bond
TOUCH 4

Warning:

1. Do not disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
2. Do notleaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
3. Do not expose the batteryto extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Charge your Bond Touch 4 / Cargue su Bond Touch 4 / Chargez votre Bond Touch 4 / Carica il tuo Bond Touch 4 / Laad je Bond Touch 4 op / Зарядка вашего Bond Touch 4 / شحن Bond Touch 4 الخاص بك / Oplad din Bond Touch 4 / Lataa Bond Touch 4 / Ladda din Bond Touch 4 / Carregue o seu Bond Touch 4



EN The charging pins are located on the back of the Bond Touch 4 module. Place the charging cable next to the module's charging pins; the surface is magnetic and will bind them together in the correct position. DO NOT FORCE the cable on the charging pins.

ES Los pines de carga están ubicados en la parte posterior del módulo Bond Touch 4. Coloque el cable de carga junto a los pines de carga del módulo; la superficie es magnética y los unirá en la posición correcta. NO FUERCE el cable en los pines de carga.

FR Les broches de charge sont situées à l'arrière du module Bond Touch 4. Placez le câble de charge à côté des broches de charge du module; la surface est magnétique et les reliera ensemble dans la position correcte. NE FORCEZ PAS le câble sur les broches de charge.

IT I pin di ricarica sono situati sul retro del modulo Bond Touch 4. Posiziona il cavo di ricarica accanto ai pin di ricarica del modulo; la superficie è magnetica e li unirà nella posizione corretta. FORZARE il cavo sui pin di ricarica. NON FORZARE il cavo sui pin di ricarica.

NL De laadpinnen bevinden zich aan de achterkant van de Bond Touch 4-module. Plaats de laadkabel naast de laadpinnen van de module; het oppervlak is magnetisch en zal ze in de juiste positie verbinden. FORCEER de kabel NIET op de laadpinnen.

RU Зарядные контакты находятся на задней стороне модуля Bond Touch 4. Разместите зарядный кабель рядом с зарядными контактами модуля; поверхность магнитная и соединит их в правильном положении. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЙ, чтобы подключить кабель к зарядным контактам.

AR تقع دبابيس الشحن في الجزء الخلفي من وحدة Bond Touch 4. ضع كابل الشحن بجانب دبابيس الشحن للوحدة؛ السطح مغناطيسي وسيوحدهم معًا في الوضع الصحيح. لا تجبر الكابل على دبابيس الشحن.

DA Ladepindene er placeret på bagsiden af Bond Touch 4-modulet. Placer opladerkablet ved siden af modulets ladepinde; overfladen er magnetisk og vil binde dem sammen i den korrekte position. TVING IKKE kablet på ladepindene.

FI Latausnastat sijaitsevat Bond Touch 4 -moduulin takana. Aseta latauskaapeli moduulin latausnastojen viereen; pinta on magneettinen ja yhdistää ne oikeaan asentoon. ÄLÄ PAKOTA kaapelia latausnastojen päälle.

SV Laddningsstiften är placerade på baksidan av Bond Touch 4-modulen. Placera laddningskabeln brevid modulens laddningsstift; ytan är magnetisk och kommer att binda dem tillsammans i rätt position. TVINGA INTE kabeln på laddningsstiften.

PT Os pinos de carregamento estão localizados na parte de trás do módulo Bond Touch 4. Coloque o cabo de carregamento próximo aos pinos de carregamento do módulo; a superfície é magnética e os conectará na posição correta. NÃO FORCE o cabo nos pinos de carregamento.



EN Connect the charger to a USB port; a flashing white light will indicate that your Bond Touch 4 is charging. A full charge, which can take 3–4 hours, is required before connecting to your smartphone. A steady white light means your device is fully charged.

ES Conecte el cargador a un puerto USB; una luz blanca intermitente indicará que su Bond Touch 4 se está cargando. Se requiere una carga completa, que puede tardar entre 3 y 4 horas, antes de conectarse a su smartphone. Una luz blanca constante significa que su dispositivo está completamente cargado.

FR Connectez le chargeur à un port USB; une lumière blanche clignotante indiquera que votre Bond Touch 4 est en charge. Une charge complète, qui peut prendre 3–4 heures, est nécessaire avant de connecter à votre smartphone. Une lumière blanche fixe signifie que votre appareil est entièrement chargé.

IT Collega il caricatore a una porta USB; una luce bianca lampeggiante indicherà che il tuo Bond Touch 4 è in carica. È necessaria una carica completa, che può durare 3–4 ore, prima di collegarsi al tuo smartphone. Una luce bianca fissa significa che il tuo dispositivo è completamente caico.

NL Sluit de oplader aan op een USB-poort; een knipperend wit lampje geeft aan dat je Bond Touch 4 aan het opladen is. Een volledige lading, die 3–4 uur kan duren, is nodig voordat je verbinding maakt met je smartphone. Een constant wit lampje betekent dat je apparaat volledig is opgeladen.

RU Подключите зарядное устройство к USB-порту; мигающий белый индикатор будет означать, что ваш Bond Touch 4 заряжается. Полная зарядка, которая может занять 3–4 часа, необходима перед подключением к вашему смартфону. Постоянный белый свет означает, что ваше устройство полностью заряжено. которая может занять 3–4 часа, необходима перед подключением к вашему смартфону. Постоянный белый свет означает, что ваше устройство полностью заряжено.

AR قم بتوصيل الشاحن بمنفذ USB؛ سيشير وميض أبيض إلى أن Bond Touch 4 الخاص بك قيد الشحن. يلزم شحن كامل، والذي قد يستغرق 3-4 ساعات، قبل الاتصال بتطبيق الهاتف الذكي. الضوء الأبيض الثابت يعني أن جهازك مشحون بالكامل.

DA Tilslut opladeren til en USB-port; et blinkende hvidt lys vil indikere, at din Bond Touch 4 oplades. En fuld opladning, som kan tage 3–4 timer, er nødvendig, før du tilslutter din smartphone. Et konstant hvidt lys betyder, at din enhed er fuldt opladet.

FI Liitä laturi USB-porttiin; vilkkuva valkoinen valo ilmaisee, että Bond Touch 4 latautuu. Täysi lataus, joka voi kestää 3–4 tuntia, tarvitaan ennen kuin yhdistät älypuhelimeesi. Jatkuva valkoinen valo tarkoittaa, että laitteesi on täysin ladattu.

SV Anslut laddaren till en USB-port; ett blinkande vitt ljus indikerar att din Bond Touch 4 laddas. En full laddning, som kan ta 3-4 timmar, krävs innan du ansluter till din smartphone. Ett fast vitt ljus betyder att din enhet är fulladdad.

PT Conecte o carregador a uma porta USB; uma luz branca piscante indicará que seu Bond Touch 4 está carregando. Uma carga completa, que pode levar de 3 a 4 horas, é necessária antes de conectar ao seu smartphone. Uma luz branca constante significa que seu dispositivo está totalmente carregado.

Set up your Bond Touch 4 / Configure su Bond Touch 4 / Configurez votre Bond Touch 4 / Configura il tuo Bond Touch 4 / Stel je Bond Touch 4 in / Настройка вашего Bond Touch 4 / إعداد Bond Touch 4 الخاص بك / Sæt din Bond Touch 4 op / Asenna Bond Touch 4 / Ställ in din Bond Touch 4 / Configure o seu Bond Touch 4



EN Download the Bond Touch app from the App Store or Play Store. Open the app, enable Bluetooth, and pair your Bond Touch 4 with your phone following the instructions on the app.

ES Descargue la aplicación Bond Touch desde la App Store o Play Store. Abra la aplicación, habilite Bluetooth y empareje su Bond Touch 4 con su teléfono siguiendo las instrucciones en la aplicación.

FR Téléchargez l'application Bond Touch depuis l'App Store ou Play Store. Ouvrez l'application, activez le Bluetooth et associez votre Bond Touch 4 avec votre téléphone en suivant les instructions sur l'application.

IT Scarica l'app Bond Touch dall'App Store o Play Store. Apri l'app, abilita il Bluetooth e associa il tuo Bond Touch 4 con il tuo telefono seguendo le istruzioni sull'app.

NL Download de Bond Touch-app uit de App Store of Play Store. Open de app, schakel Bluetooth in en koppel je Bond Touch 4 met je telefoon volgens de instructies in de app.

RU Загрузите приложение Bond Touch из App Store или Play Store. Откройте приложение, включите Bluetooth и подключите ваш Bond Touch 4 к телефону, следуя инструкциям в приложении.

AR قم بتنزيل تطبيق Bond Touch من App Store أو Play Store. افتح التطبيق، وقم بتمكين البلوتوث، وقم بإقران Bond Touch 4 الخاص بك بهاتفك باتباع التعليمات الواردة في التطبيق.

DA Download Bond Touch-appen fra App Store eller Play Store. Åbn appen, aktiver Bluetooth, og par din Bond Touch 4 med din telefon efter instruktionerne i appen.

FI Lataa Bond Touch -sovellus App Storesta tai Play Storesta. Avaa sovellus, ota Bluetooth käyttöön ja yhdistä Bond Touch 4 puhelimeesi seuraamalla sovelluksen ohjeita.

SV Ladda ner Bond Touch-appen från App Store eller Play Store. Öppna appen, aktivera Bluetooth och para ihop din Bond Touch 4 med din telefon enligt instruktionerna i appen.

PT Baixe o aplicativo Bond Touch na App Store ou Play Store. Abra o aplicativo, ative o Bluetooth e emparelhe seu Bond Touch 4 com seu telefone seguindo as instruções no aplicativo.

EN Add your partner and make sure they add you as well. Tap your module twice and start sending touches to the one you love.

ES Se requiere una carga completa, que puede tardar entre 3 y 4 horas, antes de conectarse a su smartphone. Una luz blanca constante significa que su dispositivo está completamente cargado.

FR Ajoutez votre partenaire et assurez-vous qu'il vous ajoute également. Appuyez deux fois sur votre module et commencez à envoyer des touches à votre bien-aimé.

IT Aggiungi il tuo partner e assicurati che anche lui ti aggiunga. Tocca due volte il tuo modulo e inizia a inviare toccate a chi ami.

NL Voeg je partner toe en zorg ervoor dat zij jou ook toevoegen. Tik twee keer op je module en begin met het versturen van aanrakingen naar je geliefde.

RU Добавьте вашего партнера и убедитесь, что он также добавил вас. Дважды коснитесь вашего модуля и начните отправлять прикосновения любимому человеку.

AR أضف شريكك وتأكد من إضافته لك أيضًا. انقر نقرتين فوق وحدتك وابدأ في إرسال اللمسات إلى الشخص الذي تحبه.

DA Tilføj din partner og sørg for, at de også tilføjer dig. Tryk to gange på dit modul og begynd at sende berøringer til din elskede.

FI Lisää kumppanisi ja varmista, että he lisäävät sinut myös. Napauta moduuliasi kahdesti ja ala lähettää kosketuksia rakkaallesi.

SV Lägg till din partner och se till att de lägger till dig också. Tryck två gånger på din modul och börja skicka beröringar till den du älskar.

PT Adicione seu parceiro e certifique-se de que eles também o adicionam. Toque duas vezes no seu módulo e comece a enviar toques para a pessoa que ama.

Download
Bond Touch
app here.

BOND-TOUCH.COM

Important safety information / Información importante de seguridad / Informations importantes sur la sécurité / Informazioni importanti sulla sicurezza / Belangrijke veiligheidsinformatie / Важная информация по безопасности / معلومات مهمة حول السلامة / Vigtige sikkerhedsoplysninger / Tärkeitä turvallisuustietoja / Viktig säkerhetsinformation / Informações importantes de segurança

EN WARNING: The batteries installed shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. CAUTION: Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. The product is designed to be used in moderate climates operating temperature.

For terms of use and warranty information connect to: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Reach us at info@bond-touch.com

ES ADVERTENCIA: Las baterías instaladas no deben exponerse a calor excesivo como sol, fuego o similares. PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o uno equivalente. ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO: Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente. No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato. Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías. El producto está diseñado para ser utilizado en climas moderados con temperatura de funcionamiento.

Para términos de uso y condiciones de garantía conectar a: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Comunica con nosotros en info@bond-touch.com

FR AVERTISSEMENT: Les batteries installées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre. ATTENTION: Risque d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement. Remplacez-la uniquement par le même type ou un type équivalent. ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine en raison de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique. Aucune source de flamme nue, comme des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. L'attention doit être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries. Le produit est conçu pour être utilisé dans des climats modérés avec une température de fonctionnement.

Pour les conditions d'utilisation et les informations sur la garantie, rendez-vous sur : help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Contactez-nous à info@bond-touch.com

IT AVVERTENZA: Le batterie installate non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, fuoco o simili. ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o uno equivalente. CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO: Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Non devono essere collocate fonti di fiamma aperta, come candele accese, sull'apparecchio. Attenzione deve essere prestata agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. Il prodotto è progettato per essere utilizzato in climi moderati con temperatura di funzionamento.

Per i termini di utilizzo e le informazioni sulla garanzia, visita: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Contattaci a info@bond-touch.com

NL WAARSCHUWING: De geïnstalleerde batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of dergelijke. VOORZICHTIGHEID: Gevaar voor explosie als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde type of een gelijkwaardig type. JUISTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product nemen voor milieuvriendelijke recycling. Er mogen geen open vlammbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst. Er moet aandacht worden besteed aan de milieueffecten van batterijverwijdering. Het product is ontworpen om te worden gebruikt in gematigde klimaten met een bedrijfstemperatuur.

Voor gebruiksvoorwaarden en garantie-informatie, ga naar: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Bereik ons via info@bond-touch.com

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установленные батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или подобное. ОСТОРОЖНО: Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только на тот же тип или эквивалентный. ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОДУКТА: Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки. Никакие источники открытого огня, такие как зажженные свечи, не должны размещаться на аппарате. Внимание должно быть обращено на экологические аспекты утилизации батарей. Продукт предназначен для использования в умеренном климате при рабочей температуре.

Для получения информации об условиях использования и гарантии перейдите по ссылке: help.bond-touch.com/legal/ warranty-and-returns. Свяжитесь с нами по адресу info@bond-touch.com

AR تجب حماية البطاريات المثبتة من التعرض المفرط للحرارة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك. تحذير: خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح. يجب الاستبدال بنفس النوع أو ما يعادله. التخلص الصحيح من هذا المنتج: يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الإضرار المحتملة بالبيئة أو بصحة الإنسان الناتجة عن التخلص من النفايات بشكل غير منضبط، قم بإعادة تدويره بمسؤولية لتعزيز الاستخدام المستدام لموارد المواد. لإرجاع جهازك المستخدم، استخدم أنظمة الإرجاع والتجميع أو اتصل بالبائع الذي اشتريت منه المنتج. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير بطريقة آمنة للبيئة. لا ينبغي وضع مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز. يجب الانتباه إلى الجوانب البيئية لتخلص البطاريات. المنتج مصمم ليستخدم في مناخات معتدلة بدرجة حرارة تشغيل.

لشروط الاستخدام ومعلومات الضمان تواصل معنا على: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. تواصل معنا عبر info@bond-touch.com

DA ADVARSEL: De installerede batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende. FORSIGTIG: Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type. KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: Denne markering indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, bedes du bruge returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljømæssigt sikker genanvendelse. Der må ikke anbringes åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Opmærksomheden bør henledes på de miljømæssige aspekter af batteribortskaffelse. Produktet er designet til brug i moderate klimaer med driftstemperatur.

FI VAROITUS: Asennettuja akkuja ei saa altistaa liiallisille kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle. VARO: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseksi tai vastaavalla typolla. TÄMÄN TUOTTEEN OIKEIN POISTAMINEN: Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa koko EU:alueella. Ympäristön tai ihmisten terveyden mahdollisten vahinkojen estämiseksi hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaalien resurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteesi, käytä palautusjärjestelmiä ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Laitteeseen ei saa sijoittaa avotulilähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Huomiota tulisi kiinnittää akkujen hävittämisen ympäristövaikutuksiin. Tuote on suunniteltu käytettäväksi kohtalaisissa ilmasto-olosuhteissa toimintalämpötilassa.

Käyttöehtoja ja takuutietoja varten, yhdistä: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Ota yhteyttä osoitteessa info@bond-touch.com

SV VARNING: De installerade batterierna får inte utsättas för 25roduct25en värme som solsken, eld eller liknande. FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batteriet ersätts felaktigt. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ. KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT: Denna märkning indikerar att denna 25roduct inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra möjliga skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna 25roduct för miljövänlig återvinning. Inga öppna lågor, såsom tända ljus, bör placeras på apparaten. Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekterna vid kassering av batterier. Produkten är utformad för att användas i måttliga klimat med arbetstemperatur.

För användarvillkor och garantiinformation, gå till: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Kontakta oss på info@bond-touch.com

PT AVISO: As baterias instaladas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares. CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente. DESCARTE CORRETO DESTE PRODUTO: Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem receber este produto para reciclagem ambientalmente segura. Fontes de chama aberta, como velas acesas, não devem ser colocadas no aparelho. Deve-se prestar atenção aos aspectos ambientais do descarte de baterias. O produto foi projetado para ser usado em climas moderados com temperatura de operação.

Para obter informações sobre termos de uso e garantia, aceda a: help.bond-touch.com/legal/warranty-and-returns. Entre em contato connosco em info@bond-touch.com

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Bond Touch Bracelet
IC : 25165-BOND4
FCC ID: 2ANQ28OND004

Model: BOND004
Made in China

IC Statement

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Electrical specifications
Rated voltage: input 5V output 3.7V
Rated current: input 0.4A output 0.15A
Rated power: 0.55W
Environment requirements
Ambient temperature: 0~45°C
Altitude: 0~2000m
Maximum power output: 0dBm
Operating frequency: 2402MHz~2480MHz

Manufactured for: Bond Touch Inc. 101 Jefferson Drive 1st Floor Menlo Park California 94025 USA

To consult all info regarding regulatory certifications for this Bond Touch product:
Open the settings in your Bond Touch App;
Tap on the "Help and Support" button;
Then tap on the "Regulatory Certification" button.