封2 封3为空白

80g 书纸 印刷100X60mm(骑马钉)

英语

Notabrick

Ki

Waterproof Wireless Speaker

CONTENTS

English.....01–08
Deutsch.....09–17
日本語.....18–25
Italiano.....26–33
Francais.....34–42
Espanol.....43–51

Components

3.5mm audio cable

Type -C charging cable

Illustration

① Power ON/OFF
② Volume+Next Track
③ Volume−Previous Track
④ Play/Pause/Answer or Reject Phone Call
⑤ TWS
⑥ Power Indicator
⑦ Master speaker Status Indicator
⑧ Slaver speaker Status Indicator
⑨ Charging Port
⑩ AUX IN
⑪ Micro SD Port

Parameters

Wireless Version	5.0	Power Supply	Type-C 5V/1A
Transmission Range	≤30m (Open Field)	Frequency Response	115Hz–15kHZ
Output Power	15W	Distortion	≤1.0%
Battery	3.7V/1900mAH	Playing Time	15hours (@50dB SPL)
Driver Unit	60mm	Charging Time	3hours

Function Buttons

Key	Operation	Instruction
	Short Press	1. Switch: Wireless / Micro SD / AUX
	Long Press	1. When 4" is off, press 2 seconds to turn on; 2. When 4" is on, it press 2 seconds to turn off.
	Short Press	Volume Up, 16 degrees in total
	Long Press	Next track
	Short Press	1. In music playing state, short press to pause/stop; 2. In incoming calls state, short press to answer calls; 3. In answering calls state, short press to hang up; 4. On Wireless connected status quick double click to dial the last dialed number
	Long Press	1. Long press 2 seconds enter pairing mode; 2. Long press 10 seconds automatic reset and power off when the speaker abnormal or crash.

	Short Press	Volume Down, 16 degrees in total
	Long Press	Previous track
	Short Press	When the speaker is on and connected to a Wireless device, short press once to activate voice assistant
	Long Press	1. Long press to enter TWS connection; 2. Long press when Tws connected disconnect TWS connection; 3. Press and hold for 6 seconds to clear the pairing information and restore the default volume with a tone, it will automatically shut down

LED Indicator:

The top indicator:
1. The blue LED blinks when Wireless waiting for pairing; the blue light turn solid when Wireless is connected; the blue light turn solid in TF and AUX modes; breathe while playing;
2. The master speaker blue light of the TWS mode turn solid; breathe while playing; the slaver speaker blue light of the TWS mode is blinks
3. When TWS mode in searching, two white LED light alternately. After the TWS connection successful, master speaker left white LED light turn solid and the slaver speaker right white LED light turn solid.
4. The red light is always on when charging; the red light is off and the green light is on when fully charged; the red light blinks when the battery is low.

Wireless Pairing:

Power on speaker the blue LED will blinks , go to Wireless setting on your device, find Notabrick Ki select to pair.

Micro SD/AUX Mode:

1. Max support reading 64GB Micro SD card
2. Insert pins Micro SD card, the speaker will playing the audio files in the Micro SD card automatically.
3. Insert the 3.5mm audio cable, the speaker will shift to AUX mode

How to pair your device?

1. Please make sure these two speakers to be paired disconnect from your bluetooth device before you turn them on. Then please turn on two speakers.
2. Select either of the speakers. Press "TWS" button for 2 seconds, until you hear indicator tone
3. When successful paired , The LED indication light on one speaker will stay blue,and the other speaker will blinks .

4. Select the searching mode on your device. When your device finds " Notabrick Ki ", select it and connect.
5. The LED indicator light on both the speakers will turn white when your device is connected. They will perform as the stereo sounding system.
6. Once the speakers are well paired at the first time, they will be automatically paired next time without the above pairing operation.
7. If the speaker used to be paired, it is suggested to press "TWS" button for 6 seconds to forcibly cut off the power . Then restart and have the same speaker re-paired with the required new speaker according to the above instruction item 1 ~ item 5.
8. When speakers are paired , double-clicking the "TWS" button again will disconnected the TWS connection.
9. When speakers are paired ,only the master speaker has hands-free function, and the slaver speaker is silent.

德语

Notabrick

Ki

Drahtlose Wasserdichte Mini-Stereoanlage

Zubehör

3.5mm Audiokabel

USB Ladekabel

Abbildung

① Schalter
② Lautstärke+/nächstes Lied
③ Lautstärke−/vorheriges Lied
④ Abspielen/Pausieren/Anruf annehmen/ Anruf ablehnen
⑤ TWS – Taste
⑥ Zustand-Anzeige
⑦ Hauptlautsprecher-Anzeige
⑧ Nebenlautsprecher-Anzeige
⑨ Ladeport
⑩ AUX Audio-Eingang
⑪ TF-Steckplatz

Spezifikationen und Parameter

Wireless Version	5.0	Eingang	Type-C 5V/1A
Reichweite	≤30m(im freien Bereich)	Frequenz	115Hz-15kHZ
Ausgangsleistung	15W	Verzerrung	≤1.0%
Batterie	3.7V/1800mAH	Akkulaufzeit	15 Stunden (@50dB SPL)
Größe des Lautsprechers	60mm	Ladezeit	3 Stunden

Funktion der Tasten

Taste	Bedienung	Hinweis
	WOOD wechselt BT, AUX,Micro SD	
	Lang drücken	1. Zum Einschalten drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, wenn die Stereoanlage ausgeschaltet ist. 2.Zum Ausschalten drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, wenn die Stereoanlage eingeschaltet ist.
	Lang drücken	Lautstärke erhöhen, Insgesamt 16 Stufen.
	Lang drücken	Vorheriges Lied
	Kurz drücken	1. Beim Abspielen: Abspielen/Pausieren 2.Für eingehenden Anruf Drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen. 3.Für eingehenden Anruf Drücken Sie die Taste kurz, um das Gespräch zu beenden. 4. Wenn das Bluetooth verbunden ist: Doppelklicken Sie die Taste schnell, um den letzten angenommenen Anruf zurückzurufen.

Lang drücken	1. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, um die Bluetooth-Verbindung zwischen zwei Lautsprechern zu trennen. 2.Bei Anschaltung über Bluetoothverbindung drücken Sie die Taste für 6 Sekunden lang. Das Gerät wird zurückgesetzt und ausgeschaltet.
Kurz drücken	Lautstärke reduzieren, Insgesamt 16 Stufen.
Lang Drücken	nächstes Lied
Kurz drücken	Drücken Sie die Taste kurz, um Ein auszuwählen.
Lang Drücken	1.Drücken Sie die Taste lang, um es in TWS-Verbindungsmodus zu wechseln. 2.Bei TWS-Verbindung drücken Sie die Taste lang, um die TWS-Verbindung zu trennen. 3. Drücken Sie die Taste für 6 Sekunden, um die Kopplungsinformationen zu löschen.

LED-Anzeige:

Oberseite:
1. Bei Wireless - Kopplung blinkt die blaue Lampe langsam. Wenn das Bluetooth verbunden ist, leuchtet die blaue Lampe ständig. Im TF- und AUX-Modus leuchtet die blaue Lampe ständig. Beim Abspielen leuchtet die Lampe atmend.
2. Die blaue Lampe der TWS-Nebenlautsprecher leuchtet ständig. Wenn Bluetooth leuchtet die Lampe atmend. Die Bluetooth-Anzeige der TWS-Nebenlautsprecher leuchtet ständig.
3. Im TWS-Suchemodus blinken die 2 weißen Lampen abwechselnd. Wenn TWS verbunden ist leuchten die linke weiße Lampe der Hauptlautsprecher und die rechte weiße Lampe der Nebenlautsprecher. Bei Nicht-TWS-Modus erlöschen die beiden weißen Lampen.
4. Beim Laden leuchtet die rote Lampe ständig. Wenn es voll aufgeladen ist, erlischt die rote Lampe und leuchtet die grüne Lampe auf. Die rote Lampe blinkt, wenn die Batterie leer ist.

Wireless-Kopelung:

1.Die blaue Anzeige blinkt nach dem Einschalten der Wireless -Stereoanlage. Da kann sie mit Wireless -Gerät verbunden werden. Anhanen Sie die Wireless -Funktion des Bluetooth-Gerätes. Wählen Sie "Notabrick Ki " zu verbinden.

TF-Karte/Audiokabel-Modus:

1. Die Wireless -Stereoanlage unterstützt TF-Karte bis 64GB
2. Setzen Sie die TF-Karte in den Kartenleseplatz ein. Die Audiodateien werden nach Erkennung automatisch abgespielt.
3. Schließen Sie die Stereoanlage an Audiogerät mit 3.5mm-Buchse an, um mit AUX-Audiokabel abzuspielen.
4. Wenn das Handy -Wireless schon mit der Stereoanlage verbunden ist, drücken Sie die „ Power" Taste, um den Abspielmodus in AUX- oder TF-Modus zu wechseln.

TWS-Wireless-Kopplung

1. Schalten Sie die beiden Stereoanlagen ein. (Wenn die schon mit Wireless -Gerät verbunden sind, muss die Wireless -Verbindung zuerst getrennt werden.)
2. Drücken Sie dann die „TWS" Taste von irgendeiner Stereoanlage davon. Wenn Sie einen Hinweiston hören, sind es in die TWS-Kopplungsprozess gewechselt.
3. Nach der TWS-Kopplung erfolgt ein Hinweiston. Die blaue Lampe einer Stereoanlage leuchtet ständig(rechter Kanal), während der blauen Lampe der anderen Stereoanlage blinkt(die Stereoanlage ist der linke Kanal).
4. Nach Aktivierung des Wireless und ein Wireless-Gerät mit dem Namen "Notabrick Ki " gesucht. Wählen Sie es zu verbinden.
5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die blauen Lampen der beiden Stereoanlagen ständig. Jetzt können Sie die kabellose Stereofonie genießen.

6. Für die durch TWS gekoppelte Geräte kann der Kopplung jedes Mal, wenn die Maschine in Zukunft eingeschaltet wird, automatisch und schnell durchgeführt werden, ohne die Vorgänge zu wiederholen.
7. Wenn das Gerät einmal durch TWS gekoppelt wurde, wird es empfohlen, die TWS-Taste nach dem Einschalten 6 Sekunden lang zu drücken. (Werkseinstellungen wiederherstellen). Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie die Schritte von 1-5, um die TWS-Kopplung durchzuführen.
8. Wenn die Stereoanlagen schon durch TWS gekoppelt sind, drücken Sie die TWS-Taste, um die TWS-Kopplung zu trennen.
9. Wenn Sie beim TWS-Modus ein Gespräch führen, hat nur der Lautsprecher des linken Kanals eine Freisprechfunktion, und der Lautsprecher des rechten Kanals ist stumm.

日语

Notabrick

Ki

ワイヤレス防水スピーカー

スピーカーの付属品

3.5mmオーディオケーブル

USB充電ケーブル

画像

① 電源オン/オフ
② 音量+/次の曲
③ 音量-/前の曲
④ 再生一時停止/着信応答/着信拒否
⑤ TWSボタン
⑥ ステータスインジケータ
⑦ マスタースピーカー
⑧ スレーブインジケーター
⑨ 充電ポート
⑩ AUXオーディオ入力
⑪ TFカードスロット

仕様とパラメータ

Wirelessバージョン	5.0	入力電源	Type-C 5V/1A
通信距離	≤30m（オープンエリア）	周波数応答	115Hz-15kHZ
出力電力	15W	ひずみ率	≤1.0%
バッテリー	3.7V/1800mAH	再生時間	15時間（@50dB SPL）
スピーカーサイズ	60mm	充電時間	3時間

機能ボタン

ボタン	操作	機能説明
	押し、長押し	電源オフ、モード（BT、AUX、Micro SD）が切り替わります。
	長押し	1. 電源が切れている場合に2秒間長押しすると、電源が入ります。 2. 電源がついている場合に2秒間長押しすると、電源が切れます。
	押し	音量を1ずつ上へ。音量を上げます。
	長押し	音の強
	押し	1. 音楽再生中、再生、一時停止機能。 2. 着信時、着信応答。 3. 着信中、通話終了。 4. Wireless接続中 素早く2回押すと、最後にかけた電話番号をかけ直します。
	長押し	1. 2秒間長押しすると、Wireless接続状態に、ペアリングモードに入ります。 2. ドイツ工場出荷テストツールから長い6秒間長押しすると、ドイツ工場出荷のリセットし、電源が切ります。

押し、長押し	音量を下げます。
押し、長押し	押すと、Siri音声アシスタントが起動します。
長押し	1. 長押しすると、TWS接続に入ります。 2. TWS接続中に長押しすると、TWS接続が切ります。 3. 6秒間長押しすると、ペアリング記録情報が消去されます。

LEDインジケータの説明：

上部のインジケータ：
1. Wireless ペアリング中に青のインジケータが点ゆっくりと点滅します。Wireless 接続が完了すると、青のインジケータが点灯します。TF、AUXモードでは青のインジケータが点灯します。再生中には呼吸モードで点灯します。

2. TWSマスターの青のインジケータが点灯し、再生中には呼吸モードで点灯します。スレーブの青のインジケータが点灯します。
3. TWSモードで検索中には2つの白のインジケータが交互に点滅し、TWS接続が完了すると、マスターの左側の白のインジケータが点灯し、スレーブの右側の白のインジケータが点灯します。TWS以外のモードでは2つの白のインジケータが消灯します。
4. 充電中には赤のインジケータが点灯し、フル充電すると、赤のインジケータが消灯し、緑のインジケータが点灯します。バッテリー残量が低下した場合は赤のインジケータが点滅します。

Wirelessペアリング：

1. Wireless スピーカーの電源をつけると、青のインジケータが点滅し、Wireless アパイスの接続待ちになります。Wireless アパイス で Wireless機能をオンにし、「Notabrick Ki 」を検出した後、選択して接続します。

TFカード/オーディオケーブルモード：

1. この Wireless スピーカーは最大64GBのTFカードの読み取りに対応します。
2. TFカードをカードスロットに挿入し、音声ファイルを検出すると、自動的に再生します。
3. 3.5mmステレオミニジャックを備えた音源のオーディオ機器に接続し、AUXオーディオケーブルで再生します。
4. スマートフォンを Wireless でスピーカーに接続している場合、「Power」ボタンを押すと、AUX、TFカードによる再生切り替わります。

TWS Bluetoothペアリング：

1. 2つのスピーカーの電源をつけます（Wireless アパイスに接続されている場合は、まずスピーカー を Wireless アパイスから切断する必要があります）。
2. 次に、1つのスピーカーで「TWS」ボタンを長押しします。通知音が聞こえ次第、TWSペアリングモ

にハ入ります。
3. TWSペアリング中完了し、通知音が鳴ると、1つの音のインジケータが点灯し（右チャネル）、もう1つの音のインジケータが点滅します（左チャネル）。
4. 2 の場合、Wireless アパイス（スピーキュフォン）で Wireless 機能をオンにすると、Wireless アパイス名「Notabrick Ki」が検出されたら、接続されます。
5. 接続が完了すると、両方の音のインジケータが点灯します。音量を共有するときにテイワイヤレス テレビ音響を楽めます。
6. TWSペアリングしたアパイス、電源を入れるたびに自動的にTWSペアリングを、上記の操 作を繰り返す必要はありません。
7. 自分へのアパイスをTWSとペアリングしたことがある場合、電源をたれたあとTWSボタン を6秒間長押しすることを強めにします（工場出荷時の設定に戻します）。
8. TWSペアリングやピTWSボタンを もう一度長押しすると、TWS接続が切れます。
9. TWSモードで通話をするとき、左チャネルのスピーカーにのみハンズフリー機能に対応し、右 チャネルのスピーカーでは音声が出ません。

意大利语

Notabrick

Ki

Altoparlante Wireless Impermeabile

Accessori

Cavo audio da 3.5mm

Cavo di ricarica Type-C

Illustrazione

① Accensione/Spegnimento
② Volume+/Traccia Successiva
③ Volume−/Traccia Precedente
④ Riproduci/Pausa/Rispondi o Rifiuta la Chiamata
⑤ TWS
⑥ Indicatore di Alimentazione
⑦ Indicatore di Stato dell'Altoparlante Principale
⑧ Indicatore di Stato dell'Altoparlante Secondario
⑨ Porta di Ricarica
⑩ AUX IN
⑪ Porta Micro SD

Parametri

Versione Wireless	5.0	Alimentazione	Type-C 5V/1A
Raggio di Trasmissione	≤ 30m (Campo aperto)	Risposta in Frequenza	115Hz–15kHZ
Potenza di Uscita	15W	Distorsione	≤1.0%
Batteria	3.7V/1800mAH	Tempo di riproduzione	15ore (@50dB SPL)
Unità driver	60mm	Tempo di caricamento	3 ore

Funzione dei Pulsanti

Pulsante	Operazione	Istruzione
	Pressione breve	1. Cambia modalità: Wireless / Micro SD / AUX
	Pressione lunga	1. Quando è spento, premere 2 secondi per accendere; 2. Quando è acceso, premere 2 secondi per spegnerlo.
	Pressione breve	Volume Su, 16 gradi di volume in totale
	Pressione lunga	Traccia successiva
	Pressione breve	1. Riproduzione musicale: premere brevemente per riprodurre/metterla in pausa; 2. Chiamata in entrata: premere brevemente per rispondere alle chiamate; 3. Chiamata in entrata: premere brevemente per chiudere la chiamata; 4. Connessione Bluetooth: pressione rapida per richiamare l'ultimo numero composto.
	Pressione lunga	1. Premere 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento; 2. Premere per 6 secondi per riprodurre e spegnere automaticamente il dispositivo quando l'altoparlante funziona in modo anormale o si blocca.

Pressione breve	Volume Giù, 16 gradi di volume in totale
Pressione lunga	Traccia precedente
Pressione breve	Quando l'altoparlante è acceso e connesso ad un dispositivo Wireless, premere brevemente una volta per attivare l'assistente vocale
Pressione lunga	1. Premere a lungo per accedere alla connessione TWS; 2. Premere a lungo per uscire dalla connessione TWS;
Pressione breve	Quando l'altoparlante è acceso e connesso ad un dispositivo Wireless è accoppiamento e riprodurre il volume di default, spegnimento automatico.

Indicatore LED:

Indicatore superiore:
1. LED blu lampeggia quando il Wireless è in attesa di accoppiamento; è fisso quando il dispositivo Wireless è connesso; è fisso nella modalità TF e AUX; cambia d'intensità o durante la riproduzione;

2. La luce blu dell'altoparlante principale è fissa nella modalità TWS, e cambia d'intensità o durante la riproduzione; la luce blu dell'altoparlante secondario lampeggia nella modalità TWS;
3. Nella fase di ricerca nella modalità TWS, si alternano le due luci LED bianche. Dopo che la connessione TWS è avvenuta con successo, la luce LED bianca dell'altoparlante principale a sinistra e dell'altoparlante secondario a destra diventano fisse;
4. Durante il caricamento si accende la luce rossa; quando la batteria è completamente carica si spegne la luce rossa e si accende la luce verde; quando la batteria è quasi scarica si accende la luce rossa.

Accoppiamento Wireless：

Quando la ricarica, la luce LED lis ouPulsantiarlante lampeggia; vai alle impostazioni Wireless sul tuo dispositivo e selezona Notabrick Ki.

Modalità Micro SD/AUX:

1. Supporta la lettura di una scheda Micro SD di massimo 64GB
2. All'inserimento di una scheda Micro SD, l'altoparlante riproduri o automaticamente i file audio sulla Micro SD
3. All'inserimento di un cavo audio da 3.5mm, l'altoparlante passa è alla modalità è AUX.

Come accoppiare il tuo dispositivo

1. Prima di accendere i due altoparlanti da accoppiare, assicurati che siano scollegati dal dispositivo Wireless . Accendi due altoparlanti.
2. Selezona uno dei due altoparlanti. Premi il pulsante "TWS" per 2 secondi finché non si sente l'indicatore sonoro.
3. Quando l'accoppiamento è avvenuto con successo, su un altoparlante la spia LED blu è fissa, mentre sull'altro lampeggia.

4. Selezona la modalità di ricerca sul dispositivo. Quando il tuo dispositivo trova " Notabrick Ki ", selezionarlo e connetterlo.
5. Quando il dispositivo è connesso, la spia LED si accende su entrambi gli altoparlanti. Gli altoparlanti operanno come un sistema stereo.
6. Una volta che gli altoparlanti si sono accoppiati con il dispositivo, la volta successiva si accoppieranno automaticamente senza dover ripetere i processi descritto sopra.
7. Se l'altoparlante era precedentemente accoppiato, premi il pulsante "TWS" per 6 secondi per interrompere forzatamente l'alimentazione. Quindi riavvia e riaccoppia lo stesso con il nuovo altoparlante seguendo le istruzioni dal punto 1 al 5.
8. Quando gli altoparlanti sono accoppiati, premi due volte sul pulsante "TWS" per interrompere la connessione TWS.
9. Quando gli altoparlanti sono accoppiati, solo l'altoparlante principale ha la funzione vocale, mentre l'altoparlante secondario ne è privo.

法语

Notabrick

Ki

Haut-parleur Wireless étanche

Composants

Câble audio de 3,5 mm

Câble de charge de type C

Illustration

① Interrupteur de Marche / Arrêt
② Augmentation du volume / Piste suivante
③ Réduction du volume / Piste précédente
④ Lecture / Pause / Répondre ou Rejeter un appel
⑤ TWS
⑥ Voyant d'alimentation
⑦ Indicateur d'état du haut-parleur principal
⑧ Indicateur d'état du haut-parleur secondaire
⑨ Port de charge
⑩ Mode AUX
⑪ Port du micro SD

Param ètres

Version Wireless		Gé n é ralise de courant	Type-C 5V/1A
Plage de transmission		Fr é quence de la r é ponse	115Hz–15kHZ
Puissance à la sortie		Distorsion	≤1.0%
Batterie	8	Temps de lecture	15heures (@50dB SPL)
Unit é pilote		Temps de charge	3heures

Touches de fonctions

Touches	Op é rations	Instructions
	Courte Pression	Commutateur : Wireless / Micro SD / AUX
	Longue Pression	1. Lorsque le haut-parleur est éteint, appuyez pendant 2 secondes pour l'allumer; 2. Lorsqu'il est allumé, appuyez pendant 2 secondes pour l'éteindre
	Courte Pression	Augmentation du volume, 16 degrés en tout.
	Longue Pression	Piste suivante
	Courte Pression	1. En état de lecture de la musique: appuyez pendant un court instant pour mettre en pause/arrêter; 2. Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour répondre aux appels. 3. Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour raccrocher; 4. Après avoir initié la connexion Bluetooth août: double-cliquez rapidement pour appeler le dernier numéro composé.
	Courte Pression	Diminution du volume, 16 degrés en tout.
	Longue Pression	Piste précédente
	Longue Pression	1. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour accéder au mode de connexion TWS et quitter la connexion TWS; 2. Appuyez longuement pendant 6 secondes pour réinitialiser automatiquement le haut-parleur en l'éteindre lorsqu'il fonctionne anormalement ou se met en panne.

Voyant DEL:

Le voyant du haut-parleur:
1. Le voyant bleu DEL clignote lorsque le Wireless attend la coupleage (avec d' autres p e r ripH è riques); le voyant bleu reste fixe lorsque le Wireless est connecté (c d' autres p e r ripH è riques); le voyant bleu est fixe pendant les modes TF et AUX; il clignote pendant la lecture (de la musique).
2. Le voyant bleu du haut-parleur principal est fixe lors du mode TWS, il clignote pendant la lecture (de la musique); le voyant bleu du haut-parleur secondaire clignote lors du mode TWS.
3. Lors de la recherche du mode TWS, deux voyants blancs DEL s' allument alternativement. Quand la connexion au mode TWS est r e ussie, le voyant blanc gauche DEL du haut-parleur principal est fixe et le voyant blanc droit DEL du haut-parleur secondaire est fixe.
4. Le voyant rouge est toujours allumé lors de la charge, le voyant rouge s' éteint et le voyant vert s' allume lorsque le haut-parleur est compl e lement charg e ; le voyant rouge clignote lorsque la batterie est faible.

Coupleage Wireles（avec d'autres p é riph é riques）

Allumer le haut-parleur. Je voyant bleu DEL clignote, ao s ciez aux parent-s tres Wireless de votre appareil, recherchez le Wireless nomm e " Notabrick Ki ", s e selectionnez-le pour coupler l»ut-parleur sur votre appareil.

Modes Micro SD / AUX：

1. Prise en charge maximale de la lecture de la carte Micro SD 64GB.
2. Ins e rez une carte Micro SD, le haut-parleur lira automatiquement les fichiers audio se trouvant dans la carte Micro SD.
3. Ins e rez le câble audio de 3,5 mm, le haut-parleur passera en mode AUX.

Comment coupler votre appareil au haut-parleur?

1. Veuillez s' vous assurer que les deux haut-parleurs s ccoupler sont d connecte s du Wireless de votre appareil avant de les allumer; ensuite, veuillez allumer les deux haut-parleurs.
2. Es lectionnez l' un des haut-parleurs. Appuyez sur la touche "TWS" pendant 2 secondes jusqu' s ce que vous entendiez un indicateur sonore.
3. Quand le couplage est r a ussi, le voyant DEL d' un haut-parleur reste bleu et celui de l' autre haut-parleur clignote.
4. Es lectionnez le mode de recherche de votre appareil. Lorsque votre appareil trouve " Notabrick Ki ", s e selectionnez-le pour s é lectionner le connexion Wireless.
5. Les voyants DEL des deux haut-parleurs deviennent blancs lorsque votre appareil est connecté . Ils jouent s ur les deux s ys t e ms st e r e o.
6. Quand les haut-parleurs sont bien connect s a lors du premier coupleage, ils pourront s tre

automatiquement coupl e s s ur votre appareil lors d' une seconde op e ration de coupleage, sans avoir s effectuer les op e rations susmentionn e es.
7. Si le haut-parleur a té coupl e auparavant, il vous est recommand e d' appuyer sur la touche "TWS" pendant 6 secondes pour forcer le haut-parleur s s' éteindre. Red e marrez ensuite le haut-parleur et coupler de nouveau le m e me haut-parleur avec le nouveau haut-parleur requis, conforme r ment aux instructions 1 s 5 susmentionn es.
8. Quand les haut-parleurs sont coupl s s, double-cliquez s nouveau sur la touche " TWS" pour se d connecter du mode de la connexion TWS .
9. Lorsque les haut-parleurs sont connect s s, seul le haut-parleur principal possa e de la fonction de main libre, le haut-parleur secondaire est silencieux.

西班牙语

Notabrick

Ki

Altavoz inalámbrico a prueba de agua

componentes

Cable de audio de 3.5 mm

Cable de carga de Tipo-C

Ilustración

① Encendido / apagado
② Volume+/ Siguiente pista
③ Volume−/ Pista anterior
④ Reproducir / Pausar / Contestar o rechazar llamada telefónica
⑤ TWS
⑥ Indicador de encendido
⑦ Indicador de estado del altavoz principal
⑧ Indicador de estado del altavoz esclavo
⑨ Puerto de carga
⑩ AUX IN
⑪ Puerto de micro SD

Parámetro

Versión Wireless	5.0	Fuente de alimentación	Tipo-C 5V/1A
Rango de transmisión	≤ 30m (campo abierto)	Respuesta frecuente	115Hz–15kHZ
Potencia de salida	15W	Distorsión	≤ 1.0%
Batería	3.7V/1800mAH	Tiempo para jugar	15 horas (@50dB SPL)
Unidad de conductor	60mm	Tiempo de carga	3 horas

Botones de función

tecla	Operación	Instrucción
	Pulsación corta	Conmutador: Wireless / Micro SD / AUX
	Pulsación larga	1. Cuando está apagado, presione 2 segundos para encenderlo; 2. Cuando está encendido, presione 2 segundos para apagarlo.
	Pulsación corta	Subir volumen, 16 grados en total
	Pulsación larga	Siguiente pista
	Pulsación corta	1. En el estado de reproducción de música: presione brevemente para reproducir / detener; 2. En el estado de llamadas entrantes: presione brevemente para contestar llamadas; 3. En el estado de contestar llamadas: presione brevemente para colgar; 4. En el estado conectado por Bluetooth: haga doble clic rápido para marcar el último número marcado
	Pulsación corta	Bajar volumen, 16 grados en total
	Pulsación larga	Pista anterior
	Pulsación corta	Cuando el altavoz está encendido y conectado a un dispositivo Bluetooth, presione brevemente una vez para activar el asistente de voz
	Pulsación larga	1. Mantenga presionado para ingresar a la conexión TWS; 2. Mantenga presionado cuando la conexión Tws desconecte la conexión TWS. 3.Mantenga presionado durante 6 segundos para borrar la información de emparejamiento y restaurar el volumen predeterminado con un tono, se apagará automáticamente.

Pulsación larga	1. Mantenga presionado 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento; 2. Mantenga presionado 6 segundos para restablecer automáticamente y apagar cuando el altavoz sea anormal o se bloquee
Pulsación corta	Bajar volumen, 16 grados en total
Pulsación larga	Pista anterior
Pulsación corta	Cuando el altavoz está encendido y conectado a un dispositivo Bluetooth, presione brevemente una vez para activar el asistente de voz
Pulsación larga	1. Mantenga presionado para ingresar a la conexión TWS. 2. Mantenga presionado cuando la conexión Tws desconecte la conexión TWS. 3.Mantenga presionado durante 6 segundos para borrar la información de emparejamiento y restaurar el volumen predeterminado con un tono, se apagará automáticamente.

Indicador LED

El indicador superior:
1. El LED azul parpadea cuando Wireless espera el emparejamiento; la luz azul se vuelve fija cuando Wireless está conectado; la luz azul se vuelve sólida en los modos TF y AUX; respira mientras juega.
2. La luz azul del altavoz principal del modo TWS se vuelve sólida, respira mientras juega; la luz azul del altavoz esclavo del modo TWS parpadea.
3. Cuando el modo TWS está buscando, dos luces LED blancas se alternan. Después de la conexión TWS exitosa, la luz LED blanca izquierda del altavoz maestro se vuelve sólida y la luz LED blanca derecha del altavoz esclavo se vuelve sólida.
4. La luz roja siempre está encendida cuando se carga; la luz roja está apagada cuando está completamente cargada; la luz roja parpadea cuando la batería está baja.

Emparejamiento Wireless

Encienda el altavoz, el LED azul parpadeará, vaya a la configuración de Wireless en su dispositivo, busque la opción " Notabrick Ki " para emparejar.

Modo de Micro SD / AUX：

1. Soporte máximo para leer la tarjeta de Micro SD de 64GB
2. Inserte cualquier tarjeta de Micro SD, el altavoz reproducirá los archivos de audio en la tarjeta de Micro SD automáticamente
3. Inserte el cable de audio de 3.5 mm, el altavoz cambiará al modo AUX

¿Cómo vincular tu dispositivo?

1. Asegúrese de que estos dos altavoces que se emparejan se desconecten de su dispositivo Wireless antes de encenderlos. Luego, encienda dos altavoces.
2. Seleccione cualquiera de los altavoces. Presione el botón "TWS" durante 2 segundos, hasta que escuche el tono del indicador
3. Cuando se empareja con éxito, la luz indicadora LED en un altavoz permanecerá azul y el otro altavoz parpadeará.
4. Seleccione el modo de búsqueda en su dispositivo. Cuando su dispositivo encuentre "Notabrick Ki", seleccionarlo y conectarse.
5. Los altavoces LED de ambos altavoces se volverán blancos cuando su dispositivo esté conectado. Actuarán como el sistema de sonido estéreo.
6. Una vez que los altavoces están bien emparejados por primera vez, se emparejarán automáticamente la próxima vez en la operación de emparejamiento anterior.
7. Si el altavoz solía estar emparejado, se sugiere presionar el botón "TWS" durante 6 segundos par

cortar la alimentación por la fuerza. Luego reinicia y haga que el mismo altavoz se vuelva a emparejar con el nuevo altavoz requerido de acuerdo con las instrucciones anteriores del elemento 1 al elemento 5.
8. Cuando los altavoces están emparejados, hacer doble clic en el botón "TWS" nuevamente desconectará la conexión TWS.
9. Cuando los altavoces están emparejados, solo el altavoz maestro tiene la función manos libres y el altavoz esclavo está en silencio.

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following twoconditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by **Shenzhen Lenodell Technology Co., Ltd** may void the FCC authorization to operate this device.Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.