S3 size：90*50mm 材质：70克双胶纸 数纸64P

英语

Notabrick

Ms

Wireless Portable Speaker

Accessory

Button Configurations



① Power ON/OFF
② Volume+/Previous Track
③ RGB Light
④ Play/Pause/Answer or Reject Phone Call
⑤ Volume+/Next Track
⑥ EQ Effect
⑦ AUX IN
⑧ Charging Port

Parameter

Bluetooth Version	5.0	Power Supply	Type-C 5V/1A
Transmission Range	≤20m (Open Field)	Frequency Response	110Hz-15kHZ
Output Power	20W	Distortion	≤1.0%
Battery	3.7V/1800mAH	Charging Time	3 hours

Key	Operation	Instruction
	Short Press	1. When the speaker is on and connected to a Bluetooth device, short press once to activate voice Assistant.
	Long Press	1. When it ' s off, press 2 seconds to turn on; 2. When it ' s on, press 2 seconds to turn off.
	Short Press	Adjusted Down, 16 degrees in total
	Long Press	Next track
	Short Press	1. Short press switch different RGB light; 2.If the light is off, short press to turn on the light and default to the breathing light state
	Long Press	Long press is off the RGB light
	Short Press	1.In music playing state: short press to play/stop; 2.In incoming calls state: short press to answer calls; 3.In answering calls state: short press to hang up; 4.In the Bluetooth connected states: quick double click to dial the last dialed number

蓝牙指示灯

	1. Long press 2 seconds enter pairing mode; 2.Long press 6seconds to automatic reset and power off when the speaker abnormal or crash
	Short Press	Volume Up, 16 degrees in total
	Long Press	Next track
	Short Press	1. Sound Effect Switch : Bass/ Outdoor 2. Quickly double click to enter TWS connection, double click again will disconnect TWS connection.
	Long Press	1. Switch : Bluetooth / AUX; 2. Press and hold for 6 seconds to clear the pairing information and restore the default volume with a tone, it will automatically shut down.

LED Indicator

White light indicator:
a. White light blinks when Bluetooth waiting for pairing, white light turn solid when Bluetooth is connected to the phone.
b. When TWS pairing mode, breath light when pair and solid white when pause
c. When TWS waiting for pairing, the white light blinks; when pairing is successful, the master speaker white light blinks, and the slave's always on; when the mobile phone is connected, the master speaker white led light always on,breathe while playing.

Blue light indicator:
EQ on blue light on; EQ off blue light off (default is off) speaker white led light always on,breathe while playing.

Charging light indicator:
Red light is always on when charging, the red light is off and the green indicator turns on when fully charged; the red light blinks when the battery is low.

How to pair your device?

1. Please make sure these two speakers to be paired disconnect from your bluetooth device before you turn them on. Then please turn on two speakers.
2. Select either of the speakers. Quickly double-click " EQ " to enter TWS connection, until you hear indicator tone
3. When TWS waiting for pairing, the white light blinks; when pairing is successful, the master speaker white led light always on,breathe while playing; when the mobile phone is connected, the master speaker white led light always on,breathe while playing.
4. Select the searching mode on your device , When your device finds "Notabrick Ms ", select it and connect.
5. The LED indication light on both the speakers will turn white when your device is connected. They will perform a the stereo sounding system.
6. Once the speakers are well paired at the first time, they will be automatically paired next time without the above pairing operation

Bluetooth Pairing

Power on speaker the white LED will blinks , go to Bluetooth setting on your device, find "Notabrick Ms " select to pair.

AUX Mode

Insert the 3.5mm audio cable, the speaker will shift to AUX mode

7. If the speaker used to be paired, it is suggested to press "EQ" button for 6 seconds to forcibly cut off the power . Then restart and have the same speaker re-paired with the required new speaker according to the above instruction item 1~item 5.
8. When two speakers are paired , double-clicking the " EQ " button again will disconnect the TWS connection.
9. When speakers are paired ,only the master speaker has handsfree function, and the daver speaker is silent.

德语

Notabrick

Ms

Drahtlose Wasserdichte Pro-Stereoanlage

Zubehör

Abbildung



① Schalter
② Lautstärke+/vorheriges Lied
③ RGB Licht
④ Abspielen/Pausieren/Anruf annehmen/ Anruf ablehnen
⑤ Lautstärke+/nächstes Lied
⑥ Basseffekteffekt wechseln
⑦ AUX-Audioeingang
⑧ Ladeport

Spezifikationen und Parameter

Bluetooth Version	5.0	Eingang	Type-C 5V/1A
Reichweite	≤20m(Im freien Bereich)	Frequenz	110Hz-15kHZ
Ausgangsleistung	20W	Verzerrung	≤1.0%
Batterieleistung	3.7V/1800mAH	Ladezeit	3 Stunden

Taste	Bedienung	Hinweis
	Kurz drücken	1.Wenn das Gerät mit Bluetooth verbunden ist, drücken Sie die Taste kurz, um den Sprachassistenten zu aktivieren. 2.Wenn Sie eingehende Anrufe haben, drücken Sie kurz, um den Anruf zu beantworten.
	Lang drücken	1.Wenn Einschalten drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist. 2.Zum Ausschalten drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
	Kurz drücken	Lautstärke reduzieren, Angepasst 16 Stufen.
	Lang drücken	Vorheriges Lieder Aufrufdrücken drücken Sie den AUX/Modus lang, um die Lautstärke zu reduzieren.
	Kurz drücken	1.Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz, um das Licht einzuschalten und auf die zuletzt verwendete Lichtfarbe zu wechseln. 2.Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um das Licht zu deaktivieren.
	Kurz drücken	1. Wenn Abspielen/ Pausieren 2. Für eingehende Anruf: Drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf anzunehmen, 3.Für eingehende Anrufe: Drücken Sie die Taste kurz, um den Anruf abzulehnen. 4.Wenn Bluetooth-Verbindungsstatus: Schnelle Doppelklick, um die letzte gewählte Nummer zu wählen

Bluetooth-Anzeige

	Lang drücken	1.Bei der Verbindung: Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden lang, um den Sprachassistenten zu aktivieren. 2.Drücken Sie 6 Sekunden lang, um das Gerät automatisch zurückzusetzen und auszuschalten, wenn der Lautsprecher abnormal ist oder abstürzt.
	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen, Angepasst 16 Stufen.
	Lang drücken	Nächstes Lieder Aufrufdrücken drücken Sie den AUX/Modus lang, um die Lautstärke allmälig zu erhöhen.
	Kurz drücken	1.Drücken Sie kurz die Schaltfläche "EQ", um den Clubmoll/Klassik zu aktivieren, Drücken Sie diese Taste erneut, um den Outdoor/Klassik zu deaktivieren 2.Doppelklicken Sie die Taste schnell, um die TWS-Verbindung einzugehen, Nach erneutem Doppelklicken wird die TWS-Verbindung getrennt.
	Lang drücken	1.Drücken Sie die Taste ,Bass' lang, um den Modus zu wechseln: BT, AUX 2. Drücken Sie die Taste für 6 Sekunden lang, um die Kopplungsinformationen zu löschen und die Standardlautstärke wiederherzustellen, Nach einem Ton zu Hinweisen und die Stromversorgung wird automatisch ausgeschaltet.

LED-Anzeige

Weißer Lichtindikator:
a. Weißes Licht blinkt, wenn Bluetooth auf Paarung wartet, weißes Licht wird fest, wenn Bluetooth mit dem Telefon verbunden ist.
b. Wenn TWS Paarungsmodus, Atemlicht beim Spielen und Feststoffbeli bei Pause
c. Wenn TWS auf Paarung wartet, blinkt das weiße Licht; wenn die Paarung erfolgreich ist, blinkt der Master-Lautsprecher weißes Licht und der Sklave ist immer an; wenn das Handy angeschlossen ist, schaltet der Master-Lautsprecher weißes LED-Licht immer ein, atmet während des Spielens.

Blaues Lichtanzeige:
EQ wird eingeschaltet, wenn das blaue Licht an ist, und EQ wird ausgeschaltet, wenn das blaue Licht aus ist.

Anzeige der Aufladung:
Und wenn der Akku weiß, was ich am meisten weiß, dann singt er bitter als ein mann, Wir Wissen, dass das schiff am schiff liegen darf.

Bluetooth-Koppelung

1. Die weiße Anzeige blinkt nach dem Einschalten der Bluetooth-Stereoanlage. Da kann sie mit Bluetooth-Gerät verbunden werden.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-Geräte. Wählen Sie " Notabrick Ms " zu verbinden.

Audiokabel-Modus

Schließen Sie die Stereoanlage an Audiogerät mit 3.5mmBuchs an, um mit AUX-Audiokabel abzuspielen.

TWS-Bluetooth-Koppelung

1. Schalten Sie beide Stereoanlagen ein. (Wenn die schon mit Bluetooth-Gerät verbunden sind, muss die Bluetooth-Verbindung zuerst getrennt werden.)

2. Drücken Sie dann die „EQ Taste von irgendeiner Stereoanlage davon. Wenn Sie einen Hinweiston hören, wird es in die TWS-Kopplungsmodus gewechselt.

3. Nach der TWS-Kopplung erfolgt ein Hinweiston. Die weiße Lampe einer Stereoanlage leuchtet ständigrichter Kanäl, während der weiße Lampe der anderen Stereoanlage blinkt(Die blinkende ist der linke Kanäl).

4. Nach Aktivierung des Bluetoths wird ein Bluetooth-Gerät mit dem Namen „Notabrick Ms " gesucht. Wählen Sie es zu verbinden.

5. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die bläuen Lampen der beiden Stereoanlagen ständig. Jetzt können Sie die kabellose Stereotonie genießen.

6. Für die durch TWS gekoppelte Geräte kann die Koppelung jedes Mal, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, automatisch und schnell durchgeführt werden, ohne die Vorgänge zu wiederholen.

7. Wenn das Gerät einmal durch TWS gekoppelt wurde, wird es empfohlen, die Base-Taste nach dem Einschalten 6 Sekunden lang zu drücken. (Werkseinstellungen wiederherstellen). Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie dann die Schritte von 1-5, um die TWS-Kopplung durchzuführen.

8. Wenn die Stereoanlagen schon durch TWS gekoppelt sind, doppelklicken Sie die EQ, um die TWS-Kopplung zu trennen.

9. Wenn Sie beim TWS-Modus ein Gespräch führen, hat nur der Lautsprecher des linken Kanals eine Freisprechfunktion, und der Lautsprecher des rechten Kanals ist stumm.

法语

Notabrick

Ms

Haut-parleur étanche sans fil

Accessoire



Illustration



① Interrupteur de Marche / Arrêt
② Réduction du volume / Piste précédente
③ Lumière RGB
④ Lecture / Pause / Répondre à ou Rejeter un appel
⑤ Augmentation du volume / Piste suivante
⑥ Effet sonore de basse
⑦ Entrée auxiliaire
⑧ Port de charge

Paramètres

Version Bluetooth	5.0	Générateur de courant	Type-C 5V/1A
Plage de transmission	≤20m (Champ ouvert)	Fréquence de la réponse	110 hz-15 kHZ
Puissance à la sortie	20W	Distorsion	≤1.0%
Batterie	3.7V/1800mAH	Temps de charge	3 heures

Touches	Opération	Instructions
	Course Pression	Lorsque le haut-parleur est allumé et connecté à un appareil Bluetooth, appuyez pendant un court instant et une fois pour activer l'assistant vocal.
	Course Pression	1.Lorsque le haut-parleur est éteint, appuyez pendant 2 secondes pour l'allumer. 2.Lorsque l'est allumé, appuyez pendant 2 secondes pour l'éteindre.
	Course Pression	1.Appuyez longtemps pendant 6 secondes pour réinitialiser automatiquement le haut-parleur et l'éteindre lorsqu'il fonctionne anormalement ou se est panne.
	Course Pression	Réduisez le volume, 16 degrés en tout.
	Course Pression	Chanson suivante
	Course Pression	1. Appuyez brièvement sur différents feux RGB de l'enceinte 2.Si l'indicateur s'éteint, appuyez brièvement pour l'allumer et par défaut à l'état du respirateur.
	Course Pression	Appuyez longtemps pour éteindre la lumière RGB
	Course Pression	1.Appuyez brièvement sur la touche pendant un court instant pour activer/désactiver le mode Clubbing/Classique. 2.Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour répondre aux appels.
	Course Pression	3.Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour rejeter un appel.
	Course Pression	3.Lors de la réception d'appels: appuyez pendant un court instant pour rejeter un appel. 4.Lorsque Bluetooth est connecté: Appuyez rapidement deux fois pour composer le dernier numéro composé
	Course Pression	Augmentation du volume, 16 degrés en tout.
	Course Pression	Piste suivante
	Course Pression	1. Commutateur d'effets sonores: Bass/Outdoor 2.Double-cliquez rapidement pour se connecter au mode de la connexion TWS, Double-cliquez à nouveau pour se déconnecter du mode de la connexion TWS.
	Course Pression	1. Commutateur: Bluetooth / AUX 2. Appuyez longtemps pendant 6 secondes pour effacer l'historique des informations de couplage (mode d'activité périphérique) et restaurer le volume par défaut avec une tonalité, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

Voyant DEL

Lumière blanche:
a. La lumière blanche clignote lorsque Bluetooth attend l'appariement; la lumière blanche s'allume régulièrement lorsque Bluetooth est connecté au téléphone mobile.
b. Blanc par en mode aux, Blanc clignotant en respirant en pause
c. Lorsque TWS attendre l'appariement, le voyant blanc clignote; lorsque l'appariement est réussi, l'indicateur blanc du maître-parleur clignote et le Haut-parleur esclave reste allumé; lorsque le téléphone mobile est connecté, l'indicateur LED blanc du Haut-parleur principal reste allumé et respire en même temps.

Lumière bleue:
Indicateur LED Bleu on, allumé; Indicateur LED Bleu off (éteint) (par défaut) est allumé, respire en même temps.

Indicateur RGB:
1. Lorsque les haut-parleurs sont allumés, ils circulent par défaut en rouge / bleu / vert / jaune / rose / cyan / blanc.

Couplage Bluetooth (avec d'autres périphériques)

Allumez le haut-parleur, le voyant blanc DEL clignote, accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez le Bluetooth nommé "Notabrick Ms", sélectionnez-le pour coupler le haut-parleur avec votre appareil.

AUX

Insérez le câble audio de 3.5 mm, le haut-parleur passera en mode AUX.

Comment coupler votre appareil au haut-parleur?

1.Veuillez à vous assurer que les deux haut-parleurs à coupler sont déconnectés du Bluetooth de votre appareil avant de les allumer; ensuite, veuillez allumer les deux haut-parleurs.

2.Sélectionnez l'un des haut-parleurs. Appuyez sur la touche "EQ" pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un indicateur sonore.

3.Quand le couplage est mise, le voyant DEL d'un haut-parleur reste blanc et celui de l'autre haut-parleur clignote.

4.Sélectionnez le mode de recherche de Bluetooth sur votre appareil, Lorsque votre appareil retrouve le Bluetooth nommé "Notabrick Ms ", sélectionnez-le pour établir la connexion Bluetooth.

5. Les voyants DEL des deux haut-parleurs deviennent blancs lorsque votre appareil est connecté. Ils joueront le rôle de système sonore stéréo.

6. Quand les haut-parleurs sont bien connectés lors du premier couplage, Ils pourront être automatiquement couplés et rétablir le volume par défaut lors de chaque opération de couplage, sans avoir à effectuer les opérations susmentionnées.

7. Si le haut-parleur était couplé auparavant, il vous est recommandé d'appuyer sur la touche "EQ" pendant 6 secondes pour forcer le haut-parleur à s'éteindre. Redémarrez ensuite le haut-parleur et coupler de nouveau le même haut-parleur avec le nouveau haut-parleur requis, conformément aux instructions 1 à 5 susmentionnées.

8. Quand les haut-parleurs sont coupés, double-cliquez à nouveau sur la touche "EQ" pour se déconnecter du mode de la connexion TWS.

9. Lorsque les haut-parleurs sont connectés, seul le haut-parleur principal possède la fonction de main libre, le haut-parleur secondaire est silencieux.

意大利语

Notabrick

Ms

Altoparlante Bluetooth Impermeabile

Accessori



Illustrazione



① Accensione/Spegnimento
② Volume/Traccia Precedente
③ Luce RGB
④ Riproduci/Pausa/Rispondi o Rifiuta la Chiamata
⑤ Volume/Traccia Successiva
⑥ Effetto Sonoro Basso
⑦ AUX IN
⑧ Porta di Ricarica

Parametri

Versione Bluetooth	5.0	Alimentazione	Type-C 5V/1A
Raggio di Trasmissione	≤20m (Campo aperto)	Risposta in Frequenza	110hz-15kHZ
Potenza di Uscita	20W	Distorsione	≤1.0%
Batteria	3.7V/1800mAH	Tempo di caricamento	3 ore

Pulsante	Operazione	Istruzione
	Pressione lunga	Quando l'altoparlante è acceso e connesso ad un dispositivo Bluetooth, premere brevemente una volta per attivare l'assistente vocale.
	Pressione lunga	1.Quando è spento, premere 2 secondi per accendere. 2. Quando è acceso, premere 2 secondi per spegnere. Premere per 6 secondi per ripristinare e spegnere automaticamente il dispositivo quando l'altoparlante funziona in modo anomalo o si blocca.
	Pressione lunga	Volume Giù, 16 gradi in totale
	Pressione lunga	Traccia successiva
	Pressione lunga	1. Short press switch different Ikon RGB 2. Se la luce è spenta, premere corto per accendere la luce e default alla stato della luce respirante.
	Pressione lunga	La luce pressione è spenta dalla luce RGB
	Pressione lunga	1. Riproduzione musicale: premere brevemente per riproduzione/metterlo in pausa 2.Chiamate in entrata: premere brevemente per rispondere alle chiamate.
	Pressione lunga	3. Durante le chiamate: premere brevemente per attaccare le chiamate. 4. Sulla connessione connessa Bluetooth: Sono disposto per composte l'ultimo numero composto
	Pressione lunga	1. Premere 2 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. 2. Premere a lungo per 6 secondi per resettare e spegnere automaticamente quando l'altoparlante anomalo o crash
	Pressione lunga	Volume Su, 16 gradi di volume in totale
	Pressione lunga	Traccia successiva
	Pressione lunga	1. Cambio Effetto Sonoro: Bass/Outdoor 2. Premere rapidamente due volte per accedere alla connessione TWS, premere di nuovo due volte per uscire dalla connessione TWS.
	Pressione lunga	1. Cambio modalità: Bluetooth/ AUX 2. Premere e tenere per 6 secondi per cancellare i dettagli di accoppiamento e ripristinare il volume di default, lampeggiando automatico.

LED Indicatore

Indicatore di luce bianca:
a. La luce bianca lampeggia quando Bluetooth sta aspettando l'accoppiamento; la luce bianca è sempre accesa quando il telefono mobile è collegato.
b. Bianco solido quando la modalità AUX, luce dal respiro quando si gioca e bianco solido quando si mette in pausa.
c. Quando TWS aspetta l'accoppiamento, la luce bianca lampeggia; quando l'accoppiamento è riuscito, l'altoparlante principale luce bianca lampeggia, e l'altoparlante è sempre acceso; quando il cellulare è collegato, il master altoparlante bianco luce quella sempre, respirare durante il gioco.

Indicatore di luce blu:
EQ sulla luce blu accesa; EQ spento luce blu (default è spento)

Indicatore LED a sinistra:
1. Quando il cellulare è collegato, si accende; carica fino a lampeggia quando viene aumentato o diminuito il volume; 5. La luce rossa è sempre accesa durante il caricamento, si spegne quando la batteria è completamente carica, e lampeggia quando la batteria è quasi scarica.

Accoppiamento Bluetooth

All'accensione dell'altoparlante, la luce LED bianca lampeggia; vai alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "Notabrick Ms ".

Modalità AUX

Inserisci le cuffie audio da 3.5 mm, le haut-parleur passera en mode AUX.

Come accoppiare il tuo dispositivo?

1. Prima di accendere i due altoparlanti da accoppiare, assicurati che siano scollegati dal dispositivo Bluetooth. Accendi i due altoparlanti.

2. Seleziona uno dei due altoparlanti. Premi il pulsante "EQ" per 2 secondi finché non si sente l'indicatore sonoro.

3. Quando l'accoppiamento è avvenuto con successo, su un altoparlante la spia LED bianca è fissa, mentre sull'altro lampeggia.

4. Seleziona la modalità di ricerca sul dispositivo. Quando il tuo dispositivo trova "Notabrick Ms ", selezionalo e connetti.

5. Quando il dispositivo è connesso, la spia LED bianca si accende su entrambi gli altoparlanti. Gli altoparlanti opereranno come un sistema stereo.

6. Una volta che gli altoparlanti si sono accoppiati con il dispositivo, la volta successiva si accoppieranno automaticamente senza dover ripetere il processo descritto sopra.

7. Se l'altoparlante era precedentemente accoppiato, premi il pulsante " E Q " per 6 secondi per interrompere forzatamente l'alimentazione. Quindi riavvia e riaccoppia lo stesso con il nuovo altoparlante seguendo le istruzioni dal punto 1 al 5.

8. Quando gli altoparlanti sono accoppiati, premi due volte sul pulsante "EQ" per interrompere la connessione TWS.

9. Quando gli altoparlanti sono accoppiati, solo l'altoparlante principale ha la funzione vocale, mentre l'altoparlante secondario ne è priva.

西班牙语

Notabrick

Ms

Altavoz inalámbrico a prueba de agua

Accesorio



Ilustración



① Encendido / apagado
② Indicador de encendido: Volume+/ Pista anterior
③ Luz RGB
④ Reproducir / Pausar / Contestar o rechazar llamada telefónica
⑤ Volume+/ Siguiente pista
⑥ Efecto de sonido bajo
⑦ AUX IN
⑧ Puerto de carga

Parámetro

Versión Bluetooth	5.0	Fuente de alimentación	Type-C 5V/1A
Rango de transmisión	≤20m (Campo abierto)	Respuesta frecuente	110hz-15kHZ
Potencia de salida	20W	Distorsión	≤1.0%
Batería	3.7V/1800mAH	Tiempo de carga	3 hours horas

tecla	Operación	Instrucción
	Pulsación larga	Cuando el altavoz está encendido y conectado a un dispositivo Bluetooth, presione brevemente una vez para activar el asistente de voz.
	Pulsación larga	1. Cuando está apagado, presione 2 segundos para encenderlo; 2. Cuando está encendido, presione 2 segundos para apagarlo; 3. Presione durante 6 segundos para restablecer automáticamente y apagar cuando el altavoz sea anormal o se bloquee
	Pulsación larga	Bajar volumen, 16 grados en total
	Pulsación larga	Pista siguiente
	Pulsación corta	1. Luz RGB diferente con interruptor de prensa corto 2. Si la luz está apagada, presione corto para encender la luz y el Estado predeterminado de la luz respirante
	Pulsación corta	Pulse largo para apagar la luz RGB
	Pulsación corta	1.En el estado de reproducción de música: presione brevemente para reproducir / detener. 2.En el estado de llamadas entrantes: presione brevemente para contestar llamadas.
	Pulsación corta	3.En el estado de contestar llamadas: presione brevemente para colgar. 4.Estado de la conexión Bluetooth: doble clic rápido para marcar el último número marcado
	Pulsación larga	1. Modo emparejamiento 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. 2.Pulsación larga de 6 segundos para reinicar y apagar automáticamente el altavoz en caso de fallo o atrancadas.
	Pulsación corta	Subir volumen, 16 grados en total
	Pulsación larga	Siguiente pista
	Pulsación corta	1.Interruptor de efecto de sonido: Bass/Outdoor 2.Haga doble clic rápidamente para ingresar a la conexión TWS, haga doble clic nuevamente para desconectarse la conexión TWS.
	Pulsación corta	1. Conmutador: Bluetooth / AUX 2. Mantenga presionado durante 6 segundos para borrar la información de emparejamiento y restaurar el volumen predeterminado con un tono, se apagará automáticamente.

Indicador LED

Indicador de luz blanca:
a. La luz blanca parpadea mientras Bluetooth espera ser emparejado; la luz blanca se ilumina constantemente cuando Bluetooth está conectado al teléfono móvil.
b. Blanco sólido en modo AUX, luz de respiración en juego y blanco sólido en pausa.
c. Cuando TWS espera el emparejamiento, el indicador blanco parpadea; cuando el emparejamiento es exitoso, el indicador blanco del altavoz principal parpadea, y el altavoz secundario siempre está encendido; cuando el teléfono móvil está conectado, el indicador LED blanco del altavoz principal siempre está encendido, mientras respira.

Indicador azul:
Ecualización en azul encendido; ecualización en azul apagado apagado (por defecto apagado)

Indicador de carga:
La luz roja a menudo se enciende cuando se carga, la luz roja se apaga cuando se llena, la luz verde se enciende, la luz roja parpadea cuando la batería es baja.

Emparejamiento Bluetooth

Encienda el altavoz, el LED blanco parpadeará, vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque la opción "Notabrick Ms" para emparejar.

Modo AUX

Inserte el cable de audio de 3.5 mm, el altavoz cambiará al modo AUX

¿Cómo vincular tu dispositivo?

1.Asegúrese de que estos dos altavoces que se emparejan se desconecten de su dispositivo Bluetooth antes de encenderlos. Luego, encienda dos altavoces.

2.Seleccione cualquiera de los altavoces. Presione el botón "EQ" durante 2 segundos, hasta que escuche el tono del indicador

3.Cuando se empareja correctamente, la luz indicadora LED en un altavoz permanecerá blanca y el otro altavoz parpadeará en blanco.

4.Seleccione el modo de búsqueda en su dispositivo. Cuando su dispositivo encuentre "Notabrick Ms ", selecciónalo y conéctate.

5.La luz indicadora LED en ambos altavoces se volverá blanca cuando su dispositivo esté conectado. Actuarán como el sistema de sonido estéreo.

6.Una vez que los altavoces estén bien emparejados por primera vez, se emparejarán automáticamente la próxima vez sin la operación de emparejamiento anterior.

7.Si el altavoz solía estar emparejado, se sugiere presionar el botón "Bajo" durante 5 segundos para cortar la alimentación por la fuerza. Luego reinicie y haga que el mismo altavoz se vuelva a emparejar con el altavoz requerido de acuerdo con las instrucciones anteriores del elemento 1 al elemento 5.

8.Cuando los altavoces estén emparejados, hacer doble clic en el botón "EQ" nuevamente desconectará la conexión TWS.

9.Cuando los altavoces están emparejados, solo el altavoz maestro tiene la función manos libres y el altavoz esclavo está en silencio.

日语

Notabrick

Ms

ワイヤレス防水スピーカー

スピーカーの付属品

画像



① 電源オン/オフ
② 音量/前の曲
③ RGBランプ
④ 再生/一時停止/着信応答/着信拒否
⑤ 音量/次の曲
⑥ EQ効果音の切り替え
⑦ AUXオーディオ入力
⑧ 充電ポート

パラメータ

Bluetoothバージョン	5.0	入力電源	Type-C 5V/1A
通信距離	≤20m（オープンエリア）	周波数応答	110hz-15kHZ
出力電力	20W	ひずみ率	≤1.0%
バッテリー	3.7V/1800mAH	充電時間	3時間

ボタン	操作	機能説明
	押し	Bluetoothに接続されている場合に押すと、siri（Siri）が起動します。
	長押し	1.電源が切れている場合に押電源が入ると、電源がたります。 2.電源がオンの状態で2秒間長押しすると、電源が切ります。
	押し	明るさ（ハイ）を1ずつ調整するまで。
	長押し	前の曲（AUX時モードで長押しすると、音量を下げ続けます。
	押し	1.ボックスにライト下第1を点灯状態 2.ライトがオフの場合は、ライトをオンにし、中間光の状態にデフォルトする。
	長押し	長いプレスは、RGBをオフ
	押し	1. 音楽再生/一時停止一時停止機能。 2. 着信時：着信応答。 3. 通話中：通話を切る。 4. Bluetooth接続されている状態で、クイックダブルクリックして、携帯電話の最後にかけた電話を回します。

LEDインジケータの説明

白のインジケータ
a.Bluetoothペアリング中に白のインジケータがゆっくりと点滅します。Bluetooth接続が完了すると、白のインジケータが点灯します。
b.AUXモードでは白のインジケータが点灯します。再生中には白のインジケータが呼吸モードで点灯し、一時停止中には点灯します。
c.ペアリングを待っている間、白い点滅点滅します。ペアリングが成功するとき、マスタースピーカーは白い点滅します。そして、回路は常にオンです。携帯電話が接続されると、マスタースピーカーは呼吸しながらゆっくり、白いライト点滅、呼吸します。

青インジケータ
EQ ON で青のインジケータが点灯します。BASS OFF は青のインジケータが消灯します。

電源インジケータ
充電中には赤のインジケータが点灯します。フル充電すると、赤のインジケータが消灯します。バッテリー残量不足時には赤のインジケータが点滅します。

RGBインジケータ

1.一番左にカーソルがくるとき、それは赤/青/緑/黄色/シクシアン/白白のライトでデフォルトでサイクルします。
2.LED光明調は、音楽ディームにの音まで
3.長らを色のモノクロモード
4.AUXの出力長スィーキングシーケンス、サイクスエルーーLED点フリッカーモノクロモード
5.長押しは光をオフにしてから、明いを一を押しつ今

Bluetoothペアリング

1.Bluetooth スピーカーの電源を入れると、白のインジケータが点滅し、Bluetooth デバイスの接続待ちになります。
2.Bluetooth デバイスで Bluetooth機能をオンにし、Notabrick Ms " を検出したら、選択して接続します。

オーディオ：

3.boxスエレオエンジェックを模ふた仕意のオーディオ機能に接続し、AUXオーディオケーブルでします。

TWS Bluetoothペアリング：

1.2つのスピーカーの電源を入れます（Bluetoothデバイスに接続されている場合は、まずスピーカーをBluetoothデバイスから切断する必要があります）。

2. 次に、1つのスピーカーでEQボタンを長押ししますと、TWSペアリングモードに入ります。

3.TWSペアリングが完了し、通知音がすると、1つの白のインジケータが点灯し（右チャネル）、もう1つの白のインジケータが点滅します（左チャネル）。

4.この時点、Bluetoothデバイス（スマートフォン）でBluetooth機能をオンにすると、Bluetoothデバイス上のNotabrick Ms が検出され、接続されます。

5.接続が完了すると、両方の白のインジケータが点灯します。音楽を再生するときにワイヤレスステレオ効果音を楽めます。

6.TWSペアリングしたオイドは、電源を入れるたびに自動的にTWSペアリングです。上記の操作を繰り返す必要はありません。

7.お使いのデバイスをTWSペアリングしたことがある場合、電源を入れた後にまずEQボタンを6秒長押しして、すべてを削除します（工場出荷時の設定に復元します）。

8.TWSペアリング中にEQボタンを5~6秒間押すと、TWS接続が切れます。

9.TWSモードで通話をとる時、左チャネルのスピーカーにのみハンズフリー機能に対応し、右チャネルのスピーカーでは音声は出ません。

Important Prompt

The product can be charged by 5V Chargers/USB ports only. Adapters over 5V such as quick chargers are not allowed, which may cause fire or explosion.
Friendly reminder:
a.Please don't use it while charging
b.Please keep the silicone plug in close state when using the speaker

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following twoconditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by **Shenzhen Lenodell Technology Co., Ltd** may void the FCC authorization to operate this device.Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.