PROSCAN

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

MODEL NO: PSP1902

INSTRUCTION MANUAL

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CURTIS INTERNATIONAL LTD.
PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – further information at www.proscan-brand.com.
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user,in order to continue improving and developing its technology.

PACKING LIST

Upon opening the package, please check for the following items:
1 x Speaker
1 x Charging cable
1 x Instruction manual

DO'S AND DON'TS

Do not play music at excessive levels as damage to hearing and / or equipment may result.
Do not use outdoors in wet or in damp surroundings.

Specifications

Bluetooth verstion: V5.4
Speaker: 3Ω 5W
Playback time: 4-6H at 50% volume
Charging time: 2.5H
Battery capacity: 1200mAh

Operation Instruction



①- button: When play music, press short for last song, long press to turn down the volume.
②Play/pause button: short press to play/pause music.
③+ button: When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
④Power button: press and hold 2 seconds to power on/off, short press to switch the modes BT/FM/USB/TF.

BT WIRELESS CONNECTION

The BT Wireless's pairing name is:" Pro PSP1902 "
If your device cannot search for" Pro PSP1902 "please ensure that the speaker is in BT Wireless mode. If still have BT Wireless connection problems, please switch off both BT Wireless device and BT Wireless speaker. Then start again, to scan for BT Wireless device.

USB charging socket - DC 5V: connect to your mobile phone charger (not included) with charging cable (provided).5V 1A is the suitable phone charger to use.Using higher power charger may damage the unit or create explosion.

Status: red LED during charging mode/ LED off when fully charged.
USB port: Support MP3 format
TF slot: Used to read the Mp3 files in FAT32 format with maximum size of 32GB

HANDS FREE CALLS

When receiving a phone call,
Press PLAY/PAUSE button once to answer the call.
Press PLAY/PAUSE button a second time to end the call.
Press and Hold PLAY/PAUSE button to reject the call.
Double press PLAY/PAUSE button to dial the last call.

FM RADIO

FM: In order to get better sensitivity for the radio mode, please insert the USB cable to the type c USB port as an antenna.
Short press the power button to switch to radio mode. Once Radio mode is selected, long press the "pause" button to scan available FM radio stations (please allow 1-2 minutes for the initial scan to be completed, the scan is complete once it remains on one radio station), and then use the previous song/next song button to scroll through the available FM radio stations.

TF card and USB playing

TF card: Insert the TF card to the TF card slot that will switch to TF card mode and play it immediately. Or it can press the power button to switch to TF card mode.

USB mode: Insert the USB flash drive to the USB port that will switch to USB mode and play it immediately. Or it can press the power button to switch to USB mode.

TWS MODE

Press and hold "PLAY/PAUSE button" for TWS function.
Before entering TWS mode, make sure both speakers are powered on and should be in Bluetooth mode.

1. Didn't connect to any Bluetooth Speakers before TWS connection.
2. In any one speaker press and hold "PLAY/PAUSE button", you will hear the sound which means that the two speakers begin to enter the paired state. After paired.
3. Turn on the Bluetooth devices and search for the pairing name Pro PSP1902. Tap to connect it. It can play songs from this Bluetooth speaker after connected.
4. Press and hold "PLAY/PAUSE button" again to disconnect TWS.

FCC STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that maycause undesired operation.

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

<u>90 day Warranty</u>

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your

exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied

warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.
Please have the following information available when you contact the Support Team:
Name, address and telephone number.
Model number and serial number.
A clear, detailed description of the problem.
Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.
For service assistance and product information, please call:
1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

The speaker contains built-in batteries and should not be disposed of with regular household waste. Please consult the local authorities on the correct way to dispose of this device.

PROSCAN

ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE

MODÈLE : PSP1902

MANUEL D'UTILISATION

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD.
PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques déposées utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – Plus d'informations sur www.proscan-brand.com.
Tous les autres produits, services, sociétés, marques déposées, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CHER CLIENT
Afin d'optimiser les performances de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

REMARQUE
Cet appareil peut être soumis à des modifications de spécifications, de caractéristiques et/ou de fonctionnement sans préavis, afin de poursuivre l'amélioration et le développement de sa technologie.

LISTE DE COLIS
À l'ouverture de l'emballage, veuillez vérifier la présence des éléments suivants :
1 x Enceinte
1 x Câble de charge
1 x Manuel d'instructions

CONSEILS ET MESURES À PRENDRE
N'écoutez pas de musique à un volume excessif, car cela pourrait endommager votre audition et/ou votre équipement.
Ne pas utiliser à l'extérieur dans un environnement humide.

Spécifications
Version Bluetooth : V5.4
Haut-parleur : 3 Ω 5 W
Autonomie : 4 à 6 heures à 50 % du volume
Temps de charge : 2,5 heures
Capacité de la batterie : 1 200 mAh

Mode d'emploi



1. Bouton - : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement pour écouter la dernière chanson, appuyez longuement pour baisser le volume.
2. Bouton lecture/pause : appuyez brièvement pour lire/mettre en pause la musique.
3. Bouton + : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement pour écouter la chanson suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.
4. Bouton d'alimentation : maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour changer de mode BT/FM/USB/TF.

CONNEXION SANS FIL BT
Le nom d'appairage du BT Wireless est : « Pro PSP1902 ».
Si votre appareil ne parvient pas à détecter le « Pro PSP1902 », assurez-vous que l'enceinte est en mode BT Wireless. Si les problèmes de connexion BT Wireless persistent, éteignez l'appareil et l'enceinte BT Wireless. Relancez ensuite la recherche pour trouver l'appareil.

Prise de charge USB - 5 V CC : connectez le chargeur de votre téléphone portable (non fourni) à l'aide du câble de charge fourni. Un chargeur de 5 V 1 A est recommandé. L'utilisation d'un chargeur plus puissant peut endommager l'appareil ou

provoquer une explosion.
État : LED rouge en mode charge ; LED éteinte une fois la charge terminée.
Port USB : compatible MP3
Emplacement TF : permet de lire les fichiers MP3 au format FAT32 (taille maximale : 32 Go).

APPELS MAINS LIBRES
Lorsque vous recevez un appel,
Appuyez une fois sur le bouton LECTURE/PAUSE pour répondre.
Appuyez une seconde fois sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre fin à l'appel.
Appuyez longuement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour rejeter l'appel.
Appuyez deux fois sur le bouton LECTURE/PAUSE pour rappeler le dernier correspondant.

RADIO FM
FM : Pour une meilleure sensibilité du mode radio, insérez le câble USB dans le port USB de type C comme antenne.
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode radio. Une fois le mode radio sélectionné, appuyez longuement sur le bouton « Pause » pour rechercher les stations de radio FM disponibles (prévoyez 1 à 2 minutes pour la recherche initiale ; la recherche est terminée une fois la station sélectionnée), puis utilisez les boutons
« Précédent »/« Suivant » pour faire défiler les stations de radio FM disponibles.

Lecture de cartes TF et USB
Carte TF : Insérez la carte TF dans le port prévu à cet effet pour

passer en mode carte TF et lire la musique immédiatement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour passer en mode carte TF.
Mode USB : Insérez la clé USB dans le port USB pour passer en mode USB et lire la musique immédiatement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation pour passer en mode USB.

MODE TWS
Appuyez et maintenez "PLAY/PAUSE bouton" pour la fonction TWS.
Avant d'entrer en mode TWS, assurez-vous que les deux haut-parleurs sont allumés et doivent être en mode Bluetooth.
1. Je ne Me Suis connecté à aucun haut-parleur Bluetooth avant la connexion TWS.
2. Dans n'importe quel haut-parleur pressez et maintenez "bouton lecture /PAUSE", vous entendrez le son qui signifie que les deux haut-parleurs commencent à entrer dans l'état de paires. Après avoir appairé.
3. Allumez les appareils Bluetooth et recherchez le nom de couplage Pro PSP1902. Appuyez sur pour le connecter. Il peut jouer des chansons de ce haut-parleur Bluetooth après connecté.
4. Appuyez et maintenez "PLAY/PAUSE bouton" à nouveau pour déconnecter TWS.

DÉCLARATION DE LA FCC
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ;
(2) il doit tolérer toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer un e-mail à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

Garantie de 90 jours

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de livraison initiale au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement du produit ou du composant jugé défectueux, à notre discrétion ; toutefois, tous les frais de retour sont à votre charge. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant tout remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être retourné.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, l'utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Veuillez conserver le ticket de caisse original, car une preuve d'achat est nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage domestique individuel ou s'il est soumis à une tension et une forme d'onde autres que celles indiquées sur l'étiquette (par exemple, 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toute réclamation pour dommages spéciaux, accessoires et indirects causés par une violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue, sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits

légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains États ou provinces n'autorisent pas les limitations des garanties implicites ni des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs ; les limitations susmentionnées pourraient donc ne pas s'appliquer à votre situation.

Pour un service plus rapide, repérez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI ; UNE PREUVE D'ACHAT EST REQUISE POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :
Nom, adresse et numéro de téléphone.
Numéro de modèle et numéro de série.
Une description claire et détaillée du problème.
Preuve d'achat incluant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur.
Pour obtenir de l'aide et des renseignements sur le produit, veuillez composer le 1 800 968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNITÉ 15, MISSISSAUGA (Ontario)
L5S 2A3 www.curtisint.com

L'enceinte contient des piles intégrées et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut de cet appareil.