65 mm

90 mm

MOB
Mobility On Board

User Manual

Specifications

Bluetooth version: V5.0
Speaker: 40.5Ω
Battery: 1800mAh
S/N ratio: ≥75dB
Charging time: 2.5~3 hours

WARNING !!
Please close the cap of the charging port before immersing the speaker under water!

Introduction

This accessory can be used via a Bluetooth connection with a tablet, some computers and some smartphones to stream music and make wireless telephone calls. To make the most of the features of your speaker, we recommend that you carefully read this user guide first.

Advantages for users :
- A clear and pure sound
- Easily transportable
- Waterproof and floating
- Perfectly suited for celebrations, inside or outside
- Built-in microphone lets you take calls on the speaker

IPX67 waterproof speaker :
Your speaker resists water (30 minutes at a 1 meter depth). If you use it in the pool or the pond, do not forget to wipe your speaker in Roman water after use.

Power ON / OFF
On the top side of the speaker press the power button for 3 seconds to power on and indicator light flash blue. Press the power button for 3 seconds to power off under working status.

Pair with a Phone or Device :
Make sure Bluetooth function is enabled on your phone or device and your speaker is turned on, then go to on your phone or device and click for the pairing name "Bluetooth Mob" to pair and connect. You will hear a beep sound and LED light is turning blue connection means your phone or device has been connected successfully.

Play / Pause
Press the play/pause button ▶II on the top to play or pause.

Previous / Next Song
Quick press (do not hold) ⏮ for the next song, quick press (do not hold) ⏭ for the previous song.

Volume Up / Down
Press and hold ⏮ button for volume up.
Press and hold ⏭ button for volume down.

Answer/End Call
Press the play button once to answer and once to end call.

Reject Call
When ringing, press the pause button to reject call.

Safety measures

Caution !! Use the steps described in the quick start guide to ensure your safety.

- Use with the correct charger.
- Do not dispose of your device in a fire.
- Do not burn your device.
- Do not expose your device to temperatures greater than 60°C/140°F.
- Recycle according to current standards.
- Erase any data that you don't want to be copied onto people.
- The battery stand must not be submerged in water.
- Plug the speaker to any other in order.
- Always store this device between 15 and 25 degrees maximum in the.
- Do not expose to dust, direct sunlight, high humidity, heat or any mechanical impacts.
- Avoid impacts.
- If the device overheats, take it has been damaged, please stop using it immediately.
- Do not allow your children or pets to chew or lick the device.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents such as petrol or alcohol to wash your product not a microfibre.
- Be careful with the edges, uneven surfaces and metal parts of this device, as all is packaging to avoid any possible injury or damage.
- Do not modify, repair or disassemble your device. Doing so may result in fire, electric shock, or complete destruction of the speaker. None of this is covered by the warranty.
- Do not attempt to change a part by yourself. If a part needs to be changed, contact your dealer.
- Do not remove the lithium coating of the speaker, it ensures the waterproofing.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or persons without experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instructions concerning the use of this device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- High volume and prolonged listening can cause hearing loss. When you turn on your speaker, ensure that the volume is set less. Raise it gradually.
- If you hear a buzzing sound or feel any discomfort, stop using your device immediately.
- Do not use headsets at a high volume level while driving a motor vehicle, motorcycle, automobile or even a bicycle is dangerous, or even illegal, prohibited in some countries.
- Be sure to check the laws in your country and be careful in certain circumstances.
- Avoid exposing your device to rain or other liquids.
- Observe the various guidelines and instructions requiring all electronic equipment or equipment emitting radio waves to be switched off in restricted areas (hospitals and airplanes).
- Do not leave your battery charging unnecessarily as this may shorten its life.
- The battery used in this product may cause burns or chemical burns in case of improper handling. Do not recharge your battery with approved chargers designed for this product. When unplugging the charger grasp the plug not the cord. If you do not use your speaker, the built-in battery will gradually lose its charge.
- Do not modify, repair or disassemble your device. Doing so may result in fire, electric shock, or complete destruction of the speaker. None of this is covered by the warranty.
- Do not attempt to change a part by yourself. If a part needs to be changed, contact your dealer.
- Do not remove the lithium coating of the speaker, it ensures the waterproofing.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or persons without experience or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instructions concerning the use of this device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- High volume and prolonged listening can cause hearing loss. When you turn on your speaker, ensure that the volume is set less. Raise it gradually.
- If you hear a buzzing sound or feel any discomfort, stop using your device immediately.
- Do not use headsets at a high volume level while driving a motor vehicle, motorcycle, automobile or even a bicycle is dangerous, or even illegal, prohibited in some countries.
- Be sure to check the laws in your country and be careful in certain circumstances.
- Avoid exposing your device to rain or other liquids.
- Observe the various guidelines and instructions requiring all electronic equipment or equipment emitting radio waves to be

PROBLEM	SOLUTION
The speaker does not connect to my Bluetooth device.	The speaker must be connected/paired to the Bluetooth device again.
A sound is being emitted regularly.	The speaker must be charged.
The Bluetooth connection does not reach 10 meters.	Avoid connecting in areas with high levels of electromagnetic interference. Move your device closer to the Bluetooth device.
The speaker does not turn on.	The speaker must be charged.
The speaker cannot be controlled manually.	The speaker must be connected via Bluetooth for optimal control.
The sound is distorted when the volume is high.	The volume must be lowered.

Environmental protection

This symbol (dified on the product means that it is illegal to dispose unsorted waste. Waste electrical and electronic equipment (WEEE) regulations. Electrical and electronic equipment may contain dangerous substances. It is important that waste electrical equipment is not disposed of as part of unsorted municipal waste and instead is collected separately. Please dispose of the used device that you do not want to keep in a place designated for this purpose. Do not dispose of it with the household garbage.

Find all our products on www.mob.store

Follow us on social networks

Mob @mob.fr/onboard Mob.fr On Board

Warning

The logo and the Bluetooth® trademark are the property of Bluetooth SIG. The only use of this trademark is subject to license. Other brand names and trade names are the property of their respective owners.

Package include

- Bluetooth speaker
- Micro USB charging cable
- User Manual

MOB confirms that all its products comply with the European and international standards. You have the possibility to find all our certificates on our website **www.mob.parts**

MOB all rights reserved
Made in PRC
Patented products
This product is sold in the
Designed in Paris & assembled in China
Address: 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs consumer high-tech products for smartphones and tablets. As its name suggests, mobility is at the heart of the concept of the brand.
MOB offers a wide range of speakers, rescue and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Manuel d'utilisation

Caractéristiques

Bluetooth version: V5.0
Enceinte: 40.5Ω
Batterie: 1800mAh
Ratio S/N: ≥75dB
Temps de charge: 2.5~3 heures

ATTENTION !!
Veuillez fermer le capuchon du port de recharge avant d'immerger l'enceinte sous l'eau!

Présentation

Cet accessoire peut être utilisé en connexion Bluetooth avec une tablette, certains ordinateurs et certains smartphones pour diffuser de la musique et passer des téléphoniques sans fil. Pour profiter au mieux des fonctions de votre enceinte, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser.

Avantages pour les utilisateurs :
- Un son clair et de qualité
- Facilement transportable
- Étanche et flottante
- Parfaitement adaptée pour de bons moments festifs, en intérieur ou extérieur
- Micro intégré permet de prendre des appels sur votre enceinte

Enceinte étanche IPX67 :
Votre enceinte résiste à l'eau (30 minutes à 1 mètre de profondeur). Si vous l'utilisez en mer ou en piscine, n'oubliez pas de rincer votre enceinte à l'eau claire après utilisation.

Marche / Arrêt :
Sur le dessus de l'enceinte, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer et le voyant clignote en bleu. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

Couplage avec un téléphone ou un appareil :
Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth est activée sur votre téléphone ou appareil et que votre haut-parleur est allumé. Ensuite, sur votre téléphone ou appareil et recherchez le nom d'appareil « Mob by Mobile » pour le couplage. Vous entendrez un bip et la LED devient bleu en permanence, cela signifie que votre téléphone ou appareil a bien connecté avec succès.

Lecture / Pause
Appuyez sur le bouton lecture / pause ▶II en haut pour lire ou mettre en pause.

Chanson précédente / suivante
Appuyez rapidement sur ⏮ (ne maintenez pas) pour la chanson suivante, appuyez rapidement sur ⏭ (ne maintenez pas) pour la chanson précédente.

Volume haut / bas
Appuyez et maintenez le bouton ⏮ pour augmenter le volume.
Appuyez et maintenez le bouton ⏭ pour diminuer le volume.

Répondre / Mettre fin à l'appel
Appuyez une fois sur le bouton de lecture pour répondre et une fois pour mettre fin à l'appel.

Rejeter un appel
Pendant la sonnerie, appuyez sur le bouton de pause pour rejeter un appel.

Mesures de sécurité

Suivez attentivement les étapes décrites dans le quick start guide pour assurer votre sécurité.

- Utilisez avec le chargeur adéquat.
- Ne mettez pas votre appareil au feu.
- Ne brûlez pas votre appareil.
- Ne pas exposer votre appareil à des températures supérieures à 60°C/140°F.
- Recyclez selon les normes en vigueur.
- Assurez-vous de toujours bien retirer le capuchon étanchéité.
- Laissez sécher l'enceinte à l'air libre.
- Conservez l'enceinte entre 15 et 25 degrés afin d'optimiser sa durée de vie.
- Ne le exposez à la poussière, aux rayons directs du soleil, à des hautes conditions d'humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique.
- Évitez les chocs.
- Si l'appareil surchauffe, il est temps ou a été endommagé, veuillez immédiatement cesser de l'utiliser.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux mâcher ou lécher l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool pour laver votre produit, laque de préférence.
- Faites attention aux bords, surfaces inégales, pièces métalliques de cet appareil, tout est emballé pour éviter toute blessure ou dommage possible.
- Ne modifiez, réparez ou démontez votre appareil. Cela pourrait avoir pour conséquences un risque d'incendie, d'électrocution ou une coupe définitive de l'appareil. Tout cela n'est pas couvert par la garantie.
- Ne essayez pas de changer vous-même une pièce, si une pièce doit être changée, adressez-vous à votre revendeur.
- Ne ôtez pas le revêtement en lithium de l'enceinte, il assure son étanchéité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes ayant un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont bénéficié, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Un haut volume sonore et une écoute prolongée peuvent provoquer des pertes d'audition. Ex : allumer votre enceinte, veuillez à ce que le volume sonore soit bas. Montez-le progressivement.
- Si vous entendez un bruit bourdonnement ou une gêne quelconque, cessez immédiatement l'utilisation de votre

PROBLÈME	SOLUTION
L'enceinte ne se connecte pas à mon périphérique Bluetooth.	Lancez à nouveau une connexion/appairage de votre enceinte à votre périphérique Bluetooth.
Un son est régulièrement émis.	Il faut recharger votre enceinte.
La connexion Bluetooth n'atteint pas 10 mètres.	Évitez de vous connecter dans des zones de forts interférences électromagnétiques. Rapprochez votre enceinte de votre dispositif Bluetooth.
L'enceinte ne s'allume pas.	L'enceinte doit être chargée.
L'enceinte ne peut être contrôlée manuellement.	L'enceinte doit être connectée en Bluetooth pour une maîtrise optimale.
Le son est déformé quand le niveau sonore est élevé.	Le volume doit être baissé.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il n'est pas autorisé jeter le traitement en tant que déchet est soumis aux dispositions relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces équipements peuvent contenir des substances dangereuses. Il est important que les déchets d'équipement soient collectés et traités séparément. Veuillez vous débarrasser de l'appareil usagé que vous ne souhaitez plus conserver dans un lieu prévu à cet effet. Ne le jetez pas à la poubelle avec les ordures ménagères.

Retrouvez tous nos produits sur www.mob.store

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Mob @mob.fr/onboard Mob.fr On Board

Avertissement

Le logo et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG. Il en résulte l'utilisation de cette marque est soumise à licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Inclut dans l'emballage

- Enceinte Bluetooth
- Câble de recharge micro USB
- Manuel d'utilisation

MOB confirme que l'ensemble de ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales.
Vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble de nos certificats sur notre site internet **www.mob.parts**

MOB tous droits réservés
Fait en RPC
Produits déposés
Ce produit n'est pas en jouet
Designé à Paris & assemblé en Chine
Adresse : 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Manual de usuario

Presupuesto

Versión de Bluetooth V5.0
Altavoz: 40.5Ω
Batería: 1800mAh
S / N relación: ≥75dB
Tiempo de carga: 2.5~3 horas

ADVERTENCIA !!
Cierre el tapón de la tapa del puerto de carga antes de sumergir el altavoz bajo el agua!

Introducción

Este accesorio puede usarse mediante conexión Bluetooth con una tableta, algunos ordenadores y ciertos para reproducir música y usar dispositivos telefónicos inalámbricos. Para aprovechar al máximo nuestras funciones del altavoz, recomendamos que lea detenidamente este manual.

Ventajas para los usuarios :
- Un sonido nítido y de calidad
- Fácilmente transportable
- Estanco y flotante
- Ideal para celebraciones y los buenos momentos festivos, en interior o exterior
- Micrófono integrado permite contestar llamadas con el altavoz

Altavoz estanco IPX7 :
Su altavoz es resistente al agua (30 minutos a 1 metro de profundidad). Si lo usa en el mar o la piscina, no olvide enjuagar con agua fresca después de usarlo.

Encendido / apagado :
En la parte superior del altavoz, pulsa el botón de encendido, pulsa 3 segundos para encender. Pulsa indicadora parpadea en azul. Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para apagar en funcionamiento estándar.

Emparejar con un teléfono o un dispositivo :
Asegúrese de que la función Bluetooth está habilitada en su teléfono o dispositivo y su altavoz está encendido. Luego vaya a teléfono o dispositivo y busque el nombre de emparejamiento "Mob by Mobile" para emparejar y conectar. Escuchará un pitido y una luz LED. Está cambiando a azul. Convenientemente, significa que su teléfono o dispositivo tiene ya los conectado con éxito.

Play / pausa
Pulsa el botón de play / pause en la parte por encima o mientras en pausa.

Canción precedente / sucesiva
Presione rápidamente (no tiene permiso) "+" para pasar la canción sucesiva, presione rápidamente (no tiene permiso) "-" para canción precedente.

Volume up / down
Presione y tome presionado (tiene) "+" para aumentar el volumen.
Presione y tome presionado (tiene) "-" para disminuir el volumen.

Responder / Terminar
Presione una vez el botón play para responder y una vez para terminar la llamada.

Rechazar llamada
Cuando suena, presione la pausa de pausa para rechazar la llamada.

Medidas de seguridad

Siga atentamente los pasos que se describen en la guía de inicio rápido para garantizar su seguridad.

- Use con el cargador adecuado.
- No arroje el dispositivo al fuego.
- No incinere el dispositivo.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C / 140 °F.
- Recicle de conformidad con la normativa vigente.
- Asegúrese borrar de cualquier dispositivo el resto de información.
- La batería del altavoz no debe sumergirse en el agua.
- Este altavoz debe ser el único dispositivo.
- Almacene el dispositivo entre 15 y 25 grados, para optimizar su vida útil.
- Evite el polvo, la luz directa del sol, el calor, la humedad o cualquier impacto mecánico.
- Evite los golpes.
- Si el dispositivo se ha sobrecalentado, caído o dañado, deje de usarlo inmediatamente.
- No deje que los niños o animales masticuen o lamen el dispositivo.
- No use productos de limpieza abrasivos o productos como gasolina o alcohol para lavar el producto, laque de preferencia.
- Tenga cuidado con los bordes, las superficies irregulares y las piezas metálicas de este dispositivo, todo está envuelto para evitar cualquier lesión o daño posible.
- No modifique, repare ni desmonte su dispositivo. Esto puede tener como consecuencia un riesgo de incendio, electrocución o un deterioro total del dispositivo. Nada de lo anteriormente indicado.
- No intente cambiar ninguna pieza usted mismo. Si se debe cambiar alguna pieza, consulte con su revendedor.
- No retire el revestimiento de litio del altavoz, ya que garantiza su estanqueidad.
- Este dispositivo no es apto para personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales están reducidas, o para personas sin experiencia o conocimientos, excepto si otra persona responsable de su seguridad les ayuda o les enseña previamente a usar el dispositivo. Es conveniente vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
- Un sonido a un volumen alto y una escucha prolongada pueden provocar una pérdida auditiva. Encienda el altavoz, procure que el volumen del sonido esté bajo y luego, aumentelo progresivamente.
- Si escucha un zumbido o siente cualquier molestia, deje inmediatamente de usar el dispositivo.
- No use auriculares a un volumen alto al conducir un vehículo de motor, una motocicleta, un vehículo motor o

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El altavoz no se conecta con mi dispositivo periférico Bluetooth.	Vuelva a conectar/emparejar el altavoz con el dispositivo periférico Bluetooth.
Emite regularmente un sonido.	El altavoz debe estar recargado.
La conexión Bluetooth no alcanza los 10 metros.	Evite conectarse en zonas de altas interferencias electromagnéticas. Acerque el altavoz a su dispositivo Bluetooth.
El altavoz no se encienda.	Debe cargar el altavoz.
No se puede controlar el altavoz manualmente.	Debe conectar el altavoz por Bluetooth para tener un control óptimo.
El sonido se deforma cuando el volumen es alto.	Debe bajar el volumen.

Protección del medio ambiente

Este símbolo que aparece en el producto significa que el producto está sometido a la reglamentación relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Aparato la reglamentación relativa al embalaje del aparato. Es importante que los aparatos eléctricos y electrónicos usados no formen parte de los residuos domésticos. Por lo tanto, es importante que los aparatos eléctricos y electrónicos usados que no desea mantener se depositen en un lugar designado para este fin. No los tire a los residuos domésticos.

Encuentra todos nuestros productos en www.mob.store

Síguenos en redes sociales

Mob @mob.fr/onboard Mob.fr On Board

Advertencia

El logotipo y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG. El uso de dicha marca está sujeto a licencia. Las otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

El paquete incluye

- Altavoz Bluetooth
- Cable micro de carga usb
- Manual de usuario

MOB confirma que todos sus productos cumplen con la normativa europea y estándares internacionales. Tiene la posibilidad de encontrar todos nuestros certificados en nuestra página web **www.mob.parts**

MOB todos los derechos reservados
Hecho en PRC
Productos patentados
Este producto no es un juguete
Diseñado en Paris y ensamblado en China
Dirección: 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia

Manuale utente

Specificazioni

Versione Bluetooth: V5.0
Altoparlante: 40.5Ω
Batteria: 1800mAh
Rapporto S/N: ≥75dB
Tempo di caricato: 2~3 ore

AVVERTENZA !!
Chiudere prima il tappo della porta di ricarica prima di immergere l'altoparlante sott'acqua!

Presentazione

Questo accessorio può essere utilizzato in connessione Bluetooth con un tablet, certi computer e certi smartphone per diffondere musica e ricevere chiamate telefoniche senza fili. Per trarre i vantaggi dalle funzioni del altoparlante, si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Benefici d'utilizzo :
- Un suono chiaro e di qualità
- Facilmente trasportabile
- Resistente alle gocciagiate
- Perfettamente adatto per manifestazioni festive, all'interno e all'esterno
- Microfono integrato permette di ricevere le chiamate dall'altoparlante

Altoparlante impermeabile IPX7 :
L'altoparlante resiste all'acqua (30 minuti a 1 metro di profondità). Se si utilizza l'altoparlante in mare o in piscina, non dimenticare di sciacquarlo dopo l'uso con acqua corrente.

Accensione / Spegnimento
Sulla parte superiore dell'altoparlante premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere. Il pulsante lampeggia in blu. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere. Quando è in funzionamento, stato.

Accoppiare con un telefono o dispositivo
Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata sul tuo telefono o dispositivo e il tuo altoparlante è accesso. Quindi vai sul tuo telefono o dispositivo e cercare il nome di abbinamento "Mob by Mobile" per accoppiare e connettere. Si sentirà un segnale acustico e una luce LED. Ora diventando blu, convenientemente, significa che il tuo telefono o dispositivo ha stato collegato con successo.

Play / Pause
Premere il pulsante play / pause in alto per riprodurre o mettere in pausa.

Canzone precedente / successiva
Premere rapidamente (non tenere premuto) "+" per passare alla canzone successiva, premere rapidamente (non tenere premuto) "-" per canzone precedente.

Volume su / giù
Premere e tenere premuto il tasto "+" per aumentare il volume.
Premere e tenere premuto il tasto "-" per abbassare il volume.

Rispondi / Termina
Premere una volta il tasto play per rispondere e una volta per terminare la chiamata.

Rifiuta chiamata
Quando sta suonando premere il pulsante di pausa per rifiutare la chiamata.

Misure di sicurezza

Seguire con attenzione le tappe descritte nella guida quick start per garantire la sicurezza dell'utente.

- Utilizzare il caricatore adeguato.
- Non gettare nel fuoco.
- Non incenerisce.
- Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 60°C / 140°F.
- Riciclare secondo le norme vigenti in materia.
- Verificare che il dispositivo di tenuta sia sempre perfettamente chiuso.
- Non immergere l'altoparlante subito in acqua.
- Lasciar asciugare l'altoparlante all'aria.
- Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25 °C per preservarne la durata di vita.
- Non esporlo alla polvere, ai raggi diretti del sole, ad alcune condizioni di calore o di umidità o a qualsiasi impatto meccanico.
- Evitare gli urti.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si è caduto o è stato danneggiato, cessare immediatamente di usarlo.
- Non lasciare che i bambini o animali masticino o leccino il dispositivo.
- Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi o solventi quali benzina o alcol rischio di danneggiamento.
- Essere particolarmente prudenti con i bordi, le superfici irregolari e le parti metalliche esterne dell'apparecchio e all'uso del imballaggio per evitare qualsiasi possibile.
- Non modificare, riparare o smontare l'apparecchio. Ciò potrebbe avere come conseguenza un rischio d'incendio o di folgorazione, o la distruzione totale dell'apparecchio. Ciò. Tutto questo non è coperto dalla garanzia.
- Non cercare di cambiare una parte da sola. Se dovesse deve essere cambiata, si prega rivolgersi al vostro rivenditore.
- Non rimuovere il rivestimento di litio dell'altoparlante che ne assicura la tenuta stagna.
- Questo dispositivo non è previsto per essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano potuto beneficiare, grazie alla presenza di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso del dispositivo. Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Un volume alto e prolungato può causare perdite di udito. Ex : accendere l'altoparlante, assicurarsi che il volume sia basso. Aumentarlo progressivamente.
- Se si avvertono ronzii o si ha qualche disturbo, cessare immediatamente di usare il dispositivo.
- Non guidare un veicolo a motore, una motocicletta, un veicolo motorizzato o anche una bicicletta con il volume sonoro alto è pericoloso, o anche illegale, proibito in alcuni paesi.
- Assicurarsi di controllare le leggi del proprio paese e di essere attenti in determinate circostanze.
- Evitare di esporre l'altoparlante alla pioggia o a qualsiasi liquido.
- Osservare le varie direttive e istruzioni che richiedono che tutte le apparecchiature elettroniche o le apparecchiature che emettono onde radio siano spente in determinate zone (ospedali e aeroporti).
- Non lasciare il dispositivo in carica inutilmente, in quanto ne ridurrebbe la durata di vita.
- La batteria utilizzata in questo prodotto può causare ustioni o ustioni chimiche in caso di manipolazione impropria. Non ricaricare la batteria con caricatori approvati progettati per questo prodotto. Quando si stacca il caricatore, afferrare la spina non il cordone.
- Quando non si utilizza l'apparecchio la batteria integrata si scarica progressivamente.
- Raccomandazioni per la batteria: se il livello che essa della batteria arriva in contatto con gli occhi, lavarli immediatamente e accuratamente con acqua corrente e consultare un medico in quanto si corre il rischio di irritarsi la cornea.
- Se l'aliquido che esce dalla batteria arriva in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua corrente e sapone. Se l'aliquido che esce dalla batteria arriva in contatto con il prodotto, sciacquarlo accuratamente evitando qualsiasi contatto diretto con le mani.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il dispositivo non si connette al mio dispositivo Bluetooth.	Ricollegare/associare dispositivo Bluetooth.
Il dispositivo deve essere ricaricato.	Il dispositivo deve essere ricaricato.
La connessione Bluetooth non raggiunge i 10 metri.	Evitare di connettersi in zone con forti interferenze elettromagnetiche. Avvicinare il dispositivo al dispositivo Bluetooth. Ricaricare completamente il dispositivo. Ridurre il volume.
Il dispositivo non si accende.	Il dispositivo deve essere ricaricato.
Il dispositivo non può essere controllato manualmente.	Il dispositivo deve essere connesso via Bluetooth per un uso ottimale.
Il suono si deformato quando il volume è alto.	Ridurre il volume.

Protezione dell'ambiente

Questo simbolo apposto sul prodotto significa che si tratta di un dispositivo al quale trattamento come rifiuto è soggetto alla regolamentazione relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Rispettare la regolamentazione relativa all'imballaggio dell'apparecchio. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere separate dalle rifiuti. Non contengono sostanze pericolose. Contengono sostanze che non si desidera conservare in un luogo preposto a tale scopo. Non gettarle insieme ai rifiuti domestici.

Trova tutti i nostri prodotti su www.mob.store

Seguici sui social network

Mob @mob.fr/onboard Mob.fr On Board

Avvertenza

Il logo e la marca Bluetooth® sono la proprietà di Bluetooth SIG. Qualsiasi uso di questo marco è soggetto a licenza. Le altre marche commerciali e i nomi commerciali sono di proprietà dei loro proprietari rispettivi.

Il pacchetto include

- Altoparlante Bluetooth
- Cavo micro USB
- Manuale utente

MOB confirma che tutti i suoi prodotti sono conformi agli standard europei e standard internazionali. Ha la possibilità di trovare tutti i nostri certificati sul nostro sito web **www.mob.parts**

MOB tutti i diritti riservati
Fatto in RPC
Prodotti brevettati
Questo prodotto non è un giocattolo
Progettato a Parigi e assemblato in Cina
Indirizzo: 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia

Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Bluetooth version: V5.0
Lautsprecher: 40.5Ω
Batterie: 1800mAh
S / N-Verhältnis: ≥75dB
Ladezeit: 2.5~3 Stunden

WARNUNG !!
Schließen Sie immer die Kappe des Ladeanschlusses, bevor Sie den Lautsprecher unter Wasser tauchen!

Einleitung

Dieses Zubehör kann mit einem Tablet, bestimmten Computern und bestimmten Smartphones über eine Bluetooth-Verbindung verwendet werden, um Musik wiederzugeben und telefonisch zu telefonieren. Um die Funktionen Ihres Lautsprechers optimal zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam zu lesen.

Nutzen beim gebrauch :
- Klarer und reiner Klang
- Leicht transportabel
- Dicht und schwimmfähig
- Perfekt für schöne Partysituationen im In- und Outdoorbereich geeignet
- Eingebautes Mikro ermöglicht das Annehmen von Anrufen auf Ihrem Lautsprecher

Lautsprecher dicht nach IPX7 :
Ihr Lautsprecher ist wasserfest (30 Minuten in einer Tiefe von 1 Meter). Wenn Sie im Meer oder im Schwimmbecken verwenden, denken Sie bitte daran, Ihr nach dem Gebrauch mit Süßwasser abzuspülen.

Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie auf der Oberseite des Lautsprechers den Ein / Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten und die Kontrollleuchte blinkt blau. Drücken Sie Ihren Ein / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt um im in Arbeitszustand auszuschalten.

Kopplung Sie mit einem Telefon oder Gerät
Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon oder Gerät aktiviert ist und der Lautsprecher eingeschaltet ist. Gehen Sie dann zu Ihrem Telefon oder Gerät und suchen Sie nach dem Verbindungsnamen "Mob by Mobile" Verbindung und verbinden. Sie hören einen Piepton und die LED leuchtet konstant blau. Das bedeutet, dass Ihr Telefon oder Gerät erfolgreich verbunden wurde.

Spielpause
Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste oben ▶II im abspielen oder anhalten.

Vorherige / Nächster Titel
Drücken Sie kurz die Taste "+" (nicht gedrückt halten) für den nächsten Titel, drücken Sie kurz (nicht gedrückt halten) "-" für den vorherigen Titel.

Lauter / Leiser
Halten Sie Taste "+" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
Halten Sie die Taste "-" gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

Anruf annehmen / beenden
Drücken Sie die Wiedergabetaste einmal um den Anruf anzunehmen, und einmal um den Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen
Drücken Sie beim Klingeln die Pausetaste, um den Anruf abzulehnen.

Sicherheitsmaßnahmen

Befolgen Sie die in dieser Schnellstartanleitung beschriebenen Schritte sorgfältig, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

- Mit dem passenden Ladegerät verwenden.
- Werfen Sie Ihr Gerät nicht ins Feuer.
- Verbrennen Sie Ihr Gerät nicht.
- Setzen Sie Ihr Gerät keiner Temperatur von über 60°C / 140 °F aus.
- Gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt.
- Vergewissern Sie sich, den Dichtungsverschluss immer gut zu verschließen.
- Der eingebaute Träger darf nicht ins Wasser getaucht werden.
- Lassen Sie den Lautsprecher an der Luft trocknen.
- Um eine Lebensdauer zu optimieren, ist die Lagertemperatur bei/für Ihr Gerätes Gerät zwischen 15°C und 25°C liegen.
- Setzen Sie es weder Staub, direkter Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit oder Hitze noch mechanischen Schäden aus. Vermeiden Sie Stöße.
- Wenn das Gerät überhitzt, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, verwenden Sie es bitte sofort nicht mehr.
- Lassen Sie Ihre Kinder oder Haustiere nicht an dem Gerät kauen oder lecken.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol, um Ihr Produkt zu waschen, vorzugsweise Lack.
- Seien Sie vorsichtig mit den Kanten, unebenen Oberflächen und Metallteilen dieses Gerätes, alles ist verpackt, um jegliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren, zu modifizieren oder auseinander zu nehmen. Dadurch kann es zu Bränden oder Stromschlägen kommen oder das Gerät vollständig zerstört werden. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Versuchen Sie nicht, selbst eine Komponente zu ersetzen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Entfernen Sie nicht die Lithiumbeschichtung des Lautsprechers, sie sorgt für die Wasserdichtigkeit.
- Dieses Gerät ist nicht transportiert, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder vorab in den Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Hohe Lautstärke und die Bestimmungen bezüglich Ihrer eigenen Ohren Zuhören können zum Gehörverlust führen. Wenn Sie Ihren Lautsprecher einschalten, achten Sie auf eine geringe Lautstärke. Steigen Sie sie schrittweise.
- Wenn Sie ein Summen hören oder Unbehagen empfinden, stoppen Sie Ihr Gerät sofort.
- Verwenden Sie keine Headsets bei hohem Lautstärkepegel während Sie Ihr Fahrzeug, eines Motorrads, eines Überwachungsgeräts oder sogar eines Fahrrads ist gefährlich bzw. in einigen Ländern streng verboten. Achten Sie darauf, die Gesetzgebung in Ihrem Land zu überprüfen und vorsichtig in bestimmten Situationen zu sein.
- Vermeiden Sie es, Ihr Gerät Regen oder anderen Flüssigkeiten auszusetzen.
- Be

Warning Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.