日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2023.03.30	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX3771

realme

English

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipment, high pressure vessels such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.; to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If your old phone is an Android, open the Google Play Store, then download and install Clone Phone; next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Handset, 1 Charger, 1 Data Cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX3771	
Main screen parameter	17.02inch(,7")	
Dimension	161.6×73.8×8.7(mm)	
Battery	4870mAh(18.948Wh)(typ) 5000mAh(19.45Wh)(Typ)	
Camera	16 Megapixels Front 100 Megapixels+2 Megapixels Rear	
Operating temperature	0°C-35°C	
SAR Values	FCC SAR	1.08W/kg(Head) 0.969W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/19	24.5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Band 13	24.1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	24.2dBm
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	16.2dBm(EIRP)
	2.4-2.483GHz	21.9dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21.9dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	21.6dBm(EIRP)
	5.47-5.725GHz	22.2dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	21.7dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Bienvenida a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el móvil.

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de cocinación, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecalente y provoque una explosión.
- Debe utilizar el cargador, cable y baterías originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuentan con la autorización o la certificación del fabricante pueden provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y ventilación normales. Se recomienda que el dispositivo se cargue en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol.↓ hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

Cómo transferir el contenido de celular antiguo para un nuevo

Puede utilizar realme Clone Phone para transferir fácilmente rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo, entre otras cosas.

1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, seguidamente descargue e instale "Clone Telefono", abra la aplicación Clone Phone en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clone Telefono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

⚠ NOTA:

Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) y para utilizar algunas funciones del teléfono, es necesario que esté disponible la red de datos, realizar la configuración en tarjeta SIM insertada.

Regulación

Para consultar la Regulación FCC: Dirijase a Ajustes > Acerca del dispositivo > Regulación.

Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de bandeja SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Producto	RMX3771	
Tamaño de la pantalla	17.02inch(,7 Pulgadas)	
Dimensiones	161.6×73.8×8.7(mm)	
Batería	4870mAh(18.948Wh)(tipo) 5000mAh(19.45Wh)(Typ)	
Cámara	Cámara delantera de 16 Mpx Cámara trasera de 100 Mpx + 2 Mpx	
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C	
Valores SAR	FCC SAR	1.08W/kg(Cabeza) 0.969W/kg(Cuerpo)
Especificación Eléctrica del terminal móvil		3.85 Vcc

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/19	24.5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Band 13	24.1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24.5dBm
	n77/n78	23.5dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	24.2dBm
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	16.2dBm(EIRP)
	2.4-2.483GHz	21.9dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	21.9dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	21.6dBm(EIRP)
	5.47-5.725GHz	22.2dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	21.7dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

612804000100 V0.1

CE

Français

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de cuisine, d'appareils de cuisine, de récipients sous pression tels que des micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.; ni à l'intérieur de ces équipements pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, le câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut entraîner des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone; ouvrez ensuite Clone Phone sur les deux téléphones, nouveau téléphone et ancien les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://clonephone.coloros.com/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement, puis suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer sur votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

Accessoires standards

Vous disposez des accessoires suivants: 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection.

Paramètres de fonctionnement

Modèle	RMX3771	
Paramètres de l'écran principal	6,7 pouces	
Dimensions	161,6×73,9×8,7(mm)	
Batterie	4870mAh(18,948Wh)(tipo) 5000mAh(19,45Wh)(Typ)	
Caméra	16 mégapixels à l'avant 100 mégapixels +2 mégapixels à l'arrière	
Température de fonctionnement	0°C-35°C	
Valeurs DAS	FCC SAR	DAS tête (1.08W/kg) DAS corps (0.969W/kg)

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/19	24,5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24,5dBm
LTE TDD	Band 13	24,1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24,5dBm
	n77/n78	23,5dBm
Bluetooth	2,4-2,483GHz	24,2dBm
2,4G Wi-Fi	2,4-2,483GHz	16,2dBm(EIRP)
	2,4-2,483GHz	21,9dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,9dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	21,6dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	22,2dBm(EIRP)
	5,725-5,850GHz	21,7dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Saudações da realme mobile

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

⚠ Aviso

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cozinha, panelas de pressão como fornos de microondas, cozinhas de indução, fornos elétricos, aquecedor, panelas elétricas, aquecedores de água, fornos a gás etc.; para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá ocasionar o funcionamento de causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe do sol ou calor direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.

Como reiniciar o telefone

Mantenha simultaneamente pressionados os botões de ligar e aumentar volume ao mesmo tempo, até que a animação de inicialização realme seja exibida.

Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo

Você pode usar o aplicativo realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o seu novo.

1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize este o seu celular realme o código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://clonephone.coloros.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela. Faça o login em sua conta de iCloud antes de sincronizar os arquivos.

Conteúdo da embalagem

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card, 1 capa protetora.

Especificações técnicas

Modelo	RMX3771	
Tamanho da tela principal	17,02inch(,7")	
Dimensões	161,6×73,9×8,7(mm)	
Bateria	4870mAh(18,948Wh)(tipo) 5000mAh(19,45Wh)(Typ)	
Câmera	16 MP Frontal 100 MP+2 MP Traseira	
Temperatura operacional	0°C-35°C	
Valores de SAR	FCC SAR	1.08W/kg(Cabeça) 0.969W/kg(Corpo)

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8/19	24,5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24,5dBm
LTE TDD	Band 13	24,1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24,5dBm
	n77/n78	23,5dBm
Bluetooth	2,4-2,483GHz	24,2dBm
2,4G Wi-Fi	2,4-2,483GHz	16,2dBm(EIRP)
	2,4-2,483GHz	21,9dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	21,9dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	21,6dBm(EIRP)
	5,47-5,725GHz	22,2dBm(EIRP)
	5,725-5,850GHz	21,7dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

This product is confirmed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

设计 (Designer) / 日期 (Date)	陈德森 / 2023.03.30	物料代码 (P/N)	612804000100	物料规格 (Specifications)	AB639 realme V1.0 外销 PYK_leather cap Huaqin
电话 (Tel)	13129565976	物料名称 (Name)	快速入门指南 (Quick Guide)	页码 (Page)	第 1 页，共 1 页
邮箱 (Email)	chendesen1@myoas.com	项目 (Project)	Chengdu-B	物料尺寸 (Size)	140 × 70mm
批准 (Approval) / 日期 (Date)		版本 (Version)	V0.1	物料材质 (Material)	90g 哑粉
realme	Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.			其他要求 (Other)	折页

日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2023.03.30	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX3771

realme

English

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipment, high pressure vessels such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.; to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If your old phone is an Android, go to Google Play to search, then download and install Clone Phone; next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:
1 Handset, 1 Charger, 1 Data Cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX3771
Main screen parameter	17.02inch(,7")
Dimension	161.6×73.9×8.2(mm)
Battery	4870mAh(18.948Wh)(typ) 5000mAh(19.45Wh)(Typ)
Camera	16 Megapixels Front 100 Megapixels+2 Megapixels Rear
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values FCC SAR	1.08W/kg(Head) 0.969W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/6/8/19	24.5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Band 13	24.1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24.5dBm
	n77/n78	24.5dBm
	n38/n41/n77/n78	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	16.2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	21.9dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	21.1dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	21.6dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.47-5.725GHz	22.2dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	21.7dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Bienvenida a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web oficial de realme donde obtendrá mayor información sobre el móvil.

⚠ Advertencia

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de cocilación, electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier tipo o calefactores etc.), recipiente de cocina (alta a presión etc.), para evitar que la batería se sobrecalente y que provoque una explosión.
- Debe utilizar el cargador, cable y baterías originales. Los cargadores, cables o baterías que no cuentan con la autorización o la certificación del fabricante pueden provocar descargas eléctricas, incendios, explosiones, daños en la batería u otros peligros.
- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente adecuada y buena ventilación. Es recomendable que el dispositivo se cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °C y 35 °C.
- La carcasa trasera no es extraíble.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol.+ hasta que aparezca la animación de inicio de realme para forzar el reinicio del teléfono.

Cómo transferir el contenido del celular antiguo para un nuevo

Puede utilizar realme Clone Phone para transferir fácilmente rápidamente sus fotos, vídeos, música, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo, entre otras cosas.

1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, seguidamente descargue e instale "Clone Telefono", abra la aplicación Clone Phone en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

https://c.clonephone.coloros.com/download

2. Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clone Telefono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

⚠ NOTA:

Para realizar la configuración inicial (al adquirir el dispositivo o realizar un reseteo de fábrica) y para mantener el rendimiento del sistema, es necesario que el móvil esté disponible la red de datos, realizar la configuración en tarjeta SIM insertada.

Regulación

Para obtener información sobre la Regulación FCC: Dirijase a Ajustes > Acerca del dispositivo > Regulación.

Accesorios incluidos

1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida, 1 Herramienta de extracción de bandeja SIM, 1 Funda protectora.

Especificaciones técnicas

Producto	RMX3771
Tamaño de la pantalla	17.02inch(,7 Pulgadas)
Dimensiones	161.6×73.9×8.2(mm)
Batería	4870mAh(18.948Wh)(tipo) 5000mAh(19.45Wh)(Typ)
Cámara	Cámara delantera de 16 Mpx Cámara trasera de 100 Mpx + 2 Mpx
Temperatura para el correcto funcionamiento	0°C-35°C
Valores SAR FCC SAR	1.08W/kg(Cabeza) 0.969W/kg(Cuerpo)
Especificación Eléctrica del terminal móvil	1.89 Vcc

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/6/8/19	24.5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Band 13	24.1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24.5dBm
	n77/n78	24.5dBm
	n38/n41/n77/n78	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.483GHz	16.2dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.483GHz	21.9dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	21.1dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	21.6dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.47-5.725GHz	22.2dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	21.7dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

612804000057 V0.1

CE

French

realme mobile vous souhaite la bienvenue

Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et ses fonctionnalités importantes. Vous pouvez également visiter le site officiel de realme pour obtenir plus d'informations sur le téléphone.

⚠ Avertissement

- Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'équipements de cuisine, d'équipements de cuisson à haute pression tels que des fours à micro-ondes, une plaque à induction, un four électrique, un radiateur, un autocuiseur, un chauffe-eau, une cuisinière à gaz, etc.; ni à l'intérieur de ces équipements pour éviter la surchauffe de la batterie qui pourrait provoquer une explosion.
- Vous devez utiliser le chargeur, le câbles de données et la batterie d'origine. L'utilisation non approuvée de chargeurs, câbles de données ou batteries qui ne sont pas certifiés par le fabricant peut entraîner des décharges électriques, incendies, explosions ou d'autres dangers.
- Le couvercle arrière ne peut pas être enlevé.
- Lors du chargement, placez l'appareil dans une pièce à température ambiante et parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge dans un environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C.

Comment redémarrer le téléphone

Maintenez les boutons de marche/arrêt et d'augmentation de volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que l'animation de démarrage realme s'affiche pour redémarrer le téléphone.

Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau

Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone.

1. Si vous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone; ouvrez ensuite Clone Phone sur les deux téléphones, nouveau téléphone et ancien les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

https://c.clonephone.coloros.com/download

2. Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone directement, puis suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer sur votre compte iCloud et synchroniser les fichiers.

Accessoires standards

Vous disposez des accessoires suivants: 1 Outil d'éjection SIM, 1 Câble de données USB, 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection.

Paramètres de fonctionnement

Modèle	RMX3771
Paramètres de l'écran principal	6,7 pouces
Dimensions	161,6×73,9×8,2(mm)
Batterie	4870mAh(18,948Wh)(tés) 5000mAh(19,45Wh)(Typ)
Caméra	16 mégapixels à l'avant 100 mégapixels +2 mégapixels à l'arrière
Température de fonctionnement	0°C-35°C
Valeurs DAS FCC SAR	DAS tête (1.08W/kg) DAS corps (0.969W/kg)

Spécifications concernant les ondes radio

Radio	Fréquence	Puissance de sortie max.
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/6/8/19	24,5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24,5dBm
LTE TDD	Band 13	24,1dBm
	Bandes 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24,5dBm
	n77/n78	24,5dBm
	n38/n41/n77/n78	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,483GHz	16,2dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,483GHz	21,9dBm(EIRP)
	5,15-5,25GHz	21,1dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	21,6dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,47-5,725GHz	22,2dBm(EIRP)
	5,725-5,850GHz	21,7dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

Saudações da realme mobile

Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar o site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.

⚠ Aviso

- Não coloque o telefone perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos de cozinha, equipamentos de cozinha de pressão elevada como fornos de micro-ondas, fogão, forno elétrico, aquecedor, panela elétrica, aquecedores de água, fornos a gás etc.; para evitar o superaquecimento da bateria.
- Recomendamos somente o uso de acessórios originais que acompanham o seu telefone realme. O uso de acessórios não certificados pelo fabricante poderá ocasionar a falha no telefone e causar danos irreparáveis ao seu telefone.
- A tampa traseira do telefone não é removível.
- Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe de luz solar direta, ambientes úmidos, molhados ou quentes. A temperatura ambiente deverá ser de 5 °C a 35 °C.

Como reiniciar o telefone

Pressione e mantenha pressionado os botões de ligar e aumentar volume ao mesmo tempo, até que a animação de inicialização realme seja exibida.

Como transferir o conteúdo do celular antigo para um novo

Você pode usar o aplicativo realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o seu novo.

1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize este o seu celular realme o código QR abaixo, faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abra o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.

https://c.clonephone.coloros.com/download

2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no telefone realme e siga as instruções na tela. Faça o login em sua conta de iCloud antes de sincronizar os arquivos.

Conteúdo da embalagem

1 Aparelho celular, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de segurança, 1 Guia rápido, 1 pino de ejeção SIM Card, 1 capa protetora.

Especificações técnicas

Modelo	RMX3771
Tamanho da tela principal	17,02cm(6,7")
Dimensões	161,6×73,9×8,2(mm)
Bateria	4870mAh(18,948Wh)(tés) 5000mAh(19,45Wh)(Typ)
Câmera	16 MP Frontal 100 MP+2 MP Traseira
Temperatura operacional	0°C-35°C
Valores de SAR FCC SAR	1.08W/kg(Cabeça) 0.969W/kg(Corpo)

Especificações de ondas de rádio

Rádio	Frequência	Potência máxima de saída
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/6/8/19	24,5dBm
	Band 4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/26/40	24dBm
	Bands 2/4/7	23,5dBm
	Bands 5/8/12/17/18/19/20/28	24,5dBm
LTE TDD	Band 13	24,1dBm
	Bands 38/39/40	24dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/n28/n40	24,5dBm
	n77/n78	24,5dBm
	n38/n41/n77/n78	24,5dBm
Bluetooth	2,4-2,483GHz	16,2dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,483GHz	21,9dBm(EIRP)
	5,15-5,25GHz	21,1dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz	21,6dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,47-5,725GHz	22,2dBm(EIRP)
	5,725-5,850GHz	21,7dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

This product is confirmed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

设计 (Designer) / 日期 (Date)	陈德森 / 2023.03.30	物料代码 (P/N)	612804000057	物料规格 (Specifications)	AB639 realme V1.0 外销 LA Huaqin
电话 (Tel)	13129565976	物料名称 (Name)	快速入门指南 (Quick Guide)	页码 (Page)	第 1 页，共 1 页
邮箱 (Email)	chendesen1@myoas.com	项目 (Project)	Chengdu-B	物料尺寸 (Size)	140 × 70mm
批准 (Approval) / 日期 (Date)		版本 (Version)	V0.1	物料材质 (Material)	90g 哑粉
realme	Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.			其他要求 (Other)	折页