SIZE:461*434mm

FRONT

EN: 1) Off / On button - 2) Microphone 3) Vol- / previous song 4) Play / Pause / Pick up 5) Vol + / next song 6) Micro USB input (for charging the speaker)
FR : 1) Bouton Etein/Allumé — 2) Micro — 3) Vol- / chanson précédente — 4) Lecture/Pause/décrocher — 5) Vol+ / chanson suivante — 6) Entrée micro USB (pour le chargement de l'enceinte)
BG: 1) Бутон за изключване/включване - 2) Микрофон - 3) Надолу/назад / - / предишна песен - 4) Възпроизвеждане/Пауза/Вдигане на телефона - 5) Бутон за нагоре/напред / + / следваща песен - 6) MicroUSB вход (за зареждане на високоговорителя)
HR: 1) Gumb za isključivanje/uključivanje zvučnika - 2) Mikrofon - 3) Smanjenje glasnoće / prethodna pjesma - 4) Reproduciranje / Zaustavljanje reproduciranja / Javljanje na poziv - 5) Povećanje glasnoće / sljedeća pjesma - 6) Ulaz za Micro USB (za punjenje baterije zvučnika)
DA: 1) Tænd-/sluk-knap - 2) Mikrofon 3) Vol- / forrige nummer 4) Afspil/Pause/Tag telefonen 5) Vol + / næste nummer 6) micro USB-indgang (til opladning af højttaleren)
ES: 1) Botón ON/OFF - 2) Micrófono 3) Vol- / canción anterior 4) Reproducir/Pausa/Descolgar teléfono 5) Volumen + / canción siguiente 6) Entrada micro USB (para cargar el altavoz)
EE: 1) nupp 'Väga / Sisse - 2) Mikrofon 3) Helitugevus- / eelmine lugu 4) Esita/Paus/Jätka kõnega/võta vastu 5) Helitugevus + / järgmine lugu 6) Micro USB-sisend (laadimiseks)
FI: 1) Virtapainike - 2) Mikrofoni 3) Äänenvoimakkuus- / edellinen kappale 4) Toisto / Keskeyta / Vastaa 5) Äänenvoimakkuus + / seuraava kappale 6) MicroUSB-pistoke (kaiuttimen latausta varten)
EL: 1) Πλήκτρο Off / On (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) - 2) Μικρόφωνο
3) Vol- (μείωση έντασης) / προηγούμενο τραγούδι - 4) Αναπαραγωγή / Παύση / Απάντηση κλήσης
5) Vol + (αύξηση έντασης) / επόμενο τραγούδι 6) Είσοδος micro USB (για φόρτιση του ηχείου)
HU: 1) Ki- / Bekapcsoló gomb - 2) Mikrofon - 3) Hangerő le / előző szám - 4) Lejátszás / Szünet / Kihangosító - 5) Hangerő + / Következő dal - 6) MicroUSBtermel (áhangszóró töltéséhez)
IT: 1) Interruttore Acceso/Spento - 2) Microfono - 3) Vol- / brano precedente - 4) Lettura/Pausa/Risposta 5) Vol+ / brano successivo - 6) Ingresso microfono USB (per la ricarica della cassa acustica)
LV: 1) Ieslēgšanas / izslēgšanas poga - 2) Mikrofons - 3) Skaļāk / iepriekšējā dziesma - 4) Atskaņot / Pauze / Atbildēt - 5) Skaļāk / nākamā dziesma - 6) Micro USB ieeja (skaļruņa uzlādei)
LT: 1) Įjungti / Išjungti - 2) Mikrofonas - 3) Garsas - / ankstesnė daina - 4) Paleisti / Sustabdyti / Paleisti - 5) Garsas + / kita daina - 6) Micro USB įvadas (kolonėlės įkrovimui)
NO: 1) Av/på-knapp - 2) Mikrofon - 3) Vol- / forrige sang - 4) Play / Pause / Ta telefonen - 5) Vol+ / neste sang - 6) Micro USB-inngang (for å lade høyttaleren)
NL: 1) Aan/uit schakelaar – 2) Microfoon 3) Vol- / vorige nummer 4) Afspelen/Pauze/Opnemen 5) Vol+ / volgende nummer 6) Micro USB poort/voor het opladen van de luidspreker)
PL: 1) Przycisk wł. / wył. 2) Mikrofon 3) Głośniej / poprzedni utwór 4) Odtwarzanie/Pauza/Odebranie połączenia 5) Głośniej/+ następny utwór 6) Wejście Micro USB do ładowania głośnika)
PT: 1) Botão para desligar/ligar - 2) Microfone 3) Vol- / faixa anterior 4) Reproduzir/pausa/atender — 5) Aumentar volume/próxima música – 6) Entrada micro USB (para carregar o altifalante)
RU: 1) Выключатель / включатель - 2) Микрофон 3) Уменьшение звука / предыдущая композиция 4) Воспроизведение / пауза / возобновить воспроизведение 5) Увеличение звука / следующая композиция 6) Вход micro-USB (для зарядки колонки)
RO: 1) Butonul de pornire/oprire - 2) Microfon 3) Volum - / melodia anterioară 4) Redare / Pauză / Preluare apel 5) Volum + / melodia următoare 6) Intrare micro USB (pentru încărcarea boxei)
SK: 1) Tlačidlo vypnúť/zapnúť - 2) Mikrofón 3) Hlasitosť -/predchádzajúca skladba 4) Prehrať/pozastaviť/prijať hovor 5) Hlasitosť +/ďalšia skladba 6) Micro USB vstup (na nabíjanie reproduktora)
SLO: 1) Gumb vklop/izklop - 2) Mikrofon 3) Glasnost- / prejšnja skladba 4) Predvajanje/Premor / Sprejem klica 5) Glasnost+ / naslednja skladba 6) Vtičnica Micro USB (za polnjenje zvočnika)
SE: 1) Off/On-knapp – 2) Mikrofon 3) Vol-/Föregående spår 4) Play/Paus/Pick up 5) Vol +/nästa spår 6) Micro USB-ingång (för att ladda högtalaren)
CS: 1) Přepínač zapnutí/vypnutí - 2) Mikrofon 3) Snížení hlasitosti / předchozí skladba 4) Přehrát/pozastavit / Vybrat hovor 5) Zvýšení hlasitosti / následující skladba 6) Micro USB vstup (pro nabíjení reproduktoru)

EN - Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS
Built-in battery instruction: The built-in battery should not be replaced or removed by the user. Keep out of the reach of young children. This equipment should be installed and operated with a minimum distance between the radiator and your body.

CHARACTERISTICS
- Bluetooth version: v5.0
- Power 30 W
- Battery: 3.7V Direct Current) 5V ⎓ 0.5A
- The symbol ⎓ means that the current is direct.

INSTRUCTIONS
Charging: Be sure to fully charge the product before first use. To recharge your speaker, use the supplied USB cable by plugging it into a DC 5V USB port. Using a faulty or unsuitable device to charge the speaker could damage the speaker and void your warranty. It may take up to 4 hours to fully charge the speaker.
Power on and off: Slide the OFF / On button to the left to turn on the speaker. A beep sounds and an indicator light appears on the speaker. To turn off the speaker, slide the OFF / On button to the right.
Bluetooth connection: Bluetooth technology allows you to hear from the speaker (up to 10 meters) with your electronic device.To connect, go to the "Parameters", "Settings" or "Connection" menu of your device then activate "Bluetooth" and select the by turning the equipment off and on. A request for permission to connect the speaker will appear on the screen of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MORE DETAILS
Chargement: Veillez à charger complètement votre produit avant la première utilisation.Pour recharger votre enceinte, utilisez le câble USB fourni en le branchant à un port USB DC 5V. L'utilisation d'un appareil défectueux ou inadapté pour recharger l'enceinte risquerait d'endommager l'enceinte et d'annuler votre garantie.Lorsque l'enceinte est entièrement chargée, elle peut fonctionner jusqu'à 4 heures.
Mise en marche et arrêt: Glissez le bouton OFF/ON sur la droite pour allumer l'enceinte. Un bip sonore retentit et un témoin lumineux apparaît sur l'enceinte. Glissez le bouton OFF/ON sur la gauche pour éteindre l'enceinte.
Connexion Bluetooth: La technologie Bluetooth vous permet de vous éloigner de l'enceinte (dans un rayon de 10 mètres) avec votre appareil électronique.Pour vous connecter, allez dans le menu "Paramètres", "Réglages" ou "Connexion" de votre appareil, puis activez le Bluetooth et sélectionnez le produit dans la liste. Une demande de connexion apparaîtra sur l'écran de votre enceinte. Appuyez s'affichera sur votre appareil électronique. Cliquez sur OuiOK. Lorsque l'association est terminée, l'enceinte émet un bip sonore pour vous indiquer que la connexion est établie. Le niveau de batterie de l'enceinte apparaît sur le téléphone (selon les modèles de téléphone).

Utilisation de l'enceinte:
Musique

⏯/📞	Pour arrêter la musique, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour relancer la musique.
⏮/◄◄	Pour passer à la chanson précédente, appuyez 2 fois sur le bouton en intervalle d'une seconde entre chaque utilisation.
⏭/►►	Pour passer la chanson suivante, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton.
—	Attention : il ne peut que certaines plateformes d'écoute ne soient pas compatibles avec l'enceinte Bluetooth.

Volume

+/►►I	Pour baisser le volume, appuyez longuement sur le bouton. Quand le volume est au maximum, un bip retentit.
-/I◄◄	Pour augmenter le volume, appuyez longuement sur le bouton. Quand le volume est au maximum, un bip retentit.

Appui main libre
Pendant un appel, appuyez 1 fois rapidement sur le bouton. Pour décrocher la musique, appuyez de nouveau sur le bouton.

GARANTIE: De crucial est gratuit 2 ans contre tout vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation à partir de la date de l'achat. Pendant cette période, nous nous engageons à remplacer ou à réparer gratuitement tout produit ou toute pièce reconnue défectueuse par notre service technique. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation non conforme aux instructions, aux pour lesquelles ces interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

EN - Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf
- Papier sec de matériaux recyclés et de fortes grèves durablement »

BACK

GARANZIA:
Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni contro qualsiasi vizio di fabbricazione e nelle condizioni normali di utilizzo a partire dalla data dell'acquisto per corrispondenza. In caso di disfunzione, è possibile scambiare questo prodotto nel negozio in cui è stato acquistato presentando lo scontrino di cassa o contattare il nostro Servizio Clienti. Questa garanzia non copre i danni relativi alla batteria o l'usura normale del prodotto.

Ai sensi delle normative applicabili, l'apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi elettronici a fine vita non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Esistono dei punti di raccolta adeguati per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio di questi apparecchi. Agendo in tal modo, si contribuisce alla preservazione dell'ambiente e della salute di tutti.

Io sottoscritto, DLIVRY, dichiaro che il dispositivo radioelettrico del tipo "cassa acustica Bluetooth" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

LV - Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai uzziņai.

DROŠĪBAS PASĀKUMI
Neizjaukt ierīci. Lietotājs nedrīkst veikt akumulāta baterijas izņemšanu vai nomaiņu. Glabājiet to mazākos bērnu nepieejamā vietā. Šī ierīce ir jāuzstāda un jāuzstāda tā, un lūdzu tās uzstādīšanas un ekspluatācijas jāveic tā, lai starp radītāju un jūsu ķermeni būtu vismaz 20 cm attālums.

RAKSTURLIELUMI
- Bluetooth versija: 5.0
- Jauda 3 W
- Ievade: DC (līdzstrāva) 5 V ⎓ 0.5 A
- Simbols ⎓ norāda, ka tek izmantots līdzstrāvas.

NORĀDĪJUMI
Uzlāde: Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce tek pilnībā uzlādēta. Lai atkārtoti uzlādētu savu skaļruni, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu, iespraudiet to DC 5V USB portā. Ja skaļruņa uzlādei tiek izmantota bojāta vai nepiemērota ierīce, tas var izraisīt skaļruņa bojājumus un anulēt garantiju. Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, sarkanais indikators izslēdzas.
Ieslēgšana un izslēgšana: Lai ieslēgtu skaļruni, pārvietojiet pogu OFF / ON (ieslēgt / izslēgt) uz labo pusi. Atskaņas ģēlsēsies un uz skaļruņa iedegsies indikators. Lai izslēgtu skaļruni, pārslēdziet slēdzi pa kreisi.
Bluetooth savienojums: Bluetooth tehnoloģija ļauj jums ar elektroniskās ierīces palīdzību klausīties tālāk no skaļruņa (10 metru robežās). Lai izveidotu savienojumu, atveriet savas ierīces izvēlni "Parametri", "Iestatījumi" vai "Savienojums", pēc tam aktivizējiet "Bluetooth" un atlasiet ierīci no saraksta. Tiks parādīts ziņojums, kurā jums jāapstiprina ierīcē parādītais pieprasījums atļaujai savienoties ar skaļruni. Noklikšķiniet uz Jā / Labi. Kad pāra izveidošana ir beigusies, atskaņas ierīcē tiks parādīts informētu ziņojums, ka savienojums ir izveidots. Skaļruņa baterijas līmeņa būs redzams tālrunī (atkarībā no tālruņa modeļa).

Skaļuma funkcijas :
Mūzika

-/◄◄	Lai apturētu mūziku, ātri nospiediet pogu vienu reizi. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atsāktu mūzikas atskaņošanu.
-/◄◄	- Lai atgrieztos uz dziesmas sākumu, ātri nospiediet pogu vienu reizi. - Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, nospiediet pogu divreiz, pirms katra piespiedziena atstājot vienas sekundes intervālu.
+/►►I	Lai atskaņotu nākamo dziesmu, ātri nospiediet pogu vienu reizi.

Brīdinājums: dažas straumēšanas platformas var nebūt saderīgas ar Bluetooth skaļruni.

Skaļums

+/►►I	Lai samazinātu skaļumu, piespiediet un turiet pogu.
-/I◄◄	Lai palielinātu skaļumu, piespiediet un turiet pogu. Kad skaļums ir sasniedzis maksimālo līmeni, atskan pīkstiens.

Bezvadu zvans

⏯/📞	Lai atbildētu uz zvanu, ātri nospiediet pogu vienu reizi. Lai atkal klausītos mūziku, nospiediet pogu vēlreiz.

GARANTIJA
Garantija ir 2 gadu garantija pret jebkuru ražošanas defektu un lietošanu normālos apstākļos, sākot no datuma, kad tā tika iegādāta pēc pasūtījuma pa pastu. Šajā laikposmā mēs apņemamies nomainīt vai remontēt jebkuru produktu vai detaļu, kas tiek atzīts par bojātu. Garantija neattiecas uz nepareizu lietošanu, kas neatbilst instrukcijām, vai bojājumiem, kas radušies, ja produkts ir bijis pakļauts pārmērīgam spēkam vai nolūkam. Garantija neattiecas uz baterijas bojājumiem vai normāliu ierīces nolietojumu.

Saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem noteikumiem elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šīm nolūkam ir pieejamās īpaši savākšanas punkti to apstrādei, reģenerācijai un atkārtotai izmantošanai. Tā rīkojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt cilvēku veselību.

Es, DLIVRY, apliecinu, ka radioiekārta "Bluetooth atskaņotāja" atbilst direktīvai 2014/53 / ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

CS – Pečlivě si tento návod k použití přečtěte a uschovejte pro případné budoucí nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Přístroj nerozebírejte. Zabudovaná baterie není určena k výměně či vyjmutí uživatelem.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno v minimální vzdálenosti 20 cm od zdroje tepla a vašeho těla.

VLASTNOSTI
- Verze Bluetooth: v5.0
- Výkon 3 W
- Vstup: DC (stejnosměrný proud) 5 V ⎓ 0,5 A
- Symbol ⎓ značí stejnosměrný proud.
- Liion baterie 3,7 V 260 mAh
- Frekvenční pásmo použité kompozicí zařízení 2402-2480 MHz
- Bezdrátový dosah: 10 metrů
- Okolní provozní teplota: 0 až 40 °C

POKYNY
Nabíjení: Před prvním použitím nezapomeňte výrobek plně nabít. K dobíjení reproduktoru použijte dodaný USB kabel – připojte jej do USB portu s 5 V DC. Použití vadného nebo nevhodného zařízení k nabíjení reproduktoru může dojít k poškození reproduktoru a ke ztrátě platnosti záruky.
Když je reproduktor plně nabitý, červená kontrolka zhasne.
Zapnutí a vypnutí: Přepínačem přepínače zapnutí/vypnutí doprava reproduktor zapnete. Zazní písnička a na reproduktoru se rozsvítí kontrolka. Reproduktor vypnete přepínačem doleva.
Připojení Bluetooth: Technologie Bluetooth vám umožňuje poslouchat hudbu z vašeho elektronického zařízení (do 10 metrů). Ke spárování přejděte v zařízení do nabídky "Parametry", „Nastavení" alebo „Připojení", potom aktivujte Bluetooth a vyberte zařízení ze seznamu. Na obrazovce se zobrazí žádost o povolení ke spojení reproduktoru. Klikněte na Ano/OK.
Po úspěšném spárování zazní potvrzující zvuková zpráva a na displeji vašeho telefonu (v závislosti od modelu telefonu).

Používání reproduktoru:
Hudba

⏯/📞	Přehrávání hudby zastavíte krátkým stiskem tohoto tlačítka. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání hudbu obnovíte.
⏮/◄◄	- Krátkým stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět na začátek skladby. - Dvojným stiskem tohoto tlačítka přehrajete předchozí skladbu. - Mezi stisky ponechte tsekundovou prodlevu.
⏭/►►	Krátkým stiskem tohoto tlačítka přehrajete následující skladbu.

Upozornění: některé streamovací služby nemusí být s tímto Bluetooth reproduktorem kompatibilní.

Hlasitost

-/◄◄	Dlouhým stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost.
+/►►I	Dlouhým stiskem tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost. Při maximální hlasitosti zazní pípnutí.

Hands-free hovor

⏯/📞	Hovor zvednete krátkým stiskem tohoto tlačítka. Zkrátkým tlačítko ukončíte stiskem tohoto tlačítka.

GARANCE:
Na tento výrobek poskytujeme záruku z hlediska výrobních vad za běžných podmínek použití po dobu 2 let ode dne zakoupení v prodejně (případně se rozumí datum vystavení účtenky nebo dodání zboží v případě nákupu přes internet). V případě závady můžete výrobek tento výrobek v prodejně, ve které jste jej zakoupili. Bude od vás vyžadována nákupní účtenka. Nelze se můžete obrátit také na naše oddělení zákaznickém.
Tato záruka se nevztahuje na poškození baterie ani na běžné opotřebení výrobku.

Já, níže podepsaný, DLIVRY, prohlašuji, že tento zařízení typu „Reproduktor Bluetooth" splňuje směrnici č. 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujících stránkách:
https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

NO - Les denne bruksanvisningen nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse.

SIKKERHETSREGLER
Ikke demonter apparatet. Det innebygde batteriet må ikke byttes ut eller fjernes av brukeren.Oppbevares utilgjengelig for små barn.Enheten skal monteres og betjenes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen.

KARAKTERISTIKKER
- Bluetooth versjon:v5.0
- Effekt 3W
- Inngang:DC (likestrøm) 5V ⎓ 0.5A
- Symbolet ⎓ står for likestrøm.
- 3.7 V 260 mAh litiumbatteri
- Bruksområde for Bluetooth: opptil 10 meter
- Driftstemperatur: 0 til 40 °C

BRUKSANVISNING
Lading: Ilæring for at produktet er fullt ladet før første gangs bruk.Lad høyttaleren din ved å plugge den medfølgende USB-kabelen inn i en DC 5V USB-port.Bruk av en defekt eller egnet vognet anordning for å lade høyttaleren vil kunne skade høyttaleren og gjøre garantien ugyldig.
Den røde indikatorlampen slukkes når høyttaleren er fullt ladet.
Slå av og på: Skyv AV/PÅ-knappen til høyre for å slå på høyttaleren.Det høres en pipelyd og indikatorlampen på høyttaleren tennes.Skyv knappen til venstre for å slå av høyttaleren.
Bluetooth-tilkobling: Bluetooth-teknologien gjør det mulig å bevege seg fort fra høyttaleren (i en radius på 10 m) med ditt elektroniske apparat. Tilslut dig gennem menuen "Parametre", "Indstillinger" eller "Tilslutning" i dit apparat, aktiver derefter "Bluetooth" og vælg produktet "Little Marcel". En anmodning om tilladelse til at tilslutte højttaleren vises på dit elektroniske apparat. Klik på JaOK. Når tilknytningen er gennemført, udsender højttaleren en lydpip til at angive, at forbindelsen er oppnået. Batteriniveauet for enheten vises på telefonen (avhengig av telefonmodell).

Brug af højttaleren:
Musik

⏯/📞	Tryk en gang hurtigt på knappen for at stoppe musikken. Tryk en gang til på denne knap for at starte musikken igen.
-/I◄◄	- Tryk én gang hurtigt på knappen for at vende tilbage til starten af sangen. - Tryk to gange på knappen med et sekunds interval mellem hvert tryk for at spille den forrige sang.
+/►►I	Tryk én gang hurtigt på knappen for at spille næste sang.

Lydstyrke

+/►►I	Tryk længe på knappen for at sænke lydstyrken. Tryk en gang på knappen for at hæve lydstyrken til den samme sang gen

GARANTI:
Dette produkt er dækket af en 2-års garanti mod enhver fabrikationsfejl under normale brugsforhold fra købsdatoen (kvitteringen er dit købsbevis) eller fra leveringsdatoen hos dig i tilfælde af onlinebestilling eller bestilling pr. postvare. I denne periode forpligter vi os til at udskifte eller reparere ethvert produkt eller del, der anses for mod fremstilling af kvitteringen eller ved at kontakte vores kundeservice.
Denne garanti dækker ikke skader forbundet med batteriet eller produktets normale slid.
I henhold til gældende EU-regler må kasserede elektriske og elektroniske apparater ikke smides ud sammen med almindeligt affald. Der findes særlige indsamlingssteder til behandling, genvinding og genbrug af disse apparater. Ved at gøre dette hjælper du til at bevare de naturlige ressourcer og beskytte menneskets sundhed.
Undertegnede, DLIVRY, erklærer, at radioudstyrstypen "Bluetooth-højttaler" er i overensstemmelse medret direktivet 2014/53/EU. Den fulde EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på:
https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

ES - Por favor, lea este manual de instrucciones con atención y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS SEGURIDAD
No desmonte el aparato. La batería integrada no debe ser sustituida o retirada por el usuario. Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.

CARACTERÍSTICAS
- Versión Bluetooth: v5.0
- Potencia 30 W
- Entrada: DC (Corriente continua) 5V ⎓ 0.5A
- El símbolo ⎓ significa que la corriente es continua.
- Batería de litio-ion 3.7V 260mAh
- Banda(s) de frecuencia utilizada por el equipo radioeléctrico: 2402-2480 MHz
- Alcance máximo de transmisión: 10 m
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 40 °C

INSTRUCCIONES DE USO
Cargar: Antes de utilizar el producto por primera vez, asegúrese de cargarlo por completo. Para cargar el altavoz, utilice el cable USB suministrado conectándolo a un puerto USB con un voltaje de CC 5V. El uso de un aparato defectuoso o no adecuado para cargar el altavoz podría dañar el altavoz y anular la garantía.
Cuando el altavoz está completamente cargado, el indicador luminoso rojo se apaga.
Encendido y apagado: Deslice el botón OFF / ON hacia la derecha para encender el altavoz. Se escuchará un bip sonoro y aparecerá un indicador luminoso en el altavoz. Para apagar el altavoz, deslizar el botón OFF / ON hacia la izquierda.
Conexión Bluetooth: La tecnología Bluetooth permite alejarse del altavoz (en un radio de 10 metros) con el aparato electrónico.
Para conectarse, ir al menú "Ajustes", "Configuración" o "Conexión" del aparato, luego activar "Bluetooth" y seleccionar el altavoz en la lista. Aparecerá una solicitud de conexión en la pantalla de su dispositivo. Una vez conectado el altavoz al aparato electrónico. Hacer clic en SíOK.
Una vez establecida la conexión, se escuchará un bip sonoro para indicar que la conexión se ha establecido. El nivel de batería del altavoz aparecerá en el teléfono (según los modelos de teléfono).
Uso del altavoz:
Música

⏯/📞	Para detener la música, pulsar 1 vez el botón rápidamente. Pulsar el botón de nuevo para reiniciar la música.
-/I◄◄	- Para volver al principio de la canción, pulsar 1 vez el botón rápidamente. - Para volver a la canción anterior, pulsar 2 veces el botón rápidamente con 1 segundo entre cada pulsación.
+/►►I	Para reproducir la canción siguiente, pulsar 1 vez el botón rápidamente.

Advertencia: algunas plataformas de streaming pueden no ser compatibles con el altavoz Bluetooth.

Volumen

+/►►I	Para bajar el volumen, mantener pulsado el botón.
-/I◄◄	Para aumentar el volumen, mantener pulsado el botón. Cuando el volumen está al máximo, se escucha un bip

Llamada manos libres
Para contestar una llamada, pulsar 1 vez rápidamente el botón. Para volver a escuchar la música, pulsar de nuevo el botón

GARANTÍA:
Este producto está garantizado 2 años contra todo defecto de fabricación y en condiciones normales de uso a partir de la fecha de compra. En caso de disfunción, puede cambiar este producto en la tienda en la que lo adquirió o contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Esta garantía no cubre los daños derivados del uso de la batería o del desgaste normal del producto.
De conformidad con el reglamento aplicable en la Unión Europea, los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Existen puntos de recogida adecuados para su tratamiento, recuperación y reciclaje. Al hacerlo así, UD. contribuye a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.
Yo, el abajo firmante, LIFFLER, declaro que el dispositivo radioeléctrico del tipo "Altavoz Bluetooth" cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la página web siguiente: https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

EE - Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda tulevaseks kasutamiseks.

OHUTUSNÕUDED
Ärge võtke seadet lahti. Kasutaja ei tohi sisestatud akut asendada ega seda eemaldada. Hoidke väikelastele kättesaamatus kohas. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab radiaatori ja teie keha vahele jääma vähemalt 20 cm vaba ruumi.

OMADUSED
- Bluetoothi versioon: v5.0
- Toide 3 W
- Sisend: DC (alalivool) 5 V ⎓ 0.5 A
- See sümbol ⎓ näitab, et tegemist on alalivooluga.
- 3.7 V 260 mAh liitiumioonaku
- Raadiosaatmete poolt kasutatav(ad) sagedusriba(d): 2402-2480 MHz
- Maksimaalne edastusvõimsus: 10 m
- Ümbritsev töötemperatuur: 0 kuni 40 °C

JUHISED
Laadimine: Enne esimest kasutamist laadige toode täielikult täis. Kõlari laadimiseks kasutage kaasasolevat USB-kaablit, ühendades selle 5 V alalisvooluga USB-porti. Rikkis või ebasobiva seadme kasutamisel kõlari laadimiseks võib kõlar kahjustada ja garantii tühistada.
Kui kõlar on täielikult laetud, punane märgutuli kustub.
Toite sisse ja välja lülitamine: Kõlari sisse lülitamiseks liigutage nupp VÄLJA/SISSE paremale. Kostab helisignaal ja kõlaril süttib märgutuli sõltub. Kõlari väljalülitamiseks liigutage nupp vasakule.
Bluetooth ühendamine: Bluetooth-tehnoloogia võimaldab teil oma elektroonilise seadmega kõlarist eemaldud (10 meetri raadiuses) muusikat kuulata. Ühendamiseks minge oma seadme menüüsse "Seaded", "Parameetrid" või "Ühendus", seejärel aktiveerige „Bluetooth" ja valige toode nimega „Väike Marcel". Kõlari ühendamise soo paring kuvatakse teie elektroonilise seadme ekraanil. Klõpsake nuppu Jah/OK. Kui ühendus on loodud, kõlarist kostab helisignaal, mis annab märku, et ühendus on loodud. Telefonil kuvatakse teie telefoni (olenevalt telefoni mudelist).

Kõlari kasutamine:
Muusika

⏯/📞	Muusika peatamiseks vajutage üks kord kiiresti nupu. Muusika taasalustamiseks vajutage uuesti seda nupu.
-/I◄◄	- Laulu algusesse naasemiseks vajutage kiirest seda nuppu üks kord. - Eelmise laulu esitamiseks vajutage kiirest seda nuppu kaks korda.
+/►►I	Järgmise laulu esitamiseks vajutage üks kord kiiresti nuppu.

Hoiatus: mõned voogedastusplatvormid ei pruugi olla Bluetooth-kõlariga ühilduvad.

Helitugevus

+/►►I	Helitugevuse vähendamiseks vajutage nuppu pikalt all. Kui helitugevus on maksimaalne, kostub helisignaal.
-/I◄◄	Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu pikalt all. Kui helitugevus on maksimaalne, kostub helisignaal.

Kõsd-vaba kõned

⏯/📞	Kõne vastuvõtmiseks vajutage üks kord kiirest nuppu. Muusika uuesti kuulamiseks vajutage uuesti nuppu

GARANTII:
Sellele tootele antakse 2-aastane garantii tootmisvigade eest tavapärastes kasutustingimustes alates kuupäevast ostetud kodukontaktilt kviitungil) või alates kättesaamise kuupäevast, kui toode ostetud veebist või meilt saadud. Tellitud garantii ajal asendame või parandame kõik defektsed tooted. Kuut ei selle soetaotle, esitades kviitung või pöördudes meie klienditeenindusse poole.
See garantii ei kehti akudele ega muudele osade tavapärasel kulumisel.
Vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele seadustele ei tohi kasutatud kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitsetleti olmejäätmetega. Selliste seadmete käitlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks on olemas spetsiaalsed kogumispunktid. Nii toimides aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta inimeste tervist.
Mina, LIIVIK, kinnitan, et raadioseade „Bluetooth-kõlar" vastab direktiivile 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni tekstest on saadaval järgmisel aadressil: https://manges.yves-rocher.fr/FRDpfconformite-enceinte_LM-PF_13037.pdf

FI – Lue tämä käyttöohje huolella ja säilytä myöhempää käyttöä varten.

VAROTOIMENPITEET
Älä pura laitetta. Käyttäjän ei tule vaihtaa tai poistaa laitteen kiinteää akkua. Säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Laitteissa on tehtävä asennus, minkä jokaista on ehdottomasti vähintään 20 cm pääsee käyttäjän vartaloa.

OMINAISUUDET
- Bluetooth-versio: v5.0
- Teho 3W
- Virtalähde: DC (Direct Current) 5V ⎓ 0,5A
- Symboli ⎓ ilmoittaa kun virta on kyllästy.
- 3.7V 260mAh litiumakku
- Radiotaajuudet: 2402-2480 MHz
- Lähetysteho: 10 dBm
- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C

KÄYTTÖOHJEET
Lataus: Lataa laite kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä latauksen latteen mukana tulutta USB-kaapelia ja kiinnitä se DC 5V USB-porttiin. Rikkinäisen tai epäsopivan latarin käyttäminen saattaa vahingoittaa kaiuttimen ja mitätöidä takuun.
Kaiuttimen latauksen aikana punainen merkkivalo palaa.
Virta päälle ja pois: Liu'uta OFF / ON -painike oikealle kaiuttimessa kaiuttimen. Kuulet merkkäänen ja kaiuttimeen syttyy merkkivalo. Kaiutin sammutetaan liu'uttamalla painike vasemmalle.
Bluetooth-yhteys: Bluetooth-tekniikan avulla voit kuunnella musiikkia tuotteesta (jopa 10 metrin etäisyydellä) elektronisella laitteella. Yhdistä laite valitsemalla "Asetukset" tai "Yhteydet" -valikkoa, aktivoi "Bluetooth" ja valitse tuotteen nimi "Pieni Marcel" luettelosta. Laitteesi saattaa pyytää sinua vahvistamaan yhteyden. Valitse Kyllä/OK. Kun yhteys on muodostettu, kauttimesta kuuluu merkkäänen yhteyden merkiksi. Akunkarin akun latautaso näkyy puhelimen ruudulla (riippuu puhelimen mallista).

Kaiuttimen käyttö:
Musiikki

⏯/📞	- Pääsa kappaleen aikuun painamalla painiketta kerran lyhyesti. - Palaa edelliseen kappaleen painamalla painiketta kahdesti peräkkäin.
-/I◄◄	Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta kerran lyhyesti.

Äänenvoimakkuus

+/►►I	Äänenvoimakkuutta painamalla painiketta pitkään.
-/I◄◄	Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta pitkään. Kun äänenvoimakkuus on maksimissa, kuulu merkkääni.

Hands-free-puhelu

⏯/📞	Vast