EXPLORE PASSION AND HAPPY LIFE!

1 * WARRANTY & AUTHENTICATION
2 * BRAND STORY
3 * AFTER SALES SERVICE
4 * HOW TO USE

-1-

WARRANTY & AUTHENTICATION

Vitality, Act Now!

The default warranty period for the product is 12 months.
Scan the QR code below to

Extend the warranty period to 2 years
Verify the authenticity of the product
Get exclusive Promos & Giveaways

www.utimi.com

* Or visit the "Warranty" menu on the official website to complete your product registration.

* Note: Warranty service is valid only under normal use of the product.

-2-

BRAND STORY

UTIMI

Offer Pleasure Products & Culture with Ultimate Experience!

In 2014, UTIMI was founded.
In 2016, UTIMI became the largest seller in the Sexual Wellness category on Amazon.
In 2018, UTIMI has sold 1 pieces for adult products.

Over the years, we found many problems with adult products. In order to solve these problems, we upgraded comprehensively and determined to create a platform that allows users to easily find the right and reassuring products, and to freely share and communicate.

The development of our products is jointly participated in and approved by tens of thousands of users and originates from their real needs. Also, a pleasant one-on-one expert-style service is always stand by. We have united professionals who share the same like to share, creating a highly exclusive sexual community.

Work jointly to promote the self-liberation movement, so let's together! Explore passion and happy life!

OUR SLOGAN:

EXPLORE PASSION AND HAPPY LIFE!

-3-

AFTER-SALES SERVICE

If you are not satisfied with the product please contact us first, we will try our best to solve your problem as soon as possible.

Other questions, such as: warranty and authentication, instructions for use, product advice, product representation, etc.

Please contact us through the following ways.

support@utimi.com
+1-6263416030
(GMT+8, 09:00 am - 06:00 pm Monday)
https://www.facebook.com/utimitoys
+1-6263416030
https://www.utimi.com/

-4-

EN

SPECIFICATION

Material: silicone & leather
Waterproof: Waterproof
Charging time: about 2 hours
Working time: about 3 hours
Charging indicator: steps in red
Fully charged indicator: shows no light
Low battery: shows red flash
Working indicator: shows flash
Size (pouch):
L: 7.09"/*2.24"*1.65"/18*5.7*4.2cm
S: 5.12"*2.36"*1.37/13*6*3.3cm
Waist (adjustable underpants): 23.4"-25.6"/59.5*65cm

-5-

EN

SWITCH /FREQUENCY BUTTON

Switch/Frequency Button (small dildo)
* Long press this button for about 2 seconds to enter standby mode or turn off.
* Short press this button to turn on the vibration mode.
* After startup, every short press this button will change a vibration mode. (10 modes in total)

Frequency Button (remote control)
* After the dildo enters standby mode, every short short press this button will change a vibration mode.

Switch Button (remote control)
* After the dildo enters standby mode, press this button to turn on or suspend a vibration mode.

-6-

EN

HOW TO USE

1. Open the bottom cap to fully charge the product before use, and then clean and wipe off all the water.

2. Adjust the underpants to suitable size and choose the dildo you want to fix it on the underpants.

3. Wear the product and smear the dildo with some lubes, adjust to suitable place and turn the product on.

4. Use frequency button to change the vibration mode.

-7-

EN

ATTENTION

>> Before using
Read user manual carefully
Correct Installation
Adjust the length
Clean it with warm water

>> In the use
Proper use
>> After using
Wipe it with clean cloth
>> Storage
Dry it with clean towel
Ventilated place
Avoid sun
Keep dry
Away from children
Customer service: 12-month limited warranty

-8-

DE

SPECIFICATIONS

Material: Silikon und Leder
Wasserdichtigkeit: täglich wasserdicht
Aufladezeit: ca. 2 Stunden
Betriebszeit: ca. 3 Stunde
Ladeanzeige: leuchtet rot
Anzeige für volle Ladung: leuchtet nicht
Niedrige Batteriestand: blinkt rot
Arbeitsanzeige: blinkt
Größe (Beutel):
L: 7.09"/*2.24"*1.65"/18*5.7*4.2cm
S: 5.12"*2.36"*1.37/13*6*3.3cm
Taille (verstellbare Unterhose): 23.4"-25.6"/59.5*65cm

-9-

DE

SCHALTER/FREQUENZTASTE

Schalter/Frequenztaste (kleiner Dildo)
* Drücken Sie diese Taste ca. 2 Sekunden lang, um in den Standby-Modus zu wechseln oder das Gerät auszuschalten.
* Kurzes Drücken dieser Taste, um die Vibration einzuschalten.
* Nach dem Einschalten wechselt jeder kurze Druck auf diese Taste einen Vibrationsmodus. (insgesamt 10 Modi)

Frequenztaste (Fernbedienung)
* Nachdem der Dildo in den Standby-Modus gegangen ist, wird mit jedem kurzen Druck auf diese Taste ein anderer Vibrationsmodus aktiviert.

Umschalttaste (Fernbedienung)
* Nachdem der Dildo in den Standby-Modus gegangen ist, drücken Sie diese Taste, um einen Vibrationsmodus zu aktivieren oder zu unterbrechen.

-10-

DE

SCHRITTE ZUR VERWENDUNG

1. Öffnen Sie die untere Kappe, um das Produkt vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen, und wischen Sie dann das gesamte Wasser ab.

2. Stellen Sie die Unterhose auf die passende Größe ein und wählen Sie den Dildo aus, den Sie an der Unterhose befestigen möchten.

3. Ziehen Sie das Produkt an und schmieren Sie den Dildo mit etwas Gleitmittel ein, stellen Sie ihn an die passende Stelle und schalten Sie das Produkt ein.

4. Verwenden Sie die Frequenz-Taste, um den Vibrationsmodus zu ändern.

-11-

DE

ACHTUNG

>> Vor der Verwendung
Benutzerhandbuch sorgfältig lesen
Korrekte Installation
Reinigen Sie es mit warmem Wasser
>> Im Gebrauch
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Mit einem Kondom verwenden
>> Nach der Verwendung
Mit einem feuchten Tuch abwischen
Trocknen Sie es mit sauberem Handtuch
>> Lagerung
Belüfteter Platz
Vermeiden Sie die Sonne
wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab
Von Kindern fernhalten
Kundendienst: 12Monate eingeschränkte Garantie.

-12-

FR

SPECIFICATION

Matériau : silicone et cuir
Résistance à l'eau : étanche au quotidien
Temps de charge : environ 2 heures
Temps de fonctionnement : environ 3 heure
Indicateur de charge : reste en rouge
Indicateur de charge complète : ne s'allume pas
Faible batterie : clignote rouge
Indicateur de fonctionnement : clignote
Taille (poche) :
L : 7.09"/*2.24"*1.65"/18*5.7*4.2cm
S : 5.12"*2.36"*1.37/13*6*3.3cm
Taille (caleçon réglable) : 23.4"-25.6"/59.5*65cm

-13-

FR

BOUTON DE COMMUTATION/FRÉQUENCE

Bouton de commutation/fréquence (petit godemiché)
* Appuyez longuement sur ce bouton pendant environ 2 secondes pour passer en mode veille ou éteindre l'appareil.
* Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer la vibration.
* Après le démarrage, chaque pression courte sur ce bouton changera de mode de vibration. (10 modes au total)

Bouton de fréquence (télécommande)
* Une fois que le godemiché en mode veille, chaque fois que vous appuyez brièvement sur ce bouton, vous changez de mode de vibration.

Bouton interrupteur (télécommande)
* Après que le godemiché soit entré en mode veille, appuyez sur ce bouton pour activer ou suspendre un mode de vibration.

-14-

FR

COMMENT UTILISER

1. Ouvrez le bouchon inférieur pour charger complètement le produit avant de l'utiliser, puis nettoyez et essuyez toute l'eau.

2. Ajustez le caleçon à la taille appropriée et choisissez le gode que vous voulez fixer sur le caleçon.

3. Portez le produit et enduisez le gode de quelques lubrifiants, ajustez-le à l'endroit approprié et allumez le produit.

4. Utilisez le bouton de fréquence pour changer le mode de vibration.

-15-

FR

ATTENTION

>> Avant de l'utiliser
Lire attentivement le manuel d'utilisation
Installation correcte
régler la longueur
Nettoyez-le à l'eau chaude
>> Dans l'utilisation
Bonne utilisation
Utilisez-le avec un préservatif
>> Après l'utilisation
Essuyez-le avec un chiffon humide
Séchez-le avec une serviette propre
>> Stockage
Endroit aérétié
éviter le soleil
Tenir hors de la portée des enfants
Service à la clientèle: 12 mois de garantie limitée

-16-

ES

ESPECIFICACIÓN

Material: silicona y cuero
Resistencia al agua: impermeabilidad diaria
Tiempo de carga: unas 2 horas
Tiempo de funcionamiento: alrededor de 3 horas
Indicador de carga: permanece en rojo
Indicador de carga completa: no muestra ninguna luz
Batería baja: muestra un parpadeo rojo
Indicador de funcionamiento: muestra un parpadeo
Tamaño (bolsa):
L: 7.09"/*2.24"*1.65"/18*5.7*4.2cm
S: 5.12"*2.36"*1.37/13*6*3.3cm
Cintura (calzoncillos ajustables): 23.4"-25.6"/59.5*65cm

-17-

ES

BOTÓN DE INTERRUPTOR/FRECUENCIA

Botón de interruptor/frecuencia (consolador pequeño)
* Pulsar prolongadamente este botón durante unos 2 segundos para entrar en modo de espera o apagar.
* Presione brevemente este botón para encender la vibración.
* Después de la puesta en marcha, cada pulsación breve de este botón cambiará un modo de vibración. (10 modos en total)

Botón de frecuencia (mando a distancia)
* Después de que el consolador entre en modo de espera, cada pulsación corta de este botón cambiará un modo de vibración.

Botón del interruptor (mando a distancia)
* Después de que el consolador entre en modo de espera, pulse este botón para activar o suspender un modo de vibración.

-18-

ES

CÓMO UTILIZAR

1. Abra la tapa inferior para cargar completamente el producto antes de usarlo, y luego limpie y elimine todo el agua.

2. Ajusta los calzoncillos a la medida adecuada y elige el consolador que quieres fijar en los calzoncillos.

3. Ponte el producto y unta el consolador con algunos lubricantes, ajústalo en el lugar adecuado y enciende el producto.

4. Utilice el botón de frecuencia para cambiar el modo de vibración.

-19-

ES

ATENCIÓN

>> Antes de usarlo
Lea atentamente el manual del usuario
Instalación correcta
Ajuste la longitud
Limpiado con agua tibia
>> En el uso
Uso apropiado
>> Después del uso
Limpiado con un paño humedo
Secado con una toalla limpia
>> Almacenamiento
Lugar aireado
Evitar el sol
fuera del alcance de los niños
Servicio de atención al cliente: 12 meses de garantía limitada.

-20-

IT

CARATTERISTICHE

Materiale: silicone e pelle
Resistenza all'acqua: impermeabile quotidianamente
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Tempo di lavoro: circa 3 ore
Indicatore di carica: rimane in rosso
Indicatore di carica completa: non mostra alcuna luce
Batteria scarica: mostra un lampo rosso
Indicatore di funzionamento: mostra un lampeggio
Dimensioni (dildo):
L: 7.09"/*2.24"*1.65"/18*5.7*4.2cm
S: 5.12"*2.36"*1.37/13*6*3.3cm
Vita (mutande regolabili): 23.4"-25.6"/59.5*65cm

-21-

IT

PULSANTE INTERRUTTORE/FREQUENZA

Pulsante interruttore/frequenza (piccolo dildo)
* Premere a lungo questo pulsante per circa 2 secondi per entrare in modalità standby o spegnere.
* Premere brevemente questo pulsante per attivare la vibrazione.
* Dopo l'avvio, ogni breve pressione di questo pulsante cambierà una modalità di vibrazione. (10 modalità in totale).

Pulsante di frequenza (telecomando)
* Dopo che il dildo è entrato in modalità standby, ogni breve pressione di questo pulsante cambia la modalità di vibrazione.

Pulsante di commutazione (telecomando)
* Dopo che il dildo è entrato in modalità standby, premere questo pulsante per attivare o sospendere una modalità di vibrazione.

-22-

IT

MODO D'USO

1. Aprire il tappo inferiore per caricare completamente il prodotto prima dell'uso, quindi pulire ed eliminare tutta l'acqua.

2. Regolare le mutande alla misura adatta e scegliere il dildo che si desidera fissare sulle mutande.

3. Indossare il prodotto e spalmare il dildo con un po' di lubrificante, regolarlo nella posizione adatta e accendere il prodotto.

4. Utilizzare il pulsante della frequenza per cambiare la modalità di vibrazione.

-23-

IT

ATTENZIONE

>> Prima dell'uso
Leggere attentamente il manuale dell'utente
Correggere l'installazione
Regolare la lunghezza
Pulirlo con acqua calda
>> Durante l'uso
Uso corretto
>> Dopo l'uso
Strofinare con un panno umido
Asciugare con un asciugamano pulito
>> Conservazione
Luogo ventilato
Lontano dal sole
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Servizio clienti: Garanzia limitata di 12 mesi

-24-

JP

詳細情報

素材：シリコーン&レザー
防水性：日常防水
充電時間：約2時間
作業時間：約3時間
充電インジケーター：赤色で表示されたまま
完全な充電表示器：ライトを点灯しない
低い電池：赤いフラッシュを示します
働く表示器：フラッシュを示します
サイズ（ポウチ）：
L: 18*5.7*4.2cm
S: 13*6*3.3cm
ウエスト（アジャスタブルブリーフ）: 59.5~65cm

-25-

JP

スイッチ／周波数ボタン

スイッチ／周波数ボタン（小型ディルド）
* スタンバイモードに入るか、または電源を入れるために約2秒間このボタンを長く押してください。
* このボタンを短押しすると、振動がオンになります。
* 起動後、このボタンを短く押すごとに、振動モードの切り替わります。（合計10モード）

周波数ボタン（リモコン）
* ディルドがスタンバイモードに入った後、このボタンを押すと、振動モードのオンオフを切り替えることができます。

-26-

JP

使用方法

1. 使用前に底面のキャップを開けて、製品を完全に充電してから、洗浄し、表分を拭き取ってください。

2. アンダーパンツを適当なサイズに調整し、アンダーパンツに固定したいディルドを選ぶます。

3. 製品を着用し、いくつかの潤滑油でディルドを塗り、適切な場所に調整し、製品をオンにします。

4. 周波数ボタンを使用して、振動モードを変更します。

-27-

JP

ご注意

>> 使用前
取扱説明書をよく読んで
正しい取り付け
長さの調整
ぬるま湯で洗浄する
>> 使用中
適切な使用
コンドーム上一緒に使用する
>> 使用後
濡れた布で拭いてください
清潔なタオルで拭いてください
>> 保存
換気のよい場所
日光を避けて
濡れた布で拭いてください。
手の届かない場所
カスタマーサービス：お買い上げ日より12ヶ月の保

support@utimi.com
+1-6263416030
(GMT+8, 9:00 pm - 18:00 am Monday)
https://www.facebook.com/Utimitoys/
+1-6263416030
https://www.utimi.com/

-28-

FCC Caution.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

-29-