1604-007-009

Kundeninformation

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Mit diesem Produkt können Sie genussvolle Stunden allein oder zu zweit mit Ihrem Partner verbringen, indem Sie es als Massage- oder Stimulationsgerät zur Selbstbefriedigung nutzen oder vor bzw. während des Liebesspiels einsetzen.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, bitten wir Sie, alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang zu lesen und für späteres Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren. Bewahren Sie ggf. auch die Produktverpackung auf, da sich dort weitere Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden können.

Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Allgemeine Informationen

- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Benutzung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Benutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.
- Es gilt die nationale gesetzliche Gewährleistung.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.

Falls zutreffend:

- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung.

Anwendung von Vibratoren und Dildos

Um Erkrankungen jeglicher Art zu vermeiden, reinigen und desinfizieren Sie das Produkt nach jedem analen Gebrauch gründlich, bevor Sie es vaginal weiterverwenden.

1. Tragen Sie auf die Oberfläche des Produkts ausreichend Gleitmittel auf.
   HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitmittel auf Wasserbasis.
2. Vibrator/Dildo: Führen Sie das Produkt in die Vagina oder den Anus ein.
   Auflegevibrator: Legen Sie das Produkt auf die gewünschte Stelle im Intimbereich.

Falls zutreffend (sonst weiter mit Schritt 6):

3. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
4. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
5. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
6. Entfernen Sie das Produkt langsam aus oder von Ihrem Körper.

Optional (falls zutreffend):

- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über eine G-Punkt-Spitze. Um den G-Punkt zu stimulieren, befolgen Sie o. a. Schritte und halten Sie die gebogene Spitze in Richtung Bauchdecke.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen oder zwei Reizarme, mit denen Sie zusätzlich wahlweise die Klitoris und/oder den Anus gleichzeitig stimulieren können.
- Einige Vibratoren/Dildos sind auch für den analen Gebrauch geeignet. Um die Prostata zu stimulieren, befolgen Sie o. a. Schritte und halten Sie die gebogene Spitze in Richtung Bauchdecke.
  HINWEIS: Verwenden Sie für den analen Gebrauch ausschließlich speziell geeignetes Gleitmittel.
  HINWEIS: Um zu verhindern, dass der Vibrator/Dildo vollständig in den Anus hineingleitet, halten Sie das Produkt stets gut fest.
- Einige Vibratoren verfügen über eine Rotationsfunktion. Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Vibratoren verfügen über eine Stoßfunktion. Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen Pumpball. Um den Durchmesser des Vibrators/Dildos zu erhöhen, drücken Sie den Pumpball ggf. wiederholt. Der Vibrator/Dildo wird aufgeblasen. Um die Luft entweichen zu lassen, öffnen Sie das Ventil.
- Einige Vibratoren/Dildos verfügen über einen Saugfuß, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. So bleiben Ihre Hände frei für zusätzliche Stimulationen.
- Einige (Auflege-)Vibratoren verfügen über eine Funkfernbedienung. Um Ihr Liebesspiel zu bereichern, geben Sie die Funkfernbedienung zur Steuerung der Vibration an Ihren Partner.

Pflegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife und desinfizieren Sie es mit einer für das Produkt geeigneten Desinfektionslösung. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien nach jedem Gebrauch aus dem Produkt.

Hinweis für beiliegende Netzadapter/Ladegeräte

Der Netzadapter/das Ladegerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen od. geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten eine Einweisung, wie der Netzadapter/das Ladegerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Netzadapter/Ladegerät bzw. Einzelteilen des Netzadapters/Ladegeräts spielen.

Lithium Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen. Aus diesem Grund sollte man sein Toy vor dem ersten Benutzen immer aufladen, damit der Spaß kein vorzeitiges Ende nimmt.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (🗑) bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unentgeltlich an uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem 🗑-Zeichen und einem der chemischen Symbole

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium und
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber versehen.

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und hoffen, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden.

Herzlichst,
Ihr Erotik-Spezialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Customer information

Thank you for choosing to purchase this product. With this product, you can enjoy thrilling hours alone or together with your partner by using it as a massage or stimulation device for solo sex or before or during erotic play.

To ensure that you can enjoy this product for as long as possible, please read all of the information on safe and optimal handling and keep it in a safe place for later reference. Also be sure to keep the product packaging (if any), since it may contain further information on the product or batteries or on recharging.

Safety notes

- Keep out of reach of children as small parts can be swallowed.
- Do not use the product on broken or irritated skin.
- Do not share the product with others to prevent illnesses and infections.
- Read the information on the product packaging carefully to prevent allergic reactions (e.g. to latex or other).
- Stop using immediately if unpleasant skin irritations or physical complaints occur.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Ensure safe use of the product to prevent injuries. The product is used at your own risk.
- Do not use product in case of obvious non-functionality, overheating or visible defects.
- No liability of any kind can be assumed for injuries and accidents resulting from improper handling and non-compliance with these safety notes.

General information

- Do not use this product unless you are in good physical health and condition.
- If there are any health restrictions or concerns, a doctor should be consulted before using the product.
- Use this product at your own risk.
- The national legal warranty applies.

Before first use

- Use warm water and soap to clean the product before its first use. To prevent damage to the product, please make sure that no water gets into the battery compartment.

If applicable:

- Charge the product or insert the batteries (may be included). Please see the product packaging for information on changing or charging batteries.

Use

To avoid any kind of illness, clean and disinfect the product thoroughly after each anal use before continuing to use it vaginally.

1. Apply sufficient lubricant to the surface of the product.
   NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only.
2. Vibrator/dildo: Insert the product into the vagina or anus.
   Lay-on vibrator: Lay the product on the desired place in the genital area.

If applicable (otherwise, please proceed to step 6):

3. To start the vibration, use the control unit to turn the product on.
4. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
5. To turn the vibration back off after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
6. Slowly remove the product from your body.

Optional (if applicable):

- Some vibrators / dildos have a G-spot tip. To stimulate the G-spot, follow the steps given above and hold the curved tip towards the abdominal wall.
- Some vibrators/dildos have one or two stimulus arms that can be used to stimulate the clitoris and/or anus simultaneously.
- Some vibrators/dildos are also suitable for anal use. To stimulate the prostate, etc. follow the above steps and hold the curved tip towards the abdominal wall.
  NOTE: Use only especially suitable lubricant for anal use.
  NOTE: To prevent the vibrator/dildo from sliding completely inside the anus, always hold the product firmly.
- Some vibrators have a rotation function. Press the control unit to turn this function on and off.
- Some vibrators have an impact function. Press the control unit to turn this function on and off.
- Some vibrators/dildos have a pump ball. To increase the diameter of the vibrator/dildo, press the pump ball repeatedly if necessary. The vibrator/dildo is inflated. To let the air escape, open the valve.
- Some vibrators/dildos have a suction cup that allows you to attach the product to a smooth, clean and dry surface. This keeps your hands free for additional stimulation.
- Some (lay-on) vibrators have a radio remote control. To enrich your lovemaking, give the radio remote control to your partner to control the vibration.

Care instructions

- Let the product cool after every use before putting it away.
- Clean the product after each use with warm water and soap and disinfect it with a disinfectant solution suitable for the product. To prevent damage to the product, please make sure no water enters the battery compartment.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
- To extend the life of the batteries and prevent damage to the product, remove the batteries from the product after every use.

Note for power adapters/chargers included with the product

The power adapter/charger is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental abilities or those who lack experience and/or knowledge, unless they are supervised by a responsible person or have been instructed in the proper use of the power adapter/charger. Children should be supervised to ensure that they do not play with the power adapter/charger or individual parts thereof.

For safety reasons, lithium batteries are usually only charged to 40-50% for transport. For this reason, you should always charge your toy before using it for the first time so that the fun doesn't end prematurely.

Disposal information / Your contribution to environmental protection

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Do your bit for the environment and take WEEE to your local collection points in accordance with your national legislation and Directives 2012/19/EC and 2006/66/EC. Separate unenclosed batteries and accumulators from waste equipment before taking them to a collection point. Ensure that you delete all personal data from your waste equipment before disposing of it.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels (🗑) shows that this product must be taken to an e-waste collection point for disposal so that it can be recycled optimally.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return batteries of the relevant type to us at no charge after use. Batteries that contain harmful substances are marked with the 🗑 symbol and one of the following chemical symbols:

- Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass,
- Cd = Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass or
- Hg = Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass.

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

We hope you enjoy using the product, and that it meets your expectations.

Warm regards,
Your specialists in erotic enjoyment
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Información para el cliente

Muchas gracias por haberse decantado por la compra de este producto. Con este producto puede disfrutar de horas de placer sólo o en pareja utilizándolo como dispositivo de masaje o de estimulación para masturbarse, así como antes o durante los juegos eróticos.

Para que disfrute durante mucho tiempo de este producto, le rogamos que lea detenidamente toda la información para garantizar un manejo seguro y óptimo y que la guarde con cuidado para cualquier posible consulta posterior. Dado el caso, guarde también el embalaje del producto, pues puede incluir más información sobre el producto, las pilas o su recarga.

Advertencias de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños, pues podrían atragantarse con las piezas pequeñas.
- No utilizar el producto en pieles irritadas o doloridas.
- No dejar el producto a terceros para evitar enfermedades e infecciones.
- Leer detenidamente la información en el embalaje del producto para evitar reacciones alérgicas (p. ej. al látex u otros).
- Interrumpir de inmediato su empleo en caso de aparecer irritaciones desagradables en la piel o molestias corporales.
- No congelar ni calentar el producto.
- El producto no es apto para su uso comercial.
- Asegurarse de utilizar de forma segura el producto para evitar lesiones. Su empleo correrá por su propia cuenta.
- No utilice el producto en caso de no funcionamiento evidente, sobrecalentamiento o defectos visibles.
- No se asume ninguna responsabilidad en caso de daños y accidentes originados por un manejo inadecuado y por el incumplimiento de estas advertencias de seguridad.

Información general

- Utilizar el producto únicamente en caso de contar con unas buenas condiciones físicas.
- Si hay alguna restricción o preocupación de salud, se debe consultar a un médico antes de usar el producto.
- El uso del producto corre por su propia cuenta.
- Se aplica la garantía legal nacional.

Antes del primer uso

- Limpie el producto antes de utilizarlo por primera vez con agua caliente y jabón. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no penetre agua en el compartimento para baterías.

Si se aplica:

- Cargue el producto o introduzca las pilas (dado el caso, adjuntas). Encontrará información sobre el cambio de pilas o recarga de la batería en el embalaje del producto.

Aplicación

Para evitar cualquier tipo de enfermedad, limpie y desinfecte bien el producto después de cada uso anal antes de seguir utilizándolo por vía vaginal.

1. Aplique suficiente lubricante sobre la superficie del producto.
   AVISO: para evitar daños en el material, utilice únicamente lubricantes a base de agua.
2. Vibrador/dildo: introduzca el producto en la vagina o en el ano.
   Vibrador de apoyo: colóquese el producto encima el área deseada en la zona íntima.

Si se aplica (de lo contrario, continuar con el punto 6):

3. Para iniciar la vibración, conecte el producto a la unidad de control.
4. Para modificar el nivel de vibración, presione, gire o desplace con cuidado la unidad de control.
5. Para desactivar de nuevo la vibración tras su uso, presione, gire o desplace la unidad de control a la posición inicial.
6. Retire lentamente el producto del cuerpo.

Opcional (si se aplica):

- Algunos vibradores/dildos cuentan con una punta para el punto G. Para estimular el punto G obedezca los pasos arriba indicados y mantenga la punta curvada en dirección a la pared abdominal.
- Algunos vibradores/dildos cuentan con uno o dos estimuladores con los que podrá estimular además simultáneamente el clítoris y/o el ano si lo desea.
- Algunos vibradores/dildos también son aptos para su uso anal. Para estimular la próstata obedezca los pasos arriba indicados y mantenga la punta curvada en dirección a la pared abdominal.
  ADVERTENCIA: para su uso anal utilice únicamente lubricante especialmente apropiado.
  ADVERTENCIA: para evitar que el vibrador/dildo se introduzca por completo en el ano, mantenga bien sujeto el producto.
- Algunos vibradores cuentan con una función de rotación. Para encender y apagar esta función, active la unidad de control.
- Algunos vibradores cuentan con una función de golpeo. Para encender y apagar esta función, active la unidad de control.
- Algunos vibradores/dildos cuentan con una bomba de inflado. Para aumentar el diámetro del vibrador/dildo presione repetidas veces la bomba. El vibrador/dildo se inflará. Para extraer el aire, abra la válvula.
- Algunos vibradores/dildos cuentan con una base de apoyo adherente con la que puede fijar el producto a una superficie lisa, limpia y seca. De este modo, sus manos quedarán libres para la estimulación adicional.
- Algunos vibradores (de apoyo) cuentan con una función de control a distancia. Para enriquecer sus juegos eróticos, entregue el mando a distancia a su pareja para que controle el vibrador.

Advertencias de cuidado

- Antes de almacenarlo, deje que el producto se enfríe después de cada uso.
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y jabón y desinféctelo con una solución desinfectante adecuada para el producto. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no penetre agua en el compartimento para baterías.
- Almacene el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. ¡Evite la radiación directa del sol!
- Para evitar reacciones químicas, almacene el producto sólo y no junto con otros productos de diferente material.
- Para prolongar la duración de las pilas y evitar daños en el producto, retire las pilas del producto después de cada uso.

Advertencia para el adaptador de red/cargador adjunto

El adaptador de red/cargador no está pensado para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensorias o intelectuales restringidas o falta de experiencia y/o falta de conocimientos, salvo que estén vigilados por una persona responsable o reciban instrucciones sobre cómo utilizar el adaptador de red/cargador. Los niños deben estar vigilados para garantizar que no jueguen con el adaptador de red/cargador o con piezas sueltas del adaptador de red/cargador.

Por razones de seguridad, las baterías de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte. Por esta razón, siempre debes cargar tu juguete antes de usarlo por primera vez para que la diversión no termine antes de tiempo.

Consideraciones relativas a la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

Por favor, no tire el material de embalaje ni los aparatos viejos, sino que recíclelos. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los RAEE a los puntos de recogida locales de acuerdo con su legislación nacional y las Directivas 2012/19/CE y 2006/66/CE. Separe las pilas y acumuladores no cerrados de los equipos de desecho antes de llevarlos a un punto de recogida. Asegúrese de borrar todos los datos personales de su equipo de desecho antes de eliminarlo.

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado significa (🗑) que este producto debe depositarse en un punto de recogida para residuos electrónicos para conseguir la mejor recuperación posible de la materia prima durante el reciclaje.

Las pilas no deben depositarse en la basura doméstica. Como consumidor está obligado por ley a depositar las pilas usadas, p. ej. en los puntos de recogida públicos o donde se venden pilas. Puede enviarnos las pilas correspondientes gastadas totalmente gratis. Las pilas con sustancias nocivas presentan el respectivo 🗑 símbolo y uno de los símbolos químicos:

- Pb = la batería contiene más de un 0,004 por ciento en masa de plomo,
- Cd = la batería contiene más de un 0,002 por ciento en masa de cadmio o
- Hg = la batería contiene más de un 0,0005 por ciento en masa de mercurio.

Las baterías de litio y paquetes de baterías de todos los sistemas deben depositarse únicamente descargadas en los puntos de recogida. Para prevenir cortocircuitos en caso de una descarga incompleta, este tipo los polos de las pilas deben protegerse con cinta adhesiva al depositarlos.

Deseamos que disfrute de su producto y esperamos que satisfaga sus expectativas.

Atentamente,
Su especialista en erótica
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Informazioni per il cliente

La ringraziamo per aver optato per l'acquisto di questo prodotto, con il quale può trascorre ore piacevoli da solo/a o con il suo partner usando l'articolo come massaggiatore o stimolatore per la masturbazione o prima oppure durante il gioco erotico.

Per poter godere a lungo di questo prodotto, la preghiamo di leggere tutte le informazioni per un uso sicuro e ottimale e di conservarle con cura per consultazioni successive. Conservi eventualmente anche la confezione, perché possono esservi riportate altre informazioni sul prodotto o sulle batterie e la ricarica.

Avvertenze sulla sicurezza

- Conservare fuori dalla portata dei bambini, perché le parti piccole possono essere ingerite.
- Non usare il prodotto in caso di pelle malata o irritata.
- Per evitare malattie e infezioni, non cedere il prodotto a terzi.
- Per evitare reazioni allergiche (p.es. lattice o altro), leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione.
- Interrompere immediatamente l'uso se si verificano fastidiose irritazioni cutanee e/o disturbi fisici.
- Non surgelare né riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.
- Per evitare lesioni, usare correttamente il prodotto. Uso a proprio rischio e pericolo.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di evidente malfunzionamento, surriscaldamento o difetti visibili.
- Non viene assunta alcuna garanzia per danni e incidenti causati da un uso non appropriato e dall'inosservanza di queste avvertenze sulla sicurezza.

Informazioni generali

- Usare il prodotto solo se in buone condizioni fisiche.
- In caso di limitazioni o problemi di salute, è necessario consultare un medico prima di utilizzare il prodotto.
- Uso del prodotto a proprio rischio e pericolo.
- Si applica la garanzia legale nazionale.

Prima dell'uso iniziale

- Prima dell'uso iniziale pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Per evitare di danneggiare l'apparecchio assicurarsi che nel vano batterie non penetri acqua.

Se pertinente:

- Caricare il prodotto o inserire le batterie (eventualmente accluse). Informazioni sulla sostituzione delle batterie o sulla carica dell'accumulatore sono riportate sulla confezione del prodotto.

Uso

Per evitare qualsiasi tipo di malattia, pulire e disinfettare accuratamente il prodotto dopo ogni uso anale prima di continuare a usarlo per via vaginale.

1. Applicare sufficiente lubrificante sulla superficie del materiale.
   AVVISO: per evitare di danneggiare il materiale, usare solo lubrificanti a base d'acqua.
2. Vibratore/Dildo: introdurre il prodotto nella vagina o nell'ano.
   Vibratore da appoggio: applicare il prodotto sul punto desiderato della zona intima.

Se pertinente (altrimenti passare alla fase 6):

3. Per attivare la vibrazione, accendere il prodotto sull'unità di controllo.
4. Per modificare il livello della vibrazione, premere, girare o spingere con precauzione sull'unità di controllo.
5. Per disattivare la vibrazione dopo l'uso, premere, girare o spingere l'unità di controllo nella posizione iniziale.
6. Estrarre/allontanare lentamente il prodotto dal corpo.

Optional (se pertinente):

- Alcuni vibratori/dildo sono dotati di una punta per il punto G. Per stimolare il punto G, seguire le fasi sopraindicate e tenere la punta curva rivolta verso la parete addominale.
- Alcuni vibratori/dildo dispongono di uno o due stimolatori, con i quali è possibile stimolare a scelta la clitoride o l'ano oppure entrambi contemporaneamente.
- Alcuni vibratori/dildo sono adatti anche per l'uso anale. Per stimolare la prostata seguire le fasi sopraindicate e tenere la punta curva rivolta verso la parete addominale.
  AVVISO: Per l'uso anale utilizzare esclusivamente un lubrificante speciale adatto.
  AVVISO: Per evitare che il vibratore/dildo penetri completamente nell'ano, tenere sempre saldamente il prodotto.
- Alcuni vibratori sono dotati di una funzione rotante. Per attivare e disattivare questa funzione, azionare l'unità di controllo.
- Alcuni vibratori sono dotati di una funzione di spinta. Per attivare e disattivare questa funzione, azionare l'unità di controllo.
- Alcuni vibratori/dildo sono dotati di una pompetta. Per aumentare il diametro del vibratore/dildo, premere la pompetta, eventualmente più volte. Il vibratore/dildo viene gonfiato. Per fare defluire l'aria, aprire la valvola.
- Alcuni vibratori/dildo sono dotati di una base a ventosa con la quale è possibile fissare il prodotto su una superficie liscia, pulita e asciutta. Le mani rimangono così libere per altre stimolazioni.
- Alcuni vibratori (da appoggio) sono dotati di un radiotelecomando. Per arricchire il gioco erotico, consegnare il radiotelecomando al partner per il controllo della vibrazione.

Indicazioni per la cura

- Dopo l'uso fare raffreddare il prodotto prima di riporlo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone e disinfettarlo con una soluzione disinfettante adatta al prodotto. Per evitare di danneggiare l'apparecchio, assicurarsi che non vano batterie non penetri acqua.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare batterie e motore. Evitare la luce solare diretta!
- Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto da solo e non con altri prodotti di materiali diversi.
- Per aumentare la durata delle batterie ed evitare di danneggiare il prodotto, dopo l'uso togliere le batterie dal prodotto.

Indicazioni per gli adattatori di rete/caricabatteria acclusi

L'adattatore di rete/il caricabatteria acclusi non sono adatti per persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non vengano sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza o siano state istruite sull'uso dell'adattatore di rete/caricabatteria. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per evitare che giochino con l'adattatore di rete/caricabatteria o singoli pezzi dell'adattatore di rete/caricabatteria.

Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono solitamente caricate solo al 40-50% per il trasporto. Per questo motivo, è necessario caricare sempre il giocattolo prima di utilizzarlo per la prima volta, per evitare che il divertimento finisca prima del tempo.

Indicazioni per lo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Non gettate il materiale di imballaggio e i vecchi elettrodomestici, ma riciclateli. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate i RAEE ai centri di raccolta locali in conformità alla legislazione nazionale e alle direttive 2012/19/CE e 2006/66/CE. Separare le batterie e gli accumulatori non chiusi dalle apparecchiature di scarto prima di portarli in un punto di raccolta. Assicuratevi di cancellare tutti i dati personali dalle apparecchiature di scarto prima di smaltirle.

Il simbolo del bidone dei rifiuti su ruote sbarrato significa (🗑) che questo prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta per rottami di apparecchi elettrici, per consentire un ottimale riutilizzo delle materie prime attraverso il riciclaggio.

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Come consumatore è tenuto per legge a riconsegnare le batterie scariche, p.es. ai punti di raccolta pubblici o dove vengono vendute. Dopo l'uso può anche rispedirci gratuitamente le relative batterie. Le batterie contenenti sostanze nocive sono dotate di un 🗑 contrassegno e un simbolo chimico:

- Pb = La batteria contiene più dello 0,004% in peso di piombo,
- Cd = La batteria contiene più dello 0,002% in peso di cadmio oppure
- Hg = La batteria contiene più dello 0,0005% in peso di mercurio.

Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi devono essere portati ai punti di ritiro solo se completamente scarichi. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, prima della restituzione di tali tipi di batterie, isolare eventualmente i poli con nastro adesivo.

Le auguriamo un grande divertimento con il prodotto e speriamo che le sue aspettative vengano soddisfatte.

Cordialmente
Il Suo specialista in erotismo
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Information client

Nous vous remercions de l'achat de l'un de nos produits. Grâce à ce produit, vous allez passer des heures délicieuses en solo ou en duo avec votre partenaire en vous en servant soit d'appareil de massage et de stimulation pendant une masturbation, soit en l'utilisant pendant les préliminaires.

Pour profiter le plus longtemps possible de ce produit, nous vous prions de lire toutes les informations concernant l'utilisation optimale et sécurisée et de les conserver soigneusement pour toute utilisation ultérieure. Le cas échéant, conserver également l'emballage car il peut s'y trouver des informations supplémentaires relatives au produit, à la batterie ou au rechargement.

Consignes de sécurité

- Conserver hors de portée des enfants car ceux-ci sont susceptibles d'ingérer de petits pièces.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau malade ou irritée.
- Ne pas transmettre le produit à un tiers afin d'éviter maladies et infections.
- Lire attentivement les informations présentes sur l'emballage afin d'éviter toute réaction allergique (p.ex. au latex et autres).
- Cesser immédiatement toute utilisation si des irritations désagréables de la peau ou des douleurs physiques surviennent.
- Ne pas geler ni faire chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à une utilisation professionnelle.
- Veiller à utiliser le produit de manière sécurisée afin d'éviter les blessures. L'utilisation du produit se fait à vos risques et périls.
- Ne pas utiliser le produit en cas de non-fonctionnement évident, de surchauffe ou de défauts visibles.
- Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dégâts ou d'accident résultant d'une manipulation inappropriée ou du non-respect des présentes consignes de sécurité.

Informations générales

- Se trouver en bonne condition physique pour utiliser le produit.
- En cas de restrictions ou de préoccupations concernant la santé, il convient de consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- L'utilisation du produit se fait à vos risques et périls.
- La garantie légale nationale s'applique.

Avant la première utilisation

- Nettoyer le produit à l'eau chaude et au savon avant sa première utilisation. Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, veiller à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans le compartiment à piles.

Si d'application :

- Charger le produit ou introduire les piles éventuellement fournies. Les informations relatives au remplacement des piles ou au chargement de l'accu sont disponibles sur l'emballage du produit.

Utilisation

Pour éviter toute maladie, nettoyez et désinfectez soigneusement le produit après chaque utilisation anale avant de le réutiliser par voie vaginale.

1. Appliquer du lubrifiant en suffisance sur la surface du produit.
   REMARQUE : Afin d'éviter tout dégât matériel, utiliser exclusivement des lubrifiants à base d'eau.
2. Vibromasseur/gode : Introduire le produit dans le vagin ou l'anus.
   Vibromasseur de contact : Posez le produit à l'endroit désiré dans la région intime.

Si d'application (sinon poursuivre à l'étape 6) :

3. Pour démarrer la vibration, enclencher le produit au niveau de l'unité de commande.
4. Pour modifier le niveau de vibration, appuyer, tourner ou faire coulisser prudemment au niveau de l'unité de commande.
5. Pour éteindre la vibration après utilisation, appuyer, tourner ou coulisser au niveau de l'unité de commande dans la position de départ.
6. Retirer lentement le produit de votre corps.

En option (si d'application) :

- Certains vibromasseurs/godes disposent d'une extrémité pour point G : Pour stimuler le point G, suivez les étapes ci-dessus et tenez l'extrémité arquée en direction de la paroi abdominale.
- Certains vibromasseurs/godes disposent d'un ou de deux bras de stimulation grâce auxquels vous pouvez également stimuler, au choix ou simultanément, le clitoris et/ou l'anus.
- Certains vibromasseurs / godes conviennent également à une utilisation anale. Pour stimuler la prostate, suivez les étapes ci-dessus et tenez l'extrémité arquée en direction de la paroi abdominale
  REMARQUE : Pour l'utilisation anale, utilisez exclusivement un lubrifiant spécialement adapté.
  REMARQUE : Pour éviter que le vibromasseur/gode ne glisse entièrement à l'intérieur de l'anus, tenez toujours fermement le produit.
- Certains vibromasseurs disposent d'une fonction rotation. Pour activer et désactiver cette fonction, actionnez l'unité de commande.
- Certains vibromasseurs disposent d'une fonction à-coups. Pour activer et désactiver cette fonction, actionnez l'unité de commande.
- Certains vibromasseurs/godes disposent d'une pompe-boule. Pour augmenter le diamètre du vibromasseur/gode, appuyez sur la pompe-boule, à répétitions le cas échéant. Le vibromasseur/gode se gonfle. Pour laisser s'échapper l'air, ouvrez la soupape.
- Certains vibromasseurs/godes disposent d'un pied-ventouse permettant de fixer le produit sur une surface lisse, propre et sèche. Vos mains restent ainsi libres pour d'autres stimulations.
- Certains vibromasseurs (de contact) disposent d'une télécommande sans fil. Pour pimenter vos jeux érotiques, confier la télécommande à votre partenaire pour qu'il/elle contrôle la vibration.

Consignes d'entretien

- Laisser refroidir le produit après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon et désinfectez-le avec une solution désinfectante adaptée au produit. Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, veiller à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans le compartiment à piles.
- Conserver le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager le moteur et les piles. Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter toute réaction chimique, conserver le produit seul et à l'écart d'autres produits en matières différentes.
- Pour augmenter la durée de vie des piles et éviter d'endommager le produit, retirez les piles du produit après chaque utilisation.

Informations sur les adaptateurs réseau/chargeurs fournis

L'adaptateur réseau / le chargeur n'est pas censé être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises, à moins d'être sous la surveillance d'une personne responsable ou disposant d'instructions sur le fonctionnement de l'adaptateur réseau / du chargeur. Garder les enfants sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'adaptateur réseau / le chargeur ou des pièces de l'adaptateur réseau / du chargeur.

Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium ne sont en général chargées qu'à 40-50% pour le transport. C'est pourquoi il faut toujours charger son jou

For at du kan have glæde af produktet så længe som muligt, anbefaler vi, at du læser nedenstående informationer om sikkerhed, anvendelse og opbevaring. Gem evt. også produktemballagen, hvorpå yderligere informationer om produktet og genopladning af batterier fremgår.

Sikkerhedsanvisninger

- Opbevares utilgængeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Anvend ikke produktet ved irriteret eller skadet hud.
- Videregiv ikke produktet til en anden person pga. fare for smitte eller sygdom.
- Læs produktinformationen på emballagen omhyggeligt for at undgå allergiske reaktioner, fx latex eller andre.
- Afbryd anvendelsen ved irritation eller andre symptomer.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Produktet er ikke egnet til erhvervsmæssig brug.
- Sørg for en sikker håndtering af produktet for at undgå skader. Anvendelsen sker på eget ansvar.
- Brug ikke produktet i tilfælde af åbenlys manglende funktionalitet, overophedning eller synlige defekter.
- Skader og uheld på grund af forkert håndtering og uden hensyntagen af sikkerhedsanvisningerne, sker på eget ansvar.

Generel information

- Produktet bør kun anvendes af personer i god fysisk form.
- Hvis der er nogen sundhedsmæssige begrænsninger eller bekymringer, bør en læge konsulteres, før du bruger produktet.
- Anvendelsen af produktet sker på eget ansvar.
- Den nationale lovbestemte garanti gælder.

Inden første ibrugtagning

- Rengør produktet med varmt vand og sæbe inden første ibrugtagning. For at undgå beskadigelse af produktet pas på, at der ikke trænger vand ind i batterirummet.

Hvis relevant:

- Oplad produktet eller indsæt batterierne. Vejledning til batteriudskiftning eller opladning fremgår af produktemballagen.

Anvendelse

For at undgå enhver form for sygdom skal du rengøre og desinficere produktet grundigt efter hver anal brug, før du fortsætter med at bruge det vaginalt.

1. Påfør rigeligt med glidecreme på overfladen af produktet.
   BEMÆRK: Brug kun vandbaseret glidecreme for at undgå skader på materialet.
2. Vibrator/dildo: Indfør produktet i vagina eller anus.
   Vibrator til 'ovenpå': Læg produktet på det ønskede sted på intimområdet.

Hvis relevant (ellers gå til trin 6):

3. Tænd vibrationen på styreenheden.
4. For at ændre vibrationstrinene trykkes, drejes eller skubbes forsigtigt på styreenheden.
5. For at slukke vibrationen efter brug trykkes, drejes eller skubbes styreenheden på udgangsposition.
6. Fjern produktet fra kroppen.

Optionelt (hvis gældende):

- Nogle vibratoer/dildoer er udstyret med en g-punkt spids. Følg ovenstående trin for stimulering af g-punktet og hold den bøjede spids i bugvæggens retning.
- Nogle vibratorer/dildoer er udstyret med en eller to klitoris stimulatorer til ekstra stimuliering af klitoris og/eller anus samtidig eller separat.
- Nogle vibratorer/dildoer er også egnet til anal brug. Følg ovenstående trin for stimuliering af prostata og hold den bøjede spids i bugvæggens retning.
  BEMÆRK: Anvend kun glidecreme, som er særligt egnet til anal brug.
  BEMÆRK: Hold hele tiden fast på vibratoren/dildoen, så den ikke glider helt op i anus.
- Nogle vibratorer er udstyret med en rotationsfunktion. Tænd og sluk på styreenheden.
- Nogle vibratorer er udstyret med en stødfunktion. Tænd og sluk på styreenheden.
- Nogle vibratorer/dildoer er udstyret med en pumpebold. Tryk på pumpebolden evt. gentagende gange for større diameter af vibratoren. Vibratoren/dildoen pustes op. Åbn ventilen for at slippe luft ud.
- Nogle vibratorer/dildoer er udstyret med en sugekop, der kan sættes fast på en flad, ren og tør overflade. På den måde er dine hænder helt frie til ekstra stimuleringer.
- Nogle vibratorer (til 'ovenpå) er udstyret med en fjernbetjening. Lad din partner styre vibrationen med fjernbetjeningen for at berige din sexleg.

Rengøring og opbevaring af produktet

- Lad produktet afkøle efter hver anvendelse, inden det lægges på plads.
- Rengør produktet efter hver brug med varmt vand og sæbe og desinficer det med en desinfektionsmiddelopløsning, der er egnet til produktet. For at undgå skader på produktet pas på, at der ikke trænger vand ind i batterirummet.
- Opbevar produktet et rent, køligt og tørt sted. Fugtighed kan ødelægge batterier og motor. Undgå direkte sollys!
- Opbevar produktet for sig og ikke sammen med produkter af andet materiale for at undgå kemiske reaktioner.
- Fjern batterierne fra produktet efter hver anvendelse for at forlænge batteriernes levetid og undgå beskadigelse af produktet.

Henvisninger til medfølgende adapter/oplader

Opladeren er ikke beregnet til at bruges af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap og/eller med manglende erfaring/viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af opladeren på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn bør være under opsyn for at sikre, at børn ikke leger med opladeren eller dens enkeltdele.

Af sikkerhedshensyn oplades litiumbatterier normalt kun til 40-50 % til transport. Derfor bør du altid oplade legetøjet, før du bruger det første gang, så det sjove ikke slutter for tidligt.

Henvisninger vedr. bortskaffelse / Dit bidrag til miljøbeskyttelse

Smid ikke emballagematerialer og gamle apparater væk, men genbrug dem. Gør din del for miljøet, og aflever WEEE på dit lokale indsamlingssted i overensstemmelse med din nationale lovgivning og direktiv 2012/19/EF og 2006/66/EF. Adskil ikke-kapslede batterier og akkumulatorer fra affaldsudstyr, før de bringes til et indsamlingssted. Sørg for, at du sletter alle personoplysninger fra dit affaldsudstyr, inden du bortskaffer det.

Symbolet med den gennemstregede skraldespand (🗑) på hjul betyder, at dette produkt skal indleveres på en genbrugsstation til elektronik affald for at genbruge råstoffer.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at indlevere brugte batterier, fx på offentlige genbrugsstationer eller der, hvor batterier sælges. Du kan også returnere batterierne omkostningsfrit til os. Batterier, der indeholder skadestoffer, er forsynet med 🗑 et af disse kemiske symboler:

- Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly,
- Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 masseprocent cadmium,
- Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 masseprocent kviksølv.

Litiumbatterier og opladere skal være afladte inden indlevering til genbrugsstationer. For at undgå kortslutninger ved ikke helt afladte produkter skal batteripolerne isoleres med tape inden indlevering.

God fornøjelse med produktet. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger.

Med venlig hilsen,

Din erotikspecialist
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformasjon

Tusen takk for at du har bestemt deg for å kjøpe dette produktet. Med dette produktet kan du nyte herlige stunder, alene eller sammen med partneren din, ved at du bruker det som massasje- eller stimuleringsapparat for mastrubasjon eller bruker det under kjærlighetsakten.

For at du skal ha glede av dette produktet i lang tid, ber vi deg om å lese alle informasjoner angående sikker og optimal omgang, og oppbevare denne informasjonen godt for senere bruk. Produktets emballasje kan ev. også oppbevares, for der kan det finnes ytterligere informasjoner angående produktet eller batteriene f.eks. for opplading.

Sikkerhetshenvisninger

- Må oppbevares utilgjengelig for barn, for små deler kan svelges.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer eller irritert hud.
- Ikke gi produktet videre til andre, for å unngå sykdommer og infeksjoner.
- Les informasjoner på produktets emballasje grundig, for å unngå allergiske reaksjoner (f.eks. lateks eller annet).
- Anvendelsen må avbrytes umiddelbart, dersom det oppstår ubehagelig irritasjon i huden eller kroppslige plager.
- Produktet må ikke fryses ned eller varmes opp.
- Produktet er ikke egnet for yrkesmessig bruk.
- Se til at produktet brukes sikkert, slik at skader unngås. Brukes på eget ansvar.
- Ikke bruk produktet med åpenbar ikke -funksjonalitet, overoppheting eller gjenkjennelige feil.
- Vi kan ikke noe ansvar for skader og ulykker på grunn av uriktig håndtering og ignorering av disse sikkerhetshenvisningene.

Generell informasjon

- Produktet skal kun brukes når man er i god fysisk form.
- En lege bør konsulteres for helsebegrensninger eller bekymringer før du bruker produktet.
- Produktet brukes for egen risiko
- Den nasjonale lovpålagte garantien gjelder.

Før første bruk

- Produktet rengjøres før første bruk med varmt vann og såpe. For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterirommet.

Dersom gjeldende:

- Lad opp produktet eller sett inn (ev. vedlagte) batterier. Informasjoner om batteriskifte eller opplading av batterier finner du på produktets emballasje.

Bruk

For å unngå sykdommer av alle slag, rengjør og desinfiser produktet grundig etter hver analbruk før du bruker det vaginalt.

1. Påfør tilstrekkelig glidemiddel på overflaten til produktet.
   LES DETTE: For å unngå skader på materialet må du kun bruke glidemiddel på vannbasis.
2. Vibrator/dildo: Før produktet inn i vagina eller anus.
   Påleggsvibrator: Legg produktet i ønsket stilling i intimområdet.

Dersom gjeldende (ellers videre med trinn 6):

3. For å starte vibrasjonen slår du produktet på over kontrollenheten.
4. For å endre vibrasjonstrinnet trykker, dreier eller skyver du forsiktig på kontrollenheten.
5. For å slå av vibrasjonen igjen etter bruk trykker, dreier eller skyver du kontrollenheten tilbake til utgangsposisjon.
6. Fjern produktet langsomt ut eller fra kroppen din.

Valgfri (dersom gjelder):

- Noen vibratorer/dildoer har en G-punkt tupp. For å stimulere G-punktet må du følge trinnene og holde den buede tuppen mot bukhulen.
- Noen vibratorer/dildoer har en eller to vibrasjonsarmer som du kan enten stimulere klitoris og/eller anus med samtidig.
- Noen vibratorer/dildoer er også egnet til bruk i anus. For å stimulere prostata må du følge trinnene og holde den buede tuppen mot bukhulen.
  HENVISNING: Før analt bruk må du dessuten bruke et glidemiddel som er egnet spesielt til dette.
  HENVISNING: For å forhindre at vibratoren/dildoen glir helt inn i anus, må du holde produktet godt fast.
- Noen vibratorer har en rotasjonsfunksjon. Bruk kontrollenheten for å slå denne funksjon på og av.
- Noen vibratorer har en støtfunksjon. Bruk kontrollenheten for å slå denne funksjon på og av.
- Noen vibratorer/dildoer har en pumpeball. For å øke vibratorens/dildoens diameter trykker du flere ganger på pumpeballen. Vibrator/dildoen blåses opp. For å slippe ut luft, åpner du ventilen.
- Noen vibratorer/dildoer har en sugekopp som du kan feste produktet på en glatt, ren og tørr overflate med. Dermed har du hendene fri til ekstra stimulering.
- Noen (påleggs-) vibratorer har fjernkontroll. For å gjøre sexleken bedre kan du overlate til din partner å styre vibrasjonene

Pleiehenvisninger

- La produktet kjøle seg ned etter hver bruk, før du lagrer det.
- Rengjør produktet med varmt vann og såpe etter hver bruk og desinfiser det med en desinfeksjonsløsning som er egnet for produktet. For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterirommet.
- Produktet oppbevares rent, kjølig og tørt. Fuktighet kan skade batterier og motor Unngå direkte sollys!
- For å unngå kjemiske reaksjoner oppbevares produktet alene og ikke sammen med andre produkter av forskjellige materialer.
- For å forlenge produktets levetid og unngå skader på produktet må du fjerne batteriene fra produktet etter hver gangs bruk.

Henvisning for vedlagte nettadapter/ladeapparater

Nettadapter/ladeapparatet må ikke brukes av personer (inklusiv barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske egenskaper eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap, hvis ikke de har tilsyn av en person som tar ansvar for sikkerheten eller får henvisninger fra denne om hvordan nettadapter/ladeapparat skal brukes. Se til at barn ikke leker med nettadapter/ladeapparat eller enkeltdeler til nettadapter/ladeapparat.

Av sikkerhetsmessige årsaker er litiumbatterier generelt bare 40-50% lastet for transport. Av denne grunn bør du alltid lade leketøyet ditt før du bruker det for første gang, slik at moroa ikke slutter tidlig.

Henvisninger angående deponering / Ditt bidrag til miljøvern

Ikke kast emballasjematerialet og gamle enheter, men for å gi resirkulering. Gi ditt bidrag til miljøvern og bringe gamle enheter i samsvar med din statlige lovgivning og retningslinjene 2012/19/EF og 2006/66/EF til dine ansvarlige innsamlingspunkter. Koble fra ikke -lukkede batterier og batterier fra gamle enheter før du overleverer dem på et returpunkt. Forsikre deg om at du sletter alle personopplysninger fra dem før avhending av dine gamle enheter.

Tegnet med den gjennomstrekede søppeltønnen på hjul (🗑) betyr at dette produktet må leveres inn på et samlested for elektroavfall, for å dermed tilføres en resirkulering for best mulig gjenbruk av råstoffene.

Batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Som forbruker er du lovmessig forpliktet til å levere brukte batterier tilbake, f.eks. til de offentlige samlestedene eller der hvor batterier selges. Du kan også sende gjeldende batterier gratis tilbake til oss etter bruk. Batterier som inneholder skadestoffer er merket med 🗑 tegnet og en av de kjemiske symbolene:

- Pb = Batteriet inneholder mer enn 0,004 masseprosent bly,
- Cd = Batteriet inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium eller
- Hg = Batteriet inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv.

Litium batterier og batteripakker til alle system får kun avleveres i utladet tilstand til leveringsstedene. For å beskytte mot kortslutning ved ikke komplett utladning skal disse typer batteripoler ev. isoleres med limbåndstriper før returnering.

Vi ønsker deg mye glede med ditt produkt og håper at dine forventninger oppfylles.

Hjertelig hilsen,

Specialisten på erotik
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundinformation

Grattis till din nya produkt! Den här produkten ger dig njutfyllda stunder på egen eller på tu man hand med din partner. Den används som massage- eller stimuleringsapparat för onani, men kan även användas före respektive under själva kärleksakten.

För att du ska ha glädje länge av din produkt, bör du läsa igenom all information gällande säker och optimal användning och spara informationen för framtida bruk. Spara även produktförpackningen eftersom det kan finnas ytterligare anvisningar på den gällande själva produkten eller batterier och batteriladdning.

Säkerhetsanvisningar

- Produkten ska förvaras oåtkomligt för barn eftersom det finns risk för att de sväljer smådelar.
- Produkten får inte användas på skadad eller irriterad hud.
- För att undvika sjukdomar och infektioner ska produkten inte överlåtas till andra personer.
- Beakta informationen på förpackningen för att undvika allergiska reaktioner mot till exempel latex eller dylikt.
- Sluta genast att använda produkten om du upplever hudirritation eller fysiska besvär.
- Produkten får inte frysas eller värmas upp.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador. All användning sker på egen risk.
- Använd inte produkten om den är uppenbart icke-funktionell, överhettad eller har synliga defekter.
- Vi ansvarar inte för skador eller olyckor som orsakas av att produkten använts felaktigt eller på grund av att säkerhetsanvisningarna inte har följts.

Allmän information

- Använd produkten endast om du befinner dig i god fysisk kondition.
- Om det finns några hälsorestriktioner eller problem med hälsan bör en läkare rådfrågas innan produkten används.
- Produkten används på egen risk.
- Den nationella lagstadgade garantin gäller.

Före den första användningen

- Rengör produkten med varmt vatten och tvål före den första användningen. Se till att det inte tränger in vatten i apparaten eftersom det kan orsaka skador.

Om tillämpligt:

- Ladda produkten eller sätt i batterierna (kan medföljа). Mer information om batteribyte eller uppladdning av batterier hittar du på produktförpackningen.

Användning

För att undvika alla typer av sjukdomar ska du rengöra och desinficera produkten noggrant efter varje anal användning innan du fortsätter att använda den vaginalt.

1. Applicera en tillräcklig mängd glidmedel på produktens yta.
   OBS: Använd endast vattenbaserat glidmedel för att undvika skador på apparaten.
2. Vibrator/dildo: För in produkten i vagina eller anus.
   Intimmassör: Placera produkten på önskad punkt i intimområdet.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 6):

3. Slå på produkten med kontrollenheten för att starta vibrationen.
4. Tryck, vrid eller skjut försiktigt på kontrollenheten för att justera vibrationen.
5. För att slå från apparaten efter användning ska du trycka, vrida eller skjuta kontrollenheten i utgångsposition.
6. Ta bort/ut produkten försiktigt från kroppen.

Extrafunktioner (om tillämpligt):

- En del vibratorer/dildoar har en G-punktsspets. För att stimulera G-punkten följer du stegen ovan och håller den böjda spetsen riktad mot bukväggen.
- En del vibratorer/dildoar har en eller två stimuleringsarmar som kan användas för ytterligare stimulering av klitoris och/eller anus samtidigt.
- En del vibratorer lämpar sig även för analt bruk. För att stimulera prostata följer du stegen ovan och håller den böjda spetsen riktad mot bukväggen.
  OBS: Vid analt bruk är det viktigt att använda endast lämpliga specialglidmedel.
  OBS: Håll fast produkten ordentligt så att den inte glider in helt i anus.
- En del vibratorer är utrustade med en rotationsfunktion. Tryck på kontrollenheten för att slå till eller från denna funktion.
- En del vibratorer är utrustade med en stötfunktion. Tryck på kontrollenheten för att slå till eller från denna funktion.
- En del vibratorer/dildoar är utrustade med en pumpboll. Tryck på pumpbollen upprepade gånger för att öka vibratorns/dildons diameter. Vibratorn/dildon blåses upp. För att släppa ut luften öppnar du ventilen.
- En del vibratorer/dildoar har en sugfot som används för att fästa produkten på en slät, ren och torr yta. På så sätt har du händerna fria för extra stimulering.
- En del vibratorer/intimmassörer är utrustade med en fjärrkontroll. Låt din partner styra vibrationen med fjärrkontrollen och sätt piff på ditt kärleksliv.

Skötselanvisningar

- Efter varje användning ska du låta apparaten svalna innan du förvarar den.
- Rengör produkten efter varje användning med varmt vatten och tvål och desinficera den med en desinfektionslösning som är lämplig för produkten. Se till att det inte tränger in vatten i apparaten eftersom det kan orsaka skador.
- Förvara produkten på en ren, sval och torr plats. Fukt kan skada batterierna och motorn. Undvik direkt solljus!
- För att undvika kemiska reaktioner ska produkten förvaras åtskilt från andra produkter och material.
- För att förlänga batteriernas livslängd och undvika skador på produkten ska du ta ut batterierna ur produkten efter varje användning.

Information om medföljande nätadapter/laddare

Nätadaptern/laddaren är inte avsedd att användas av personer (i synnerhet barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar kunskap om produkten, såvida de inte hålls under uppsikt av en ansvarig person har fått instruktioner om hur nätadaptern/laddaren ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med nätadaptern/laddaren eller dess delar.

Av säkerhetsskäl laddas litiumbatterier vanligtvis endast till 40-50 % vid transport. Därför bör du alltid ladda leksaken innan du använder den för första gången, så att det roliga inte tar slut i förtid.

Avfallshantering / Ditt bidrag till miljöskyddet

Släng inte förpackningsmaterial och gamla apparater, utan återvinn dem. Gör din del för miljön och lämna WEEE till lokala insamlingsställen i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2012/19/EG och 2006/66/EG. Separera icke inneslutna batterier och ackumulatorer från avfallsmaskiner innan du tar dem till en insamlingsstation. Se till att du raderar alla personuppgifter från din avfallsmaskin innan du gör dig av med den.

Symbolen med en överkryssad soptunna på hjul (🗑) betyder att denna produkt ska lämnas in på en insamlingsplats för elektroniskt avfall så att material kan återvinnas.

Batterier ska inte slängas i hushållsavfallet. Som konsument är du enligt lag skyldig att återlämna förbrukade batterier, t.ex. på allmänna insamlingsplatser eller på de ställen som säljer batterier. Du kan även skicka tillbaka apparatens förbrukade batterier till oss utan kostnad. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med en 🗑 symbol och ett av följande kemiska tecken:

- Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly,
- Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium,
- Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Litiumbatterier och batteripaket i alla system får endast lämnas in på insamlingsplatser i urladdat skick. För att undvika kortslutning om denna typ av batterier inte har urladdats helt, ska du vid behov tejpa för batteripolerna innan du lämnar tillbaka batterierna.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya produkt!

Med vänlig hälsning

Specialisten på erotik
OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Информация для покупателей

Благодарим Вас за покупку нашего продукта! С ним Вы испытаете приятные ощущения в одиночестве или вдвоем с партнером, используя прибор для массажа и стимуляции при самоудовлетворении или во время любовных игр.

Чтобы удовольствие от использования данного продукта было долгим, пожалуйста, прочтите информацию по его оптимальному и безопасному применению и сохраните ее для последующего ознакомления. При необходимости также сохраните упаковку, т.к. в ней может находиться дальнейшая информация о продукте или о батарейках либо о повторной зарядке аккумуляторов.

Указания по безопасности

- Храните продукт в недоступном для детей месте, т.к. существует опасность проглатывания мелких деталей.
- Не используйте продукт на воспаленной или раздраженной коже.
- Не передавайте продукт третьим лицам, чтобы избежать заболеваний и инфекций.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке, чтобы избежать аллергических реакций (например, на латекс и другие материалы).
- Немедленно прекратите использование при возникновении неприятного раздражения на коже или неприятных ощущений.
- Не подвергайте продукт воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Продукт не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте продукт с осторожностью, чтобы избежать травм. Продукт применяется пользователем на его собственный риск.
- Не используйте изделие в случае очевидной неработоспособности, перегрева или видимых дефектов.
- За повреждения и травмы, возникшие в результате ненадлежащего обращения и несоблюдения данных правил безопасности, производитель не несет никакой ответственности.

Общая информация о продукте

- Используйте продукт, только находясь в хорошей физической форме.
- Если имеются какие-либо ограничения или проблемы со здоровьем, перед использованием продукта следует проконсультироваться с врачом.
- Продукт применяется пользователем на свой страх и риск.
- Действует национальная юридическая гарантия.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием очистите продукт теплой водой с мылом. Чтобы избежать повреждений прибора, следите за тем, чтобы вода не попадала в отсек для батареек.

Если применимо:

- Зарядите продукт или вставьте в него (прилагаемые при необходимости) батарейки. Информацию о замене батареек или зарядке аккумуляторов Вы найдете на упаковке.

Применение

Чтобы избежать любых заболеваний, тщательно очищайте и дезинфицируйте изделие после каждого анального использования, прежде чем продолжать использовать его вагинально.

1. Нанесите на поверхность продукта достаточное количество смазки.
   ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения материала используйте только смазки на водной основе.
2. Вибратор/фаллоимитатор: Введите продукт в вагину или анус.
   Накладной вибратор: наложите продукт желаемое место в интимной зоне.

Если применимо (если не применимо, переходите к пункту 6):

3. Чтобы начать вибрацию, включите продукт на контрольном устройстве.
4. Для смены интенсивности вибрации нажмите на контрольное устройство, поверните или передвиньте его.
5. Чтобы отключить вибрацию, нажмите на контрольное устройство, поверните или передвиньте его в исходное положение.
6. Медленно вытащите или снимите продукт с тела.

Опционально (если применимо):

- Некоторые вибраторы/фаллоимитаторы оснащены кончиком для точки G. Для стимуляции точки G следуйте приведенным выше указаниям и удерживайте изогнутый кончик в направлении стенки живота.
- Некоторые вибраторы/фаллоимитаторы имеют одну или две стимулирующие насадки, которые можно использовать для одновременной стимуляции клитора и/или ануса.
- Некоторые вибраторы/фаллоимитаторы подходят также для анального использования. Для стимуляции простаты следуйте приведенным выше указаниям и удерживайте изогнутый кончик в направлении стенки живота.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только смазки, предназначенные для анального использования.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Крепко удерживайте продукт, чтобы не допустить полного погружения вибратора/фаллоимитатора в анус.
- Некоторые вибраторы имеют функцию вращения. Для включения и выключения данной функции используйте контрольное устройство.
- Некоторые вибраторы имеют функцию толчков. Для включения и выключения данной функции используйте контрольное устройство.
- Некоторые вибраторы/фаллоимитаторы оснащены грушей. Чтобы увеличить диаметр вибратора/фаллоимитатора, сожмите грушу несколько раз. За счет этих действий вибратор/фаллоимитатор надувается. Чтобы выпустить воздух, откройте клапан.
- Некоторые вибраторы/фаллоимитаторы оснащены присоской, с помощью которой вы сможете закрепить продукт на гладкой, чистой и сухой поверхности. Так ваши руки останутся свободными для дополнительной стимуляции.
- Некоторые (накладные) вибраторы оснащены дистанционным управлением. Чтобы разнообразить свои любовные игры, отдайте дистанционное управление своему партнеру и позвольте ему управлять вибрацией.

Рекомендации по уходу

- После каждого использования дайте продукту остыть, прежде чем убрать его.
- Очищайте изделие после каждого использования теплой водой с мылом и дезинфицируйте его дезинфицирующим раствором, подходящим для данного изделия. Чтобы избежать повреждения изделия, при необходимости убедитесь, что вода не попала в батарейный отсек.
- Храните продукт в чистом, прохладном и сухом месте. Влага может повредить батарейки и двигатель. Не допускайте попадания на продукт прямых солнечных лучей!
- Во избежание химических реакций храните продукт отдельно от других продуктов, изготовленных из различных материалов.
- После каждого использования вынимайте батарейки, чтобы продлить срок их службы и избежать повреждений продукта.

Указания по использованию входящих в комплект сетевого адаптера/зарядных устройств

Сетевой адаптер/зарядное устройство не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также в случае недостатка опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда действия этих лиц контролирует специалист или они получили указания по использованию сетевого адаптера/зарядного устройства. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с сетевым адаптером/зарядным устройством или их отдельными частями.

В целях безопасности литиевые батареи обычно заряжают до 40-50% для транспортировки. Поэтому перед первым использованием игрушки ее следует зарядить, чтобы удовольствие не закончилось преждевременно.

Указания по утилизации / Ваш вклад в защиту окружающей среды

Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочный материал и старые приборы, а перерабатывайте их. Сделайте свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте WEEE в местные пункты сбора в соответствии с национальным законодательством и директивами 2012/19/EC и 2006/66/EC. Отделите незакрытые батареи и аккумуляторы от отработанного оборудования, прежде чем отнести их в пункт сбора. Убедитесь, что вы удалили все персональные данные с отработанного оборудования перед его утилизацией.

Значок перечеркнутого мусорного бака на колесах (🗑) означает, что данный продукт необходимо сдавать на пункт сбора электроотходов для повторного использования переработанного сырья.

Батарейки не являются бытовым мусором. Как потребитель, по закону Вы обязаны сдать использованные батарейки на общественный пункт сбора отходов или в магазин, в котором они продаются. Вы также можете бесплатно отправить нам использованные батарейки соответствующего типа. Батарейки, содержащие вредные вещества, отмечены соответствующим 🗑 знаком и химическим символом:

- Pb = батарея содержит более 0,004 мас. % свинца,
- Cd = батарея содержит более 0,002 мас. % кадмия,
- Hg = батарея содержит более 0,0005 мас. % ртути.

Литиевые батарейки и аккумуляторные блоки любых систем можно сдавать на места сбора только в разряженном состоянии. Для защиты от коротких замыканий при неполной разрядке перед возвратом батареек или аккумуляторов необходимо изолировать полюсные выводы с помощью клейкой ленты.

Желаем Вам получить удовольствие от продукта и надеемся, что Ваши ожидания будут оправданы.

С уважением,

Ваш специалист по производству эротических товаров
OV-Grosshandel, 24933 Фленсбург, Германия

Informace pro zákazníky

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. S tímto produktem můžete strávit příjemné chvíle sami nebo v páru se svou partnerkou/svým partnerem tím, že jej použijete jako masážní nebo stimulační pomůcku pro masturbaci nebo před či během milování.

Abyste ho mohli užívat po dlouhou dobu, přečtěte si prosím všechny informace o bezpečném a optimálním používání a pečlivě je uschovejte pro budoucí použití. V případě potřeby si uschovejte také obal produktu, protože může obsahovat další informace o výrobku, bateriích nebo dobíjení.

Bezpečnostní pokyny

- Tento produkt uchovávejte mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít ke spolknutí malých částí.
- Produkt nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nedávejte jej ostatním.
- Přečtěte si pečlivě informace na obalu, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex nebo jiné).
- Pokud se objeví nepříjemné podráždění kůže nebo fyzické potíže, okamžitě jej přestaňte používat.
- Produkt nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Produkt není vhodný pro komerční použití.
- Aby nedošlo ke zranění, zajistěte jeho bezpečné používání. Používání jen na vlastní nebezpečí.
- Nepoužívejte produkt v případě zjevné nefunkčnosti, přehřátí nebo viditelných závad.
- Za škody a nehody způsobené nesprávnou manipulací a nedodržováním těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.

Obecné informace

- Produkt používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- V případě zdravotních omezení nebo obav se před použitím výrobku poraďte s lékařem.
- Používání jen na vlastní nebezpečí.
- Platí národní zákonná záruka.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím očistěte produkt teplou vodou a mýdlem. Aby nedošlo k poškození produktu, dbejte na to, aby se do prostoru baterie nedostala voda.

V případě potřeby:

- Produkt nabijte nebo vložte baterie (jsou-li součástí dodávky). Informace o výměně baterií nebo nabíjení baterií najdete na obalu výrobku.

Používání vibrátorů a dild

Abyste předešli jakémukoli onemocnění, po každém análním použití produkt důkladně vyčistěte a vydezinfikujte, než budete pokračovat v jeho vaginálním používání.

1. V případě potřeby naneste na povrch výrobku dostatečné množství lubrikantu.
   UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození materiálu, používejte pouze lubrikant na vodní bázi.
2. Vibrátor/dildo: Vibrátor zaveďte do pochvy nebo konečníku.
   Přikládací vibrátor: Vibrátor přiložte na požadované místo v intimní oblasti.

Pokud chcete... (jinak pokračujte krokem 6):

3. Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek na ovládací jednotce.
4. V případě potřeby můžete změnit úroveň vibrací, jemně stiskněte, otočte nebo zatlačte na ovládací jednotku.
5. Chcete-li vibrace po použití vypnout, stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku do výchozí polohy.
6. Pomalu vytáhněte výrobek z těla.

Pokud chcete... (je-li to relevantní):

- Některé vibrátory mají špičku pro masáž bodu G. Chcete-li stimulovat bod G, postupujte podle výše uvedených kroků a držte zahnutou špičku směrem k břišní stěně.
- Některé vibrátory/dilda mají jedno nebo dvě stimulační ramena, kterými můžete současně stimulovat klitoris a/nebo anální otvor.
- Další vibrátory mají zarážku a jsou vhodné i pro anální použití. Chcete-li stimulovat prostatu, postupujte podle výše uvedených pokynů a držte zahnutý hrot směrem ke stěně břišní.
  UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze speciální lubrikant vhodný pro anální použití.
  UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili úplnému vklouznutí vibrátoru/dilda do análního otvoru, vždy jej pevně držte.
- Některé vibrátory mají funkci rotace. Tuto funkci zapnete nebo vypnete pomocí ovládací jednotky.
- Některé vibrátory mají funkci nárazu. Tuto funkci zapnete nebo vypnete pomocí ovládací jednotky.
- Některé vibrátory/dilda jsou vybaveny pumpičkou. Chcete-li zvětšit průměr vibrátoru/dilda, opakovaně stiskněte balónek pumpy. Vibrátor/dildo se nafoukne. Chcete-li vypustit vzduch, otevřete ventil.
- Některé vibrátory/dilda mají přísavnou základnu, která umožňuje je připevnit na hladký, čistý a suchý povrch. Díky tomu máte volné ruce pro další stimulaci.
- Některé (přikládací) vibrátory mají dálkové ovládání. Chcete-li své milostné hrátky vylepšit, dejte partnerovi/partnerce k dispozici bezdrátový ovladač, aby mohl/a ovládat sílu vibrace.

Pokyny pro péči

- Po každém použití a před uložením nechte výrobek vychladnout.
- Po každém použití ho očistěte teplou vodou a mýdlem a vydezinfikujte jej dezinfekčním roztokem vhodným pro tento výrobek. Aby nedošlo k poškození produktu, dbejte na to, aby se do prostoru baterie nedostala voda.
- Produkt udržujte v čistotě a uchovávejte ho v chladu a suchu. Vlhkost může poškodit jak baterie, tak motor. Produkt nevystavujte přímému slunečnímu záření!
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte ho samostatně a ne společně s jinými výrobky z různých typů materiálů.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a zabránit poškození výrobku, vyjměte baterie z výrobku po každém použití.

Poznámka k přiloženým síťovým adaptérům/nabíječkám

Síťový adaptér/nabíječka není určena pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jim kompetentní osoba neposkytla dohled nebo instrukce týkající se používání síťového adaptéru/nabíječky. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se síťovým adaptérem/nabíječkou nebo jejími částmi.

Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40-50 %. Z tohoto důvodu byste měli hračku před prvním použitím vždy nabít, aby zábava neskončila předčasně.

Poznámky k likvidaci / Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Obalový materiál ani staré produkty nevyhazujte, ale recyklujte je. Udělejte něco pro životní prostředí a odevzdejte je do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/ES a 2006/66/ES. Než odnesete staré produkty do sběrného dvora, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starého zařízení se ujistěte, že jste z něj vymazali všechny osobní údaje.

Značka přeškrtnutého kontejneru na kolečkách (🗑) znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektroodpadu, aby byl recyklován za účelem co nejlepšího opětovného využití surovin.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdávat použité baterie, např. na veřejných sběrných místech nebo tam, kde se baterie prodávají. Nabíjecí baterie a baterie, které máme na skladě nebo jsme je naskladnili jako nové, můžete po použití bezplatně vrátit v našem expedičním skladu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg). Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny 🗑 symbolem a jedním z chemických symbolů.

- Cd (= baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia),
- Hg (= baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti) nebo
- Pb (= bater

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.