specification

Power on: Open the top cover of the charging compartment

Power off: Put the earphones in the charging case and turn them off

Join operation
1:Open the top of the charging case and take out the headphones
2:Device Search for the corresponding model
3:Select the corresponding model pair can be used!

Do not close the cover of the charging box during the connection process, and ensure that the left and right earphones are connected. If the earphones cannot be opened after opening the cover, please put the earphones in the charging box, close the cover, plug in the charger and charge for at least one hour

Look out

1.Do not disassemble or modify the product by yourself;
2.Do not store the product in a humid or hot environment;
3.do not use headphones in the rain water or other liquids into the product, resulting in damage to the product;
4.When using headphones, don't pull hard, wear and put gently
5.When driving a car, riding a bicycle or walking on the road, do not use headphones, otherwise it may cause traffic accidents
6.When using headphones, please pay attention to control the appropriate volume, try not to turn on the maximum, so as not to damage the hearing.
7.Earplug cover cleaning, healthy, comfortable earplug cover need to be cleaned regularly, keep clean.

Musical pattern
Play: Press 1 touch area
Pause: Press 1 touch area
Switch songs: Press the touch area twice
Switch songs: Press the touch area 3 times

Telephone mode
Answer: Press the touch area once
Call rejection: Press the touch area twice
Hang up: Press the touch area twice

Product parameter
Working range :10m
Charging current: 0.3A
Charging voltage: 3.7V
Working time :6-12H
Impedance :32 ohm
Charging time: 1-1.5H
Frequency response :20-20KHz
sensitivity:112+/-3dB

Instruction et instruction

Démarrage: ouvrez le couvercle supérieur du bac de chargement
Arrêt: écouteurs dans la boîte de charge et fermer

Opération de connexion
1:Ouvrez le couvercle supérieur de la boîte de charge et retirez les écouteurs
2:Recherche d' équipement pour le modèle correspondant
3:Sélectionnez la paire de modèle correspondante peut être utilisé

Ne fermez pas le couvercle de la boîte de charge pendant la connexion, assurez-vous que les écouteurs gauche et droit sont connectés. Si les écouteurs ne peuvent pas s' ouvrir après avoir ouvert le couvercle, placez les écouteurs dans la boîte de charge, fermez le couvercle et branchez le chargeur pour recharger pendant au moins une heure annuler l' appairage: vous avez besoin de l' extrémité du téléphone pour annuler l' appairage

Une attention

1.Ne pas démonter ou modifier le produit par vous-même;
2.Ne stockez pas le produit dans l' environnement humide ou avec la source de chaleur;
3.N' utilisez pas l' eau du casque ou d' autres liquides sous la pluie qui coulent à l' intérieur de ce produit, conduisant à ce produit endommagé;
4.Lors de l' utilisation du casque, ne tirez pas dur et dur, portez doucement
5.Ne pas utiliser d' écouteurs lorsque vous conduisez une voiture, vélo ou marcher sur la route, sinon il peut causer un accident de la circulation
6.Veillez à contrôler le volume approprié lors de l' utilisation des écouteurs. Essayez de ne pas les allumer au maximum afin d' éviter les dommages auditifs.
7.Les bouchons d' oreille sont propres. Les bouchons d' oreille sains et confortables doivent être nettoyés régulièrement pour les garder propres.

Le mode musique
Jouer: appuyez sur 1 zone de toucher
Pause: appuyez sur la zone 1 touch
Commuter la chanson: appuyez 2 fois pour toucher la zone
Commuter la chanson: appuyez 3 fois pour toucher la zone

Mode de téléphone
Réponse: appuyez sur 1 zone de contact
Appel refusé: appuyez deux fois pour toucher la zone
Raccrocher: appuyez 2 fois pour toucher la zone

Paramètres du produit
Portée des travaux:10m
Courant de charge:0.3A
Tension de charge:3.7V
Heures de travail:6-12H
impédance:32 ohm
Temps de charge:1-1.5H
Réponse en fréquence:20-20KHz
sensibilité:112+/-3dB

specification

Accensione: Aprire il coperchio superiore della ricarica compartimento
Spegnimento: Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e spegnerli

Operazione Join
1: Aprire la parte superiore del caso di ricarica e prendere fuori le cuffie
2: Ricerca del dispositivo per il modello corrispondente
3: Selezionare la coppia di modelli corrispondente può essere utilizzato!

Non chiudere il coperchio della scatola di ricarica durante il processo di connessione,e assicurarsi che gli auricolari sinistro e destro siano collegati. Se gli auricolari non può essere aperto dopo aver aperto il coperchio, si prega di mettere gli auricolarin Nella scatola di ricarica, chiudere il coperchio, collegare il caricabatterie e ricaricare peralmeno un'ora

Attento

1.Do non smontare o modificare il prodotto da soli;
2.Do non conservare il prodotto in un ambiente umido o caldo;
3.non utilizzare cuffie nell'acqua piovana o altri liquidi nel prodotto, con conseguente danneggiamento del prodotto;
4. Quando si utilizzano le cuffie, non tirare duro, indossare e mettere delicatamente
5.When guidare un'auto, andare in bicicletta o camminare sulla strada, non utilizzare le cuffie, altrimenti potrebbe causare incidenti stradali
6.Quando si utilizzano le cuffie, prestare attenzione a controllare il volume appropriato, cercare di non accendere il massimo, in modo da non danneggiare l'udito.
7.Pulizia della copertura del tappo auricolare, la copertura sana e confortevole del tappo auricolare deve essere pulita regolarmente, tenere pulita.

Modello musicale
Riproduzione: premere 1 area di tocco
Pausa: premere 1 area di tocco
Cambia canzoni: premere due volte l'area touch
Cambia canzoni: Premere l'area touch 3 volte

Modalità telefono
Risposta: Premere l'area di tocco una volta
Rifiuto di chiamata: premere due volte l'area touch
Riagganciare: premere due volte l'area touch

Parametro del prodotto
Campo di lavoro:10m
Corrente di carica: 0.3A
Tensione di carica: 3.7 V
Orario di lavoro:6-12H
Impedenza:32 ohm
Tempo di ricarica: 1-1.5H
Risposta in frequenza: 20-20KHz
sensibilità:112+/-3dB

beschreibung

Computer: schloss des laderaum auf
Abschalten: die kopfhörer laden und schließen

Leitung online
1:Aufladen und kopfhörer entfernen
2:Ausrüstung nach einem passenden modell durchsuchen
3:Wählen sie das passende modell und die passenden dateien aus

Während der verbindung lassen sie den laderdeckel immer noch nicht schließen. Vergewissern sie sich, dass die kopfhörer angeschlossen und nach dem öffnen des lautsprechers nicht angeschlossen sind. Das ladegerät laden und schließen sie den deckel, damit der ladegerät mindestens eine stunde lang nicht angeschlossen wird: das iphone muss abgebrochen werden

(durchsage) achtung.

1.Öffnen Oder ändern sie das produkt nicht Von selbst;
2.Produkte nicht in feuchte Oder wärmequellen abgeben;
3.Die beschädigung des produkts durch kopfhörer Oder andere flüssigkeit im Regen verursacht;
4.5. Keine harte nuss im kopfhörer. Tragen sie sie vorsichtig
5.Beim fahren mit autos, fahrrad Oder straßenweiter bitte keine ohrhörer benutzen, sonst kann es zu verkehrsunfällen kommen
6.Achten sie bitte darauf, bei ohrenhörern darauf zu achten, dass die lautstärke nicht maximiert wird, damit sie keinen schaden am gehör bekommen.
7.Ohrenschützer halten dicht, während gesunde, bequeme ohrenschützer regelmäßig gewaschen und gewaschen werden müssen.

Auf musikgeschmack.
Drücken sie eine berührung
Pause: auf den berühren -bereich drücken
Song wechseln: zweimal berühren
Song wechseln: dreimal berühren

In telefonform.
Empfang: drücken sie die "berührung"
Ansage: drücken sie zweimal die berührt zone
Auflegen: zweimal berühren

Parameter sind produkte.
Freigabe :10m
Strom: 0.3A
Lädt spannung: fünf v:3.7V
Die arbeitszeit.:6-12H
Widerstand.:32 ohm
Zeit zum aufladen.:1-1.5H
Frequenz antwortet.:20-20KHz
War es eine sensibilität.:112+/-3dB

manual

Encendido: abra la cubierta superior del silo de carga
Apagado: auriculares en la caja de carga y cerrar

Operación de conexión
1:Abra la cubierta superior de la caja de carga y retire los auriculares
2:Búsqueda de dispositivos correspondientes al modelo
3:seleccione el emparejamiento del modelo correspondiente puede ser utilizado

No cierre la tapa de la caja de carga durante la conexión, asegúrese de que los auriculares izquierdo y derecho estén conectados si los auriculares no se pueden abrir después de abrir la tapa, coloque los auriculares en la caja de carga, cierre la tapa y enchufe el cargador para cargar durante al menos una hora cancelar el emparejamiento: requiere el extremo del teléfono para cancelar el emparejamiento

nota

1.No desmonte ni modifique el producto usted mismo;
2.No almacene el producto en un ambiente húmedo o con fuente de calor;
3.No utilice el agua del auricular u otros líquidos en la lluvia que fluyen en el interior de este producto, lo que lleva a este producto dañado;
4.No tire duro al usar los auriculares, use suavemente y suavemente
5.No use auriculares al conducir un automóvil, andar en bicicleta o caminar en la carretera, de lo contrario puede causar un accidente
6.No use auriculares al conducir un automóvil, andar en bicicleta o caminar en la carretera, de lo contrario puede causar un accidente
7.Mantén los tapones limpios. Los tapones sanos y cómodos deben lavarse regularmente para mantenerlos limpios.

Modo de música
Play: presione el área de 1 toque
Pausa: presione el área de 1 toque
Cambiar la canción: presione 2 veces para tocar el área
Cambiar la canción: presione 3 veces para tocar el área

Modo de teléfono
Respuesta: presione el área de 1 toque
Rechazar llamadas entrantes: pulse dos veces para tocar el área
Colgar: presione 2 veces para tocar el área

Parámetros del producto
Alcance del trabajo:10m
Corriente de carga:0.3A
Voltaje de carga:3.7V
Horas de trabajo:6-12H
impedancia:32 ohm
Tiempo de carga:1-1.5H
Respuesta de frecuencia:20-20KHz
sensibilidad:112+/-3dB

説明書です

電源を入れる:充電器を開けて
蓋を閉めます:イヤホンを充電ケース
に入れて閉めます

接続操作
1:充電ケースのトップカバーを開け、イヤホンを取り出す
2:デバイス検索対応モデル
3:対応機種を選択してペアリングすれば使用可能

接続中は充電ケースカバーを閉じず、左右のイヤホンが接続されていることを確認してください蓋を開けてイヤホンが開かない場合は、イヤホンを充電ケースに入れて、ふたを閉めて、充電器を差し込んで少なくとも1時間充電しますペアリング解除:携帯端末のペアリング解除が必要

に注意

1.自分で分解したり改造したりしないでください。
2.湿気のある環境や熱源のある環境に製品を保管しないでください。
3.雨の中でイヤホンの水やその他の液体を使用して本製品の内部に流入しないでください、本製品の損傷を招く、
4.イヤホンを使うときは無理に引っ張らず、軽くつけて軽く置く
5.自動車を運転したり、自転車に乗ったり、道路を歩いたりするときは、イヤホンを使用しないでくださいそうしないと交通事故につながりやすい
6.イヤホンを使用する時は適切な音量をコントロールし、できるだけ最大にならないように注意してください、聴覚を傷つけないようにする
7.耳栓カバーは清潔で、健康で快適な耳栓カバーは定期的に洗浄し、清潔を保つ必要がある。

音楽モード
再生:タッチエリアを1回押す
一時停止:タッチエリアを1回押す
曲の切り替え:2回タッチエリアを押す
切り替え曲:タッチエリアを3回押す

電話モード
受信:タッチエリアを1回押す
着信拒否:タッチエリアを2回押す
切断:2回タッチ領域を押す

製品パラメータ
動作範囲:10 m
充電電流:0.3 A
充電電圧:3.7 V
動作時間:6-12 H
インピーダンス:32 ohm
充電時間:1-1.5H
しゅうはすうおうとう:20-20KHz
かんど:112+/-3dB

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.