USER MANUAL 用户手册

EWEADN MUSE

# M75

三模客制化机械键盘

Three mode customized mechanical keyboard


前行者 EWEADN 旗下女性数码品牌

## 中文

### 基本参数

| | |
|---|---|
| 产品型号 | MUSE M75 |
| 蓝牙名称 | MUSE-M75 |
| 连接模式 | 有线/2.4G/BT |
| 系统兼容 | Windows、MacOs、Ios、Android |

### 产品功能介绍




### 多媒体旋钮设置

旋钮功能：按压静音，左右调节音量大小，Fn+ 按压旋钮（长按3秒）切换模式，按压调节灯光模式，左右调节灯光亮度。

### 电量设置

- 低电：灯条红灯闪烁报警，背光关闭
- 充电：灯条亮红灯后熄灭亮
- 充满：灯条亮蓝灯以灯效
- 充电和电母的灯条背光无法组合键切换，只有再充满后才能进行组合键切换灯条

### 灯光设置

- Fn+Esc：复位灯光功能
- Fn+Ins：切换灯光
- Fn+Del：循环切换6种颜色
- Fn+↑：主背光亮度+
- Fn+↓：主背光亮度-
- Fn+→：主背光速度+
- Fn+←：主背光速度-
- Fn+Win：锁定离白灯提示
- Fn+Shift+L：灯条灯提切换
- Fn+Z：灯条颜色切换

### 模式设置

自定义模式按键录制存储灯光模式：FN+PAUSE+ 录制键/存储键

Fn+Win一进入游戏模式ESC/Win/A/S/D相互消键亮，按FN+PAUSE进入自定义点亮录制状态，灯条黄色闪烁，按住键盘要亮起或熄灭的键至指定，完成设定后，按FN+PAUSE进行存储灯条恢复上次使用灯效正常即可

## 中文

### 快捷按键组合

| WIN系统 | |
|---|---|
| 组合键 | 功能 |
| FN+F1 | 屏幕亮度- |
| FN+F2 | 屏幕亮度+ |
| FN+F3 | 计算器 |
| FN+F4 | 我的电脑 |
| FN+F5 | 多媒体播放器 |
| FN+F6 | 上一曲 |
| FN+F7 | 下一曲 |
| FN+F8 | 播放/暂停 |
| FN+F9 | 停止播放 |
| FN+F10 | 静音 |
| FN+F11 | 音量- |
| FN+F12 | 音量+ |
| FN+L_Win | 锁WIN |

FN+WIN锁WIN(WIN键灯灯闪烁3次)

| MAC系统 | |
|---|---|
| 单键 | 功能 |
| F1 | 屏幕亮度- |
| F2 | 屏幕亮度+ |
| F3 | 任务控制 |
| F4 | 启动台 |
| F7 | 上一曲 |
| F8 | 播放/暂停 |
| F9 | 下一曲 |
| F10 | 静音 |
| F11 | 音量- |
| F12 | 音量+ |
| FN+U：Prtsc<br>FN+I：Scroll lock<br>FN+K：Home<br>FN+<：END | |

FN+A切换MAC(A键灯灯闪烁3次)

### 产品简介介绍

#### 有线连接




插入数据线，电脑与键盘进行连接，灯开键盘电源开关，按Fn+5为2.4有线模式，即可正常使用

#### 2.4G连接




打开键盘电源开关，按Fn+4进入2.4G模式，长按Fn+4连续切键进入配对模式，对应指示灯绿灯快闪，配对成功后恢复背光。（注意配对时键盘要尽量靠近接收器），未配对成功60秒后退出对码模式灯熄灭，键盘进入睡眠。

FN+4，短按切换2.4G模式，长按2.4G配对。

#### 蓝牙连接




蓝牙名称：MUSE-M75

打开键盘电源开关，按Fn+1/2/3长按进入蓝牙模式，长按Fn+1/2/3长按进入蓝牙配对状态，蓝光慢闪，对应键盘灯指示，回连指示，对指示灯，连接后恢复背光，短按切换通道，长按3S对码。

Fn+1：短按切换蓝牙1，长按蓝牙2配对

Fn+2长按切换蓝牙2，长按蓝牙2配对

Fn+3长按切换蓝牙3，长按蓝牙3配对

## English

### Basic Parameters

| | |
|---|---|
| Product Model | MUSE M75 |
| Bluetooth name | MUSE-M75 |
| connection mode | wired/2.4G/BT |
| system compatibility | Windows、MacOs、Ios、Android |

### Product Function Introduction




### Multimedia knob settings

Knob function: Press to mute, rotate left and right to adjust volume, Fn + press and hold the knob for 3 seconds to switch modes, Press the knob to switch lighting modes, rotate left and right to adjust backlight brightness.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device can be used in portable exposure condition without restriction.

### Power setting

Low power: The red light on the light bar flashes to alert, and the backlight is turned off

Charging: The red charging light on the light strip is constantly on

Full: Full restores default lighting effect

During charging and low battery, the backlight of the light strip cannot be switched by combination keys, Only after the battery is fully charged can the combination keys be used to switch the light strip

### Lighting Settings

Fn+Esc: Reset the lighting function

Fn+Ins: Switch lights

Fn+Del: Loop switch between 8 colors

Fn+ ↑: Main backlight brightness+

Fn+ ↓: Main backlight brightness-

Fn+→: Main backlight speed+

Fn+←: Main backlight speed-

Fn+Win: Lock with white light prompt

Fn+Shift+L: Light strip light effect switching

Fn+Z: Light bar color switching

### Mode Settings

Custom mode button for recording and storing lighting modes: Fn+PAUSE+recording button/storage button

Press Fn+ to enter game mode ESC/W/A/S/D and the directional keys will light up. Press Fn+PAUSE to enter the custom recording state, and the keys will flash yellow. Hold the keys that will flash, Press any key to turn on or off as specified.

After setting the status, press Fn+PAUSE to store the light strip and restore it to the previous use with normal light effect

American agent information:
Name: Shenzhen Yiwo E-Commerce Co., Ltd.
ZIP: 2021081
Address: 1-1-1 Shangbu Road
Address: 401 Ellsworth St. Cotawata Springs CO 80602 US
Phone: +1 (719) 204-2000
Email: info@eweadn.com

## Français

### Paramètres de base

| | |
|---|---|
| Modèle de produit | MUSE M75 |
| Nom Bluetooth | MUSE-M75 |
| Mode de connexion | Câble/2.4G/BT |
| Système compatible | Windows、MacOs、Ios、Android |

### Introduction aux fonctions du produit




### Paramètres du bouton multimédia

Fonction du bouton rotatif : Appuyez pour activer le mode muet, tournez à gauche et à droite pour régler le volume, Fn + appuyez longuement pour passer à 3 modes, appuyez sur le bouton pour changer le mode, Appuyez sur le bouton pour modifier la mode d'éclairage, tournez à gauc ragier la luminosité du rétroéclairage,

### Product Connection Introduction

#### Wired connection




Insert the data cable, connect the computer to the keyboard, turn on the keyboard power switch, press Fn+5 to enter wired mode, and you can use it normally

#### 2.4G connect




Turn on the keyboard power switch, press Fn+4 to enter 2.4G mode, long press the Fn+4 5s, corresponding key to enter pairing mode, the corresponding indicator light will flash green, and the backlight will be restored after successful pairing, (Note that the keyboard should be as close to the receiver as possible when pairing), After 60 seconds of unsuccessful pairing, the pairing mode light will turn off and the keyboard will enter sleep mode.

FN+4, Short press to switch to 2.4G mode, long press 5s pair with 2.4G.

#### Bluetooth connection




Bluetooth name：MUSE-M75

Turn on the keyboard power switch and press Fn+1 /2 /3 for 4 other Bluetooth mode, long press Fn+1 /2 /3 for 4 enters Bluetooth pairing mode, the backlight is turned off, the corresponding key blue light indicates, slow flashing for reconnection, flash for pairing code, and the backlight is restored after connection, Short press to switch channels, long press for 3 seconds to pair codes,

Fn+1：Short press to switch Bluetooth 1, long press Bluetooth 1 to pair

Fn+2 B Short press to switch Bluetooth 2, long press Bluetooth 2 to pair

Fn+3 # Short press to switch Bluetooth 3, long press Bluetooth 3 to pair

### Mode Settings

Custom mode button for recording and storing lighting modes: Fn+PAUSE+recording button/storage button

Press Fn+ to enter game mode ESC/W/A/S/D and the directional keys will light up. Press Fn+PAUSE to enter the custom recording state, and the keys will flash yellow. Hold the keys that will flash, Press any key to turn on or off as specified.

After setting the status, press Fn+PAUSE to store the light strip and restore it to the previous use with normal light effect

## Français

### Réglages de puissance

- Faible puissance: barre lumineuse rouge clignotant alarme, retro ll éclairage éteint
- Chargement: lumière de charge de la barre lumineuse rouge est toujours allumée
- plein: plein pour retrouver l'effet lumineux par défaut

Le rétroéclairage de la barre lumineuse ne peut pas être commuté par combinaison de touches pendant la charge et la faible charge, la barre lumineuse ne peut être commutée par combinaison de touches ne peut être effectuée qu'après remplissage

### Paramètres de lumière

- Fn + ESC: Réinitialisation de la fonction lumière
- Fn + INS: changer la lumière
- Fn + Del: 8 couleurs commutées cycliquement
- Fn + ↑ : luminosité du rétroéclairage principal +
- Fn + ↓ : luminosité du rétroéclairage principal -
- Fn + → : vitesse de rétroéclairage principale +
- Fn + ← : vitesse de rétroéclairage principale -
- Fn + Win: verrouillage de la lumière blanche
- Fn + shift + L : commutateur d'effet de lampe de barre lumineuse
- Fn + Z: changement de couleur de la barre lumineuse

### Configuration du mode

Mode personnalisé appuyez sur la touche pour enregistrer le mode de stockage de la lumière Fn + pause + clé d'enregistrement / clé de stockage

Appuyez sur Fn + : pour entrer dans le mode de jeu ESC / W / A / S / D et les touches directionnelles pour allumer, appuyez sur Fn + Pause pour entrer dans l'état d'enregistrement personnalisé, la barre lumineuse clignote en jaune, appuyez sur les touche ans pour activer ou éteindre la touche spécifiée.

Etat, après avoir terminé la configuration, appuyez sur Fn + pause pour stocker la barre lumineuse pour restaurer la dernière utilisation de l'effet lumineux normal.

## Deutsch

### Grundparameter

| | |
|---|---|
| Produktmodell | MUSE M75 |
| Bluetooth-Namen | MUSE-M75 |
| Verbindungsmodus | Kabel/2.4G/BT |
| Systemkompatibilität | Windows、MacOs、Ios、Android |

### Produktfunktionen




### Multimedia Knopfeinstellungen

Drehknopf-Funktion: Drücken zum Stummschalten, links und rechts drehen zur Lautstärkeanpassung, Fn + drücken und halten, um den Modus für 3 Sekunden umzuschalten, drücken Sie den Knopf, um den Modus zu wechseln, Den Knopf drücken zum Umschalten des Lichtmodus, drehen zur Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

### Introduction aux produits connect

#### Connexion filaire




Branchez le câble de données, l'ordinateur se connecte au clavier, Allumez le commutateur d'alimentation du clavier, appuyez sur Fn + 5% pour entrer en mode filaire, il peut être utilisé normalement

#### 2.4G Connexion




Allumez le commutateur d'alimentation du clavier, appuyez sur Fn + 4 pour entrer en mode 2.4G, appuyez longuement sur la clé correspondante Fn + 4 5s pour entrer en mode d'appairage, le voyant vert correspondant clignote, redonner la lumière après un appairage réussi, (Notez que le clavier doit être aussi proche que possible du récepteur lors de l'appariement), le voyant quitte le mode paire éteint après 60 secondes de non-appairement réussi et le clavier entre en veille,

Fn + 4, Appuyez brièvement pour changer le mode 2.4G, appuyez longuement sur 2.4G pour l'appariement,

#### Connectivité Bluetooth




Nom Bluetooth：MUSE-M75

Allumez le commutateur d'alimentation du clavier, appuyez sur Fn + 1 / 2 / 3 pour entrer en mode Bluetooth 4 appuyez longuement sur Fn + 1 / 2 / 3 pendant 3 secs Mod d'appairement Bluetooth, le rétroéclairage éteint, l'indicateur de la lumière bleue de la touche correspondante est allumé, clignotant lentement pour la reconnexion, le flash pour le mot de passe, le retour au rétroéclairage après la connexion, Appuyez brièvement sur le canal de coupe, appuyez longuement sur le Code pour 3 secondes,

Fn+1：Appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 1, appuyez longuement sur Bluetooth 1

Fn+2 B appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 2, appuyez longuement sur Bluetooth 2

Fn+3 # appuyez brièvement pour basculer Bluetooth 3, appuyez longuement sur Bluetooth 3

### Description des touches de raccourci

| WIN Système | |
|---|---|
| La clé | Fonctions |
| FN+F1 | Luminosité de l'écran - |
| FN+F2 | Luminosité de l'écran + |
| FN+F3 | Calculatrice |
| FN+F4 | Mon ordinateur |
| FN+F5 | Lecteur multimédia |
| FN+F6 | Chanson précédente |
| FN+F7 | La chanson suivante |
| FN+F8 | Jouer / pause |
| FN+F9 | Arrêter de jouer |
| FN+F10 | Silencieux |
| FN+F11 | Le volume - |
| FN+F12 | Volume + |
| FN+L_Win | Serrure Win |

FN + W Switch Win (la touche W clignote 3 fois)

| MAC Système | |
|---|---|
| La clé | Fonctions |
| F1 | Luminosité de l'écran - |
| F2 | Luminosité de l'écran + |
| F3 | Contrôle des missions |
| F4 | Table de démarrage |
| F7 | Chanson précédente |
| F8 | Jouer / pause |
| F9 | La chanson suivante |
| F10 | Silencieux |
| F11 | Le volume - |
| F12 | Volume + |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I: Scroll lock<br>FN+K: Home<br>FN+<: END | |

Commutateur FN + a Mac

(clignote 3 fois avec; la touche a rouge)

### Leistungseinstellungen

Niedriger Strom: Lichtleisten roles Licht blinkend Alarm, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet

Aufladen: Lichtleiste rotes Licht immer an

Voll: Voll wiederherstellen Standard-Lichteffekt

Bei Laden und niedrigem Strom kann die Hintergrundbeleuchtung des Lichtleistens nicht mit der Tastenkombination umgeschaltet werden, nur nach der Befüllung kann die Tastenkombination des Lichtleistens umgeschaltet werden

### Lichteinstellungen

Fn+Esc: Licht zurücksetzen

Fn+Ins: Licht wechseln

FN+Del: Schalten in acht Farben

Fn+ ↑ : Hauptbeleuchtungshelligkeit+

Fn+ ↓ : Hauptbeleuchte +

Fn+→: Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit+

Fn+← Hauptbeleuchtungsgeschwindigkeit-

Fn+Win: Span das weiße Licht

Fn+Shift+L: Schalter der Lichtleiste

Fn+Z: Farbwechsel

### Musereinstellungen

Benutzerdefinierter Modus Taste Aufzeichnung Speicher Lichtmodus: Fn + PAUSE + Aufzeichnung Taste / Speicher Taste

Drücken Sie Fn + : in den Spielmodus ESC / W / A / S / D und die Richtungstasten auf, drücken Sie Fn + PAUSE, um den benutzerdefinierten Aufnahmezustand zu betreten, die Lichtleiste blinkt gelb, drücken Sie die Taste, die auf oder aus der Taste angezeigten werden muss, Status, nach Abschluss der Einstellung, drücken Sie Fn + PAUSE, um den Speicherlampenstreifen wieder normal zu verwenden

## Deutsch

### Schnelle Taste Beschreibung

| WIN System | |
|---|---|
| Schlüssel | Funktionen |
| FN+F1 | Bildschirmhelligkeit - |
| FN+F2 | Bildschirmhelligkeit + |
| FN+F3 | Rechner |
| FN+F4 | Mein Computer, |
| FN+F5 | Multimedia-Player |
| FN+F6 | Vorheriger Song |
| FN+F7 | Nächster Song |
| FN+F8 | Wiedergabe/Pause |
| FN+F9 | Wiedergabe beenden |
| FN+F10 | Stille |
| FN+F11 | Lautstärke - |
| FN+F12 | Lautstärke + |
| FN+L_Win | Schloss Win |

Fn+E WIN wechseln (WTaste blinkt dreimal rot)

| MAC System | |
|---|---|
| Schlüssel | Funktionen |
| F1 | Bildschirmhelligkeit - |
| F2 | Bildschirmhelligkeit + |
| F3 | Aufgabensteuerung |
| F4 | Starttisch |
| F7 | Vorheriger Song |
| F8 | Wiedergabe/Pause |
| F9 | Nächster Song |
| F10 | Stille |
| F11 | Lautstärke - |
| F12 | Lautstärke + |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I: Scroll lock<br>FN+K: Home<br>FN+<: END | |

FN+A MAC wechseln (A-Taste blinkt dreimal rot)

### Produktverbindung

#### Kabelverbindung




Stecken Sie das Datenkabel ein, verbinden Sie den Computer mit der Tastatur, schalten Sie den Tastaturschalter ein, drücken Sie Fn + 5% in den Kabelmodus, um normal zu arbeiten

#### 2.4G Verbinden




Schalten Sie den Tastaturschalter ein, drücken Sie Fn + 4 5 in den 2,4G-Modus, drücken Sie lang die entsprechende Taste Fn + 4, um in den Kopplungsmodus, die entsprechende Anzeige wird grün blinken, die Hintergrundbeleuchtung nach erfolgreicher Paarung wiederherstellen, (Beachten Sie, dass die Tastatur so nah wie möglich an den Empfänger ist, wenn sie gepaart ist), Nach 60 Sekunden, wenn das Paar nicht gelingt wurde, ausgeschrit wird und die Tastatur in den Schlaf geht,

Fn+4S, Kurz drücken, um den 2,4G-Modus zu wechseln, lang drücken, um 2,4G zu paaren,

#### Bluetooth-Verbindung




Bluetooth-Namen：MUSE-M75

Schalten Sie den Strom ein Tastatur, drücken Sie Fn + 1 2/3 für 4 den Bluetooth-Modus, drücken Sie lang die entsprechende Taste Fn + 1 2/3 für 4 Eingang in den Zustand der Bluetooth-Kopplung, Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, entsprechende Taste blaues Licht ist eingeschalt, langsamer Blitz zurück, Code-Blitz, Rückbeleuchtung nach der Verbindung wiederherstellt, Kurz drücken Sie den Kanal schneiden, lang drücken, um Sie 3S auf den Code,

Fn+1：Kurz drücken, um Bluetooth 1 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 1 zu paaren

Fn+2Kurzdrücken, um Bluetooth 2 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 2 zu paaren

Fn+ 3 # Kurzdrücken, um Bluetooth 3 zu wechseln, lang drücken, um Bluetooth 3 zu paaren