www.eweadn.cn

www.eweadn.cn

授权商：江西玄锋科技有限公司
制造商：江西玄锋科技有限公司
地址：江西省宜春市开发区新工业园控规B13-1-2。
B16-1地块5号厂房
服务热线：400-1191-696
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号：键盘GB/T 14081-2010
注意：产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,敬请原谅!

Authorized by: Jiangxi Xuanfeng Technology Co., Ltd
Manufacturer: Jiangxi Jichi Technology Co., Ltd
Address: Workshop No. 5, Plot B16-1, Jinggangshan Economic and Development Zone, Yifan City, Jiangxi Province, China
Service Email: support@eweadn.com
Website: www.eweadn.cn
Product executive standard number: Keyboard GB/T 14081-2010
Attention: The product images are for reference only and may differ from the actual product, Please refer to the actual product, We apologize for any inconvenience caused!




**温馨提示:本说明书中的图片均为示意图,仅供参考,请以实物为准**
Warm reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

## España

### parámetros básicos

| | |
|---|---|
| Modelo del producto | MUSE-M75 |
| Bluetooth Name | MUSE-M75 |
| Connection mode | cableado/2.4G/BT |
| system compatibility | Windows、MacOs、ios、Android |

### Introducción a las funciones del producto




### Configuración de la perilla multimedia

Función del botón giratorio: Presione para reproducir/pausa y desactiva para ajustar el volumen.
Mantén presionado el botón giratorio durante 3 segundos junto con la tecla Fn para cambiar de modo.
Presione el botón para cambiar el modo de funcionalidad y gire para regular el brillo de la retroiluminación.

### Configuración de la electricidad

• Esta electricidad: la luz roja parpadea y la luz fuerte se apaga
• Carga: la luz de carga de la barra de luz se enciende a menudo en rojo
• Nota: Sera para reducir el efecto de luz predeterminado
• La retroiluminación de la barra de luz no se puede cambiar con la tecla combinada durante la carga y la baja energía, y la barra de luz solo puede cambiar con la tecla combinada después de llenarse de nuevo.

### Configuración de luces

• FN + esc: restablecer la función de iluminación
• FN + F1: cambiar el modo de luz
• FN + del: cambiar circulando 8 colores
• FN + ↑: brillo de retroiluminación principal +
• FN + ↓: brillo de la retroiluminación principal -
• FN + →: velocidad de retroiluminación principal +
• FN + ←: velocidad de retroiluminación principal -
• FN + win: bloquear el modo de luz barra
• FN + Shift +1: cambio de efecto de luz de la barra de luz
• FN + z: cambio de color de la barra de luz

### Configuración del modo

Tecla de modo personalizado para grabar el modo de macro personalizado, presione la tecla de modo + tecla de grabación // tecla de almacenamiento
Presione FN + * para entrar en el modo de juego esc /
FN + PAUSE para salir del modo de juego esc
presione FN + pausa para entrar en el 8 modo de grabación de punto personalizado, la barra de luz parpadea en amarillo, presione cualquier tecla para encender o apagar las teclas hasta la designación, FN + pausa para almacenar la barra de luz se mantiene al último uso de la luz para funcionar normalmente.

## Descripción de las teclas de acceso rápido

| WIN sistema | |
|---|---|
| tecla | función |
| FN+F1 | Brillo de la pantalla - |
| FN+F2 | Brillo de la pantalla |
| FN+F3 | calculator |
| FN+F4 | My Computer |
| FN+F5 | multimedia player |
| FN+F6 | Anterior |
| FN+F7 | Next song |
| FN+F8 | play/pause |
| FN+F9 | stop playing |
| FN+F10 | Silencio |
| FN+F11 | Volumen - |
| FN+F12 | Volumen + |
| FN+L_Win | Cerradura Win |

FN + a cambio Win (la luz roja de la tecla fn parpadea 3 veces)

| MAC sistema | |
|---|---|
| tecla | función |
| F1 | Brillo de la pantalla - |
| F2 | Brillo de la pantalla |
| F3 | mission control |
| F4 | launchpad |
| F7 | Anterior |
| F8 | play/pause |
| F9 | Next song |
| F10 | Silencio |
| F11 | Volumen - |
| F12 | Volumen + |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I : Scroll lock<br>FN+K : Home<br>FN+L : END | |

FN + a cambio Mac
(la luz roja de la tecla a parpadea 3 veces)

## Introduzione a la conexión del producto

### conexión por cable




Inserte el cable de datos, conecte el ordenador con el teclado, encienda el interruptor de alimentación del teclado y presione Fn + 1/2/3 para entrar en el modo de cable para usarlo normalmente.

### 2.4G conexión




Encienda el interruptor de alimentación del teclado, presione Fn + 4 3para entrar en el modo 2.4g, presione la tecla combinada Fn + 4 3durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento, la velocidad de parpadeo es rápida, si presiona la tecla de retroiluminación después de que el emparejamiento sea exitoso, luego se cambia que el teclado debe estar en modo cerca posible del receptor al emparejarlo, salir de la luz del modo de código y se mantiene la luz encendida después de la emparejamiento sea exitoso, y el teclado entra en el suelo.
Fn+BL Presione para cambiar el modo 2.4G y presione largo para emparejar 2.4g.

### Bluetooth connectivity




Encienda el interruptor de alimentación del teclado y presione FN + 1 / 2 / 3 durante 3 segundos y presione FN + 1 durante mucho tiempo ( 2-3 ), entra en el Estado de emparejamiento Bluetooth, la retroiluminación se vuelve lenta, la luz indica correspondiente roja, se conecta de nuevo con Flash lento, Modo de código, y se mantuvo la retroiluminación después de la conexión, presione FN + 1 para ingresar a Bluetooth 1 para emparejar.
Fn+1 Presione para para cambiar Bluetooth 1 y presione largo para emparejar Bluetooth 1
FN + 2 Al presione corto para cambiar Bluetooth 2, presione largo para emparejar Bluetooth 2
FN + 3 , presione brevemente para cambiar Bluetooth 3 y presione Bluetooth 3 para emparejarse durante mucho tiempo.

## Italia

### parametri di base

| | |
|---|---|
| PRODUCT MODEL | MUSE M75 |
| Bluetooth Name | MUSE-M75 |
| Connection mode | cablato/2.4G/BT |
| system compatibility | Windows、MacOs、ios、Android |

### Caratteristiche del prodotto




### Impostazioni pulsanti multimediali

Funzione manopola: Premi per silenziare, ruota a sinistra e destra per regolare il volume. Tieni premuta la manopola per 3 secondi con il tasto Fn per cambiare modalità. Premi la manopola per cambiare modalità luminosa e ruotare per regolare la luminosità della retroilluminazione.

## Impostazioni di alimentazione

• Batería potencia eléctrica: atracia di luce rossa lampeggia e la luce forte scompare: carica
• Ricarica: la luce di ricarica della barra di luce rossa è sempre luminosa
• Nota: questa opzione ripristina l'effetto di luce predefinito
• La retroilluminazione della barra di luce non può cambiare il tasto combinato durante la carica e la bassa potenza e la barra di luce può essere cambiata la barra di luce può cambiare il tasto combinato

## Impostazioni della luce

Fn+Esc: ripristinare la funzione di illuminazione
Fn+F1: cambia modalità luce
Fn+Del: 8 colori in ciclo
Fn+ ↑: luminosità principale +
Fn+ ↓: luminosità principale -
Fn+→: Velocità di retroilluminazione principale+
Fn+←: Velocità di retroilluminazione principale-
Fn+Win: blocca la luce barra
Fn+Shift+L: commutazione della luce
Fn+Z: cambio colore della barra di luce

## Impostazioni della modalità

Tasti di registrazione: la modalità personalizzata per memorizzare la modalità della luce: Fn + PAUSE + tasto di registrazione / tasto di memorizzazione
Premere Fn + * per entrare in modalità di gioco ESC / W / A / S
Fn + PAUSE per uscire dalla modalità di gioco esc
premere Fn + pausa per entrare nella modalità di registrazione di 8 punti personalizzati, premere il tasto lampeggia in giallo, premere il tasto qualsiasi per accendere o spegnere i tasti per specificare.
Dopo aver completato la configurazione, premere Fn + PAUSE per ripristinare l'ultimo utilizzo della luce

## Descrizione dei tasti rapidi

| WIN sistema | |
|---|---|
| tasto | funzione |
| FN+F1 | Luminosità dello schermo - |
| FN+F2 | Luminosità dello schermo + |
| FN+F3 | calculator |
| FN+F4 | My Computer |
| FN+F5 | multimedia player |
| FN+F6 | Precedente |
| FN+F7 | Next song |
| FN+F8 | play/pause |
| FN+F9 | stop playing |
| FN+F10 | mute |
| FN+F11 | Volume + |
| FN+F12 | Volume - |
| FN+L_Win | Serratura WIN |

FN + W per cambiare WIN (tasto fn lampeggia 3 volte)

| MAC sistema | |
|---|---|
| tasto | funzione |
| F1 | Luminosità dello schermo + |
| F2 | Luminosità dello schermo - |
| F3 | mission control |
| F4 | launchpad |
| F7 | Precedente |
| F8 | play/pause |
| F9 | Next song |
| F10 | mute |
| F11 | Volume + |
| F12 | Volume - |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I : Scroll lock<br>FN+K : Home<br>FN+L : END | |

FN+A per commutare il MAC tasto A lampeggia 3 volte)

## Introduzione dei prodotti

### Connessione cablata




Inserisci il cavo dati, collega il computer alla tastiera, accendi l'interruttore di alimentazione della tastiera, premi Fn + 1/2/3 per entrare in modalità cablata per utilizzarla normalmente

### 2.4G connect




Accendere l'interruttore di alimentazione della tastiera, premere Fn + 4 3per entrare in modalità 2.4g, premere a lungo la combinazione di tasti Fn + 4 3per entrare in modalità di accoppiamento, l'indicatore lampeggerà velocemente, premere il tasto di retroilluminazione dopo l'accoppiamento con successo, l'esito che la tastiera deve essere il più vicino possibile al ricevitore durante l'accoppiamento), la luce della modalità di uscita del codice è spenta dopo 60 secondi di accoppiamento riuscito, e la tastiera entra in sonno.
Fn+BL Premere brevemente per passare in modalità 2.4G, premere lungo per accoppiare 2.4G.

### Bluetooth connectivity




Accendi l'interruttore di alimentazione della tastiera e premi Fn+1/ /2/3/ in modalità Bluetooth, premere Fn+1/ /2/3/ entra nello stato di accoppiamento Bluetooth, la retroilluminazione si spegne, il tasto corrispondente indica la luce blu, torna ai flash lenti, il flash del codice, ripristina la retroilluminazione dopo la connessione, Premere il canale di taglio breve, premere a lungo per accoppiare
Fn+1 Premere breve per passare Bluetooth 1, premere lungo per accoppiare Bluetooth 1
Fn+2Premere breve per passare Bluetooth 2, premere lungo per accoppiare Bluetooth 2
Fn+3# premere breve per passare Bluetooth 3, premere lungo per accoppiare Bluetooth 3

## Russian

### основные параметры

| | |
|---|---|
| модель продукта | MUSE M75 |
| Bluetooth Name | MUSE-M75 |
| Connection mode | проводной/2.4G/BT |
| system compatibility | Windows、MacOs、ios、Android |

### Презентация функции продукта




### Настройка кнопки мультимедиа

Функция мультимедийной кнопки: Нажмите для отключения звука, вращайте влево и вправо для регулировки громкости. Нажмите и удерживайте клавишу Fn для двух секунд, чтобы переключить режим работы. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд вместе с клавишей Fn для смены режима, Нажмите кнопку для регулировки яркости подсветки, и вращайте для регулировки яркости подсветки.

## Электрическая настройка

• Низкое электричество: сигнализация о низком красным светом, и свет полностью погаснет
• Зарядка: светильник для зарядки красный часто горит
• Полный: полный восстановление эффекта лампы по умолчанию

Подсветка полос света при зарядке и низком электричестве не может быть изменена комбинированной клавишей, свет полос только может быть выключено только после полного заполнения

## настройка освещения

• Fn+Esc: Функция сброса света
• Fn+F1: Изменение режима
• Fn+ Del: циклическое переключение 8 цветов
• Fn + ↑: Светимость основной подсветки +
• Fn + ↓: Светимость основной подсветки -
• Fn + →: Полная скорость подсветки +
• Fn + ←: Полная скорость подсветки -
• Fn+ Win: Запустить подсвечу для всего белого света
• Fn + Shift + L: Эффективное переключение лент
• Fn + Z: Цветовое переключение полос освещения

## Настройка режима

Настройка режима: Запись в режиме памяти: Fn + PAUSE + клавиша записи / клавиша памяти
Нажмите Fn + для входа в режим игры ESC / W / A / S / D / и клавиш направления, нажмите Fn + PAUSE для входа в игровой режим esc
Нажмите Fn + пауза, чтобы войти в режим записи 8 точек, нажмите клавишу назначения, которая мигает, на быть освещена или выключена до указанного. Состояние, после настройки, нажмите Fn + PAUSE для восстановления последнего использования лампы в норме

## Описание комбинаций клавиш

| WIN система | |
|---|---|
| клавиша | функция |
| FN+F1 | Яркость экрана - |
| FN+F2 | Яркость экрана + |
| FN+F3 | калькулятор |
| FN+F4 | My Computer |
| FN+F5 | multimedia player |
| FN+F6 | Предыдущая песня |
| FN+F7 | Next song |
| FN+F8 | play/pause |
| FN+F9 | stop playing |
| FN+F10 | Тишина |
| FN+F11 | Громкость - |
| FN+F12 | Громкость + |
| FN+L_Win | Закрыть win |


FN + W переключается на WIN
(красный свет мигает 3 раза)

| MAC система | |
|---|---|
| клавиша | функция |
| F1 | Яркость экрана - |
| F2 | Яркость экрана + |
| F3 | mission control |
| F4 | launchpad |
| F7 | Предыдущая песня |
| F8 | play/pause |
| F9 | Next song |
| F10 | Тишина |
| F11 | Громкость - |
| F12 | Громкость + |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I : Scroll lock<br>FN+K : Home<br>FN+L : END | |

FN + A переключают MAC
(красный свет мигает 3 раза)


## Презентация соединений продуктов

### проводное соединение



Вставьте линию передачи данных, компьютер подключается к клавиатуре, включите выключатель питания клавиатуры, нажмите Fn + 1/ 2/ 3 в проводной режим, вы можете использовать его нормально.

### 2.4G соединение




Включите выключатель питания клавиатуры, нажмите Fn + 4 3в режим 2.4G, нажмите комбинацию Fn + 4 3в режим спаривания, чтобы соответствовать скорости вспышки индикатора, в режиме спаривания, если нажата клавиша подсветки после успешного спаривания, свет клавиатуры должна быть как можно ближе к ресиверу при спаривании, после 60 секунд неудачного спаривания выйдите из кодового режима света, клавиатура уснет.
Fn+BL Короткий нажатие переключает режим 2,4G, длинное нажатие пара 2,4G.

### Bluetooth connectivity




Включите выключатель питания клавиатуры и нажмите FN + 1 / 2 / 3 / 3 # Введите режим Bluetooth, нажмите Fn + 1 / 2 Введите в состояние сопряжения Bluetooth, горение индикатора, соответствующего красного света, медленная вспышка, обычно с вспышкой и код, использование подсветки после подключения, Кнопка подсветки, чтобы выйти из кодового режима, и свет.
Fn+1 Короткий щелчок для переключения Bluetooth 1, длинный щелчок для пары Bluetooth 1
Fn + 2 Короткий щелчок для переключения Bluetooth 2, длинный щелчок для пары Bluetooth 2
Fn + 3 # Короткий щелчок для переключения Bluetooth 3, длинный щелчок для пары Bluetooth 3

## Japanese

### 基本パラメータ

| | |
|---|---|
| 製品型番 | MUSE M75 |
| Bluetooth Name | MUSE-M75 |
| Connection mode | 有線/2.4G/BT |
| system compatibility | Windows、MacOs、ios、Android |

### 製品機能の紹介




### マルチメディアつまみ設定

この動作：押すとミュート、左右に回すと音量調整。Fnキーを押しながらノブを3秒長押しでモード切替、ノブを押すとライトキーが変更、左右回転でバックライト明るさを調整。

## 電力設置

● 低電力：ランプ一条点滅警報、バックライトオフ
● 充電：ランプ一条常時点灯
● 充満：常時点灯オフ(ライフ2年)
● 長時間使用しない場合、バッテリーが1ヶ月ゆっくり充電を推奨(ランプ一条点滅)
● 充電中、点灯しないことがあります、長時間充電してください
● 充電中、ライトバーが点灯しない場合、バッテリーが満充電状態です

## 照明設定

● Fn+Esc：ライトリセット機能
● Fn+del：ライトの切り替え
● Fn+Ctrl：8色を循環切り替え
● Fn+↑：メインバックライト明度+
● Fn+↓：メインバックライト明度-
● Fn+→：メインバックライト速度+
● Fn+←：メインバックライト速度-
● Fn+Win：点灯するライトライトのセットをロックする
● Fn+Shift+L：ランプバーライト効果切り替え
● Fn+Z：ランプバー色切り替え

## モード設定

カスタムモードキー記録ライトモード：Fn+PAUSE+記録キー/保存キー
Fn+キボ入でFn+ユーESC/W/A/S/D/とカーキボ打で、Fn+PAUSEを押してエスケープ設定終了。
設定が完了したら、Fn+PAUSEを押してストレージランプ(ランキ)を設定後に点滅するまで長押し。

## ショートカットキーの説明

| WIN システム | |
|---|---|
| キー | 機能 |
| F1 | 画面の明るさ- |
| F2 | 画面の明るさ+ |
| F3 | 電卓 |
| F4 | My Computer |
| F5 | multimedia player |
| F6 | 前の曲 |
| F7 | Next song |
| F8 | play/pause |
| F9 | stop playing |
| F10 | ミュート |
| F11 | 音量- |
| F12 | 音量+ |
| FN+U: Prtsc<br>FN+I : Scroll lock<br>FN+K : Home<br>FN+L : END | |

FN + A切替MAC（A キーの点灯3回）

## 製品接続の概要

### 有線接続



データケーブルを挿入し、コンピュータとキーボードを接続し、キーボードの電源スイッチを入れ、Fn+1/2/3を押すキーにスムーズに、正常に使用できます

### 2.4G 接続




キーボードの電源スイッチを入れ、FN+4を3押して2.4Gモードに入り、FN+4を3一定時間押しこんでペアリングモードに入り、LEDの表示灯がゆっくりフラッシュ状態にあるとペアリングを開始する。（ペアリングに失敗した場合、30秒後にペアリングモードから自動的に終了します。ペアリングに成功してSDが表示されます。もう一度ペアリングを開始してください。
FN+4を、短押しで2.4Gモードを切り替え、長押しで2.4Gのペアリングに入ります。

### Bluetooth connectivity




キーボードの電源スイッチを入れて、FN+1を押します/2/3/3秒Bluetoothペアリング状態に入り、バックライトが速く、1本ランプの点灯に切り、バックライトがスローフラッシュ、コードやフラッシュし、接続後にバックライトが消え、チャンネルを切り、ランプ一条点灯、ランプ一条を点灯します。
FN+1を長く押してペアリングを切り、Bluetooth 1を長く押してペアリングする。
FN+2を短押し/ZBluetooth 2を切り替え、長押しでBluetooth 2をペアリングする。
FN+3を短押し/ZBluetooth 3を切り替え、長押しでBluetooth 3をペアリングする。