Instrucciones de uso

Funciones principales: (sólo soporta la aplicación "Find" del sistema iOS, Android no aplica)
Instrucciones de uso:

1.Tag de arranque Pulse el botón del interruptor para activar Tag (con un pitido corto pitido pitido).

2.Emparejamiento Tag

Abra la aplicación "Find" de Apple, haga clic en "Dispositivos" y, a continuación, haga clic en el dispositivo que desea encontrar.

Acerque el Tag a su iPhone, pulse la pestaña "Elementos" para seleccionar "+" y "Pulse Otros Elementos Soportados".

-Toca Conectar. Rellena el "Nombre personalizado" para nombrar tu Etiqueta y selecciona un emoji, toca "Aceptar" para confirmar que la Etiqueta se vinculará a tu dispositivo Apple. toca Hecho.

3. Activar el Modo Perdido

-Abra la aplicación "Buscar", pulse "Etiqueta" y, a continuación, pulse el nombre de la etiqueta perdida.

-Debajo de "Modo Perdido", pulsa "Activar". Sigue las instrucciones en pantalla y pulsa "Continuar" para introducir tu número de contacto o dirección de correo electrónico. -Haz clic en "Siguiente" para comprobar la información y, a continuación, vuelve a hacer clic en "Activar" para completar la configuración.

4. Borrar dispositivo

-Abra "Find App" de Apple, haga clic en "Tag" en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, haga clic en el nombre de la etiqueta que desea eliminar.

Busque "Eliminar elemento" en la parte inferior de la lista, pulse "Eliminar" para finalizar la operación.

Nota: La operación de desvinculación local del dispositivo antipérdida: pulse el botón 5 veces de forma rápida y continua (las 4 primeras veces que pulse el botón una vez, se oirá un "bip").

5.Restablecer los ajustes de fábrica

Después de encender el dispositivo, haga doble clic en el botón del dispositivo, el dispositivo enviará un tono inmediatamente pulse prolongadamente el botón del dispositivo, 2 segundos más tarde habrá "tick, tick, tick" sonido, no suelte el botón, continúe manteniendo pulsado el botón durante unos 8 segundos hasta que el dispositivo envíe un tono de nuevo, suelte el botón, restaurar la configuración de fábrica se han completado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ¡Este producto no puede utilizarse de ninguna manera ilegal!

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:?(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.