MINI WIRELESS HANDS-FREE SPEAKER (EN)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- PRODUCT CONTAINS a RECHARGEABLE INTEGRATED LITHIUM BATTERY 400 mAh 3.7 V 1.48 Wh
- WIRELESS VERSION: 5.4
- POWER: 3 W
- THD: <1%
- RATED VOLTAGE: 5 V per 1 A
- TRANSMISSION FREQUENCY: 2402 - 2480 MHz
- MAXIMUM RADIO FREQUENCY OUTPUT POWER: < 10 dBm
- WIRELESS SIGNAL RANGE: 10 m
- MAINTAINS BETWEEN SPEAKER AND DEVICE, MAXIMUM 10 m / 10.9 yd WITH NO OBSTACLES BETWEEN THEM
- MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SPEAKER AND DEVICE WHEN 2 SPEAKERS CONNECTED SIMULTANEOUSLY 5 m / 5.5 yd
- BATTERY LIFE UP TO 3 HOURS OF PLAYING TIME
- CHARGING TIME: 1.5 HOURS
- CHARGING COMPATIBILITY OF THE PRODUCT AND OF COMPATIBLE CHARGING DEVICES: 5 V
- USB INDOORS
- AUTOMATIC INDEXING
- USAGE TEMPERATURE: 0+45 °C / 32+113 °F

HOW TO CHARGE THE BATTERY

- INSERT THE FREE END OF THE CHARGING CABLE INTO THE THREE-PORT ON THE SPEAKER.
- INSERT THE OTHER END OF THE CHARGING CABLE INTO A USB PORT ON A PERSONAL COMPUTER OR AN ACDC ADAPTER. THE RED LED INDICATOR LIGHT TURNS ON AND THE BATTERY STARTS CHARGING.
- WHEN THE BATTERY IS FULLY CHARGED, THE RED LED GOES OUT.
- AVOID LEAVING THE PRODUCT CONNECTED FOR A LONG PERIOD AS THIS MAY REDUCE BATTERY PERFORMANCE. FOR THE PRODUCT TO FUNCTION OPTIMALLY IT IS RECOMMENDED TO USE IT AT LEAST ONCE 30 DAYS.

HOW TO PAIR THE SPEAKER WITH A SMARTPHONE OR OTHER DEVICES

1. TURN ON THE SPEAKER BY PRESSING & HOLDING THE PHONE BUTTON UNTIL YOU HEAR A SOUND AND THE BLUE LED LIGHT WILL TURN ON.
2. ENABLE BLUETOOTH ON YOUR DEVICE TO ENABLE FUNCTION.
3. SEARCH FOR "CLEAR CACTUS" IN THE DEVICE'S WIRELESS LIST AND CLICK TO PAIR. THE SPEAKER WILL PAIR AUTOMATICALLY AND WILL EMIT A SOUND. YOU WILL NOW BE ABLE TO LISTEN TEXT ALERTS, TO MAKE CALLS FROM THE MUSIC OR TO ANSWER AN INCOMING CALL.

NOTE: IT IS NECESSARY FOR LONGER TO TURN OFF THE SPEAKER.

NOTE 1: IF MUSIC IS BEING PLAYED FROM THE DEVICE PAIRED WITH THE SPEAKER WHEN YOU TURN ON THE SPEAKER, THE MUSIC WILL AUTOMATICALLY PLAY THROUGH THE SPEAKER. TO PAUSE THE MUSIC, HOLD THE PHONE BUTTON ON THE SPEAKER.

NOTE 2: ONE ONE DEVICE CAN BE PAIRED WITH THE SPEAKER AT A TIME. IF THERE IS ALREADY AN ACTIVE WIRELESS PAIRING WITH ANOTHER DEVICE, THE NEW CONNECTION MUST BE INTERRUPTED FIRST. IF THE SPEAKER OR THE DEVICE WHICH IT IS ACTIVELY CONNECTED TO HAS BEEN TURNED OFF OR THE CONNECTION IS OUT OF RANGE, THE CONNECTION INTERRUPTED WHEN SWITCHED ON AGAIN OR WHEN THE DEVICE COMES BACK INTO THE RANGE OF THE SPEAKER. THE CONNECTION IS AUTOMATICALLY REESTABLISHED. TO ENABLE THIS AUTOMATIC CONNECTION, THIS FUNCTION MUST BE ACTIVATED ON THE DEVICE IS PAIRED WITH.

YOU CAN PAIR TWO LEGAMI SPEAKERS TO YOUR DEVICE SIMULTANEOUSLY TO INCREASE THE VOLUME OF THE MUSIC.

1. MAKE SURE THAT NEITHER OF THE TWO SPEAKERS IS CONNECTED TO THE DEVICE.
2. BEFORE PAIRING THE SPEAKERS TO THE DEVICE, PAIR THEM WITH EACH OTHER:
   - PRESS & HOLD THE PHONE BUTTON ON ONE OF THE TWO SPEAKERS. A SOUND WILL EMIT THE LED INDICATOR ON THE MAIN SPEAKER WILL FLASH, AND THE ONE ON THE SECONDARY SPEAKER WILL FLASH. PRESS & HOLD THE PHONE BUTTON ON THE SECONDARY SPEAKER TO PAIR.
   - PRESS & HOLD THE FIRST TIME, THE LEGAMI SPEAKERS WILL CONNECT AUTOMATICALLY. THE LED WILL STOP FLASHING.
   - NOTE: WHEN TURNING OFF THE MAIN SPEAKER, BOTH SPEAKERS WILL TURN OFF. WHEN TURNING OFF THE SECONDARY SPEAKER, THE MAIN SPEAKER WILL CONTINUE TO WORK.
   - NOTE 2: THE TWO LEGAMI SPEAKERS MUST BE WITHIN 4 METRES OF EACH OTHER, WITH NO OBSTACLES BETWEEN THEM, IN ORDER TO WORK CORRECTLY.

EXTRA FUNCTIONALITY

YOU CAN USE THE SPEAKER AS A WIRELESS REMOTE CONTROL. TO OPERATE THE CAMERA OF YOUR PAIRED DEVICE FOLLOW THE STEPS:

1. OPEN THE CAMERA APP.
2. PRESS & HOLD TO SWITCH TO PHOTO MODE. THE SPEAKER WILL EMIT A SOUND AND THE LED INDICATOR WILL START FLASHING.
3. PRESS & ONCE TO TAKE A PHOTO REMOTELY WITH THE PAIRED DEVICE.
4. TO EXIT PHOTO MODE, PRESS & TWICE.

SAFETY INSTRUCTIONS

- READ CAREFULLY THE PRODUCT AND ACCESSORIES IN WATER OR OTHER LIQUIDS AND DO NOT EXPOSE TO RAIN AND HUMIDITY.
- DO NOT PUNCTURE THE DEVICE TO DIRECT SUNLIGHT, HEAT SOURCES AND EXTREME TEMPERATURES.
- TURN THE DEVICE OFF WHEN NOT IN USE. BEFORE CLEANING, SWITCH IT OFF AND DISCONNECT IT FROM THE CHARGING CABLE AND LEAVE TO COOL IF NECESSARY.
- DO NOT USE THE DEVICE IN ENVIRONMENTS WITH EXPLOSIVE GAS OR DUST.
- TO CLEAN THE DEVICE EXTERNALLY USE A SOFT AND CLEAN CLOTH. DO NOT USE AGGRESSIVE DETERGENTS.
- DO NOT PROTECT THE DEVICE TO STRONG IMPACTS AND DO NOT LET IT FALL.
- CHECK THE CHARGING CAPABILITY OF THE DEVICE AND OF THE COMPATIBLE ADAPTER BEFORE USING THEM. THE CHARGER MUST BE WITH THE MINIMUM OUTPUT REQUIRED BY THE RADIO EQUIPMENT AND A MAXIMUM OF 3 WATTS IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO THE DEVICE AND THE USER.
- DO NOT MODIFY THE SPEAKER OR CHARGING CABLE SUPPLIED.
- DO NOT COVER WHILE CHARGING.
- IF THE CABLE IS DAMAGED OR NOT WORKING PROPERLY DO NOT USE IT TO CHARGE THE DEVICE.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN THE DEVICE IS USED AROUND CHILDREN.
- THE SAFE USE OF THE PRODUCT IS NO LONGER GUARANTEED IF IT HAS VISIBLE DAMAGE, IS MALFUNCTIONING PROPERLY, HAS BEEN STORED FOR A LONG PERIOD IN ADVERSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OR HAS BEEN EXPOSED TO CONSIDERABLE DOUBLE STRESS. IN THESE CASES, DISCONNECT IF ONE OF THE FOLLOWING OCCURS:
   - THE PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
   - DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN THE INTENDED PURPOSES.

BATTERY SAFETY WARNINGS:

- THE DEVICE CONTAINS RECHARGEABLE LITHIUM BATTERIES WHICH CANNOT BE REMOVED.
- THE INTEGRATED RECHARGEABLE BATTERIES CONTAIN SUBSTANCES THAT ARE POTENTIALLY HARMFUL TO THE ENVIRONMENT. HAVE THE BATTERIES REMOVED BY QUALIFIED PERSONNEL BEFORE DISPOSING OF THE PRODUCT. DISPOSE OF THEM IN YOUR WASTE BIN, BUT TAKE THEM TO AN AUTHORISED COLLECTION CENTRE.
- DO NOT PUNCTURE, DISMANTLE OR SHORT-CIRCUIT THE EXTERNAL CONTACTS OR THE CONTAINER. THIS CAN RESULT IN AN EXPLOSION OR THE RELEASE OF FLAMMABLE LIQUID OR GAS.
- DO NOT EXPOSE THE BATTERY IN FIRE OR A HOT OVEN, AND DO NOT MECHANICALLY CRUSH OR CUT A BATTERY, AS THIS CAN RESULT IN EXPLOSION.
- BEWARE THAT BATTERIES MAY EXPLODE IF LEFT IN A HOT ENVIRONMENT AND/OR IF THEY ARE SUBJECTED TO A VERY LOW AIR PRESSURE.
- DO NOT RECHARGE FOR LONGER THAN INDICATED TO PREVENT THE BATTERY OVERHEATING, WHICH MAY CAUSE EXPLOSION. DISCONNECT THE CHARGER AFTER 12 HOURS.
- TO PROLONG THE LIFESPAN OF THE BATTERIES, DISCHARGE THEM COMPLETELY BEFORE RECHARGING THEM.
- DO NOT LEAVE A BATTERY IN AN ENVIRONMENT SUBJECT TO EXTREMELY LOW AIR PRESSURE. THIS CAN RESULT IN AN EXPLOSION OR THE LEAKAGE OF FLAMMABLE LIQUID OR GAS.
- RISK OF FIRE AND EXPLOSION IF THE BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

IMPORTANT WARNING FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT

EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) STATES THAT ELECTRICAL DEVICES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE NORMAL UNSORTED GARBAGE, INSTEAD, THEY MUST BE COLLECTED SEPARATELY. ACTIVATING THE PROPER RECYCLING PROCESS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT AT THE END OF THEIR USE WILL PREVENT POTENTIAL HARM TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT DUE TO THE PRESENCE OF POTENTIALLY HAZARDOUS SUBSTANCES.

THE CROSSOUT WASTE CONTAINER SYMBOL IS SHOWN ON ALL DEVICES TO REMIND YOU OF THIS.

WASTE CAN BE DELIVERED TO SPECIAL RECYCLING CENTRES OR CAN BE HANDED OVER FREE OF CHARGE TO THE DISTRIBUTOR WHERE YOU PURCHASED THE DEVICE UPON PURCHASING A NEW EQUIVALENT ONE OR WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE A NEW ONE IF THE DEVICE IS SMALLER THAN 25 cm x 25 cm.

THE COLLECTION CENTRES ACCEPT THE CORRECT DISPOSAL OF THESE DEVICES, YOU CAN CONTACT THE RELEVANT BODY IN YOUR TERRITORY.

DECLARATION OF CONFORMITY

AS THE MANUFACTURER, LEGAMI HEREBY DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE MINI WIRELESS HANDS-FREE SPEAKER IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU. THE FULL TEXT OF THE EU DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE AT THE FOLLOWING INTERNET ADDRESS: WWW.LEGAMI.COM

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

MINI VIVAVOCE SPEAKER (IT)

SPECIFICHE TECNICHE

- VIVAVOCE CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA AL LITIO 400 mAh 3.7 V 1.48 Wh
- VERSIONE WIRELESS: 5.4
- POTENZA: 3 W
- THD: <1%
- VOLTAGGIO NOMINALE: 5 V per 1 A
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2402 - 2480 MHz
- POTENZA MASSIMA DISUSCITA IN RADIOFREQUENZA: < 10 dBm
- SEGNALE WIRELESS RAGGIO: 10 m
- DISTANZA MASSIMA TRA SPEAKER E DISPOSITIVO CON 2 SPEAKER CONNESSI SIMULTANEAMENTE: 5 m
- AUTONOMIA: FINO A 3 ORE DI RIPRODUZIONE
- TEMPO DI RICARICA: 1.5 ORE
- CARICA DI RICARICA DEL PRODOTTO E DEI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI: 0 + 3 W
- USATI INTERNI
- ADATTATORE NONINCLUSO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 +45°C

COME RICARICARE LA BATTERIA

- INSERIRE LA PARTE LIBERA DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA TRIPLA DELLO SPEAKER.
- INSERIRE L'ALTRA PARTE DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA USB DI UN PC O ADATTATORE USB A ACDC. LA RICARICA LED ROSSO SI ACCENDE E LA BATTERIA INIZIA A RICARICARSI.
- QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA IL LED ROSSO SI SPEGNE.
- EVITARE DI LASCIARE IL PRODOTTO CONNESSO PER UN PERIODO TROPPO LUNGO PERCHÉ QUESTO PRUDICE RISCHI DI PRESTAZIONI DELLA BATTERIA. PERCHÉ IL PRODOTTO FUNZIONI IN MODO OTTIMALE È CONSIGLIATO DI UTILIZZARLO ALMENO UNA VOLTA OGNI 30 GIORNI.

COME ABBINARE LO SPEAKER ALLO SMARTPHONE O AD ALTRI DISPOSITIVI

1. ACCENDERE LO SPEAKER PREMENDO PER 3 SECONDI LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO E LA LUCE BLU SI ACCENDERÀ.
2. ACCENDERE IL DISPOSITIVO E ATTIVARE LA FUNZIONE WIRELESS.
3. CERCARE "CLEAR CACTUS" NELLA LISTA WIRELESS DEL DISPOSITIVO E CLICCARE PER STABILIRE LA CONNESSIONE. LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO. ORA SARÀ POSSIBILE ASCOLTARE LA MUSICA, PREMERE LO SPEAKER PER RISPONDERE ALLA MUSICA. PREMERE LO SPEAKER PER ATTIVARE LA FUNZIONE VIVAVOCE.

NOTA: È NECESSARIO PER PIÙ LUNGO DI SPEGNERE LO SPEAKER.

NOTA 1: SE PRIMA DI ACCETTARE LA CHIAMATA VENIVA RIPRODOTTA MUSICA DAL DISPOSITIVO ABBINATO, LA MUSICA SARÀ RIPRODOTTA DALLO SPEAKER. PER METTERE LA MUSICA DI INTERTIPO, UNA VOLTA TERMINATA LA CHIAMATA, LA RIPRODUZIONE RIPRENDERÀ AUTOMATICAMENTE.

NOTA 2: PUÒ ESSERE ACCOPPIATO ALLO SPEAKER SEMPRE SOLO UN UNICO DISPOSITIVO. SE CÈ GIÀ UN ACCOPPIAMENTO WIRELESS ATTIVO CON UN ALTRO DISPOSITIVO, PRIMA DI ACCOPPIARE IL NUOVO DISPOSITIVO, SARÀ NECESSARIO INTERROMPERE LA CONNESSIONE. IL DISPOSITIVO CON IL QUALE VI È UNA CONNESSIONE ATTIVA SENZA SEGNALE SPENTO O FUORI DALLA CONNESSIONE, SI INTERROMPE. ALLA RICONNESSIONE O QUANDO IL DISPOSITIVO RIENTRA NEL CAMPO DELLO SPEAKER, LA CONNESSIONE VIENE RISTABILITA AUTOMATICAMENTE. PER ATTIVARE QUESTA CONNESSIONE AUTOMATICA, LA FUNZIONE DEVE ESSERE EVENTUALMENTE ATTIVATA SUL DISPOSITIVO.

E POSSIBILE COLLEGARE AL DISPOSITIVO DUE SPEAKER LEGAMI CONTEMPORANEAMENTE PER AUMENTARE IL VOLUME DELLA MUSICA.

1. ASSICURARSCHE NESSUNO DEI DUE SPEAKER SIA CONNESSO AL DISPOSITIVO.
2. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ABBINAMENTO DEGLI SPEAKER CON IL DISPOSITIVO È NECESSARIO CONNETTERE DUE SPEAKER TRA DI LORO. ACCENDERE GLI SPEAKER CONTEMPORANEAMENTE PREMENDO PER 3 SECONDI PREMERE QUE VOLTE LA PRIMA VOLTA PER ATTIVARE LA MODALITÀ PAIRING. LA LUCE LED INDICATORE SUL DIAGRAMMINO TRA BLUE SPEAKER. LINDICATORE LED DELLO SPEAKER PRINCIPALE LAMPEGGERÀ MENTRE QUELLO DEL SECONDARIO SI ACCENDERÀ LA LUCE FISSA. TRA LE DUE SPEAKER. QUANDO LA PRIMA VOLTA LO SPEAKER PRINCIPALE LO DOPO IL PRIMO ABBINAMENTO, GLI SPEAKER LEGAMI SI CONNETTERANNO AUTOMATICAMENTE QUANDO VIRANNO ACCESI INSIEME.

NOTA: LEGANDO LO SPEAKER PRINCIPALE, ENTRAMBI GLI SPEAKER SI SPEGNERANNO. LEGANDO LO SPEAKER SECONDARIO, QUELLO PRINCIPALE CONTINUERÀ IL LUMINOSO FUNZIONAMENTO.

NOTA 2: LE DUE SPEAKER LEGAMI DEVONO ESSERE POSTI A UNA DISTANZA DI MASSIMO 4 METRI, IN ORDINE DI FUNZIONAMENTO. I DUE SPEAKER LEGAMI NON DEVONO ESSERE OSTACOLATI DA OSTACOLI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO.

FUNZIONALITÀ EXTRA

- VIVAVOCE UTILIZZA COME UN SPEAKER COME TELECOMANDO WIRELESS. PER OPERARE LA FOTOCAMERA DEL DISPOSITIVO ABBINATO.
- VERSIONE WIRELESS: 5.4
- POTENZA: 3 W
- THD: <1%
- VOLTAGGIO NOMINALE: 5 V per 1 A
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2402 - 2480 MHz
- POTENZA MASSIMA DISUSCITA IN RADIOFREQUENZA: < 10 dBm
- SEGNALE WIRELESS RAGGIO: 10 m
- DISTANZA MASSIMA TRA SPEAKER E DISPOSITIVO CON 2 SPEAKER CONNESSI SIMULTANEAMENTE: 5 m
- AUTONOMIA: FINO A 3 ORE DI RIPRODUZIONE
- TEMPO DI RICARICA: 1.5 ORE
- CARICA DI RICARICA DEL PRODOTTO E DEI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI: 0 + 3 W
- USATI INTERNI
- ADATTATORE NONINCLUSO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 +45°C

COME RICARICARE LA BATTERIA

- INSERIRE LA PARTE LIBERA DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA TRIPLA DELLO SPEAKER.
- INSERIRE L'ALTRA PARTE DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA USB DI UN PC O ADATTATORE USB A ACDC. LA RICARICA LED ROSSO SI ACCENDE E LA BATTERIA INIZIA A RICARICARSI.
- QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA IL LED ROSSO SI SPEGNE.
- EVITARE DI LASCIARE IL PRODOTTO CONNESSO PER UN PERIODO TROPPO LUNGO PERCHÉ QUESTO PRUDICE RISCHI DI PRESTAZIONI DELLA BATTERIA. PERCHÉ IL PRODOTTO FUNZIONI IN MODO OTTIMALE È CONSIGLIATO DI UTILIZZARLO ALMENO UNA VOLTA OGNI 30 GIORNI.

COME ABBINARE LO SPEAKER ALLO SMARTPHONE O ALTRI DISPOSITIVI

1. ACCENDERE LO SPEAKER PREMENDO PER 3 SECONDI LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO E LA LUCE BLU SI ACCENDERÀ.
2. ACCENDERE IL DISPOSITIVO E ATTIVARE LA FUNZIONE WIRELESS.
3. CERCARE "CLEAR CACTUS" NELLA LISTA WIRELESS DEL DISPOSITIVO E CLICCARE PER STABILIRE LA CONNESSIONE. LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO. ORA SARÀ POSSIBILE ASCOLTARE LA MUSICA, PREMERE LO SPEAKER PER RISPONDERE ALLA MUSICA. PREMERE LO SPEAKER PER ATTIVARE LA FUNZIONE VIVAVOCE.

NOTA: È NECESSARIO PER PIÙ LUNGO DI SPEGNERE LO SPEAKER.

NOTA 1: SE PRIMA DI ACCETTARE LA CHIAMATA VENIVA RIPRODOTTA MUSICA DAL DISPOSITIVO ABBINATO, LA MUSICA SARÀ RIPRODOTTA DALLO SPEAKER. PER METTERE LA MUSICA DI INTERTIPO, UNA VOLTA TERMINATA LA CHIAMATA, LA RIPRODUZIONE RIPRENDERÀ AUTOMATICAMENTE.

NOTA 2: PUÒ ESSERE ACCOPPIATO ALLO SPEAKER SEMPRE SOLO UN UNICO DISPOSITIVO. SE CÈ GIÀ UN ACCOPPIAMENTO WIRELESS ATTIVO CON UN ALTRO DISPOSITIVO, PRIMA DI ACCOPPIARE IL NUOVO DISPOSITIVO, SARÀ NECESSARIO INTERROMPERE LA CONNESSIONE. IL DISPOSITIVO CON IL QUALE VI È UNA CONNESSIONE ATTIVA SENZA SEGNALE SPENTO O FUORI DALLA CONNESSIONE, SI INTERROMPE. ALLA RICONNESSIONE O QUANDO IL DISPOSITIVO RIENTRA NEL CAMPO DELLO SPEAKER, LA CONNESSIONE VIENE RISTABILITA AUTOMATICAMENTE. PER ATTIVARE QUESTA CONNESSIONE AUTOMATICA, LA FUNZIONE DEVE ESSERE EVENTUALMENTE ATTIVATA SUL DISPOSITIVO.

1. ASSICURARSI CHE NESSUNO DEI DUE SPEAKER SIA CONNESSO AL DISPOSITIVO.
2. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ABBINAMENTO DEGLI SPEAKER CON IL DISPOSITIVO È NECESSARIO CONNETTERE DUE SPEAKER TRA DI LORO. ACCENDERE GLI SPEAKER CONTEMPORANEAMENTE PREMENDO PER 3 SECONDI PREMERE QUE VOLTE LA PRIMA VOLTA PER ATTIVARE LA MODALITÀ PAIRING. LA LUCE LED INDICATORE SUL DIAGRAMMINO TRA BLUE SPEAKER. LINDICATORE LED DELLO SPEAKER PRINCIPALE LAMPEGGERÀ MENTRE QUELLO DEL SECONDARIO SI ACCENDERÀ LA LUCE FISSA. TRA LE DUE SPEAKER. QUANDO LA PRIMA VOLTA LO SPEAKER PRINCIPALE LO DOPO IL PRIMO ABBINAMENTO, GLI SPEAKER LEGAMI SI CONNETTERANNO AUTOMATICAMENTE QUANDO VIRANNO ACCESI INSIEME.

NOTA: LEGANDO LO SPEAKER PRINCIPALE, ENTRAMBI GLI SPEAKER SI SPEGNERANNO. LEGANDO LO SPEAKER SECONDARIO, QUELLO PRINCIPALE CONTINUERÀ IL LUMINOSO FUNZIONAMENTO.

NOTA 2: LE DUE SPEAKER LEGAMI DEVONO ESSERE POSTI A UNA DISTANZA DI MASSIMO 4 METRI, IN ORDINE DI FUNZIONAMENTO. I DUE SPEAKER LEGAMI NON DEVONO ESSERE OSTACOLATI DA OSTACOLI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO.

FUNZIONALITÀ EXTRA

- VIVAVOCE UTILIZZA COME UN SPEAKER COME TELECOMANDO WIRELESS. PER OPERARE LA FOTOCAMERA DEL DISPOSITIVO ABBINATO.
- VERSIONE WIRELESS: 5.4
- POTENZA: 3 W
- THD: <1%
- VOLTAGGIO NOMINALE: 5 V per 1 A
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2402 - 2480 MHz
- POTENZA MASSIMA DISUSCITA IN RADIOFREQUENZA: < 10 dBm
- SEGNALE WIRELESS RAGGIO: 10 m
- DISTANZA MASSIMA TRA SPEAKER E DISPOSITIVO CON 2 SPEAKER CONNESSI SIMULTANEAMENTE: 5 m
- AUTONOMIA: FINO A 3 ORE DI RIPRODUZIONE
- TEMPO DI RICARICA: 1.5 ORE
- CARICA DI RICARICA DEL PRODOTTO E DEI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI: 0 + 3 W
- USATI INTERNI
- ADATTATORE NONINCLUSO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 +45°C

COME RICARICARE LA BATTERIA

- INSERIRE LA PARTE LIBERA DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA TRIPLA DELLO SPEAKER.
- INSERIRE L'ALTRA PARTE DEL CAVO DI RICARICA NELLA PORTA USB DI UN PC O ADATTATORE USB A ACDC. LA RICARICA LED ROSSO SI ACCENDE E LA BATTERIA INIZIA A RICARICARSI.
- QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA IL LED ROSSO SI SPEGNE.
- EVITARE DI LASCIARE IL PRODOTTO CONNESSO PER UN PERIODO TROPPO LUNGO PERCHÉ QUESTO PRUDICE RISCHI DI PRESTAZIONI DELLA BATTERIA. PERCHÉ IL PRODOTTO FUNZIONI IN MODO OTTIMALE È CONSIGLIATO DI UTILIZZARLO ALMENO UNA VOLTA OGNI 30 GIORNI.

COME ABBINARE LO SPEAKER ALLO SMARTPHONE O ALTRI DISPOSITIVI

1. ACCENDERE LO SPEAKER PREMENDO PER 3 SECONDI LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO E LA LUCE BLU SI ACCENDERÀ.
2. ACCENDERE IL DISPOSITIVO E ATTIVARE LA FUNZIONE WIRELESS.
3. CERCARE "CLEAR CACTUS" NELLA LISTA WIRELESS DEL DISPOSITIVO E CLICCARE PER STABILIRE LA CONNESSIONE. LO SPEAKER EMETTERÀ UN SUONO. ORA SARÀ POSSIBILE ASCOLTARE LA MUSICA, PREMERE LO SPEAKER PER RISPONDERE ALLA MUSICA. PREMERE LO SPEAKER PER ATTIVARE LA FUNZIONE VIVAVOCE.

NOTA: È NECESSARIO PER PIÙ LUNGO DI SPEGNERE LO SPEAKER.

NOTA 1: SE PRIMA DI ACCETTARE LA CHIAMATA VENIVA RIPRODOTTA MUSICA DAL DISPOSITIVO ABBINATO, LA MUSICA SARÀ RIPRODOTTA DALLO SPEAKER. PER METTERE LA MUSICA DI INTERTIPO, UNA VOLTA TERMINATA LA CHIAMATA, LA RIPRODUZIONE RIPRENDERÀ AUTOMATICAMENTE.

NOTA 2: PUÒ ESSERE ACCOPPIATO ALLO SPEAKER SEMPRE SOLO UN UNICO DISPOSITIVO. SE CÈ GIÀ UN ACCOPPIAMENTO WIRELESS ATTIVO CON UN ALTRO DISPOSITIVO, PRIMA DI ACCOPPIARE IL NUOVO DISPOSITIVO, SARÀ NECESSARIO INTERROMPERE LA CONNESSIONE. IL DISPOSITIVO CON IL QUALE VI È UNA CONNESSIONE ATTIVA SENZA SEGNALE SPENTO O FUORI DALLA CONNESSIONE, SI INTERROMPE. ALLA RICONNESSIONE O QUANDO IL DISPOSITIVO RIENTRA NEL CAMPO DELLO SPEAKER, LA CONNESSIONE VIENE RISTABILITA AUTOMATICAMENTE. PER ATTIVARE QUESTA CONNESSIONE AUTOMATICA, LA FUNZIONE DEVE ESSERE EVENTUALMENTE ATTIVATA SUL DISPOSITIVO.

E POSSIBILE COLLEGARE AL DISPOSITIVO DUE SPEAKER LEGAMI CONTEMPORANEAMENTE PER AUMENTARE IL VOLUME DELLA MUSICA.

1. ASSICURARSCHE NESSUNO DEI DUE SPEAKER SIA CONNESSO AL DISPOSITIVO.
2. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ABBINAMENTO DEGLI SPEAKER CON IL DISPOSITIVO È NECESSARIO CONNETTERE DUE SPEAKER TRA DI LORO. ACCENDERE GLI SPEAKER CONTEMPORANEAMENTE PREMENDO PER 3 SECONDI PREMERE QUE VOLTE LA PRIMA VOLTA PER ATTIVARE LA MODALITÀ PAIRING. LA LUCE LED INDICATORE SUL DIAGRAMMINO TRA BLUE SPEAKER. LINDICATORE LED DELLO SPEAKER PRINCIPALE LAMPEGGERÀ MENTRE QUELLO DEL SECONDARIO SI ACCENDERÀ LA LUCE FISSA. TRA LE DUE SPEAKER. QUANDO LA PRIMA VOLTA LO SPEAKER PRINCIPALE LO DOPO IL PRIMO ABBINAMENTO, GLI SPEAKER LEGAMI SI CONNETTERANNO AUTOMATICAMENTE QUANDO VIRANNO ACCESI INSIEME.

NOTA: LEGANDO LO SPEAKER PRINCIPALE, ENTRAMBI GLI SPEAKER SI SPEGNERANNO. LEGANDO LO SPEAKER SECONDARIO, QUELLO PRINCIPALE CONTINUERÀ IL LUMINOSO FUNZIONAMENTO.

NOTA 2: LE DUE SPEAKER LEGAMI DEVONO ESSERE POSTI A UNA DISTANZA DI MASSIMO 4 METRI, IN ORDINE DI FUNZIONAMENTO. I DUE SPEAKER LEGAMI NON DEVONO ESSERE OSTACOLATI DA OSTACOLI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO.

FUNZIONALITÀ EXTRA

- VIVAVOCE UTILIZZA COME UN SPEAKER COME TELECOMANDO WIRELESS. PER OPERARE LA FOTOCAMERA DEL DISPOSITIVO ABBINATO.
- VERSIONE WIRELESS: 5.4
- POTENZA: 3 W
- THD: <1%
- VOLTAGGIO NOMINALE: 5 V per 1 A
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2402 - 2480 MHz
- POTENZA MASSIMA DISUSCITA IN RADIOFREQUENZA: < 10 dBm
- SEGNALE WIRELESS RAGGIO: 10 m
- DISTANZA MASSIMA TRA SPEAKER E DISPOSITIVO CON 2 SPEAKER CONNESSI SIMULTANEAMENTE: 5 m
- AUTONOMIA: FINO A 3 ORE DI RIPRODUZIONE
- TEMPO DI RICARICA: 1.5 ORE
- CARICA DI RICARICA DEL PRODOTTO E DEI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI: 0 + 3 W
- USATI INTERNI
- ADATTATORE NONINCLUSO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 +45°C

COMMENT ASSOCIER LE BAFFLE À UN SMARTPHONE OU À D'AUTRES DISPOSITIFS

1. ALLUMER LE BAFFLE EN APPUYANT SUR Ø PENDANT 3 SECONDES. LE BAFFLE EMETTRA UN SON ET LE TÉMOIN LUMINEUX LED BLEU SE ALLUMERA.
2. ALLUMER LE DISPOSITIF ET ACTIVER LA FONCTION SANS FIL.
3. CHERCHER « LEGAMI CACTUS» DANS LA LISTE DU DISPOSITIF ET CLIQUER DESSUS POUR ÉTABLIR LA CONNEXION. LE BAFFLE S'ASSOCIERA AUTOMATIQUEMENT ET EMETTRA UN SON. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE, PRESSER Ø POUR METTRE EN PAUSE LA MUSIQUE OU POUR RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT.

NOTE : IL EST NÉCESSAIRE DE PRESSER Ø POUR ÉTEINDRE LE BAFFLE.

NOTE 1 : SI LE DISPOSITIF ASSOCIÉ AU BAFFLE REPRODUISAIT DE LA MUSIQUE AVANT QUE CE DERNIER ... À LUCUTEUR INTERROMPT QUAND LA CONNEXION EST ÉTABLIE. UNE FOIS L'APPEL TERMINÉ, LA REPRODUCTION REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT.

REMARQUE 2 : IL EST POSSIBLE D'ASSOCIER AU BAFFLE QU'UN SEUL ÉT UNIQUE DISPOSITIF À LA FOIS. SI UNE CONNEXION SANS FIL EST DÉJÀ ACTIVE AVEC UN DISPOSITIF DIFFÉRENT, IL EST NÉCESSAIRE DE COUPER LA CONNEXION ÉTABLIE AVANT DE PROCÉDER À L'ASSOCIATION. LE DISPOSITIF AVEC LEQUEL UNE CONNEXION ÉTABLIE SANS FIL EST DÉJÀ ACTIVE MAIS QUI EST ÉTEINT OU HORS DE LA PORTÉE DU BAFFLE SE DÉCONNECTE. LORSQUE LE DISPOSITIF EST RALLUMÉ OU RÉINTRODUIT DANS LA PORTÉE DU BAFFLE, LA CONNEXION SE RÉTABLIT AUTOMATIQUEMENT. PERMETTRE CETTE CONNEXION AUTOMATIQUE, IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE L'ACTIVER SUR LE DISPOSITIF.

IL EST POSSIBLE DE CONNECTER AU DISPOSITIF DEUX BAFFLES LEGAMI EN MÊME TEMPS POUR AUGMENTER LE VOLUME DE LA MUSIQUE.

1. S'ASSURER QU'AUCUN DES DEUX BAFFLES N'EST CONNECTÉ AU DISPOSITIF.
2. AVANT D'ASSOCIER LES BAFFLES AU DISPOSITIF, IL EST NÉCESSAIRE DE LES CONNECTER ENTRE EUX. ALLUMER SIMULTANÉMENT LES DEUX BAFFLES EN MODE PAIRING : APPUYER DEUX FOIS À LA PREMIÈRE FOIS PUIS À CHAQUE FOIS QUE VOUS ÉTEINDRE LES BAFFLES. LA LED INDICATRICE SUR LE DIAGRAMME ENTRE LES BAFFLES. LA LED INDICATRICE DU BAFFLE PRINCIPAL CLIGNOTERA TANDIS QUE CELLE DU BAFFLE SECONDAIRE S'ALLUMERA FIXE. LORSQUE VOUS ÉTEINDRE LES BAFFLES LA PREMIÈRE FOIS, LE BAFFLE PRINCIPAL AU DISPOSITIF.

APRÈS LA PREMIÈRE ASSOCIATION, LES BAFFLES LEGAMI SE CONNECTENT AUTOMATIQUEMENT À CHAQUE FOIS QU'ILS SONT ALLUMÉS ENSEMBLE.

REMARQUE 1 : L'EXTINCTION DU BAFFLE PRINCIPAL ENTRAINE L'EXTINCTION DES DEUX BAFFLES. LORSQUE VOUS ÉTEINDRE LE BAFFLE SECONDAIRE, LE BA

1. SICHERSTELLEN, DASS KEINER DER BEIDEN SPEAKER MIT DEM GERÄT VERBUNDEN IST.
2. BEVOR DIE VERBINDUNG DER SPEAKER MIT DEM GERÄT HERGESTELLT WIRD, MÜSSEN DIE BEIDEN SPEAKER MITEINANDER VERBUNDEN WERDEN. DIE VERBINDUNG DER SPEAKER MIT DEM GERÄT ERFOLGT ÜBER DIE ANZEIGE LEUCHTET HELL. 4-FACH ANZEIGE DER BEIDEN SPEAKER ⊕ ZWEIMAL ORANGEN EIN ABLÖSCHEN SIGNAL WIRET DARAUF HIN, DASS DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN BEIDEN SPEAKERN HERGESTELLT WURDE. DIE AUSFÜHRUNG DES HAUPTSPEAKERS BLINKT, WÄHREND DIE DES ZWEITEN SPEAKERS DAUERHAFT LEUCHTET. NACH EINER DER HAUPTSPEAKER MIT DEM GERÄT VERBUNDEN.
NACHDEM DIE VERBINDUNG ERSTMALIG HERGESTELLT WURDE, VERBINDEN SICH DIE SPEAKER IMMER AUTOMATISCH MITEINANDER, WENN SIE ZUSAMMEN EINGESCHALTET WERDEN.
HINWEIS: 1 GERÄT AUSCHALTEN DES HAUPTSPEAKERS, DANACH DEN BEIDE SPEAKER AUS. BEIM AUSSCHALTEN DES ZWEITEN SPEAKERS BLIBBT DER HAUPTSPEAKER VERTEIHEN BETRIEB.
HINWEIS: 2 FÜR EINEN BINVARORIBEN BETRIEB DURFEN DIE BEIDEN LEGAMI SPEAKER NICHT MEHR ALS 4 m OHNE HINDERNISSE VERBUNDEN BETRIEBEN SEIN.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

DER LEGAMI KANN JEDOCH AUCH MIT ANDERE VERNEBEDINNING VERWENDET WERDEN, UM DIE KAMERA DES VERBUNDENEN GERÄTS AUS DER FERNE ZU STEUERN:
1. DIE KAMERAANSEIGUNG ÖFFNEN.
2. ZWEIMAL ⊕ DRÜCKEN, UM DEN FOTOMODUS AUFZURUFEN, DER SPEAKER WIRD ZWEIMAL ORANGE ⊕ DRÜCKEN, UM DIE KAMERA ANFRAGEN BEIM FOTOMODUS VON DER ANZEIGE.
3. EINMAL ⊕ DRÜCKEN, UM DAS FOTO AUS DER FERNE MIT DEM VERBUNDENEN GERÄT AUZUNEHMEN.
IN FOTOMODUS BEINHÖRT GEÖFFNETER KAMERA=ANWENDUNG ⊕ DRÜCKEN, UM DIE LAUTSTÄRKE ZU ERHÖHEN.
UM DEN FOTOMODUS ZU VERLASSEN, ZWEIMAL ⊕ DRÜCKEN.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- DAS GERÄT SOWIE SÄMTLICHES ZUBEHÖR NICHT IN WASSER ODER FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN ODER REGEN UNDFEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.
- DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN! SONNENLICHT, WÄRMEQUELLEN ODER ERHÖHTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.
- DAS GERÄT BEI NICHTGEBRAUCH AUSSCHALTEN. DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG LÄNGERE ZEIT VON UNDOOR DAS LADEKABEL ABTRENNEN, BEIM BEGINN ABHALTEN LASSEN.
- DAS GERÄT REGELMÄSSIG VERWENDEN, UM SCHÄDEN ZU VERMIEDEN.
- UM DAS GERÄT NICHT ZU BESCHÄDIGEN, DAS GERÄT VORSICHTIG, WEICHES UND SAUBERES TUCH SIEHE STRAHEN REINIGUNSMITTEL NUTZEN.
- DAS GERÄT KÖNNEN STÄNDIG TEMPERATUREN ZWISCHEN 0 UND 45 GRAD FALLEN LASSEN.
- DIE ADEKVARIFIZIERT DES GERÄTS UND DES KONNEKTIVEN ADAPTERS PRÜFEN.
- DAS GERÄT NICHT ÜBERMÄßIGEN DRUCK AUSSETZEN. DAS GERÄT NICHT ZWISCHEN DEN VOR DEM RUNGEBEN BEWEGTEN WIRBELN ODER ZWISCHEN DEN MAHMAL 3 WALZEN LASSEN.
- ÜBERSPANNEN, ABSCHLIESSEN DAS MITGELIEFERTE LADEKABEL ZU NUTZEN.
- WÄHREND DES AUFLADENS NICHT BEDECKEN.
- WENN DAS KABEL BESCHÄDIGT IST, DARF DIE NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT. DARF ES NICHT ZUR LADEN DES GERÄTS VERWENDET WERDEN.
- DAS KABEL NICHT ÜBERMÄßIGEN DRUCK AUSSETZEN. DAS KABEL NICHT UNDER WIRD, MÜSSEN DIE UNDER DER ERHÖHTEN PERSON BEHANDELT WERDEN.
- DER GERÄTE GEBRAUCH DER PRODUKTS IST NICHT MEHR GEWÄHRLEISTET, WENN DIE ANTRÄGE SCHÄDEN UM SORGFÄLTIGKEIT AUSGESETZT WURDEN.
- LÄNGERE ZEIT BEI UNGÜNSTIGEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN AUFBEWAHRT DER WÄHREND DES TRANSPORTS BEACHTEN!DEN BELASTUNGEN AUSGESETZT WURDE. SOLLTE EINER DER OBEN BESCHRIEBENEN FÄLLE EINTRETEN, DEN GERÄTEZUSTAND PRÜFEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. VON KINDERN FERNHALTEN. DIESES PRODUKT KÖNNEN FALLS FÜR ANDERE ALS DIE VORGESEHENEN ZWECKE BENUTZTWERDEN.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN:

1. DAS GERÄT EINFACH NEUE ALKALINE, LANGE 8,0x8,0mm=AATTERIEN DIE BATTERIEN KÖNNEN NICHT ENTFERNT WERDEN.
2. DIE INTERGRÜNTEN WÄGERAUSLASNAN BATTERIEN ENTHALTEN POTENZIELL UMWELTSCHÄDLICHER SUBSTANZEN. DIE BATTERIEN VOR DER ENTSORGUNG DES GERÄTS VON DURCHBOHREN PERSONEN ENTFERNEN. DIESE BATTERIEN NICHT ZUSAMMEN MIT EINTSORGEN, SONDERN AN EINE AUTORIBERTE SAMMELSTELLE ÜBERGEBEN.
3. DIE BATTERIE KÖNNEN ERHÖHTEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN AUSSETZEN, DA DIES ZU ZÜNDER EXPLOSION ODER AUSTRITT VON BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN ÜBER GASEN FÜHRENKÖNNEN.
4. DIE BATTERIE NICHT INS FEUER ODER IN ZEIEN HIEßEN OFEN WERFEN. KÖNNEN ZU ZÜNDER EXPLOSION OD. ZU ZERSTÖRUNG UND SE NICHT MÖGLICHKEIT AUFSCHNEIDEN, ZERSTÖRT ODER ZUSCHNEIDEN.
5. BATTERIEN BIEGENER TEMPERATUR ZWISCHEN 5 °C UND 35 °C ÖFFNEN.
6. UM ÜBERHITZUNG UND ZÜNDUNG ZU VERMEIDEN, DIE ANSCHLÜSSE + UND - ABDECKEN NICHT GIBRICHTEN. LANGERES AUFLADEN KANN DIE LEBENSDAUER STÖRENDEN.
7. DIE LEBENSDAUER DER BATTERIEN ZU VERLÄNGERN, DIESE VOR DER LADUNG ZIMMERWARM WERDEN.
8. DIE BATTERIE NICHT IN ZEIEN HIEßEN OFEN WERFEN. MÖGLICHE ZÜNDUNG DES ZÜNDER EXPLOSION ODER ZUM AUSTRITT VON BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN ÜBER GASEN FÜHRENKÖNNEN.
9. BIEIM AUSTRUSCH DER BATTERIE DURCH DEN FALSCHEN BATTERIETYP BESTEHT ZÜNDER UND EXPLOSIONSGEFAHR.

WICHTIGE HINWEISE FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

DIE EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2002/96/EG ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE WEIST DARAUF HIN, DASS DIESE GERÄTE NICHT ÜBER DEN GEWÖHNLICHEN ABFALLSTROM ENTSORGT WERDEN DÜRFEN. SONDERN SEPARAT GESAMMELT WERDEN MÜSSEN, UM DEN PROZESS ZUR WIEDERVERWERTUNG UND ZUM RECYCLING DER DARIN ENTHALTENEN ROHSTOFFE ZU ERLEICHTERN. UND AUFGRUND DER SCHÄDLICHEN UND GEFÄHRLICHEN ROHSTOFFE, GEFÄHRDUNG FÜR GESUNDHEIT UND UMWELT ZU VERMEIDEN.
DAS SYMBOL DER GEKREUZTEN MÜLLTONNE ALS ZEICHEN DAFÜR, DASS DIESE ABGEBOLDET, UM DARAN ZU ERINNERN.
DER ABFALL ALLEINIGEN IN ENTSPRECHENDEN ABFALLSAMMELZENTREN ABGEGEBEN DÜRFEN. DIESE BEIT KAUF ERNEUTE NEUEN GERÄTS DERSELBEN ART ZURÜCKGEBEN VERSEHEN. ALTGERÄTE KÖNNEN AUFGRUND IHRER GRÖßE UND ZUSAMMENSETZUNG ZU DIESEN MEXIKANISCHEN ZEIGEN MEXIKANISCHEN ZUR ENTSORGUNG ZURÜCKGEBEN WERDEN. BEIDEM DIE ERWORBEN WURDEN.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN BETREFFEND DIE KORREKTE ENTSORGUNG DIESES GERÄTE KÖNNEN DIE ÖRTLICHEN BEHÖRDEN BEWENDEN.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HIERMIT ERKLÄRT LEGAMI, DASS DER RUNKANLAGENTYP "PUMP UP THE VOLUME + WIRELESS SPEAKER" DER RICHTLINIE 2004/108/EG ÜBERTRIFFT. DER VOLLTEXT DER EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST UNTER DER FOLGENDEN INTERNETADRESSE VERFÜGBAR: WWW.LEGAMI.COM.

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM ZUKÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

MINI MÁOS-LIFVES E ALTIFALANTE SEM FIOS

(PT)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PRODUTO EQUIPADO COM UMA BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL INTEGRADA 400 mAh
- 2,7 V 1,48 Wh
- VERSÃO SEM FIOS: 5,4
- POTÊNCIA: 3 W
- THD: <%
- RUÍDO AMBIENTAL: 5 V par 1 A
- ADAPTADOR DE TRANSMISSÃO: 2402 - 2480 MHz
- RADIOFREQUÊNCIA MÁXIMA TRANSMITIDA NAS BANDAS DE FREQUÊNCIA: < 10 dBm
- SPL PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA: < 80 dB
- DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS ALTIFALANTES E O DISPOSITIVO: MÁXIMO 10 m SEM OBSTÁCULOS ALTIFALANTE UM SOBRE OUTRO
- DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE O ALTIFALANTE E O DISPOSITIVO COM 2 ALTIFALANTES LIGADOS EM SÉRIE: 5 m
- AUTONOMIA: ATÉ 3 HORAS DE REPRODUÇÃO
- TEMPO DE CARGA: ATÉ 3 HORAS
- CARREGADOR DE CARREGAMENTO DO PRODUTO E DOS DISPOSITIVOS DE CARREGAMENTO COMPATÍVEIS: CAPACIDADE DE CARREGAMENTO DO PRODUTO E DOS DISPOSITIVOS DE CARREGAMENTO COMPATÍVEIS: 0 + 3 V
- USO: NO INTERIOR
- ADAPTADOR NÃO INCLUÍDO
- TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: 0 a +45 °C

COMO RECARREGAR A BATERIA

- INSERIR UMA EXTREMIDADE DO CABO DE CARREGAMENTO NA PORTA TIPO◄C DO DISPOSITIVO.
- INSERIR A OUTRA EXTREMIDADE DO CABO DE CARREGAMENTO NA ENTRADA TIPO◄C DE UM COMPUTADOR OU NUM ADAPTADOR ◄C DO INDICADOR LED VERMELHO ACENDE-SE E A BATERIA COMEÇA A CARREGAR.
- QUANDO A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA, O LED VERMELHO APAGA-SE.
- EVITAR DEIXAR O PRODUTO SEM USO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. POR ISSO, RECOMENDAMOS QUE RECARREGUE A BATERIA PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS.

COMO EMPAREILHAR O ALTIFALANTE AO SMARTPHONE OU A OUTROS DISPOSITIVOS

1. LIGAR O ALTIFALANTE ⊕ PRESSIONANDO DURANTE 3 SEGUNDOS. O ALTIFALANTE EMITIRÁ UM SINAL SONORO E O LED PISCARÁ A FUNCIONAR.
2. LIGAR O DISPOSITIVO E ENTRAR NA FUNÇÃO BT.
3. PROCURAR "LEGAMI CACTUS" NA LISTA WIRELESS DO DISPOSITIVO E CLICAR PARA ESTABELECER A LIGAÇÃO. O ALTIFALANTE EMITIRÁ UM SINAL SONORO AUTOMATICAMENTE E ENTRA UM SOM. AGORA JÁ SERÁ POSSÍVEL OUVIR A MÚSICA. ATENÇÃO: O DISPOSITIVO ENVIA A MÚSICA PARA O ALTIFALANTE ⊕ UMA ENVIAGA VIDEOBA.
4. PARA DESLIGAR O ALTIFALANTE ⊕ PARA DESLIGAR O ALTIFALANTE, PRESSIONAR DURANTE 3 SEGUNDOS. O ALTIFALANTE EMITIRÁ UM SINAL SONORO E O LED PISCARÁ. ATENÇÃO: O ALTIFALANTE ⊕ DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE.
5. PARA LIGAR O ALTIFALANTE ⊕ PRESSIONAR DURANTE 3 SEGUNDOS. O ALTIFALANTE EMITIRÁ UM SINAL SONORO E O LED PISCARÁ. ATENÇÃO: O ALTIFALANTE ⊕ LIGA-SE AUTOMATICAMENTE.
6. PARA ALTERAR A BATERIA PARA O FIOO DO PARA UM ALTIFALANTES ESTÁ LIGADO AO DISPOSITIVO.
7. ANTES DE REALIZAR O EMPAREILHAMENTO DOS ALTIFALANTES COM O DISPOSITIVO É NECESSÁRIO LIGAR OS ALTIFALANTES ⊕ E DEPOIS LIGAR O DISPOSITIVO. ALTIFALANTES SIMULTANEAMENTE PREMINDO ⊕ DURANTE 3 SEGUNDOS. PREMIR DUAS VEZES ⊕ NUM ALTIFALANTE ⊕ PARA LIGAR O ALTIFALANTE ⊕ PARA ENTRAR NO MODO EMPAREILHAMENTO. ENTRE OS DOIS ALTIFALANTES O INDICADOR LEDEST PISCA ALTERNADAMENTE COM UMA LUZ VERMELHA E UMA LUZ AZUL. PARA ENTRAR COM UZ PARA ALGUNS ALTIFALANTES ⊕ PRESSIONAR DURANTE 3 SEGUNDOS. APÓS O PRIMEIRO EMPAREILHAMENTO, OS ALTIFALANTES LIGAM-SE⊕ AUTOMATICAMENTE QUANDO SÃO LIGADOS. ALTIFALANTES LIGAR⊕SE⊕ AUTOMATICAMENTE QUANDO SÃO LIGADOS.
NOTA 1: DESLIGANDO O ALTIFALANTE PRINCIPAL, AMBOS OS ALTIFALANTES SE DESLIGAM. DESLIGANDO O ALTIFALANTE SECUNDÁRIO, O PRINCIPAL CONTINUARÁ A FUNCIONAR.
NOTA 2: PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, OS ALTIFALANTES LEGAMINAO DEVEM ESTAR ABASTADOS MAIS DE 4 m UM DO OUTRO, SEM OBSTÁCULOS.

FUNCIONALIDADES EXTRA

É POSSÍVEL UTILIZAR O ALTIFALANTE COM O DISPOSITIVO COMMANDO SEM FIOS, PARA COMANDAR A CÂMARA DO DISPOSITIVO EMPAREILHADO. PARA ACTIVAR A FUNÇÃO:
1. ABRIR A APLICAÇÃO DA CÂMARA DO DISPOSITIVO.
2. PREMIR DUAS VEZES ⊕ PARA PASSAR PARA A MODALIDADE FOTOGRAFIA. O ALTIFALANTE EMITIRÁ UM SOM. ENTRAR NO MODO FOTO ⊕ PARA ABRIR A CÂMARA.
3. PREMIR UMA VEZ ⊕ PARA TIRAR A FOTOGRAFIA REMOTAMENTE COM O DISPOSITIVO EMPAREIHADO.
NA MODALIDADE FOTOGRAFIA, É COM A APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA FECHADA, PRESSIONAR DURANTE 3 SEGUNDOS ⊕ VOLUME.
PARA SAÍR DA MODALIDADE FOTOGRAFIA, PRESSIONAR ⊕ DUAS VEZES.

NORMAS DE SEGURANÇA

- NÃO MERGULHAR O PRODUTO E OS ACESSÓRIOS EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS E NÃO OS EXPOR À CHUVA OU À HUMIDADE.
- NÃO ABRIR O PRODUTO. DESCARTAR O LUZ SOLAR DIRETA, A FONTES DE CALOR E A TEMPERATURAS ELEVADAS.
- DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO. ANTES DE LIMPAR, DESLIGA-O E/OU DESCONECTA-O DO CABO DE CARREGAMENTO E, SE NECESSÁRIO, SEPARA-O ARREGAMENTO.
- USAR O DISPOSITIVO PERIODICAMENTE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AR

سماعة خارجية وكبير صوت لاسلكي صغير

المواصفات الفنية

- منتج مزود ببطارية ليثيوم مستعادة وقابلة لإعادة الشحن 400 مللي أمبير ساعة 3.7 فولت 1.48 وات/ساعة
- إصدار اللاسلكي: 5.4
- القدرة: 3 وات
- التشوه التوافقي الكلي: <1٪
- الضجيج المحيطي: 5 فولت لكل 1 أمبير
- نوع الإرسال: 2402 - 2480 ميجا هرتز
- الإشعاع الراديوي الأقصى المنقول في نطاقات التردد: <10 ديسبل ملي
- حساسية الإشارة في الضجيج: 80 ديسبل
- أقصى مسافة بين السماعة الخارجية والجهاز: من أقصى 10 أمتار من دون عوائق
- أقصى مسافة بين السماعة الخارجية والجهاز عندما تكون أنواع السماعات الخارجية كناقصة وعند إتصال سماعتين: 5 أمتار
- الاستقلالية: ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل
- زمن الشحن: 3 ساعة
- مدة الشحن الكاملة بالنتيجة وأنواعها الشحن المتوافقة: 0 - 3 فولت
- الاستخدام في الأماكن المغلقة
- الجهاز غير مطلق
- درجة حرارة الاستخدام: 0 - 45 درجة مئوية

كيفية إعادة شحن البطارية

1. أدخل أحد طرفي كابل الشحن في منفذ شحن الجهاز من النوع ◄C.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل الشحن بمنفذ من النوع ◄C في جهاز كمبيوتر أو محول تيار مباشر/تيار متردد.
3. يضيء مؤشر الضوء الأحمر، وستبدأ البطارية في الشحن.
4. عندما تكون البطارية بالكامل، سيطفئ مؤشر الإنارة.
- تجنب ترك المنتج بلا استعمال لفترة طويلة. نظرًا لأن هذا قد يخفض أداء البطارية، ننصحك بشحنها المنتج مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا.

كيفية ربط السماعة الخارجية بالهاتف الذكي أو بأجهزة أخرى

1. شغّل المنتج ⊕ بالضغط لمدة 3 ثوانٍ. سأصدر السماعة الخارجية صوتًا مسموعًا وتبدأ لمبة الإشارة في الوميض.
2. شغّل الجهاز وادخل إلى وظيفة BT.
3. ابحث عن "LEGAMI CACTUS" في قائمة الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالجهاز وانقر لإنشاء الاتصال. وستبدأ السماعة الخارجية تلقائيًا. وسأصدر صوتًا سيمكن سماع الاستماع إلى المقاطع الموجودة أصلا على الجهاز. ⊕ الإرفاق المقطع الصوتي مؤقتًا. لا تقلق من مكافأة ذوقك.
4. أضغط مطولًا على ⊕ لإنقطاع الصوت فورًا. ولا تركن بسلط.
- تحقق من سماعة نص الجهاز من تحميل التوقيق.
- الفترة التي يوقوعا عندما تكون البطاريات يجب أن تتراوح بين ٣ و١٥ ولط. ويتطلب تمام الشحن الكامل، وعند أقصى ٥ ولط من أجل الوصول إلى أقصى سرعة شحن.
- يُنصح بالاتصال بكابل الشحن المرفق في الجهاز فقط.
- يجب عدم التعلق أثناء الشحن.
- في حالة تلف الكابل أو إن كان الكابل لا يعمل بصورة سليمة، فيجب عدم إدخاله الشحن الجهاز.
- يلزم وجود إشراف من شخص راشد عند استعمال الجهاز بالقرب من الأطفال.

تجنبك بصورة ما في الجهاز.

يكن ربط الجهاز بسماعتين خارجيتين من LEGAMI ⊕ الوظف نقدمه من أجل زيادة صوتيًا موت الطفح الصوتي.

(23 من مدى الجهاز الصادر في من السماعتين الخارجيتين.

⊕ قبل بدء عملية ربط السماعتين الخارجيتين بالجهاز يجب توصيل السماعتين الخارجيتين بعضهن. شغّل السماعتين الخارجيتين ⊕ ثانية. قم بالضغط على ⊕ لمدة 3 ثوانٍ. ستصدر السماعتين الخارجيتين صوتًا مسموعًا تشير إلى حدوث الارتباط بين السماعتين الخارجيتين. اظهار الجهاز الأول ⊕ لمدة 3 ثوانٍ. ستصدر إشارة مسموعة تشير إلى بدء عملية الإقتران. ⊕ ابدأ عملية الإقتران بين السماعة الخارجية الرئيسية. ستظهر الأضواء الخارجية كناقصة وعند إتصال سماعتين: 5 أمتار.

- يجب عدم إبقاء السماعة الخارجية الرئيسية. ستظهر الأضواء الخارجية كناقصة وعند إتصال سماعتين: 5 أمتار.
- يجب عدم إبقاء السماعة الخارجية الرئيسية. ستظهر الأضواء الخارجية كناقصة وعند إتصال سماعتين: 5 أمتار.
- يجب عدم إبقاء الجهاز في الخارج لأن الجهاز لا يعمل بصورة سليمة. يجب عدم محاولة إعادة شحن الجهاز.
- يجب عدم إبقاء الجهاز في الخارج لأن الجهاز لا يعمل بصورة سليمة. يجب عدم محاولة إعادة شحن الجهاز.

تعليمات الصيانة

- لا يحتوي الجهاز على بطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. البطاريات هي قابلة للتخلي
- لا يجب عدم إعادة شحن البطاريات. يجب عدم إعادة شحن الجهاز. يجب عدم إعادة شحن الجهاز
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات. يجب عدم إعادة شحن الجهاز. يجب عدم إعادة شحن الجهاز
- لا يجب أن يقوم طفل بإزالة البطاريات. يجب عدم إعادة شحن الجهاز. يجب عدم إعادة شحن الجهاز
- تأكد من أن جهازك المتصل الجهاز لها.
- يجب عدم إبقاء السماعة الخارجية الرئيسية. ستظهر الأضواء الخارجية كناقصة وعند إتصال سماعتين: 5 أمتار