## A Verbinden Sie das Gerät

Sign-on-Konto und Kamera, und die Kontrolle einrichtig

Scan the QR code to download the "iCam 365" App

Laden Sie die App herunter

Verwenden Sie den "Scan" Vorteil Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, herunterladen und installieren Sie die "iCam365" APP

Strom anschließen

Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an und warten Sie ca. eine Minute

## B Gerät hinzufügen

01 öffnen
02 Scan Hinzufügen
03 Scan den QR-Code des Bildschirms
04 Geben Sie das Passwort Ihrer Verbindung
05 Wählen Sie die Mit dem 2.4G-Netzwerk verbinden Verbindungsmodus
06 Geben Sie das Passwort Ihres Wi-Fi
07 Öffnen Sie den QR-Code von der Zwischenlinie, wenn Sie den Piepton hören.
08 Warten Sie auf die Verbindung Ihrer Kamera und Netzwerk
09 Warten auf die Verbindung des Alarms
10 Warten auf die Verbindung des Netzwerkes
11 Die Gerät wird auf Ihrer Homepage angezeigt

## C Gemeinsames Problem

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Was sollte tun, wenn die Karte fehlgeschlagen ist? | Überprüfen Sie, ob die Karte Speicherkarte und das Netzwerkkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Wenn nicht, stellen Sie sie bitte wieder richtig ein. |
| Wie kann ich Video einstellen 365? | Öffnen Sie administrator Verwaltungen auf der Schaltfläche "Weiterlesen einschalten" und wählen Sie dann die Kameras aus der Liste Schaltfläche, und die Videoqualität auf Ihrer Telefon programmieren. |
| Wie ist, wenn die Kamera offline ist? | Überprüfen Sie zuerst, ob die Kamera Verbindung problem hat bzw. normal und ob das Netzwerk normal ist. Versuchen Sie, die Kamera neu zu verbinden. |
| Die Speicherkarte ist voll, was soll ich tun? | Die manuelle Bereinigung ist jetzt erforderlich. Wenn die verbleibende Speicherkapazität Alarm unter 500MB ist, wird Ihnen der Benutzer automatisch die Alarm Mitteilung. |
| Die Speicherkarte zeigt keine Speicherkarte oder erscheint | 1. Die Kameraverwaltungsseite öffnen, Gerätetyp, Dann Einstellungen, dann Speicherkarten, dann Formatieren, dann Speicherkarte formatieren. Wenn die Kamera Karte die Speicherkarte nicht nach dem Formatieren, sollten Sie sich eine neue Speicherkarte kaufen. 2. Die Kamera Karte kann nicht mehr verwendet werden, wenn sie eine Weile ausgeschaltet ist. Wenn Sie eine neue Speicherkarte verwenden, sollte die Kamera zuerst mehrere Male formatiert werden. |
| Was sollte tun, wenn ich Verbindungsprobleme mit dem Kameraanschluss? | Überprüfen Sie, ob die Speicher Port Nummer Einstellung und Gerätt bestimmt hat, dann Konfigurationen für andere Port Nummern Bestätigung. Wenn Sie immer noch Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung. |

## A Connect the device

Sign-on-Konto und Kamera, und die Kontrolle einrichtig

Scan the QR code to download the "iCam 365" App

Download the app

Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "iCam365" APP

Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

## B Add Device

01 log in
02 Add device
03 Scan the QR code of the hookup
04 Waiting for a pleasant reminder
05 Enter the password for your connection
06 Open the QR code in the middle when you hear the beep.
07 Waiting for your camera and network to connect
08 Waiting to realize the alarm
09 Waiting for the network to connect
10 The device will appear on your homepage

## C Common problem

| Problem | Solution |
|---|---|
| What should do if the card fails to successfully deploy? | Check whether the SD card inserted is correct and the network cable connected correctly. Reinstall the camera and restart it again after completion. |
| How 3rd-party video 365? | Click the "Remote Access" button, select administrator, and add the camera to allow browsing, and the video quality settings of the phone. |
| What if the display device is offline? | First confirm whether the power supply and network are normal, and then try to reconnect the camera. If the problem persists, it may be a camera hardware or network issue. |
| The memory card is full, what should I do? | Manual processing is required. When the remaining memory card capacity is less than or equal to 500MB, the camera will automatically remind the user of alarms. |
| The memory card shows no memory card or abnormal | 1. The camera does not support the swapping. Where the card is formatted, it needs to be reformatted in the camera management page. Click on "Settings", "Storage", and then "Formatting the memory card." If the camera card still cannot be used, it may be because the card is too old and needs to be replaced. 2. The memory card cannot be used for a long time after being inserted into the camera. If a new memory card is used, it should be formatted multiple times. |
| What should I do if I cannot receive the warning message? | Check whether the warning notification of the message push permission of Settings. If the problem persists, it may be a network or server issue. Please contact the technical department. |
| Port Error | Check whether the port number is correct. If it is correct, contact the technical department for port settings. |

## A Collega il dispositivo

Sign-on-Konto und Kamera, und die Kontrolle einrichtig

Scansiona il codice QR per scaricare l'App "iCam 365"

Scarica l'app

Usa la funzione "Scan" del tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR, scaricare e installare l'APP "iCam365"

Collega l'alimentazione

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto

## B Aggiungi dispositivo

01 log in
02 Aggiungi dispositivo
03 Scansiona il codice QR dello hookup
04 Aspettando un piacevole promemoria
05 Inserisci la password per la tua connessione
06 Apri il codice QR in mezzo quando senti il bip.
07 Aspettando che la tua fotocamera e la rete si connettano
08 In attesa di collegare l'allarme
09 In attesa di collegare la rete
10 Il dispositivo apparirà sulla tua home page

## C Problema comune

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Cosa deve fare se il dispositivo dello aggiorno non riuscito? | Verificare se il dispositivo è correttamente connesso ai cavi di rete e se il cavo di rete è collegato correttamente. Se non lo è, ricollegarlo. |
| Come posso vedere video? | Fare clic sul pulsante "Accedi Gestori" quindi selezionare il tuo dispositivo dall'elenco dispositivi/gestori e il file video dovrebbe poi apparire. |
| Cosa succede se il dispositivo di visualizzazione è offline? | Innanzitutto, controllare se il dispositivo elettrico e la rete sono normali e poi riprovare a collegare la fotocamera nuovamente. |
| La scheda di memoria è piena, cosa devo fare? | Tutto il dispositivo deve essere pulito manualmente. Quando la capacità residua della scheda di memoria è inferiore o uguale a 500MB, l'utente verrà automaticamente ricordato. |
| La scheda di memoria non mostra alcuna scheda di memoria o anomalia | 1. La fotocamera non supporta la sostituzione. Quando il dispositivo viene formattato, è necessario formattare nuovamente la pagina di gestione della fotocamera. Fare clic su "Impostazioni", "Memoria", "Formattare la scheda di memoria". Se la fotocamera non riesce ancora a utilizzare la scheda di memoria dopo aver reset della fotocamera, sostituire con una nuova scheda di memoria. 2. Se la scheda di memoria non viene utilizzata per un periodo di tempo dopo essere stata inserita nella fotocamera, è necessario formattare più volte la nuova scheda di memoria. |
| Cosa dovrebbe fare se non riceve il messaggio di avvertimento? | Verificare se l'interfaccia Notifiche push è aperta per il messaggio di impostazioni. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un problema di rete o di server. Si prega di contattare il reparto tecnico. |
| Porta errata | Controlla se il numero di porta è corretto. Se è corretto, contattare il reparto tecnico per le impostazioni della porta. |

## A Appareils connectés

Sign-on-Konto und Kamera, und die Kontrolle einrichtig

Scanner le Code QR telécharger l'application "ICAM 365"

Télécharger l'application

Scannez le Code QR avec la fonction "Scan" du votre téléphone. Téléchargez et installez l'application "iCam365"

Connecter l'alimentation

Connecte l'appareil à l'alimentation et attendez environ 1 minute

## B Ajouter un équipement

01 Se connecter
02 Ajouter un équipement
03 Scan le QR code de hook
04 Attendre la rappel agréable
05 Entrez le mot de passe de votre connexion
06 Ouvrez le QR code au milieu lorsque vous entendez le bip.
07 Attendre votre caméra et réseau pour se connecter
08 Attendre de réaliser l'alarme
09 Attendre la connexion au réseau
10 Le dispositif apparaîtra sur votre page d'accueil

## C Questions fréquemment posées

| Le problème | Solutions |
|---|---|
| Que faire si logiciel d'un appareil ne réussit pas? | Vérifiez que le câble Ethernet est correctement connecté et que le câble réseau est correctement connecté. Si ce n'est pas le cas, reconnectez-le. |
| Comment télécharger une vidéo? | Cliquez sur le bouton Enregistrement "Accès" et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils/gestionnaires et le fichier vidéo devrait apparaître. |
| Que faire si l'appareil d'affichage est hors ligne? | Vérifiez d'abord si l'alimentation et le réseau sont normaux, puis essayez de reconnecter la caméra. Si le problème persiste, il s'agit peut-être d'un problème de caméra ou de réseau. |
| La carte mémoire est pleine, que dois-je faire? | Le nettoyage manuel doit désormais avoir lieu. Lorsque la capacité résiduelle de la carte mémoire est inférieure ou égale à 500Mo, l'appareil photo informera automatiquement l'utilisateur des alarmes. |
| Carte mémoire affichage aucune carte mémoire ou anomalie | 1. La caméra ne prend pas en charge le remplacement. Lorsque vous devez le formater, vous devez formater la page de gestion de la caméra. Cliquez sur "Paramètres", "Stockage", puis sur "Formater la carte mémoire". Si la caméra ne parvient toujours pas à utiliser la carte mémoire après la réinitialisation de la caméra, vous devez remplacer la carte mémoire. 2. Si la carte mémoire n'est pas utilisée pendant un certain temps après avoir été insérée dans la caméra, elle doit être formatée plusieurs fois. Si une nouvelle carte mémoire est utilisée, elle doit être formatée plusieurs fois. |
| Que faire si je ne peux pas recevoir le message d'avertissement? | Vérifiez que le système autorise les les avertissements Paramètres message poussé. Si le problème persiste, il s'agit peut-être d'un problème de réseau ou de serveur. Veuillez contacter le service technique. |
| Port Erreur | Vérifiez si le numéro de port est correct. Si c'est correct, contactez le service technique pour les paramètres du port. |

## A Dispositivos conectados

Sign-on-Konto und Kamera, und die Kontrolle einrichtig

Escanee el Código QR para descargar la aplicación "Icam 365"

Descargar la aplicación

Escanee el Código QR con la función de "escaneo" del teléfono, descargue e instale la aplicación "Icam365"

Conectar la fuente de alimentación

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto

## B Añadir dispositivos

01 INICIO DE SAMÉN
02 añadir dispositivo
03 Escanear el Código QR del hookup
04 pendiente de recordatorio agradable
05 Ingrese la contraseña de su conexión
06 Haga clic en Código QR en la mitad de la pantalla cuando escuche un pitido. Espera "Su Cámara" y la conexión de red siguiente paso.
07 Espera a que se conecte la red
08 En espera de realizar la alarma
09 En espera de la conexión a la red
10 El dispositivo aparecerá en la página de inicio

## C Preguntas frecuentes

| Problemas | Soluciones |
|---|---|
| Si la ejecución del dispositivo falla, qué debo hacer? | Comprueba si la conexión SMB es correcta, vuelva a poner la cámara en funcionamiento, luego inténtelo nuevamente y vuelva a ejecutar después de la finalización. |
| cómo descargar el vídeo? | Haga clic en "Acceso" en la barra superior de la aplicación, seleccione la cámara en la lista de dispositivos/administradores y aparecerá el vídeo. |
| qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea? | Primero compruebe si la fuente de alimentación y la red son normales, luego intente reconectar la cámara. Si el problema persiste, es posible que haya un problema de cámara o de red. |
| La tarjeta de memoria está llena, qué debo hacer? | No es necesario proceder manualmente. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es inferior o igual a 500MB, la cámara recordará automáticamente al usuario sobre las alarmas. |
| La tarjeta de memoria muestra que no hay tarjeta de memoria o anomalía | 1. La cámara no admite sustituciones. Cuando se formatea, es necesario reformatear en la página de administración de la cámara. Haga clic en "Configuración", "Almacenamiento", luego en "Formatear tarjeta de memoria". Si la cámara sigue sin poder utilizar la tarjeta de memoria después de la reinicialización de la cámara, es posible que deba reemplazar la tarjeta de memoria. 2. Si la tarjeta de memoria no se utiliza durante un período de tiempo después de ser insertada en la cámara, es posible que deba formatear la tarjeta de memoria varias veces. Si se utiliza una nueva tarjeta de memoria, es posible que deba formatearla varias veces. |
| qué debe hacer si no puede recibir el mensaje de alerta? | Verifique si el permiso de suscripción permite la entrada de mensaje de notificación. Si el problema persiste, puede ser un problema de red o de servidor. Por favor, comuníquese con el departamento técnico. |
| Puerto Error | Verifique si el número de puerto es correcto. Si es correcto, comuníquese con el departamento técnico para configurar el puerto. |

## Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

This equipment complies with FCC exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.