APP egg vibrator

user manual

Warning: This product is ONLY for Adult over 18 years old !

Using instructions

How to use

1. Long-press the button for 1.5 seconds to turn on/off the vibrator, and then it will enter standby mode after turn on the vibrator.
2. Short-press Button 2 can switch vibration modes.

How to download the APP

Love Spouse App

Device Code: "3544"

1. Scan the QR code of Love Spouse App in above photo.
2. Click the "Love Spouse " icon to enter the APP, please register for the first login.
3. Scan the QR code on the user manual or enter device code "3544" to connect your vibrator toy in the App or Click "+", the device binding scan box will appear.

Different Modes

This product has one motor inside.

1. Classic mode
The vibrator toy has 10 powerful vibrations for its classic modes, allowing you to have different experience.
2. Music Mode
You can play music, and the toys will change with the frequency of the music.
3. Video Mode
You can play the video you want to watch, and the toy will be activated at the same time.
4. Custom Mode
The custom mode allow you to draw a line on the App to customize the vibration.
The frequency of this clitoral vibrator toy will float depending on where the finger touches the screen.
5. Shake Mode
You can shake your cell phone to customize the vibration frequency, and the harder you shake, the stronger the vibration will be.
6. Interactive Mode
Designed to be controlled by App, this clitoral stimulator sex toy allow you to add your friend on the App to choose modes or control the vibations frequency for you.

Daily Maintenance

1. Please clean the product with water after each use.
2. Do not clean the product with hot water over 60℃.
3. Do not charge the product in a humid place.
4. Store the toy in a cool, dry place and avoid direct sunlight to damage the silicone.

Caution

1. Keep this product away children.
2. Please stop using it when you feel unwell.
3. Do not dispose of in fire or expose to excessive heat.

5. Modo Secouer
Vous pouvez secouer votre téléphone portable pour personaliser la fréquence de vibration, et plus vous secouez fort, plus la vibration sera forte.
6. Mode interactif
Conçu pour être contrôlé par App, ce sextoy stimulateur clitoridien vous permet d'ajouter votre ami sur l'App pour choisir les modes ou contrôler la fréquence des vibrations à votre place.

Maintenance quotidienne

1. Veuillez nettoyer le produit avec de l'eau après chaque utilisation.
2. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C
3. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
4. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil qui pourrait endommager le silicone.

Prudence

1. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
2. Veuillez arrêter de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
3. Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.

APP-Eiervibrator

Benutzerhandbuch

Achtung: Dieses Produkt ist NUR für Erwachsene über 18 Jahre bestimmt!

Gebrauchsanweisung

Wie benutzt man

1. Drücken Sie die Taste 1 5 Sekunden lang, um den Vibrator ein-/auszuschalten. Nach dem Einschalten des Vibrators wechselt er dann in den Standby-Modus.
2. Durch kurzes Drücken der Taste 2 können Sie Vibrationsmodus wechseln.

So laden Sie die APP herunter

Love Spouse App

Gerätecode: „3544 "

1. Scannen Sie den QR-Code der Love Spouse App im obigen Foto.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Love Spouse " um die APP aufzurufen. Bitte registrieren Sie sich für die erste Anmeldung.
3. Scannen Sie den QR-Code im Benutzerhandbuch oder geben Sie den Gerätecode „3544 " ein, um Ihr Vibrationsspielzeug mit der App zu verbinden, oder klicken Sie auf „ + ", das Feld zum Scannen der Gerätebindung wird angezeigt.

Verschiedene Modi

Dieses Produkt verfügt über einen Motor.

1. Klassischer Modus
Das Vibrator-Spielzeug verfügt in seinen klassischen Modi über 10 kraftvolle Vibrationen, die Ihnen unterschiedliche Erlebnisse ermöglichen.
2. Musikmodus
Sie können Musik abspielen und die Spielzeuge ändern sich mit der Frequenz der Musik.
3. Videomodus
Sie können den gewünschte Video abspielen und gleichzeitig wird das Spielzeug aktiviert.
4. Benutzerdefinierter Modus
Im benutzerdefinierten Modus können Sie in der App eine Linie zeichnen, um die Vibration anzupassen.
Die Frequenz dieses Klitorisvibrator-Spielzeugs variiert je nachdem, wo der Finger den Bildschirm berührt.
5. Shake Modus
You can shake your cell phone to customize the vibration frequency, and the harder you shake, the stronger the vibration will be.
6. Interactive Mode
Designed to be controlled by App, this clitoral stimulator sex toy allow you to add your friend on the App to choose modes or control the vibations frequency for you.

Tägliche Wartung

1. Bitte reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit Wasser.
2. Reinigen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser über 60 °C
3. Laden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort auf.
4. Bewahren Sie das Spielzeug an einem kühlen, trockenen Ort auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um das Silikon zu beschädigen.

Vorsicht

1. Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
2. Bitte beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sich unwohl fühlen.
3. Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aussetzen.

Vibrateur d'œuf APP

Manuel de l'Utilisateur

Attention : Ce produit est UNIQUEMENT destiné aux Adultes de plus de 18 ans !

Mode d'emploi

Comment utiliser

1. Appuyez longuement sur le bouton 1 pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre le vibrateur puis il passera en mode veille après avoir allumé le vibrateur.
2. Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour changer de mode de vibration.

Comment télécharger l'application

Love Spouse App

Code de liaison de l'appareil "3544"

1. Scannez le code QR de l'application Love Spouse sur la photo ci-dessus.
2. Cliquez sur l'icône « Love Spouse » pour accéder à l'application, veuillez vous inscrire pour la première connexion.
3. Scannez le code QR sur le manuel d'utilisation ou entrez le code de l'appareil « 3544 » pour connecter votre jouet vibrateur à l'application ou cliquez sur « + », la boîte de numérisation de liaison de l'appareil apparaîtra.

Différents modes

Ce produit a un moteur à l'intérieur.

1. Mode classique
Le jouet vibrateur dispose de 10 vibrations puissantes pour ses modes classiques, vous permettant de vivre une expérience différente.
2. Mode Musique
Vous pouvez jouer de la musique et les jouets changeront avec la fréquence de la musique.
3. Mode Vidéo
Vous pouvez lire la vidéo que vous souhaitez regarder et le jouet sera activé en même temps.
4. Mode personnalisé
Le mode personnalisé vous permet de tracer une ligne sur l'application pour personnaliser la vibration.
La fréquence de ce jouet vibrateur clitoridien flottera en fonction de l'endroit où le doigt touche l'écran.
5. Mode Secouer
Vous pouvez secouer votre téléphone portable pour personaliser la fréquence de vibration, et plus vous secouez fort, plus la vibration sera forte.
6. Mode interactif
Conçu pour être contrôlé par App, ce sextoy stimulateur clitoridien vous permet d'ajouter votre ami sur l'App pour choisir les modes ou contrôler la fréquence des vibrations à votre place.

Maintenance quotidienne

1. Veuillez nettoyer le produit avec de l'eau après chaque utilisation.
2. Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau chaude à plus de 60°C
3. Ne chargez pas le produit dans un endroit humide.
4. Rangez le jouet dans un endroit frais et sec et évitez la lumière directe du soleil qui pourrait endommager le silicone.

Prudence

1. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
2. Veuillez arrêter de l'utiliser lorsque vous ne vous sentez pas bien.
3. Ne pas jeter au feu ni exposer à une chaleur excessive.

APP huevo vibrador

manual de usuario

Advertencia: ¡Este producto es SOLO para adultos mayores de 18 años!

Instrucciones de uso

Cómo utilizar

1. Mantenga presionado el botón 1 durante 1.5 segundos para encender/apagar el vibrador, y luego entrará en modo de espera después de encender el vibrador.
2. Pulsar brevemente el botón 2 puede cambiar los modos de vibración.

Cómo descargar la aplicación

Love Spouse App

Código de emparejamiento "3544"

1. Escanee el código QR de la aplicación Love Spouse en la foto de arriba.
2. Haga clic en el icono "Love Spouse" para ingresar a la APLICACIÓN, regístrese para el primer inicio de sesión.
3. Escanee el código QR en el manual del usuario o ingrese el código del dispositivo "3544" para conectar su juguete vibrador a la aplicación o haga clic en "+", aparecerá el cuadro de escaneo de vinculación del dispositivo.

Diferentes modos

Este producto tiene un motor en su interior.

1. Modo clásico
El juguete vibrador tiene 10 vibraciones potentes para sus modos clásicos, lo que le permite tener una experiencia diferente.
2. Modo Música
Puedes reproducir música y los juguetes cambiarán con la frecuencia de la música.
3. Modo Video
Puedes reproducir el video que deseas ver y el juguete se activará al mismo tiempo.
4. Modo personalizado
El modo personalizado le permite dibujar una línea en la aplicación para personalizar la vibración.
La frecuencia de este juguete vibrador para el clítoris flotará dependiendo de dónde toque el dedo la pantalla.
5. Modo Agitar
Puedes agitar tu teléfono celular para personalizar la frecuencia de vibración, y cuanto más fuerte lo agites, más fuerte será la vibración.
6. Modo interactivo
Diseñado para ser controlado por la aplicación, este juguete sexual estimulador del clítoris te permite agregar a tu amigo en la aplicación para elegir modos o controlar la frecuencia de las vibraciones por ti.

Mantenimiento diario

1. Limpia el producto con agua después de cada uso.
2. No limpie el producto con agua caliente a más de 60°C.
3. No cargue el producto en un lugar húmedo.
4. Guarde el juguete en un lugar fresco y seco y evite que la luz solar directa dañe la silicona.

Precaución

1. Mantenga este producto alejado de los niños.
2. Deje de usarlo cuando no se sienta bien.
3. No lo arroje al fuego ni lo exponga a calor excesivo.

APPエッグバイブレ□タ□

ユ□ザ□マニュアル

警告：この製品は 18 歳以上の成人のみを対象としています。

使用説明書



使い方

1. ボタン 1 を 1.5 秒間長押ししてバイブレ□タ□をオン/オフにします、イ
バイブレ□タ□をオンにした後、スタンバイ モードになります。
2. ボタン 2 を短く押すと、振動モ□ドを切り替えることができます。

APPのダウンロ□ド方法

Love Spouse App

デバイスコード "3544"

1. 上の写真にある Love Spouse アプリの QR コ□ドをスキャンします。
2. 「love 応援者」アイコンをタップしてアプリにはいり、最初のログインに登録してください。
3. ユ□ザ□マニュアルの QR コ□ドをスキャンするか、デバイスコ□ド "3544" を入力してバイブレ□タ□をあなたのアプリに接続するか、「+」をクリックすると、デバイスバインディングスキャンボックスが表示されます。

さまざまなモ□ド

本製品には 1 つの□□が内蔵されています。

1. クラシックモ□ド
バイブレ□タ□はそれぞれ 10 の強力な振動を提供するため、さまざまな経験ができます。
2. 音楽モ□ド
音楽を選ぶことができ、音楽の周波数に合わせておもちゃが変化します。
3. ビデオモ□ド
見たいビデオを再生すると、同時におもちゃが起動します。
4. カスタムモ□ド
カスタム モ□ドでは、アプリ上に線を引いて振動をカスタマイズできます。
このクリトリスバイブレ□タ□おもちゃの周波数は、指が画面に触れた箇所に応じて変動します。
5. シェイクモ□ド
携帯電話を振って振動周波数をカスタマイズでき、強く振るほど振動が強くなります。
6. インタラクティブモ□ド
アプリで制御できるように設計されたこのクリトリス刺激天八のおもちゃでは、アプリに友達を追加して モ□ドを選択したり、振動周波数を制御したりできます。

日常のメンテナンス

1. 使用後は毎回製品を水で洗ってください。
2. 60℃以上の熱湯で製品を洗浄しないでください。
3. 湿気のある場所で製品を充電しないでください。
4. 涼しい場所に、乾燥した場所に保管し、シリコンを損傷する直射日光を避けてください。

注意

1. 本製品をお子様の手の届かないところに保管してください。
2. 体調のすぐれない時は使用を中止してください。
3. 火の中へ投入したり、過度の熱にさらしたりしないでください。

APP vibratore per uova

Manuale d'uso

Avvertenza: questo prodotto è SOLO per adulti di età superiore a 18 anni!

Utilizzando le istruzioni

Come usare

1. Premere a lungo il pulsante 1 per 1.5 secondi per accendere/spegnere il vibratore, quindi entrerà in modalità standby dopo aver accesso il vibratore.
2. Premere brevemente il pulsante 2 per cambiare la modalità di vibrazione.

Come scaricare l'APP

Love Spouse App

Codice di abbinamento dispositivo "3544"

1. Scansione il codice QR dell'app Love Spouse nella foto sopra.
2. Fare clic sull'icona "Love Spouse" per accedere all'APP, registrarsi per il primo accesso.
3. Scansiona il codice QR sul manuale dell'utente o inserisci il codice dispositivo "3544" per connettere il tuo vibratore all'app o fai clic su "+", verrà visualizzata la casella di scansione di associazione del dispositivo.

Diverse modalità

Questo prodotto ha un motore all'interno.

1. Modalità classica
Il giocattolo vibratore ha 10 potenti vibrazioni per le sue modalità classiche, che ti consentono di vivere un'esperienza diversa.
2. Modalità musica
Puoi riprodurre musica e i giocattoli cambieranno con la frequenza della musica.
3. Modalità video
Puoi riprodurre il video che desideri guardare e il giocattolo verrà attivato contemporaneamente.
4. Modalità personalizzata
La modalità personalizzata ti consente di tracciare una linea sull'app per personalizzare la vibrazione.
La frequenza di questo vibratore clitoridei varierà a seconda del punto in cui il dito tocca lo schermo.
5. Modalità agitazione
Puoi scuotere il tuo cellulare per personalizzare la frequenza di vibrazione e più forte lo agiti, più forte sarà la vibrazione.
6. Modalità interattiva
Progettata per essere controllata dall'app, questo sex toy stimolatore del clitoride ti consente di aggiungere il tuo amico all'app per scegliere le modalità o controllare la frequenza delle vibrazioni per te.

Manutenzione giornaliera

1. Pulire il prodotto con acqua dopo ogni utilizzo.
2. Non pulire il prodotto con acqua calda superiore a 60°C
3. Non caricare il prodotto in un luogo umido.
4. Conservare il giocattolo in un luogo fresco e asciutto ed evitare che la luce solare diretta danneggi il silicone.

Attenzione

1. Tenere questo prodotto lontano dai bambini.
2. Si prega di smettere di usarlo quando non ci si sente bene.
3. Non smaltire nel fuoco né esporre a calore eccessivo.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The devices has been evaluated to meet general RF exposure requirement， the device can be used in portable exposure condition without restriction