注：请仔细校对，印刷以此稿为准

2026.7.16

规格：48*14cm(横8折，竖2折)

成品规格：6*7cm

16国

英

The ⊂onductR
Bone Conduction Speaker

User Manual

Buttons:
1. Lanyard hole
2. Mic slot
3. LED indicator
4. Charging port (Type C)
5. Power/button
6. Suction cup/adhesive sticker to fix

Single Speaker Operation:
1. Long-press the power key until you hear the voice indicate "Power on."
2. Turn on your phone's Wireless and search for "ES2401" to pair.
3. Once connected, place the speaker on the surface of any hollow object to play. You will get different sound effects from different hollow objects.
Double Speaker Stereo (TWS) Operation:
If you have 2 speakers, they can be paired together.
Turn both speakers on at the same time and wait for 3-5 seconds, the speakers will pair to each other automatically. (One of the two speakers must be paired to Wireless)

Charging:
The charging cable can be used with a regular USB 5V charger. It is not compatible a fast charger. Especially with 9V 12V and other chargers whose output voltage is higher than 5V.

LED indicator:
When charging, the red LED will be lit. Once charged, the red LED will be off.
When the Wireless mode is turned on, the LED blue light will blink.
Once paired, the blue light will be always on.

Tips:
Before starting,
Peel off the protection film of the stick pad,
which on the bottom of the speaker,
then place the speaker onto
the surface of any hollow subjects.

Use a pin to assist when placing the lanyard through the hole

Insufficient charger power The speed maximum load shall be within MIR (S) Maximum (10) W required for W and linear devices On the edge of the workspace.

5 — 10 W

德

The ⊂onductR
Knochenleitung Sprecher

Bedienungsanleitung

Schaltflächen:
1. Lanyard Loch
2. Mikrofonschlitz
3. LED-Anzeige
4. Ladeanschluss (Typ C)
5. Power/Taste
6. Saugtasche / Klebstoff zu fixieren

Einer Lautsprecherbetrieb:
1. Langdrücken Sie die Einschalttaste, bis Sie die Stimme hören, die " Einschalten" anzeigt.
2. Schalten Sie das Wireless Ihres Telefons ein und suchen Sie nach " Es2401", um zu paaren.
3. Sobald angeschlossen, legen Sie den Lautsprecher auf die Oberfläche eines hohlen Objekts zu spielen. Sie erhalten verschiedene Soundeffekte von verschiedenen Hohlobjekten.
Doppellautsprecher Stereo (TWS) Betrieb:
Wenn Sie 2 Lautsprecher haben, können sie miteinander gepaart werden.
Schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein und warten Sie 3-5 Sekunden, die Lautsprecher werden automatisch miteinander gepaart. (Einer der beiden Lautsprecher muss mit Wireless gekoppelt sein)

Aufladen:
Das Ladekabel kann mit einem normalen USB 5V Ladegerät verwendet werden. Es ist nicht kompatibel mit einem Schnellladegerät. Insbesondere bei 9V 12V und anderen Ladegeräten, deren Ausgangsspannung höher als 5V ist.

LED-Anzeige:
Beim Laden wird die rote LED aufgeleuchtet. Sobald sie aufgeladen sind, wird die rote LED ausgeschaltet.
Wenn der drahtlose Modus eingeschaltet ist, blinkt das blaue LED-Licht.
Einmal gepaart, wird das blaue Licht immer auf.

Tipps:
Bevor Sie beginnen,
schälen Sie den Schutzfilm des
Stickpolsters ab, der auf der Unterseite
des Lautsprechers liegt, und legen Sie
den Lautsprecher dann auf die
Oberfläche von hohlen Gegenständen.

Verwenden Sie einen Stift, um zu helfen, wenn Sie die Lanyard durch das Loch

Nicht ausreichende Ladeleistung Die maximale Geschwindigkeitslast muss innerhalb von MIR (S) liegen Maximum (10) W erforderlich für W und lineare Geräte Am Rande des Arbeitsbereichs.

5 — 10 W

法

The ⊂onductR
Opération de haut-parleur unique: Haut-parleur

Manuel de l'utilisateur

Boutons :
1. Trou de cordon
2. Fente de micro
3. Indicateur LED
4. Port de charge (type C)
5. Alimentation/bouton
6. Coupe-d'aspiration / autocollant adhésif à fixer

Opération de haut-parleur unique:
1. Appuyez longtemps sur la touche d'allumage jusqu'à ce que vous entendiez la voix indiquer "allumage".
2. Activez le sans fil de votre téléphone et recherchez "ES2401" à associer.
3. Une fois connecté, placez le haut-parleur sur la surface de tout objet creux à jouer. Vous obtiendrez différents effets sonores de différents objets creux.
Fonctionnement stéréo à double haut-parleur (TWS):
Si vous avez deux haut-parleurs, ils peuvent être jumelés.
Activez les deux haut-parleurs en même temps et attendez 3-5 secondes, les haut-parleurs s'accupleront automatiquement. (L'un des deux haut -parleurs doit être associé à Wireless)

Chargement :
Le câble de charge peut être utilisé avec un chargeur USB 5V régulier. Il n'est pas compatible avec un chargeur rapide. Surtout avec 9V 12V et d'autres chargeurs dont la tension de sortie est supérieure à 5V.

Indicateur LED:
Lors de la charge, la LED rouge sera allumée. Une fois chargé, la LED rouge sera éteinte.
Lorsque le mode sans fil est activé, la lumière bleue LED clignotera.
Une fois couplé, la lumière bleue sera toujours allumée.

Conseils :
Avant de démarrer, enlevez le film
de protection du tampon de bâton.
qui se trouve au fond du haut-parleur,
puis placez le haut-parleur sur la surface
de tout sujet creux.

Utilisez une épingle pour aider à placer la corde à travers le trou

Puissance insuffisante du chargeur La charge maximale de vitesse doit être à l'intérieur du MIR (S) Maximum (10) W requis pour les dispositifs W et linéaires Au bord de l'espace de travail.

5 — 10 W

意

The ⊂onductR
conduzione ossea altoparlante

Manuale utente

Pulsanti:
1. Foro del cordone
2. slot per microfono
3. Indicatore LED
4. porta di ricarica (tipo C)
5. Potenza/pulsante
6. aspiratore/adesivo adesivo da fissare

Funzionamento dell'altoparlante singolo:
1. Premere a lungo il tasto di accensione fino a sentire la voce indicare " accendere".
2. Attiva il wireless del tuo telefono e cerca "ES2401" da accoppiare.
3. Una volta collegato, posizionare l'altoparlante sulla superficie di qualsiasi oggetto cavo da giocare. Otterrai diversi effetti sonori da diversi oggetti cavi.
Funzionamento doppio altoparlante stereo (TWS):
Se avete 2 altoparlanti, possono essere accoppiati insieme.
Accendi entrambi gli altoparlanti contemporaneamente e aspetta 3-5 secondi, gli altoparlanti si accoppieranno automaticamente. (Uno dei due altoparlanti deve essere accoppiato a Wireless)

Ricarica:
Il cavo di ricarica può essere utilizzato con un normale caricabatterie USB 5V. Non è compatibile con un caricabatterie veloce. Soprattutto con 9V 12V e altri caricabatterie la cui tensione di uscita è superiore a 5V.

Indicatore LED:
Durante la ricarica, il LED rosso si accenderà. Una volta caricato, il LED rosso sarà spento.Quando la modalità Wireless è attivata, la luce blu LED lampeggierà.Una volta accoppiato, la luce blu sarà sempre accesa.

Consigli:
Prima di iniziare, spogliare il film di
protezione del bastone pad, che sulla
parte inferiore dell'altoparlante, poi
posizionare l'altoparlante sulla
superficie di eventuali soggetti cavi.

Utilizzare un perno per aiutare quando si colloca il cordone attraverso il foro

Potenza insufficiente del caricatore Il carico massimo della velocità deve essere entro il MIR (S) Massimo (10) W richiesto per dispositivi W e lineari sul bordo dello spazio di lavoro.

5 — 10 W

西

The ⊂onductR
Conducción ósea orador

Manual de usuario

Botones:
1. Agujero de cordón
2. ranura de micrófono
3. Indicador led
4. puerto de carga (tipo C)
5. Potencia/botón
6. Succión / pegatina adhesiva para fijar

Operación de altavoz único:
1. Presione la tecla de encendido hasta que escuche la voz indicar "Encendido".
2. Enciende el inalámbrico de su teléfono y busque "ES2401" para emparejar.
3. Una vez conectado, coloque el altavoz en la superficie de cualquier objeto hueco para jugar. Obtendrás diferentes efectos de sonido de diferentes objetos huecos.
Operación de doble altavoz estéreo (TWS):
Si tienes dos altavoces, pueden emparejarse.
Enciende ambos altavoces al mismo tiempo y espere 3-5 segundos, los altavoces se emparejarán entre sí automáticamente. (Uno de los dos altavoces debe estar emparejado con Wireless)

Carga:
El cable de carga se puede usar con un cargador USB 5V normal. No es compatible con un cargador rápido. Especialmente con 9V 12V y otros cargadores cuya tensión de salida es superior a 5V.

Indicador led:
Al cargar, el led rojo se encenderá. Una vez cargado, el led rojo se apagará. Cuando el modo inalámbrico está encendido, la luz azul LED parpadeará. Una vez emparejado, la luz azul estará siempre encendida.

Consejos:
Antes de comenzar, descarte la película
de protección de la almohadilla de palo,
que en la parte inferior del altavoz, luego
coloque el altavoz en la superficie de
cualquier sujeto hueco.

Utilice un pasador para ayudar al colocar el cordón a través del agujero

Potencia insuficiente del cargador La carga máxima de velocidad debe estar dentro de la MIR (S) Máxima (10) W requerida para dispositivos W y lineales En el borde del espacio de trabajo.

5 — 10 W

日

The ⊂onductR
骨伝導スピーカー

ユーザーマニュアル

ボタン
1.ケーブル穴
2.マイクスロット
3.LEDインジケータ
4.充電口（Cタイプ）
5.電源/ボタン
6.吸盤/シール固定

シングルスピーカー操作：
1.電源ボタンを長押しして、「電源を入れる」というメッセージが聞こえるまで
2.携帯電話の無線機能を開き、ペアリングするために「ES 2401」を検索します。
3.接続後、スピーカーを中空の物体の表面に置いて再生します。空の物体によって異なるサウンド効果が得られます。
スピーカーが2つあれば・ペアにすることができます・
2つのスピーカーを同時に開き・3～5秒待つと、スピーカーが自動的にペアリングされます。（2つのスピーカーの うちｌつはワイヤレスシステムとペアリングされている必要があります）

充電：
充電ケーブルは従来のUSB 5V充電器と併用することができます。急速充電器とは互換性がありません。特に、9V 12Vおよびその他の出力電圧が5Vより高い充電器。

LEDインジケータ：
充電すると・赤色LEDが点灯します・充電後・赤色LEDは消灯します・ワイヤレスモードがオンになると・LEDの青色光が点滅します・ペアになると・Blu-rayは常に点灯します・

ヒント：
開始する前に、スピーカーの底にあるス
トリップマットの保護フィルムを はがし、
スピーカーを中空の物体の表面に配置し
ます。

ケーブルを穴に通すときはピンア
シストを使用する

充電器の電力が不足しています。作業領域のエッジの W上限内（ライン）は必要な最大負荷はMIR(S)最大（10)W(W)範囲内である必要があ る。

5 — 10 W

捷克

The ⊂onductR
Kostní vedení reproduktor

Uživatelská příručka

Tlačítka:
1. Díra pro lanovku
2. Mikrofonní slot
3. LED indikátor
4. Nabíjecí port (typ C)
5. Napájení / tlačítko
6. Sáčka / lepidlo k opravě

Operace jednoho reproduktoru:
1. Dlouho stiskněte tlačítko zapnutí, dokud neslyšíte hlas indikovat "Zapnout".
2. Zapněte bezdrátové připojení telefonu a vyhledejte "ES2401" pro spárování.
3. Po připojení umístěte reproduktor na povrch jakéhokoli dutého předmětu, který chcete hrát. Získáte různé zvukové efekty z různých dutých objektů.
Dvojreproduktorový stereo (TWS) provoz:
Pokud máte dva reproduktory, můžete je spárovat dohromady.
Zapněte oba reproduktory současně a počkejte 3-5 sekund, reproduktory se automaticky spárovat navzájem. (Jeden ze dvou reproduktorů musí být spárován s bezdrátovým)

Nabíjení:
Nabíjecí kabel lze použít s běžnou nabíječkou USB 5V. Není kompatibilní s rychlou nabíječkou. Zvláště u nabíječek 9V 12V a jiných nabíječek, jejichž výstupní napětí je vyšší než 5V.

LED indikátor:
Při nabíjení se zapne červená LED. Po nabíjení bude červená LED vypnuta. Když je zapnutý bezdrátový režim, blekne modré světlo LED.Po spárování bude modré světlo vždy zapnuto.

Tipy:
Před zahájením odstraňte ochranný film
paličky, která je na dně reproduktoru, a
pak umístěte reproduktor na povrch
dutých předmětů.

Pomocí špičky pomůžete při umístění lanovky přes díru

Nedostatečný výkon nabíječky Maximální zatížení rychlosti musí být v rámci MIR (S) Maximální (10) W požadované pro W a lineární zařízení Na okraji pracovního prostoru.

5 — 10 W

波兰

The ⊂onductR
Przewodność kości Głośnik

Instrukcja obsługi

Przyciski:
1. Otwór w pasku
2. gniazdo mikrofonowe
3. Wskaźnik LED
4. Port ładowania (typ C)
5. Zasilanie / przycisk
6. Asyjka / naklejka do naprawy

Operacja pojedynczego głośnika:
1. Naciśnij długo klawisz włączenia, aż usłyszysz głos wskazujący "Włącz".
2. Włącz bezprzewodowy telefon i wyszukaj "ES2401", aby sparować.
3. Po podłączeniu umieść głośnik na powierzchni dowolnego pustego przedmiotu do gry. Dostaniesz różne efekty dźwiękowe z różnych pustych obiektów.
Operacja podwójnego głośnika stereo (TWS):
Jeśli masz dwa głośniki, można je połączyć razem.
Włącz oba głośniki w tym samym czasie i poczekaj 3-5 sekund, głośniki automatycznie się sparują ze sobą. (Jeden z dwóch głośników musi być połączony z bezprzewodowym)

Ładowanie:
Kabel do ładowania może być używany z zwykłą ładowarką USB 5V. Nie jest kompatybilna z szybką ładowarką. Zwłaszcza w przypadku ładowarek 9V 12V i innych ładowarek, których napięcie wyjściowe jest wyższe niż 5V.

Wskaźnik LED:
Podczas ładowania zapali się czerwona dioda LED. Po naładowaniu czerwona dioda LED zostanie wyłączona.Po włączeniu trybu bezprzewodowego niebieskie światło LED mignie.Po połączeniu niebieskie światło będzie zawsze włączone.

Porady:
Przed rozpoczęciem odłącz folię
ochronną podkładki, która znajduje
się na dole głośnika, a następnie umieść
głośnik na powierzchni wszelkich pustych
przedmiotów.

Użyj szpilka, aby pomóc podczas umieszczania sznurka przez otwór

Niewystarczająca moc ładowarki Maksymalne obciążenie prędkości musi być w granicach MIR (S) Maksymalna (10) W wymagana dla urządzeń W i liniowych Na krawędzi przestrzeni roboczej.

5 — 10 W

荷兰

The ⊂onductR
Boten geleiding Spreker

Gebruikershandleiding

Knoppen:
1. Lanyard gat
2. Microfoonslot
3. LED-indicator
4. Laadpoort (Type C)
5. Macht/knop
6. Zuigkop/lijmsticker om op te lossen

Enkele luidsprekerbedrijf:
1. Druk lang op de power-toets totdat u de stem hoort aangeven "Power on".
2. Schakel de draadloze van uw telefoon aan en zoek naar "ES2401" om te koppelen.
3. Eenmaal verbonden, plaats de luidspreker op het oppervlak van een hol object om te spelen. Je krijgt verschillende geluidseffecten van verschillende holle objecten.
Dubbele Speaker Stereo (TWS) Verwerking:
Als je 2 luidsprekers hebt, kunnen ze met elkaar worden gekoppeld.
Schakel beide luidsprekers tegelijkertijd aan en wacht 3-5 seconden, de luidsprekers zullen automatisch aan elkaar koppelen. (Een van de twee luidsprekers moet gekoppeld zijn aan Wireless)

Opladen:
De laadkabel kan worden gebruikt met een gewone USB 5V-lader. Het is niet compatibel met een snellader. Vooral bij 9V 12V en andere laders waarvan de uitgangsspanning hoger is dan 5V.

LED-indicator:
Bij het opladen wordt de rode LED aangestoken. Zodra opgeladen, wordt de rode LED uitgeschakeld.Wanneer de draadloze modus is ingeschakeld, knippert het blauwe LED-licht.Eenmaal gekoppeld, zal het blauwe licht altijd aan zijn.

Tips voor:
Voordat u begint, schil de
beschermingsfilm van het stickpad af,
dat aan de onderkant van de luidspreker,
plaats vervolgens de luidspreker op het
oppervlak van eventuele holle
onderwerpen.

Gebruik een pin om te helpen bij het plaatsen van de lanyard door het gat

Onvoldoende ladingsvermogen De maximale snelheidsbelasting moet binnen MIR (S) liggen Maximaal (10) W vereist voor W- en lineaire apparaten Aan de rand van de werkruimte.

5 — 10 W

瑞典

The ⊂onductR
Benledning Högtalare

Användarhandbok

Knappar:
1. Lanyard hål
2. Mikrofonplats
3. LED-indikator
4. Laddningspunkt (typ C)
5. Ström / knapp
6. sugkopp / klistermärke för att fixa

Single högtalare drift:
1. Långtryck på strömtangenten tills du hör rösten indikera "Slå på".
2. Slå på telefonens trådlösa och sök efter "ES2401" att parra.
3. När du är ansluten, placera högtalaren på ytan av något ihåligt föremål att spela. Du får olika ljudeffekter från olika ihåliga objekt.
Dubbel högtalare stereo (TWS) drift:
Om du har två högtalare kan de kopplas ihop.
Slå på båda högtalarna samtidigt och vänta i 3-5 sekunder, högtalarna kommer att parras till varandra automatiskt. (En av de två högtalarna måste vara kopplad till Wireless)

Laddning:
Laddningskabeln kan användas med en vanlig USB 5V laddare. Det är inte kompatibelt med en snabbladdare. Särskilt med 9V 12V och andra laddare vars utgångsspänning är högre än 5V.

LED-indikator:
Vid laddning tänds den röda lysdioden. När den är laddad stängs den röda lysdioden av.När trådlöst läge är aktiverat blinkar det blå ljuset.När det är kopplat kommer det blå ljuset alltid att vara på.

Tips:
Innan du börjar skala av skyddsfilmen
på stickpadden, som på botten av
högtalaren, placera sedan högtalaren
på ytan av eventuella ihåliga ämnen.

Använd en stift för att hjälpa vid placering av lanyard genom hålet

Otillräcklig laddareffekt Den maximala hastighetsbelastningen ska vara inom MIR (S) Maximalt (10) W som krävs för W och linjära enheter På kanten av arbetsytan.

5 — 10 W

希腊

The ⊂onductR
Οστερή αγωγή Ομιλητής

Εγχειρίδιο χρήστη

Κουμπιά:
1. Τρύπα λουρίδων
2. Micro υποδοχή
3. Δείκτης οδηγιών
4. Λιμάνι φόρτισης (τύπος Γ)
5. Δύναμη/κουμπί
6. Κύπελλο αναρρόφησης/κολλητικό αυτοκόλλητο για να διορθώσει

Ενιαία λειτουργία ομιλητών:
1. Πατήστε μακριά το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να ακούσετε τη φωνή να υποδεικνύει "Ενεργοποίηση".
2. Ενεργοποιήστε το ασύρματο του τηλεφώνου σας και αναζητήστε το " ES2401" για ζευγαρώμα.
3. Μόλις συνδεθεί, τοποθετήστε το ηχείο στην επιφάνεια οποιουδήποτε κοίλου αντικειμένου για να παίξει. Θα πάρετε διαφορετικά ηχητικά εφέ από διαφορετικά κοίλα αντικείμενα.
Λειτουργία διπλού στερεοφωνικού ομιλητή (TWS):
Αν έχετε δύο ηχεία, μπορούν να συνδυαστούν μαζί.
Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία ταυτόχρονα και περιμένετε για 3-5 δευτερόλεπτα, τα ηχεία θα ζευγουν μεταξύ τους αυτόματα. (Ένα από τα δύο ηχεία πρέπει να συνδιαζεται με ασύρματο)

Φόρτιση:
Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν κανονικό φορτιστή USB 5V. Δεν είναι συμβατό με γρήγορο φορτιστή. Ειδικά με 9V 12V και άλλους φορτιστές των οποίων η τάση εξόδου είναι υψηλότερη από 5V.

Δείκτης LED:
Κατά τη φόρτιση, το κόκκινο LED θα ανάψει. Μόλις φορτιστεί, το κόκκινο LED θα απενεργοποιηθεί.Όταν ενεργοποιηθεί η ασύρματη λειτουργία, το μπλε φως LED θα αναβοσβήσει.Μόλις ζευγαριστεί, το μπλε φως θα είναι πάντα ανοιχτό.

Συμβουλές:
Πριν ξεκινήσετε, αφαιρέστε την ταινία
προστασίας του μαξιλάρι ραβδί, το οποίο
στο κάτω μέρος του ομιλητή, στη συνέχεια
τοποθετήστε τον ομιλητή στην επιφάνεια
τυχόν κοίλων θεμάτων.

Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να βοηθήσετε κατά την τοποθέτηση της λουρίδας μέσα από την τρύπα

Ανεπαρκής ισχύς φορτιστή Το μέγιστο φορτίο ταχύτητας πρέπει να είναι εντός MIR (S) Μέγιστο (10) W που απαιτείται για W και γραμμικές συσκευές Στην άκρη του χώρου εργασίας.

5 — 10 W

意

The ⊂onductR
Knogleledning højttaler

Brugervejledning

Knapper:
1. Lanyard hul
2. Mikrofon slot
3. LED-indikator
4. opladningsport (type C)
5. Strøm / knap
6. Suction cup / klæbemærker til at fastsætte

Enkelt højttaler drift:
1. Tryk længe på strømtasten, indtil du hører stemmen indikere "Tænd".
2. Tænd telefonens trådløse og søg efter "ES2401" at parre.
3. Når du er tilsluttet, skal du placere højttaleren på overfladen af ethvert hult objekt, der skal spilles. Du får forskellige lydeffekter fra forskellige hule genstande.
Dobbelt højttaler stereo (TWS) drift:
Hvis du har to højttalere, kan de parres sammen.
Tænd begge højttalere på samme tid og vent i 3-5 sekunder, så parrer højttalerne sig automatisk til hinanden. (En af de to højttalere skal være parret til trådløs)

Tips til:
Før du starter, skal du fjerne
beskyttelsesfilmen på pindpuden, som
på bunden af højttaleren, og derefter
placere højttaleren på overfladen af
eventuelle hule emner.

Brug en pin til at hjælpe, når du placerer snoren gennem hullet

Utilstrækkelig opladereffekt Den maksimale hastighedsbelastning skal være inden for MIR (S) Maksimal (10) W, der kræves for W og lineære anordninger På kanten af arbejdsområdet.

5 — 10 W

匈牙利

The ⊂onductR
Csontvezetés hangszóró

Felhasználói kézikönyv

gombok:
1. Húzó lyuk
2. Mikrofon slot
3. LED-jelző
4. Töltőport (C típus)
5. Power / gomb
6. Szívó csésze / ragasztó matrica rögzíteni

Egyetlen hangszóró működése:
1. Nyomja meg hosszú ideig a bekapcsolási billentyűt, amíg nem hallja a hangot, hogy "Kapcsolja be".
2. Kapcsolja be a telefon vezeték nélküli és keresse meg a "ES2401" párosításhoz
3. Miután csatlakoztatott, helyezze a hangszórót bármely üreges tárgy felületére. Különböző hanghatásokat kap különböző üreges tárgyakból.
Dupla hangszóró sztereó (TWS) működés:
Ha két hangszóród van, akkor összekapcsolhatók.
Kapcsolja be mindkét hangszórót egyszerre, és várjon 3-5 másodpercet, a hangszórók automatikusan párosítanak egymáshoz. (A két hangszóró egyikét a vezeték nélküli hangszóróhoz kell párosítani)

Töltés:
A töltőkábel rendszeres USB 5V töltővel használható. Nem kompatibilis gyors töltővel. Különösen 9V 12V és egyéb töltők, amelyek kimeneti feszültsége magasabb, mint 5V.

LED jelző:
A töltés során a piros LED megvilágul. A töltés után a piros LED kikapcsolódik.Amikor a vezeték nélküli mód bekapcsolva van, a LED kék fény villog.Ha párosították, a kék fény mindig bekapcsolódik.

Tippek:
A kezdés előtt húzza le a botpárna
védőfóliát, amely a hangszóró alján
található, majd helyezze a hangszórót
az üreges tárgyak felületére.

Használjon egy tűt, hogy segítsen, amikor a lánc a lyukban

Elegendő töltőteljesítmény A sebesség maximális terhelésének a MIR (S) határon belül kell lennie. A W és a lineáris eszközök esetében szükséges maximális (10) W A munkaterület szélén.

5 — 10 W

韩

The ⊂onductR
골전도 스피커

사용자 설명서

버튼:
1. **스트랩 구멍**
2. **마이크 홈**
3. LED **인디케이터**
4. Type-C **충전 포트**
5. **전원 버튼**
6. **흡착컵 / 고정용 양면 스티커**

단일 스피커 작동:
1. **전원 버튼을 길게 누르고 "Power on" 음성 안내가 들릴 때까지 기다리십시오.**
2. **휴대폰의 블루투스를 켠 후 "ES2401"을 검색하여 페어링하십시오.**
3. **연결이 완료되면 스피커를 속이 빈 물체 표면에 놓고 재생하십시오. 속이 빈 물체에 따라 다양한 음향 효과를 경험할 수 있습니다.**

듀얼 스피커 스테레오(TWS) 작동 방식:
스피커가 두 대 있을 경우 서로 페어링할 수 있습니다.
두 스피커의 전원을 동시에 켜고 3~5초 기다리면 자동으로 서로 페어링됩니다.
(두 스피커 중 한 대는 블루투스와 페어링되어야 합니다.)

충전:
충전 케이블은 일반 USB 5V 충전기와 사용 가능합니다. 고속 충전기는 호환되지 않으며, 특히 출력 전압이 5V보다 높은 9V, 12V 등의 충전기를 사용하지 마십시오.

LED **인디케이터:**
충전 중에는 빨간색 LED가 켜집니다. 충전 완료 후 빨간색 LED가 꺼집니다.
블루투스 모드 활성화 시 파란색 LED가 깜빡입니다.
페어링 완료 후 파란색 LED가 계속 켜진 상태를 유지합니다.

참고 사항:
사용 전 스피커 하단에 있는 고정 패드 보호 필름을 벗긴 후, 속이 빈 물체 표면에 스피커를 부착하십시오.

끈을 구멍에 통과시킬 때 핀을 보조로 사용하십시오.

충전기전력부족. 최대부하속도는 선형기기에필요한최대 (10W. MIR(S)(W 이내이어야 하며 작업 영역 가장자리에 위치해야 합니다.

5 — 10 W

阿拉伯

The ⊂onductR
توصيل العظام
المتحدث

دليل المستخدم

أزرار:
1. ثقب الحبل
2. فتحة الميكروفون
3. مؤشر LED
4. منفذ الشحن (نوع C)
5. الطاقة / زر
6. كوب الشفط / ملصق لاصق/لاصق

تشغيل سماعة واحدة:
1. اضغط طويلا على مفتاح التشغيل حتى تسمع الصوت يقول "التشغيل".
2. قم بتشغيل "Bluetooth" لجهاز الهاتف الخاص بك وابحث عن "ES2401" للإقران.
3. بمجرد الاتصال ، ضع مكبر الصوت على سطح أي جسم مجوف لتشغيله. ستحصل على تأثيرات صوتية مختلفة من أجسام مجوفة مختلفة.
تشغيل مكبر صوت مزدوج (TWS):
إذا كان لديك مكبرات صوت اثنين ، فيمكن إقترانها مع بعضها البعض.
قم بتشغيل كلا المكبرات في نفس الوقت وانتظر لمدة 3-5 ثوان وسوف تقترن مكبرات الصوت مع بعضها البعض تلقائيا. (يجب ربط واحد من مكبرات الصوت إلى اللاسلكي)

شحن:
يمكن استخدام كابل الشحن مع شاحن USB 5V عادي. لا يتوافق مع شاحن سريع. خصوصا مع 9V 12V والشاحنات الأخرى التي يكون الجهد الخارجي أعلى من 5 V.

مؤشر LED:
أثناء الشحن ، سيضيء الضوء LED الأحمر. بمجرد شحنها ، سيتم إيقاف تشغيل LED الأحمر.
عندما يتم تنشيط الوضع اللاسلكي ، سيبدأ الضوء الأزرق LED في الوميض.
بمجرد الإقتران ، سيكون الضوء الأزرق LED قائم.

نصائح:
قبل البدء ، اقشر فيلم الحماية من وسادة العصا ، والتي في الجزء السفلي من مكبر الصوت ، ثم ضع مكبر الصوت على سطح أي موضوع مجوف.

استخدم دبوس للمساعدة عند وضع الحبل عن طريق الثقب

الطاقة غير كافية لا تتجاوز السرعة القصوى الحد الأقصى لسرعة الحمل يجب أن يكون ضمن MIR (S) الحد الأقصى (10) W مطلوب لجهاز W والخطي في حافة مساحة العمل.

5 — 10 W

葡萄牙

The ⊂onductR
condução óssea Alto-falante

Manual do usuário

Botões:
1. buraco do cordão
2. slot do microfone
3. Indicador LED
4. Porta de carregamento (Tipo C)
5. Potência/botão
6. Sucção / adesivo adesivo para corrigir

Operação de alto-falante único:
1. Pressione a tecla de ligação até ouvir a voz indicar "Ligar".
2. Ligue o Wireless do seu telefone e procure "ES2401" para emparelhar.
3. Uma vez conectado, coloque o alto-falante na superfície de qualquer objeto oco para jogar. Você obterá diferentes efeitos sonoros de diferentes objetos ocos.
Operação estéreo de alto-falante duplo (TWS):
Se você tiver 2 alto-falantes, eles podem ser emparelhados juntos.
Ligue ambos os alto-falantes ao mesmo tempo e espere por 3-5 segundos, os alto-falantes se emparelharão um ao outro automaticamente. (Um dos dois alto-falantes deve ser emparelhado com Wireless)

Carregamento:
O cabo de carregamento pode ser usado com um carregador USB 5V regular. Não é compatível com um carregador rápido. Especialmente com 9V 12V e outros carregadores cuja tensão de saída é superior a 5V.

Indicador LED:
Ao carregar, o LED vermelho será acendido. Uma vez carregado, o LED vermelho será desligado.
Quando o modo sem fio estiver ligado, a luz azul LED piscará.
Uma vez emparelhado, a luz azul estará sempre ligada.

Dicas:
Antes de começar, descascar o filme de
proteção da almofada do bastão, que na
parte inferior do alto-falante, em seguida,
coloque o alto-falante na superfície de
quaisquer assuntos ocos.

Use um alfinete para ajudar ao colocar o cordão através do buraco

Potência insuficiente do carregador A carga máxima de velocidade deve estar dentro da MIR (S) Máxima (10) W necessária para dispositivos W e lineares Na borda do espaço de trabalho.

5 — 10 W

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.