九国语言： 英语、法语、德语、西班牙语、日语、意大利语、荷兰语、波兰语、瑞典语

尺寸:78*95mm-80g书纸-60页-骑马钉-黑色印刷

78mm

95mm

英语

JUOVI



JUOVI Buds J33
True Wireless Bluetooth Earbuds
Instruction Manual
Model: J3301


Product parameters

- Bluetooth Version ——— V6.0
- Transmission Distance ——— 10m
- Driver Diameter ——— Ø10mm
- Driver Impedance ——— 32Ω±15%
- Sensitivity ——— 104dB±3dB
- Frequency Response Range ——— 20Hz~20KHz
- Battery Capacity (Charging Case) ——— 300mAh 3.7V
- Battery Capacity (Earbuds) ——— 40mAh 3.7V
- Charging Time (Charging Case) ——— <2 Hours
- Play Time (Earbuds) ——— >9Hours
- Play Time with Charging Case ——— >30hours


Packing list



Schematic description of the product



■ **Charge the Charging Case**
Connect the charging case to the 5V power adapter with the Type-C charging cable.



Rated input: 5V ⎓ 40mA*2 (earbuds) Rated input: 5V ⎓ 300mA (charging case).

Tips:
Remove all the tapes on the earbuds before charging.
Fully charge before use.
If the battery is used for more less than 20%, suggest to charge promptly to avoid over-discharge.

■ **Battery Status LED Display Guide**

Status	Battery Status LED Display
Charging Case is Charging	Battery Status LED displays three 49% and lightning icon flashes slowly (on for one second and off for one second)
Earbuds placed into charging case	Battery Status LED Display on for 8 seconds, then its display off.
Charging Case is fully charged	Battery Status LED Display shows 100% and solid lightning icon.

■ **Fit and Comfort**
Choose suitable ear tips size (Size L, Size M or Size S), Fit ear tips into the earbuds; Insert the earbuds into ears and rotate to fit comfortably.



■ **Product operating instructions**

1.Power On
Method 1: Take out both earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Method 2: Press and hold both earbuds Multi-Function Button (MFB) for 2 seconds.

2.Power Off
Method 1: Put the earbuds back to charging case and the earbuds will turn off.
Method 2: After 5 minutes of disconnection from the Bluetooth device, the earbuds will automatically turn off.

3.Pairing
Step 1: Take out earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on;
Step 2: Open the Bluetooth list of the smart device, search for "**JUOVI Buds J33**" for pairing, after successful pairing, prompt "Connected" or "Paired".
* If earbuds are out of distance, within 5 minutes of disconnection, back to the effective distance, earbuds will automatically connect the device.



Note:
* If the product is not used for a long time, it should be fully charged first and make sure the device is turned off.
* After charging, please unplug the charging cable to avoid damage to the device caused by prolonged charging.

Multi-Function Button (MFB) operations


■ **Regular Mode**



- Voice Assistant: Press and hold earbud Left / Right MFB for 2 seconds.
- Leave Voice Assistance function: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds


Note:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ **Music Mode**



- Pause/Play: Tap once Left/Right MFB
- Previous track: Tap 3 times Left/Right MFB
- Next track: Tap twice Left/Right MFB

■ **Telephone Mode**



- Answer/End a call: Tap once Left/Right MFB
- Reject a call: Press and hold Left / Right MFB for 2 seconds
- Hang up/Redial: Tap once Left/Right MFB
- End the current call and resume on hold calls: Tap twice Left / Right MFB

■ **Alert sounds**

The earbuds play an alert sound when performing the following functions:
- Ready for pairing
- Connected to Bluetooth
- Powering off the earbuds
- Low battery Level
- Reject a call
- Receiving an incoming call

Restore factory settings

In standby mode, make sure earbud doesn't connect any Bluetooth device, press and hold both MFB buttons for 10 seconds, just both earbuds into the charging case and factory reset is done.

Notes

1. After taking out the charging case, the earbuds automatically turn on, pair, and connect without pressing any buttons. After the earbuds are placed in the charging case, the charging case will automatically charge the earbuds and turn them off.
2. Do not use or store the product in hot or cold areas. If used or stored for a long time, it is recommended to charge once every 15 days to extend the battery life. The surfaces of the charging pads on the earbud stem should be regularly wiped with cotton swabs and alcohol to help smooth charging, avoid poor contact, and affect battery charging.
3. Batteries, battery packs or combinations of cells) must not be exposed to lighting, baking, or similar excessive heat. It is forbidden to disassemble, impact, crush or throw into fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Never leave in a high or low temperature environment, which may cause explosion or leakage.
4. Since this product adopts wireless connection, in the process of daily use, affected by the environment, mobile phone brand, usage behavior and other factors, it is normal for a short and slight sound to freeze during the process of playing music.

Warnings

1. Using earbuds at high volume for extended periods of time may damage your hearing. It is recommended to listen, call, and listen to music only at the appropriate volume.
2. Do not rinse or immerse the product in water to avoid malfunction.
3. Do not disassemble products and accessories by yourself to avoid damage and safety hazards.
4. Do not use chemical solvents or detergents to clean the product.

Toxic and Hazardous Substances						
Name of the Parts	Pb (Lead)	Hg (Mercury)	Cd (Cadmium)	Cr(VI) (Hexavalent Chromium)	PBB (Polybrominated Biphenyls)	PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)
Housing	O	O	O	O	O	O
Loud Speakers	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessories (Power cord, Connecting cable)	X	O	O	O	O	O

This table is compiled according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the hazardous substance contained in all of homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

法语

JUOVI



JUOVI Buds J33
Écouteurs Bluetooth sans fil véritables
Manuel d'instructions
Modèle: J3301


Liste des bagages



Description schématique du produit



■ **Charger la caisse de chargement**
Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur 5V via le câble de charge Type-C.



Entrée nominale : 5 V ⎓ 40mA*2 (écouteurs) ; Entrée nominale : 5 V ⎓ 300mA (boîtier de charge).

Conseils :
Retirez toutes les cassettes des écouteurs avant de les charger.
Chargez complètement avant utilisation.
Si la LED d'état de la batterie affiche moins de 20%, suggérez de recharger rapidement pour éviter une surcharge.

■ **Guide de l'affichage LED d'état de la batterie**

Statut	Affichage LED d'état de la batterie
Caisse de charge, c'est Charge	L'affichage LED d'état de la batterie affiche 49 % et l'icône de foudre clignote lentement (allumée pendant une seconde puis éteinte pendant une seconde)
Écouteurs placés dans l'étui de chargement	LED d'état de la batterie allumée pendant 8 secondes, puis son écran s'éteint.
La boîte de chargement est entièrement chargé	L'affichage LED d'état de la batterie affiche 100 % et une icône d'éclair fixe

■ **Ajustement et confort**
Choisissez la taille adaptée des embouts d'oreilles (taille L, M ou S), ajustez les embouts d'oreilles dans les écouteurs ;
Insérez les écouteurs dans les oreilles et faites pivoter pour qu'ils s'ajustent confortablement.




■ **Instructions d'utilisation du produit**

1.Démarrage
Méthode 1 : Retirez les deux écouteurs de la coque de charge, les écouteurs s'allument automatiquement.
Méthode 2 : Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB) des deux écouteurs pendant 2 secondes.

2.Coupure
Méthode 1 : Remettez les écouteurs dans un étui de chargement et les écouteurs s'éteignent.
Méthode 2 : Après 5 minutes de déconnexion de l'appareil Bluetooth, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

3.Appairage
Étape 1 : Retirez les écouteurs de l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement ;
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil connecté, cherchez « **JUOVI Buds J33** » pour l'appairage, une fois la connexion réussie, vous entendrez « connecté » ou « appairé ».
* Si les écouteurs sont hors de distance, dans les 5 minutes suivant la déconnexion, reviennent à la distance effective, les écouteurs connecteront automatiquement l'appareil.



Note:
* Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit d'abord être complètement chargé et s'assurer que l'appareil est éteint.
* Après la charge, veuillez débrancher le câble de charge pour éviter les dommages causés par une charge prolongée.

Opérations du bouton multifonction (MFB)

■ **Mode régulier**



- Assistant vocal : Appuyez et maintenez l'écouteur gauche/droit MFB pendant 2 secondes.
- Fonction d'assistance vocale : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes.

Note:
* Il faut activer les fonctions d'assistant vocal correspondantes sur votre smartphone.

■ **Mode musique**



- Pause/Lecture : Appuyez une fois sur gauche/droite MFB
- Piste précédente : Tapez 3 fois Gauche/Droite MFB
- Piste suivante : Tapez deux fois à gauche/droite MFB

■ **Mode téléphonique**



- Répondre/Terminer un appel : Appuyez une fois à gauche/droite MFB
- Refuser un appel : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Raccrocher l'appel en cours et reprendre les appels en attente : Appuyez deux fois sur la clé gauche/droite

■ **Sons d'alerte**

Les écouteurs diffusent un son d'alerte lors de l'exécution des fonctions suivantes :
- Prêt pour l'association
- Connecté au Bluetooth
- Mise hors tension écouteurs
- Niveau de batterie bas
- Refuser un appel
- Réception d'un appel entrant

Restaurez les paramètres d'usine

En mode veille, assurez-vous que l'écouteur ne connecte aucun appareil Bluetooth, appuyez et maintenez les deux boutons du MFB pendant 10 secondes, mettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et la réinitialisation d'usine est faite.

Notes

1. Après avoir retiré la coque de charge, les écouteurs s'allument, s'appairent et se connectent automatiquement sans appuyer sur aucun bouton ; Après que les écouteurs sont placés dans l'étui de chargement, celui-ci recharge automatiquement les écouteurs et les éteint.
2. Un nettoyage régulier peut prolonger la durée de vie du produit. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la charger une fois pour prolonger l'autonomie de la batterie. Les surfaces des plaques de charge sur la tige de l'écouteur doivent être régulièrement essuyées avec des coton-tige cotons et de l'alcool pour faciliter la recharge, éviter un mauvais contact et affecter l'expérience utilisateur.
3. Les batteries (packs de batteries ou combinaisons de cellules) ne doivent pas être exposées à la lumière, à la cuisson ou à une chaleur excessive similaire. Il est interdit de démonter, d'impacter, d'écraser ou de le jeter dans le feu. En cas de gonflement sévère, ne continuez pas à utiliser. Ne laissez jamais dans un environnement à haute ou basse température, cela peut provoquer une explosion ou une fuite.
4. Comme ce produit adopte une connexion sans fil, dans le processus d'utilisation quotidienne, affecté par l'environnement, la marque du téléphone mobile, la manière d'utilisation et d'autres facteurs, il est normal qu'un bref court-circuit et léger se fige pendant la lecture de la musique.

Avertissements

1. L'écoute prolongée à volume élevé pendant de longues périodes peut endommager votre audition. Il est recommandé d'écouter, appeler et écouter de la musique uniquement au volume approprié.
2. Ne rincez pas et ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter un dysfonctionnement.
3. Ne démontez pas vous-même les produits et accessoires pour éviter les dommages et la garantie annulée.
4. N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit.

Substances dangereuses						
Nom des parties	Pb (Plomb)	Hg (Mercure)	Cd (Cadmium)	Cr(VI) (Chrome hexavalent)	PBB (Polybromobiphényles)	PBDE (Polybromodiphényléthers)
Logement	O	O	O	O	O	O
Haut-parleurs	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessoires (câble d'alimentation, câble de connexion)	X	O	O	O	O	O

Ce tableau est compilé selon SJ/T 11364.
O : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes pour cette partie est inférieure à l'exigence limite dans GB/T 26572.
X : Indique que cette substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette partie dépasse la limite requise dans GB/T 26572.

德语

JUOVI



JUOVI Buds J33
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer
Bedienungsanleitung
Modell: J3301

Produktparameter

- Bluetooth Version ——— V6.0
- Übertragungsentfernung ——— 10 m
- Durchmesser Treiberbecher ——— Ø10 mm
- Treiberimpedanz ——— 32Ω ± 15 %
- Empfindlichkeit ——— 104 dB ± 3 dB
- Frequenzbereich ——— 20Hz~20KHz
- Batteriekapazität (Ladekoffer) ——— 300mAh 3,7V
- Akkukapazität (Ohrhörer) ——— 40mAh 3,7V
- Ladezeit (Ladekoffer) ——— <2 Std
- Spielzeit (Ohrhörer) ——— >9 Stunden
- Spielzeit mit Ladekoffer ——— >30 Stunden

Packliste



Schematische Beschreibung des Produkts



■ **Laden Sie den Ladekoffer auf**
Verbinden Sie das Ladegerät mit dem 5V-Netzteil über das Type-C-Ladekabel.



Angegebener Eingang: 5 V ⎓ 40mA*2 (Ohrhörer) Angegebener Eingang: 5 V ⎓ 300mA (Ladekoffer).

Tipps:
Entfernen alle Klebebänder der Ohrhörer vor dem Laden.
Lade die Ladung vor der Verwendung vollständig auf.
Wenn die Batterie weniger als 20 % beträgt oder 20 % erzeugt, empfiehlt ein rechtzeitiges Laden, um Überentladung zu vermeiden.

■ **Batteriestatus-LED-Anzeigeanleitung**

Status	Batteriestatus-LED-Anzeige
Ladecase lädt	Die Batteriestatus-LED-Anzeige zeigt 49% an und das Blitzsymbol blinkt langsam (eine Sekunde an, eine Sekunde aus)
Ohrhörer in eine Ladebox eingelegt	Batteriestatus-LED leuchtet 8 Sekunden lang, dann schaltet das Display aus.
Ladekoffer ist voll geladen	Batteriestatus-LED-Display zeigt 100 % und ein festes Blitzsymbol an.

■ **Passform und Komfort**
Wählen Sie die passende Ohrstöpselgröße (Größe L, Größe M oder S), passe Ohrstöpsel in die Ohrhörer ein ;
Stecken Sie die Ohrhörer in die Ohren und drehen Sie sie so, dass sie bequem sitzen.



■ **Produktbedienungsanweisungen**

1.Power On
Methode 1: Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen, die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
Methode 2: Beide Ohrhörer für 2 Sekunden gedrückt halten und den Multifunktionsknopf (MFB) gedrückt.

2.Ausschalten
Methode 1: Die Ohrhörer zurück ins Ladecase legen und die Ohrhörer schalten sich aus.
Methode 2: Nach 5 Minuten Trennung vom Bluetooth-Gerät schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

3.Paarung
Schritt 1: Nehmen die Ohrhörer aus dem Ladecase, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein;
Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des Smart-Geräts, suchen Sie nach "**JUOVI Buds J33**" nach der Kopplung, nach erfolgreicher Verbindung hören Sie "verbunden/Musikstart".
* Wenn die Ohrhörer außerhalb der Entfernung sind, schalten die Ohrhörer innerhalb von 5 Minuten nach der Trennung automatisch den effektiven Abstand an.



Anmerkung:
* Wenn das Produkt lange nicht verwendet wird, sollte es zuerst vollständig aufgeladen werden und das Gerät ausgeschaltet werden.
* Nach dem Aufladen ziehen Sie das Ladekabel ab, um Schäden am Gerät durch längeres Laden zu vermeiden.

Multifunktionsknopf (MFB)-Bedienungen


■ **Regulärer Modus**



- Sprachassistent: Halten Sie den Ohrhörer links/rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt.
- Sprachassistentenfunktion verlassen: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden gedrückt.

Anmerkung:
*Sie müssen die entsprechenden Sprachassistenzfunktionen auf Ihrem Smartphone aktivieren.

■ **Musikmodus**



- Pause/Play: Einmal auf links/rechts MFB tippen
- Vorheriger Track: Tap 3 Times Left/Right MFB
- Nächster Track: Tap twice Left/Right MFB

■ **Telefonmodus**



- Anruf beantworten/beenden: Einmal tippen Links/Rechts MFB
- Anruf ablehnen: Links und Rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Anruf wiedergeben/annehmen: Knopfe in die Bluetooth-Verbindung wechseln.
- Anruf beenden: Links/Rechts MFB
- Beende aktuellen/Den aktuellen Anruf fortsetzen: Drücken und halten Sie Links/Rechts MFB für 2 Sekunden lang gedrückt
- Beende das aktuelle Gespräch und setze die Anrufe/Anrufe fort.
- Zweimal auf Links/Rechts MFB tippen

■ **Alarmtöne**

Die Ohrhörer geben einen Alarmton ab, wenn sie folgende Funktionen ausführen :
- Bereit zum Pairing
- Mit Bluetooth verbunden
- Die Ohrhörer ausschalten
- Niedriger Batteriestand
- Eines eines Anrufs ab
- Empfangen eines eingehenden Anrufs

Werkseinstellungen wiederherstellen

Im Standby-Modus stelle sicher, dass die Ohrhörer kein Bluetooth-Gerät verbindet, halte beide MFB-Tasten 10 Sekunden lang gedrückt, stecke beide Ohrhörer in die Ladebox und der Werkvorsat ist abgeschlossen.

Notizen

1. Nach dem Herausnehmen der Ladebox schalten sich die Ohrhörer automatisch ein, koppeln und verbinden sich ohne Drücken einer Taste. Nachdem die Ohrhörer in die Ladebox gelegt wurden, lädt die Ladebox die Ohrhörer automatisch auf und schaltet sie aus.
2. Regelmäßiges Aufladen kann die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, alle 15 Tage einmal zu laden, um die Akkudauer zu verlängern. Die Oberflächen der Ladepads am Ohrhörerschaft sollten regelmäßig mit Wattestäbchen und Alkohol abgewischt werden, um das Laden zu erleichtern, schlechten Kontakt zu vermeiden und das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
3. Batterien (Akkupacks oder Kombinationen von Zellen) dürfen weder Beleuchtung, Brennen noch ähnlicher übermäßiger Hitze ausgesetzt werden. Es ist verboten, sie auseinanderzunehmen, zu schlagen, zu zerquetschen oder ins Feuer zu werfen. Bei starker Schwellung nicht weiter verwenden. Niemals in einer Umgebung mit hoher oder niedriger Temperatur stehen. Die Verwendung an nach dem Entnehmen in Wasser verboten.
4. Da dieses Produkt eine drahtlose Verbindung nutzt, ist es im täglichen Gebrauch üblich, beeinflusst von Umwelt, Handymarke, Nutzungsverhalten und anderen Faktoren, dass ein kurzer und leiser Klang beim Abspielen der Musik einfriert.

Warnungen

1. Die Verwendung von Ohrhörern mit hoher Lautstärke über längere Zeit kann Ihr Gehör schädigen. Es wird empfohlen, Musik nur mit der entsprechenden Lautstärke zu hören, zu telefonieren und zu hören.
2. Spülen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
3. Nehmen Sie Produkte und Zubehör nicht selbst auseinander, um Schäden zu vermeiden und Sicherheitsrisiken.
4. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Liste der Teile	Liste der gefährlichen Substanzen					
	Pb (Blei)	Hg (Quecksilber)	Cd (Cadmium)	Cr(VI) (Sechswertiges Chrom)	PBB (Polybromierte Biphenyle)	PBDE (Polybromierte Diphenylether)
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Zubehör (Stromkabel, Verbindungskabel)	X	O	O	O	O	O

Diese Tabelle ist gemäß SJ/T 11364 zusammengestellt.
O: Gibt an, dass der gefährliche Stoff in allen homogenen Materialien dieses Teils unterhalb der Grenzanforderung in GB/T 26572 liegt.
X: Zeigt an, dass dieser gefährliche Stoff in mindestens einem der homogenen Materialien für diesen Teil über der Grenzanforderung in GB/T 26572 liegt.

意大利语

JUOVI



JUOVI Buds J33
Auricolari Bluetooth True Wireless
Manuale di istruzioni
Modello: J3301


Parametri del prodotto

- Versione Bluetooth ——— V6.0
- Distanza di trasmissione ——— 10 m
- Diametro del trasduttore ——— Ø10 mm
- Impedenza del driver ——— 32Ω ± 15%
- Sensibilità ——— 104dB ± 3dB
- Intervallo di risposta in frequenza ——— 20Hz~20KHz
- Capacità della batteria (caring) ——— 300mAh 3,7V
- Capacità della batteria (auricolari) ——— 40mAh 3,7V
- Tempo di ricarica (custodia di ricarica) ——— <2 ore
- Tempo di gioco (Auricolari) ——— >9 ore
- Tempo di gioco con la custodia di ricarica ——— >30 ore

Bolla di accompagnamento



Descrizione schematica del prodotto



■ **Carica la custodia di carica**
Collega la custodia di ricarica al adattatore da 5V con il cavo di ricarica Type-C.



Ingresso nominale: 5 V ⎓ 40mA*2 (auricolari) Ingresso nominale: 5 V ⎓ 300mA (cassa di ricarica).

Consigli:
Rimuovi tutti i nastri dagli auricolari prima di caricarli.
Carica completamente prima di usarlo.
Se il LED di stato della batteria mostra meno del 20%, suggerisci di ricaricare rapidamente per evitare una scarica eccessiva.

■ **Guida al display LED di stato della batteria**

Status	Display LED di stato della batteria
La custodia di ricarica è in carica	Il display LED di stato della batteria mostra 49% e l'icona del fulmine lampeggia lentamente (accesa per un secondo e spenta per un secondo)
Auricolari inseriti nella custodia di ricarica	Il display LED di stato della batteria si accende per 8 secondi, poi il display spento.
La custodia di ricarica è completamente carica.	Il display LED di stato della batteria mostra il 100% e un'icona solida a fulmine

■ **Fissaggio e Comfort**
Scegli la misura adatta delle punte per le orecchie (Taglia L, M o S), Inserisci le punte nelle cuffie ;
Inserisci gli auricolari nelle orecchie e ruota per adattarsi comodamente.




■ **Istruzioni operative del prodotto**

1.Accensione
Metodo 1: Togli entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno in automaticamente.
Metodo 2: Premi e tieni premuto entrambi i Pulsante Multifunzione (MFB) per 2 secondi.

2.Spegnimento
Metodo 1: Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e gli auricolari si spengono.
Metodo 2: Dopo 5 minuti di disconnessione dal dispositivo Bluetooth, gli auricolari si spengono automaticamente.

3.Abbinamento
Passo 1: Togli gli auricolari dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente;
Passo 2: Apri l'elenco Bluetooth del dispositivo smart, cerca "**JUOVI Buds J33**" per l'abbinamento, dopo che la connessione è stata eseguita, vedrai "Icone musicale" o "Abbinato".
* Se gli auricolari sono fuori distanza, entro 5 minuti dalla disconnessione, tornando alla distanza effettiva, gli auricolari collegheranno automaticamente il dispositivo.



Nota:
* Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, dovrebbe essere completamente caricato prima e assicurarsi che il dispositivo sia spento.
* Dopo la ricarica, si prega di scollegare il cavo di ricarica per evitare danni al dispositivo causati da una ricarica prolungata.

Operazioni con il pulsante multifunzione (MFB)

■ **Modalità Regolare**



- Assistente vocale: Premi e tieni premuto auricolare Sinistra/Destra MFB per 2 secondi
- Funzione Leave Voice Assistance: Premi e tieni premuto Left/Right MFB per 2 secondi

Nota:
*Devi attivare le corrispondenti funzioni di assistente vocale sul tuo smartphone.

■ **Modalità Musica**



- Pausa/Riproduci: Tocca una volta Sinistra/Destra MFB
- Traccia precedente: Tocca 3 volte Sinistra/Destra MFB
- Traccia successiva: Tocca due volte Left/Right MFB

■ **Modalità telefonica**

- Rispondere/Terminare una chiamata: Tocca una volta Sinistra/Destra MFB
- Rifiuta una chiamata: Premi e tieni premuto Left/Right MFB per 2 secondi
- Riprendi alle chiamate/Metti in chiamate in attesa/cambia chiamata: Tocca due volte Sinistra/Destra MFB

■ **Suoni di allarme**

Gli auricolari emettono un suono di allarme durante le seguenti funzioni:
- Pronti per l'accoppiamento
- Collegato al Bluetooth
- Spegnimento cuffie
- Basso livello batteria
- Rifiuta una chiamata
- Ricevere una chiamata in arrivo

Ripristina le impostazioni di fabbrica

In modalità standby, assicurati che l'auricolare non colleghi alcun dispositivo Bluetooth, premi e tieni premuto entrambi i tasti del MFB per 10 secondi, metti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e il reset di fabbrica è fatto.

Note

1. Dopo aver rimosso la custodia di carica, gli auricolari si accendono, si accoppiano e si connettono automaticamente senza premere alcun pulsante. Dopo che gli auricolari sono stati inseriti nella custodia di ricarica, la custodia di ricarica si caricherà automaticamente e li spegnerà.
2. Una pulizia regolare può prolungare la durata del prodotto. Se non viene usato per molto tempo, si consiglia di caricarlo una volta ogni 15 giorni per prolungare la durata della batteria. Le superfici dei pad di ricarica sullo stelo dell'auricolare devono essere regolarmente strofinate con cotton fioc e alcool per facilitare la ricarica, evitare cattivi scorretti e influenzare l'esperienza dell'utente.
3. Le batterie (pacchi batteria o combinazioni di celle) non devono essere esposte a luci, cottura o calori eccessivi. È vietato smontare, impattare, schiacciare o gettare nel fuoco. Se si verifica un gonfiore grave, non continuare a usare. Non lasciare mai in un ambiente ad alta o bassa temperatura, che può causare esplosione o perdite.
4. Poiché questo prodotto adotta una connessione wireless, durante il processo quotidiano, influenzato dall'ambiente, dal marchio del telefono cellulare, dal comportamento di utilizzo e da altri fattori, è normale che un suono breve e leggero si blocchi durante la riproduzione.

Avvertenze

1. Usare gli auricolari ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare l'udito. Si consiglia ascoltare, chiamare e ascoltare musica solo al volume appropriato.
2. Non risciacquare o immergere il prodotto in acqua per evitare malfunzionamenti.
3. Non consentire prodotti e accessori da soli per evitare danni e avvisarti la garanzia di non essere valevoli.
4. Non usare solventi chimici o detersivi per pulire il prodotto.

Sostanze pericolose						
Nome delle Parti	Pb (piombo)	Hg (mercurio)	Cd (cadmio)	Cr(VI) (cromo esavalente)	PBB (Polibromobifenili)	PBDE (Polibromodifenileteri)
Alloggiamento	O	O	O	O	O	O
Altoparlante	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
Accessori (cavo di alimentazione, cavo di connessione)	X	O	O	O	O	O

Questa tabella è compilata secondo la SJ/T 11364.
O: Indica che questa sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei di questa parte è al di sotto del limite richiesto dal GB/T 26572.
X: Indica che questa sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei utilizzati per questa parte supera il limite richiesto dal GB/T 26572.

荷兰语

JUOVI



JUOVI Buds J33
Echte draadloze Bluetooth-oordopjes
Handleiding
Model: J3301


Productparameters

- Bluetooth-versie ——— V6.0
- Transmissieafstand ——— 10 m
- Driverdiameter ——— Ø10 mm
- Driverimpedantie ——— 32Ω ± 15%
- Frequentierespondsbereik ——— 20Hz~20KHz
- Batterijcapaciteit (oplaadetui) ——— 300mAh 3,7V
- Batterijcapaciteit (oordopjes) ——— 40mAh 3,7V
- Oplaadtijd (oplaadhoes) ——— <2 uur
- Speeltijd (oordopjes) ——— >9 uur
- Speeltijd met oplaadcase ——— >30 uur


Verpakkingslijst



Schematische beschrijving van het product



■ **Cargar la caja de carga**
Conecta la caja de carga al adaptador de alimentación de 5V con el cable de carga Tipo-C.



Entrada nominal: 5 V ⎓ 40mA*2 (auriculares); Entrada nominal: 5 V ⎓ 300mA (caja de carga).

Consejos:
Quita todas las cintas de los auriculares antes de cargarlos. Cárgala completamente antes de usarla.
Si el LED de estado de la batería muestra menos del 20%, sugiere cargar rápidamente para evitar sobrecargar.

■ **Guía de pantalla LED de estado de la batería**

Estado	Pantalla LED de estado de la batería
La caja de carga se carga	La pantalla LED de estado de la batería muestra 49% y el icono del rayo parpadea lentamente (encendido durante un segundo y apagado durante un segundo)
Auriculares colocados en la funda de carga	Pantalla LED de estado de la batería encendida durante 8 segundos, luego la pantalla apagada.
La funda de carga está completamente cargada	La pantalla LED de estado de la batería muestra el 100% y un icono sólido de rayo.

■ **Ajuste y confort**
Elige la talla adecuada con las almohadillas (Talla L, Talla M o Talla S), Coloca las almohadillas en los auriculares;
Inserta los auriculares en los auriculares y gíralos para