说明书　尺寸：70X120MM 正反面黑白印刷

CH-J2157

Product
User Manual

SEE ATTACHED INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual thoroughly before using the device to ensure proper operation and extend its service life. The information provided is for product reference only. Minor discrepancies may exist due to product updates.

PACKAGE CONTENTS:
- **1 SPEAKER**
- **1 USB CABLE**
- **1 USER INSTRUCTION MANUAL**

Operation of this equipment is subject to the following two conditions:
(1) This equipment shall not cause harmful interference;
(2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN

Charging mode: TYPE - C charging interface, use an external DC 5V power supply to charge the device. The LED indicator light will turn on during charging, the charging time is 5 hours and the light will turn off when fully charged.
Battery: 2400mAh
Power: 10W
Signal-noise ratio ≥80dB.
BT transmission frequency: 2.4GHz
Effective distance: ≥15 meters,
FM frequency range: 87.5MHZ-108MHZ

Operation and function of the buttons:
⏻ 1. On/Off button: Hold down for 3 seconds to turn on/off. When on, there will be a warning sound in English, and the button taillight, multi-color display screen, and seven-color lights at the front of the vehicle will normally turn on.
M 2. Function switch button (short press): Change playback mode, compatible with USB, TF card, FM radio, BT wireless. (Sport mode, play mobile phone music, hands-free calls, selfie, you must connect to BT to achieve it).
⏮ 3. Previous track/decrease volume button: (Short press) plays the previous track, (Long press) decreases the volume. In FM state, (short pulsation) is the previous station.
⏭ 4. Next Track/Increase Volume Button: (Short Press) plays the next track, (Long Press) increases the volume. In FM state, (short pulse) is the next station.
⏯ 5. Play/Pause button: Short press to play or pause; in FM radio reception state, (long pulsation) searches and saves the radio station; when the mobile phone connects to the BT and activates the camera, (short tap) takes a selfie.

PT

Modo de carregamento: TIPO - C interface de carregamento, use uma fonte de alimentação externa de DC 5V para carregar o dispositivo. A luz indicadora LED será ligada durante o carregamento, o tempo de carregamento é de 5 horas e a luz será desligada quando totalmente carregada.
Bateria: 2400mAh
Potência: 10W
Relação sinal-ruído ≥80dB.
Frequência de transmissão BT: 2.4GHz
Distância eficaz: ≥15 metros,
Faixa de frequência FM: 87.5MHZ-108MHZ

Operação e função dos botões:
⏻ 1. On / Off botão: Segure por 3 segundos para ligar / desligar. Quando ligado, haverá um som de aviso em inglês, e a luz traseira do botão, a tela de exibição multi-cor e as luzes de sete cores na frente do veículo normalmente se ligarão.
M 2. botão de interruptor de função (pressão curta): Altere o modo de reprodução, compatível com USB, cartão TF, rádio FM, BT sem fio. (Modo esportivo, reprodução de música do telefone móvel, chamadas com mãos livres, selfie, você deve se conectar ao BT para alcançá-lo).
⏮ 3. Faixa anterior / botão de volume de diminuição: (Pressão curta) reproduz a faixa anterior, (Pressão longa) diminui o volume. No estado FM, (pulsação curta) é a estação anterior.
⏭ 4. Next Track/Increase Volume Button: (Short Press) reproduz a próxima faixa, (Long Press) aumenta o volume. No estado FM, (pulso curto) é a próxima estação.
⏯ 5. Botão Play/Pause: Pressão curta para jogar ou pausar; no estado de recepção de rádio FM, (pulsação longa) procura e salva a estação de rádio; quando o celular se conecta ao BT e ativa a câmera, (toque curto) tira uma selfie.

ES

Modo de carga: interfaz de carga TIPO - C, utilice una fuente de alimentación externa de DC 5V para cargar el dispositivo. La luz indicadora LED se encenderá durante la carga, el tiempo de carga es de 5 horas y la luz se apagará cuando esté completamente cargada.
Batería: 2400mAh
Potencia: 10W
Relación señal-ruido ≥80dB.
Frecuencia de transmisión BT: 2.4GHz
Distancia efectiva: ≥15 metros,
Rango de frecuencia FM: 87.5MHZ-108MHZ

Funcionamiento y funcionamiento de los botones:
⏻ 1. Botón de encendido / apagado: Mantenga presionado durante 3 segundos para encender / apagar. Cuando esté encendido, habrá un sonido de advertencia en inglés, y la luz trasera del botón, la pantalla de pantalla multicolor y las luces de siete colores en la parte delantera del vehículo normalmente se encenderán.
M 2. botón de interruptor de función (prensa corta): Cambiar el modo de reproducción, compatible con USB, tarjeta TF, radio FM, BT inalámbrica. (Modo deportivo, reproducir música del teléfono móvil, llamadas manos libres, selfie, debe conectarse a BT para lograrlo).
⏮ 3. Anterior pista / disminuir el botón de volumen: (Pulsa corta) reproduce la pista anterior, (Pulsa larga) disminuye el volumen. En estado FM, (pulsación corta) es la estación anterior.
⏭ 4. Siguiente pista/Botón de aumento de volumen: (Pulsa corta) reproduce la siguiente pista, (Pulsa larga) aumenta el volumen. En el estado FM, (pulso corto) es la siguiente estación.
⏯ 5. Botón de reproducción/pausa: Prensa corta para reproducir o pausar; en estado de recepción de radio FM, (pulsación larga) busca y guarda la estación de radio; cuando el teléfono móvil se conecta al BT y activa la cámara, (toque corto) toma una selfie.

RU

Режим зарядки: интерфейс зарядки TYPE - C, используйте внешний источник питания постоянного тока DC 5V для зарядки устройства. Светодиодный индикатор будет включен во время зарядки, время зарядки составляет 5 часов, а свет будет выключен при полной зарядке.
Батарея: 2400mAh
Мощность: 10W
Соотношение сигнал-шум ≥80dB.
Частота передачи BT: 2,4 ГГц
Эффективное расстояние: ≥15 метров,
Диапазон частот FM: 87.5MHZ-108MHZ

Работа и функции кнопок:
⏻ 1. Кнопка включения/выключения: удерживайте нажато в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить. Когда включено, будет звук предупреждения на английском языке, и задний свет кнопки, многоцветный экран дисплея и семьцветные огни на передней части транспортного средства обычно будут включены.
M 2. Кнопка переключателя функции (короткое нажатие): Изменить режим воспроизведения, совместимый с USB, картой TF, радио FM, беспроводным BT. (Спортивный режим, воспроизведение музыки мобильного телефона, бесплатные звонки, селфи, вы должны подключиться к BT, чтобы достичь этого).
⏮ 3. Кнопка предыдущего трека/уменьшения громкости: (короткое нажатие) играет предыдущий трек, (длинное нажатие) уменьшает громкость. В состоянии FM (короткая пульсация) - предыдущая станция.
⏭ 4. Кнопка следующего трека/увеличения громкости: (короткое нажатие) воспроизводит следующий трек, (длинное нажатие) увеличивает громкость. В состоянии FM (короткий импульс) - следующая станция.
⏯ 5. Кнопка Играть/Пауза: Короткое нажатие для игры или паузы; в состоянии приема радио FM, (длительное пульсирование) ищет и сохраняет радиостанцию; когда мобильный телефон подключается к BT и активирует камеру, (короткий нажатие) делает селфи.

DE

Lademodus: TYPE - C Ladeschnittstelle, verwenden Sie eine externe DC 5V Gleichstromversorgung, um das Gerät zu laden. Die LED-Anzeige wird während des Ladens eingeschaltet, die Ladezeit beträgt 5 Stunden und das Licht wird ausgeschaltet, wenn es vollständig geladen ist.
Akku: 2400mAh
Leistung: 10W
Signal-Rausch-Verhältnis ≥80dB.
BT Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz
Wirkliche Entfernung: ≥15 Meter,
FM Frequenzbereich: 87.5MHZ-108MHZ

Bedienung und Funktion der Tasten:
⏻ 1. Ein-/Aus-Taste: Halten Sie für 3 Sekunden gedrückt, um ein/aus zu schalten. Wenn ein, wird es einen Warngeräusch in Englisch geben, und die Taste Heckleuchte, mehrfarbige Anzeige Bildschirm und siebenfarbige Lichter an der Vorderseite des Fahrzeugs werden normalerweise eingeschaltet.
M 2. Funktionsschalter-Taste (kurze Presse): Ändern Sie den Wiedergabemodus, kompatibel mit USB, TF-Karte, FM-Radio, BT drahtlos. (Sportmodus, Musik auf dem Handy, Handsfree-Anrufe, Selfie, Sie müssen sich mit BT verbinden, um dies zu erreichen).
⏮ 3. Vorherige Spur / Volumen-Taste verringern: (Kurz drücken) spielt die vorherige Spur, (Langdrücken) verringert die Lautstärke. Im FM-Zustand (kurze Pulsation) ist die vorherige Station.
⏭ 4. Nächster Titel/Lautstärke erhöhen Taste: (kurze Drücke) spielt den nächsten Titel, (lange Drücke) erhöht die Lautstärke. Im FM-Zustand (kurzer Puls) ist die nächste Station.
⏯ 5. Schaltfläche Play/Pause: Kurz drücken, um zu spielen oder Pause; im FM-Funk-Empfangszustand (lange Pulsation) sucht und speichert die Funkstation; wenn das Handy sich mit dem BT verbindet und die Kamera aktiviert, (kurzer Tipp) macht ein Selfie.

IT

Modalità di ricarica: interfaccia di ricarica TIPO - C, utilizzare un alimentatore esterno DC 5V per ricaricare il dispositivo. La luce indicatore LED si accenderà durante la ricarica, il tempo di ricarica è di 5 ore e la luce si spegnerà quando è completamente carica.
Batteria: 2400mAh
Potenza: 10W
Rapporto segnale-rumore ≥80dB.
Frequenza di trasmissione BT: 2.4GHz
Distanza effettiva: ≥15 metri,
gamma di frequenza FM: 87.5MHZ-108MHZ

Funzionamento e funzionamento dei pulsanti:
⏻ 1. On / Off pulsante: Tenere premuto per 3 secondi per accendere / spegnere. Quando accendere, ci sarà un suono di avvertimento in inglese, e la luce posteriore del pulsante, lo schermo di visualizzazione multicolore e le luci a sette colori sulla parte anteriore del veicolo si accenderanno normalmente.
M 2. pulsante di interruttore di funzione (premuta breve): Modifica modalità di riproduzione, compatibile con USB, scheda TF, radio FM, BT wireless. (Modalità sport, riprodurre musica del telefono cellulare, chiamate mani libere, selfie, è necessario connettersi a BT per raggiungerlo).
⏮ 3. Precedente traccia / pulsante di diminuzione del volume: (premere breve) riproduce la traccia precedente, (premere lungo) diminuisce il volume. In stato FM, (pulsazione breve) è la stazione precedente.
⏭ 4. Prossima traccia / pulsante di aumento del volume: (premere breve) riproduce la traccia successiva, (premere lungo) aumenta il volume. In stato FM, (short pulse) è la prossima stazione.
⏯ 5. pulsante di riproduzione/pausa: premere breve per riprodurre o mettere in pausa; in stato di ricezione radio FM, (lunga pulsazione) cerca e salva la stazione radio; quando il telefono cellulare si connette al BT e attiva la fotocamera, (tocco breve) prende un selfie.

TH

โหมดชาร์จ: อินเตอร์เฟซชาร์จ TYPE - C ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC 5V ภายนอกเพื่อชาร์จอุปกรณ์ ไฟ LED จะเปิดในระหว่างการชาร์จ เวลาในการชาร์จคือ 5 ชั่วโมง และไฟจะปิดเมื่อชาร์จเต็ม
แบตเตอรี่: 2400mAh
พลังงาน: 10W
อัตราส่วนสัญญาณและเสียงรบกวน ≥80dB
ความถี่ส่ง BT: 2.4GHz
ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ: ≥15 เมตร
ช่วงความถี่ FM: 87.5MHZ-108MHZ

การทำงานและฟังก์ชันของปุ่ม:
⏻ 1. ปุ่มเปิด / ปิด: กดไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเปิด / ปิด เมื่อเปิดจะมีเสียงเตือนในภาษาอังกฤษและไฟหลังปุ่มหน้าจอแสดงผลหลายสีและไฟเจ็ดสีที่ด้านหน้าของรถโดยปกติจะเปิด
M 2. ปุ่มสวิตช์ฟังก์ชัน (กดสั้น): เปลี่ยนโหมดการเล่นเข้ากันได้กับ USB, การ์ด TF, วิทยุ FM, ไร้สาย BT (โหมดกีฬา, เล่นเพลงโทรศัพท์มือถือ, โทรแฮนด์ฟรี, เซลฟี, คุณต้องเชื่อมต่อกับ BT เพื่อให้บรรลุมัน)
⏮ 3. ปุ่มเพลงก่อนหน้า / ลดปริมาณ: (กดสั้น) เล่นเพลงก่อนหน้า, (กดยาว) ลดปริมาณ ในสถานการณ์ FM (การเสียงสั้น) คือสถานีก่อนหน้านี้
⏭ 4. ปุ่มแทร็กถัดไป / เพิ่มปริมาณ: (กดสั้น) เล่นแทร็กถัดไป, (กดยาว) เพิ่มปริมาณ ในสถานี FM (ชีพจรสั้น) คือสถานีต่อไป
⏯ 5. ปุ่มเล่น / หยุด: กดสั้นเพื่อเล่นหรือหยุด ในสถานะการรับวิทยุ FM (การชีพจรยาว) ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุ; เมื่อโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับ BT และเปิดกล้อง (แตะสั้น) จะถ่ายเซลฟี

PL

Tryb ładowania: TYPE - C interfejs ładowania, użyj zewnętrznego zasilania DC 5V do ładowania urządzenia. Światło wskaźnika LED włączy się podczas ładowania, czas ładowania wynosi 5 godzin, a światło wyłączy się po pełnym ładowaniu.
Bateria: 2400mAh
Moc: 10W
Stosunek sygnału-hałasu ≥80dB.
Częstotliwość transmisji BT: 2,4 GHz
Skuteczna odległość: ≥15 metrów,
Zakres częstotliwości FM: 87,5 MHZ-108MHZ

Funkcje i funkcje przycisków:
⏻ 1. Przycisk Włącz / Wyłącz: Przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć. Po włączeniu pojawi się dźwięk ostrzegawczy w języku angielskim, a tylne światło przycisku, wielokolorowy ekran wyświetlacza i siedmiokolorowe światła z przodu pojazdu normalnie się włączą.
M 2. Przycisk przełącznika funkcji (krótkie naciśnięcie): Zmień tryb odtwarzania, kompatybilny z kartą USB, TF, radiom FM, bezprzewodowym BT. (Tryb sportowy, odtwarzanie muzyki z telefonu komórkowego, rozmowy hands-free, selfie, musisz podłączyć się do BT, aby to osiągnąć).
⏮ 3. Poprzedni utwór / przycisk zmniejszenia głośności: (Krótkie naciśnięcie) odtwarza poprzedni utwór, (Długie naciśnięcie) zmniejsza głośność. W stanie FM, (krótki pulsacja) jest poprzednią stacją.
⏭ 4. Następny utwór / przycisk zwiększenia głośności: (krótkie naciśnięcie) odtwarza następny utwór, (długie naciśnięcie) zwiększa głośność. W stanie FM, (krótki puls) jest następną stacją.
⏯ 5. Przycisk Play / Pause: Krótkie naciśnięcie do odtwarzania lub pauzy; w stanie odbioru radiowego FM, (długie pulsowanie) wyszukuje i zapisuje stację radiową; gdy telefon komórkowy podłącza się do BT i aktywuje aparat, (krótki nacisk) robi selfie.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party r esponsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Company Name: GLOCERTS TECHNOLOGY INC
FRN: 0036339737
Contact Name: Huiying Fan
Address: 19784 SUNKISSED RIDGE DR, RIVERSIDE, CA 92507
Telephone No: (626) 588-8039
Email: huiying.fan@glocerts.com

Android APP　IOS APP