说明书 尺寸70x100mm材质100克书写纸 双面四色印刷 风琴折（风琴折）

AOC

User Manual
ACH3621 Bluetooth headset

©2025 AOC.All Rights Reserved.

English/英文
Technical Specifications

Wireless version:	5.4
Speaker:	Φ40mm
Wireless distance:	10m
Headphones battery:	200mAh
Wireless name:	ACH3621

How to Use?

Funkce	Manipulace
Power On/Off	Press and hold the power button for 2 seconds. Press and hold the power button for 4 seconds.
Pairing Mode	Search for the wireless pairing name on your device, then click to connect.
Play/Pause	Short press the power button.
Volume Down/Up	Short press the "-" button / Short press the "+" button.
Previous/Next Track	Press and hold the "-" button for 2 seconds / Press and hold the "+" button for 2 seconds.
Answer Call	Short press the power button.
End Call	Short press the power button.
Reject Call	Press and hold the power button for 2 seconds.
Voice Assistant	Double-click the "EQ" button.
Low Battery Alert	Voice prompt with red light flashing slowly.
EQ (Bass/Vocal/Pop mode)	Press the "EQ" button once.

Charging Instructions

Earbud Charging	Red light stays on, blue light stays on when fully charged.

Safety Guidelines

1. Fully charge the product before first use.
2. This product is not a toy. Children under 12 must use it under adult supervision.
3. Equipped with a long-lasting battery, charge at least once a month if left unused for extended periods.
4. Use only a 5V/1A charger from an authorized manufacturer with safety certification. Avoid fast chargers supporting high voltages to prevent damage.
5. Do not use the included charging cable to charge other devices.

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended.
to: Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

WARNING:
Please avoid loud volume levels, as being exposed to it for a longer time could damage your hearing.

ES/西班牙
Especificaciones Technical

Versión inalámbrica:	5.4
Orador:	Φ40mm
Distancia inalámbrica:	10 metros
Batería de auriculares:	200mAh
Nombre inalámbrico:	ACH3621

¿Cómo utilizar?

Función	Operación
Encender/Apagar	Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Mantén presionado el botón de encendido durante 4 segundos.
Modo de emparejamiento	Busca el nombre de emparejamiento inalámbrico en tu dispositivo y haz clic para conectar.
Reproducir/Pausa	Pulsa brevemente el botón de encendido.
Bajar/Subir volumen	Pulsa brevemente el botón "-" / Pulsa brevemente el botón "+".
Pista anterior/siguiente	Mantén presionado el botón "-" durante 2 segundos / Mantén presionado el botón "+" durante 2 segundos.
Contestar llamada	Pulsa brevemente el botón de encendido.
Colgar llamada	Pulsa brevemente el botón de encendido.
Rechazar llamada	Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
Asistente de voz	Haz doble clic en el botón "EQ".
Alerta de batería baja	Aviso de voz con luz roja parpadeando lentamente.
EQ (Modo graves/voz/pop)	Pulse una vez el botón "EQ".

Instrucciones de carga

Carga de auriculares	La luz roja permanece encendida; la luz azul permanece encendida cuando está completamente cargado.

DE/德语
Technische Spezifikationen

Drahtlose Version:	5.4
Lautsprecher:	Φ40mm
drahtlose Entfernung:	10m
Kopfhörer Batterie:	200mAh
Wireless name:	ACH3621

Wie zu verwenden?

Funktion	Operation
Ein-/Ausschalten	Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf 2 Sekunden gedrückt. Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf 4 Sekunden gedrückt.
Kopplungsmodus	Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem drahtlosen Pairing-Namen und klicken Sie auf Verbinden.
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie kurz auf die Ein-/Ausschalttaste.
Lautstärke verringern/erhöhen	Kurz auf die "-"-Taste drücken / Kurz auf die "+"-Taste drücken.
Vorherigen/Nächster Titel	Halten Sie die "-"-Taste 2 Sekunden gedrückt / Halten Sie die "+"-Taste 2 Sekunden gedrückt.
Anruf annehmen	Drücken Sie kurz auf die Ein-/Ausschalttaste.
Anruf beenden	Drücken Sie kurz auf die Ein-/Ausschalttaste.
Anruf ablehnen	Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden gedrückt.
Sprachassistent	Doppelklicken Sie auf die "EQ"-Taste.
Niedriger Batteriestand	Sprachansage mit langsam blinkendem rotem Licht.
EQ (Bass/Gesang/Pop-Modus)	Drücken Sie einmal die Taste "EQ".

Ladungsanweisungen

Kopfhörer laden	Rotes Licht leuchtet dauerhaft; blaues Licht leuchtet dauerhaft bei vollständiger Ladung.

DA/丹麦语
Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer	5.4
Trådløs version:	Φ40mm
Taler:	10 meter
Øretelefoner batteri:	200mAh
Trådløst navn:	ACH3621

Hvordan bruges det?

Funktion	Handling
Tænd/Sluk	Hold strømknappen trykket i 2 sekunder. Hold strømknappen trykket i 4 sekunder.
Parringsmodus	Søg efter det trådløse parringsnavn på din enhed, og klik for at forbinde.
Afspil/Pause	Tryk kort på strømknappen.
Lydstyrke ned/op	Kort tryk på "-" knappen / Kort tryk på "+" knappen.
Forrige/næste sang	Hold "-" knappen trykket i 2 sekunder / Hold "+" knappen trykket i 2 sekunder.
Besvar opkald	Tryk kort på strømknappen.
Afslut opkald	Tryk kort på strømknappen.
Afvis opkald	Hold strømknappen trykket i 2 sekunder.
Stemmeassistent	Dobbeltklik på "EQ"-knappen.
Lav batteriadvarsel	Stemmeprompt med rødt lys, der blinker langsomt.
EQ (Bas/Vokal/Pop-tilstand)	Tryk på "EQ"-knappen en gang.

Opladningsanvisninger

Opladning af ørehoveder	Rødt lys lyser konstant; blått lys lyser konstant, når fuldt opladet.

FR/法语
Spécifications techniques

Version sans fil :	5.4
Orateur :	Φ40mm
Distance sans fil :	10 mètres
Batterie des écouteurs :	200mAh
Nom du réseau sans fil :	ACH3621

Comment l'utiliser ?

Fonction	Opération
Allumer/Éteindre	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 4 secondes.
Mode d'appairage	Recherchez le nom d'appariement sans fil sur votre appareil, puis cliquez pour connecter.
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
Diminuer/Augmenter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton "-" / Appuyez brièvement sur le bouton "+".
Piste précédente/suivante	Maintenez le bouton "-" enfoncé pendant 2 secondes / Maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 2 secondes.
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
Terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
Rejeter un appel	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.
Assistant vocal	Double-cliquez sur le bouton "EQ".
Alerte de batterie faible	Invite vocale avec lumière rouge clignotant lentement.
EQ (Mode graves/voix/pop)	Appuyez une fois sur la touche "EQ".

Instructions de charge

Chargement des écouteurs	La lumière rouge reste allumée ; la lumière bleue reste allumée une fois complètement chargé.

IT/意大利语
Specifiche tecniche

Versione wireless:	5.4
Parlante:	Φ40mm
Distanza wireless:	10m
Batteria degli auricolari:	200mAh
Nome wireless:	ACH3621

Come usare?

Funzione	Operazione
Accensione/Spegnimento	Accensione: Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Spegnimento: Tieni premuto il pulsante di accensione per 4 secondi.
Modalità di abbinamento	Cerca il nome di accoppiamento wireless sul tuo dispositivo, quindi clicca per connettere.
Riproduzione/Pausa	Premi brevemente il pulsante di accensione.
Diminuire/Aumentare il volume	Premi brevemente il pulsante "-" / Premi brevemente il pulsante "+".
Traccia precedente/successiva	Tieni premuto il pulsante "-" per 2 secondi / Tieni premuto il pulsante "+" per 2 secondi.
Rispondere alla chiamata	Premi brevemente il pulsante di accensione.
Terminare la chiamata	Premi brevemente il pulsante di accensione.
Rifiutare la chiamata	Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
Assistente vocale	Fai doppio clic sul pulsante "EQ".
Avviso batteria scarica	Prom vocale con luce rossa che lampeggia lentamente.
EQ (Modalità bassi/voce/pop)	Premere una volta il tasto "EQ".

Istruzioni di ricarica

Caricatura degli auricolari	La luce rossa resta accesa; la luce blu resta accesa quando completamente carico.

JP/日语
技術仕様

ワイヤレス版:	5.4
スピーカー:	Φ40mm
無線距離:	10メートル
イヤホンのバッテリー:	200mAh
無線名:	ACH3621

使い方は?

機能	操作
電源オン/オフ	電源ボタン 電源ボタンを2秒間長押し。 電源ボタン 電源ボタンを4秒間長押し。
ペアリングモード	デバイスでワイヤレスペアリング名を検索し、接続をクリック。
再生/一時停止	電源ボタンを短く押す。
音量低下/増加	「−」ボタンを短く押す / 「+」ボタンを短く押す。
前/次のトラック	「−」ボタンを2秒間長押し / 「+」ボタンを2秒間長押し。
通話応答	電源ボタンを短く押す。
通話終了	電源ボタンを短く押す。
通話拒否	電源ボタンを2秒間長押し。
音声アシスタント	「EQ」ボタンをダブルクリック。
低バッテリー警告	音声案内と共に赤ランプがゆっくり点滅。
EQ（低音/ボーカル/ポップモード）	「EQ」ボタンを1回押す。

じゅうでんしょうせつめい

イヤービースの充電	赤いライトが点灯したまま。満充電で青いライトが点灯。

KR/韩语
기술 사양

무선 버전:	5.4
스피커:	Φ40mm
무선 거리:	10m
이어폰 배터리:	200mAh
무선 이름:	ACH3621

사용 방법은?

기능	조작
전원 켜기/끄기	전원 켜기: 전원 버튼을 2초간 길게 누르세요. 전원 끄기: 전원 버튼을 4초간 길게 누르세요.
페어링 모드	기기에서 무선 페어링 이름을 검색한 후 연결을 클릭하세요.
재생/일시 정지	전원 버튼을 짧게 누르세요.
볼륨 다운/업	"-" 버튼을 짧게 누르세요 / "+" 버튼을 짧게 누르세요.
이전/다음 곡	"-" 버튼을 2초간 길게 누르세요 / "+" 버튼을 2초간 길게 누르세요.
통화 받기	전원 버튼을 짧게 누르세요.
통화 종료	전원 버튼을 짧게 누르세요.
통화 거절	전원 버튼을 2초간 길게 누르세요.
음성 어시스턴트	"EQ" 버튼을 더블 클릭하세요.
저전량 경고	음성 안내와 함께 빨간색 등이 느리게 깜빡입니다.
EQ(저음/보컬/팝 모드)	"EQ" 버튼을 한 번 누르십시오.

충전 사용 설명서

이어버드 충전	빨간색 등이 계속 켜져 있습니다. 완전 충전 시 파란색 등이 켜집니다.

AR/阿拉伯语
المواصفات الفنية

الإصدار اللاسلكي	5.4
المتحدث	Φ40 مم
المسافة اللاسلكية	10متر
بطارية سماعات الأذن	200مأ/ساعة
الاسم اللاسلكي	ACH3621

كيفية الاستخدام؟

التشغيل	الوظيفة
تشغيل/إيقاف	تشغيل: اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 2 ثانيتين. إيقاف: اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 4 ثوانٍ.
وضع الاقتران	ابحث عن اسم الاقتران اللاسلكي على جهازك، ثم قم بالتوصيل.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل.
خفض/رفع الصوت	اضغط لفترة قصيرة على "-" / اضغط لفترة قصيرة على "+"
المقطوعات السابقة/التالية	اضغط باستمرار على "-" لمدة ثانيتين / اضغط باستمرار على "+" لمدة ثانيتين.
الرد على المكالمة	اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل.
إنهاء المكالمة	اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل.
رفض المكالمة	اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.
المساعد الصوتي	انقر نقرتين على زر "EQ".
تنبيه انخفاض البطارية	تذكير صوتي مع ضوء أحمر يومض ببطء.
EQ (تنويع الجهير/الصوت/البوب)	اضغط على زر "EQ" مرة واحدة.

تعليمات استخدام الشحن

شحن السماعات	الضوء الأحمر يظل مضيئًا، بينما الضوء الأزرق يظل مضيئًا عند الشحن الكامل.

SV/瑞典语
Tekniska specifikationer

Trådlös version:	5.4
Talare:	Φ40mm
Trådlös avstånd:	10m
Tappar batteri:	200mAh
Trådlöst namn:	ACH3621

Hur använder man?

Funktion	Operation
På/Av	Slå på: Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder. Stäng av: Håll strömbrytaren intryckt i 4 sekunder.
Parläget	Sök efter det trådlösa parkopplingsnamnet på din enhet och klicka för att ansluta.
Spela/Pausa	Tryck kort på strömbrytaren.
Sänka/Höja volym	Kort tryck på "-"-knappen / Kort tryck på "+"-knappen.
Föregående/Nästa spår	Håll "-"-knappen intryckt i 2 sekunder / Håll "+"-knappen intryckt i 2 sekunder.
Svara på samtal	Tryck kort på strömbrytaren.
Avsluta samtal	Tryck kort på strömbrytaren.
Avvisa samtal	Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder.
Röstassistent	Dubbelklicka på "EQ"-knappen.
Lågt batterivarsel	Röstuppmaning med rött ljus som blinkar långsamt.
EQ (Bas/vokal/pop-läge)	Tryck på "EQ"-knappen en gång.

Laddningsanvisningar

Öronsnäckladdning	Rött ljus lyser konstant; blått ljus lyser konstant när fulladdat.

CS/捷克语
Technická specifikace

Bezdrátová verze:	5.4
Hovořící:	Φ40mm
Bezdrátová vzdálenost:	10m
Baterie sluchátek:	200mAh
Wireless jmeno:	ACH3621

Jak použít?

Funkce	Operace
Zapnout/Vypnout	Podržte vypínač po dobu 2 sekund. Podržte vypínač po dobu 4 sekund.
Párovací režim	Na zařízení vyhledejte název pro bezdrátové spárování a klepnutím ho připojte.
Přehrát/Pozastavit	Krátce stiskněte vypínač.
Snížit/Zvýšit hlasitost	Krátce stiskněte tlačítko "-" / Krátce stiskněte tlačítko "+".
Předchozí/Další stopa	Podržte tlačítko "-" po dobu 2 sekund / Podržte tlačítko "+" po dobu 2 sekund.
Přijmout hovor	Krátce stiskněte vypínač.
Ukončit hovor	Krátce stiskněte vypínač.
Odmítnout hovor	Podržte vypínač po dobu 2 sekund.
Hlasový asistent	Dvojitě klepněte na tlačítko "EQ".
Varování nízké baterie	Hlasový příkaz s pomalu blikajícím červeným světlem.
EQ (Režim basy/vokál/pop)	Stiskněte jednou tlačítko "EQ".

Instrukce k nabíjení

Nabíjení sluchátek	Červené světlo svítí trvale; modré světlo svítí trvale po úplném nabití.

CN/中文
技术规格

无线版本:	5.4
扬声器:	Φ40mm
无线距离:	10m
耳机电池:	200mAh
无线名称:	ACH3621

如何使用?

功能	操作
开机/关机	长按开机键2s开机 长按开机键4s关机
配对模式	在设备上搜索无线配对名称,然后点击连接
播放/暂停	短按"开机"键
音量减小/增大	短按-键/短按+键
上一曲/下一曲	长按2S-键/长按2S+键
接听	短按"开机"键
挂断	短按"开机"键
拒接	长按"开机"键2s
语音助手	双击"EQ"键
低电量报警	语音提醒，红灯慢闪
EQ(低音/人声/流行模式)	单击"EQ"键

充电使用说明

耳机充电	红灯长亮，充满蓝灯常亮

FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
–Reorient or relocate the receiving antenna.
–Increase the separation between the equipment and receiver.
–Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator &
your body.