Jk200四国语言说明书（正）带微聊1.63版 改 20260108

正面

80mm

60mm

VIDEO WALKIE TALKIES

Tech Theory.

USER MANUAL

I. Appearance and Function Overview

1. Mode/Back Button
2. Antenna
3. Camera
4. Display Screen
5. Volume Up / Up Button
6. Volume Down / Down Button
7. Power Switch
8. Microphone Hole
9. Talkie / OK Button
10. Type-C Port
11. Charging Indicator Light
12. Lanyard Hole

Power OFF

Power ON

II. Power On/Off Function

1. The power switch is set to "OFF" when the product leaves the factory, so turn the power switch to "ON." The device will power on automatically, and the main menu will appear with four functions: Video Intercom, WeChat, Photo Capture, and Gallery.
2. Before first use, fully charge the device.

III. Charging Indicator

1. Use the included charging cable to connect the device to a charger. The charging indicator light will turn red while charging. When charging is complete, the indicator light will turn off automatically.
2. Charger specification: 5V1A

IV. Function Description

Basic Button Functions

1. Short press the Up/Down buttons to move left or right and select an emoji, then press the Confirm/Call button.
2. After selecting a function, press the OK button (Talkie button) to enter it.
3. To exit a function, press the Back button (Mode button).
4. Press and hold the "+" button to increase the volume, Press and hold the "-" button to decrease the volume.
5. Press and hold the ψ to use voice communication, This device supports oneway voice transmission, The other user can reply only after the first speaker releases the Talkie button.
6. This device includes four screen display modes. In Video Intercom mode, press and hold the Volume +/- buttons to switch between display modes.

Other side image | Own side image | Other side image | Own side image

Main menu interface: As shown in the image below

1-Video Intercom
2-WeChat
3-Photo Capture
4-Gallery

The following sections explain the four main menu functions in detail.

A. Video Intercom

1. Short press the Talkie (OK) button to start a call, then press and hold the Talkie button while waiting for the other user to answer.
2. The receiving user only needs to short press the Talkie button to connect.
2. Press and hold the Talkie button to begin voice communication.
3. Short press the Volume +/- buttons to adjust the volume.
4. Press and hold the Volume +/- buttons to switch the video display window.
5. Press and hold the Mode button to switch between voice effects, Available voice modes: Original, Child, Robot, and Adult.
6. Short press the Mode button to return to the main menu.

B. WeChat

After entering the WeChat page, five functions are available at the bottom of the screen, From left to right: Emojis, Voice Intercom, Music, Photography, and Pictures.

Button Operations

a. Short press the Volume +/- buttons to switch functions, then short press the Talkie button to confirm.
Use the Up and Down buttons to select content, then press the OK button to send.
b. Press Mode button to return to the main menu.
1. Emoji Function
Short press the Volume +/- buttons to move left or right and select an emoji, then press the Confirm/Call button to send it.
2. Voice Intercom Function
Press and hold the button to record a voice message, Release the button to send the message.
3. Music Function
Short press the Volume +/- buttons to select music, then press the Confirm/Call button to send it.
4. Photo Function
Enter the photo interface and press the Confirm/Call button to take and send a photo directly.
5. Picture Function
Enter the image interface, short press the Volume +/- buttons to select a picture, then press the Confirm/Call button to send it.

C. Photo Capture

Enter the camera interface and press the OK/Talkie button to take a photo.

D. Gallery

1. Enter the album interface, Short press the Volume +/- buttons to move left or right and select a picture, then press the OK/Talkie button to view it.
2. Press the Mode/Back button to return to the main menu.

V. Power On/Off and Automatic Shutdown

The device enters working mode after being powered on and will remain in standby mode.
When the battery is low, the device will shut down automatically.
To turn the device off manually, slide the power switch to the "OFF" position.
To restart the device, switch the power button to "OFF" first, then back to "ON."

VI. Product Pairing and Connection Method

This product uses a 2.4G Wi-Fi transmission and connection system, Each package includes two walkie-talkies that are already paired at the factory.
These devices cannot connect to other devices.
If multiple sets are purchased, each set can only connect internally within its own pair. Multiple sets cannot connect to each other simultaneously.

VII. Precautions

a. This product is suitable for outdoor use.
b. This device is not waterproof.
c. For indoor use, keep the devices within a suitable distance to avoid image lag or stuttering.

VIII. Product Specifications

Screen	2.0 Inch IPS
CMOS pixel	30W
Battery capacity	3.7V 650mAh
Language	English
USB Port	Type-C
Operate 15MP	-20℃~60℃
Storage 15MP	-30℃ ~ 70℃
Power	5V1A
Product size	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS Made in China

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

VIDEO WALKIE TALKIES

Tech Theory.

MANUAL DE L'UTILISATEUR

I. Description de l'apparence et du fonctionnement

1- Changeur de voix/ Bouton Retour
2- Antenne
3- Caméra
4- Ecran
5- Bouton Volume +
6- Bouton Volume -
7- Interrupteur Marche/Arrêt
8- Prise microphone
9- Bouton Talkie-walkie/ Bouton OK
10- Port USB-C
11- Voyant de charge
12- Trou pour dragonne

Energie OFF

Énergie ON

II. Fonction Marche/Arrêt

1. L'interrupteur d'alimentation est en position « ARRÊT » à la sortie d'usine.
Mettez l'interrupteur d'alimentation sur « MARCHE », L'appareil s'allume automatiquement et affiche un menu à quatre cases proposant les options suivantes : interphone vidéo, messagerie WeChat, prise de photos et galerie.
3. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil.

III. Indicateur de charge

1. Branchez le chargeur au câble de charge fourni, Le voyant rouge s'allume, Il s'éteint automatiquement une fois la charge complète.
2. Compatibilité du chargeur : 5 V/1 A.

IV. Description des fonctions

Fonctions de base des boutons
1) Appuyez brièvement sur les touches haut/bas pour vous déplacer à gauche/droite, sur l'interface principale et sélectionner la fonction souhaitée.
2) Après avoir sélectionné une fonction, appuyez sur la touche OK (touche d'appel) pour y accéder.
3) Pour quitter la fonction, appuyez sur la touche Retour (touche de mode).
4) Appuyez longuement sur la touche « + » pour augmenter le volume, Appuyez longuement sur la touche « - » pour diminuer le volume.
5) Maintenez la touche « ψ » enfoncée pour activer l'interphone, La transmission vocale est unidirectionnelle.
6) Cet appareil comprend quatre modes d'affichage. En mode interphone vidéo, maintenez enfoncées les touches de volume +/-.

Autre côté image | Autre côté image | Autre côté image | Autre côté image

Interface du menu principal : voir l'image ci-dessous

1-Interphone vidéo
2-WeChat
3-Capture de photos
4-Galerie

Voici une explication détaillée des quatre fonctions principales de l'interface du menu principal :

A. Chat vidéo:

1) Appuyez brièvement sur le bouton d'appel (bouton de confirmation) pour passer un appel, puis maintenez-le enfoncé pour attendre que votre interlocuteur réponde. Il suffit ensuite à votre correspondant d'appuyer brièvement sur le bouton d'appel pour être mis en relation.
2) Maintenez le bouton d'appel enfoncé pour démarrer la conversation.
3) Appuyez brièvement sur les boutons de volume +/- pour ajuster le volume d'écoute.
4) Maintenez les boutons de volume +/- enfoncés pour changer l'affichage de la fenêtre vidéo.
5) Maintenez le bouton de mode enfoncé pour choisir parmi les différents modes vocaux (voix originale, enfant, robot et adulte).
6) Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour revenir au menu principal.

B. Messagerie instantanée:

Une fois sur la page de microchat, il y a cinq fonctions optionnelles en bas. De gauche à droite, emoji pack, interphone vocal, musique, photo, photo, Comme le montre l'image ci-dessous

Utilisation des boutons:
1) Appuyez brièvement sur les boutons Volume +/- pour changer de fonction, puis sur le bouton d'appel pour confirmer, Utilisez ensuite les boutons haut et bas pour sélectionner le contenu souhaité, et appuyez sur le bouton de confirmation pour envoyer.
2) Appuyez sur le bouton Mode pour revenir au menu principal.
1-Utilisation des émojis : Appuyez brièvement sur les boutons Volume +/- pour sélectionner un émoji, puis appuyez sur le bouton de confirmation/appel pour envoyer.
2 opération d'interphone Vocal: Appuyez longuement pour parler, appuyez longuement pour parler, relâchez la main et envoyez
3-Utilisation de la musique: Appuyez brièvement sur les boutons Volume +/- pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur le bouton de confirmation/appel pour envoyer.
4-Fonction des photos: Accédez à l'interface photo, puis appuyez sur le bouton de confirmation/appel pour prendre une photo et l'envoyer directement.
5-Utilisation des images: Accédez à l'interface image, appuyez brièvement sur les boutons Volume +/- pour sélectionner une image, puis appuyez sur le bouton de confirmation/appel pour envoyer.
C. Prise de photo:
Accédez à l'interface photo et appuyez sur le bouton OK/Appel pour prendre une photo.
D. Album:
1) Accédez à l'interface album, appuyez brièvement sur les boutons de volume +/- pour sélectionner une photo, puis appuyez sur le bouton OK/Appel pour l'afficher.
2) Appuyez sur le bouton Mode/Retour pour revenir au menu principal.

V. Fonction Marche/Arrêt et arrêt automatique

Ce produit se met en marche dès sa mise sous tension et reste opérationnel quelle que soit son utilisation, Il s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, Pour éteindre l'appareil manuellement, mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « ARRÊT », Pour le redémarrer, mettez l'interrupteur d'alimentation sur « ARRÊT », puis sur « MARCHE ».

VI. Appairage et connexion du produit :

Ce produit utilise le Wi-Fi 2.4 GHz, Chaque emballage contient deux talkies-walkies déjà appairés, Ces deux talkies-walkies ne peuvent pas être connectés à d'autres appareils, Si plusieurs kits sont achetés, ils ne peuvent être connectés qu'à un seul appareil à la fois, Les différents produits ne peuvent pas être connectés simultanément.

VII. Précautions :

a. Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur.
b. Cet appareil n'est pas étanche.
c. À l'intérieur, la distance de projection doit être suffisante pour éviter le gel de l'image.

VIII. Spécifications du produit

Ecran d'affichage	2.0 inch IPS
pixels CMOS	30W
Capacité de la batterie	3.7V 650mAh
langue	Chinois/Anglais/Allemand/Français
interface USB	Type-C
Température de fonctionnement	-20℃~60℃
température de stockage	-30℃~70℃
alimentation électrique	5V1A
Dimensions du produit	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Fabriqué en Chine RoHS

VIDEO WALKIE TALKIES

Tech Theory.

Bedienungsanleitung

I.Beschreibung von Aussehen und Funktion

1. Stimmverzerrer/ Zurück-Taste
2. Antenne
3. Kamera
4. Display
5. Lautstärke +Lautstärke +
6. Lautstärke -Lautstärke -
7. Ein-/Ausschalter
8. Mikrofonöffnung
9. Sprechtaste/OK-Taste
10. USB-C-Anschluss
11. Ladeanzeige
12. Öse für Trageschlaufe

Power OFF

Power ON

II. Ein-/Ausschaltfunktion

1. Der Netzschalter befindet sich bei Auslieferung des Produkts in der Position „AUS".
2. Schalten Sie den Netzschalter auf „EIN", Das Produkt schaltet sich automatisch ein und zeigt ein Menü mit vier Rasterfeldern an, Dann finden Sie Optionen für Video-Gegensprechanlage, WeChat-Chat, Fotoaufnahme und Galerie.
3. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

III. Ladeanzeige

1. Schließen Sie das Ladegerät an das mitgelieferte Ladekabel an, Die rote Ladeanzeige leuchtet auf, Sie erlischt automatisch, sobald der Akku vollständig geladen ist.
2. Kompatibilität des Ladegeräts: 5 V/1 A.

IV. Funktionsbeschreibung

Grundlegende Tastenbedienung:
1) Drücken Sie kurz die Auf/Ab-Tasten, um auf der Hauptoberfläche nach links/rechts zu navigieren und die gewünschte Funktion auszuwählen.
2) Nach der Funktionsauswahl drücken Sie die OK-Taste (Anruftaste), um die Funktion zu bestätigen.
3) Um die Funktion zu verlassen, drücken Sie die Zurück-Taste (Modustaste).
4) Halten Sie die Taste „+" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, Halten Sie die Taste „-" gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
5) Halten Sie die Taste „ψ" gedrückt, um die Sprachkommunikation zu aktivieren, Die Sprachübertragung ist unidirektional der Gesprächspartner kann erst dann Sprachnachrichten senden, nachdem der Sprecher die Sprechtaste losgelassen hat.
6) Das Gerät verfügt über vier Anzeigemodi, Im Video-Intercom-Modus halten Sie die Lautstärke-Tasten den Modi durch langes Drücken der Lautstärketasten +/-.

Andere Seite | Eigene Seite | Andere Seite | Eigene Seite

Hauptmenü: Wie in der Abbildung unten dargestellt

1-Video-Gegensprechanlage
2-WeChat
3-Foto aufnahme
4-Galerie

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Erklärung der vier Hauptfunktionen der Hauptmenüoberfläche:

A. Video-Chat:

1) Drücken Sie kurz die Anruftaste (Bestätigungstaste), um einen Anruf zu tätigen, Halten Sie die Anruftaste anschließend gedrückt, um auf die Antwort des Gesprächspartners zu warten, Der Angerufene muss die Anruftaste nur kurz drücken, um die Verbindung herzustellen.
2) Halten Sie die Anruftaste gedrückt, um den Chat zu starten.
3) Drücken Sie kurz die Lautstärketasten +/-, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
4) Halten Sie die Lautstärketasten +/- gedrückt, um zwischen den Videofenstern zu wechseln.
5) Halten Sie die Modustaste gedrückt, um zwischen verschiedenen Sprachmodi zu wechseln, (Es gibt vier Sprachmodi: Original, Kind, Roboter und Erwachsener.)
6) Drücken Sie kurz die Modustaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

B. Mikro-Chat:

Nachdem Sie auf der Microchat-Seite gelangen, stehen unten fünf Funktionen zur Auswahl: Von links nach rechts sind Emotions, Sprachgespräche, Musik, Fotos, Bilder, Wie in der folgenden Abbildung gezeigt

Tastenbedienung:
1) Drücken Sie kurz die Lautstärketaste +/-, um zwischen den Funktionen zu wechseln, Drücken Sie kurz die Anruftaste zur Bestätigung, Wählen Sie anschließend mit den Auf- und Ab-Tasten den gewünschten Inhalt zum Senden aus und drücken Sie die Bestätigungstaste zum Senden.
2) Drücken Sie die Modustaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
1-Emoji-Bedienung: Drücken Sie kurz die Lautstärketaste +/-, um mit den Pfeiltasten nach links oder rechts ein Emoji auszuwählen, Drücken Sie die Bestätigungs/Anruftaste zum Senden.
2-Sprachbedienung: Halten Sie die Sprachgesprächs, Langdrücken für Sprechen, Loslassen Sie los, um zu beenden und zu senden.
3-Musik-Bedienung: Drücken Sie kurz die Lautstärketaste +/-, um mit den Pfeiltasten nach links oder rechts Musik auszuwählen, Drücken Sie die Bestätigungs/Anruftaste zum Senden.
4-Foto-Bedienung: Rufen Sie die Foto-Oberfläche auf, Drücken Sie die Bestätigungs/Anruftaste, um ein Foto aufzunehmen und direkt zu senden.
5-Bild-Bedienung: Rufen Sie die Bild-Oberfläche auf, Drücken Sie kurz die Lautstärketaste +/-, um mit den Pfeiltasten nach links oder rechts ein Bild auszuwählen, Drücken Sie die Bestätigungs/Anruftaste zum Senden.
C. Foto aufnehmen:
Rufen Sie die Bild-Oberfläche auf, Drücken Sie die Bestätigungs/Anruftaste, um ein Foto aufzunehmen,
D. Galerie:
1) Öffnen Sie die Albumansicht, Drücken Sie kurz die Lautstärketaste +/-, um mit den Pfeiltasten nach links oder rechts zu navigieren und ein Bild auszuwählen, Drücken Sie anschließend die Bestätigungs/Anruftaste, um das Bild anzuzeigen.
2) Drücken Sie die Modus/Zurück-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

V. Ein/Ausschalten und automatische Abschaltfunktion

Dieses Produkt schaltet sich nach dem Einschalten automatisch ein und bleibt unabhängig von der Nutzung betriebsbereit, Es schaltet sich bei niedrigem Akkustand automatisch aus, Zum Ausschalten ziehen Sie den Schalter auf "AUS", Zum Neustart drehen Sie den Schalter einfach vor "AUS" auf "EIN"und dann wieder auf "AUS".

Kopplung und Verbindung

Dieses Produkt nutzt WLAN (2,4 GHz), Jede Packung enthält zwei bereits gekoppelte Walkie-Talkies, Diese beiden Walkie-Talkies können nicht mit anderen Geräten verbunden werden, Beim Kauf mehrerer Sets kann jedes Set nur einzeln verbunden werden; mehrere Produkte können nicht gleichzeitig miteinander verbunden werden.

VII. Hinweise

a. Dieses Produkt ist für den Außeneinsatz geeignet.
b. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
c. Im Innenbereich sollte der Abstand einen ausreichenden Abstand, um ein ruckelfreies Bild zu gewährleisten.

VIII. Produktspezifikationen

Bildschirm	2.0 Inch IPS
CMOS-Pixel	30W
Batteriekapazität	3.7V 650mAh
Sprache	Chinesisch/Englisch/Deutsch/Französisch
USB-Schnittstelle	Type-C
Betriebstemperatur	-20℃~60℃
Lagertemperatur	-30℃~70℃
Stromversorgung	5V1A
Produktabmessungen	124mm*54mm*23mm

CE FC RoHS

Hergestellt in China RoHS

双胶纸 36x16cm 正反面印刷