Remote control instructions

1. Long press the remote button to power on, LED indicator will blink.
2. Search and pair with bluetooth name on your cellphone, LED indicator will stop flashing after successfully connected. Use the remote control to capture pictures, LED flash once at a time.
3. The remote control will automatically shut down in 5 mins if not paired.
4. The remote control will automatically sleep in 10 mins without any operation. and auto shut down after another 10 mins if not awaken.
5. Long press the remote button to power off, LED indicator flashes 3 times then shut down.

Product parameters

mount holder	2.9-4.5"
Extended length	690-1700 mm

Reminder:

The Wireless selfie stick tripod uses remote control to take photos instead of clicking on your cellphone camera app. compatible with Android and iOS smart phones.(For Android phones only:set your volume Key function as capture in camera app setting for the selfie stick to work properly)

If you are not clear about the specific steps, please read another detailed operation or mall details page

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

Anleitung zur Fernbedienung

1. Drücken Sie zum Einschalten lange auf die Fernbedienungstaste. Die LED-Anzeige blinkt.
2.Suchen und koppeln Sie den wireless-Namen auf Ihrem Mobiltelefon
   Nach erfolgreicher Verbindung hört die LED-Anzeige auf zu blinken. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Bilder aufzunehmen, die LED blinkt jeweils einmal
3. Die Fernbedienung schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, wenn sie nicht gekoppelt ist
4. Die Fernbedienung schaltet nach 10 Minuten automatisch in den Ruhezustand
   Betrieb. und schaltet sich nach weiteren 10 Minuten automatisch ab, wenn man nicht aufwacht
5. Drücken Sie lange auf die Fernbedienungstaste, um das Gerät auszuschalten. Die LED-Anzeige blinkt 3 mal dann abgeschaltet

Produktparameter

Halterung	2.9-4.5"
Erweiterte Länge	690-1700 mm

Erinnerung:

Das kabellose Selfie-Stick-Stativ nutzt die Fernbedienung zum Aufnehmen von Fotos, anstatt auf die Kamera-App Ihres Mobiltelefons zu klicken. Kompatibel mit Android- und iOS-Smartphones. (Nur für Android-Telefone: Stellen Sie Ihre Lautstärketastenfunktion als Aufnahme in der Kamera-App-Einstellung ein, damit der Selfie-Stick ordnungsgemäß funktioniert.)

Wenn Sie sich über die genauen Schritte nicht im Klaren sind, lesen Sie bitte eine andere detaillierte Bedienungsanleitung oder die Mall-Detailseite.

Instrucciones de control remoto

1. Mantenga presionado el botón del control remoto para encender, el indicador LED parpadeará.
2. Busque y empareje con el nombre de wireless en su teléfono celular
   El indicador LED dejará de parpadear después de conectarse correctamente. Utilice el control remoto para capturar imágenes, el flash LED una vez a la vez
3. El control remoto se apagará automáticamente en 5 minutos si no está emparejado.
4. El control remoto se apagará automáticamente en 10 minutos sin ningún operación. y se apaga automáticamente después de otros 10 minutos si no se despierta
5. Mantenga presionado el botón del control remoto para apagar. El indicador LED parpadea 3 veces luego cerrar

parametros del producto

soporte de montura	2.9-4.5"
Duración extendida	690-1700 mm

Recordatorio:

El trípode/palo para selfies inalámbrico utiliza el control remoto para tomar fotografías en lugar de hacer clic en la aplicación de la cámara de su teléfono celular. compatible con teléfonos inteligentes Android e iOS. (Solo para teléfonos Android: configure la función de tecla de volumen como captura en la configuración de la aplicación de la cámara para que el palo selfie funcione correctamente)

Si no tiene claro los pasos específicos, lea otra operación detallada o la página de detalles del centro comercial.

Instructions pour la télécommande

1. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pour allumer, l'indicateur LED clignote.
2. Recherchez et associez le nom wireless sur votre téléphone portable
   L'indicateur LED cessera de clignoter une fois la connexion réussie. Utilisez la télécommande pour capturer des images, le flash LED une fois à la fois
3. La télécommande s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas couplée.
4. La télécommande se mettra automatiquement en veille dans 10 minutes sans aucun opération. et arrêt automatique après 10 minutes supplémentaires s'il n'est pas réveillé
5. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande pour éteindre le voyant LED clignote 3 fois puis éteint

Paramètres du produit

support de monture	2.9-4.5"
Longueur prolongée	690-1700 mm

Rappel:

Le trépied selfie stick sans fil utilise la télécommande pour prendre des photos au lieu de cliquer sur l'application appareil photo de votre téléphone portable. compatible avec les téléphones intelligents Android et iOS. (Pour les téléphones Android uniquement : définissez la fonction de votre touche de volume comme paramètre de capture dans l'application de l'appareil photo pour que la perche à selfie fonctionne correctement)

Si vous n'êtes pas clair sur les étapes spécifiques, veuillez lire une autre page d'opération détaillée ou une page de détails du centre commercial

Istruzioni per il telecomando

1. Premere a lungo il pulsante del telecomando per accendere, l'indicatore LED lampeggerà.
2. Cerca e abbina il nome wireless sul tuo cellulare
   L'indicatore LED smetterà di lampeggiare dopo la connessione riuscita. Utilizzare il telecomando per acquisire immagini, flash LED una volta alla volta
3. Se non abbinato, il telecomando si spegnerà automaticamente entro 5 minuti
4. Il telecomando entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 10 minuti senza alcuna attività operazione. e si spegne automaticamente dopo altri 10 minuti se non si risveglia
5. Premere a lungo il pulsante del telecomando per spegnere l'indicatore LED lampeggia 3 volte poi si spegne

Parametri del prodotto

supporto di montaggio	2.9-4.5"
Lunghezza estesa	690-1700 mm

Promemoria:

Il treppiede selfie stick wireless utilizza il telecomando per scattare foto invece di fare clic sull'app della fotocamera del cellulare. compatibile con smartphone Android e iOS. (Solo per telefoni Android: imposta la funzione del tasto volume come impostazione di acquisizione nell'app della fotocamera affinché il selfie stick funzioni correttamente)

Se non hai chiaro i passaggi specifici, leggi un'altra operazione dettagliata o la pagina dei dettagli del centro commerciale

원격 제어 지침

1. 원격 버튼을 길게 눌러 전원을 켜면 LED 표시기가 깜박입니다.
2. 휴대폰에서 블루투스 이름을 검색하고 페어링합니다.
   성공적으로 연결되면 LED 표시등이 깜박임을 멈춥니다. 리모컨을 사용하여 사진을 찍으면 LED가 한 번씩 깜박입니다.
3. 페어링되지 않은 경우 리모컨은 5분 후에 자동으로 종료됩니다.
4. 리모콘은 아무런 조작 없이 10분 후에 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 깨어나지 않으면 10분 후에 자동으로 종료됩니다.
5. 리모컨 버튼을 길게 눌러 전원을 끄세요. LED 표시기가 3번 깜박입니다.
   몇 번이고 종료

제품 매개변수

마운트거치대	2.9-4.5"
확장된 길이	690-1700 mm

알림:

무선 셀카봉 삼각대는 휴대폰 카메라 앱을
클릭하는 대신 리모컨을 사용하여 사진을 찍습니다.
Android 및 iOS 스마트폰과 호환됩니다.(Android 휴대폰전용
해당: 셀카봉이 제대로 작동하려면 볼륨 키
기능을 카메라 앱 설정에서 캡처로 설정하세요.)

구체적인 단계가 명확하지 않으면 다른 자세한
운영 또는 쇼핑몰 상세 페이지를 읽어보세요.

リモコンの説明書

1. リモートボタンを長押しして電源をオンにすると、LED インジケータが点滅します。
2.携帯電話のwireless名を検索してペアリングします。
正常に接続されると、LED インジケーターの点滅が止まります。リモコンを使用して写真をキャプチャし、LED を一度に 1 回点滅させます。
3.ペアリングされていない場合、リモコンは5分以内に自動的にシャットダウンします。
4. リモコンは何もしなくても 10 分で自動的にスリープになります。
手術。目覚めない場合はさらに 10 分後に自動的にシャットダウンします
5.リモコンボタンを長押しして電源を切ります。LEDインジケーターが点滅します。3
その後シャットダウンする

製品パラメータ

マウントホルダー	2.9-4.5"
延長された長さ	690-1700 mm

お知らせ:

ワイヤレス自撮り棒三脚は、携帯電話のカメラアプリをクリックする代わりに、リモコンを使用して写真を撮ります。 Android および iOS
スマートフォンと互換性があります。(Android スマートフォンのみ:
自撮り棒が正しく動作するように、カメラ アプリの設定でボリューム
キー機能をキャプチャとして設定してください)

具体的な手順が不明な場合は、別の手順説明またはモール詳細ページをご覧ください。

Instruktioner för fjärrkontroll

1. Tryck länge på fjärrkontrollen för att slå på, LED-indikatorn blinkar.
2. Sök och koppla ihop med wireless-namnet på din mobiltelefon
   LED-indikatorn slutar blinka efter att den har anslutits framgångsrikt. Använd fjärrkontrollen för att ta bilder, LED-lampan blinkar en gång i taget.
3. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter 5 minuter om den inte är ihopparad
4. Fjärrkontrollen kommer automatiskt att vila om 10 minuter utan någon drift. och stäng av automatiskt efter ytterligare 10 minuter om inte väcks
5. Tryck länge på fjärrkontrollen för att stänga av LED-indikatorn blinkar 3 gånger stängs sedan av

Produktparametrar

fäste	2.9-4.5"
Förlängd längd	690-1700 mm

Påminnelse:

Det trådlösa selfie stick-stativet använder fjärrkontrollen för att ta bilder istället för att klicka på din mobiltelefons kameraapp. kompatibel med Android- och iOS-smarttelefoner.(Endast för Android-telefoner: ställ in din volym Tangentfunktion som inställning i kameraappen för att selfie-pinnen ska fungera korrekt)

Om du är osäker på de specifika stegen, vänligen läs en annan detaljerad användarhandbok eller mallsdetaljsida

Pokyny pro dálkové ovládání

1. Dlouhým stisknutím tlačítka dálkového ovládání zapněte, LED indikátor bude blikat.
2. Vyhledejte a spárujte se jménem wireless na svém mobilním telefonu LED indikátor přestane blikat po úspěšném připojení. Pomocí dálkového ovladače pořizujte snímky, LED blikne jednou pokaždé.
3. Pokud není dálkový ovladač spárován, automaticky se vypne za 5 minut
4. Dálkový ovladač automaticky přejde do režimu spánku za 10 minut bez jakéhokoli úkon. a automaticky se vypne po dalších 10 minutách, pokud se neprobudí
5. Dlouhým stisknutím tlačítka dálkového ovládání se vypne LED indikátor bliká 3 krát pak vypnout

Parametry produktu

držák držáku	2.9-4.5"
Prodloužená délka	690-1700 mm

Připomínka:

Bezdrátový stativ pro selfie tyč používá k fotografování dálkové ovládání, místo aby klikal na aplikaci fotoaparátu v mobilním telefonu. kompatibilní s chytrými telefony Android a iOS. (Pouze pro telefony Android: nastavte funkci tlačítka hlasitosti jako snímání v nastavení aplikace fotoaparátu, aby selfie tyč fungovala správně)

Pokud si nejste jisti konkrétními kroky, přečtěte si prosím jinou stránku s podrobnějšími informacemi o provozu nebo nákupním centru.

تعليمات التحكم عن بعد

1. اضغط لفترة طويلة على زر التحكم عن بعد لتشغيله، وسيومض مؤشر LED.
2. ابحث واقترن باسم البلوتوث على هاتفك المحمول
   وميضه بعد الاتصال بنجاح. استخدم جهاز التحكم عن LED سيوقف مؤشر
   مرة واحدة في كل مرة LED بعد لالتقاط الصور، وسيومض مؤشر
3. سيتم إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد تلقائيا خلال 5 دقائق إذا لم يتم إقرانه
4. سوف ينام جهاز التحكم عن بعد تلقائيا خلال 10 دقائق دون أي شيء
   عملية. ويتم إيقاف التشغيل تلقائيا بعد 10 دقائق أخرى إذا لم يتم تنشيطه
5. اضغط لفترة طويلة على الزر البعيد لإيقاف تشغيل ومضات مؤشر LED 3
   مرات ثم اغلاق

معلمات المنتج

حامل التثبيت	2.9-4.5"
طول الموسعة	690-1700 mm

تذكير:

يستخدم حامل ثلاثي القوائم اللاسلكي لصور السيلفي جهاز التحكم عن بعد لالتقاط الصور بدلا من النقر على تطبيق كاميرا الهاتف المحمول الخاص بك. متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS. (بالنسبة فقط: اضبط وظيفة مفتاح مستوى الصوت على أنها التقاط Android لهواتف في إعداد تطبيق الكاميرا حتى تعمل عصا السيلفي بشكل صحيح)

إذا لم تكن واضحا بشأن الخطوات المحددة ، يرجى قراءة
صفحة أخرى تفصيلية عن العملية أو تفاصيل المركز التجاري

Instrukcje zdalnego sterowania

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk pilota, aby włączyc zasilanie, wskaznik LED zacznie migac.
2. Wyszukaj i sparuj z nazwą wireless w swoim telefonie komórkowym
   Dioda LED przestanie migac po pomyslnym połączeniu. Uzyj pilota, aby robic zdjęcia, dioda LED będzie migac raz za kazdym razem
3. Pilot zdalnego sterowania wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jesli nie zostanie sparowany
4. Pilot automatycznie przejdzie w stan uspienia po 10 minutach bez zadnego pilota operacja. i automatyczne wyłączenie po kolejnych 10 minutach, jesli nie zostanie obudzone
5. Nacisnij i przytrzymaj przycisk pilota, aby wyłączyc miganie wskaznika LED 3 razy, a następnie wyłącz

Parametry produktu

uchwyt mocujący	2.9-4.5"
Przedłuzona długosc	690-1700 mm

Przypomnienie:

Bezprzewodowy statyw do selfie wykorzystuje pilota do robienia zdjęc, zamiast klikania aplikacji aparatu w telefonie komórkowym. kompatybilny ze smartfonami z systemem Android i iOS. (Tylko dla telefonów z systemem Android: ustaw funkcję klawisza głosnosci jako ustawienie przechwytywania w aplikacji aparatu, aby kijek do selfie działał prawidłowo)

Jesli nie jestes pewien konkretnych kroków, przeczytaj inną szczegółową instrukcję lub stronę z informacjami o centrum handlowym.

Instructies voor de afstandsbediening

1. Druk lang op de afstandsbedieningsknop om in te schakelen, de LED-indicator gaat knipperen.
2. Zoek en koppel met de wireless-naam op uw mobiele telefoon
   De LED-indicator stopt met knipperen nadat de verbinding succesvol is gemaakt. Gebruik de afstandsbediening om foto's te maken, de LED flitst één keer per opname.
3. De afstandsbediening wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld als deze niet is gekoppeld
4. De afstandsbediening slaapt automatisch binnen 10 minuten zonder enige activiteit
   operatie. en automatisch uitgeschakeld na nog eens 10 minuten als het niet wordt gewekt
5. Druk lang op de afstandsbedieningsknop om de LED-indicator uit te schakelen 3
   keer en dan afgesloten

Productparameters

houder	2.9-4.5"
Uitgebreide lengte	690-1700 mm

Herinnering:

Het draadloze selfiestick-statief gebruikt de afstandsbediening om foto's te maken in plaats van op de camera-app van uw mobiele telefoon te klikken. compatibel met Android- en iOS-smartphones. (Alleen voor Android-telefoons: stel uw volumetoetsfunctie in als opname in de camera-app-instelling zodat de selfiestick correct werkt)

Als je niet zeker bent van de specifieke stappen, lees dan een andere gedetailleerde handleiding of pagina met winkelinformatie.

Fjernbetjeningsinstruktioner

1. Tryk længe på fjernbetjeningens knap for at tænde, LED-indikatoren blinker.
2. Søg og par med wireless-navnet på din mobiltelefon.
   LED-indikatoren stopper med at blinke, når den er tilsluttet korrekt. Brug fjernbetjeningen til at tage billeder, LED blinker én gang ad gangen.

Fjernbetjeningen slukker automatisk om 5 minutter, hvis den ikke er parret.

4. Fjernbetjeningen går automatisk i dvale efter 10 minutter uden nogen handling.
   Betjening. Og automatisk lukning efter yderligere 10 minutter, hvis den ikke vækkes.
5. Tryk længe på fjernbetjeningens knap for at slukke. LED-indikatoren blinker 3 gange.
   gange, så luk ned

Produktparametre

mundholder	2.9-4.5"
Udvidet længde	690-1700 mm

Påmindelse:

Den trådløse selfie-stick-stativ bruger fjernbetjening til at tage billeder i stedet for at klikke på din mobiltelefon-kameraapp. Kompatibel med Android- og iOS-smartphones. (Kun til Android-telefoner: Indstil din lydstyrkefunktion som optagelse i kameraappindstillingerne for at selfie-pinden fungerer korrekt)

Hvis du ikke er sikker på de specifikke trin, kan du læse en anden detaljeret betjeningsvejledning eller en side med alle detaljer.

Távvezérlő használati útmutató

1. Nyomja meg hosszan a távirányító gombját a bekapcsoláshoz, a LED-jelzőfény villogni fog.
2. Keressen és párosítson a wireless névvel a mobiltelefonján
   A sikeres csatlakozás után az LED-jelző leáll a villogással.
   A távirányítóval készítsen képeket, az LED egyszerre villan fel.

A távirányító automatikusan kikapcsol 5 perc múlva, ha nincs párosítva.

4. A távirányító automatikusan alvó üzemmódba kapcsol 10 perc inaktivitás után.
   működés. és automatikus leállítás további 10 perc után, ha nem ébresztik fel
5. Nyomja meg hosszan a távirányító gombját a kikapcsoláshoz, a LED-jelzőfény 3-szor villan
   Órák múlva leáll.

A termék paraméterei

tartó	2.9-4.5"
Kiterjesztett hosszúságú	690-1700 mm

Emlékeztető:

A vezeték nélküli szelfibot állvány távirányítót használ a fényképezéshez ahelyett, hogy a mobiltelefon kameraalkalmazására kattintana. Kompatibilis az Android és iOS okostelefonokkal. (Csak Android-telefonok esetén: állítsa be a hangerőgombok funkcióját a kameraalkalmazás beállításaiban, hogy a szelfibot megfelelően működjön)

Ha nem világosak a konkrét lépések, kérjük, olvasson el egy másik részletes műveletet vagy áruház részleteit.

Instruções do controlo remoto

1. Pressione longamente o botão do controlo remoto para ligar, o indicador LED piscará.
2. Pesquise e emparelhe com o nome wireless no seu telemóvel.
   O indicador LED deixará de piscar após a conexão bem-sucedida. Use o controle remoto para capturar fotos, o LED piscará uma vez por vez.
3. O controlo remoto desliga-se automaticamente em 5 minutos se não estiver emparelhado.
4. O controlo remoto entrará automaticamente em modo de suspensão após 10 minutos sem qualquer interação. operação. e desligamento automático após mais 10 minutos se não for ativado
5. Pressione longamente o botão do controlo remoto para desligar o indicador LED pisca 3 vezes, depois desligue

Parâmetros do produto

porta-copos	2.9-4.5"
Comprimento estendido	690-1700 mm

Lembrete:

O tripé de selfie sem fio usa controle remoto para tirar fotos em vez de clicar no aplicativo da câmera do seu celular. compatível com smartphones Android e iOS. (Somente para telefones Android: defina a função da tecla de volume como captura na configuração do aplicativo da câmera para que o bastão de selfie funcione corretamente)

Se não estiver claro sobre os passos específicos, leia outra operação detalhada ou página de detalhes do shopping.

Οδηγιές τηλεχειριστηριού

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του τηλεχειριστηριού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει.

Αναζητήστε και συνδυαστε με το όνομα wireless στο κινητό σας τηλεφωνο
Η ενδεικτική λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά τη σύνδεση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να τραβήξετε φωτογραφίες, το LED αναβοσβήνει μία φορά τη φορά.

3. Το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 5 λεπτά εάν δεν συγχρονιστεί
4. Το τηλεχειριστήριο θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε 10 λεπτά χωρίς καμία λειτουργία. και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από άλλα 10 λεπτά εάν δεν ενεργοποιηθεί
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του τηλεχειριστηριού για να απενεργοποιήσετε τον δείκτη LED που αναβοσβήνει 3 φορές ώρες τότε τερματισμός λειτουργίας

Παράμετροι προϊόντος

Μουντχολντερ	2.9-4.5"
Επέκταση μήκους	690-1700 mm

Υπενθύμιση:

Το ασύρματο τρίποδο selfie stick χρησιμοποιεί τηλεχειριστήριο για να τραβάει φωτογραφίες αντί να κάνει κλικ στην εφαρμογή κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου.
συμβατό με εξύπνα τηλεφωνα Android και iOS. (Μόνο για τηλεφωνα Android: ορίστε τη λειτουργία πλήκτρου ένταση ως λήψη στις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας για να λειτουργεί σωστά το selfie stick)

Εάν δεν είστε σαφείς σχετικά με τα συγκεκριμένα βήματα,
διαβάστε άλλη λεπτομερη λειτουργία η σελίδα λεπτομερειών εμπορικού κέντρου

Kaukosäätimen ohjeet

1. Paina kaukosäätimen painiketta pitkään virran kytkemiseksi päälle. LED-merkkivalo vilkkuu.
2. Hae ja yhdistä wireless-nimellä matkapuhelimellasi
   LED-merkkivalo lakkaa vilkkumasta onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen. Käytä kaukosäädintä kuvien ottamiseen, LED-valo välähtää kerran kerrallaan.

Kaukosäädin sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua, jos sitä ei ole yhdistetty.
Kaukosäädin menee automaattisesti lepotilaan 10 minuutin kuluttua ilman mitään
Toiminto. Ja automaattinen sammutus 10 minuutin kuluttua, jos sitä ei herätetä.

5. Pidä kaukosäätimen painiketta painettuna sammuttaaksesi LED-merkkivalon vilkkuu 3 kertaa ajat sitten sammuu

Tuotteen parametrit

suunnittelija	2.9-4.5"
Pidennetty pituus	690-1700 mm

Muistutus:

Langaton selfie-keppi jalusta käyttää kaukosäädintä kuvien ottamiseen sen sijaan, että napsauttaisit matkapuhelimesi kameraa. Yhteensopiva Android- ja iOS-älypuhelimien kanssa.
(Vain Android-puhelimet: Aseta äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto kamerasovelluksen asetuksissa selfie-kepin toimimiseksi oikein)

Jos et ole varma tietyistä vaiheista, lue
toinen yksityiskohtainen ohje tai ostoskeskuksen tiedot -sivu.

Instrucțiuni pentru telecomandă

1. Apăsați lung butonul de pe telecomandă pentru a porni, indicatorul LED va clipi.
2. Căutați și asociați cu numele wireless de pe telefonul mobil
   Indicatorul LED se va opri din a clipi după conectarea cu succes. Utilizați telecomanda pentru a captura imagini, LED-ul va clipi o dată la fiecare captură.
3. Telecomanda se va opri automat în 5 minute dacă nu este asociată.
4. Telecomanda se va opri automat după 10 minute fără nicio acțiune.
   operațiune. și oprire automată după alte 10 minute dacă nu este trezit
5. Apăsați lung butonul de la distanță pentru a opri indicatorul LED clipește de 3 ori
   Oprește-te apoi.

Parametrii produsului

Suport pentru telefon	2.9-4.5"
Lungime extinsă	690-1700 mm

Aducere aminte:

Bețiga selfie wireless cu trepied folosește telecomanda pentru a face fotografii în loc să apeși pe aplicația camerei de pe telefonul tău mobil. Compatibilă cu telefoane inteligente Android și iOS. (Numai pentru telefoanele Android: setează funcția tastei de volum ca captură în setările aplicației camerei pentru ca bețișorul selfie să funcționeze corect)

Dacă nu sunteți clar cu privire la pașii specifici, vă rugăm să citiți o altă operațiune detaliată sau pagina cu detalii despre mall.

Nuotolinio valdymo instrukcijos

1. Ilgai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad įjungtumėte, LED indikatorius mirksės.
2. Ieškokite ir susieikite su „wireless " pavadinimu savo mobiliajame telefone.
   Sėkmingai prisijungus, LED indikatorius nustos mirksėti. Naudokite nuotolinio valdymo pultą nuotraukoms daryti, LED blyksnis vieną kartą.
3. Nuotolinio valdymo pultas automatiškai išsijungs po 5 minučių, jei nebus suporuotas.
4. Nuotolinio valdymo pultas automatiškai pereis į miego režimą po 10 minučių be jokios veiklos.
   operacija. ir automatiškai išsijungia po dar 10 minučių, jei nepabunda
5. Ilgai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad išjungtumėte LED indikatorių, mirksi 3 kartus.
   laikai tada išsijungia

Produkto parametrai

burnos laikiklis	2.9-4.5"
Ilgesnis	690-1700 mm

Priminimas:

Bevielis asmenukių lazdos trikojis naudoja nuotolinio valdymo pultą nuotraukoms daryti, o ne spustelėti telefono kameros programėlę. suderinamas su „Android " ir „iOS " išmaniaisiais telefonais. (Tik „Android " telefonams: nustatykite garsumo klavišo funkciją kaip fiksavimą kameros programėlės nustatymuose, kad asmenukių lazda veiktų tinkamai)

Jei nesate tikri dėl konkrečių veiksmų, perskaitykite kitą išsamią operaciją arba prekybos centro informacijos puslapį.

Uzaktan kumanda talimatları

1. Açmak için uzaktan kumanda düğmesine uzun basın, LED göstergesi yanıp sönecektir.
2. Telefonunuzda wireless adıyla arayın ve eşleştirin.
   Bağlantı başarılı olduktan sonra LED göstergesi yanıp sönmeyi durduracaktır. Resim çekmek için uzaktan kumandayı kullanın, LED her seferinde bir kez yanıp söner.
3. Eşleştirilmezse uzaktan kumanda 5 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.
4. Uzaktan kumanda, herhangi bir işlem yapılmadan 10 dakika sonra otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
   Çalışma. Ve uyanılmazsa 10 dakika sonra otomatik kapanma.
5. LED göstergesi 3 kez yanıp sönene kadar uzaktan kumanda düğmesine uzun basın, cihaz kapanacaktır.
   zamanlar sonra kapanır

Ürün özellikleri

Ağız tutucu	2.9-4.5"
Genişletilmiş uzunluk	690-1700 mm

Hatırlatma:

Kablosuz selfie çubuğu tripod, cep telefonu kamera uygulamanıza tıklamak yerine fotoğraf çekmek için uzaktan kumanda kullanır. Android ve iOS akıllı telefonlarla uyumludur. (Yalnızca Android telefonlar için: Selfie çubuğunun düzgün çalışması için kamera uygulaması ayarlarında ses tuşu işlevini yakalama olarak ayarlayın)

Belirli adımlar hakkında net değilseniz, lütfen başka bir ayrıntılı işlem veya alışveriş merkezi ayrıntıları sayfasını okuyun.

Инструкции по использованию пульта дистанционного управления

1. Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство. Индикатор LED будет мигать.
2. Найдите и подключитесь по wireless к вашему телефону.
   Светодиодный индикатор перестанет мигать после успешного подключения. Используйте пульт дистанционного управления для съемки фотографий, светодиодная вспышка один раз.
3. Пульт дистанционного управления автоматически выключится через 5 минут, если не будет сопряжен.
4. Пульт дистанционного управления автоматически перейдет в спящий режим через 10 минут без каких-либо операция. и автоматическое отключение через 10 минут, если не активировано
5. Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления, светодиодный индикатор мигнет 3 раза. затем выключитесь

Параметры продукта

держатель для крепления	2.9-4.5"
Увеличенная длина	690-1700 mm

Напоминание:

Беспроводной селфи-палка-штатив использует пульт дистанционного управления для съемки фотографий вместо нажатия на приложение камеры вашего мобильного телефона. совместим со смартфонами Android и iOS. (Только для телефонов Android: установите функцию клавиши громкости в качестве снимка в настройках приложения камеры, чтобы селфи-палка работала должным образом)

Если вам не ясны конкретные шаги, пожалуйста, ознакомьтесь с другой подробной инструкцией или страницей с подробной информацией о торговом центре.

Інструкції для пульта дистанційного керування

1. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування, світлодіодний індикатор блиматиме.
2. Пошук та сполучення з ім'ям wireless на вашому мобільному телефоні
   Індикатор LED перестане блимати після успішного підключення. Використовуйте пульт дистанційного керування для зйомки фотографій, світлодіодний спалах один раз за раз.
3. Пульт дистанційного керування автоматично вимкнеться через 5 хвилин, якщо не буде з'єднано.
4. Пульт дистанційного керування автоматично перейде в режим сну через 10 хвилин без будь-яких Операція. І автоматичне вимкнення ще через 10 хвилин, якщо не активовано.
5. Щоб вимкнути, довго натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, світлодіодний індикатор блимає 3 рази Часи, а потім вимкніться

Характеристики товару

Місяцедержатель	2.9-4.5"
Розширена довжина	690-1700 mm

Нагадування:

Бездротовий селфі-стік-штатив використовує пульт дистанційного керування для зйомки фотографій замість натискання на додаток камери вашого мобільного телефону. Сумісний зі смартфонами Android та iOS. (Тільки для телефонів Android: встановіть функцію клавіші гучності як зйомку в налаштуваннях програми камери, щоб селфі-стік працював належним чином)

Якщо ви не впевнені в конкретних кроках, будь ласка, прочитайте іншу детальну сторінку операції або сторінку з деталями торгового центру.

Fjernkontrollinstruksjoner

1. Hold nede fjernkontrollknappen for å slå på, LED-indikatoren vil blinke.
2. Søk og par med wireless-navnet på mobiltelefonen din.
   LED-indikatoren slutter å blinke etter vellykket tilkobling. Bruk fjernkontrollen til å ta bilder, LED blinker én gang per bilde.

Fjernkontrollen slås automatisk av om 5 minutter hvis den ikke er paret.

4. Fjernkontrollen vil automatisk gå i dvale om 10 minutter uten noen handling.
   drift. og automatisk nedstenging etter ytterligere 10 minutter hvis den ikke vekkes
5. Hold fjernkontrollknappen inne for å slå av. LED-indikatoren blinker 3 ganger
   Steng deretter ned.

Produktparametere

munnkurv	2.9-4.5"
Utvidet lengde	690-1700 mm

Påminnelse:

Den trådløse selfiestangstativet bruker fjernkontroll for å ta bilder i stedet for å klikke på mobilkameraappen. Kompatibel med Android- og iOS-smarttelefoner. (Kun for Android-telefoner: Angi volumtasten som opptaksfunksjon i kameraappinnstillingene for at selfiestangen skal fungere riktig)

Hvis du er usikker på de spesifikke trinnene, vennligst les en annen detaljert operasjon eller kjøpesenterdetaljer-side.

הוראות לשלט רחוק

1. תתחיל להבהב LED לחץ לחיצה ארוכה על כפתור השלט הרחוק כדי להפעיל, נורית.
2. חפש והתחבר לשם הבלוטות' בטלפון הנייד שלך
   יפסיק להבהב לאחר חיבור מוצלח. השתמש בשלט הרחוק LED מחוון
   מהבהבת פעם אחת בכל פעם LED כדי לצלם תמונות, נורית
3. השלט רחוק יכבה אוטומטית תוך 5 דקות אם לא יחובר
4. השלט רחוק ייכנס למצב שינה אוטומטית לאחר 10 דקות ללא כל פעילות.
   פעולה. וכיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות נוספות אם לא יופעל
5. מהבהב 3 פעמים LED-לחץ לחיצה ארוכה על כפתור השלט רחוק כדי לכבות את מחוון ה
   זמנים ואז כבה

פרמטרים של מוצר

מחזיק פה	2.9-4.5"
אורך מורחב	690-1700 mm

תִזכּוֹרֶת:

חצובת הסלפי האלחוטית משתמשת בשלט רחוק לצילום תמונות
במקום ללחוץ על אפליקציית המצלמה בטלפון הנייד. תואם
עבור טלפונים אנדרואיד בלבד: הגדר) .iOS-לסמארטפונים אנדרואיד ו
את פונקציית מקש עוצמת הקול כצילום בהגדרות
(יפעל כראוי selfie אפליקציית המצלמה כדי שהמקל

אם אינך בטוח לגבי השלבים הספציפיים, אנא קרא
פעולה מפורטת אחרת או דף פרטי קניון

Инструкции за дистанционно управление

1. Натиснете и задръжте бутона на дистанционното, за да включите, LED индикаторът ще мига.
2. Потърсете и сдвоете с wireless името на вашия мобилен телефон
   LED индикаторът ще спре да мига след успешно свързване. Използвайте дистанционното управление, за да правите снимки, LED светкавицата ще светне веднъж.
3. Дистанционното управление ще се изключи автоматично след 5 минути, ако не е сдвоено.
4. Дистанционното управление автоматично ще премине в режим на заспиване след 10 минути без никакви работа. и автоматично изключване след още 10 минути, ако не бъде активиран
5. Натиснете и задръжте бутона на дистанционното, за да изключите. LED индикаторът мига 3 пъти.
   времената след това се изключват

Параметри на продукта

държач за уста	2.9-4.5"
Разширена дължина	690-1700 mm

Напомняне:

Безжичният селфи стик статив използва дистанционно управление, за да прави снимки, вместо да щракате върху приложението на камерата на мобилния си телефон. Съвместим със смартфони с Android и iOS. (Само за телефони с Android: настройте функцията на клавиша за сила на звука като заснемане в настройката на приложението на камерата, за да работи правилно селфи стикът)

Ако не сте наясно с конкретните стъпки, моля, прочетете друга подробна инструкция или страницата с детайли за търговския център.

Upute za daljinski upravljač

1. Dugo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču za uključivanje, LED indikator će treperiti.
2. Potražite i uparite s wireless imenom na svom mobilnom telefonu.
   LED indikator će prestati bljeskati nakon uspješnog povezivanja. Koristite daljinski upravljač za snimanje slika, LED bljesne jednom.
3. Daljinski upravljač će se automatski isključiti za 5 minuta ako nije uparen.
4. Daljinski upravljač će se automatski ugasiti za 10 minuta bez ikakvog rad. i automatsko isključivanje nakon još 10 minuta ako se ne aktivira
5. Dugo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču za isključivanje. LED indikator treperi 3 puta.
   Vrijeme zatim zatvori

Parametri proizvoda

držač za usta	2.9-4.5"
Produžena duljina	690-1700 mm

Podsjetnik:

Bežični selfie štap tripod koristi daljinski upravljač za fotografiranje umjesto klikanja na aplikaciju kamere na vašem mobilnom telefonu. Kompatibilan je s Android i iOS pametnim telefonima. (Samo za Android telefone: postavite funkciju tipke za glasnoću kao snimanje u postavkama aplikacije kamere kako bi selfie štap ispravno radio)

Ako vam specifični koraci nisu jasni, molimo pročitajte detaljnije upute ili stranicu s detaljima trgovačkog centra.

Kaugjuhtimispuldi juhised

1. Pika vajutusega kaugjuhtimispuldi nupule lülitub seade sisse, LED-indikaator hakkab vilkuma.
2. Otsi ja ühenda oma mobiiltelefonis wirelessi nimega
   LED-indikaator lõpetab vilkumise pärast edukat ühendamist. Kasutage
   kaugjuhtimispulti piltide tegemiseks, LED-välklamp vilgub üks kord.
3. Pult lülitub automaatselt välja 5 minuti pärast, kui seda ei ole seotud.
4. Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt 10 minuti pärast ilma tegevuseta unerežiimi.
   toiming. ja automaatne väljalülitus 10 minuti pärast, kui seda ei äratata
5. Pikk vajutus puldi nupule, et LED-indikaator välja lülitada, vilgub 3 korda
   ajad siis sulgesid

Toote parameetrid

mäehoidja	2.9-4.5"
Pikendatud pikkus	690-1700 mm

Meeldetuletus:

Juhtmevaba selfie-pulk statiiv kasutab fotode tegemiseks kaugjuhtimispulti, selle asemel, et klõpsata oma mobiiltelefoni kaamerarakendusel. Ühildub Androidi ja iOS-i nutitelefonidega. (Ainult Android-telefonide puhul: seadistage oma helitugevuse klahvi funktsioon kaamerarakenduse seadetes pildistamiseks, et selfie-pulk korralikult töötaks)

Kui sa pole konkreetsetes sammudes kindel, siis loe teist üksikasjalikku toimingut või kaubanduskeskuse detailide lehte.

Tālvadības pults instrukcijas

1. Ilgi nospiediet tālvadības pults pogu, lai ieslēgtu, LED indikators mirgos.
2. Meklējiet un savienojiet pārī ar wireless nosaukumu savā mobilajā tālrunī
   LED indikators pārstās mirgot pēc veiksmīga savienojuma izveides. Izmantojiet tālvadības pulti, lai uzņemtu attēlus, LED zibspuldze iedegsies vienu reizi.
3. Tālvadības pults automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm, ja tā nav savienota pārī.
4. Pults automātiski pāries miega režīmā pēc 10 minūtēm bez jebkādas darbība. un automātiska izslēgšanās pēc vēl 10 minūtēm, ja netiek aktivizēts
5. Ilgi nospiediet tālvadības pults pogu, lai izslēgtu strāvu. LED indikators mirgo 3 reizes. laiki tad izslēdziet

Produkta parametri

kalna turētājs	2.9-4.5"
Pagarināts garums	690-1700 mm

Atgādinājums:

Bezvadu selfiju statīvs izmanto tālvadības pulti, lai uzņemtu fotoattēlus, nevis nokliksķinātu uz sava mobilā tālruņa kameras lietotnes. Savietojams ar Android un iOS viedtālruņiem. (Tikai Android tālruņiem: iestatiet skaļuma taustiņa funkciju kā uzņemšanu kameras lietotnes iestatījumos, lai selfiju statīvs darbotos pareizi)

Ja jums nav skaidrības par konkrētiem soļiem, lūdzu, izlasiet citu detalizētu darbību aprakstu vai iepirkšanās centra informācijas lapu.

Pokyny pre diaľkové ovládanie

1. Dlhým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači zapnete napájanie, LED indikátor bude blikať.
2. Vyhľadajte a spárujte s názvom wireless na vašom mobilnom telefóne.
   LED indikátor prestane blikať po úspešnom pripojení. Použite diaľkové ovládanie na snímanie fotografií, LED dióda blikne raz.
3. Diaľkové ovládanie sa automaticky vypne do 5 minút, ak nie je spárované.
4. Diaľkové ovládanie sa automaticky prepne do režimu spánku po 10 minútach bez akéhokoľvek prevádzka a automatické vypnutie po ďalších 10 minútach, ak sa nezobudí
5. Dlhým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači vypnete zariadenie. LED indikátor 3-krát zabliká.
   Vypnite sa po uplynutí času.

Parametre produktu

držiak úst	2.9-4.5"
Predĺžená dĺžka	690-1700 mm

Pripomienka:

Bezdrôtový selfie tyč statív používa diaľkové ovládanie na snímanie fotografií namiesto klikania na aplikáciu fotoaparátu v mobilnom telefóne. Je kompatibilný so smartfónmi Android a iOS. (Len pre telefóny s Androidom: nastavte funkciu tlačidla hlasitosti ako snímanie v nastaveniach aplikácie fotoaparátu, aby selfie tyč správne fungovala)

Ak vám nie sú jasné konkrétne kroky, prečítajte si podrobnejší návod alebo stránku s podrobnosťami o nákupnom centre.

Navodila za daljinski upravljalnik

1. Za vklop dolgo pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, LED indikator bo utripal.
2. Poiščite in seznanite z imenom wireless na vašem mobilnem telefonu.
   LED indikator bo prenehal utripati po uspešni povezavi. Uporabite daljinski upravljalnik za zajemanje slik, LED dioda bo enkrat utripnila.
3. Daljinski upravljalnik se bo samodejno izklopil v 5 minutah, če ni seznanjen.
4. Daljinski upravljalnik se bo samodejno izklopil v 10 minutah brez kakršnega koli dejanja.
   delovanje. in samodejni izklop po dodatnih 10 minutah, če ni aktiviran
5. Dolgo pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da izklopite napajanje. LED indikator trikrat utripne.
   Časi nato pa se izklopi

Parametri izdelka

nosilec ust	2.9-4.5"
Podaljšana dolžina	690-1700 mm

Opomnik:

Brezžični selfie stick tripod uporablja daljinski upravljalnik za fotografiranje namesto klikanja na aplikacijo kamere na vašem mobilnem telefonu. Je združljiv s pametnimi telefoni Android in iOS. (Samo za telefone Android: nastavite funkcijo tipke za glasnost kot zajem v nastavitvah aplikacije kamere, da bo selfie stick pravilno deloval).

Če vam določeni koraki niso jasni, preberite druga navodila za uporabo ali stran s podrobnostmi o nakupovalnem središču.