harman kardon
LISTEN LIVE

OMNI BAR+

App

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Download the Harman Kardon Controller app to setup and control your Harman Kardon Omni Bar+

Télécharger l'application Harman Kardon Controller pour configurer et contrôler votre Harman Kardon Omni Bar+

Herunterladen Sie die Harman Kardon Controller App, um Ihre Harman Kardon Omni Bar+ einzurichten und zu steuern

Scarica l'app di controllo Harman Kardon Controller per configurare e controllare la tua Harman Kardon Omni Bar+

Descarga la app Harman Kardon Controller para configurar y controlar tu Harman Kardon Omni Bar+

Download de Harman Kardon Controller app om uw Harman Kardon Omni Bar+ te installeren en te bedienen

Descarregue a app Harman Kardon Controller para configurar e controlar a sua Harman Kardon Omni Bar+

Ladda ned appen Harman Kardon Controller för att konfigurera och styra din Harman Kardon Omni Bar+

Ladda ned appen Harman Kardon Controller för att konfigurera och styra din Harman Kardon Omni Bar+

Download de Harman Kardon Controller app om uw Harman Kardon Omni Bar+ te installeren en te bedienen

Harman Kardon Controller

Setup video

Scan to access Harman Kardon Controller for setup, to pair, and to update your Harman Kardon Omni Bar+

Scan la application Harman Kardon Controller, qu'elle vous permette de configurer, de jumeler et de mettre à jour votre Harman Kardon Omni Bar+

Scan, um die Harman Kardon Controller App zu aufrufen, um Ihre Harman Kardon Omni Bar+ einzurichten, zu koppeln und zu aktualisieren

Scansiona per accedere all'app Harman Kardon Controller per configurare, effettuare l'accoppiamento e aggiornare la tua Harman Kardon Omni Bar+

Escanee para acceder a la app Harman Kardon Controller para configurar, emparejar y actualizar su Harman Kardon Omni Bar+

Scan om de Harman Kardon Controller app te openen voor het instellen, koppelen en bijwerken van uw Harman Kardon Omni Bar+

Scanteie para aceder à app Harman Kardon Controller para configurar, emparelhar e atualizar a sua Harman Kardon Omni Bar+

Scanna för att komma åt appen Harman Kardon Controller för att konfigurera, parkoppla och uppdatera din Harman Kardon Omni Bar+

Scanna för att komma åt appen Harman Kardon Controller för att konfigurera, parkoppla och uppdatera din Harman Kardon Omni Bar+

Scan om de Harman Kardon Controller app te openen voor het instellen, koppelen en bijwerken van uw Harman Kardon Omni Bar+

Scanteie para aceder à app Harman Kardon Controller para configurar, emparelhar e atualizar a sua Harman Kardon Omni Bar+

Scanna för att komma åt appen Harman Kardon Controller för att konfigurera, parkoppla och uppdatera din Harman Kardon Omni Bar+

Scanna för att komma åt appen Harman Kardon Controller för att konfigurera, parkoppla och uppdatera din Harman Kardon Omni Bar+

What's in the box

x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2

Buttons - Soundbar

VOLUME
BLUETOOTH / LINK PLAYPAUSE
SOURCE SURROUND

1. WiFi button
2. Bluetooth button
3. Link button (software update only)
4. Play/pause button (tap)
5. Volume button
6. Source button
7. Surround button
8. Volume
9. Bluetooth pairing button
10. Source
11. Surround
12. Optical digital optical audio in

Buttons - Remote Control

1. Power
2. HDMI TV/Aux in/Optical
3. Bluetooth*
4. Mute
5. Play/pause
6. Surround
7. Volume
8. Source
9. Bluetooth pairing button
10. Sleep timer
11. Battery door arrows

Connections

SUBWOOFER
HDMI ARC
OPTICAL
AC POWER CABLE
SERVICE PORT (Don't use for charging)
TV

Subwoofer

Choose placement
Wireless pairing button
Wireless pairing indicator
Press sequence of sub

SUBWOOFER PAIRING
AC POWER CABLE

Placement

Place the soundbar on the table

Use tape to stick the wall-mounted paper guide on the wall, and cut open the through the cutout to make the wall-mounted bracket location and hole marked

Screw the wall-mount bracket on at the marked location

Bluetooth Pairing

Ch

Ch Downmixed (left ch)

EQ
Volume
Source
Surround
Bluetooth
Playpause

Canvas Bluetooth truck icon powers on left side Downmixed ch

Canvas Bluetooth truck icon powers on left side Downmixed ch

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Your new device has Spotify Connect built-in.

Spotify Connect lets you control Spotify playing on your device, using the Spotify app on your mobile, tablet or computer.

Spotify Connect is ready to go. Just open the Spotify app, pick a track and press play. Enjoy! Spotify will automatically find your device.

Learn more at **spotify.com/connect**

How to use Connect

Step 1. Add your speakers to your wifi network
Use a phone, tablet or computer to do this.

Step 2. Open the Spotify app on your phone, tablet or PC using the same wifi network.

Step 3. Pick a track or playlist, and hit play.

Step 4. Tap the Connect icon and pick your Harman Kardon Omni Bar+

Enjoy listening

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Votre nouvel appareil dispose de Spotify Connect intégré.

Spotify Connect vous permet de contrôler Spotify en cours de lecture sur votre appareil, à l'aide de l'application Spotify sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.

Spotify Connect est prêt à l'emploi. Ouvrez simplement l'application Spotify, sélectionnez un titre et appuyez sur lecture. Profitez-en ! Spotify va automatiquement trouver votre appareil.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **spotify.com/connect**

Comment utiliser Connect

Étape 1. Ajoutez vos enceintes à votre réseau wifi
Utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur pour ce faire.

Étape 2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC en utilisant le même réseau wifi que l'appareil.

Étape 3. Choisissez un titre ou une playlist, et appuyez sur lecture.

Étape 4. Appuyez sur l'icône Connect et sélectionnez votre Harman Kardon Omni Bar+

Profitez de votre musique !

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Neues Gerät hat Spotify Connect bereits integriert.

Mit Spotify Connect können Sie Spotify, das auf Ihrem Gerät läuft, mithilfe der Spotify App auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer steuern.

Spotify Connect ist bereit zum Einsatz. Öffnen Sie einfach die Spotify App, wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie Play. Genießen Sie es! Spotify findet Ihr Gerät automatisch.

Erfahren Sie mehr unter **spotify.com/connect**

So nutzen Sie Connect

Schritt 1. Fügen Sie Ihren Lautsprechern Ihr WLAN-Netzwerk hinzu
Verwenden Sie dazu Ihr Telefon, Tablet oder PC.

Schritt 2. Öffnen Sie die Spotify App auf Ihrem Telefon, Tablet oder PC, das/der/die das gleiche WLAN-Netzwerk wie Ihr Gerät verwendet.

Schritt 3. Wählen Sie einen Titel oder eine Playlist aus und drücken Sie Play.

Schritt 4. Tippen Sie auf das Connect-Symbol und wählen Sie Ihren Harman Kardon Omni Bar+ aus

Viel Spaß beim Musikhören!

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Spotify Connect ora integra il vostro nuovo apparecchio.

Spotify Connect vi permette di controllare Spotify in riproduzione sul vostro apparecchio, utilizzando l'app Spotify sul vostro cellulare, tablet o computer.

Spotify Connect è pronto all'uso. Basta aprire l'app Spotify, scegliere un brano e premere play. Godetevi la musica! Spotify troverà automaticamente il vostro apparecchio.

Scopri di più su **spotify.com/connect**

Come usare Connect

Passo 1. Aggiungi gli altoparlanti alla tua rete wifi
Usa un telefono, un tablet o un PC per farlo.

Passo 2. Apri l'app Spotify sul tuo telefono, tablet o PC usando la stessa rete wifi del dispositivo.

Passo 3. Scegli una traccia o una playlist e premi play.

Passo 4. Tocca l'icona Connect e scegli il tuo Harman Kardon Omni Bar+

Godi della musica!

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Spotify Connect está integrado en su nuevo equipo.

Spotify Connect le permite controlar Spotify que se reproduce en su equipo, mediante la app Spotify en su móvil, tableta o ordenador.

Spotify Connect está listo para funcionar. Abra la app Spotify, elija una canción y pulse play. Disfrute. Spotify encontrará su equipo automáticamente.

Más información en **spotify.com/connect**

Cómo se usa Connect

Paso 1. Agregue sus altavoces a su red wifi doméstica
Para ello, use un teléfono, una tableta o un PC.

Paso 2. Abra la app Spotify en su teléfono, tableta o PC que esté usando la misma red wifi que el dispositivo.

Paso 3. Elija una canción o una lista de reproducción y pulse play.

Paso 4. Haga clic en el icono de Connect y elija su Harman Kardon Omni Bar+

Disfrute de su música

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Spotify Connect is ingebouwd in uw nieuwe apparaat.

Spotify Connect laat u toe om Spotify te bedienen op uw apparaat, met de Spotify app op uw mobiel, tablet of computer.

Spotify Connect is klaar om te gebruiken. Ga naar de Spotify app, kies een nummer en druk op play. Geniet van de muziek! Spotify zal automatisch uw apparaat vinden.

Meer informatie op **spotify.com/connect**

Hoe u Connect gebruikt

Stap 1. Voeg uw luidsprekers toe aan uw thuisnetwerk
Gebruik hiervoor een telefoon, tablet of pc.

Stap 2. Ga naar de Spotify app op uw telefoon, tablet of pc die dezelfde wifi-verbinding als het apparaat gebruikt.

Stap 3. Kies een nummer of een afspelijst en druk op play.

Stap 4. Tik op het Connect-pictogram en kies uw Harman Kardon Omni Bar+

Geniet van de muziek!

Spotify

Spotify

Spotify Premium

Spotify Premium lets you listen to millions of songs ad-free. We advise you to be the latest Spotify app installed and up-to-date. Check your app store for updates. Spotify Premium is not available in all countries.

Check out our service finder to see if Spotify is available in your country.

Spotify Connect está integrado no seu novo aparelho.

Spotify Connect permite controlar o Spotify a reproduzir no seu aparelho, através da app Spotify no seu telemóvel, tablet ou computador.

O Spotify Connect está pronto a funcionar. Basta abrir a app Spotify, escolher uma faixa e carregar em play. Aproveite! O Spotify vai encontrar o seu aparelho automaticamente.

Saiba mais em **spotify.com/connect**

Como usar o Connect

Passo 1. Adicione as suas colunas à sua rede wifi doméstica
Para isso, use um telefone, um tablet ou um PC.

Passo 2. Abra a app Spotify no seu telefone, tablet ou PC que esteja a usar a mesma rede wifi do aparelho.

Passo 3. Escolha uma faixa ou uma lista de reprodução e carregue em play.

Passo 4. Toque no ícone do Connect e escolha o seu Harman Kardon Omni Bar+

Aproveite a sua música

Spotify

Spotify

Fonctionnement de Spotify Connect

Spotify Premium vous permet de profiter de millions de titres sans publicité. Nous vous conseillons de vous assurer que vous disposez de la dernière version de l'application Spotify installée et mise à jour. Vérifiez votre magasin d'applications pour vous assurer de disposer de la dernière version.

Consultez notre outil de recherche de service pour savoir si Spotify est disponible dans votre pays.

Votre nouvel appareil intègre Spotify Connect.

Spotify Connect vous permet de contrôler Spotify en cours de lecture sur votre appareil, à l'aide de l'application Spotify sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur.

Spotify Connect est prêt à l'emploi. Ouvrez simplement l'application Spotify, sélectionnez un titre et appuyez sur lecture. Profitez-en ! Spotify va automatiquement trouver votre appareil.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur **spotify.com/connect**

Comment utiliser Connect

Étape 1. Ajoutez vos enceintes à votre réseau wifi domestique
Pour ce faire, utilisez un téléphone, une tablette ou un PC.

Étape 2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC en utilisant le même réseau wifi que l'appareil.

Étape 3. Choisissez un titre ou une playlist, et appuyez sur lecture.

Étape 4. Appuyez sur l'icône Connect et choisissez votre Harman Kardon Omni Bar+

Profitez de votre musique !

Spotify

Spotify

Download the full Owner's Manual from harmankardon.com/wireless

Download the full Owner's Manual from harmankardon.com/wireless
Descargue el Manual de usuario completo en harmankardon.com/wireless
Scaricare il manuale di utilizzo completo su harmankardon.com/wireless
Laden Sie die vollständige Bedienungsanleitung von harmankardon.com/wireless herunter
Scaricare il manuale di utilizzo completo integrato di harmankardon.com/wireless
Download de volledige gebruikshandleiding van harmankardon.com/wireless
Last ned hele bruksanvisningen fra harmankardon.com/wireless
Ladda ned den fullständiga bruksanvisningen från harmankardon.com/wireless
Descarregue o Manual do Utilizador completo em harmankardon.com/wireless
Hämtaa koko käyttöohjeen osoitteesta harmankardon.com/wireless
Download den fuldstændige brugervejledning fra harmankardon.com/wireless
Download den fullstendige bruksanvisningen fra harmankardon.com/wireless
Pobierz pełną wersję instrukcji obsługi ze strony harmankardon.com/wireless
Stahněte kompletní uživatelskou příručku z webu harmankardon.com/wireless
Stiahnite si kompletnú verziu používateľskej príručky z harmankardon.com/wireless
Letöltheti a teljes terjedelmű kezelési útmutatót a harmankardon.com/wireless oldalról
Descarcă manualul de utilizare complet de pe harmankardon.com/wireless
Скачайте полную версию руководства пользователя на harmankardon.com/wireless
Tải xuống Hướng dẫn sử dụng đầy đủ từ harmankardon.com/wireless
Download the full Owner's Manual from harmankardon.com/wireless
下载完整版用户手册，请访问 harmankardon.com/wireless
下載完整版使用者手冊，請前往 harmankardon.com/wireless
harmankardon.com/wireless
harmankardon.com/wireless
harmankardon.com/wireless

EN

Omni SoundBar+
- Speaker Type: 2.1
- Speaker Quantity: 4
- Frequency Response: 40Hz - 20kHz
- Amplifier Power: 200 W
- Dimensions: 34 x 5.9 W 3.5 H inch/ 870 x 150 x 90 mm
- Net Weight: 6.6 kg / 14.6 lb
- Power Supply: 100 - 240 V
- Bluetooth version: 5.1
- Bluetooth Transmitter Frequency range: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth transmitter power: 10dBm
- Wi-Fi Transmitter Frequency range: 2412 - 2472MHz (2.4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi transmitter power: 20dBm (2.4GHz) 23dBm (5GHz)
- Wireless Subwoofer Frequency range: 2402 - 2480MHz
- Wireless Subwoofer transmitter power: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Wireless Subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Wireless Subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antennas: WiFi: 2.4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2.4GHz
- Bluetooth codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Wireless Subwoofer: 2.4GHz, 5GHz
- Wireless Subwoofer codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Inputs: HDMI ARC, HDMI eARC, Optical Digital Audio, Service port
- Outputs: HDMI eARC, Subwoofer pairing button
- Wireless Subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Wireless Subwoofer Frequency range: 2402 - 2480MHz
- Wireless Subwoofer power: 10dBm
- Power consumption in sleep mode: < 0.5Wx
- Online setup frequency range: 2402 - 2480MHz

FR

Omni SoundBar+
- Type de haut-parleur : 2.1
- Nombre haut-parleurs : 4
- Réponse en fréquence : 40Hz - 20kHz
- Puissance ampli : 200 W
- Dimensions : 34 x 5,9 W 3,5 H po / 870 x 150 x 90 mm
- Poids net : 6,6 kg / 14,6 lb
- Alimentation : 100 - 240 V
- Bluetooth version : 5.1
- Émetteur Bluetooth fréquence range : 2402 - 2480MHz
- Puissance émetteur Bluetooth : 10dBm
- Émetteur Wi-Fi fréquence range : 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Puissance émetteur Wi-Fi : 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Caisson de basses sans fil fréquence range : 2402 - 2480MHz
- Puissance émetteur caisson de basses sans fil : 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Caisson de basses sans fil : 802.11a/b/g/n/ac
- Caisson de basses sans fil Bluetooth : 5.0
- Antennes : WiFi : 2,4GHz, 5GHz ; Bluetooth : 2,4GHz
- Codecs Bluetooth : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Caisson de basses sans fil : 2,4GHz, 5GHz
- Codecs caisson de basses sans fil : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Entrées : HDMI ARC, HDMI eARC, Optical Digital Audio, Service port
- Sorties : HDMI eARC, Bouton d'appairage caisson de basses
- Caisson de basses sans fil : 802.11a/b/g/n/ac
- Caisson de basses sans fil fréquence range : 2402 - 2480MHz
- Caisson de basses sans fil puissance : 10dBm
- Consommation d'énergie en veille : < 0,5Wx
- Fréquence range de l'installation en ligne : 2402 - 2480MHz

Emballage
- Poids brut : 12,5 kg

DE

Omni SoundBar+
- Lautsprecher-Typ: 2.1
- Lautsprecher-Menge: 4
- Frequenzbereich: 40Hz - 20kHz
- Verstärkerleistung: 200 W
- Abmessungen: 34 x 5,9 B 3,5 H Zoll / 870 x 150 x 90 mm
- Nettogewicht: 6,6 kg / 14,6 lb
- Netzteil: 100 - 240 V
- Bluetooth-Version: 5.1
- Bluetooth-Sendefrequenzbereich: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-Sendeleistung: 10dBm
- Wi-Fi-Sendefrequenzbereich: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-Sendeleistung: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Kabelloser Subwoofer Frequenzbereich: 2402 - 2480MHz
- Kabelloser Subwoofer Sendeleistung: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Kabelloser Subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Kabelloser Subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antennen: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-Codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Kabelloser Subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Kabelloser Subwoofer Codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Eingänge: HDMI ARC, HDMI eARC, Optical Digital Audio, Service port
- Ausgänge: HDMI eARC, Kabelloser Subwoofer Kopplungstaste
- Kabelloser Subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Kabelloser Subwoofer Frequenzbereich: 2402 - 2480MHz
- Kabelloser Subwoofer Leistung: 10dBm
- Stromverbrauch im Ruhezustand: < 0,5Wx
- Online-Einrichtung Frequenzbereich: 2402 - 2480MHz

Verpackung
- Bruttogewicht: 12,5 kg

IT

Omni SoundBar+
- Tipo di altoparlante: 2.1
- Quantità di altoparlanti: 4
- Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz
- Potenza amplificatore: 200 W
- Dimensioni: 34 x 5,9 L 3,5 A pollici / 870 x 150 x 90 mm
- Peso netto: 6,6 kg / 14,6 lb
- Alimentazione: 100 - 240 V
- Versione Bluetooth: 5.1
- Frequenza di trasmissione Bluetooth: 2402 - 2480MHz
- Potenza di trasmissione Bluetooth: 10dBm
- Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Potenza di trasmissione Wi-Fi: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Frequenza subwoofer wireless: 2402 - 2480MHz
- Potenza subwoofer wireless: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer wireless: 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth subwoofer wireless: 5.0
- Antenne: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Codec Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Subwoofer wireless: 2,4GHz, 5GHz
- Codec subwoofer wireless: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Ingressi: HDMI ARC, HDMI eARC, Ottica digitale audio, Porta di servizio
- Uscite: HDMI eARC, Pulsante di associazione subwoofer
- Subwoofer wireless: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer wireless frequenza: 2402 - 2480MHz
- Subwoofer wireless potenza: 10dBm
- Consumo energetico in sleep mode: < 0,5Wx
- Frequenza di installazione online: 2402 - 2480MHz

Confezione
- Peso lordo: 12,5 kg

ES

Omni SoundBar+
- Tipo de altavoz: 2.1
- Cantidad de altavoces: 4
- Respuesta de frecuencia: 40Hz - 20kHz
- Potencia del amplificador: 200 W
- Dimensiones: 34 x 5,9 A 3,5 H pulgadas / 870 x 150 x 90 mm
- Peso neto: 6,6 kg / 14,6 lb
- Alimentación: 100 - 240 V
- Versión Bluetooth: 5.1
- Frecuencia de transmisión Bluetooth: 2402 - 2480MHz
- Potencia de transmisión Bluetooth: 10dBm
- Frecuencia de transmisión Wi-Fi: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Potencia de transmisión Wi-Fi: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Frecuencia del subwoofer inalámbrico: 2402 - 2480MHz
- Potencia del subwoofer inalámbrico: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer inalámbrico: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer inalámbrico Bluetooth: 5.0
- Antenas: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Códecs Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Subwoofer inalámbrico: 2,4GHz, 5GHz
- Códecs subwoofer inalámbrico: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Entradas: HDMI ARC, HDMI eARC, Audio digital óptico, Puerto de servicio
- Salidas: HDMI eARC, Botón de emparejamiento del subwoofer
- Subwoofer inalámbrico: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer inalámbrico frecuencia: 2402 - 2480MHz
- Subwoofer inalámbrico potencia: 10dBm
- Consumo de energía en modo de reposo: < 0,5Wx
- Frecuencia de configuración en línea: 2402 - 2480MHz

Embalaje
- Peso bruto: 12,5 kg

NL

Omni SoundBar+
- Luidsprekertype: 2.1
- Aantal luidsprekers: 4
- Frequentiebereik: 40Hz - 20kHz
- Versterkervermogen: 200 W
- Afmetingen: 34 x 5,9 B 3,5 H inch / 870 x 150 x 90 mm
- Netto gewicht: 6,6 kg / 14,6 lb
- Voeding: 100 - 240 V
- Bluetooth-versie: 5.1
- Bluetooth-zendfrequentiebereik: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-zendvermogen: 10dBm
- Wi-Fi-zendfrequentiebereik: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-zendvermogen: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Draadloze subwoofer frequentiebereik: 2402 - 2480MHz
- Draadloze subwoofer zendvermogen: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Draadloze subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Draadloze subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antennes: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Draadloze subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Codecs draadloze subwoofer: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Ingangen: HDMI ARC, HDMI eARC, Optische digitale audio, Service port
- Uitgangen: HDMI eARC, Koppelknop draadloze subwoofer
- Draadloze subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Draadloze subwoofer frequentiebereik: 2402 - 2480MHz
- Draadloze subwoofer vermogen: 10dBm
- Stroomverbruik in slaapstand: < 0,5Wx
- Online-installatie frequentiebereik: 2402 - 2480MHz

Verpakking
- Bruto gewicht: 12,5 kg

PT

Omni SoundBar+
- Tipo de altifalante: 2.1
- Quantidade de altifalantes: 4
- Resposta de frequência: 40Hz - 20kHz
- Potência do amplificador: 200 W
- Dimensões: 34 x 5,9 C 3,5 A polegadas / 870 x 150 x 90 mm
- Peso líquido: 6,6 kg / 14,6 lb
- Alimentação: 100 - 240 V
- Versão Bluetooth: 5.1
- Frequência de transmissão Bluetooth: 2402 - 2480MHz
- Potência de transmissão Bluetooth: 10dBm
- Frequência de transmissão Wi-Fi: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Potência de transmissão Wi-Fi: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Frequência do subwoofer sem fios: 2402 - 2480MHz
- Potência do subwoofer sem fios: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer sem fios: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer sem fios Bluetooth: 5.0
- Antenas: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Codecs Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Subwoofer sem fios: 2,4GHz, 5GHz
- Codecs subwoofer sem fios: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Entradas: HDMI ARC, HDMI eARC, Áudio digital óptico, Porta de serviço
- Saídas: HDMI eARC, Botão de emparelhamento do subwoofer
- Subwoofer sem fios: 802.11a/b/g/n/ac
- Subwoofer sem fios frequência: 2402 - 2480MHz
- Subwoofer sem fios potência: 10dBm
- Consumo de energia em modo de repouso: < 0,5Wx
- Frequência de configuração online: 2402 - 2480MHz

Embalagem
- Peso bruto: 12,5 kg

SV

Omni SoundBar+
- Högtalartyp: 2.1
- Antal högtalare: 4
- Frekvensområde: 40Hz - 20kHz
- Förstärkareffekt: 200 W
- Dimensioner: 34 x 5,9 B 3,5 H tum / 870 x 150 x 90 mm
- Nettovikt: 6,6 kg / 14,6 lb
- Strömförsörjning: 100 - 240 V
- Bluetooth version: 5.1
- Bluetooth-sändarfrekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-sändareffekt: 10dBm
- Wi-Fi-sändarfrekvensområde: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-sändareffekt: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Trådlös subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådlös subwoofer sändareffekt: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådlös subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådlös subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antenner: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-codec: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Trådlös subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Trådlös subwoofer codec: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Ingångar: HDMI ARC, HDMI eARC, Optisk digital ljudkälla, Servicport
- Utgångar: HDMI eARC, Parningsknapp för trådlös subwoofer
- Trådlös subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådlös subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådlös subwoofer effekt: 10dBm
- Strömförbrukning i viloläge: < 0,5Wx
- Online-installationsfrekvensområde: 2402 - 2480MHz

Förpackning
- Bruttovikt: 12,5 kg

DA

Omni SoundBar+
- Højttalertype: 2.1
- Højttalerantal: 4
- Frekvensområde: 40Hz - 20kHz
- Forstærkereffekt: 200 W
- Dimensioner: 34 x 5,9 B 3,5 H tommer / 870 x 150 x 90 mm
- Nettovægt: 6,6 kg / 14,6 lb
- Strømforsyning: 100 - 240 V
- Bluetooth version: 5.1
- Bluetooth-sendefrekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-sendeeffekt: 10dBm
- Wi-Fi-sendefrekvensområde: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-sendeeffekt: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Trådløs subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådløs subwoofer sendeeffekt: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antenner: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Trådløs subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Trådløs subwoofer codecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Indgange: HDMI ARC, HDMI eARC, Optisk digital lydkilde, Servicport
- Udgange: HDMI eARC, Trådløs subwoofer parringsknap
- Trådløs subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådløs subwoofer effekt: 10dBm
- Strømforbrug i dvaletilstand: < 0,5Wx
- Online-installationsfrekvensområde: 2402 - 2480MHz

Emballage
- Bruttovægt: 12,5 kg

NO

Omni SoundBar+
- Høyttalertype: 2.1
- Antall høyttalere: 4
- Frekvensområde: 40Hz - 20kHz
- Forsterkereffekt: 200 W
- Dimensjoner: 34 x 5,9 B 3,5 H tommer / 870 x 150 x 90 mm
- Nettovekt: 6,6 kg / 14,6 lb
- Strømforsyning: 100 - 240 V
- Bluetooth-versjon: 5.1
- Bluetooth-sendefrekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-sendeeffekt: 10dBm
- Wi-Fi-sendefrekvensområde: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-sendeeffekt: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Trådløs subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådløs subwoofer sendeeffekt: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antenner: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-kodeker: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Trådløs subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Trådløs subwoofer kodeker: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Inngang: HDMI ARC, HDMI eARC, Optisk digital lydkilde, Servicport
- Utgang: HDMI eARC, Trådløs subwoofer parkoblingsknapp
- Trådløs subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Trådløs subwoofer frekvensområde: 2402 - 2480MHz
- Trådløs subwoofer effekt: 10dBm
- Strømforbruk i dvalemodus: < 0,5Wx
- Online-installasjonsfrekvensområde: 2402 - 2480MHz

Emballasje
- Bruttovekt: 12,5 kg

FI

Omni SoundBar+
- Kaiuntyyppi: 2.1
- Kaiuntenmäärä: 4
- Taajuusvaste: 40Hz - 20kHz
- Vahvistimen teho: 200 W
- Mitat: 34 x 5,9 L 3,5 K tuumaa / 870 x 150 x 90 mm
- Nettopaino: 6,6 kg / 14,6 lb
- Virtalähde: 100 - 240 V
- Bluetooth-versio: 5.1
- Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2402 - 2480MHz
- Bluetooth-lähettimen teho: 10dBm
- Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2412 - 2472MHz (2,4GHz) 5150 - 5250MHz (5GHz) 5725 - 5850MHz (5GHz)
- Wi-Fi-lähettimen teho: 20dBm (2,4GHz) 23dBm (5GHz)
- Langattoman subwoofer taajuusalue: 2402 - 2480MHz
- Langattoman subwoofer lähettimen teho: 10dBm
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
- Langattoman subwoofer: 802.11a/b/g/n/ac
- Langattoman subwoofer Bluetooth: 5.0
- Antennit: WiFi: 2,4GHz, 5GHz; Bluetooth: 2,4GHz
- Bluetooth-koodekit: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency
- Langattoman subwoofer: 2,4GHz, 5GHz
- Langattoman sub

RU

Omni SoundBar+

- Частота дискретизации: 48кГц, 24бит, 44.1кГц
- Частота сигнала: 20Гц-20кГц
- Формат декодера: Dolby Digital, Dolby Digital Plus
- Мощность: 100 Вт
- Динамики: 2 x 2.5" (6.35 см)
- Размеры: 1000 x 60 x 100 мм
- Диапазон частот передающего фронтальной: 2402 - 2480 МГц
- Диапазон частот приемного фронтальной: 2402 - 2480 МГц
- Мощность передающего фронтальной: 2402 - 2480 МГц: 2.4ГГц: 2402-2480 МГц: 2.4ГГц: 2402-2480 МГц: 2.4ГГц: 2402-