USB-AC68
Dual band AC1900 USB 3.0 Wi-Fi Adapter
雙頻 AC1900 USB 3.0 無線網卡



Quick Start Guide

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

Introduction

Package contents

- ☑ ASUS USB-AC68 Adapter x1
- ☑ Extension USB Cradle x1
- ☑ Support CD x1
- ☑ Warranty card x1
- ☑ Quick Start Guide x1



Q11171 / First Edition / December 2015

Introduction

繁體中文

包裝內容物

- ☑ 華碩 USB-AC68 無線網卡 x1
- ☑ USB 3.0 延長基座 x1
- ☑ 支援光碟 x1
- ☑ 保固卡 x1
- ☑ 快速使用指南 x1

简体中文

包装内容物

- ☑ 华硕 USB-AC68 无线网卡 x1
- ☑ USB 3.0 延长底座 x1
- ☑ 支持光盘 x1
- ☑ 保修卡 x1
- ☑ 快速使用指南 x1

Português do Brasil

Conteúdos do pacote

- ☑ Adaptador USB-AC68 do ASUS x1
- ☑ Base para USB 3.0 x1
- ☑ CD de suporte x1
- ☑ Cartão de garantia x1
- ☑ Guia de Inicialização Rápida x1

Български

Съдържание на пакета

- ☑ ASUS USB-AC68 адаптер x1
- ☑ USB 3.0 конзола x1
- ☑ Помощен CD диск x1
- ☑ Гаранционна карта x1
- ☑ Ръководство за бърз старт x1

Čeština

Obsah krabice

- ☑ ASUS USB-AC68 adaptér x1
- ☑ Držák USB 3.0 x1
- ☑ Podpůrný disk CD x1
- ☑ Záruční list x1
- ☑ Stručná příručka x1

Dansk

Pakkens indhold

- ☑ ASUS USB-AC68-adapter x1
- ☑ USB 3.0 holder x1
- ☑ Medfølgende cd x1
- ☑ Garantibevis x1
- ☑ Startvejledning x1

Nederlands

Package contents

- ☑ ASUS USB-AC68 Adapter x1
- ☑ USB 3.0-houder x1
- ☑ Ondersteunings-cd x1
- ☑ Garantiekaartx1
- ☑ Beknopte handleiding x1

Eesti

Pakendi sisu

- ☑ ASUS USB-AC68 adapter x1
- ☑ USB 3.0 tugiraam x1
- ☑ Tugi-CD x1
- ☑ Garantiikaartx1
- ☑ Lühijuhend x1

Suomi

Pakkauksen sisältö

- ☑ ASUS USB-AC68 -sovitin x1
- ☑ USB 3.0 -kelkka x1
- ☑ Tuki-CD-levy
- ☑ Takuukortti x1
- ☑ Pikaopas x1

Français

Contenu de la boîte

- ☑ Adaptateur bi-bande USB-AC68 x1
- ☑ Socle USB 3.0 x1
- ☑ CD de support x1
- ☑ Carte de garantie x1
- ☑ Guide de démarrage rapidex1

Deutsch

Lieferumfang

- ☑ ASUS USB-AC68-Adapter x1
- ☑ USB 3.0-Gerätehalter x1
- ☑ Unterstützungs-CD x1
- ☑ Garantiekarte x1
- ☑ Schnellstartanleitung x1

Magyar

A csomag tartalma

- ☑ ASUS USB-AC68 adapter x1
- ☑ USB 3.0 bölcső x1
- ☑ Támogató CD x1
- ☑ Garanciakártya x1
- ☑ Gyors útmutató x1

Italiano

Contenuto della confezione

- ☑ Adattatore ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Cavo di estensione USB 3.0 docking ball x1
- ☑ CD di supporto x1
- ☑ Certificato di garanzia x1
- ☑ Guida rapida x1

Latviski

Komplekta saturs

- ☑ ASUS USB-AC68 adapteris x1
- ☑ USB 3.0 spraudne x1
- ☑ Atbalsta CD x1
- ☑ Garantijas talons x1
- ☑ Ātras uzsākšanas rokasgrāmata x1

Lietuvių

Komplekto turinys

- ☑ ASUS USB-AC68 adapteris x1
- ☑ USB 3.0 dėklas x1
- ☑ Pagalbos kompaktinis (CD) diskas x1
- ☑ Garantinis talonas x1
- ☑ Greito pasirengimo darbui žinynas x1

Norsk

Innholdet i pakken

- ☑ ASUS USB-AC68-adapter x1
- ☑ USB 3.0-holder x1
- ☑ Støtte-CD x1
- ☑ Garantikort x1
- ☑ Hurtigstartguide x1

Polski

Zawartość opakowania

- ☑ Adapter USB-AC68 firmy ASUS x1
- ☑ Extension USB Cradle x1
- ☑ Dysk CD z oprogramowaniem x1
- ☑ Karta gwarancyjna x1
- ☑ Skrócona instrukcja obsługi x1

Português

Conteúdo da embalagem

- ☑ Adaptador ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Base USB 3.0 x1
- ☑ CD de suporte x1
- ☑ Certificado de garantia x1
- ☑ Guia de consulta rápida x1

Română

Conținutul pachetului de vânzare

- ☑ Adaptor ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Suport cu interfață USB 3.0 x1
- ☑ CD cu resurse de asistență x1
- ☑ Certificat de garanție x1
- ☑ Ghid de inițiere rapidă x1

Русский

Комплект поставки

- ☑ Адаптер ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Крепление USB 3.0 x1
- ☑ Компакт-диск с драйверами x1
- ☑ Гарантийный талон x1
- ☑ Краткое руководство x1

Srpski

Sadržaj paketa

- ☑ ASUS USB-AC68 adapter x1
- ☑ USB 3.0 kolevka x1
- ☑ CD za podršku x1
- ☑ Garancija x1
- ☑ Vodič za brzo korišćenje x1

Slovensky

Obsah balenia

- ☑ Adaptér ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Držiak s rozhraním USB 3.0 x1
- ☑ CD s podporou x1
- ☑ Záručný list x1
- ☑ Stručný návod na používanie x1

Slovenščina

Vsebina paketa

- ☑ Adapter ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Nastavek USB 3.0 x1
- ☑ CD s podporo x1
- ☑ Garancijska kartica x1
- ☑ Vodnik za hitri začetek x1

Español

Contenido del paquete

- ☑ Adaptador USB-AC68 de ASUS x1
- ☑ Base USB 3.0 x1
- ☑ CD de soporte x1
- ☑ Tarjeta de garantía x1
- ☑ Guía de inicio rápido x1

Svenska

Förpackningsinnehåll

- ☑ ASUS USB-AC68 adapter x1
- ☑ USB 3.0 vagga x1
- ☑ Support-CD x1
- ☑ Garantikort x1
- ☑ Snabbstartguide x1

Українська

До комплекту входять

- ☑ Адаптер ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Важіль USB 3.0 x1
- ☑ Компакт-диск підтримки x1
- ☑ Гарантійний талон x1
- ☑ Посібник для швидкого початку роботи x1

Bahasa Indonesia

Isi kemasan

- ☑ Adaptor ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Dudukan USB 3.0 x1
- ☑ CD dukungan x1
- ☑ Kartu jaminan x1
- ☑ Panduan Ringkas x1

日本語

パッケージ内容：

- ☑ USB-AC68 本体 x1
- ☑ 専用クレードル（USB 3.0 接続）x1
- ☑ サポート CD x1
- ☑ 保証書 x1
- ☑ クイックスタートガイド x1

Bahasa Malaysia

Kandungan pakej

- ☑ Penyesuai ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Extension USB Cradle x1
- ☑ CD Sokongan x1
- ☑ Kad jaminan x1
- ☑ Panduan Mula Pantas x1

ไทย

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- ☑ อะแดปเตอร์ ASUS USB-AC68 x1
- ☑ แท่น USB 3.0 x1
- ☑ แผ่น CD สนับสนุน x1
- ☑ ใบรับประกัน x1
- ☑ คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ x1

Türkçe

Paket içeriği

- ☑ ASUS USB-AC68 Adaptörü x1
- ☑ USB 3.0 kızak x1
- ☑ Destek CD'si x
- ☑ Garanti kartı x1
- ☑ Hızlı Başlama Kılavuzu x1

Ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

- ☑ Προσαρμογέας ASUS USB-AC68 x1
- ☑ Φατνίο USB 3.0 x1
- ☑ CD υποστήριξης
- ☑ Κάρτα εγγύησης x1
- ☑ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης x1

Setting up a Home Network

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.



2. Set up USB-AC68.

2.1 Select a wireless network and click **Connect**.

2.2 Enter the network password.



2.3 Setup complete.

NOTES: Spread the antennas wide open to avoid noise interference.

繁體中文

1. 將支援光碟插入光碟機，接著依據螢幕指示完成安裝。
2. 設定 USB-AC68 無線網路卡。
   2.1 選擇無線網路，接著點選「連線」按鈕。
   2.2 輸入網路密碼。
   2.3 設定完成。

注意：使用時，請將外部天線向外側展開以避免干擾。

简体中文

1. 将支持光盘插入光驱，然后按照屏幕指示完成安装。
2. 设置 USB-AC68 无线网卡。
   2.1 选择无线网路，然后点击「连接」按钮。
   2.2 输入网络密码。
   2.3 设置完成。

注意：使用时，请将外部天线向外侧展开以避免干扰。

Português do Brasil

1. Introduza o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções sobre a tela para completar a instalação.
2. Configure o USB-AC68 usando o utilitário do ASUS.
   2.1 Selecione uma rede sem fio e clique no botão Connect (Conectar).
   2.2 Digite a senha da rede.
   2.3 Instalação completa.

NOTA: Abra totalmente as antenas para evitar interferência de ruído.

Български

1. Поставете помощния диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
2. Конфигурирайте USB-AC68.
   2.1 Изберете безжична връзка и щракнете върху бутона Connect (Свързване).
   2.2 Въведете паролата за мрежата.
   2.3 Конфигурацията приключи!

ЗАБЕЛЕЖКА: Разтворете антените широко, за да избегнете шум.

Čeština

1. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
2. Nastavte USB-AC68.
   2.1 Vyberte bezdrátovou síť a klepněte na tlačítko Connect (Připojit).
   2.2 Zadejte síťové heslo.
   2.3 Instalace dokončena.

POZNÁMKA: Antény zcela roztáhněte do šířky, aby se zabránilo rušení šumem.

Dansk

1. Sæt den medfølgende cd i diskdrevet, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.
2. Sådan opsættes din USB-AC68.
   2.1 Vælg et trådløst netværk, og klik på knappen Connect (Opret forbindelse).
   2.2 Indtast adgangskoden til netværket.
   2.3 Opsætningen er færdig.

BEMÆRK: Træk antennerne fra hinanden, så du undgår støjforstyrrelser.

Nederlands

1. Stop de ondersteunings-cd in het optische station en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
2. Stel de USB-AC68.
   2.1 Selecteer een draadloos netwerk en klik op de knop Connect (Verbinden).
   2.2 Voer het netwerkwachtwoord in.
   2.3 Instelling voltooid.

OPMERKING: Spreid de antennes breed open om storing door ruis te voorkomen.

Eesti

1. Sisestage tugi-CD optilisse seadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et installimine lõpule viia.
2. Häälestage USB-AC68.
   2.1 Valige traadita võrk ja klõpsake nuppu Connect (Loo ühendus).
   2.2 Sisestage võrgu parool.
   2.3 Häälestus on lõpule viidud.

MÄRKUS: paigutage antennid laiali, et vältida mürast tingitud häireid.

Suomi

1.Aseta tuki-CD-levy optiseen levyasemaan ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta USB-AC68.
   2.1 Valitse langaton verkko ja napsauta Connect (Yhdistä) -painiketta.
   2.2 Anna verkon salasana.
   2.3 Asetus on valmis.

HUOMAUTUS: Levitä antennit kokonaan auki välttääksesi kohinahäiriön.

Français

1. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et suivez les instructions apparaissant à l'écran pour compléter l'installation.
2. Configurez l'adaptateur USB-AC68.
   2.1 Sélectionnez un réseau sans fil et cliquez sur le bouton Connexion.
   2.2 Entrez le mot de passe du réseau sans fil
   2.3 Configuration terminée

REMARQUE : Écarter les antennes pour éviter les interférences.

Deutsch

1. Legen Sie die Unterstützungs-CD in das optische Laufwerk ein, lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die Installation führen.
2. Richten Sie den USB-AC68 ein.
   2.1 Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk, klicken Sie dann auf die Verbinden-Schaltfläche.
   2.2 Geben Sie das Netzwerkkennwort ein.
   2.3 Die Einrichtung ist abgeschlossen.

HINWEIS: Spannen Sie die Antennen weit auf, um Störsignale zu verhindern.

Ελληνικά

1. Εισάγετε το CD υποστήριξης στον οπτικό δίσκο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Εγκαταστήστε το USB-AC68.
   2.1 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί Connect (Σύνδεση).
   2.2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
   2.3 Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανοίξτε τις κεραίες πλατιά για να αποφύγετε παρεμβολές θορύβων.

Magyar

1. Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
2. Helyezze üzembe az USB-AC68.
   2.1 Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra.
   2.2 Adja meg a hálózati jelszót.
   2.3 A telepítés kész.

MEGJEGYZÉS: Hajtsa ki teljesen az antennákat az esetleges zajinterferencia elkerülése érdekében.

Italiano

1. Inserite il CD di supporto nel drive ottico e seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.
2. Configurazione dell'USB-AC68.
   2.1 Selezionate una rete wireless alla quale volete connettervi e cliccate sul pulsante Connetti.
   2.2 Inserite la password di rete.
   2.3 Configurazione completata.

NOTA: Distanziate le antenne per evitare interferenze.

Latviski

1. Ievietojiet optiskajā diskdzinī atbalsta CD un sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu instalēšanu.
2. Iestatiet USB-AC68.
   2.1 Atlasiet bezvadu tīklu un nospiediet pogu Connect (Pievienoties).
   2.2 Ievadiet tīkla paroli.
   2.3 Iestatīšana pabeigta.

PIEZĪME. Izpletiet antenas, lai novērstu trokšņu traucējumus.

Lietuvių

1. Įdėkite pagalbos CD į optinį diskų įrenginį ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad užbaigtumėte diegimą.
2. Nustatykite USB-AC68.
   2.1 Pasirinkite belaidį tinklą spustelėkite mygtuką Connect (prisijungti).
   2.2 Įveskite tinklo slaptažodį.
   2.3 Sąranka baigta.

PASTABA: kuo plačiau išskėskite antenas, kad išvengtumėte triukšmo trukdžių.

Norsk

1. Legg støtte-CD-en i den optiske stasjonen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.
2. Sett opp USB-AC68.
   2.1 Velg et trådløst nettverk, og klikk på Connect (koble til).
   2.2 Skriv inn nettverkspassordet.
   2.3 Oppsett ferdig.

OBS: Spre antennene opp for å unngå støyforstyrrelser.

Polski

1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do stacji dysków optycznych i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia instalacji.
2. Skonfiguruj adapter USB-AC68.
   2.1 Wybierz sieć bezprzewodową i kliknij przycisk Connect (Połącz).
   2.2 Wprowadź hasło sieciowe.
   2.3 Konfiguracja została ukończona.

UWAGA: W celu uniknięcia zakłóceń odsunąć anteny od siebie tak bardzo, jak to możliwe.

Português

1. Insira o CD de suporte na unidade ótica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
2. Configure o USB-AC68.
   2.1 Selecione uma rede sem fios e clique no botão Connect (Ligar).
   2.2 Introduza a palavra-passe de rede.
   2.3 Configuração concluída.

NOTA: Afaste as antenas para evitar ruídos de interferência.

Română

1. Introduceți CD-ul cu resurse de asistență în unitatea optică și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
2. Configurați USB-AC68.
   2.1 Selectați o rețea wireless și faceți clic pe butonul Connect (Conectare).
   2.2 Introduceți parola pentru rețea.
   2.3 Configurarea este finalizată.

NOTĂ: deschideți larg antenele pentru a evita interferența zgomotului.

Русский

1. Вставьте компакт-диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
2. Настройка USB-AC68.
   2.1 Выберите беспроводную сеть и нажмите кнопку Подключить
   2.2 Введите сетевой пароль.
   2.3 Настройка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Широко разведите антенны во избежание взаимных помех.

Srpski

1. Ubacite CD za podršku u svoj optički drajv i pratite uputstva na ekranu da završite instalaciju.
2. Podesite USB-AC68.
   2.1 Odaberite bežičnu mrežu i kliknite na taster Connect (Poveži).
   2.2 Unesite lozinku za mrežu.
   2.3 Podešavanje je obavljeno.

NAPOMENA: Široko raširite antene da biste izbegli smetnje zbog šuma.

Slovensky

1. Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
2. Nainštalujte USB-AC68.
   2.1 Zvoľte bezdrôtovú sieť a kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť).
   2.2 Zadajte heslo na prístup do siete.
   2.3 Inštalácia sa skončila.

POZNÁMKA: Roztiahnite antény doširoka, aby sa zabránilo rušeniu.

Slovenščina

1. V optični pogon vstavite CD s podporo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.
2. USB-AC68 namestite.
   2.1 Izberite brezžično omrežje in kliknite gumb Connect (Poveži).
   2.2 Vnesite omrežno geslo.
   2.3 Namestitev dokončana.

OPOMBA: Povsem raztegnite anteni, da preprečite motnje, ki jih povzroča šum.

Setting up a Home Network

Español

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación.
2. Configure su USB-AC68.
   2.1 Seleccione una red inalámbrica y haga clic en el botón Connect (Conectar).
   2.2 Escriba la contraseña de red.
   2.3 Configuración completada.

NOTA: Abra totalmente las antenas para evitar interferencias de ruido.

Svenska

1. Sätt i support-CD-skivan i den optiska enheten och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen.
2. Ställ in USB-AC68.
   2.1 Välj ett trådlöst nätverk och klicka på knappen Connect (anslut).
   2.2 Ange nätverkslösenordet.
   2.3 Installationen är klar.

OBSERVERA: Sprid antennerna vidöppna för att undvika störningar.

Українська

1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисковода і виконуйте екранні інструкції, щоб завершити інсталяцію.
2. Налаштуйте USB-AC68
   2.1 Виберіть бездротову мережу і клацніть кнопку Connect (Підключитися).
   2.2 Введіть пароль мережі.
   2.3 Виконано налаштування.

ПРИМІТКА: Широко розведіть антени, щоб уникати шумів інтерференції.

Bahasa Indonesia

1. Masukkan CD dukungan ke drive optik, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
2. Konfigurasikan USB-AC68.
   2.1 Pilih jaringan nirkabel, lalu klik tombol Connect (Sambungkan).
   2.2 Masukkan sandi jaringan.
   2.3 Konfigurasi selesai.

CATATAN: Bentangkan antena sampai lebar untuk menghindari gangguan derau suara.

日本語

1. USB-AC68 を接続したコンピューターの光学ドライブにサポート DVD を挿入し、画面の指示に従ってドライバーソフトウェアをインストールします。
2. コンピューターを無線 LAN に接続します。
   2.1 通知領域（タスクトレイ）のワイヤレスネットワークアイコンをクリックし、接続するネットワーク名をクリックします。
   2.2 パスワードを入力します。
   2.3 正常に接続したことを示すアイコンが表示されたら設定は完了です。

ご参考：ノイズによる電波干渉を避けるために、アンテナ部は大きく広げてご使用ください。

Bahasa Malaysia

1. Masukkan CD sambungan ke dalam pemacu optik dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan.
2. Sediakan USB-AC68.
   2.1 Pilih rangkaian wayarles dan klik butang Connect (Sambung).
   2.2 Masukkan kata laluan rangkaian.
   2.3 Persediaan selesai.

NOTA: Kembangkan antena terbuka luas untuk mengelakkan gangguan hingar.

ไทย

1. ใส่แผ่น CD สนับสนุนลงในออปติคัลไดรฟ์ และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
2. ตั้งค่า USB-AC68
   2.1 เลือกเครือข่ายไร้สาย และคลิกปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ)
   2.2 ป้อนรหัสผ่านเครือข่าย
   2.3 การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: กางเสาอากาศออกกว้างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน

Türkçe

1. Destek CD'sini optik sürücüye takın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
2. USB-AC68'yı ayarlayın.
   2.1 Bir kablosuz ağ seçip Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.
   2.2 Ağ şifresini girin.
   2.3 Kurulum tamamlandı.

NOT: Gürültü parazitini önlemek için antenleri geniş biçimde açın.

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911 (Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787 0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India India(WL/NW)	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat 09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
Americas	USA Canada	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri 9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat

Networks Global Hotline Information

Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

NOTES:

- UK support E-mail network_support_uk@asus.com
- For more information, visit the ASUS support site at **http://support.asus.com**

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Operate the device in 5150-5250MHz frequency band for indoor use only.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Users must not modify this device. Modification by anyone other than the party responsible for compliance with the rules of the Federal Communications Commission (FCC) may void the authority granted under FCC regulations to operate this device. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. SAR test distance is 5 mm.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC Essential requirements – Article 3 Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301 893 have been conducted. These are considered relevant and sufficient. The operation frequency of the device is in the 5150-5250 MHz band is for indoor use only. The SAR test distance is 5mm.

VCCI: Japan Compliance Statement

Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI－B

Japan RF Equipment Statement

屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがありますが、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

NCC Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristic and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of lower power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及 (2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

在 5.25-5.35GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

IC Warning Statement

This radio transmitter(IC: 3568A-USBR700) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables. Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendezvous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer

d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui

peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate

– Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables. Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

WARNING! This product may contain chemicals known to the States of California to cause cancer and harm. Wash hands after handling.

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070
Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER（SHANGHAI）CO., LTD（中国）

市场信息
地址：上海市闵行区金都路5077号
电话：021-31270606
互联网：http://www.asus.com.cn/

技术支持
电话：400-620-6655
电子邮件：https://vip.asus.com/VIP2/Services/TechQuery?lang-zh-cn