Microwave Hood Combination Control Guide

Feature Guide

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

This manual covers several models. Your model may have some or all of the items listed. Refer to this manual or the Product Help section of our website at **www.whirlpool.com/owners** for more detailed instructions. In Canada, refer our website **www.whirlpool.ca/owners.** For more specific details on a feature and steps to use the features listed, refer to the titled section for that feature.

⚠WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

Control Panel



Icons on Display



A. Cook
B. Power
C. Amount/weight
D. Light
E. Select food category
F. Fan
G. Auto
H. Mute
I. Demo
J. Kitchen timer

NOT RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Electronic Oven Controls

BUTTONS	FEATURE	INSTRUCTION
	Turn on/off the hood fan	Press the button to adjust the hood fan setting among HI->LO->OFF. The hood fan function can be operated independently. **NOTE:** To keep the microwave oven from overheating, the vent fan will automatically turn on if the temperature from the range or cooktop below the microwave oven gets too hot. When this occurs, the vent fan cannot be turned off. The “AUTO” icon and “Fan Icon” will turn on the display.
Mute On·Off	Mute all system sounds	Activate mute sounds: Press the Mute On·Off button will mute all sounds, mute icon will be shown on the display. Inactivate mute sounds: Press the Mute On·Off button again will unmute all sounds, mute icon will disappear on the display.
	Turn on/off hood light	Press the button to adjust the hood light setting among HI->LO->OFF. The hood light function can be operated independently.
START/+30 sec	Cooking start	The Start button begins any oven function. If cooking is interrupted by opening the door, pressing the Start button after the door is closed again will resume the preset cycle.
START/+30 sec	Quick start for 30 seconds	Use the +30 sec and 1, 2 and 3 minute express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle. See Express Cook section for details. See the Manual Cooking section to change the cooking time or power level.
EXPRESS START “1”	Quick start for 1 minute	
EXPRESS START “2”	Quick start for 2 minutes	
EXPRESS START “3”	Quick start for 3 minutes	
Set Clock	Set the clock	This microwave uses a 12 hour clock (1:00 - 12:59). To set the clock, follow the instructions below: **1.** Press the Set Clock button to set the clock. **2.** Use the number buttons to set the clock. **3.** Press the Set Clock button or wait 5 seconds will save.
STOP/CANCEL	Stop or cancel cooking function	During input Pressing the STOP/CANCEL button once to clear the input. Pressing the STOP/CANCEL button twice to exit input. During cooking cycle Pressing the STOP/CANCEL button once to pause the cycle. Pressing the STOP/CANCEL button twice to stop/cancel cycle.
Cook Time/Power	Set manual cooking time and power	To set cooking time length and change power level: **1.** Press the Cook Time/Power button. **2.** Press the number buttons to set the length of cook time, for example 2:30, press number “2 3 0”. **3.** Press the Cook Time/Power button again to change the power level. **4.** Press number buttons to set the power level, for example press “8 0” to set the power level to 80%. **5.** Press the START button to start. You can skip steps 3 and 4 if you want to cook at 100% power level.
Timer Set·Off	Kitchen Timer	For example to set 60 minutes timer. **1.** Press the Timer Set·Off button. **2.** Press the number buttons “6 0 0 0”. **3.** Press the Timer Set·Off button to start kitchen timer.
Popcorn	Popcorn	**1.** Press the Popcorn button. **2.** Press the number buttons to enter food weight (refer to the cooking sticker on the product). **3.** Press the Start button to cook.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

BUTTONS	FEATURE	INSTRUCTION
Potato	Potato	**1.** Press the Potato button repeatedly to select potato size: 1 - Small potato 2 - Large potato **2.** Press the number buttons to select food amounts/weight: Small potato: 4-16 potatoes Large potato: 1-4 potatoes **3.** Press the Start button.
Veggies	Vegetables	**1.** Press the Veggies button repeatedly to select vegetable category: 1 - Canned Vegetables 2 - Fresh Vegetables 3 - Frozen Vegetables **2.** Press the number buttons to select food amounts/weight (1-4 cups). **3.** Press the Start button.
Bacon	Bacon	**1.** Press the Bacon button. **2.** Press the number buttons to select food amounts/weight: 1-6 slice. **3.** Press the Start button.
Reheat	Reheat	**1.** Press the Reheat button repeatedly to select category: 1 - Beverage 2 - Casserole 3 - Dinner Plate 4 - Soup/Sauce 5 - Baked Goods 6 - Pizza 7 - Manual Reheat **2.** Press the number buttons to select food amounts/weight. Beverage: 1-2 cups Casserole: 1-4 cups Dinner Plate: 1 plate Soup/Sauce: 1-4 cups Baked Goods: 1-6 pieces Pizza: 1-3 slices Manual Reheat: 70% power level, 0-90 minutes **3.** Press the Start button.
Keep Warm	Keep Warm	**1.** Press the Keep Warm button. **2.** Press the number buttons to enter time 15, 30 (default), 45 or 60 minutes. **3.** Press the Start button.
Soften Butter	Soften Butter	**1.** Press the Soften Butter button. **2.** Press the number buttons to enter weight: 0.5, 1.0 (default), 1.5 or 2.0 sticks. **3.** Press the Start button.
Melt Butter	Melt Butter	**1.** Press the Melt Butter button. **2.** Press the number buttons to enter weight: 0.5, 1.0 (default), 1.5 or 2.0 sticks. **3.** Press the Start button.
Timed Defrost	Timed Defrost	**1.** Press the Timed Defrost button repeatedly to select category: 1 - Ground Beef 2 - Chicken Breast 3 - Manual Defrost **2.** Press the number buttons to select food amounts/weight: Ground Beef: 0.2-6.6 lb Chicken Breast: 0.2-6.6 lb Manual Defrost: 20% power level, 0-90 minutes. **3.** Press the Start button.

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Microwave Oven Use

Odors and smoke are normal when the microwave oven is used the first few times or when it is heavily soiled.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well ventilated room.

Electronic Oven Controls

Display

When power is first supplied to the microwave oven, 12:00 will appear in the display, press number buttons to set the clock. Press Set Clock button or wait few seconds to confirm.

A power failure has occurred or reset the clock if needed. See the “Clock” section.

Standby mode

When no functions are working (12-hour clock is displayed or if the clock has not been set), oven will switch to Standby Power mode and dim the display brightness. Press any button or open/close the door, and then display will return to the normal brightness.

Set Clock

The Clock is a 12-hour (1:00-11:59) without AM/PM. Press Set Clock button to set the clock.

1. Press the Set Clock button.
2. Press the number buttons to set Clock HH:MM.
3. Press the Set Clock button, or wait for around 5 seconds will save.

If the clock set is not correctly, start the clock with the clock value in the memory. If not value is saved in memory, display will start with 12:00.

Mute On·Off

This function allows the user to activate/deactivate all the sounds played by the appliances, includes button press, warnings, alarm, even end audio feedback.

Activate mute sounds:

Press the Mute On·Off button will mute all sounds, mute icon will be shown on the display.

Inactivate mute sounds:

Press the Mute On·Off button again will unmute all sounds, mute icon will disappear on the display.

Demo Mode

Activate to practice using the control without actually turning on the magnetron or heating elements.

Activate:

Long press number button “3”, “DEMO” icon lights up in the display.

Deactivate:

Long press number button “3”, “DEMO” icon switched off in the display.

Timer Set·Off

You can set Kitchen Timer by pressing the Timer Set·Off button. For example to set 60 minutes timer.

1. Press the Timer Set·Off button.
2. Press the number buttons “6 0 0 0”.
3. Press the Timer Set·Off button to start kitchen timer.

NOTE:

- During kitchen timer counting down, press the Timer Set·Off button will cancel the timer.
- If you press the Timer Set·Off button when cooking is running:
  1. Press the Timer Set·Off button once, the display will shown the kitchen timer screen.
  2. Press the Timer Set·Off button again will cancel the timer.

Cooking General guide

1. Please follow the function instructions to cook the different types of foods.
2. For better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minute after cooking and reheat.
3. For better cooking performance, try to use the preset button first.
4. For auto function, Auto functions never allow any change:
   - You can start and proceed with remaining time after the door is shut and you press start.

Express Cook

Use the +30 sec and 1, 2 and 3 minutes express start buttons to quickly start a cycle or add time mid cycle.

Start/+30 sec

Each press of the button “Start/+30 sec” will add 30 seconds more to the cooking time.

Express Start “1”

Each press of the button “1” will add 1 minute more to the cooking time.

Express Start “2”

Each press of the button “2” will add 2 minute more to the cooking time.

Express Start “3”

Each press of the button “3” will add 3 minute more to the cooking time.

NOTE: If you want to change the cooking time or power level, see the manual cooking section for details.

Cook Time/Power

Use the Cook Time/Power to set manual cooking. Place food in microwave-safe container.

For example to cook for 1 minute 45 seconds at 80% power level.

1. Press the Cook Time/Power button once.
2. Press the number buttons “1 4 5”.
3. Press the Cook Time/Power button again.
4. Press the number buttons “8 0”.
5. Close the door.
6. Pressing the Start button to start.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Percent/ Name	Number	Use
100%	100	Quick heating convenience foods and foods with high water content, such as cooking soups with raw ingredients, heating beverages, and cooking most vegetables.
90%	90	Cooking small, tender pieces of meat, ground meat, poultry pieces, and fish fillets. Heating cream soups.
80%	80	Heating rice, pasta, or casseroles. Cooking and heating foods that need a cook power lower than high, for example, whole fish and meat loaf.
70%	70	Reheating ready-cooked food, single or multiple dishes.
60%	60	Cooking sensitive foods such as cheese and egg dishes, pudding, and custards.
50%	50	Cooking non-stirrable casseroles, such as lasagna.
40%	40	Cooking ham, whole poultry, and pot roasts.
30%	30	Simmering stews, melting butter.
20%	20	Defrosting, melting chocolate. Heating bread, rolls, and pastries.
10%	10	Taking chill out of fruit, Softening butter, cheese,and ice cream.

Tips and suggestions:

For a better cooking performance, it is recommended to stir/turn and let the food stand 1 minutes after cooking and reheat.

Popcorn

Enter 3.0 or 3.5 oz (85 or 99 g)

- Do not use regular paper bags or glassware.
- Follow manufacturer's instructions when using a microwave popcorn popper.
- Listen for popping to slow to one pop every 1 or 2 seconds, and then stop the cycle. Do not repop unpopped kernels.
- For best results, use fresh bags of popcorn.
- Cooking results may vary by brand and fat content. Follow the instructions provided by the microwave popcorn manufacturer.

1. Press the Popcorn button.
2. Press the number buttons to enter food weight 3 0 or 3 5.
3. Press the Start button to cook.

Potato

1. Press the Potato button continuously, to select food, 1-Small Potato, 2-Large Potato, wait a second to confirm.
2. Press the number button to select potato quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Small potato	4-16 potatoes, 3-5 oz (85-141 g) each	■ Pierce each potato 2-3 times with a fork. ■ Place on paper towel, around turntable edges. ■ Let stand for 5 minutes after cooking.
2	Large potatoes	1-4 potatoes, 8-10 oz (227- 283 g) each	■ Pierce each potato several times with a fork. ■ Place on paper towel, around turntable edges. ■ Place single potato to the side of the turntable. ■ Let stand for 5 minutes after cooking.

Veggies

1. Press the Veggies button continuously, to select option (see below chart).
2. Press the number button to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Canned Vegetables	1-4 cups	■ Place in microwave-safe container. ■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand 3 minutes after cooking.
2	Fresh Vegetables	1-4 cups	■ Place in microwave-safe container and add 2-4 tablespoon water. ■ Cover with plastic wrap and vent. Stir and let stand 3 minutes after cooking.
3	Frozen Vegetables	1-4 cups	

Bacon

1. Press the Bacon button.
2. Press the number buttons to select quantity 1-6 slices (2 is default).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Cooking Tips:

- Average thickness: Follow directions on package.
- For best results, place bacon on microwave-safe bacon rack.

Reheat

Times and cooking powers have been preset for reheating a number of food types. Use the following chart as a guide.

1. Press Reheat button continuously, to select option (see below chart).
2. Use number buttons to select food quantity (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Item	Food Category	Quantity	Instruction
1	Beverage	1-2 cups	■ Do not cover.
2	Casserole	1-4 cups (220-880 g)	■ Place in a microwave-safe container. ■ Cover with plastic wrap and vent. ■ Stir and let stand for 3 minutes after reheating.
3	Dinner Plate	1 plate	■ Place food on a plate. ■ Cover with plastic wrap and vent. ■ Let stand for 3 minutes after reheating.
4	Soup/ Sauce	1-4 cups (250 mL-1 L)	■ Place in a microwave-safe container. ■ Cover with plastic wrap and vent. ■ Stir and let stand for 3 minutes after reheating.
5	Baked Goods	1-6 pieces	■ Place on a paper towel in the center of the oven. ■ Place baked good(s) on paper towel: One piece: in center More than one piece: equidistant from the center of the oven and each other.
6	Pizza	1-3 slices, 100 g each	■ Place on a paper towel lined microwave-safe plate.
7	Manual Reheat	Enter time 0-90 minutes	■ Stir and let stand for 3 minutes after reheating.

Keep Warm

⚠WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

This function allows you to keep your dishes warm automatically.

1. Press the Keep Warm button.
2. Press number button, enter 15 min, 30 min(default), 45 min, 60 min.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Soften Butter

Soften functions is used to soften butter. Times and cooking powers have been preset.

1. Press the Soften Butter button.
2. Press number button, enter 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Cooking tips:

■ Unwrap and place in microwave-safe container.

Melt Butter

Melt functions is used to melt butter. Times and cooking powers have been preset.

1. Press the Melt Butter button.
2. Press number button, enter 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 sticks.
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Cooking tips:

■ Unwrap and place in microwave-safe container. Stir after melting.

Timed Defrost

■ For the better cooking performance, try to use the preset button firstly.
■ For optimal results, food should be 0°F (-18°C) or colder when defrosting.
■ Unwrap foods and remove lids (from fruit juice) before defrosting.
■ Shallow packages will defrost more quickly than deep blocks.
■ Separate food pieces as soon as possible during or at the end of the cycle for more even defrosting.
■ Foods left outside the freezer for more than 20 minutes or frozen ready-made food should not be defrosted using the Defrost feature but should be defrosted manually.
■ Use small pieces of aluminum foil to shield parts of food such as chicken wings, leg tips, and fish tails. See the “Aluminum Foil and Metal” section first.
■ Times and cooking powers have been preset for defrosting a number of food types.
■ Let stand 5-20 minutes after defrosting.

Instruction:

1. Press the Timed Defrost button.
2. Press number button to enter food weight (see below chart).
3. Close the door.
4. Press the Start button to cook.

Item	Food Category	Weight
1	Ground Beef	0.2-6.6 lb/0.1 lb
2	Chicken Breast	0.2-6.6 lb/0.1 lb
3	Manual Defrost	0-90 minutes

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Guide des commandes de l’ensemble four à micro-ondes/ hotte

Guide des caractéristiques

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Ce manuel couvre plusieurs modèles. Le modèle que vous avez peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d’entre elles. Consulter ce manuel ou la section d’aide pour ce produit sur notre site Web au **www.whirlpool.com/owners** pour obtenir des instructions plus détaillées. Au Canada, consulter notre site Web au **www.whirlpool.ca/proprietaire**. Pour obtenir plus d’information sur une caractéristique ou sur les étapes pour utiliser les caractéristiques mentionnées, consulter la section titre de la caractéristique.

AVERTISSEMENT

Risque d’empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments reposer plus d’une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

Tableau de commande

Icônes affichées



A. Cook (Cuisson)
B. Power (Puissance)
C. Quantité/Poids
D. Light (Lampe)
E. Sélectionner la catégorie d’aliment
F. Fan (Ventilateur)
G. Auto (Automatique)
H. Mute (Sourdine)
I. Demo (Démonstration)
J. Kitchen Timer (Minuterie de cuisine)

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Commandes électroniques du four

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
	Met en marche/ arrêt le ventilateur de la hotte	Appuyer plusieurs fois sur la touche pour régler le ventilateur de la hotte de HI->LO->OFF (ÉLEVÉ->BAS->ÉTEINT). La fonction de ventilateur de la hotte peut être utilisée indépendamment. **REMARQUE :** Pour empêcher le four à micro-ondes de surchauffer, le ventilateur se met automatiquement en marche si la température de la cuisinière ou de la table de cuisson située sous le four à micro-ondes devient trop élevée. Lorsque cela se produit, il est impossible d'éteindre le ventilateur. L'icône « AUTO » et l'icône du « ventilateur » s'allumeront à l'écran.
Mute On·Off (Activé·Désactivé la fonction Mute [Sourdine])	Mettre en sourdine tous les sons du système	Activer la fonction Mute (Sourdine) : Appuyer sur la touche Activé·Désactivé de la fonction Mute (Sourdine) coupe tous les sons; l'icône de sourdine s'affiche à l'écran. Désactiver la fonction Mute (Sourdine) : Appuyer sur la touche Activé·Désactivé de la fonction Mute (Sourdine) réactive tous les sons; l'icône de sourdine disparaît de l'écran.
	Allume/éteint l'éclairage de la hotte	Appuyer plusieurs fois sur la touche pour régler l'éclairage de la hotte de HI->LO->OFF (ÉLEVÉ->BAS->ÉTEINT). La fonction de éclairage de la hotte peut être utilisée indépendamment.
START/+30 sec (MISE EN MARCHE/ +30 s)	Démarrage de la cuisson	La touche Start (Mise en marche) met en marche n'importe quelle fonction du four. Si la cuisson est interrompue en ouvrant la porte, appuyer sur la touche START (MISE EN MARCHE) une fois la porte refermée pour relancer le programme préréglé.
START/+30 sec (MISE EN MARCHE/ +30 s)	Quick start (Démarrage rapide) pour 30 secondes	Les touches Express Start (Démarrage rapide) +30 sec et 1, 2 et 3 minutes permettent de démarrer rapidement un programme ou d'ajouter du temps en cours de programme. Voir la section Cuisson rapide pour plus de détails. Consulter la section Cuisson manuelle pour modifier le temps de cuisson ou le niveau de puissance.
EXPRESS START « 1 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 1 »)	Démarrage rapide pour 1 minute	
EXPRESS START « 2 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 2 »)	Démarrage rapide pour 2 minute	
EXPRESS START « 3 » (DÉMARRAGE RAPIDE « 3 »)	Démarrage rapide pour 3 minutes	
Set Clock (Réglage de l'horloge)	Régler l'horloge.	Ce four à micro-ondes affiche l'heure au format de 12 heures (1:00 - 12:59), Pour régler l'horloge, suivre les instructions suivantes : **1.** Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge) pour régler l'heure. **2.** Utiliser les touches numérotées pour régler l'heure. **3.** Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge) ou attendre 5 secondes pour enregistrer.
STOP/CANCEL (ARRÊT/ ANNULATION)	Arrêt ou annulation d'une fonction de cuisson	Pendant la saisie Appuyer une fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) pour effacer l'entrée. Appuyer deux fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) pour quitter la saisie. Pendant le programme de cuisson Appuyer une fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) une fois pour mettre en pause le programme. Appuyer deux fois sur la touche STOP/CANCEL (ARRÊT/ANNULATION) pour arrêter ou annuler le programme.
Cook Time/Power (Durée de cuisson/ Puissance)	Réglage de la cuisson manuelle et de la puissance	Pour régler la durée de cuisson et modifier le niveau de puissance : **1.** Appuyer sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance). **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour régler la durée de cuisson, par exemple 2h30, appuyer sur les chiffres « 2 3 0 ». **3.** Appuyer sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance) pour modifier le niveau de puissance. **4.** Appuyer sur les touches numérotées pour régler le niveau de puissance, par exemple appuyer sur « 8 0 » pour régler le niveau de puissance à 80 %. **5.** Appuyer sur la touche START (MISE EN MARCHE) pour démarrer. Sauter les étapes 3 et 4 si l'on souhaite cuisiner à 100 % de puissance.

UNRELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie)	Kitchen Timer (Minuterie de cuisine)	Par exemple pour régler une minuterie de 60 minutes. **1.** Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie). **2.** Appuyer sur les touches numérotées « 6 0 0 0 ». **3.** Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) pour démarrer la minuterie de cuisine.
Popcorn (Maïs à éclater)	Maïs éclaté	**1.** Appuyer sur la touche Popcorn (Maïs à éclater). **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour saisir le poids des aliments (se référer à l'autocollant de cuisson présent sur le produit). **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.
Potato (Pomme de terre)	Pomme de terre	**1.** Appuyer plusieurs fois sur la touche Potato (Pomme de terre) pour sélectionner la taille de la pomme de terre : 1 – petite pomme de terre 2 – grosse pomme de terre **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments : Petite pomme de terre : 4-16 pommes de terre Grosse pomme de terre : 1-4 pommes de terre **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Veggies (Légumes)	Légumes	**1.** Appuyer plusieurs fois sur la touche Veggies (Légumes) pour sélectionner la catégorie des légumes : 1 – Légumes en conserve 2 – Légumes frais 3 – Légumes surgelés **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments (1 à 4 tasses). **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Bacon	Bacon	**1.** Appuyer sur la touche Bacon. **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments : 1 à 6 tranches. **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Reheat (Réchauffage)	Réchauffage	**1.** Appuyer sur la touche Reheat (Réchauffage) à plusieurs reprises pour sélectionner la catégorie : 1 - Beverage (Boisson) 2 - Casserole (Mets en sauce) 3 - Dinner Plate (Assiette repas) 4 - Soup/Sauce (Soupe/Sauce) 5 - Baked Goods (Produits de boulangerie) 6 - Pizza 7 - Manual Reheat (Réchauffage manuel) **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments. Boisson : 1 à 2 tasses Mets en sauce : 1 à 4 tasses Assiette repas : 1 assiette Soupe/Sauce : 1 à 4 tasses Produits de boulangerie : 1 à 6 morceaux Pizza : 1-3 tranches Réchauffage manuel : niveau de puissance de 70 %, 0 à 90 minutes **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Keep Warm (Maintien au chaud)	Maintien au chaud	**1.** Appuyer sur la touche Keep Warm (Maintien au chaud). **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour saisir la durée 15, 30 (par défaut), 45 ou 60 minutes. **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

TOUCHES	FONCTION	INSTRUCTIONS
Soften Butter (Ramollir le beurre)	Ramollir le beurre	**1.** Appuyer sur la touche Soften Butter (Ramollir le beurre). **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids : 0,5, 1,0 (par défaut), 1,5 ou 2,0 bâtonnets. **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Melt Butter (Faire fondre le beurre)	Faire fondre le beurre	**1.** Appuyer sur la touche Melt Butter (Faire fondre le beurre). **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour entrer le poids : 0,5, 1,0 (par défaut), 1,5 ou 2,0 bâtonnets. **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).
Timed Defrost (Décongélation minutée)	Décongélation minutée	**1.** Appuyer sur la touche Timed Defrost (Décongélation minutée) à plusieurs reprises pour sélectionner la catégorie : 1 - Ground Beef (Bœuf haché) 2 - Chicken Breast (Poitrine de poulet) 3 - Manual Defrost (Décongélation manuelle) **2.** Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner les quantités/poids des aliments : Bœuf haché : 0,2–6,6 lb Poitrine de poulet : 0,2–6,6 lb Décongélation manuelle : niveau de puissance de 20 %, 0 à 90 minutes. **3.** Appuyer sur la touche Start (Mise en marche).

Utilisation du four à micro-ondes

Des odeurs et de la fumée sont normales lorsque le four à micro-ondes est utilisé les premières fois et lorsqu'il est très sale.

IMPORTANT : Les émanations de fumée peuvent mettre en danger la santé de certains oiseaux qui y sont extrêmement sensibles. L'exposition aux émanations peut entraîner la mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.

Commandes électroniques du four

Affichage

Lors de la mise sous tension initiale du four à micro-ondes, 12:00 apparaît sur l'affichage; appuyer sur les touches numérotées pour régler l'horloge. Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge) ou attendre quelques secondes pour confirmer.

Une panne de courant s'est produite ou réinitialiser l'horloge si nécessaire. Voir la section « Horloge ».

Standby mode (Mode Veille)

Lorsqu'aucune fonction n'est activée (l'horloge de 12 heures est affichée ou si l'horloge n'a pas été réglée), le four se met en Standby mode (Mode Veille) d'alimentation et tamisera la luminosité de l'affichage. Appuyer sur une touche ou ouvrir/fermer la porte, et par la suite l'affichage retrouve sa luminosité normale.

Set Clock (Réglage de l'horloge)

L'horloge est au format de 12 heures (1:00-11:59) sans AM/PM. Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge) pour régler l'heure.

1. Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour régler l'horloge HH: MM.
3. Appuyer sur la touche Set Clock (Régler l'horloge) ou attendre environ 5 secondes pour enregistrer.

Si l'horloge n'est pas correctement réglée, démarrer l'horloge avec la valeur d'horloge en mémoire. Si aucune valeur n'est enregistrée en mémoire, l'écran affiche 12h00.

Mute On·Off (Activé·Désactivé la fonction Mute [Sourdine])

Cette fonction permet à l'utilisateur d'activer/désactiver tous les sons joués par les appareils, y compris la pression de touche, les avertissements, l'alarme et même la fin des signaux sonores.

Activer la fonction Mute (Sourdine) :

Appuyer sur la touche Mute On·Off (Activé·Désactivé de la fonction Mute [Sourdine]) coupe tous les sons; l'icône de sourdine s'affiche à l'écran.

Désactiver la fonction de sourdine :

Appuyer sur la touche Mute On·Off (Activé·Désactivé de la fonction Mute [Sourdine]) réactive tous les sons; l'icône de sourdine disparaît de l'écran.

Demo Mode (mode de Démonstration)

À activer pour s'entraîner à utiliser la commande sans activer le magnétron ou les éléments de chauffage.

Activer :

Appuyer longuement sur la touche numérotée « 3 », l'icône « DEMO » (DÉMONSTRATION) s'allume à l'écran.

Désactiver :

Appuyer longuement sur la touche numérotée « 3 », l'icône « DEMO » (DÉMONSTRATION) s'éteint à l'écran.

Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie)

Régler la minuterie de cuisine en appuyant sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie).

Par exemple pour régler une minuterie de 60 minutes.

1. Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie).
2. Appuyer sur les touches numérotées « 6 0 0 0 ».
3. Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) pour démarrer la minuterie de cuisine.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

REMARQUE :

- Pendant le compte à rebours de la minuterie de cuisine, appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) pour annuler la minuterie.
- Si vous appuyez sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) lorsque la cuisson est en cours :
  1. Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) une fois, l'écran affiche la minuterie de cuisine.
  2. Appuyer sur la touche Timer Set·Off (Réglage/Arrêt de la minuterie) de nouveau annule la minuterie de cuisine.

Guide de cuisson général

1. Respecter les instructions de la fonction pour cuire les différents types d'aliments.
2. Pour de meilleurs résultats de cuisson, nous recommandons de mélanger/tourner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.
3. Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord la touche de préréglage.
4. Pour une fonction automatique, les fonctions automatiques ne permettent pas de changement :
   - Démarrer la cuisson et continuer avec le temps restant une fois la porte fermée et après avoir appuyé sur Start (Mise en marche).

Express Cook (Cuisson rapide)

Les touches Express Start (Démarrage rapide)/+30 sec et 1, 2 et 3 minutes permettent de démarrer rapidement un programme ou d'ajouter du temps en cours de programme.

Start/+30 Sec (Mise en marche/+30 sec)

Chaque appui sur la touche « Start/+30 sec » (Mise en marche/+30 sec) ajoute 30 secondes supplémentaires au temps de cuisson.

Express Start « 1 » (Démarrage rapide « 1 »)

Chaque appui sur la touche « 1 » ajoute 1 minute supplémentaire au temps de cuisson.

Express Start « 2 » (Démarrage rapide « 2 »)

Chaque appui sur la touche « 2 » ajoute 2 minutes de plus au temps de cuisson.

Express Start « 3 » (Démarrage rapide « 3 »)

Chaque appui sur la touche « 3 » ajoute 3 minutes de plus au temps de cuisson.

REMARQUE : Pour modifier le temps de cuisson ou le niveau de puissance, consulter la section Cuisson manuelle pour plus de détails.

Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance)

Utiliser la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance) pour régler la cuisson manuelle. Placer la nourriture dans un plat allant au four à micro-ondes.

Par exemple, pour faire cuire pendant 1 minute 45 secondes au niveau de puissance à 80 %;

1. Appuyer une fois sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance).
2. Appuyer sur les touches numérotées « 1 4 5 ».
3. Appuyer de nouveau sur la touche Cook Time/Power (Durée de cuisson/Puissance).
4. Appuyer sur les touches numérotées « 8 0 ».
5. Fermer la porte.
6. Appuyez sur la touche Start (Mise en marche) pour démarrer.

Pourcentage/nom	Réf.	Utiliser
100 %	100	Réchauffage rapide de plats surgelés et d'aliments avec haute teneur en eau, comme les soupes, avec des ingrédients crus, pour chauffer une boisson et pour cuir la majorité des légumes.
90 %	90	Cuisson de petits morceaux tendres de viande, viande hachée, morceaux de volaille, filets de poisson. Réchauffage de soupes en crème.
80 %	80	Chauffage de riz, pâtes ou mets en sauce Cuire et chauffer des aliments nécessitant une puissance inférieure à élevée, par exemple, les poissons entiers et pains de viande
70 %	70	Réchauffer des aliments déjà cuits, un ou plusieurs plats.
60 %	60	Cuisson d'aliments sensibles tels que les mets à base de fromage et d'œufs, pudding et crèmes.
50 %	50	Cuisson de mets en sauce non remuables comme les lasagnes.
40 %	40	Cuisson de jambon, de volaille entière et de morceaux de viande à braiser.
30 %	30	Mijotage de ragoûts, faire fondre du beurre.
20 %	20	Décongeler, faire fondre du chocolat. Réchauffage du pain, de petits pains et des pâtisseries
10 %	10	Réchauffer des fruits, ramollir le beurre, le fromage et la crème glacée.

Conseils et suggestions :

Pour de meilleurs résultats de cuisson, nous recommandons de mélanger/tourner et laisser les aliments reposer 1 minute après la cuisson et le réchauffage.

Popcorn (Maïs à éclater)

Saisir 3,0 ou 3,5 oz (85 ou 99 g)

- Ne pas utiliser de sachets de papier ordinaire ou d'articles en verre.
- Suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation d'un éclateur de maïs pour four à micro-ondes.
- Attendre que l'éclatement ralentisse à 1 éclatement toutes les 1 ou 2 secondes, puis mettre fin au programme. Ne pas essayer de faire éclater les grains qui n'ont pas éclaté la première fois.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des sachets de maïs éclaté frais.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

- Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction de la marque et de la teneur en matières grasses. Suivre les instructions par le fabricant de maïs à éclater pour four à micro-ondes.

1. Appuyer sur la touche Popcorn (Maïs à éclater).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour saisir le poids des aliments 3 0 or 3 5.
3. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Potato (Pomme de terre)

1. Appuyer continuellement sur la touche Potato (Pomme de terre) pour sélectionner l'aliment, 1-petite pomme de terre, 2-grosse pomme de terre, attendre une seconde pour confirmer.
2. Appuyer sur la touche numérotée pour sélectionner la quantité de pommes de terre (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Réfé-rence	Catégone d'aliment	Quantité	Instructions
1	Petite pomme de terre	4 à 16 pommes de terre, 3 à5 oz (85 à 141 g) chacun	■ Percer 2 à 3 fois chaque pomme de terre avec une fourchette. ■ Placer sur du papier absorbant ou sur le pourtour du plateau rotatif. ■ Laisser reposer 5 minutes après cuisson.
2	Grosses pommes de terre	1 à 4 pommes de terres, 8 à 10 oz (227 à 283 g) chacun	■ Percer plusieurs fois chaque pomme de terre avec une fourchette. ■ Placer sur du papier absorbant ou sur le pourtour du plateau rotatif. ■ S'il n'y a qu'une pomme de terre, la placer sur le pourtour du plateau rotatif. ■ Laisser reposer 5 minutes après cuisson.

Veggies (Légumes)

1. Appuyer sur la touche Veggies (Légumes) à plusieurs reprises pour sélectionner l'option (voir tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur la touche numérotée pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Réfé-rence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Légumes en conserve	1 à 4 tasses	■ Placer dans un plat allant au four à micro-ondes. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.
2	Légumes frais	1 à 4 tasses	■ Les placer dans un contenant pour micro-ondes et ajouter 2 à 4 c. à soupe d'eau. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. Remuer et laisser reposer 3 minutes après la cuisson.
3	Légumes surgelés	1 à 4 tasses	

Bacon

1. Appuyer sur la touche Bacon.
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner la quantité de 1 à 6 tranches (2 par défaut).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Conseils de cuisine :

- Épaisseur moyenne : Suivre les instructions figurant sur l'emballage.
- Pour des résultats optimaux, mettre le bacon sur une grille à bacon allant au micro-ondes.

Reheat (Réchauffage)

Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées pour réchauffer plusieurs types d'aliments. Utiliser le tableau suivant comme guide.

1. Appuyer sur la touche Reheat (Réchauffage) à plusieurs reprises pour sélectionner l'option (voir tableau ci-dessous).
2. Appuyer sur les touches numérotées pour sélectionner la quantité d'aliments (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Réfé-rence	Catégorie d'aliment	Quantité	Instructions
1	Boisson	1 à 2 tasses	■ Ne pas couvrir.
2	Mets en sauce	1 à 4 tasses (220 à 880 g)	■ Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. ■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.
3	Assiette repas	1 assiette	■ Placer les aliments sur l'assiette. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. ■ Laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.
4	Soupe/ Sauce	1 à 4 tasses (250 mL à 1 L)	■ Placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. ■ Recouvrir d'une pellicule de plastique et laisser une ouverture pour laisser l'air s'échapper. ■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.
5	Produits de boulan-gerie	1 à 6 morceaux	■ Placer sur du papier absorbant au centre du four. ■ Placer les produits de boulangerie sur du papier absorbant : Une pièce : au centre Plus d'une pièce : à égale distance du centre du four et les unes des autres.
6	Pizza	1 à 3 tranches, de 100 g chacune	■ Placer sur une assiette résistante aux 0micro-ondes avec du papier absorbant posé par-dessus.
7	Réchauf-fage manuel	Entrer le temps 0-90 minutes	■ Remuer et laisser reposer 3 minutes après le réchauffage.

Keep Warm (Maintien au chaud)

⚠AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments reposer plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

Cette fonction permet de garder les plats au chaud automatiquement.

1. Appuyer sur la touche Keep Warm (Maintien au chaud).
2. Appuyer sur la touche numérotée, entrer 15 min, 30 min (par défaut), 45 min, 60 min.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Soften Butter (Ramollir le beurre)

La fonction Soften (Ramollir) est utilisée pour faire ramollir des aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées.

1. Appuyer sur la touche Soften Butter (Ramollir le beurre).
2. Appuyer sur la touche numérotée, entrer 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 bâtons.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Conseils de cuisine :

■ Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes.

Melt Butter (Faire fondre le beurre)

La fonction Melt (Fondre) est utilisée pour faire fondre des aliments. Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées.

1. Appuyer sur la touche Melt Butter (Faire fondre le beurre).
2. Appuyer sur la touche numérotée, entrer 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 bâtons.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Conseils de cuisine :

■ Déballer et placer dans un récipient résistant aux micro-ondes. Remuer après avoir fait fondre.

Timed Defrost (Décongélation minutée)

■ Pour obtenir le meilleur résultat de cuisson, essayer d'utiliser d'abord la touche de préréglage.

■ Pour des résultats optimaux, la température de l'aliment doit être inférieure ou égale à 0 °F (-18 °C) lors de la décongélation.

■ Déballer les aliments et enlever les couvercles (des jus de fruits) avant la décongélation.

■ Les paquets peu épais décongèlent plus rapidement que les morceaux épais.

■ Séparer les morceaux d'aliments le plus tôt possible durant ou à la fin du programme pour une décongélation plus uniforme.

■ Les aliments laissés hors du congélateur pendant plus de 20 minutes ou les plats préparés surgelés ne doivent pas être décongelés en utilisant la caractéristique Defrost (décongélation) mais doivent être décongelés manuellement.

■ Utiliser de petits morceaux de papier d'aluminium pour protéger les aliments comme les ailes et pilons de poulet, ainsi que les queues de poisson. Voir d'abord la section « Papier d'aluminium et métal ».

■ Les durées et puissances de cuisson ont été préréglées pour décongeler plusieurs types d'aliments.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

- Laisser reposer de 5 à 20 minutes après la décongélation.

Instructions :

1. Appuyer sur la touche Timed Defrost (Décongélation minutée).
2. Appuyer sur la touche numérotée pour saisir le poids de l'aliment (voir le tableau ci-dessous).
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur la touche Start (Mise en marche) pour commencer la cuisson.

Référence	Catégorie d'aliment	Poids
1	Bœuf haché	0,2-6,6 lb / 0,1 lb
2	Poitrine de poulet	0,2-6,6 lb / 0,1 lb
3	Décongélation manuelle	0 à 90 minutes

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Guía de controles de la combinación microondas y campana

Guía de funciones

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Este manual abarca varios modelos. Su modelo puede contar con algunos o todos los elementos enumerados. Consulte este manual o la sección de Ayuda del producto de nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** para obtener instrucciones más detalladas. En Canadá, consulte nuestro sitio web **www.whirlpool.ca/owners.** Para ver detalles más específicos sobre una característica y los pasos para utilizar una característica de la lista, consulte la sección con el título correspondiente a la característica.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

Panel de control



Iconos en pantalla



A. Cook (Cocción)
B. Power (Potencia)
C. Cantidad/peso
D. Light (Luz)
E. Seleccione el tipo de alimento
F. Fan (Ventilador)
G. Auto (Automático)
H. Mute (Silencio)
I. Demo (Demostración)
J. Kitchen timer (Temporizador de cocina)

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Controles electrónicos del horno

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
	Encender/ apagar el ventilador de la campana	Presione el botón para ajustar la configuración del ventilador de ventilación entre HI → LO → OFF (ALTO - BAJO - APAGADO). La función de ventilador de la campana puede funcionar de forma independiente. **NOTA:** Para evitar que el horno microondas se sobrecaliente, el ventilador se encenderá automáticamente si la temperatura de la cocina o de la placa de cocción situada debajo del horno microondas se calienta demasiado. Cuando esto ocurre, el ventilador no se puede apagar. El icono “AUTO” y el “icono del ventilador” se encenderán en la pantalla.
Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.)	Silenciar todos los sonidos del sistema	Activar sonidos de silencio: Presione el botón Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.) para silenciar todos los sonidos, el icono de silencio se mostrará en la pantalla. Desactivar los sonidos de silencio: Presione de nuevo el botón Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.) para anular el silencio de todos los sonidos, el icono de silencio desaparecerá de la pantalla.
	Encender/ apagar la luz de la campana	Presione el botón para ajustar la configuración de la luz de la campana entre HI → LO → OFF (ALTO - BAJO - APAGADO). La función de luz de la campana puede funcionar de forma independiente.
START/+30 sec (INICIO/+ 30 seg)	Inicio de cocción	El botón Start (Inicio) inicia cualquier función del horno. Si se interrumpe la cocción al abrir la puerta, presionar el botón Start (Inicio) después de cerrar la puerta nuevamente reanudará el ciclo prefijado.
START/+30 sec (INICIO/+ 30 seg)	Quick start (Inicio rápido) para 30 segundos	Utilice los botones de Quick start (Inicio rápido) +30 seg y 1, 2 y 3 minutos para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo. Consulte la sección Cocción exprés para más detalles. Consulte la sección Cocción manual para modificar el tiempo de cocción o el nivel de potencia.
EXPRESS START (Inicio exprés) “1”	Inicio rápido para 1 minuto	
EXPRESS START (Inicio exprés) “2”	Inicio rápido para 2 minutos	
EXPRESS START (Inicio exprés) “3”	Inicio rápido para 3 minutos	
Set Clock (Fijar reloj)	Ajustar el reloj	Este microondas utiliza un reloj de 12 horas (1:00 - 12:59). Para ajustar el reloj, siga las instrucciones a continuación: **1.** Presione el botón Set Clock (Fijar reloj) para ajustar el reloj. **2.** Utilice los botones numéricos para ajustar el reloj. **3.** Presione el botón Set Clock (Fijar reloj) o espere 5 segundos a que se guarde.
STOP/CANCEL (PARADA/ CANCELAR)	Detener o cancelar la función de cocción	Durante la entrada Presione el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) una vez para borrar la entrada. Presione dos veces el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) para salir de la entrada. Durante el ciclo de cocción Presionando una vez el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) para pausar el ciclo. Presionar dos veces el botón STOP/CANCEL (PARADA/CANCELAR) detiene/cancela el ciclo.
Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción)	Ajuste el tiempo y la intensidad de cocción manual	Para ajustar la duración del tiempo de cocción y cambiar el nivel de intensidad: **1.** Presione el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción). **2.** Presione los botones numéricos para ajustar la duración del tiempo de cocción, por ejemplo 2:30, presione el número “2 3 0”. **3.** Presione de nuevo el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción) para cambiar el nivel de intensidad. **4.** Presione los botones numéricos para ajustar el nivel de intensidad, por ejemplo presione “8 0” para ajustar el nivel de potencia al 80%. **5.** Presione el botón START (INICIO) para confirmar. Puede saltarse los pasos 3 y 4 si desea cocinar al 100% de potencia.
Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador)	Kitchen timer (Temporizador de cocina)	Por ejemplo, para programar un temporizador de 60 minutos. **1.** Presione el botón Timer Set·Off (Temporizador-Cancelar). **2.** Presione los botones numéricos “6 0 0 0”. **3.** Presione el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para poner en marcha el temporizador de cocina.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Popcorn (Palomitas de maíz)	Palomitas de maíz	**1.** Presione el botón Popcorn (Palomitas de maíz). **2.** Presione los botones numéricos para introducir el peso del alimento (consulte la etiqueta de cocción del producto). **3.** Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.
Potato (Papa)	Papa	**1.** Presione repetidamente el botón Potato (Papa) para seleccionar el tamaño de la papa: 1 - Papa pequeña 2 - Papa grande **2.** Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos: Papa pequeña: 4-16 papas Papa grande: 1-4 papas **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Veggies (Verduras)	Verduras	**1.** Presione repetidamente el botón Veggies (Verduras) para seleccionar la categoría de verduras: 1 - Canned Vegetables (Verduras enlatadas) 2 - Fresh Vegetables (Verduras frescas) 3 - Frozen Vegetables (Verduras congeladas) **2.** Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos (1-4 tazas). **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Bacon (Tocino)	Tocino	**1.** Presione el botón Bacon (Tocino). **2.** Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos: 1-6 rebanadas. **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Reheat (Recalentar)	Recalentar	**1.** Presione repetidamente el botón Reheat (Recalentar) para seleccionar la categoría: 1 - Beverage (Bebidas) 2 - Casserole (Guiso) 3 - Dinner Plate (Plato principal) 4 - Soup/Sauce (Sopa/Salsa) 5 - Baked Goods (Alimentos horneados) 6 - Pizza (Pizza) 7 - Manual Reheat (Recalentado manual) **2.** Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos. Beverage (Bebidas): 1-2 tazas Casserole (Guiso): 1-4 tazas Dinner Plate (Plato principal): 1 plato Soup/Sauce (Sopa/Salsa): 1-4 tazas Baked Goods (Alimentos horneados): 1-6 piezas Pizza (Pizza): 1-3 rebanadas Manual Reheat (Recalentado manual): Nivel de potencia del 70%, 0-90 minutos **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Keep Warm (Mantener caliente)	Mantener caliente	**1.** Presione el botón Keep Warm (Mantener caliente). **2.** Presione los botones numéricos para introducir el tiempo 15, 30 (por defecto), 45 o 60 minutos. **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Soften Butter (Ablandar mantequilla)	Ablandar mantequilla	**1.** Presione el botón Soften Butter (Ablandar mantequilla). **2.** Presione los botones numéricos para introducir el peso: 0,5, 1,0 (por defecto), 1,5 o 2,0 barritas. **3.** Presione el botón Start (Inicio).

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

BOTONES	FUNCIÓN	INSTRUCCIONES
Melt Butter (Derretir mantequilla)	Derretir mantequilla	**1.** Presione el botón Melt Butter (Derretir mantequilla). **2.** Presione los botones numéricos para introducir el peso: 0,5, 1,0 (por defecto), 1,5 o 2,0 barritas. **3.** Presione el botón Start (Inicio).
Timed Defrost (Descongelado programado)	Descongelado programado	**1.** Presione repetidamente el botón Timed Defrost (Descongelado programado) para seleccionar la categoría: 1 - Ground Beef (Carne molida) 2 - Chicken Breast (Pechuga de pollo) 3 - Manual Defrost (Descongelado manual) **2.** Presione los botones numéricos para seleccionar las cantidades/peso de los alimentos: Ground Beef (Carne molida): 0,2-6,6 lb Chicken Breast (Pechuga de pollo): 0,2-6,6 lb Manual Defrost (Descongelado manual): Nivel de potencia del 20%, 0-90 minutos. **3.** Presione el botón Start (Inicio).

Uso del horno microondas

Los olores y el humo son normales cuando el horno se usa las primeras veces o cuando tiene suciedad profunda.

IMPORTANTE: La salud de algunas aves es sumamente sensible a los gases emanados. La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

Controles electrónicos del horno

Pantalla

Cuando se suministre energía al horno microondas por primera vez, aparecerá las 12:00 en la pantalla, presione los botones numéricos para ajustar el reloj. Presione el botón Set Clock (Fijar reloj) o espere unos segundos para confirmar.

Se ha producido un corte de alimentación o reajuste el reloj si es necesario. Consulte la sección “Reloj”.

Modo Standby (En espera)

Cuando no hay funciones operando (se muestra el reloj de 12 horas o no se ha ajustado el reloj), el horno pasará al modo Standby Power (Encendido en espera) y atenuará el brillo de la pantalla después de 5 minutos. Presione cualquier botón o abra/cierre la puerta y la pantalla volverá al brillo normal.

Set Clock (Fijar reloj)

El reloj es de 12 horas (1:00-11:59) sin AM/PM. Presione el botón Set Clock (Fijar reloj) para ajustar el reloj.

1. Presione el botón Set Clock (Fijar reloj).
2. Presione los botones numéricos para ajustar las HH:MM del reloj.
3. Presione el botón Set Clock (Fijar reloj) o espere aproximadamente 5 segundos a que se guarde.

Si el reloj ajustado no es correcto, inicie el reloj con el valor de reloj de la memoria. Si no se guarda ningún valor en la memoria, la pantalla comenzará con 12:00.

Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.)

Esta función le permite al usuario activar o desactivar todos los sonidos que reproducen los electrodomésticos, incluye pulsación de botón, advertencias, alarma e incluso retroalimentación de audio final.

Activar sonidos de silencio:

Presione el botón Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.) para silenciar todos los sonidos, el icono de silencio se mostrará en la pantalla.

Desactivar los sonidos de silencio:

Presione de nuevo el botón Mute On·Off (Silencio Enc./Apag.) para anular el silencio de todos los sonidos, el icono de silencio desaparecerá de la pantalla.

Modo Demo (Demostración)

Actívelo para practicar el uso del control sin encender realmente el magnetrón o los elementos calefactores.

Activar:

Presione prolongadamente el botón numérico "3", el icono “DEMO” se ilumina en la pantalla.

Desactivar:

Presione prolongadamente el botón numérico “3”, el icono "DEMO" se apagará en la pantalla.

Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador)

Puede ajustar el temporizador de cocina presionando el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador). Por ejemplo, para programar un temporizador de 60 minutos.

1. Presione el botón Timer Set·Off (Temporizador-Cancelar).
2. Presione los botones numéricos “6 0 0 0”.
3. Presione el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para poner en marcha el temporizador de cocina.

NOTA:

- Durante la cuenta atrás del temporizador de cocina, presione el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador) para cancelar el temporizador.
- Si presiona el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador) cuando la cocción está en marcha:
  1. Presione una vez el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador), la pantalla mostrará la pantalla del temporizador de cocina.
  2. Si presiona de nuevo el botón Timer Set·Off (Ajustar/Apagar el temporizador) cancelará el temporizador.

Guía general de cocina

1. Siga las instrucciones de funcionamiento para cocinar los distintos tipos de alimentos.
2. Para un mejor rendimiento de la cocción, se recomienda remover/voltear y dejar reposar los alimentos 1 minuto después de cocinarlos y recalentarlos.
3. Para un mejor rendimiento de la cocción, intente utilizar primero el botón de preajustes.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

4. Para la función automática, las funciones Auto nunca permiten ningún cambio:
   - Puede empezar y continuar con el tiempo restante después de que se cierre la puerta y presione Start (Inicio).

Express Cook (Cocción exprés)

Utilice los botones de Quick start (Inicio rápido)/+30 seg y 1, 2 y 3 minutos para iniciar rápidamente un ciclo o agregar tiempo a mitad del ciclo.

Start/+30 sec (Inicio/+ 30 seg)

Cada pulsación del botón “Start/+30 sec” (Inicio + 30 seg) añadirá 30 segundos más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “1”

Cada pulsación del botón “1” añadirá 1 minuto más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “2”

Cada pulsación del botón “2” añadirá 2 minuto más al tiempo de cocción.

Express Start (Inicio exprés) “3”

Cada pulsación del botón “3” añadirá 3 minuto más al tiempo de cocción.

NOTA: Si desea cambiar el tiempo de cocción o el nivel de intensidad, consulte la sección Cocción manual para más detalles.

Cook Time/Power (Tiempo/Intensidad de cocción)

Utilice Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción) para ajustar la cocción manual. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.

Por ejemplo, para cocinar durante 1 minuto y 45 segundos a un nivel de potencia del 80%.

1. Presione una vez el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción).
2. Presione los botones numéricos “1 4 5”.
3. Presione de nuevo el botón Cook Time/Power (Tiempo/intensidad de cocción).
4. Presione los botones numéricos “8 0”.
5. Cierre la puerta.
6. Presione el botón Start (Inicio) para iniciar.

Porcentaje/ nombre	Número	Uso
100%	100	Calentar rápidamente alimentos precocinados y alimentos con alto contenido en agua, como sopas con ingredientes crudos, calentar bebidas y cocinar la mayoría de las verduras.
90%	90	Cocinar trozos pequeños de carne tierna, carne molida, trozos de ave y filetes de pescado. Calentar sopas cremosas.
80%	80	Calentar arroz, pasta o guisados. Cocinar y calentar alimentos que requieren una potencia de cocción menor a la alta, por ejemplo, un pescado entero o un rollo de carne.
70%	70	Recalentar comida precocinada, platos individuales o varios platos.
60%	60	Cocinar alimentos delicados como platos con queso y huevos, budines y natillas.
50%	50	Cocinar guisados que no pueden revolverse, como la lasaña.
40%	40	Cocinar jamón, aves enteras y cazuelas.
30%	30	Hervir guisos a fuego lento, derretir mantequilla.
20%	20	Descongelar, fundir chocolate. Calentar pan, bollos y pasteles.
10%	10	Quitar el frío a la fruta, ablandar la mantequilla, el queso y el helado.

Consejos y sugerencias:

Para un mejor rendimiento de la cocción, se recomienda remover/ voltear y dejar reposar los alimentos 1 minuto después de cocinarlos y recalentarlos.

Popcorn (Palomitas de maíz)

Introduzca 3,0 o 3,5 oz (85 o 99 g)

- No use bolsas de papel común ni utensilios de vidrio.
- Cuando use un recipiente especial para preparar palomitas de maíz en microondas, siga las instrucciones del fabricante.
- Escuche hasta que se reduzca la velocidad del proceso de estallado a uno cada 1 o 2 segundos; después, detenga el ciclo. No trate de hacer estallar de nuevo los granos que no estallaron.
- Para obtener resultados óptimos, use bolsas de maíz para estallar frescas.
- Los resultados de la cocción pueden variar según la marca y el contenido de grasa. Siga las instrucciones que proporciona el fabricante de palomitas de maíz para microondas.

1. Presione el botón Popcorn (Palomitas de maíz).
2. Presione los botones numéricos para introducir el peso de los alimentos 3 0 o 3 5.
3. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Potato (Papa)

1. Presione el botón Potato (Papa) continuamente, para seleccionar la comida, 1-Papa pequeña, 2-Papa grande, espere un segundo para confirmar.
2. Presione el botón numérico para seleccionar la cantidad de papas (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Eleme-nto	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Papa pequeña	4-16 papas, 3-5 oz (85-141 g) cada una	■ Pinche cada papa 2 o 3 veces con un tenedor. ■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes del plato. ■ Deje reposar durante 5 minutos después de la cocción.
2	Papas grandes	1-4 papas, 227- 283 g (8-10 oz) cada una	■ Pinche cada papa varias veces con un tenedor. ■ Coloque sobre una toalla de papel, alrededor de los bordes del plato. ■ Coloque una sola papa en un lado de la bandeja giratoria. ■ Deje reposar durante 5 minutos después de la cocción.

Veggies (Verduras)

1. Presione el botón Veggies (Verduras) de forma continuada, para seleccionar la opción (véase la tabla siguiente).
2. Presione el botón numérico para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Eleme-nto	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Verduras enlatadas	1-4 tazas	■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de la cocción.
2	Verduras frescas	1-4 tazas	■ Colóquelas en un recipiente apto para microondas y agregue 2 a 4 cucharadas de agua. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación. Revuelva y deje reposar 3 minutos después de la cocción.
3	Verduras congeladas	1-4 tazas	

Bacon (Tocino)

1. Presione el botón Bacon (Tocino).
2. Presione los botones numéricos para seleccionar la cantidad de rebanadas 1-6 (2 por defecto).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Consejos de cocina:

- Grosor promedio: Siga las instrucciones del paquete.
- Para un resultado óptimo, coloque el tocino sobre una parrilla para tocino apta para microondas.

Reheat (Recalentar)

Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para recalentar varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

1. Presione el botón Reheat (Recalentar) de forma continua, para seleccionar la opción (véase la tabla siguiente).
2. Utilice los botones numéricos para seleccionar la cantidad de alimentos (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Ele-me-nto	Categoría de alimento	Cantidad	Instrucción
1	Bebidas	1-2 tazas	■ No cubra.
2	Guisos	1-4 tazas (220-880 g)	■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación. ■ Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.
3	Dinner Plate (Plato principal)	1 plato	■ Coloque el alimento en un plato. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación. ■ Deje reposar durante 3 minutos después de recalentar.
4	Sopa/ Salsa	1-4 tazas (236 mL-1 L)	■ Coloque en un recipiente apto para microondas. ■ Cubra con un envoltorio de plástico y perfore un orificio de ventilación. ■ Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.
5	Alimen-tos hornea-dos	1-6 piezas	■ Colóquelos sobre una toalla de papel en el centro del horno. ■ Coloque los alimentos horneados sobre papel absorbente: Una pieza: en el centro -Más de una pieza: equidistantes del centro del horno y entre sí.
6	Pizza	1-3 porciones, 100 g cada una	■ Coloque en un plato apto para microondas cubierto con una toalla de papel.
7	Recalen-tado manual	Introduzca el tiempo 0-90 minutos	■ Revuelva y deje reposar 3 minutos después de recalentar.

NOT RELEASED

24-Jul-2024 09:47:27 EDT

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Keep Warm (Mantener caliente)

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

No deje sus alimentos en el horno por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

Esta función le permite mantener sus platos calientes automáticamente.

1. Presione el botón Keep Warm (Mantener caliente).
2. Presione el botón numérico, introduzca 15 min, 30 min (por defecto), 45 min, 60 min.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Soften Butter (Ablandar mantequilla)

Las funciones de Soften (Ablandar) se utilizan para ablandar la mantequilla. Se han preajustado los tiempos y las potencias de cocción.

1. Presione el botón Soften Butter (Ablandar mantequilla).
2. Presione el botón numérico, introduzca 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 barritas.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Consejos de cocina:

- Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas.

Melt Butter (Derretir mantequilla)

Las funciones de Melt (Derretir) se utilizan para derretir mantequilla. Se han preajustado los tiempos y las potencias de cocción.

1. Presione el botón Melt Butter (Derretir mantequilla).
2. Presione el botón numérico, introduzca 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 barritas.
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Consejos de cocina:

- Retire el envoltorio y coloque en un recipiente apto para microondas. Remover después de derretir.

Timed Defrost (Descongelado programado)

- Para un mejor rendimiento de la cocción, intente utilizar en primer lugar el botón de preajustes.
- Para obtener resultados óptimos, los alimentos deben estar a 0 °F (-18 °C) o más fríos al descongelarlos.
- Quite el envoltorio de los alimentos y retire las tapas (de los jugos de fruta) antes de descongelar.
- Los paquetes poco profundos se descongelarán con más rapidez que los bloques profundos.
- Separe los trozos de alimentos lo antes posible, durante o al final del ciclo, para lograr un descongelado más uniforme.
- Los alimentos que quedan fuera del congelador más de 20 minutos o los alimentos listos para consumir congelados no se deben descongelar con la función Defrost (Descongelar) sino manualmente.
- Use pedazos pequeños de papel de aluminio para proteger partes de los alimentos como las alas y las puntas de las patas del pollo y las colas de los pescados. Consulte primero la sección “Papel de aluminio y metal”.
- Se han ajustado previamente tiempos y potencias de cocción para descongelar varios tipos de alimentos.
- Deje reposar 5-20 minutos después de descongelar.

Instrucción:

1. Presione el botón Timed Defrost (Descongelado programado).
2. Presione el botón numérico para introducir el peso del alimento (véase la tabla siguiente).
3. Cierre la puerta.
4. Presione el botón Start (Inicio) para cocinar.

Elemento	Categoría de alimento	Peso
1	Carne molida	0,2-6,6 lb/0,1 lb
2	Chicken Breast (Pechuga de pollo)	0,2-6,6 lb/0,1 lb
3	Manual Defrost (Descongelado manual)	0-90 minutos

NOT RELEASED

®/™ ©2024 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")