封面　封底

REDRAGON

SKULD PRO

3-MODE LIGHT-WEIGHT GAMING HEADSET

3-mode light-weight gaming headset Operating Instructions

REDRAGON

SKULD PRO

3-MODE LIGHT-WEIGHT GAMING HEADSET

3-mode light-weight gaming headset Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guarantee period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, unauthorized repair, improper operation, damages caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Packaging List:

A. Headset unit
B. Type-C adapter unit
C. Instruction unit
D. TYPE-C charging cable unit



1



2

Headset and transmitter instructions:

Transmitter lighting description:
① Blue LED flashing: Disconnected
② Blue LED always on: Connection made
③ Blue LED off: Connected, microphone muted

Headset button instructions:
① Mute LED hole
② Power switch
③ Volume+
④ Volume-
⑤ Microphone switch
⑥ TYPE-C charging port
⑦ Indicator light

3

Microphone plugging/unplugging instructions

There is a groove at the microphone jack on the left shell. When inserting the microphone rod into the microphone hole, the convex point of the rod should be inserted toward the concave side of the hole. If it is inserted reversely or at the wrong position, it can't be inserted and the microphone function will be affected.



Insert in the direction of the gap

4

How to charge

1. Insert the TYPE-C interface into the headset, and then plug the other USB port into the computer's USB port for charging. When charging, the red LED on the headset will be on, and the charging time is about 2 hours.
2. When charging in 2.4G mode, the red LED will be on. When fully charged, the red LED will go off.
3. When charging through the USB port on the PC in 2.4G mode, the headset will also switch to USB mode and the red LED is always on when fully charged, the red LED will go off.
4. When charging in USB mode, the red LED will be on. When turned off and the red LED will be on. When fully charged, the red LED will go off.
5. When charging with the headset turned off, the red LED will be on. When fully charged, the red LED will go off.

Equipment name description

1. 2.4G wireless headset name: HW78
2. BT wireless headset name: HW78
3. Wired mode headset name: HW78 USB Gaming Headset

How to turn on

1. Turn off the headset and remove the transmitter.
2. Press the power button to turn on the headset, the blue LED will turn on and flash slowly. Press the power button twice quickly to switch the headset to 2.4G mode: you will hear the corresponding prompt.
3. Turn on the transmitter (plug the transmitter into PC, PS4 or smartphone), and the blue LED of the transmitter flashes.
4. Long press the transmitter's pairing button for 3 seconds. After successful pairing, you can hear the Gaming Mode prompt, and the blue LED of the transmitter is always on.
5. If the transmitter LED is off, it is because the microphone button is held when the devices are successfully paired.
6. The headset and transmitter are automatically paired, and the blue LED is always on (for products that have been paired).

5

Headset usage instructions

2.4G mode

1) Connect the transmitter to PC/PS4/smartphone (via TYPE-C port), and the LED will Blink slowly in blue.
2) Turn on the headset and it will automatically pair to the transmitter. The blue LED on the headset and transmitter will be always on after successful pairing.
3) Press Vol+ to increase the volume.
4) Press Vol- to adjust the volume.
5) The microphone is turned on by default. To turn off the microphone, press the microphone button once quickly to switch it mute. You can hear a voice prompt. Press it again (the design LED turns Blue), and the microphone function is turned on.
6) The headset defaults to stereo. You can press the microphone button twice quickly to switch to mono. You can hear a voice prompt. Press it again (the design LED turns Blue), and the microphone button twice again to switch back to stereo. The headset will beep once.
7) The luminous LED is on by default. You can press the microphone button three times to turn off the luminous LED. Press the microphone button three times again to turn on the luminous LED.
8) See the table below for the key function list.

Specifications in 2.4G mode					
Buttons/Functions	Function description	Operation method	Prompt sound/ voice		
Left shell	Power button	Power on/off	Press and hold for 2 seconds	Power on/off sound	
		2.4G mode and BT mode switching	Press power button twice quickly	Switch to 2.4G mode/ BT mode	
	Vol+ button	Turn up volume	Press	Maximum volume beep once	
		Next track	Press twice		
	Vol- button	Turn down volume	Press	Minimum volume beep once	
		Previous track	Press twice		
	Microphone switch	Microphone on/mute	Press once	Microphone on/mute prompt	
		Microphone switch	2.0/7.1	Press twice	Switch to 2.0 mode/ 7.1 mode beep once
		Luminous LED on/off	Press three times	Luminous LED on/off prompt	
	Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 2 seconds	Power off prompt sound, Power on/off prompt sound	
		2.4G mode pairing	Press and hold for 3 seconds	After successful pairing, prompt sound: Gaming Mode	
	Charging LED	Red	Always on when charging, off when fully charged		
	Work LED	Blue	Flashes when powered on, stays on after connecting		

6

Wired USB mode

1) Remove the transmitter from PC/PS4/smartphone.
2) Turn on the headset, switch the headset to 2.4G mode and you will hear the gaming mode prompt, then connect the USB port to PC/PS4/smartphone. The blue LED on the headset is always on.
3) After the connection is successful, the "HW78 USB Gaming Headset" will be displayed in the computer's sound device. You can use the wired stereo mode.
4) Press Vol+ to adjust the volume.
5) The microphone is turned on by default. To turn off the microphone, press the microphone button once quickly to switch it mute. You can hear a voice prompt.
6) The headset defaults to stereo. You can press the microphone button twice quickly to switch to Virtual 7.1 sound. The headset will beep twice. Press the microphone button twice again to switch back to stereo. The headset will beep once.
7) The luminous LED is on by default. You can press the microphone button three times to turn off the luminous LED, and press it three times again to turn on the luminous LED.
8) In wired mode, you cannot switch to BT or 2.4G mode. If you need to switch modes, unplug the wire and press the power button.
9) See the table below for detailed button operations in wired mode.

Specifications in USB mode					
Buttons/Functions	Function description	Operation method	Prompt sound/ voice		
Left shell	Vol+ button	Turn up volume	Press	Maximum volume beep once	
		Next track	Press twice		
	Vol- button	Turn down volume	Press	Minimum volume beep once	
		Previous track	Press twice		
	Microphone switch	Microphone on/mute	Press once	Microphone on/mute prompt	
		Microphone switch	2.0/7.1	Press twice	Switch to 2.0 mode/ 7.1 mode beep once
		Luminous LED on/off	Press three times	Luminous LED on/off prompt	
	Power button	Power on/off	Power on: Press and hold for 2 seconds	Power off prompt sound, Power on/off prompt sound	
	Charging LED	Red	Always on when charging, off when fully charged		
	Work LED	Blue	Always on when powered on, stays on after connecting USB cable		

7

BT mode

1) Turn on the headset and switch the headset mode to BT. You can hear the prompt: BT mode. Pairing: The headset will enter pairing mode.
2) The headset automatically pairs with most BT mobile phones and other devices that support the BT headset protocol.
3) In BT mode, press the microphone button for 2 seconds and the headset will enter pairing mode and the LED will flash quickly. After successful pairing, the LED will be always on and will go off after no-loaded steps. The usual steps are to turn on the "search" menu, select "Connect" or "OK" and then select "Search for BT devices".
4) Search for "HW78" on your BT device, select "HW78" headset and ask whether to pair with it, select the "Yes" or "Pair" option. (The specific name shall be subject to the actual products).
5) After successful pairing, the headset will prompt: connected.
6) In BT mode, the default is stereo, and there is no other sound effect switching.
7) In BT mode, see the table below for detailed button operation instructions.

Specifications in BT mode				
Buttons/Functions	Function description	Operation method	Prompt sound/ voice	
Left shell	Vol+ button	Turn up volume	Press	Maximum volume beep once
		Next track	Press twice	
	Vol- button	Turn down volume	Press	Minimum volume beep once
		Previous track	Press twice	
	Microphone switch	Microphone on/mute	Press once	Default is on
		Luminous LED on/off	Press three times	Default is 3 seconds delay to turn off, Press and hold for 3 seconds to turn on
	Power button	Power on/off	Power on: Press and hold for 2 seconds	Power off prompt sound, Power on/off prompt sound
		Play / Pause music	Press once	
		Answer/end the call	Press once	
		Reject the call	Press and hold for 1 second	
		2.4G mode and BT mode switching	Press twice	2.4G mode prompt: voice prompt: Gaming Mode
	Charging LED	Red	Always on when charging, off when fully charged	
	Work LED	Blue	Always on when powered on, stays on after connecting	

8

Modo BT

1) Encienda los auriculares y cambie el modo de auriculares a BT. Podrá escuchar el mensaje: "BT mode" (modo BT). Pairing" Desconectado: Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
2) Estos auriculares son compatibles con la mayoría de los teléfonos móviles con BT y otros dispositivos que admiten el protocolo de auriculares BT.
3) En modo BT, presione el botón del micrófono durante 2 segundos y los auriculares ingresarán en el modo de emparejamiento.
4) Ante el proceso de conexión de un teléfono móvil con BT, consulte el manual del usuario del teléfono móvil para conocer los pasos detallados. Los pasos habituales son ingresar al menú "Buscar", seleccionar "Conectar" o "OK" y luego seleccionar "Buscar dispositivos BT".
5) Su teléfono buscará los auriculares "HW78", le preguntará si desea conectarlos, seleccione la opción "Sí" o "Sincronizar". (El nombre específico estará sujeto al producto real).
6) Después de emparejarse correctamente, los auriculares le indicarán que se ha conectado.
7) En el modo BT, de modo predeterminado es estereofónico y no hay ningún otro cambio de efecto de sonido.
8) En el modo BT, consulte la tabla siguiente para obtener instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de los botones.

Especificaciones en modo BT			
Botones/Funciones Botón	Función descripción	Método de operación	Sonido/voz de aviso
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionar	Volumen máximo pitido
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionar dos veces	Volumen mínimo pitido
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos	Encendido: modo BT: modo BT
		Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagado: modo BT: modo BT
	Reproducir o Pausar la Música	Presionar una vez	
	Recibir la llamada	Presionar una vez	
	Modo 2.4G y conexión con modo BT	Presione dos veces	Modo de cambio 2.4G: modo de cambio BT: modo de cambio
LED de carga	Rojo	Siempre encendido durante la carga, apagado cuando están totalmente cargados	
LED de trabajo	Azul	Encendido cuando se encienden, parpadeando cuando se emparejan, siempre encendido después de conectarse	

9

Modo USB con cable

1) Retire el transmisor de la PC/PS4/teléfono inteligente.
2) Encienda los auriculares, cambie el modo 2.4G y escuchará el mensaje del modo de juego, luego enUSB auriculares encendidos y luego conecte el puerto USB a la PC/PS4/teléfono inteligente. El LED azul en los auriculares está encendido.
3) Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, se mostrará No."Auriculares para juegos USB HW78" en el dispositivo de sonido del ordenador de la computadora o en el administrador de dispositivos de audio.
4) Presione los botones de subir y bajar el volumen para ajustar el volumen.
5) El micrófono está encendido de forma predeterminada. Para apagar el micrófono, presione el botón del micrófono una vez; presionando nuevamente para activar la función del micrófono.
6) Los auriculares están predeterminados en modo estereofónico. Puede presionar el botón del micrófono dos veces rápidamente para cambiar al modo estéreo. Los auriculares emitirán un pitido.
7) El LED luminoso está encendido por defecto. Puede presionar el botón del micrófono tres veces para apagar el LED luminoso y presionarlo tres veces nuevamente para encender el LED luminoso.
8) Consulte la tabla siguiente para ver la lista de funciones clave.

Especificaciones en modo USB			
Botones/Funciones Botón	Función descripción	Método de operación	Sonido/voz de aviso
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionar	Volumen máximo pitido
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionar dos veces	Volumen mínimo pitido
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos	Encendido: modo BT: modo BT
		Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagado: modo BT: modo BT
	Reproducir o Pausar la Música	Presionar una vez	
	Recibir la llamada	Presionar una vez	
	Modo 2.4G y conexión con modo BT	Presione dos veces	Modo de cambio 2.4G: modo de cambio BT: modo de cambio
LED de carga	Rojo	Siempre encendido durante la carga, apagado cuando están totalmente cargados	
LED de trabajo	Azul	Encendido cuando se encienden, parpadeando cuando se emparejan, siempre encendido después de conectarse	

10

Para los auriculares H878, la lista de hosts y métodos de conexión aplicables es la siguiente:

Lista de hosts aplicables a H878

Equipo aplicable	Modo BT	Modo 2.4G	Modo USB con cable
Teléfono Android	Sí	Adaptador tipo-C	Adaptador tipo-C
Teléfono Apple	No	Puerto USB	Puerto USB
Ordenador portátil con Bluetooth	No	Puerto USB	Puerto USB
Ordenador portátil con cable	Sí	Adaptador tipo-C (Si el ordenador USB tipo-C)	Puerto USB interno (Si el ordenador USB tipo-C)
Switch	Sí	Adaptador tipo-C	Adaptador tipo-C
PS 5	No	Puerto USB	Puerto USB
PS4	No	Puerto USB	Puerto USB
PS3	No	Puerto USB	Puerto USB
XBOX one	No	No	No

Recordatorio de batería baja

Cuando la batería de los auriculares descienda a 3.3 V, el LED de consumo bajo se tornará rojo, aparecerá el mensaje de 3.3 V, el LED rojo de los auriculares destellará y mostrará Batería baja cada minuto; cuando el transceptor esté funcionando, el LED azul destellará; cuando los auriculares tengan menos de 3.3 V, se apagarán.

11

For H878 headset, the list of applicable hosts and connection methods are as follows:

List of H878 applicable hosts

Applicable equipment	BT mode	2.4G mode	Wired USB mode
Android phone	Yes	Type-C adapter	Type-C adapter
Windows laptop	Yes	USB port	USB port
Notebook computer with Bluetooth	No	USB port	USB port
Apple laptop	No	USB port (Type-C Interface)	USB port (Type-C Interface)
switch	Yes	Type-C adapter	Type-C adapter
PS 5	No	USB port	USB port
PS 4	No	USB port	USB port
PS 3	No	USB port	USB port
XBOX one	No	No	No

Low battery reminder

When the headset battery drops to 3.3V, the lowpower LED turns red, the 3.3V prompt appears, the red LED of the headset flashes, and prompts Battery Low every minute; when the transmitter is working, the blue LED flashes; when the headset is lower than 3.2V, it shuts down.

12

Storage

Headset should be stored in a dean, dry and ventilated room with an ambient temperature of -5~35°C. Contact with corrosive substances should be avoided, and they should be kept away from direct sunlight and heat sources. The headset battery should be charged every six months during storage.

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. Do not listen to high volume music to protect your hearing.
3. Do not put wet's strength to pull the cable.

13

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

14

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT expose the product to excessive heat or damage including but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.

DO NOT expose the product to fire, explosion or other immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.

DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product charging cable) or magnetic interference.

DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.

DO NOT attempt to open, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

15

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de garantía.

1. Dentro del período de garantía, se garantiza la reparación de averías debido a problemas en el circuito electrónico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, corrosión a una corriente o a un incendio, reparación no autorizada, operación incorrecta, daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Lista del embalaje:

A. Auriculares pieza
B. Adaptador tipo-C pieza
C. Transmisor pieza
D. Cable de carga TIPO-C pieza



16

Instrucciones de los auriculares y del transmisor:

Descripción de la iluminación del transmisor:
① LED azul destellando: desconectado
② LED azul encendido: conectado, micrófono fijo
③ LED azul apagado: conectado, micrófono silenciado


Instrucciones de los botones de los auriculares:
① Orificio del LED
② Interruptor de alimentación
③ Subir volumen
④ Bajar volumen
⑤ Interruptor del micrófono
⑥ Puerto de carga TIPO-C
⑦ LED luminoso



17

Instrucciones para conectar/desconectar el micrófono

Hay una ranura en el conector del micrófono en la carcasa izquierda. Al insertar la varilla del micrófono en el orificio del micrófono, la punta convexa de la varilla debe insertarse hacia el lado cóncavo del orificio. Si se inserta al revés o en la posición incorrecta, no se podrá insertar y la función del micrófono se verá afectada.



Insertar en la dirección del espacio

18

Cómo cargar

1. Inserte la interfaz TIPO-C en los auriculares y luego conecte el otro puerto USB a la computadora o al adaptador de carga (5 V). En la carga, el LED rojo de los auriculares se encenderá y el tiempo de carga será de unas 3 horas.
2. Cuando se carga en modo 2.4G, el LED rojo estará encendido. Al estar totalmente cargados, el LED rojo se apagará.
3. Al cargar a través del puerto USB de la PC en modo 2.4G, los auriculares también cambiarán al modo USB y el LED rojo siempre estará encendido al estar totalmente cargados, el LED rojo se apagará.
4. Al cargar en modo Bluetooth, los auriculares se apagarán y el LED rojo se encenderá. Al estar totalmente cargados, el LED rojo se apagará.
5. Cuando se carga con los auriculares apagados, el LED rojo estará encendido. Al estar totalmente cargados, el LED rojo se apagará.

Descripción del nombre del equipo

1. Nombre de los auriculares en modo 2.4G inalámbrico: HW78
2. Nombre de los auriculares en modo BT: HW78
3. Nombre de los auriculares con modo con cable: Auriculares para juegos USB HW78

Cómo sincronizar

1. Retire el transmisor de la ranura del transmisor.
2) Presione el botón de encendido para encender los auriculares, el LED azul se encenderá y destellará lentamente. Presione el botón de encendido dos veces rápidamente para cambiar al modo 2.4G. Escuchará el mensaje de modo de juego. El LED azul destella.
3) Encienda el transmisor. Conéctelo a la PC, PS4 o teléfono inteligente y el LED azul del transmisor destellará.

19

4) Mantenga presionado el botón del micrófono de los auriculares durante 2 segundos. Después de una reconexión correcta, podrá escuchar el mensaje del Modo de juego y el LED azul del transmisor siempre estará encendido. El LED azul de los auriculares se apagará después de mantener presionado el botón del micrófono cuando los dispositivos se han sincronizado correctamente.
5) El LED azul del transmisor se encenderá automáticamente y el LED azul siempre estará encendido después de una sincronización.

Instrucciones de uso de los auriculares

Modo 2.4G

1) Conecte el transmisor a la PC/PS4/teléfono inteligente (por ejemplo TIPO-C) y el LED se encenderá en azul y parpadeará lentamente.
2) Encienda los auriculares y se sincronizarán automáticamente con el transmisor. El LED azul de los auriculares y del transmisor estará siempre encendido después de una sincronización correcta. El LED destellará cuando falla la sincronización.
3) Presione Vol+ para subir el volumen. Presione Vol- para bajar el volumen.
4) El micrófono está activado de forma predeterminada. Para apagar el micrófono, presione el botón del micrófono una vez: el LED del design se tornará azul, luego presiónelo nuevamente para activar la función del micrófono. Escuchará un mensaje de voz.
5) Los auriculares están predeterminados en modo estereofónico. Puede presionar el botón del micrófono dos veces rápidamente para cambiar al modo Virtual 7.1. Los auriculares emitirán un pitido. Presione el botón del micrófono dos veces nuevamente para volver al modo estereofónico. Los auriculares emitirán un pitido.
6) El LED luminoso está encendido por defecto. Puede presionar el botón del micrófono tres veces para apagar el LED luminoso. Presione el botón del micrófono tres veces nuevamente para encender el LED luminoso.
7) Consulte la tabla siguiente para ver la lista de funciones clave.

Especificaciones en modo 2.4G			
Botones/Funciones Botón	Función descripción	Método de operación (presión sostenida)	Sonido/voz de aviso
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos	Encendido: modo BT: modo BT
		Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagado: modo BT: modo BT
	Modo 2.4G y cambio de modo BT	Presione dos veces	Modo de cambio 2.4G: modo de cambio BT: modo de cambio
	Reproducir o pausar música	Presionado una vez	
	Responder a una llamada	Presionado una vez	
	Rechazar la llamada	Presionado una vez durante 1 segundo	
	Colgar la llamada	Presionado una vez durante 1 segundo	
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionar	Volumen máximo pitido
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionado dos veces	Volumen mínimo pitido
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionado durante 2 segundos	Ajuste progresivamente el volumen de voz para aumentar
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionado durante 2 segundos	Ajuste progresivamente el volumen de voz para disminuir
Interruptor del micrófono	Activar o silenciar el micrófono	Presionado una vez	Entrada de voz activada/ desactivada
	Encendido / Apagado	Presionado durante 2 segundos	Modo BT: modo BT
	Reproducir o Pausar la Música	Presionado una vez	
	Recibir la llamada	Presionado una vez	
	Modo 2.4G y cambio de modo BT	Presionado dos veces	Modo de cambio 2.4G: modo de cambio BT: modo de cambio
LED de carga	Rojo	Siempre encendido durante la carga, apagado cuando están totalmente cargados	
LED de trabajo	Azul	Encendido cuando se encienden, parpadeando cuando se emparejan, siempre encendido después de conectarse	

20

Modo USB con cable

1) Retire el transmisor de la PC/PS4/teléfono inteligente.
2) Encienda los auriculares, cambie el modo 2.4G y escuchará el mensaje del modo de juego, luego enUSB auriculares encendidos y luego conecte el puerto USB a la PC/PS4/teléfono inteligente. El LED azul en los auriculares está encendido.
3) Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, se mostrará No."Auriculares para juegos USB HW78" en el dispositivo de sonido del ordenador de la computadora o en el administrador de dispositivos de audio.
4) Presione los botones de subir y bajar el volumen para ajustar el volumen.
5) El micrófono está encendido de forma predeterminada. Para apagar el micrófono, presione el botón del micrófono una vez; presionando nuevamente para activar la función del micrófono.
6) Los auriculares están predeterminados en modo estereofónico. Puede presionar el botón del micrófono dos veces rápidamente para cambiar al modo estéreo. Los auriculares emitirán un pitido.
7) El LED luminoso está encendido por defecto. Puede presionar el botón del micrófono tres veces para apagar el LED luminoso y presionarlo tres veces nuevamente para encender el LED luminoso.
8) Consulte la tabla siguiente para ver la lista de funciones clave.

Especificaciones en modo USB			
Botones/Funciones Botón	Función descripción	Método de operación	Sonido/voz de aviso
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionar	Volumen máximo pitido
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionar dos veces	Volumen mínimo pitido
Interruptor del micrófono	Activar o silenciar el micrófono	Presionado una vez	Entrada de voz activada/ desactivada
	2.0/7.1	Presionado dos veces	Ring tone: cambio a estéreo: Ring tone: cambio a Virtual 7.1
	Luminoso encendido/apagado	Presionado tres veces	Luminoso encendido/ apagado
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos	Encendido: modo BT: modo BT
		Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagado: modo BT: modo BT
LED de carga	Rojo	Siempre encendido durante la carga, apagado cuando están totalmente cargados	
LED de trabajo	Azul	Encendido cuando se encienden, parpadeando cuando se emparejan, siempre encendido después de conectarse	

21

Modo BT

1) Encienda los auriculares y cambie el modo de auriculares a BT. Podrá escuchar el mensaje: "BT mode" (modo BT). Pairing" Desconectado: Los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
2) Estos auriculares son compatibles con la mayoría de los teléfonos móviles con BT y otros dispositivos que admiten el protocolo de auriculares BT.
3) En modo BT, presione el botón del micrófono durante 2 segundos y los auriculares ingresarán en el modo de emparejamiento.
4) Ante el proceso de conexión de un teléfono móvil con BT, consulte el manual del usuario del teléfono móvil para conocer los pasos detallados. Los pasos habituales son ingresar al menú "Buscar", seleccionar "Conectar" o "OK" y luego seleccionar "Buscar dispositivos BT".
5) Su teléfono buscará los auriculares "HW78", le preguntará si desea conectarlos, seleccione la opción "Sí" o "Sincronizar". (El nombre específico estará sujeto al producto real).
6) Después de emparejarse correctamente, los auriculares le indicarán que se ha conectado.
7) En el modo BT, de modo predeterminado es estereofónico y no hay ningún otro cambio de efecto de sonido.
8) En el modo BT, consulte la tabla siguiente para obtener instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de los botones.

Especificaciones en modo BT			
Botones/Funciones Botón	Función descripción	Método de operación	Sonido/voz de aviso
Botón de subir volumen	Subir el volumen	Presionar	Volumen máximo pitido
Botón de bajar volumen	Bajar el volumen	Presionado dos veces	Volumen mínimo pitido
Botón de encendido	Encendido / Apagado	Encendido: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos	Encendido: modo BT: modo BT
		Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos	Apagado: modo BT: modo BT
	Reproducir o Pausar la Música	Presionado una vez	
	Recibir la llamada	Presionado una vez	
	Modo 2.4G y conexión con modo BT	Presionado dos veces	Modo de cambio 2.4G: modo de cambio BT: modo de cambio
LED de carga	Rojo	Siempre encendido durante la carga, apagado cuando están totalmente cargados	
LED de trabajo	Azul	Encendido cuando se encienden, parpadeando cuando se emparejan, siempre encendido después de conectarse	

22

Para los auriculares H878, la lista de hosts y métodos de conexión aplicables es la siguiente:

Lista de hosts aplicables a H878

Equipo aplicable	Modo BT	Modo 2.4G	Modo USB con cable
Teléfono Android	Sí	Adaptador tipo-C	Adaptador tipo-C
Teléfono Apple	No	Puerto USB	Puerto USB
Ordenador portátil con Bluetooth	No	Puerto USB	Puerto USB
Ordenador portátil con cable	Sí	Adaptador tipo-C (Si el ordenador USB tipo-C)	Puerto USB interno (Si el ordenador USB tipo-C)
Switch	Sí	Adaptador tipo-C	Adaptador tipo-C
PS 5	No	Puerto USB	Puerto USB
PS4	No	Puerto USB	Puerto USB
PS3	No	Puerto USB	Puerto USB
XBOX one	No	No	No

Recordatorio de batería baja

Cuando la batería de los auriculares descienda a 3.3 V, el LED de consumo bajo se tornará rojo, aparecerá el mensaje de 3.3 V, el LED rojo de los auriculares destellará y mostrará Batería baja cada minuto; cuando el transceptor esté funcionando, el LED azul destellará; cuando los auriculares tengan menos de 3.3 V, se apagarán.

23

Almacenamiento

Los auriculares deben guardarse en una habitación limpia, seca y ventilada con una temperatura ambiente de -5 a 35 °C. Se debe evitar el contacto con sustancias corrosivas y deben mantenerse alejados del fuego y fuentes de calor. La batería de los auriculares debe cargarse cada seis meses durante el almacenamiento.

Notas

1. No utilice los auriculares en lugares húmedos y lluviosos.
2. Escuchar a alto volumen durante largos períodos puede perjudicar su audición.
3. No tire nunca hacia fuera por mal cable.



24

Recalentador de batería baja

Cuando la batería de los auriculares descienda a 3.3 V, el LED de consumo bajo se tornará rojo, aparecerá el mensaje de 3.3 V, el LED rojo de los auriculares destellará y mostrará Batería baja cada minuto; cuando el transceptor esté funcionando, el LED azul destellará; cuando los auriculares tengan menos de 3.3 V, se apagarán.


25

Almacenamiento

Los auriculares deben guardarse en una habitación limpia, seca y ventilada con una temperatura ambiente de -5 a 35 °C. Se debe evitar el contacto con sustancias corrosivas y deben mantenerse alejados del fuego y fuentes de calor. La batería de los auriculares debe cargarse cada seis meses durante el almacenamiento.

Notas

1. No utilice los auriculares en lugares húmedos y lluviosos.
2. Escuchar a alto volumen durante largos períodos puede perjudicar su audición.
3. No tire nunca hacia fuera por mal cable.



26

型号	H878WB			备注：尺寸：100*100MM（装订）			
名称	英+西班牙说明书			材质：80g书写纸			
日期	2024-7-02			印刷：单黑双面印刷			
页码	1 OF 1			文件编号			
绘图	杨园园	审核			核准	版本	A.0