OLB1566R

BOOX Go 6 Series 说明书 –YT (海外)

材质:70G美林书纸

封套

BOOX

Customer support center:
https://www.boox.com/support/
Email: help@boox.com

Made in China

©Onyx International Inc. All rights reserved.

BOOX Go 6 Series

Quick Start Guide

快 速 说 明 书

For further instructions, please learn from the pre-loaded
User Manual or official website technical support.
www.boox.com

QLB1566R

BOOX Go 6 Series 说明书 –YT (海外)

材质：70g美林书纸 内页



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines for exposure to radio waves were established by the independent scientific institutions through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet (FCC ID:2AGDU-BOOXGO6) Test for SAR has been tested for typical body-worn operations with the back of the device kept more than 0mm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

English

- ① Power
- ② Mic
- ③ USB-C Port
- ④ MicroSD card
- a. BOOX Device
- b. Warranty Card
- c. Quick Start Guide
- d. USB-C Cable

QUICK START GUIDE

Turn on the device: Hold down the power button for about 3 seconds.

Charging: Connect the USB-C cable to the device and then plug the other end into a power adapter. Wait for about 3 hours to fully charge. When the device is charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, the indicator shows green.

Firmware update: Go to Settings on the device. Tap on "Firmware update" to check for firmware updates. If there is an update, please make the power button for about 8 seconds. Wait for the update to finish.

Hold down the volume controls simultaneously for about 4 seconds to enter Recovery mode.

Visit www.onyxboox.com/support and select your device to download the firmware. Copy the firmware to the root directory of the device. Tap "Update" in the Settings menu of the device.

Deutsch

- ① Einschalten
- ② Mikrofon
- ③ USB-C-Anschluss
- ④ MicroSD-Speicherkarte
- a. BOOX-Gerät
- b. Garantiekarte
- c. Schnellstartanleitung
- d. USB-C-Kabel

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Gerät einschalten: Halten Sie den Ein/Aus-Knopf etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Aufladen: Stecken Sie das Kabel in USB-C und dann in einen Netzadapter ein. Warten Sie etwa 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Während des Ladevorgangs zeigt die Anzeige rot an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt die Anzeige grün an.

Firmwareaktualisierung: Gehen Sie zu den Einstellungen, um das Firmwareupdate zu prüfen. Wenn es ein Update gibt, halten Sie die Ein/Aus-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist.

Halten Sie die Lautstärketasten gleichzeitig etwa 4 Sekunden lang gedrückt, um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren.

Besuchen Sie www.onyxboox.com/support und wählen Sie Ihr Gerät aus, um die Firmware herunterzuladen. Kopieren Sie die Firmware in das Stammverzeichnis des Geräts. Tippen Sie in den Einstellungen des Geräts auf "Update".

Español

- ① Encendido
- ② Micrófono
- ③ Puerto USB-C
- ④ Ranura para tarjeta MicroSD
- a. Dispositivo BOOX
- b. Tarjeta de garantía
- c. Guía de inicio rápido
- d. Cable USB-C

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Cargar: Conecte el cable USB-C al dispositivo y, a continuación, enchúfelo a un adaptador de corriente. Espere unas 3 horas para cargarlo completamente. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se enciende en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se enciende en verde.

Actualización de firmware: Ve a Ajustes en el dispositivo. Toca "Actualización de firmware" para comprobar si hay actualizaciones de firmware. Si hay una actualización, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 8 segundos. Espera a que la actualización finalice.

Mantén pulsados los controles de volumen simultáneamente durante unos 4 segundos para acceder al modo de recuperación.

Visita www.onyxboox.com/support y selecciona tu dispositivo para descargar el firmware. Copia el firmware en el directorio raíz del dispositivo. Toca "Actualizar" en los ajustes del dispositivo.

Polski

- ① Przycisk zasilania
- ② Mikrofon
- ③ USB-C Port
- ④ Karta pamięci TF
- a. Urządzenie BOOX
- b. Karta gwarancyjna
- c. Skrócona instrukcja obsługi
- d. Kabel USB-C

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy.

Ładowanie: Włóż kabel do czytnika, a następnie do urządzenia lub urządzenia lub ma włączą wtyczkę do pomocą kabla podłącz czytnik do gniazda sieciowego lub komputera. Ładowanie trwa około 3 godzin. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Po naładowaniu (lub kiedy jest w pełni naładowane), wskaźnik zmienia kolor na zielony.

Aktualizacja oprogramowania: Bezprzewodowo (OTA) z poziomu urządzenia.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania przejdź ustawienia urządzenia. Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania, naciśnij przycisk zasilania przez ok. 8 sekund. Poczekaj na zakończenie aktualizacji.

Przytrzymaj jednocześnie przyciski głośności przez ok. 4 sekundy, aby uruchomić tryb odzyskiwania.

Wejdź na www.onyxboox.com/support i wybierz swoje urządzenie, aby pobrać oprogramowanie. Skopiuj oprogramowanie do głównego katalogu urządzenia. Naciśnij "Aktualizacja" w ustawieniach urządzenia.

Français

- ① Bouton marche/arrêt
- ② Microphone
- ③ Port USB-C
- ④ Lecteur de carte microSD
- a. Appareil BOOX
- b. Carte de garantie
- c. Guide de démarrage rapide
- d. Câble USB-C

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Allumer l'appareil: Maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

Charge: Connecter le câble USB-C à l'appareil, puis à l'adaptateur secteur pendant environ 3 heures. Pendant la charge, l'indicateur est rouge. Une fois la batterie pleine, l'indicateur est vert.

Mise à jour du microgiciel: Allez sur Réglages sur l'appareil. Appuyez sur "Mise à jour du microgiciel" pour vérifier les mises à jour du microgiciel. Si une mise à jour est disponible, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 8 secondes. Attendez que la mise à jour se termine.

Maintenez les commandes de volume enfoncées simultanément pendant environ 4 secondes pour accéder au mode de récupération.

Rendez-vous sur www.onyxboox.com/support et sélectionnez votre appareil pour télécharger le micrologiciel. Copiez le micrologiciel dans le répertoire racine de l'appareil. Appuyez sur "Mise à jour" dans les paramètres de l'appareil.

Italiano

- ① Energia
- ② Microfono
- ③ Porta USB-C
- ④ Scheda micro SD
- a. Dispositivo BOOX
- b. Certificazione di Garanzia
- c. Guida Semplice Veloce
- d. USB-C Cable

GUIDA SEMPLICE

Accendere il dispositivo: Mantenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Ricarica: Inserire il dispositivo in carica e poi in una presa di corrente. Il dispositivo ricarica per circa 3 ore. Quando il dispositivo è in carica, l'indicatore si accende in rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si accende in verde.

Aggiornamento del firmware: Vai su Impostazioni. Tocca "Aggiornamento del firmware" per controllare gli aggiornamenti del firmware. Se è disponibile un aggiornamento, premere il pulsante di accensione per circa 8 secondi. Attendere che l'aggiornamento del firmware sia completato.

Premere contemporaneamente i pulsanti del volume per circa 4 secondi per accedere alla modalità di ripristino.

Visitare www.onyxboox.com/support e selezionare il proprio dispositivo per scaricare il firmware. Copiare il firmware nella cartella radice del dispositivo. Toccare "Aggiornamento del firmware" nelle impostazioni del dispositivo.

Magyar

- ① Bekapcsoló gomb
- ② Mikrofon
- ③ USB-C Port
- ④ MicroSD kártya
- a. BOOX Eszköz
- b. Jótállási jegy
- c. Használati útmutató
- d. USB-C kábel

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Eszköz bekapcsolása: Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig.

Töltés: Ha az alkalmazást szeretné egy az eszköz szerelhető bekapcsolva, akkor töltse a BOOX eszközt számítógép vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, az indikátor piros fényt ad ki. Amikor az eszköz teljesen feltöltődött, az indikátor zöld fényt ad ki.

Firmware frissítés: Ellenőrzéshez és telepítéshez menjen a Beállítások menüpontba, majd válassza a Firmware frissítés lehetőséget. Ha van elérhető frissítés, tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 8 másodpercig.

Tartsa lenyomva egyszerre a hangerőszabályzókat körülbelül 4 másodpercig a helyreállítási mód megnyitásához.

Látogassa meg a www.onyxboox.com/support oldalt, és válassza ki az eszközt a firmware letöltéséhez. Másolja a firmware-t az eszköz gyökérkönyvtárába. Koppintson a "Frissítés" lehetőségre az eszköz beállításaiban.

Čeština

- ① Zapnutí
- ② Mikrofon
- ③ Port USB-C
- ④ Slot pro kartu MicroSD
- a. Zařízení BOOX
- b. Záruční list
- c. Zjednodušený manuál
- d. USB-C kabel

RYCHLÝ NÁVOD

Zapnutí zařízení: Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Nabíjení: Když je baterie vybitá nebo zařízení nebo vypnutí, připojte BOOX k adaptéru a zapojte do sítě. Nabíjení trvá asi 3 hodiny. Během nabíjení svítí indikátor červeně. Po nabití indikátor zhasne.

Aktualizace firmwaru: Aktualizace OTA na zařízení.

Chcete-li provést upgrade, jedeme Nastavení a klepněte na "Aktualizace firmwaru". Pokud je k dispozici aktualizace firmwaru, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 8 sekund. Počkejte, až bude aktualizace firmwaru dokončena.

Stiskněte a podržte tlačítka hlasitosti přibližně 4 sekundy, abyste vstoupili do režimu obnovení.

Navštivte www.onyxboox.com/support a vyberte zařízení, pro které chcete stahovat firmware. Zkopírujte firmware do kořenového adresáře zařízení. Klepněte na "Aktualizace firmwaru" v nastavení zařízení.

Nederlands

- ① Aan/uit-knop
- ② Microfoon
- ③ USB-C-poort
- ④ SD-kaart
- a. BOOX-apparaat
- b. Garantie kaart
- c. Snelstartgids
- d. USB-C kabel

SNELSTARTGIDS

Zet het apparaat: Houd de aan / uitknop ONGEVEER 3 seconden ingedrukt.

Opladen: Sluit de USB-C kabel aan op het apparaat en vervolgens op de stroomadapter. Laten de apparaat ongeveer 3 uur opladen. Tijdens het opladen zal de indicator rood zijn. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, dan de indicator rood. Als de batterij volledig opgeladen is, dan de indicator groen.

Firmware-update: Ga naar Instellingen op het apparaat. Tap op "Firmware-update" om te controleren op firmware-updates. Als er een update is, houd de aan/uit-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt. Wacht tot de update voltooid is.

Houd de volumeregelaars gelijktijdig ongeveer 4 seconden ingedrukt om de herstelmodus te openen.

Ga naar www.onyxboox.com/support en selecteer uw apparaat om de firmware te downloaden. Kopieer de firmware naar de hoofdmap van het apparaat. Tik op "Update" in de instellingen van het apparaat.

Tiếng việt

- ① Phím nguồn
- ② Micro
- ③ Cổng USB-C
- ④ Thẻ nhớ TF
- a. Thiết bị BOOX
- b. Thẻ bảo hành
- c. Hướng dẫn sử dụng nhanh
- d. Cáp USB-C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Khởi động thiết bị: Giữ nút nguồn khoảng hoặc khoảng 3 giây.

Sạc pin: Kết nối cáp USB-C với thiết bị và bộ sạc. Sạc khoảng 3 giờ là đầy pin. Khi thiết bị đang sạc, đèn báo sẽ sáng đỏ. Khi thiết bị đã sạc đầy, đèn báo sẽ sáng xanh.

Cập nhật phần mềm: Vào cài đặt để kiểm tra cập nhật phần mềm. Nếu có bản cập nhật, hãy giữ nút nguồn khoảng 8 giây. Đợi cho đến khi quá trình cập nhật hoàn tất.

Giữ đồng thời nút âm lượng khoảng 4 giây để vào chế độ khôi phục.

Truy cập www.onyxboox.com/support và chọn thiết bị để tải phần mềm. Sao chép phần mềm vào thư mục gốc của thiết bị. Nhấn "Cập nhật" trong cài đặt thiết bị.

日本語

- ① 電源ボタン
- ② マイクロフォン
- ③ USB-Cポート
- ④ TF カード
- a. BOOX 本体
- b. 保証カード
- c. クイックスタートガイド
- d. USB-Cケーブル

クイックスタートガイド

本体の電源を入れます: 電源ボタンを約3秒間長押しします。

充電: 付属のUSB-Cケーブルを本体とアダプターに接続してください。充電には約3時間かかります。充電中はインジケーターが赤く点灯します。充電が完了すると、インジケーターは緑に変わります。

ファームウェアアップデート: 設定画面からファームウェアのアップデートを確認することができます。アップデートがある場合は、電源ボタンを8秒ほど長押ししてアップデートを開始してください。

リカバリーモードを起動するには、音量ボタンを4秒ほど同時に長押しします。

ファームウェアをダウンロードするには、www.onyxboox.com/support にアクセスしてご使用のデバイスを選択してください。ファームウェアをデバイスのルートディレクトリにコピーします。デバイスの設定画面で「アップデート」をタップします。

韓国語

- ① 전원 버튼
- ② 마이크
- ③ USB-C 포트
- ④ MicroSD 카드
- a. BOOX 장치
- b. 보증서
- c. 빠른 설정 가이드
- d. USB-C 케이블

빠른 시작 가이드

장치 켜기: 전원 버튼을 3 초간 눌러 주십시오.

충전: USB-C 케이블을 장치에 연결하고 전원 어댑터에 연결하십시오. 장치를 충전하는 데 약 3 시간이 걸립니다. 장치가 충전되는 동안 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 녹색으로 켜집니다.

펌웨어 업데이트: 장치에서 설정으로 이동하십시오. 펌웨어 업데이트를 확인하려면 "펌웨어 업데이트"를 탭하십시오. 업데이트가 있는 경우 전원 버튼을 8 초 정도 눌러 주십시오. 업데이트가 완료될 때까지 기다리십시오.

볼륨 컨트롤을 동시에 4 초 정도 길게 누르면 복구 모드에 들어갑니다.

www.onyxboox.com/support 를 방문하여 장치를 선택하여 펌웨어를 다운로드하십시오. 펌웨어를 장치의 루트 디렉토리에 복사합니다. 장치 설정에서 "업데이트"를 탭합니다.

ภาษาไทย

- ① ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ② ไมโครโฟน
- ③ พอร์ต USB-C
- ④ ช่องเสียบการ์ด MicroSD
- a. อุปกรณ์ BOOX
- b. ใบรับประกัน
- c. คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
- d. สายเคเบิล USB-C

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน

เปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

ชาร์จแบตเตอรี่: เชื่อมต่อสายชาร์จ USB-C เข้ากับอุปกรณ์ และเสียบปลั๊กไฟ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมงจนเต็มแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดง เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟแสดงสถานะจะเป็นสีเขียว

อัพเดทเฟิร์มแวร์: ไปที่การตั้งค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ให้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 8 วินาที รอจนกว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น

กดปุ่มเพิ่มและลดเสียงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 4 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดกู้คืนข้อมูล

เข้าเว็บไซต์ www.onyxboox.com/support เลือกรุ่นอุปกรณ์ของคุณเพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ คัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังไดเรกทอรีรูทของอุปกรณ์ ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ แตะ "อัพเดทเฟิร์มแวร์"

العربية

- ① زر التشغيل
- ② الميكروفون
- ③ منفذ USB-C
- ④ بطاقة الذاكرة MicroSD
- a. جهاز BOOX
- b. بطاقة الضمان
- c. دليل البدء السريع
- d. كابل USB-C

دليل البدء السريع

تشغيل الجهاز: اضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.

الشحن: قم بتوصيل كابل USB-C بالجهاز ثم بمحول الطاقة. يستغرق شحن الجهاز حوالي 3 ساعات. أثناء الشحن، يضيء المؤشر باللون الأحمر. عندما يكتمل الشحن، يضيء المؤشر باللون الأخضر.

تحديث البرنامج الثابت: انتقل إلى الإعدادات. انقر على "تحديث البرنامج الثابت" للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت. إذا كان هناك تحديث، فاضغط على زر التشغيل لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا. انتظر حتى يكتمل التحديث.

اضغط على أزرار الصوت معًا لمدة 4 ثوانٍ تقريبًا للدخول إلى وضع الاسترداد.

قم بزيارة www.onyxboox.com/support واختر جهازك لتنزيل البرنامج الثابت. انسخ البرنامج الثابت إلى الدليل الجذري للجهاز. انقر على "تحديث" في إعدادات الجهاز.

Русский

- ① Кнопка Питания
- ② Микрофон
- ③ Порт USB-C
- ④ Слот для microSD карт
- a. Устройство
- b. Гарантийная карта
- c. Краткое руководство по эксплуатации
- d. Кабель USB-C

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Включение устройства: Нажмите и удержите кнопку питания в течение 3-5 секунд.

Зарядка: Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, подключите USB-C к адаптеру и вставьте в розетку. Зарядка занимает 3 часа. Во время зарядки индикатор горит красным, по окончании зарядки — зеленым.

Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть зелено.

Обновление прошивки: Перейдите в Настройки.

Для проверки/установки отключения устройства нажмите кнопку. Питание и удерживайте её в течение 8 секунд.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку.

Для перехода в режим восстановления нажмите и удерживайте кнопку.

Перейдите на www.onyxboox.com/support и выберите свое устройство, чтобы скачать прошивку. Скопируйте прошивку в корневой каталог устройства. Нажмите "Обновить" в настройках устройства.

עברית

- ① כפתור הפעלה
- ② מיקרופון
- ③ יציאת USB-C
- ④ חריץ לכרטיס MicroSD
- a. מכשיר BOOX
- b. כרטיס אחריות
- c. מדריך הפעלה מהירה
- d. כבל USB-C

מדריך הפעלה מהירה

הדלקת המכשיר: לחץ על כפתור ההפעלה למשך 3 עד 5 שניות.

טעינה: חבר את כבל USB-C אל המכשיר ולאחר מכן אל מתאם חשמל. הטעינה נמשכת כ-3 שעות. בזמן הטעינה, המחוון יידלק באדום. כאשר הסוללה טעונה לגמרי, המחוון יידלק בירוק.

עדכון קושחה: עבור אל הגדרות. הקש על "עדכון קושחה" כדי לבדוק עדכוני קושחה. אם קיים עדכון, לחץ על כפתור ההפעלה למשך 8 שניות בערך. המתן לסיום העדכון.

לחץ על בקרי עוצמת הקול בו-זמנית למשך 4 שניות בערך כדי לגלוש אל מצב שחזור.

בקר ב-www.onyxboox.com/support ובחר בדגם המכשיר שלך כדי להורדת הקושחה. העתק את הקושחה לספריית הבסיס של המכשיר. הקש על "עדכון" בהגדרות המכשיר.

Slovenská republika

- ① Zapnutie tlačidla
- ② Mikrofón
- ③ USB-C Port
- ④ Slot pre MicroSD
- a. BOOX zariadenie
- b. Záručný list
- c. Zjednodušený manuál
- d. USB-C kábel

PRÍRUČKA RÝCHLEJ ŠTARTU

Zapnutie zariadenia: Podržte napájací na 3 sekundy.

Nabíjanie: Keď je batéria takmer vybitá alebo sa zariadenie nebolo napojené, pripojte svoj BOOX k prehliadači alebo adaptéru a nabite ho. Keď sa zariadenie nabíja, indikátor sa rozsvieti na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa zmení na modrý.

Aktualizácia firmware: aktualizácia OTA na zariadení.

Ak chcete uskutočniť upgrade, podržte tlačidlo napájania približne 8 sekúnd. Počkajte, kým sa aktualizácia firmwaru nebude ukončená. Počkajte, kým sa aktualizácia firmwaru nebude ukončená.

Stlačte a podržte tlačidlá hlasitosti na 4 sekundy, aby ste vstúpili do obnovovacieho režimu.

Navštívte www.onyxboox.com/support a vyberte zariadenie, pre ktoré chcete sťahovať firmware. Skopírujte firmware do koreňového adresára zariadenia. Kliknite na "Aktualizácia firmwaru" v nastaveniach zariadenia.

Português

- ① Botão de energia
- ② Microfone
- ③ USB-C cabo
- ④ Slot para cartão MicroSD
- a. Dispositivo BOOX
- b. Garantia
- c. Guia de início rápido do cartão
- d. Cabo USB-C para dados

Guia de início rápido

Ligar o dispositivo: mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 a 3 segundos.

Carregamento: Ligue o cabo USB-C ao dispositivo e, de seguida, ao adaptador de corrente. Demora cerca de 3 horas a carregar. O seu dispositivo está a carregar quando o indicador está vermelho e quando o carregamento estiver completo. Quando a bateria está cheia, o luz indicadora fica azul.

Atualização do firmware: Atualização OTA no dispositivo.

Para forçar a desligamento, mantenha pressionado o botão liga/desliga por aproximadamente 8 segundos.

Você pode ter a versão completa do manual do usuário no menu de configurações do dispositivo.

繁體中文

- ① 電源鍵
- ② 麥克風
- ③ USB-C接口
- ④ TF卡槽
- a. BOOX設備
- b. 保修卡
- c. 快速啟動指南
- d. USB-C數據線

快速開啟

開 關： 長按電源鍵約3秒鍵。

充電： 將USB-C數據線連接至設備，然後將其插入電源適配器。大約需要3小時充電。當設備正在充電時，指示燈顯示紅色。當電池完全充電後，指示燈顯示綠色。

韌體更新： 前往設定，點擊韌體更新以檢查韌體更新。如果有可用更新，請長按電源鍵約8秒鍵。等待韌體更新完成。

同時長按音量鍵約4秒鍵，進入恢復模式。

前往www.onyxboox.com/support，選擇您的設備以下載韌體。將韌體複製到設備的根目錄。點擊設定中的「更新韌體」。

安全使用指南

警告：

- 請勿摔擲、本 (充電器) 中的任何部件或其任何零件，請以相關說明 (使用手冊、安全說明書等) 為準，遵循說明書內容安裝設置。請勿將設備拆開、修理或改裝。
- 請勿將設備放置在過高溫度的環境中，例如：密封的汽車內部。
- 請勿將設備浸入水中，請勿使用潮濕的手操作設備。
- 請勿使用非原廠配件，以免影響設備的正常使用。

電池安全說明：

- 請勿自行拆卸、刺穿、擠壓、焚燒電池。
- 請勿將電池放置在高溫環境中，例如：直接暴露在陽光下、微波爐、烘乾機、熱源附近。
- 請勿使用尖銳物品刺穿電池，請勿使用錘擊、踩踏、重物擠壓電池。
- 請勿將電池浸入水中，請勿使用潮濕的手操作電池。
- 請勿使用非原廠電池，以免影響設備的正常使用。

使用環境：

- 請勿將設備放置在過高溫度的環境中，例如：密封的汽車內部。
- 請勿將設備浸入水中，請勿使用潮濕的手操作設備。

廢棄處理：

- 請勿將設備、電池、配件隨意丟棄，請遵循當地法規進行回收處理。

聲明：

- 本產品符合歐盟、英國、美國、加拿大、澳洲等國家地區相關安全標準要求。
- 本產品符合歐盟RED指令、英國RED指令、美國FCC、加拿大ISED、澳洲ACMA無線電設備相關要求。
- 本產品符合歐盟、英國、美國、加拿大、澳洲有關電磁兼容性要求。
- 本產品符合歐盟、英國、美國、加拿大、澳洲有關環保要求。

版權：
版權所有 © 2025 文石信息科技(深圳)有限公司。保留所有權利。文石信息科技(深圳)有限公司及其子公司的產品在不斷更新迭代，文石信息科技(深圳)有限公司有權在沒有通知的情況下，對本文所描述的產品進行更新或更改。有關最新的產品信息、特性、規格等信息，請以文石信息科技(深圳)有限公司最新發布的產品信息為準。有關產品的顏色，可能會因顯示器的不同，而有所差異。最終解釋權，歸文石信息科技(深圳)有限公司所有。

進口代理商：文石信息科技(香港)有限公司
地址：香港九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心B座1101室
電話：+852 3113 3000
傳真：+852 3113 3001
網址：www.boox.com

更新最新的說明請參閱官方網站：https://www.boox.com/