PERIBOARD-624

Wireless Mini Membrane Ergonomic Split Keyboard

<Der Manual-Bedienungsanleitung>
<Mode D'emploi>
<Manuale d'uso>
<マニュアル>

Product Illustration

How do you connect PERIBOARD-624?

How do keyboard stand feet work?

English(UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English(UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury caused by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Failure to follow the user manual's instructions, including the use of unauthorized accessories
 - Malfunction or damage caused by external influences such as lightning
 - Malfunction or damage caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid areas, dusty and hazardous environment
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users seek/exercise use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions:

- Do not disassemble.
- Do not dispose/recycle.
- This product is suitable for moderate climate only.
- Do not expose this product to water or rain. Do not use this product near wet environment.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

Specification

Interface	2.4GHz	Number of Keys	88 keys
Dpi	3417*2*3mm	Type of keyboard	Membrane
Size	3417*2*3mm	Key Travel Distance	1.5±0.3mm
Input current	5V/1.8mA	Total Travel Distance	2.2±0.2mm
Battery required	AAA batteries 4pcs	Durability	10 million keypresses
Weight	1.4KG	Storage Temperature	-10°C~60°C
Operating system	Win 7 or later	Storage Temperature	-10°C~60°C

English(US/UK)

Sleep mode

	Sleep mode
Fn	Yes, after 5 minutes
How to wake up the keyboard	Press any key on the left keyboard and then press any key on the right keyboard. Or press any key on the keyboard if you just click on one key on either keyboard, it will just wake up that side of keyboard.

Multimedia Key:
****Please press "Fn + Fn Lock" before using multimedia keys.****

English(US/UK)

Sleep mode

	Sleep mode
Fn	Yes, after 5 minutes
How to wake up the keyboard	Press any key on the left keyboard and then press any key on the right keyboard. Or press any key on the keyboard if you just click on one key on either keyboard, it will just wake up that side of keyboard.

Multimedia Key:
****Please press "Fn + Fn Lock" before using multimedia keys.****

Deutsch (DE)

Schlafmodus

	Schlafmodus
Fn	Ja, nach 5 Minuten
Wie weckt Tastatur aufgeweckt	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der linken Tastatur und dann eine taste beliebige Taste auf der rechten Tastatur, um die Tastatur zu aktivieren Sie müssen nur eine Taste auf der Tastatur drücken, wird nur auf der gedrückten Seite aktiviert.

Multimedia-Taster:
****Zur Nutzung der Multimediatasten auf „Fn + Fn Lock" drücken.****

Deutsch (DE)

Schlafmodus

	Schlafmodus
Fn	Ja, nach 5 Minuten
Wie weckt Tastatur aufgeweckt	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der linken Tastatur und dann eine taste beliebige Taste auf der rechten Tastatur, um die Tastatur zu aktivieren Sie müssen nur eine Taste auf der Tastatur drücken, wird nur auf der gedrückten Seite aktiviert.

Multimedia-Taster:
****Zur Nutzung der Multimediatasten auf „Fn + Fn Lock" drücken.****

ESPAÑOL (ES)

Modo en suspensión

	Modo suspensión
Fn	Sí, después de 5 minutos
Cómo activar el teclado	Presione cualquier tecla en el teclado izquierdo o luego presione cualquier tecla nuevamente en el teclado derecho para activar el teclado Si solo hay presiona una tecla en un lado del teclado, solo activará ese lado del teclado.

Teclas Multimedia
****Presionar "Fn + Fn Lock" antes de usar las teclas multimedia** ****

FRANÇAIS (FR)

Mode veille

	Mode veille
Fn	Oui, après 5 minutes
Comment activer le clavier	Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier gauche, puis appuyez à nouveau sur n'importe quelle touche du clavier droit pour réveiller le clavier Si vous cliquez simplement sur une touche de l'un ou l'autre des claviers, cela ne fera que réveiller ce côté du clavier.

Touches Multimédia
*****Veuillez appuyer sur "Fn + Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédia.*****

FRANÇAIS (FR)

Mode veille

	Mode veille
Fn	Oui, après 5 minutes
Comment activer le clavier	Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier gauche, puis appuyez à nouveau sur n'importe quelle touche du clavier droit pour réveiller le clavier Si vous cliquez simplement sur une touche de l'un ou l'autre des claviers, cela ne fera que réveiller ce côté du clavier.

Touches Multimédia
*****Veuillez appuyer sur "Fn + Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédia.*****

ITALIANO (IT)

Modalità di risparmio

	Modalità di risparmio
Fn	Sì, dopo 5 minuti
Come risvegliare la tastiera	Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera sinistra, quindi premi di nuovo un tasto qualsiasi sulla tastiera destra per risvegliare la tastiera Se fai clic semplicemente su un tasto su una delle due tastiere, solo quel lato della tastiera.

Tasti Multimediali
*****Premere "Fn + Blocco Fn" prima di usare i tasti multimediali.*****

ITALIANO (IT)

Modalità di risparmio

	Modalità di risparmio
Fn	Sì, dopo 5 minuti
Come risvegliare la tastiera	Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera sinistra, quindi premi di nuovo un tasto qualsiasi sulla tastiera destra per risvegliare la tastiera Se fai clic semplicemente su un tasto su una delle due tastiere, solo quel lato della tastiera.

Tasti Multimediali
*****Premere "Fn + Blocco Fn" prima di usare i tasti multimediali.*****

日本語 (JA)

低消費電力モード

	スリープモード
おけない	5分後にスリープ
キーボードのスリープを解除する方法	左のキーボードのキーを押してから、右のキーボードのキーを1つ押す。または、どちらかのキーボードの1つのキーを押すだけで、左右のキーボードのスリープを解除できます。

マルチメディアキー
****マルチメディアキーを使用する前に「Fn Lock」を押してください。****

日本語 (JA)

スリープモード

	スリープモード
おけない	5分後にスリープ
キーボードのスリープを解除する方法	左のキーボードのキーを押してから、右のキーボードのキーを1つ押す。または、どちらかのキーボードの1つのキーを押すだけで、左右のキーボードのスリープを解除できます。

マルチメディアキー
****マルチメディアキーを使用する前に「Fn Lock」を押してください。****

简体中文 (SC)

睡眠模式

	睡眠模式
是否	是，5分钟后
如何唤醒键盘	按任意键盘左侧键盘任意按键后按键盘右侧键盘下键盘（任意三任意任意一任意键，任意任意键盘任意键）

多媒体功能键
****需要使用多媒体键请先按 "Fn + Fn lock" 键*****

简体中文 (SC)

睡眠模式

	睡眠模式
是否	是，5分钟后
如何唤醒键盘	按任意键盘左侧键盘任意按键后按键盘右侧键盘下键盘（任意三任意任意一任意键，任意任意键盘任意键）

多媒体功能键
****需要使用多媒体键请先按 "Fn + Fn lock" 键*****

繁體中文 (TC)

睡眠模式

	睡眠模式
是否	是，5分鐘之後
如何喚醒鍵盤	按任意鍵盤左側任意一鍵按任意鍵盤右側任意一鍵按任意鍵盤（任意只需一個鍵盤任意鍵，任只有該鍵盤按鍵喚醒）

多媒體功能鍵
****您需要先按 "Fn + Fn lock" 鍵才能使用多媒體鍵*****

繁體中文 (TC)

睡眠模式

	睡眠模式
是否	是，5分鐘之後
如何喚醒鍵盤	按任意鍵盤左側任意一鍵按任意鍵盤右側任意一鍵按任意鍵盤（任意只需一個鍵盤任意鍵，任只有該鍵盤按鍵喚醒）

多媒體功能鍵
****您需要先按 "Fn + Fn lock" 鍵才能使用多媒體鍵*****

限用物質含有情況標示聲明書

Equipment name: 無線迷你薄膜人體工學分離式鍵盤 Type designation (Type): 型號(型式): PERIBOARD-624

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板組合物等組件	○	○	○	○	○	○
導線組	○	○	○	○	○	○
配件組	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. "－" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

無線技術標準人體工學分離式鍵盤
型 號：PERIBOARD-624
電 壓：DC 5V 1.8mA
製造國家：台灣製
製造年份：2023
料 產 地：中國大陸

製 造 商：美銳科技 (深圳) 有限公司
地 址：深圳市寶山區西鄉街道新安路192號
電 話：+886-2-2698-1000 分機 570
進 口 商：美銳科技有限公司
地 址：400台北市中正區南昌路2段81號
電 話：+886-2-2698-1000