arcwave.official

arcwave.com

ARCWAVE

Perk

Raise your game

Safety Information

EN - Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

DE - Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum erneuten Nachschlagen auf.

FR - Veuillez lire attentivement ce document avant la première utilisation. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

ES - Por favor lea este documento cuidadosamente antes del primer uso. Conserve este manual para referencia futura.

IT - Leggi attentamente questo documento prima del primo utilizzo. Conserva questo manuale per consultazioni future.

NL - Lees dit document zorgvuldig door voor het eerste gebruik.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PL - Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed pierwszym użyciem. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

PT - Por favor, leia este documento cuidadosamente antes de utilizar o produto pela primeira vez. Guarde este manual para referência futura.

RU - Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим документом перед первым использованием. Сохраните данное руководство для последующего применения.

CN - 首使用前请仔细阅读本手册。请保留本手册以备将来参考。

JP - 初めてお使いになる前に、こちらの取扱説明書をよくおみください。この取扱説明書は大切に保管してください。

KR - 처음 사용하시기 전 이 문서를 주의 깊게 읽으세요. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

TCN - 首次使用前請仔細閱讀本文檔。 保留本手冊以備將來參考。

English (EN) 4
Deutsch (DE) 8
Français (FR) 14
Español (ES) 20
Italiano (IT) 25
Nederlands (NL) 30
Polski (PL) 35
Português (PT) 41
русский (RU) 46
中文 (CN) 50
にほんご (JP) 52
한국어 (KR) 54
繁體中文 (TCN) 56
FCC Statment 58

EN

WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. Only use the product for the intended purpose. Keep out of reach of children. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your physician before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your physician. This product can be used by adults only. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

- Remove piercings or jewellery in the genital area before use.
- Always clean the product before and after use according to the instructions given in the manual.
- To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged.
- Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.
- Check the charging device and the product regularly for damage and do not use in any case of damage.
- Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your physician for more information.
- Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.
- If your product appears to be functioning abnormally, turn it off and consult the support section on our website.
- Disinfect directly after each anal use.
- Failure to sufficiently lubricate may cause tearing of the delicate skin lining the anus.
- To prevent the transfer of bacteria, do not swap the product from the anus to the vagina without cleaning the toy with soap and water or toy cleaner first.
- Misuse of anal stimulators / prostate massagers may cause bruising, painful injury or, in rare cases, permanent damage to the anus. Do not use anal stimulators / prostate massagers under the influence of alcohol or drugs, since such use may impair the user's judgement and increase the risk of injury.
- Do not use desensitising sprays or creams prior to insertion, as this will prohibit your pain sensors from responding.
- Do not use the device if you have a decreased sensation of pain in the area of the anus, since this could hinder your ability to detect possible injury.
- Before use, consult your physician if you have any of the following health conditions: a blood clotting disorder, peripheral vascular disease, nerve disease, rectal bleeding, active Crohn's disease or active Ulcerative Colitis (UC) or similar diseases. If you experience any complications when using this device, discontinue use immediately and seek medical attention. If you have concerns regarding your health, don't be shy to consult your physician before using this device.

CHARGING

- Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the charging device.
- The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product: 3.7V ⎓ 320mAh
- Do not use or clean the product while the battery is charging.
- Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.
- This product contains batteries that are non-replaceable.
- This product contains a rechargeable Li-ion battery.
- Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.
- Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary shocks to the batteries.
- Please ensure to properly insert the removable batteries into the designated slots of the electrical product following the indicated polarity markings for correct installation, discharged replaceable batteries must be removed from the unit and disposed of safely. If the device is to be stored without being used for a long time, replaceable batteries should be removed. Supply terminals are not to be short circuited.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.
- Use only 4LR44 battery.
- Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed, emit an odour or are otherwise abnormal.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:
To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight. We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

NOTE ON BATTERIES
European regulations require that we provide the following information:

- Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Please use official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried as new batteries to us. Please contact us at care@arcwave.com. To prevent short circuits, the poles of lithium batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.
- If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are otherwise regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.
- Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and littering.
- Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.
- The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the following symbols and their meaning must be used when labeling the batteries:

- Hg: Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass
- Pb: Battery contains more than 0.004 percent lead by mass
- Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT
European regulations require that we provide the following information:
We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately from municipal waste in accordance with applicable legal regulations. Batteries and accumulators that are not firmly encased in the old electrical equipment, as well as bulbs that can be removed from the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. The symbol of a crossed-out waste bin shown below and affixed to old electrical equipment also indicates that the equipment must be collected separately:

According to the WEEE Directive and the national implementation law, as distributors of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.
When you purchase a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device that essentially performs the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is not larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without purchasing a new device. Please contact us at care@arcwave.com. We will then arrange the return of the old electrical equipment. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment (such as bulbs). Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address. You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste disposal authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances by sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups. As the end user, you are responsible for deleting personal data from the used electrical equipment before handing it in for disposal. Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste, and please check for possible repair options.

DE

WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte

Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.

- Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.
- Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.
- Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.
- Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.
- Desinfizieren Sie das Produkt sofort nach jedem Kontakt mit dem Analbereich.
- Wenn nicht ausreichend Gleitmittel verwendet wird, kann die empfindliche Haut im und am Anus reißen.
- Um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden, wechseln Sie nicht zwischer analer und vaginaler Nutzung, ohne das Spielzeug vorher mit Wasser und Seife oder entsprechendem Mittel zu reinigen.
- Der Missbrauch von Analstimulatoren / Prostatamassagegeräten kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder in seltenen Fällen zu dauerhaften Schäden am Anus führen.
- Verwenden Sie keine Analstimulatoren / Prostatamassagegeräte unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, da diese das Urteilsvermögen des Benutzers beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen können.
- Verwenden Sie vor dem Einsetzen keine desensibilisierenden Sprays oder Cremes, da dies die Reaktion Ihrer Schmerzsensoren verhindert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie reduzierte Empfindungen im Bereich des Anus haben, da dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, mögliche Verletzungen zu erkennen.
- Fragen Sie vor der Anwendung Ihre Ärztin / Ihren Arzt, wenn Sie unter folgenden gesundheitlichen Problemen leiden: Blutgerinnungsstörung, periphere Gefäßerkrankung, Nervenerkrankung, Rektalblutung, aktiver Morbus Crohn oder aktive Colitis ulcerosa (UC). Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Komplikationen auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie eine Ärztin / einen Arzt auf. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, seien Sie nicht schüchtern und konsultieren Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

LADEN

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
- Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben: 3.7V ⎓ 320mAh
- Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.
- Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
- Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
- Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die herausnehmbaren Batterien gemäß den angegebenen Polmarkierungen für die richtige Installation ordnungsgemäß in die dafür vorgesehenen Steckplätze des elektrischen Produkts einsetzen. Entladene austauschbare Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollten austauschbare Batterien entfernt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs 4LR44 verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN:
Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEISE ZU BATTERIEN
Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:

- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die offiziellen Rücknahmestellen wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir als Neubatterie führen oder geführt haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@arcwave.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen dazu auf die Regelungen zum Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.
- Sofern die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, die Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde richten sich im Übrigen nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.
- Zur Abfallvermeidung und zur Vermeidung von Vermüllung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden.
- Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen freiwerdender Schadstoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
- Das Zeichen mit der durchgekreuzten Abfalltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesem Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung bei der Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN
Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:
Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor dessen Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektroaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Erwerb eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns ein Elektroaltgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben. Sofern Ihr Elektroaltgerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Erwerb eines neuen Geräts ebenfalls kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@arcwave.com. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unmittelbar unter der vorgenannten E-Mail-Anschrift. Daneben können Sie Elektroaltgeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer getrennten Erfassung in den richtigen Sammelgruppen zuführen. Für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich. Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet, sowie Reparaturmöglichkeiten geprüft, werden.

FR

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Tenez cet appareil hors de portée des enfants. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.
Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.

- Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.
- Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.
- Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.
- Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.
- Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.
- Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.
- Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.
- Désinfectez votre appareil immédiatement après une utilisation anale.
- Ne pas lubrifier suffisamment peut provoquer une déchirure de la peau délicate tapissant l'anus.
- Pour éviter la transmission de bactéries, n'alternez pas entre l'utilisation anale et vaginale sans avoir préalablement nettoyé le jouet avec de l'eau et du savon ou un équivalent.
- Une mauvaise utilisation des stimulateurs anaux / appareils de massage de la prostate peut entraîner des ecchymoses, des blessures douloureuses ou, dans de rares cas, des dommages permanents de l'anus.
- N'utilisez pas de stimulateurs anaux / masseurs de prostate sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car ceux-ci peuvent altérer le jugement de l'utilisateur et augmenter le risque de blessure.
- N'utilisez pas de sprays ou de crèmes désensibilisants avant l'insertion, car cela empêchera vos capteurs de douleur de répondre.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez une sensation réduite dans la zone de l'anus, car cela peut affecter votre capacité à détecter d'éventuelles blessures.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez les conditions de santé suivantes: un trouble de la coagulation sanguine, une maladie vasculaire périphérique, une maladie nerveuse, une hémorragie rectale, une maladie de Crohn évolutive ou une colite ulcéreuse active (CU). Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

CHARGE

- Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.
- L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil: 3.7V ⎓ 320mAh
- N'utilisez et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.
- N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.
- L'appareil contient des piles non remplaçables.
- Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.
- Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.
- Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.
- Veuillez vous assurer d'insérer correctement les piles amovibles dans les emplacements désignés du produit électrique en suivant les marquages de polarité indiqués pour une installation correcte. Les piles remplaçables déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles remplaçables doivent être retirées.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.
- N'utilisez que des piles du 4LR44.
- N'utilisez et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvais état de quelque manière que ce soit.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES:
Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles remplaçables doivent être retirées. À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil. Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool.

CONSIGNES RELATIVES AUX BATTERIES
La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :

- Les batteries et les piles ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de restituer les batteries usagées. Pour ce faire, utilisez les points de dépôt officiels tels que les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries usagées que nous proposons ou avons proposées à l'état neuf peuvent nous être retournées. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@arcwave.com. Pour éviter tout risque de court-circuit, les pôles des batteries lithium doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant la restitution. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous retourner les batteries par voie postale. À ce sujet, nous vous renvoyons aux règlements des transporteurs relatifs à l'envoi de marchandises dangereuses.
- Si les batteries sont solidement installées à l'intérieur du produit, n'essayez en aucun cas de les retirer vous-même. Cela pourrait endommager l'appareil de manière définitive. Vos obligations en tant que client relèvent par ailleurs de la directive WEEE et de sa transposition en droit national.
- Afin de réduire les déchets et d'éviter la dégradation de l'environnement par les dépôts sauvages, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées.
- Les batteries usagées contiennent des substances toxiques qui peuvent être nocives pour l'environnement ou pour votre santé si les batteries ne sont pas stockées ou éliminées de manière appropriée. Cela s'applique en particulier aux batteries contenant du lithium. Les batteries contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse ou le nickel qui peuvent être recyclées. Le tri sélectif permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets nocifs des substances toxiques libérées sur l'environnement et la santé des personnes.
- Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix indique que vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers.

En fonction des conditions légales, les abréviations suivantes (leur signification est indiquée ci-dessous) doivent apparaître sous ce symbole:

- Hg : la batterie contient plus de 0,0005 % en poids de mercure
- Pb : la batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb
- Cd : la batterie contient plus de 0,002 % en poids de cadmium

CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
La réglementation européenne nous impose de transmettre les consignes suivantes :
Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que, conformément aux dispositions légales en vigueur, les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les batteries et les piles qui ne sont pas solidement installées dans l'appareil électrique usagé, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour la mise au rebut de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Les piles rechargeables déchargées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représenté ci-dessous et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de tri sélectif :

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés. Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un appareil électrique usagé remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en tout sens, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouvel appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@arcwave.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage (ampoules par exemple). Pour restituer des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte des services publics d'élimination des déchets ou nous contacter directement en utilisant l'adresse électronique susmentionnée.
Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans tous les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. En respectant les règles de tri sélectif pour l'élimination de vos appareils électriques usagés, vous contribuez grandement au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des appareils usagés.
En tant qu'utilisateur final, il vous appartient d'effacer les données à caractère personnel qui figurent sur les appareils électriques usagés à mettre au rebut avant de les déposer. Afin de réduire les déchets, les instructions et consignes de sécurité doivent être respectées et toutes les possibilités de réparation examinées.

ES

AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. Utiliza el producto únicamente para los fines previstos. Mantén el producto alejado de los niños. No apto para fines médicos. Si estás bajo atención médica y/o padeces una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilices el aparato en zonas hinchadas o inflamadas e la piel.

- Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso
- Limpia siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.
- Para evitar daños en el producto, ni el producto ni su batería deben exponerse a temperaturas superiores a 45 °C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente.
- Compartir juguetes sexuales puede conllevar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No compartas tus juguetes sexuales con una persona distinta a tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la carcasa.
- Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.
- Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No coloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.
- Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apágalo y consulta el apartado de asistencia técnica de nuestra web.
- Desinféctalo directamente tras cada uso anal.
- Si no se usa suficiente lubricante, la delicada piel de dentro y fuera del ano puede desgarrarse.
- Para evitar la transmisión de bacterias, no cambies entre el uso anal y vaginal sin antes limpiar el juguete con agua y jabón o un equivalente.
- El uso indebido de estimuladores anales / dispositivos de masaje de próstata puede provocar hematomas, lesiones dolorosas o, en casos raros, daños permanentes en el ano.
- No uses estimuladores anales/masajeadores de próstata bajo la influencia de alcohol o drogas, ya que pueden afectar el juicio del usuario y aumentar el riesgo de lesiones.
- No uses aerosoles o cremas desensibilizantes antes de la inserción, ya que esto evitará que tus sensores de dolor respondan.
- No utilices el dispositivo si tienes la sensibilidad reducida en el área del ano, ya que esto puede afectar a tu capacidad para detectar posibles lesiones.
- Antes del uso, consulta a tu médico si tienes los siguientes estados de salud: un trastorno de la coagulación de la sangre, enfermedad vascular periférica, enfermedad nerviosa, hemorragia rectal, enfermedad de Crohn activa o colitis ulcerosa activa (CU). Si experimentas alguna complicación al usar este dispositivo, deja de usarlo inmediatamente y busca atención médica. Si tienes inquietudes con respecto a tu salud, no seas tímido y consulta a tu médico antes de usar este dispositivo.
- Nunca sumerjas el dispositivo o cable de carga en agua u otros fluidos.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
- Este producto contiene una batería recargable de iones de litio.
- Desconecta el cable de carga de la fuente de alimentación después de cada proceso de carga.
- No desmontes, perfores, modifiques, dejes caer, lances o des golpes innecesarios a la batería.
- Por favor, asegúrese de insertar correctamente las pilas extraíbles en los espacios designados del producto eléctrico siguiendo las indicaciones de polaridad indicadas para una instalación correcta, las pilas reemplazables descargadas deben ser retiradas del aparato y desechadas de manera segura. Si el dispositivo va a ser almacenado sin ser usado durante mucho tiempo, se deben retirar las pilas reemplazables.
- No recargues las baterías no recargables. No te coloques la batería en la boca. En caso de tragártela, ponte en contacto con un médico de inmediato.
- Utiliza solo una batería 4LR44.
- No utilices baterías ni cargues baterías recargables que parezca que gotean, estén descoloridas, oxidadas, deformadas, emitan algún olor o presenten alguna

gerecycleerd en worden negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid door vrijkomende verontreinigende stoffen voorkomen.
- Het bord met de doorgestreepte afvalbak betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen.
-

Indien de wettelijke voorschriften aanwezig zijn, betekent dit teken dat de volgende symbolen en hun betekenis moeten worden gebruikt bij de etikettering van de batterijen:
- Hg: Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.
- Pb: Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
- Cd: De batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

OPMERKINGEN OVER DE VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR
De Europese regelgeving vereist dat wij de volgende informatie verstrekken:
Wij wijzen eigenaars van elektrische apparatuur erop dat oude elektrische apparatuur overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften gescheiden van het huisvuil moet worden ingezameld. Batterijen en accu's die niet stevig in de oude elektrische apparatuur zijn ingebouwd, alsmede lampen die uit de apparatuur kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten op niet-destructieve wijze van de oude apparatuur worden gescheiden voordat zij naar een inzamelpunt worden gebracht voor correcte verwijdering. Zie de afzonderlijke instructies voor de verwijdering van batterijen. Het hieronder afgebeelde symbool van een doorgekruiste afvalbak die op oude elektrische apparatuur is aangebracht, geeft eveneens aan dat de apparatuur gescheiden moet worden ingezameld:

Volgens de AEEA-richtlijn en de nationale uitvoeringswet moeten wij als distributeurs van elektrische apparatuur bepaalde afgedankte elektrische apparatuur gratis terugnemen.

Bij aankoop van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat kunt u een oud elektrisch apparaat dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat gratis bij ons inleveren. Als uw oude elektrische apparaat niet groter is dan 25 centimeter, kunt u het ook gratis bij ons inleveren zonder een nieuw apparaat te kopen. Neem hiervoor contact met ons op viacare@arcwave.com. Wij regelen dan de teruggave van het oude elektrische apparaat. Om veiligheidsredenen verzoeken wij u geen verlichtingsapparatuur (zoals gloeilampen) in te leveren. Gebruik de inzamelpunten van de openbare instanties voor afvalverwerking om verlichtingsapparatuur in te leveren of neem rechtstreeks contact met ons op via het bovengenoemde e-mailadres. U kunt oude elektrische apparaten ook inleveren bij een van de inzamelpunten van de openbare vuilophaaldiensten. U levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere nuttige toepassingen van oude apparaten door uw oude elektrische apparatuur gescheiden in te leveren bij de juiste inzamelingsgroepen. Als eindgebruiker bent u verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsgegevens uit de gebruikte elektrische apparatuur voordat u deze inlevert voor verwijdering. Neem de informatie in de handleiding en de veiligheidsvoorschriften in acht om verspilling te voorkomen, en kijk of er reparatiemogelijkheden zijn.

PL

OSTRZEŻENIE

Produkt sprzedawany wyłącznie do celów rozrywkowych. Produkt może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Trzymaj produkt z dala od dzieci. Nieodpowiedni do użytku medycznego. Jeśli jesteś pod opieką lekarską i/lub Twój stan wymaga korzystania z jakiegokolwiek sprzętu medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast zaprzestań korzystania z produktu w przypadku wystąpienia podrażnień skóry, bólu lub uczucia dyskomfortu i skonsultuj się z lekarzem.
Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe, a także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające

wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci. Nie stosować na spuchnięte ani zaognione obszary skóry.
- Przed użyciem zdejmij kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych.
- Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją obsługi.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać produktu ani baterii na działanie temperatur powyżej 45°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.
- Współdzielenie zabawek seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy stosować z partnerem/partnerką środki ochronne. Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięć lub oznak uszkodzenia powłoki.
- Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i produkt pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiekolwiek elementy uległy uszkodzeniu.
- Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy zawarte w produkcie.
- Jeśli zabawka wydaje się działać nieprawidłowo, należy ją wyłączyć i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej.
- Zdezynfekować bezpośrednio po każdym zastosowaniu analnym.
- Jeśli nie zostanie zastosowana wystarczająca ilość lubrykantu, delikatna skóra odbytu może się rozerwać.
- Aby uniknąć przenoszenia bakterii, nie należy przekładać produktu z odbytu do pochwy bez uprzedniego oczyszczenia zabawki wodą z mydłem lub środkiem do czyszczenia zabawek.
- Niewłaściwe użycie stymulatorów odbytu / masażerów prostaty może powodować siniaki, bolesne

urazy lub, w rzadkich przypadkach, trwałe uszkodzenie odbytu.
- Nie używaj stymulatorów odbytu / masażerów prostaty pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ponieważ mogą one osłabić zdolność oceny użytkownika i zwiększyć ryzyko obrażeń.
- Nie używaj znieczulających sprayów ani kremów przed zastosowaniem, ponieważ uniemożliwi to reakcję ciała na ból.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz zmniejszone czucie bólu w okolicy odbytu, ponieważ może to wpłynąć na zdolność dostrzeżenia możliwych urazów.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli cierpisz na następujące problemy zdrowotne: zaburzenia krzepnięcia, choroba naczyń obwodowych, choroba nerwów, krwawienie z odbytu, czynna choroba Leśniowskiego-Crohna lub czynne wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC). Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia wystąpią komplikacje, należy natychmiast przestać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, należy nie okazywać wstydu i skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.

ŁADOWANIE
- Przed pierwszym ładowaniem urządzenia należy sprawdzić lokalny poziom napięcia, ponieważ lokalne napięcie sieciowe nie może przekraczać maksymalnego napięcia sieciowego wskazanego na ładowarce.
- Urządzenie może być ładowane tylko z użyciem bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu: 3.7V ⎓ 320mAh
- Nie należy używać ani czyścić produktu podczas ładowania baterii.
- Nigdy nie zanurzać ładowarki ani przewodu ładującego w wodzie ani innych płynach.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
- Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
- Po każdym ładowaniu należy odłączyć przewód ładujący od obwodu.
- Nie demontować, przekłuwać, modyfikować, upuszczać, rzucać baterii ani poddawać ich innym niepotrzebnym wstrząsom.
- Proszę upewnić się, że właściwie wkładasz

wymienne baterie do wyznaczonych gniazd produktu elektrycznego, śledząc wskazane znaki polaryzacji dla poprawnej instalacji. Rozładowane baterie wymienne muszą być usunięte z urządzenia i bezpiecznie utylizowane. Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez długi czas bez użytkowania, należy usunąć wymienne baterie.
- Nie ładować baterii, które nie mogą być doładowywane.
- Nie wkładać baterii do ust. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
- Stosować wyłącznie baterie 4LR44.
- Nie stosować baterii ani nie ładować akumulatorów w przypadku wycieku, utraty koloru, rdzy, deformacji, wydzielania zapachu czy innych nietypowych objawów.

W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK:
Aby zapewnić długą żywotność baterii, należy regularnie ładować urządzenie, nawet jeśli jest nieużywane. Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykantu na baze wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, żeli ani olejków do masażu.

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII
Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:
- Baterie i akumulatorki nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. W tym celu należy korzystać z oficjalnych punktów zbiórki, takich jak punkty zbiórki firm zajmujących się usuwaniem odpadów. Zużyte baterie, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy jako nowe, mogą być również zwrócone do nas. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@arcwave.com. Aby uniknąć zwarć, należy zakleić bieguny baterii litowych przed ich zwrotem. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewysyłanie do nas baterii pocztą i odsyłamy do przepisów dotyczących przesyłania towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorstwa

pocztowe.
- Jeśli baterie są na stałe zainstalowane w produkcie, pod żadnym pozorem nie należy próbować ich samodzielnie demontować. Może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Państwa obowiązki jako klienta są również uregulowane w dyrektywie WEEE oraz krajowej ustawie transponującej.
- Aby zapobiec powstawaniu odpadów i zaśmieceniu, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa.
- Zużyte baterie zawierają szkodliwe substancje, które mogą szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzi, jeśli nie są odpowiednio przechowywane lub utylizowane. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego obchodzenia się z bateriami zawierającymi lit. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel, i mogą być poddawane recyklingowi. Selektywna zbiórka umożliwia powtórne wykorzystanie tych surowców i zapobiega negatywnemu wpływowi uwalnianych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.
- Znak z przekreślonym pojemnikiem na śmieci oznacza, że nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorków do odpadów domowych.
-

Pod tym symbolem, jeśli spełnione są wymagania prawne, należy przy znakowaniu baterii stosować następujące symbole o następującym znaczeniu:
- Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005% wagowego rtęci
- Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004% wagowego ołowiu
- Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002% wagowego kadmu

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Ze względu na przepisy europejskie jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji:
Zwracamy uwagę posiadaczom urządzeń elektrycznych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatorki, które nie

są szczelnie zamknięte w zużytym urządzeniu elektrycznym, a także lampki, które można wyjąć ze starego urządzenia bez zniszczenia, należy oddzielić od starego urządzenia w sposób niepowodujący zniszczeń przed przekazaniem go do punktu zbiórki i zutylizować zgodnie z przeznaczeniem. Informacje na temat utylizacji baterii znajdują się w oddzielnej instrukcji. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci pokazany poniżej i umieszczony na zużytych urządzeniach elektrycznych dodatkowo wskazuje na obowiązek selektywnej zbiórki:

Zgodnie z dyrektywą WEEE oraz krajową ustawą transponującą jako dystrybutorzy sprzętu elektrycznego jesteśmy zobowiązani do bezpłatnego odbioru niektórych zużytych urządzeń elektrycznych.
Przy zakupie nowego urządzenia elektrycznego i elektronicznego mogą Państwo bezpłatnie przekazać nam stare urządzenie elektryczne, które zasadniczo spełnia te same funkcje co nowe. Jeżeli Państwa zużyte urządzenie elektryczne nie przekracza 25 centymetrów w dowolnym wymiarze, mogą je Państwo przekazać nam bezpłatnie bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Prosimy o kontakt z nami w tej sprawie pod adresem care@arcwave.com. Zorganizujemy wtedy zwrot zużytego urządzenia elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzysyłanie sprzętu oświetleniowego (np. lampek). W celu zwrotu sprzętu oświetleniowego prosimy o korzystanie z punktów zbiórki publicznych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub o bezpośredni kontakt z nami pod wyżej wymienionym adresem e-mail. Ponadto zużyte urządzenia elektryczne można oddawać we wszystkich punktach zbiórki podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Przekazując zużyte urządzenia elektryczne do selektywnej zbiórki w odpowiednich grupach, wnoszą Państwo istotny wkład w ponowne wykorzystanie, recykling i inne sposoby odzysku zużytych urządzeń. Jako użytkownik końcowy są Państwo odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych ze zużytego urządzenia elektrycznego przed oddaniem go do utylizacji. Aby zapobiec powstawaniu

odpadów, należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz instrukcji bezpieczeństwa, a także sprawdzić możliwości naprawy.

PT

AVISO

Vendido apenas como produto novo. Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Mantém o produto fora do alcance de crianças. Não adequado para fins médicos. Se estás sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizares este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico.
Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham supervisão ou lhes tenham sido fornecidas instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele.
- Remove os piercings ou joias da área genital antes de usar.
- Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.
- De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.
- A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento.
- Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o

aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.
- Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, como por exemplo, pacemakers. Não uses o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacta o teu médico para mais informações. Não coloques cartões com bandas magnéticas (como cartões de crédito) perto do produto, pois podem ser danificados pelo imã no produto.
- Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.
- Desinfeta diretamente após cada utilização anal.
- Se não for usado lubrificante suficiente, a pele delicada e que reveste o ânus pode rasgar.
- Para evitar a transmissão de bactérias, não alternes entre o uso anal e vaginal sem primeiro limpar o brinquedo com água e sabão ou um produto de limpeza próprio.
- O uso incorreto de estimuladores anais / dispositivos de massagem da próstata pode resultar em hematomas, lesões dolorosas ou, em situações raras, danos permanentes no ânus.
- Não uses estimuladores anais / dispositivos de massagem da próstata sob a influência de álcool ou drogas, pois tal pode influenciar a capacidade de julgamento do utilizador e aumentar o risco de lesões.
- Não uses sprays ou cremes dessensibilizantes antes da inserção, pois isso impedirá que os teus sensores de dor respondam.
- Não uses o dispositivo se tiveres sensibilidade reduzida na área do ânus, pois isso pode afetar a tua capacidade de detetar possíveis lesões.
- Antes de utilizares, consulta o teu médico se tiveres os seguintes problemas de saúde: distúrbios de coagulação do sangue, doença vascular periférica, doenças nervosas, sangramento retal, doença de Crohn ativa ou colite ulcerativa ativa (UC). Se verificares qualquer complicação durante a utilização deste dispositivo, interrompe imediatamente a sua utilização e procura aconselhamento médico. Se estiveres preocupado com a tua saúde, não te inibas e consulta o teu médico antes de usares este dispositivo.

CARGA
- Antes da primeira utilização do dispositivo de

carga, verifica a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.
- O dispositivo apenas deve ser alimentado com uma tensão de segurança extremamente baixa, correspondente à que se encontra indicada no aparelho: 3.7V ⎓ 320mAh
- Não uses ou limpes o produto enquanto a bateria estiver a carregar.
- Nunca coloques o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros líquidos.
- Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
- Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.
- Desliga o cabo de carregamento da tomada após cada processo de carregamento.
- Não desmontes, não perfures ou modifiques, não deixes cair, não arremesses ou causes outros choques desnecessários às pilhas.
- Por favor, certifique-se de inserir corretamente as pilhas removíveis nos slots designados do produto elétrico, seguindo as marcações de polaridade indicadas para instalação correta. As pilhas substituíveis descarregadas devem ser removidas da unidade e descartadas com segurança. Se o dispositivo for armazenado sem ser usado por um longo tempo, as pilhas substituíveis devem ser removidas.
- Não carregues pilhas não recarregáveis.
- Não introduzas pilhas na boca. Se forem engolidas, contacta imediatamente o teu médico.
- Usa apenas pilhas do tipo 4LR44.
- Não utilizes pilhas nem carregues pilhas recarregáveis que aparentem estar a vazar, que estejam descoloridas, enferrujadas, deformadas, que emitam um odor ou que de outra forma apresentem anomalias.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEGUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado. Guarda-o num local seguro e seco, sem exposição direta à luz do sol. Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem.

ACERCA DAS BATERIAS
Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:
- As baterias e acumuladores não devem ser deitados no lixo doméstico. O utilizador final é obrigado por lei a proceder à devolução das baterias usadas. Utilize os sistemas de recolha oficiais para este fim, como os pontos de recolha das empresas públicas de eliminação de resíduos. As baterias usadas que comercializamos ou temos comercializado como baterias novas também podem ser devolvidas a nós. Contate-nos para isso em care@arcwave.com. Para evitar curto-circuitos, os terminais das baterias de lítio devem ser colados antes de os devolver. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie as baterias pelos correios e que consulte os regulamentos para o envio de mercadorias perigosas das empresas postais.
- Se as baterias estiverem permanentemente instaladas no produto, não tente removê-las. Isto pode causar danos permanentes ao dispositivo. De resto, as suas obrigações como cliente são regidas pela diretiva REEE e a lei nacional de transposição.
- Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas.
- Os resíduos de baterias contêm substâncias nocivas que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde se não forem armazenados ou eliminados adequadamente. Isto aplica-se em particular ao manuseio inadequado de baterias contendo lítio. No entanto, as baterias também contêm matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganês ou níquel e podem ser recicladas. A coleta seletiva possibilita a reciclagem dessas matérias-primas e evita os efeitos negativos dos poluentes libertados sobre o ambiente e a saúde humana.
- O símbolo constituído por um contentor de lixo barrado por uma cruz significa que o utilizador não deve se descartar de baterias e acumuladores no lixo doméstico.

Em cumprimento dos requisitos legais, por baixo do

símbolo do contentor de lixo os seguintes símbolos químicos com os respetivos significados devem ser utilizados para identificar as baterias:
- Hg: A bateria contém um teor ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %
- Pb: A bateria contém um teor ponderal de chumbo superior a 0,004 %
- Cd: A bateria contém um teor ponderal de cádmio superior a 0,002 %

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Devido aos regulamentos europeus, somos obrigados a fornecer as seguintes informações:
Informamos aos proprietários de equipamentos elétricos que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser recolhidos separadamente dos resíduos municipais de acordo com as normas legais aplicáveis. As baterias e acumuladores que não estejam firmemente contidos nos REEE, bem como as lâmpadas que possam ser removidas dos REEE sem serem destruídas, devem ser separadas dos REEE sem destruição antes de serem entregues a um ponto de recolha e levadas para um ponto de eliminação designado. Para a eliminação de baterias, consulte as instruções em separado. O símbolo de um contentor de lixo com rodas barrado por uma cruz mostrado abaixo e aplicado aos REEE indica adicionalmente a obrigação de recolher separadamente:

De acordo com a diretiva REEE e a lei nacional de transposição, nós como distribuidores de equipamentos elétricos e eletrónicos somos obrigados a aceitar de volta certos resíduos sem encargos.
Ao adquirir um equipamento elétrico e eletrónico novo, pode entregar-nos gratuitamente um resíduo de equipamento que cumpre essencialmente as mesmas funções que o novo equipamento. Se o seu REEE não for maior que 25 centímetros em qualquer dimensão, também nos pode entregá-lo gratuitamente sem comprar um equipamento novo. Contate-nos para isso em care@

arcwave.com. Organizaremos então a devolução do resíduo de equipamento. Por razões de segurança, solicitamos que não nos envie luminárias (como lâmpadas, por exemplo). Utilize os sistemas de recolha das autoridades públicas de gestão de resíduos para a devolução dos dispositivos de iluminação ou contate-nos diretamente no endereço de e-mail acima mencionado.
Pode também entregar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em todos os pontos de coleta das autoridades públicas de eliminação de resíduos. Ao enviar seus resíduos de equipamento para a recolha separada nos grupos de coleta corretos, faz uma contribuição importante para a reutilização, reciclagem e outros tipos de recuperação de REEE.
Como utilizador final, é responsável pela remoção dos dados pessoais dos REEE a eliminar antes de os entregar. Para evitar desperdícios e lixo, as instruções do manual e as instruções de segurança devem ser seguidas e as opções de reparação devem ser verificadas.

RU

ВНИМАНИЕ

Изделие продается только в качестве нового. Используйте прибор исключительно по назначению. Храните изделие в местах, недоступных для детей. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.
Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно

безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски. Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

- Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне.
- Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 45°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.
- Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используйте изделие вблизи кардиостимулятора. Для получениядополнительной информации обратись ксвоему лечащемувраче. Карты с магнитной полоской (например, кредитныекарты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку онимогут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.
- Если в работе изделия наблюдаются сбои, то вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.
- Дезинфицируйте прибор непосредственно после каждого анального использования.
- Недостаточное количество лубриканта

может привести к разрыву нежной кожи вокруг ануса.
- Чтобы избежать передачи бактерий, не используйте прибор одновременно анально и вагинально без предварительной очистки игрушки водой с мылом или аналогичным средством.
- Неправильное использование анальных стимуляторов / устройств для массажа простаты может привести к кровоподтёкам, болезненным травмам или, в редких случаях, к необратимому повреждению заднего прохода.
- Не используйте анальные стимуляторы / массажеры простаты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как они могут повлиять на вашу способность здраво рассуждать и повысить риск получения травмы.
- Не используйте десенсибилизирующие спреи или кремы перед введением, так как это помешает срабатыванию болевого инстинкта.
- Не используйте устройство, если у вас снижена чувствительность в области ануса, так как это может повлиять на вашу способность почувствовать возможные травмы.
- Перед использованием проконсультируйтесь с врачом в случае, если у вас есть следующие заболевания: нарушение свертываемости крови, заболевание периферических сосудов, заболевание нервов, ректальное кровотечение, активная болезнь Крона или активный язвенный колит (ЯК). Если у вас возникли какие-либо осложнения при использовании этого устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь за медицинской помощью. Если у вас есть опасения по поводу своего здоровья, не стесняйтесь и проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.**ЗАРЯДКА**

Перед первым использованием зарядного устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве. Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении,

соответствующем маркировке на приборе:
3.7V ⎓ 320mAh
Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора. Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости. Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене. Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей. Отключайте зарядный кабель от сети после каждого процесса зарядки. Не разбирайте, не прокалывайте, не модифицируйте, не роняйте и не бросайте аккумуляторные батареи. Пожалуйста, убедитесь, что правильно устанавливаете съемные батареи в указанные слоты электрического продукта, следуя указанным маркировкам полярности для правильной установки. Использованные заменяемые батареи должны быть извлечены из устройства и безопасно утилизированы. Если устройство будет храниться без использования в течение длительного времени, заменяемые батареи должны быть удалены. Не заряжайте неперезаряжаемые аккумуляторные батареи. Не кладите аккумуляторные батареи в рот. При проглатывании немедленно обратитесь к местному врачу. Используйте только аккумуляторные батареи 4LR44. Не используйте и не заряжайте аккумуляторные батареи, которые кажутся протекающими, выцветшими, ржавыми, деформированными, издающими неприятный запах или поврежденными иным способом.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:
Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие, даже если вы не используете его.
Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.
Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать ароматизированные или

силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла.

CN

警告

仅以新品出售。仅将本产品用于预定用途。请勿让儿童接触产品。不适合医疗目的使用。如果您正接受医生照护和/或存在需要使用任何医疗设 备的状况，请在使用本产品之前咨询您的医生。如果您感到任何皮肤刺激、疼痛或不适，请立即停止使用该产品，并咨询医生。
本设备仅供成年人使用。生理、感官或心智受限人士，或者经验和/或知识不足者，在有人监督，或者经过设备安全使用方法指导并了解相关危险后，亦允许使用。儿童不得玩耍本产品。清洁和用户维护不应由儿童进行。请勿用于皮肤肿胀或发炎区域。

- 使用前，请去除生殖器部位的穿孔或珠宝。
- 在使用前后，请务必按照手册中的说明清洁产品。
- 为避免产品损坏，请勿将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境、对其进行拆卸，或使其受到机械或电气损坏。
- 共享性爱玩具可能会传染性疾病。除伴侣之外，请勿与其他用户分享您的性爱玩具。与您的伴侣共享时，如有需要，请使用防护措施。如果发现包覆材料有裂纹或剥落迹象，请勿使用玩具。
- 定期检查充电设备和产品是否损坏，如果任何零件出现损坏，请勿使用设备。
- 磁场会影响机械和电子零件，例如心脏起搏器。请勿在起搏器上方直接使用设备。有关更多信息，请与您的医生联系。请勿将带有磁条的卡（例如信用卡）放在设备附近，因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。
- 如果您怀疑玩具出现功能异常，请关闭电源并咨询我们网站上的技术支持。
- 每次于肛门区域使用后，请立即消毒。
- 如果使用的润滑剂不足，肛门内和肛门上的娇嫩皮肤可能会撕裂。
- 为避免细菌传播，在未先使用肥皂和水或玩具清洁剂清洗之前，请勿在肛门和阴道之间切换使用。
- 肛門刺激器／前列腺按摩器若使用不當會導致瘀傷、疼痛傷害；或者在極少數情況下對肛門造成永久性損傷。
- 请勿在受酒精或藥物的影響下使用肛門刺激器／前列腺按摩器，因為此類使用可能會損害用戶的判斷力並增加受傷的風險。
- 插入前請勿使用脱敏感喷雾或乳霜，因为这会让您无法对疼痛做出及时的反应。
- 如果您对肛门部位的疼痛感知能力已下降，请勿使用本设备，因为这会影响您察觉可能受伤的能力。
- 使用前，如果您有以下病症，如血液凝结障碍、周边动脉阻塞疾病、神经疾病、直肠出血、活动性克隆氏症或活动性溃疡性结肠炎（UC），请咨询医生。如果在使用本设备时遇到任何并发症，请立即停止使用并寻求医疗帮助。如果您对自己的健康有疑虑，请不要害羞，在使用本设备前咨询您的医生。

充电中

第一次使用充电设备之前，请检查当地电压，因为当地电源电压不得超过本充电设备规定的最大电源电压。 本设备必须仅根据设备上的标记使用安全特低电压供电。
3.7V ⎓ 320mAh
电池充电时请勿使用或清洁产品。切勿将充电设备或充电线浸入水或其他液体中，或用水或其他液体冲洗。 本设备随附不可更换电池。本产品附带一个可充电的锂离子电池。 每次充电后，请断开充电缆与电路的连接。请勿自行拆解、刺穿、修改、摔落、投掷电池，或让电池遭受其他不必要的冲击。 请确保正确将可拆卸电池插入电气产品的指定插槽中，并根据指示的极性标记进行正确安装。已放电的可更换电池必须从装置中取出并安全处置。如果设备长时间不使用，则应取出可更换电池。请勿为非充电电池充电。请勿将电池放入口中。如果误吞，请立即就医。仅使用 4LR44 电池。请勿使用疑似泄漏、变色、生锈、变形、发出气味或存在其他异常的电池，或为此类可充电电池充电。

为确保最佳使用产品，请遵循以下准则：

为延长电池寿命，即使不使用设备，也请定期为设备充电。存放在安全、干燥的地点，避免阳光直射。我们建议您在使用玩具时搭配水性润滑剂。请勿使用含香精、硅性或含酒精的润滑油、凝胶或按摩精油，以免造成损坏。

- 十分与润滑剂专使用让安全，肛門內和肛門的デリケートな皮膚が裂ける可能性があります。
- 細菌の感染を防ぐために、肛門に使用した製品を膣へ使用しないでください。製品を肛門に使用したら、膣に使用する前に、必ず石鹸水もしくは同等の洗剤で洗浄してください。
- 肛門刺激装置/前立腺マッサージ装置の誤用は、あざ、痛みを伴う怪我、またはまれに肛門への永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
- アルコールや薬物の影響下で肛門刺激装置/前立腺マッサージ器を使用しないでください。これらはユーザーの判断を損ない、怪我のリスクを高める可能性があります。
- 挿入前に滑感スプレーやクリームを使用しないでください。痛みセンサーが反応しなくなります。
- 肛門の領域の感覚が低下している場合は、デバイスを使用しないでください。怪我の可能性を検知する能力に影響を与える可能性があります。
- 次の健康上の問題がある場合は、使用する前に医師に相談してください：血液凝固障害、末梢血管疾患、神経疾患、直腸出血、活動性クローン病、または活動性潰瘍性大腸炎（UC）。この装置の使用中に合併症が発生した場合は、直ちに使用を止め、医師の診察を受けてください。健康に不安がある場合は、恥ずかしがらずに、医師に相談してからご使用ください。

性具の充電

充電器を初めて使用する前に、地域の電圧レベルを確認してください。地域の電源電圧が、充電器の最大電源電圧を超えない