



Guia de operação



Luz de fundo ligada/desligada




x2"

(1) Por padrão, a luz de fundo vermelha está ligada.

(2) Ligue e desligue a luz de fundo mantendo pressionada o botão mudo do microfone por 2 segundos.



Carregamento de fone de ouvido



(1) Quando a bateria do fone de ouvido está fraca, o lembrete de voz "Bateria fraca, por favor, carregue" é desempenhado a cada 3 minutos e a luz vermelha pisca a cada 3s;

(2) Insira o cabo de carregamento USB TypeC para carregamento, o fone de ouvido será redefinido e automaticamente desligado, e entrará no estado de carregamento. A luz vermelha estará acesa durante o carregamento e a luz vermelha estará apagada quando totalmente carregada.

Chamada

(1) Quando chega uma chamada, clique o botão liga/desliga para atender a chamada



(2) Quando chega uma chamada, clique duas vezes no botão liga / desliga para rejeitar a chamada




(3) Ao desligar o telefone, clique rapidamente o botão liga / desliga para cancelar a chamada



(4) Durante a conversa, clique rapidamente o botão liga / desliga para desligar o telefone



(5) Durante a conversa, clique o botão mudo do microfone para silenciar o microfone e pressione novamente para cancelar o mudo.





Perguntas frequentes

Pergunta 1: Não há som no microfone ou no fone de ouvido ou o som está baixo.

1. Consulte primeiro o manual de instruções para verificar se o fone de ouvido está conectado corretamente ao dispositivo e, em seguida, use o dispositivo para falar ou ouvir música;
2. Garantir de que o fone de ouvido ou microfone de dispositivo não está no estado silencioso e o volume está ajustado no nível apropriado. Certifique-se de que o fone de ouvido do alto-falante ou dispositivo não esteja silencioso e ajustado no volume apropriado;
3. Defina corretamente o driver de áudio do dispositivo; Escolha EKSA E900 BT Stereo para conexão Bluetooth e EKSA E900 BT 2.4G para conexão de adaptador USB;
4. Use outro dispositivo ou outro USB Jack para garantir que o fone de ouvido funcione corretamente.

Pergunta 2: Os fones de ouvido não ligam/funcionam/reconhecem

1. Consulte primeiro o manual de instruções do fone de ouvido, conecte corretamente o fone de ouvido ao computador e certifique-se de que a conexão esteja em bom contato;
2. Verifique se a fonte de alimentação do fone de ouvido está normal e garantir de que o fone de ouvido pode ser ligado e desligado normalmente;
3. Verifique se o conector do fone de ouvido e o conector do computador estão sujos. Mantenha o conector limpo para evitar contato impróprio;
4. Use outro dispositivo ou outro conector USB para garantir que o fone de ouvido funcione corretamente.

Limited Warranty/保証/Garantie Limitée/
**Eingeschränkte Garantie/Ограниченная
Гарантия/Garantía Limitada/Garanzia
Limitata/Garantia Limitada/Sınırlı Garanti**

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Feel free to contact us:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり：

Notre amicale équipe de service à la clientèle est prête et attend de vous aider.
N'hésitez pas à nous contacter :

Unser freundliches Kundenservice-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. So können Sie uns kontaktieren:

Наша дружелюбная команда обслуживания клиентов готова и ждет помощи.
Не стесняйтесь обращаться к нам:

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo y esperando para ayudarlo.
Bienvenido a contactarnos:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutare. Non esitate a contattarci:

Nossa equipe amigável de atendimento ao cliente está pronta e esperando para ajudar. Sinta-se à vontade para nos contatar:

Güler yüzlü müşteri hizmetleri ekibimiz yardıma hazır ve bekliyor.Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz:

Global:

☎ +85269404955(Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

✉ info@eksa.net

🌐 www.eksa.net/warranty

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction
FCC ID:2A25A-E900BT

IC Caution:Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5- English:This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause interference.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. RF exposure statement:The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. - French:Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.Déclaration d'exposition RF:L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester,
M1 4HT, UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt
am Main, Germany
Tel.: +4906927246648
Email: info@ce-connection.de

US Agent

TRANS-PAC CHINA LLC
Add.: 3715 S 182nd Street, C120
Seatac, WA 98188-9993 US
Tel.: +1 (818) 818-0538
Email: lisaleeinchina@gmail.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Headphone:
FCC ID: 2A25A-E900BT IC: 28237-E900BT

Dongle:
FCC ID: 2A25A-EHA06 IC: 28237-EHA06

E900 BT E-AG02-01-L
Made in China

INNOVATION FOR GAMERS