

说明书尺寸：770 x 85mm

MINISO

USER MANUAL 使用說明書


ELEGANCE WIRELESS HEADSET CASQUE AUDIO SANS FIL سماعات لاسلكية أنيقة ELEGANCIA AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS 雅致系列頭戴藍牙耳機

MODEL: P6

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts



- ① Next/Volume+
- ② LED Indicator Light
- ③ Mic
- ④ Power/Play/Pause
- ⑤ Charging Port
- ⑥ Previous/Volume-
- ⑦ Audio Port

Product Parameters

Bluetooth: V5.3
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Pairing Name: MINISO-P6
Sensitivity: ≥118±3dB
Function: Multimedia, phone calling
Charging Port: USB-C
Charging Input: 5V=180mA
Working ambient: 0-45°C
Transmission Distance: ≤10m
Battery Capacity: 200mAh
Charging Time: Around 2H
Music Playback Time: ≥10H (Volume 50%)
Calling Time: ≥7.5H
Impedance: 32Ω

Functions

Function	Instructions
Turn On	Press power button for around 3 seconds, blue light blinks for 2 seconds
Turn Off	Press power button for around 3 seconds, light turns off
Bluetooth	Turn on the earphones, search on the device you want to connect the earphones to for the pairing name of MINISO-P6 and choose to pair, blue light blinks
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V (20%), there will be a low battery alert every 30 seconds. When the battery is lower than 3.2V, the earphones turn off automatically, blue light blinks
Previous Track	Press volume- button for around 2 seconds to move to previous track, blue light blinks
Next Track	Press volume+ button for around 2 seconds to move to next track, blue light blinks
Volume-	Press volume- button to turn volume down, blue light blinks
Volume+	Press volume+ button to turn volume up, blue light blinks
Pause/Play	Press power button to pause, blue light blinks/Press power button to play, blue light blinks
Answer Call	Press power button to answer the coming call, blue light blinks
End Call	Press power button to end the call, blue light blinks
Reject Call	Press power button for around 2 seconds to reject the call, blue light blinks
Call Back	Press power button twice to call back the last number, blue light blinks
Automatic Turning Off	If the earphones are not being used for 5 minutes, it will automatically turn off, light turns off
Line in	Line In is supported when earphones powered off, plug 3.5mm audio jack to use

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1; Charging Cable*1; User Manual*1

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit



- ① Suivant/Volume+
- ② Indicateur Lumineux LED
- ③ Micro
- ④ Alimentation/Lecture/Pause
- ⑤ Port de Chargement
- ⑥ Précédent/Volume-
- ⑦ Port Audio

Paramètres du Produit

Bluetooth: V5.3
Réponse en Fréquence: 20Hz-20KHz
Nom de l'Appareil: MINISO-P6
Sensibilité: ≥118±3dB
Fonction: Multimédia, appels téléphoniques
Port de Chargement: USB-C
Entrée de Chargement: 5V=180mA
Distance de Transmission: ≤10m
Capacité de la Batterie: 200mAh
Temps de Chargement: Environ 2H
Durée de Lecture de la Musique: ≥10H (Volume 50%)
Temps d'Appel: ≥7.5H
Impédance: 32Ω
Température de travail: 0-45°C

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière bleue clignote pendant 2 secondes.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière s'éteint.
Bluetooth	Allumez les écouteurs, recherchez le nom d'appariage de MINISO-P6 sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs et choisissez d'appairer, la lumière bleue clignote.
Alarme de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3,3 V (20 %), une alerte de batterie faible est émise toutes les 30 secondes. Lorsque la batterie est inférieure à 3,2 V, les écouteurs s'éteignent automatiquement et la lumière bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyez sur la touche volume- pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente, la lumière bleue clignote.
Piste Suivante	Appuyez sur la touche volume+ pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante, la lumière bleue clignote.
Volume-	Appuyez sur la touche volume- pour baisser le volume, la lumière bleue clignote.
Volume+	Appuyez sur la touche volume+ pour augmenter le volume, la lumière bleue clignote.
Pause/Lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause, la lumière bleue clignote/Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lancer la lecture, la lumière bleue clignote.
Répondre à l'Appel	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour répondre à l'appel entrant, la lumière bleue clignote.
Terminer l'Appel	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel, la lumière bleue clignote.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appellez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Accessoires

Appareil*1; Câble de Chargement*1; Manuel d'Utilisation*1


Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appariés au téléphone.
Solution: Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appariage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution: Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible. Solution: Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse: Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution: La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appariage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appariés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution: Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir apparié les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse: Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

أجزاء المنتج



- ① التالي / زيادة الصوت
- ② ضوء المؤشر
- ③ الميكروفون
- ④ تشغيل / إيقاف مؤقت
- ⑤ منفذ الشحن
- ⑥ منفذ الصوت

المواصفات

اللون: 5.3
اسم الاقتران: MINISO-P6
السماعة: 118±3 ديسيبل
منفذ الشحن: USB-C
مسافة الإرسال: ≥ 10 متر
وقت التشغيل: 200 ساعة
وقت الموسيقى: 105 ساعة عند مستوى 50%
وقت الاتصال: ≥ 7.5 ساعة
معالف: 32 أوم

الوظيفة	التعليمات
تشغيل	اضغط مفاتيح التشغيل لمدة 2 ثانية. يومض بالأزرق لمدة 2 ثانية
إيقاف التشغيل	اضغط مفاتيح التشغيل لمدة 3 ثانية. يتطفئ المؤشر
البلوتوث	قم بالتشغيل. ابحث عن اسم اقتران MINISO-P6. اضغط بالأزرق. يومض بالأزرق
تعبئة البطارية	عندما تكون طاقة البطارية أقل من 3.3 فولت 20%، يضيء كل 30 ثانية. يتم إيقاف التشغيل تلقائياً عندما تكون البطارية أقل من 3.2 فولت. يومض بالأزرق
المسار السابق	اضغط خفض الصوت لمدة 2 ثانية للانتقال إلى المسار السابق. يومض بالأزرق
المسار التالي	اضغط زيادة الصوت لمدة 2 ثانية للانتقال إلى المسار التالي. يومض بالأزرق
خفض الصوت	اضغط خفض الصوت. يومض بالأزرق
زيادة الصوت	اضغط زيادة الصوت. يومض بالأزرق
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط مفاتيح التشغيل. يومض بالأزرق/اضغط مفاتيح التشغيل. يومض
رد مكالمات	اضغط مفاتيح التشغيل. يومض بالأزرق
رفض مكالمات	اضغط مفاتيح التشغيل لمدة 2 ثانية. يومض بالأزرق
إعادة الاتصال	اضغط مفاتيح التشغيل 2 مرة. يومض بالأزرق
إيقاف التشغيل التلقائي	إذا لم يتم الاستخدام لمدة 5 دقائق، يتطفئ الضوء
Line in	عند إيقاف التشغيل. قم بتوصيل مقبس صوت 3.5 ملم للاستخدام

تحذير

1. يرجى التحكم بشكل مناسب في مستوى الصوت. يوقف الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بجذابة السمع
2. من أجل السلامة، لا تستخدم في المواقف التي يحمل أي ثقل أو تكون خطرة
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة
4. تجنب خطر من تناول الأطفال لخطر الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
5. لا تقذف المنتج لتجنب الضرر الناتج عن السقوط
6. عدم استخدام وتخزين المنتج في درجة حرارة أقل من 20° مئوية أو أعلى من 45° مئوية
7. تجنب تعريض المنتج لتيار كهربائي. تجنب التعرض للمياه والمواد الكيميائية
8. تجنب تعريض المنتج للمياه والمواد الكيميائية
9. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
10. تجنب لمس الماء والسوائل لتجنب دخولها المنتج

استكشاف الأعطال وأصلاحها


1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احدث اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم
2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال البطارية بالسماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال
4. لم يعمل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين الاتصال وبين المسافة الفعالة
5. لا يمكن سماع الصوت بعد توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كمكب، بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

الملحقات

المنتج 1* كابل الشحن 1* دليل المستخدم 1*

Descripción del Producto



- ① Pista Siguiente/Volume+
- ② Encendido/Apagado/Reproducir/Pausa
- ③ Pista Anterior/Volume-
- ④ Indicador LED
- ⑤ Puerto de Carga
- ⑥ Puerto de Audio

Parámetros del producto

Bluetooth: V5.3
Respuesta en Frecuencia: 20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento: MINISO-P6
Sensibilidad: ≥118±3dB
Función: Multimedia, llamadas telefónicas
Puerto de Carga: USB-C
Entrada de Carga: 5V=180mA
Distancia de Transmisión: ≤10m
Capacidad de la Batería: 200mAh
Tempo de Carga: Alrededor de 2H
Tempo de Reproducción de Música: ≥10H (Volumen 50%)
Tempo de Conversación: ≥7.5H
Impedancia: 32Ω
Temperatura de trabajo: 0-45°C

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos, la luz azul parpadeara durante 2 segundos
Apagar	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos y la luz se apaga.
Bluetooth	Encienda los auriculares, busque el nombre de emparejamiento MINISO-P6 en el dispositivo y elija para emparejar, la luz azul parpadeara.
Alarma de Batería Baja	Cuando la batería está a menos de 20% (3,3 V), habrá una alerta de batería baja cada 30 segundos. Cuando la batería está a menos de 3,2 V, los auriculares se apagan automáticamente y la luz azul parpadeara.
Pista Anterior	Pulse el botón de volumen- durante unos 2 segundos para la pista anterior, la luz azul parpadeara.
Pista Siguiente	Pulse el botón de volumen+ durante unos 2 segundos para la pista siguiente, la luz azul parpadeara.
Volume -	Pulse el botón de volumen- para bajar el volumen, la luz azul parpadeara.
Volume +	Pulse el botón de volumen+ para subir el volumen, la luz azul parpadeara.
Reproducir/ Pausa	Pulse el botón de encendido/apagado para reproducir, la luz azul parpadeara/Pulse el botón de encendido/apagado para pausar, la luz azul parpadeara.
Contestar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para responder a una llamada entrante, la luz azul parpadeara.
Finalizar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada, la luz azul parpadeara.
Rechazar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 2 segundos para rechazar la llamada, la luz azul parpadeara.

Volver a Llamar	Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para volver a llamar al último número marcado, la luz azul parpadeara.
Apagado Automático	Si los auriculares no se utilizan durante 5 minutos, se apagan automáticamente y la luz se apaga.
Line in	Soporta Line In cuando los auriculares están apagados, conecte el conector de audio de 3,5 mm para usarlo.

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo intente para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20°C o por encima de 45°C para evitar acortar la vida útil de los audífonos y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser recibida por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los audífonos cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.


Accessorios

Producto*1; Cable de carga*1; Manual de usuario*1

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

產品示意圖



- ① 下一曲/音量+
- ② 開/關機鍵/播放/暫停
- ③ 上一曲/音量-
- ④ LED指示燈
- ⑤ 充電口
- ⑥ 音訊孔

產品參數

藍牙版本: V5.3
頻率範圍: 20Hz-20KHz
藍牙配對名: MINISO-P6
靈敏度: ≥118±3dB
功能: 媒體播放, 通話
充電接口: USB-C
充電輸入: 5V=180mA
傳輸距離: ≤10m
電池容量: 200mAh
充電時間: 約2H
音樂時間: ≤10H (音量50%)
通話時間: ≤7.5H
阻抗: 32Ω
工作溫度: 0-45°C

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	開機狀態長按開/關機鍵約3秒開機，藍燈閃爍2秒
關機	開機狀態長按開/關機鍵約3秒開機，燈熄滅
藍牙連接	耳機開機，設備搜索耳機藍牙名，點擊MINISO-P6進行連接，藍燈閃爍
低電量提醒	當電池電量低於3.3V時（20%），每隔30秒有低電量提示音，當電量低於3.2V時，耳機自動關機，藍燈閃爍
上一曲	音樂播放狀態，長按音量-鍵約2秒，音樂切換上一曲，藍燈閃爍
下一曲	音樂播放狀態，長按音量+鍵約2秒，音樂切換下一曲，藍燈閃爍
音量減	按一下音量-鍵，可逐漸減小音量，藍燈閃爍
音量加	按一下音量+鍵，可逐漸增大音量，藍燈閃爍
音樂暫停/播放	音樂暫停狀態，按一下開/關機鍵可繼續播放音樂，藍燈閃爍/音樂播放狀態，按一下開/關機鍵可暫停音樂，藍燈閃爍
播放/暫停音樂	來電靜音狀態按一下開/關機鍵一下可接聽來電，藍燈閃爍
接聽電話	
掛斷電話	通話狀態，按一下開/關機鍵可結束通話，藍燈閃爍
拒接電話	來電時長按開/關機鍵約2秒，藍燈閃爍
未接重播	按兩下開/關機鍵可回撥最近撥打的號碼，藍燈閃爍
自動關機	開機後或開關藍牙連接後，如無任何操作，5分鐘後自動關機，燈熄滅
Line in	支援頭戴Line IN線控，插入3.5mm音訊線聽歌

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟擲，避免因丟擲造成產品損壞；
6. 避免將耳機存放在使用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行折開、修理和改進本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 建議長時間不使用時，請每兩個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命；
10. 防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1. 藍牙耳機不能與手機配對
答: 請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開，並檢查設備上的藍牙清單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2. 藍牙耳機啟動不了
答: 請檢查耳機的電量。
3. 藍牙耳機能否更換電池
答: 不可以，本耳機使用不可拆卸聚合物鋰電池。
4. 藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答: 由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物理環境敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連接對象。

5. 耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答: 請檢查電腦輸出聲道是否已設定為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量。
6. 藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答: 設備應用程式式的軟件設定或有不同，個別應用程式式的功能不受耳機控制。

主要配件

產品×1，充電線×1，說明書×1

