OHR617
TWS Wireless headset

FCC ID:2A2P5-OHR617

Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am-6pm(EST)

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface
Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model
OHR617

Item Name
TWS Wireless headset

Product List
Earphones Headphones x2
Charging case x1
Type-C charging cable x1
Instruction manual x1

Product Description
This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications
Material:ABS
Product Weight:43.1g
Charging port:Type-C
Earphones Size:17.5*17*33mm
Charging case size:46.5*25*49mm

Product structure diagram

1.Headphone Indicator Light
2.Charging case
3.Function Key(Touch)
4.Charging case indicator Light
5.charging port

Tips:
Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

Wireless headphone parameters：

1.Wireless version: V6.0
2.Connection method: Wireless audio receiver.
3.Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed environment).
4.Talk time: About 3 hours.
5.Music playback time: About 4 hours (at medium volume).
6.Frequency response range: 20Hz - 20KHz.
7.Product material: Plastic.
8.Wearing style: In-Ear.

Operation Instructions:

1.Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2.Put the earphones into the charging case, and the earphones will turn off. The digital display on the case will light up. When the earphones are fully charged, the indicator light will go out.

Multifunction key:

1. Power on: Open the charging case or remove and reinsert the earbuds to automatically power them on; manually power on by pressing and holding the touch control for 2 seconds.
2. Power off: manually power off by pressing and holding the touch control for 4 seconds.
3. Playback:Short-press the function key .
4. Pause: Short-press the function key.
5. Answering/Hanging up calls:Short-press the function key when a call comes in.
6. Rejecting incoming calls:Long-press the function key when a call comes in.
7. Previous/Next Track: Double-press the left function key to switch to the previous track, and double-press the right function key to switch to the next track.
8. Voice Control: Long-press the function key to wake up the voice assistant.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe environment, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. it is recommended to use this product in an environment with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15.Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17.The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Warning

● Do not use abrasive cleaners to clean this product.

● Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.

● Do not expose the product to direct sunlight for a long time.

● Do not discard this product in fire to avoid explosion.

● Do not attempt to disassemble this product to make any modifications,as it does not contain any maintenance components.

● Do not use this product in rain.

● fl you do not plan to use this product for a long time,please store it in a dry environment and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.

● Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

● Batteries may explode if not handled properly.

● Do not disassemble or dispose of batteries in fire.

● Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
● Follow local regulations when disposing of used batteries.

● The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’ s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept may interference received, interlining reference that may cause nude sire d operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

OHR617
TWS kabellose Kopfhörer

Kundenservice: (978) 230-8895 (USA)
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr (EST)

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort
Vielen Dank für den Kauf von Acer Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Modell
OHR617

Name des Projekts
TWS kabellose Kopfhörer

Liste der Produkte
Kopfhörer, Kopfhörer x2
Ladebox x1
Type-C Ladekabel x1
Bedienungsanleitung x1

Beschreibung des Produkts
Dieses TWS-Kopfhörer ist ein Audioprodukt mit kabelloser Verbindung, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung bietet es den Benutzern erhöhten Komfort und uneingeschränkte Mobilität, die eine Vielzahl von Anwendungsszenarien abdecken.

Produktspezifikationen
Material: ABS
Produktgewicht: 43.1g
Ladeanschluss: Type-C
Kopfhörergröße: 17.5*17*33mm
Größe des Ladekastens: 46.5*25*49mm

Produktstrukturdiagramm

1.Anzeige für Kopfhörer
2.Ladebox
3.Funktionstasten (Touch)
4.Anzeige für Ladebox
5.Ladeanschluss

Tipps:
Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

Parameter drahtloser Kopfhörer:

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: drahtloser Audioempfänger.
3. Kommunikationsentfernung: ca. 10 m (in offener und barrierefreier Umgebung).
4. Gesprächszeit: ca. 3 Stunden.
5. Musikspielzeit: ca. 4 Stunden (mittlere Lautstärke).
6. Frequenzgang Bereich: 20Hz-20KHz.
7. Produktmaterial: Kunststoff.
8. Tragemöglichkeit: In-Ear-Typ.

Bedienungsanleitung:

1. Drahtlose Verbindung: Suchen Sie auf der Android/iOS-Plattform auf der Seite der drahtlosen Einstellungen Ihres Telefons und führen Sie diese durch.
2. Stecken Sie die Kopfhörer in die Ladebox und sie schalten sich aus. Die digitale Anzeige am Gehäuse leuchtet auf. Wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Kontrollleuchte.

Multifunktionstasten:

1. Einschalten: Öffnen Sie die Ladebox oder entfernen Sie sie und setzen Sie die Ohrstöpsel wieder ein, und das Gerät kann automatisch eingeschaltet werden; Halten Sie die Touch-Steuerung für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät manuell einzuschalten.
2. Herunterfahren: Halten Sie die Touch-Steuerung für 4 Sekunden gedrückt und schalten Sie sie manuell aus.
3.Wiedergabe: Drücken Sie kurz die Funktionstaste.
4. Pause: Drücken Sie kurz die Funktionstaste.
5.Anrufe beantworten/auflegen: Drücken Sie kurz die Funktionstaste, wenn ein Anruf eingeht.
6.Anruf ablehnen: Drücken Sie die Funktionstaste während des eingehenden Anrufs lange.
7. Vorherige Spur/Nächste Spur: Doppelklicken Sie auf die linke Funktionstaste, um auf die vorherige Spur zu wechseln, und doppelklicken Sie auf die rechte Funktionstaste, um auf die nächste Spur zu wechseln.
8.Sprachsteuerung: Drücken Sie lange auf die Funktionstaste, um den Sprachassistenten aufzuwecken.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit drahtloser Funktion ausgestattet ist.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarme und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.

WARNUNG

● Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.

● Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.

● Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

● Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.

● Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.

● Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.

● Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.

● Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.

● Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.

● Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.

● Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstochen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
● Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.

● Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.

FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
-Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.
Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte
Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Parametre for Wireless-ørefoners:

1. Trådløs version: V6.0
2. forbindelsesmåde: Trådløs Wireless-audioempfang.
3. Kommunikationsdistancen: Omtrent 10 meter (i et åbent og uhindret miljø).
4. Talevarighed: Omtrent 3 timer.
5. Musikafspilningstid: Omtrent 4 timer (ved middels lydstyrke).
6. Frekvensresponsområde: 20 Hz - 20 KHz.
7. Produktmateriale: Plast.
8. Bæringsstil: I øret

Brugsanvisninger:

1. Wireless-forbindelse: Søg og udfør operationer på Android/iOS-platformene i Wireless-indstillingssiden på din mobiltelefon.
2. Plug ørefonerne ind i opladningskassen, og de vil slukke. Den numeriske visning på kassen vil tænde op. Når ørefonerne er fuldt opladte, går indikatorlyset ud.

Flerværktøjsknapper:

1. Tænd: Åbn opladningsetuisen eller fjern og indsæt hovedtelefonerne igen for at automatisktænde dem; manuel tænd ved at holde touchkontrollen nede i 2 sekunder.
2. Sluk: Manuelt sluk ved at holde touchkontrollen nede i 4 sekunder.
3. Afspil: Korttryk på funktionsknappen.
4.Pause: Korttryk på funktionsknappen.
5.Modtag/Hæng op på opkald: Korttryk på funktionsknappen, når et opkald kommer ind.
6. Afvis indkommende opkald: Langtryk på funktionsknappen, når et opkald kommer ind.
7.Forrige/Næste spor: Dobbelttryk på venstre funktionsknap for at skifte til forrige spor, og dobbelttryk på højre funktionsknap for at skifte til næste spor.
8. Stemmekontrol: Langtryk på funktionsknappen for at vække stemmeassistenten.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med enhver enhed, der er udstyret med trådløs funktion.

Paramètres du casque sans fil:

1. Version sans fil: V6.0
2. Méthode de connexion: récepteur audio sans fil.
3. Distance de communication: environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et accessible).
4. Durée de conversation: environ 3 heures.
5. Temps de lecture musicale: environ 4 heures (volume moyen).
6. Plage de réponse en fréquence: 20Hz-20KHz.
7. Matériel du produit: plastique.
8. Méthode de port: dans loreille.

Instructions dexploitation:

1. Connexion sans fil: sur la plateforme Android/iOS, recherchez et opératez sur la page de paramètres sans fil du téléphone.
2. Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et les écouteurs séteignent. Laffichage numérique du boîtier sallume. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant séteindra.

Touches multifonctions:

1. Allumer: ouvrez la boîte de chargement ou retirez et réinsérez les bouchons doreilles, il peut allumer automatiquement; Appuyez et maintenez la commande tactile pendant 2 secondes pour allumer la machine manuellement.
2. Arrêt: Appuyez et maintenez la commande tactile pendant 4 secondes, éteignez manuellement.
3.Lecture: Appuyez brièvement sur la touche de fonction.
4. Pause: appuyez brièvement sur la touche de fonction.
5.Répondre/raccrocher lappel: appuyez brièvement sur la touche de fonction lors de lappel entrant.
6.Refuser lappel entrant: appuyez longuement sur la touche de fonction pendant lappel entrant.
7. Piste précédent/piste suivante: double-cliquez sur la touche de fonction gauche pour passer à la piste précédente et double-cliquez sur la touche de fonction droite pour passer à la piste suivante.
8.Contrôle vocal: appuyez longuement sur la touche de fonction pour réveiller lassistant vocal.

Remarque: Ce produit peut être connecté et utilisé avec nimporte quel appareil équipé dune fonction sans fil.

Parametri degli auricolari Wireless:

1. Versione wireless: V6.0
2. Metodo di connessione: ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza barriere).
4. Durata della chiamata: circa 3 ore.
5. Tempo di riproduzione della musica: circa 4 ore (volume medio).
6. Gamma di risposta in frequenza: 20Hz-20KHz.
7. Materiale del prodotto: plastica.
8. Modalità di trasporto: in loreille.

Istruzioni d'uso:

1. Connessione Wireless: Nella piattaforma Android/iOS, cerca e esegui le operazioni nella pagina delle impostazioni Wireless del tuo telefono cellulare.
2. Metti gli auricolari nella custodia di ricarica, e gli auricolari si spengono. La visualizzazione digitale sulla custodia si illuminerà. Quando gli auricolari sono completamente caricati, il pulsante di indicazione si spegnerà.

Tasti multifunzione:

1. Accendere: aprire la scatola di ricarica o rimuovere e reinserire la spina di alimentazione, può accendere automaticamente; Tenere premuto il controllo touch per 2 secondi per accendere manualmente la macchina.
2. Spegnere: Tenere premuto il controllo del touch per 4 secondi, spegnimento manuale.
3. Riproduzione: premere brevemente il tasto di funzione.
4. Pausa: premere brevemente il tasto di funzione.
5. Ricevere/Chiusura di una chiamata: premere brevemente il tasto di funzione quando la chiamata arriva.
6. Rifiutare una chiamata in entrata: premere a lungo il tasto di funzione durante la chiamata in arrivo.
7. brano precedente/Brano successivo: fare doppio clic sul tasto di funzione sinistra per saltare alla traccia precedente e fare doppio clic sul tasto di funzione destra per saltare alla traccia successiva.
8. Controllo vocale: Tpremi a lungo il tasto di funzione per risvegliare lassistente vocale.

Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Wireless.

Parámetros de los auriculares Wireless:

1. versión inalámbrica: V6.0
2. Método de conexión: Receptor de audio inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: alrededor de 10 metros (en un entorno abierto y sin barreras).
4. Tiempo de conversación: alrededor de 3 horas.
5. Tiempo de reproducción de música: alrededor de 4 horas (volumen medio).
6. Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz.
7. Material del producto: plástico.
8. Método de uso: Intrauditivo.

Instrucciones de uso:

1. Conexión Wireless: En las plataformas Android/iOS, busca y realiza las operaciones en la página de configuración de Wireless de tu teléfono móvil.
2. Pon los auriculares en la caja de carga, y los auriculares se apagarán. La pantalla digital de la caja se iluminará. Cuando los auriculares estén completamente cargados, el indicador se apagará.

Botones multifunción:

1. Encienda: Abre el estuche de carga o retira e inserta de nuevo los auriculares para encenderlos automáticamente; mantén pulsado el control táctil durante 2 segundos para encenderlos manualmente.
2. Apagar: Mantén pulsado el control táctil durante 4 segundos para apagarlo manualmente.
3. Reproducir: Presiona brevemente la tecla de función.
4. Pausa: Presiona brevemente la tecla de función.
5. Responder/colgar la llamada: Presiona brevemente la tecla de función cuando llegue una llamada.
6. Rechazar la llamada entrante: Mantén pulsado la tecla de función cuando llegue una llamada.
7. Canción anterior/siguiente: Presiona dos veces la tecla de función izquierda para cambiar a la pista anterior y presiona dos veces la tecla de función derecha para cambiar a la siguiente pista.
8. Control de voz: Mantén pulsado la tecla de función para despertar el asistente de voz.

Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad Wireless.

ブルートゥースイヤホンのパラメータ：
1. ワイヤレス版 ： V 6.0
2. 接続方法：無線ブルートゥースオーディオ受信機
3. 通信距離：約10メートル（開放的で障害物のない環境下）
4. 通話時間：約3時間
5. 音楽再生時間：約4時間（中音量で）
6. 周波数応答範囲：20Hz～20KHz
7. 製品素材：プラスチック
8. 装着スタイル：耳のタイプに

操作方法：
1. ブルートゥース接続：Android/iOSプラットフォームで、携帯電話のブルートゥース設定ページで検索して操作を行ってください。
2. イヤホンを充電ケースに入れると、イヤホンが自動的に電源が切れます。ケースのデジタルディスプレイが点灯します。イヤホンが完全に充電されると、インジケーターライトが消灯します。

マルチ機能キー：
1、電源を入れる：充電箱を開くか、ヘッドフォンを取り出し、再び挿入すると、自動的に電源を入れることができます;Táctilコントロールを2秒間押しながら手動でオンにします。
2.シャットダウン：4秒間Táctilコントロールを押し続けて手動でシャットダウンすることができます。
3.再生：机能キーnを短く押します。
4.一時停止：n机能キーを短く押します。
5.電話を受け取る/切る：着信時にn机能キーを短く押して下さい。
6.着信の拒否：着信の間にn机能キーを押し続けて下さい。
7.前/次：左n机能キーを2回押して前のトラックに切り替え、右n机能キーを2回押して次のトラックに切り替えます。
8、音声制御：n機能キーnを押しながら音声アシスタントを起こします。

注意：この製品は、ブルートゥース機能を備えた任意の機器と接続して使用することができます。

블루투스 이어폰 파라미터:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 블루투스 오디오 수신기
3. 통신 거리: 대략 10미터(열린 및 장애물이 없는 환경에서)
4. 통화 시간: 약 3시간
5. 음악 재생 시간: 약 4시간(중간 음량에서)
6. 주파수 응답 범위: 20Hz - 20KHz
7. 제품 소재: 플라스틱
8. 착용 스타일: 귀에

사용 설명서:

1. 블루투스 연결: 안드로이드/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 블루투스 설정 페이지에서 검색하고 조작을 수행합니다.
2. 이어폰을 충전 케이스에 넣으면 이어폰이 꺼집니다. 케이스의 디지털 디스플레이가 켜집니다. 이어폰이 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

멀티기능 키:

1. 전원 켜기: 충전 케이스를 열거나 헤드폰을 꺼내고 다시 삽입하면 자동으로 전원이 켜진다; 촉각 컨트롤을 2초 동안 누른 다음 수동으로 켜십시오.
2. 전원 끄기: 수동으로 전원 끄기 위해 4 초 동안 Táctil 컨트롤을 누르십시오.
3. 재생: 기능 키 n를 짧게 누르십시오.
4. 일시 중지: n 기능 키를 짧게 누르십시오.
전화 응답/끊기: 전화가 올 때 n 기능 키를 짧게 누르십시오.
6. 전화 거부: 전화 중에 n 기능 키를 누르고 유지하십시오.
Previous/Next: 왼쪽 n 기능 키를 두 번 누르면 이전 트랙으로 전환하고 오른쪽 n 기능 키를 두 번 누르면 다음 트랙으로 전환합니다.
8, 음성 제어: n 기능 키를 누른 채 음성 어시스턴트를 깨우십시오.

참고: 이 제품은 블루투스 기능이 있는 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

اللاسلكية البدلولات معطيات

1. الإصدار :اللاسلكية الشبكة إصدار 6.0
2. لاسلكي صوتي مستقبل :الاتصال طريقة.
3. الاتصال مسافة: متر 10 حوالي (عوائق وبلا مفتوحة بيئة في).
4. المكالمة مدة: ساعات 3 حوالي.
5. الموسيقى تشغيل مدة: ساعات 4 حوالي (متوسط بصوت).
6. التردد استجابة نطاق: 20 كيلوهرتز إلى 20 هرتز من.
7. المنتج مادة: بلاستيك.
8. الارتداء طريقة: الأذن داخل.

التشغيل إرشادات

1. اللاسلكية الشبكة إعدادات صفحة في العمليات وأجر ابحث إس، أو آي أو الأندرويد منصات في :اللاسلكي الاتصال المحمول هاتفك في.
2. شحن يتم عندما .العلبة في الرقمية الشاشة سيتأمل .البدلولات تشغيل إيقاف وسيتم الشحن، علبة في البدلولات ضع الطاقة مؤشر سيتطفئ كليًّا، البدلولات.

الوظائف متعدد زر

1. التشغيل: ضغط على حافظ تلقائيًّا؛ لشغيلها إدخالها إعدّد ثم البدلولات DELETIONب أخر أو الشحن علبة افتح يدوئيًّا لشغيلها ثوانٍ 2 لمدة اللمسي التحكم.
2. الإيقاف: يدوئيًّا تشغيله لإيقاف ثوانٍ 4 لمدة اللمسي التحكم ضغط على حافظ.
3. التشغيل: الوظيفة زر على سريع بشكل اضغط.
4. مؤقتاً التوقف: الوظيفة زر على سريع بشكل اضغط.
5. المكالمة انتهاء/على الرد: المكالمة وصول عند الوظيفة زر على سريع بشكل اضغط.
6. الواردة المكالمات رفض: المكالمة وصول عند الوظيفة زر ضغط على حافظ.
7. التالي/السابق المسار: زر على مرتين اضغط الوظيفة زر على مرتين واضغط السابق المسار إلى لتغيير الأيسر التالي المسار إلى لتغيير اليمنى الوظيفة.
8. بالصوت التحكم: الصوت مساعد لاستيقاظ الوظيفة زر ضغط على حافظ.

ملاحظة: هذا توصيل يمكن جهاز أي مع واستخدامه المنتج оснащен بقدرات Wireless

After-sales Customer Service Number：

1. (978)230-8895(US)	Mon-Fri: 9am-6pm(EST)
2.+0211 4187 3343(DE)	Mon-Fri:9am-5pm
3.+0203868 3233(UK)	Mon-Fri:9am-6pm(GMT)
4.+81090-9873-0969(日本)	月~金:午前9時~午後6時
5.+61 451 8926 82(AU)	Mon-Fri:9am-6pm