



OHR633

Over-ear Headphones

FCCID:2A2P5-OHR633

User Manual

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model

OHR633

Item Name

Over-ear Headphones

Product List

Head mounted headphones x1

USB charging cable x1

Audio cable x1

Instruction manual x1

Product Description

This headset is an audio product that supports wireless connectivity, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

Product Specifications

Material:ABS

Product Weight:220.6g

Charging port:Type-C

Earphones Size:160*205*77mm

Product structure diagram



- 1.Power Button
- 2.Volume Down / Previous Track Button
- 3.Volume Up / Next Track Button
- 4.ANC Button
- 5.Type-C charging port

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears. Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Wireless headphone parameters:

1. Wireless version: V5.4
2. Connection method: Wireless audio receiver.
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 22 hours.
5. Music playback time: About 31 hours.
6. Frequency response range: 20 Hz - 20 KHz.
7. Product material: Plastic
8. Wearing style: Over-the-head

Operation Instructions:

1. Press and hold the power button for 2 seconds, and the earbuds will automatically power on.
2. Wireless connection: On the Android/iOS platform, search and operate in the Wireless settings page of the mobile phone.
3. Press and hold the power button for 2 seconds to power off.

Multifunction key:

1. Play: Short-press the power button.
2. Pause: Short-press the power button.
3. Answer/End a call: Short-press the power button.
4. Reject a call: Press and hold the power button for 2 seconds.
5. Volume up / Volume down: Long-press the "+" button / "-" button.
6. Noise Cancellation Mode: Short-press the "ANC" button.

Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.

Safety guidelines

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

Warning

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 15cm between the radiator and your body.



OHR633
Over-Ear-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Bedienungsmanual sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Für einen optimalen Betrieb lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Modell

OHR633

Bezeichnung

Over-Ear-Kopfhörer

Produktliste

Kopfhörer x1

USB-Ladekabel x1

Audiokabel x1

Bedienungsanleitung x1

Beschreibung des Produkts

Dieses Headset ist ein Audio-Produkt, das drahtlose Verbindung unterstützt und mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen von drahtgebundenen Verbindungen bietet es Benutzern mehr Komfort und uneingeschränkte Mobilität, was eine Vielzahl von Anwendungsbereichen abdeckt.

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 220.6g

Ladeport: Type-C

Größe der Kopfhörer: 160*205*77mm

Produktstrukturdiagramm



1. Power-Taste
2. Lautstärke runter / Vorheriger Titel-Taste
3. Lautstärke hoch / Nächster Titel-Taste
4. ANC-Taste
5. Typ-C-Ladeanschluss

Hinweis:

Leicht das Kopfband über deinen Kopf legen und die Ohrmuscheln positionieren, um deine Ohren vollständig abzudecken. Die Länge des Kopfbandes und den Winkel der Ohrmuscheln auf eine bequeme Passform einstellen.

Technische Daten der kabellosen Kopfhörer:

1. Drahtlose Version: V5.4
2. Verbindungsmethode: Drahtloser Audio-Empfänger
3. Reichweite: Ca. 10 Meter (in offener, hindernisfreier Umgebung)
4. Sprechzeit: Bis zu 22 Stunden
5. Musikwiedergabezeit: Bis zu 31 Stunden
6. Frequenzbereich: 20 Hz – 20 KHz
7. Material: Kunststoff
8. Trageweise: Kopfmontiert

Bedienungsanleitung:

1. Einschalten: Halten Sie den Power-Button 2 Sekunden gedrückt, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.
2. Drahtlose Verbindung: Auf Android/iOS-Geräten in den drahtlosen Einstellungen suchen und verbinden.
3. Ausschalten: Halten Sie den Power-Button 2 Sekunden gedrückt.

Multifunktions-Taste:

1. Abspielen: Kurzdruck auf die Ein/Aus-Taste.
2. Pause: Kurzdruck auf die Ein/Aus-Taste.
3. Anruf annehmen/beenden: Kurzdruck auf die Ein/Aus-Taste.
4. Anruf ablehnen: 2 Sekunden lang die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.
5. Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern: Lange auf die "+"-Taste / "-"-Taste drücken.
6. Rauschunterdrückungsmodus: Kurzdruck auf die "ANC"-Taste.

Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät mit Bluetooth-Funktion verbunden und genutzt werden.

Sicherheitsrichtlinien

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

WARNUNG

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

Parametre for Wireless-høretelefoner:

1. Wireless-version: V5.4
2. Forbindelsesmetode: Trådløs Wireless-lydmodtager.
3. Kommunikationsafstand: Omkring 10 meter (i et åbent og uhindret miljø).
4. Taletid: Omkring 22 timer.
5. Musikafspilletid: Omkring 31 timer.
6. Frekvensresponsområde: 20 Hz - 20 KHz.
7. Produktmateriale: Plast
8. Bæringstil: Hovedmonteret

Brugvejledning:

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, og øretelefonerne tændes automatisk.
2. Wireless-forbindelse: På Android/iOS-platformen skal du søge og betjene på Wireless-indstillingssiden på mobiltelefonen.
3. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke.

Multi funktion tasten:

1. Afspil: Tryk hurtigt på powerknappen.
2. Pause: Tryk hurtigt på powerknappen.
3. Svar/Grundlæg en opkald: Tryk hurtigt på powerknappen.
4. Afvis et opkald: Hold powerknappen nede i 2 sekunder.
5. Lyd op / Lyd ned: Langtryk på "+"-knappen / "-"-knappen.
6. Støjreduktionstilstand: Tryk hurtigt på "ANC"-knappen.

Bemærk: Dette produkt kan forbindes og bruges med ethvert enhed, der er udstyret med Wireless-funktionen.

Paramètres du casque Wireless:

1. Version Wireless: V5.4
2. Méthode de connexion: récepteur audio Wireless sans fil.
3. Distance de communication: environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et accessible).
4. Durée de conversation: environ 22 heures.
5. Temps de lecture musicale: environ 31 heures.
6. Plage de réponse en fréquence: 20 Hz-20 KHz.
7. Matériau du produit: Plastique
8. Méthode de port: À monter sur la tête

Instructions d'utilisation :

1. Appuyez sur le bouton d' alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes et les écouteurs s' allumeront automatiquement.
2. Connexion Wireless : Sur la plate-forme Android/iOS, recherchez et utilisez dans la page des paramètres Wireless du téléphone mobile.
3. Appuyez sur le bouton d' alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre.

Touche multifonction :

1. Lecture : Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation.
2. Pause : Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation.
3. Répondre/Finir un appel : Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation.
4. Rejeter un appel : Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
5. Augmenter le volume / Diminuer le volume : Maintenez enfoncé le bouton "+" / "-".
6. Mode annulation du bruit : Appuyer brièvement sur le bouton "ANC".

Note: Ce produit peut être connecté et utilisé avec nimporte quel appareil équipé de la fonction Wireless.

Parametri delle cuffie Wireless:

1. versione Wireless: V5.4
2. metodo di connessione: ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: circa 10 metri (in un ambiente aperto e libero).
4. Tempo di conversazione: circa 22 ore.
5. Tempo di riproduzione della musica: circa 31 ore.
6. Intervallo di risposta in frequenza: 20 Hz-20 KHz
7. Materiale del prodotto: Plastica
8. Stile di indossamento: A montaggio su testa

Istruzioni operative:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e gli auricolari si accenderanno automaticamente.
2. Connessione Wireless: sulla piattaforma Android/iOS, cercare e operare nella pagina delle impostazioni Wireless del telefono cellulare.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere.

Tasto multifunzione:

1. Riproduzione: Premere brevemente il pulsante di accensione.
2. Pausa: Premere brevemente il pulsante di accensione.
3. Rispondere/Terminare una chiamata: Premere brevemente il pulsante di accensione.
4. Rifiutare una chiamata: Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
5. Aumenta volume / Diminuisci volume: Tenere premuto il pulsante "+" / "-".
6. Modalità annullamento del rumore: Premere brevemente il pulsante "ANC".

Nota: questo prodotto può essere collegato e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Wireless.

Parámetros de auriculares Wireless:

1. Versión de Wireless: V5.4
2. Método de conexión: receptor de audio Wireless inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: alrededor de 10 metros (en entorno abierto y sin barreras).
4. Tiempo de conversación: aproximadamente 22 horas.
5. Tiempo de reproducción de música: aproximadamente 31 horas .
6. Rango de respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz.
7. Material del producto: Plástico
8. Estilo de uso: De montaje en la cabeza

INSTRUCCIONES DE FUNCIÓN:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y los auriculares se encenderán automáticamente.
2. Conexión Wireless: En la plataforma Android / iOS, busque y opere en la página de configuración de Wireless del teléfono móvil.
3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.

Teclas multifunción:

1. Reproducción: Presionar brevemente el botón de encendido.
2. Pausa: Presionar brevemente el botón de encendido.
3. Responder/Terminar una llamada: Presionar brevemente el botón de encendido.
4. Rechazar una llamada: Mantener presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
5. Aumentar volumen / Disminuir volumen: Mantener presionado el botón "+" / "-".
6. Modo cancelación de ruido: Presionar brevemente el botón "ANC".

Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con Wireless.

Wirelessヘッドホンパラメータ:

1. Wirelessバージョン: V5.4
2. 接続方法: ワイヤレスWirelessオーディオ受信機。
3. 通信距離: 約10メートル (開放的で邪魔にならない環境で)。
4. トーク時間: 約22時間。
5. 音楽再生時間: 約31時間。
6. 周波数応答範囲: 20 Hz-20 KHz。
7. 製品材料: プラスチック
8. 着用スタイル: ヘッドマウント式

操作手順:

1. 電源ボタンを2秒間押し続けると、イヤフォンが自動的に電源オンになります。
2. Wireless接続: Android/iOSプラットフォームでは、スマートフォンのWireless設定ページで検索し操作します。
3. 電源を切るには、電源ボタンを2秒間押し続けてください。

多機能キー:

1. 再生: 電源ボタンを短押しします。
2. 一時停止: 電源ボタンを短押しします。
3. 通話応答 / 切断: 電源ボタンを短押しします。
4. 通話拒否: 電源ボタンを2秒間長押しします。
5. 音量増加 / 音量減少: 「+」ボタン / 「-」ボタンを長押しします。
6. ノイズキャンセリングモード: 「ANC」ボタンを短押しします。

注: この製品は、Wireless機能を備えた任意のデバイスと接続して使用できます。

블루투스 헤드폰 매개변수:

1. 블루투스 버전: V5.4
2. 연결 방법: 무선 블루투스 오디오 수신기.
3. 통신 거리: 약 10 미터 (개방적이고 원활한 환경에서).
4. 대화 시간: 약 22시간.
5. 음악 재생 시간: 약 31시간 .
6. 주파수 응답 범위: 20 Hz-20 KHz.
7. 제품 물자: 플라스틱,
8. 입고 스타일: 헤드마운트형

작업 설명:

1. 전원 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 이어버드의 전원이 자동으로 켜집니다.
2. 블루투스 연결: Android/iOS 플랫폼에서 휴대폰의 블루투스 설정 페이지를 검색하여 작동합니다.
3. 전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.

다기능 키:

1. 재생: 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
2. 일시 중지: 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
3. 통화 응답/종료: 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
4. 통화 거절: 전원 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.
5. 볼륨 업/볼륨 다운: 「+」 버튼 / 「-」 버튼을 길게 누릅니다.
6. 노이즈 캔슬링 모드: 「ANC」 버튼을 짧게 누릅니다.

주의: 이 제품은 Wireless 기능을 갖춘 모든 장치와 연결되고 사용될 수 있습니다.

اللاسلكية الرأس سماعة معطيات

1. V5.4: فيكسلاللا راندسلا.
2. يكسلال توصي لبقسم: لاصنالا قيرط.
3. (تصور عم ريفو قوئفم قليب يف) رتم 10 يلاوح: لاصنالا قواسم.
4. عاس 22 يلاوح: بتداحملا تقو.
5. عاس 31 يلاوح: بقوسملا ليغشت تقو.
6. زتر هوليك 20 - زتره 20: بتدركلا قهاجتسا قاطن.
7. كوكسلال: بتكمللا قدام.
8. سارلا بلع: هاندراالا طمن.

التشغيل إرشادات

1. إندقلت نذالا عاس لمعوسو، باوث 2 كمل هل كساو ليغشتلا رز بلع طغضا.
2. لومحلا قهاهلا يف فيكسلاللا تاداعل تحفص يف ليغشتلاب مقو ثحبا، سا وأ يا/ديورندا قصلم بلع: يكسلاللا لاصنالا.
3. ليغشتلا قالغلل باوث 2 كمل هل كساو ليغشتلا رز بلع طغضا.

المتعددة التعديلات مفتاح

1. ريصق طغضاب قاطلا رز بلع طغضا: ليغشتلا.
2. ريصق طغضاب قاطلا رز بلع طغضا: بتقوما قاقولا.
3. ريصق طغضاب قاطلا رز بلع طغضا: اهاهلا/قلاكلا بلع درلا.
4. باوث 2 كمل قاطلا رز طغضب طفتحا و طغضا: قلاكلا ضمير.
5. "- رز / +" رز طغضب طفتحا و طغضا: توصلا ضفغ / توصلا كداز.
6. ريصق طغضاب "ANC" رز بلع طغضا: ماضوضلا داغلل عضو.

اللاسلكي التشغيل بنظام مجهز جهاز أي مع المنتج هذا واستخدام توصيل يمكن: ملاحظة.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

1. Trådlös version: V5.4
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Ca. 10 meter (i ett öppet och obehindrat område)
4. Pratatid: Ca. 22 timmar
5. Musikuppspelnings tid: Ca. 31 timmar
6. Frekvensrespons: 20 Hz - 20 KHz
7. Produktmaterial: Plast
8. Bruksätt: Over-the-head

Driftsanvisningar:

1. Tryck och håll strömknappen i 2 sekunder, och hörlurarna tänds automatiskt.
2. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformen, sök och operera i mobiltelefonens trådlösa inställningssida.
3. Tryck och håll strömknappen i 2 sekunder för att stänga av.

Multifunktionsknapp:

1. Spela upp: Kort tryck på strömknappen
2. Pause: Kort tryck på strömknappen
3. Svarar/avslutar ett anrop: Kort tryck på strömknappen
4. Avvisa ett anrop: Tryck och håll strömknappen i 2 sekunder.
5. Volymupp / Volymner: Långtryck på "+"-knappen / "-"-knappen.
6. Brusreduceringsläge: Kort tryck på "ANC"-knappen.

Anmärkning: Detta produkt kan anslutas och användas med alla enheter utrustade med trådlös funktionalitet.

Parametry bezdrátových sluchátek:

1. Bezdrátová verze: V5.4
2. Metoda spojení: Bezdrátový audio přijímač
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřené a neomezené oblasti)
4. Čas hovoru: Přibližně 22 hodin
5. Čas přehrávání hudby: Přibližně 31 hodin
6. Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 KHz
7. Materiál produktu: Plast
8. Způsob wearingu: Over-the-head

Návody k obsluze:

1. Stisknutí a držení tlačítka zapnutí po dobu 2 sekund, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Bezdrátová spojení: Na platformě Android/iOS vyhledejte a operujte na stránce nastavení bezdrátových spojení mobilního telefonu.
3. Stisknutí a držení tlačítka zapnutí po dobu 2 sekund pro vypnutí.

Vícefunkční tlačítko:

1. Přehrávání: Krátké stisknutí tlačítka zapnutí.
2. Pause: Krátké stisknutí tlačítka zapnutí.
3. Přijem/Ukončení hovoru: Krátké stisknutí tlačítka zapnutí.
4. Odmítnutí hovoru: Stisknutí a držení tlačítka zapnutí po dobu 2 sekund.
5. Zvýšení hlasitosti/Snížení hlasitosti: Dlouhé stisknutí tlačítka "+" / "-".
6. Režim potlačení hluku: Krátké stisknutí tlačítka "ANC".

Poznámka: Tento produkt lze připojit a použít s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases**
shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases**
NE_hub.service@acergadget.com