



**Acer Wireless Mouse
(OMR242)**

**Customer Services: (978) 230-8895 (US)
Mon-Fri: 9am-6pm (EST)**

User Manual

Thank you for choosing acer!

Please read this user manual carefully when using this product.

Preface

Thank you for purchasing ACER products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

Model:

OMR242

Item Name:

Acer Wireless Mouse

Product List:

1 x Acer Wireless Mouse


1 x User Manual

1 x Warranty Card

Product Description

The Acer Wireless Mouse (OMR242) is designed for precision and comfort. It features an advanced optical sensor for accurate tracking on various surfaces and a reliable wireless connection. This mouse is ideal for both gaming and everyday tasks, offering a perfect blend of functionality and ease of use. With its ergonomic design, the OMR242 fits naturally in your hand, reducing fatigue during prolonged use. The adjustable DPI settings allow you to customize the sensitivity for different needs, ensuring smooth and responsive cursor control. Plug and play functionality means no drivers are required, making setup a breeze.

Product Interface



A: Left Button
B: Scroll Wheel
C: Right Button

D: USB Receiver
E: DPI Adjustment Button
F: Sensor

Product Specifications

Model: OMR242

Material: ABS

DPI: 800/1200/1600

Effective Range: 8M

Compatible Systems: Windows/Linux/macOS

Product Weight: 75g

Product Size: 103 mm*66 mm*38 mm

Operating Temperature: -20°C to 40°C

Storage Temperature: -20°C to 50°C

Humidity Range: 5% to 90% (Relative Humidity)

Troubleshooting

Mouse Not Working

- Check if the mouse's USB receiver is properly connected.
- Try plugging the receiver into a different USB port.
- Ensure the mouse has working batteries.
- Restart your computer to ensure the system recognizes the mouse correctly.

DPI Adjustment Not Working

- Ensure you are pressing the DPI adjustment button.
- Try using the mouse on different surfaces, as some surfaces may affect the DPI adjustment functionality.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your ACER product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm(EST)

Product Pictures:



US-03

CAN ICES(B)/NMB(B)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Mouse is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Radiation Exposure Statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Canada —Industry Canada [IC]

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standards.

Operation is subject to the following two conditions:

- [1] this device may not cause interference, and
- [2] this device must accept any interference.

including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada en matière d'exemption de licence. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- [1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- [2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3[B]

IC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance which states in DoC between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

EU Battery Regulation



This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004 % lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).

To install or replace batteries.

1. Press and then slide the cover to open it.
2. Insert the batteries with the correct polarity (+) and (-).
3. Replace the cover.

Caution:

Incorrect use of batteries may cause leakage or explosion.
Be sure to follow the instructions below:

- Insert "AAA" batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix battery types.
- Do not use a new battery with a used one together. Otherwise, it may cause leakage or shorten the life of the batteries.
- Remove the dead batteries immediately to avoid battery leakage in the battery compartment. Do not touch exposed battery acid, as it may cause injury to your skin.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion, leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion of the leakage of flammable liquid or gas; and a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Note: Remove the batteries from the battery compartment when not using for an extended period of time.

This product uses the following module for wireless functionality.

Product: Wireless Mouse

Brand: ACER

Model: OMR242



**Acer Maus
(Modell OMR242)**

**Kundenservice: +0211 4187 3343 (DE)
Mon-Fri: 9am-5pm**

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihr Wählen bei acer!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf der Produkten von acer. Für einen optimalen Betrieb lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Modell:

OMR242

Artikelname:

acer Drahtlose Maus


Produktliste:

- 1 x acer Drahtlose Maus
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

Produktbeschreibung

Die acer Drahtlose Maus (OMR242) ist auf Präzision und Komfort ausgelegt. Sie verfügt über einen fortschrittlichen optischen Sensor für genaues Tracking auf verschiedenen Oberflächen und eine zuverlässige drahtlose Verbindung. Diese Maus ist ideal für Spiele und alltägliche Aufgaben und bietet eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihrem ergonomischen Design liegt die OMR242 natürlich in Ihrer Hand und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch. Die anpassbaren DPI-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Empfindlichkeit an unterschiedliche Anforderungen anzupassen und so eine reibungslose und reaktionsschnelle Cursorsteuerung zu gewährleisten. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität sind keine Treiber erforderlich, was die Einrichtung zum Kinderspiel macht.

Produktschnittstelle



A: Linke Taste

B: Rolle

C: Rechte Taste

D: USB-A-Empfänger

E: DPI-Einstelltaste

F: Sensor

Produktspezifikationen

Modell: OMR242

Material: ABS

DPI: 800/1200/1600

Effektive Reichweite: 8M

Kompatible Systeme: Windows/Linux/macOS

Produktgewicht: 75g

Produktgröße: 103 mm*66 mm*38 mm

Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C

Lagertemperatur: -20°C bis 50°C

Feuchtigkeitsbereich: 5% bis 90% (relative Luftfeuchtigkeit)

Fehlerbehebung

Maus funktioniert nicht

- Überprüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Maus richtig angeschlossen ist.
- Versuchen Sie bitte, die Maus an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- Stellen Sie sicher bitte, dass die Batterien der Maus funktionieren.
- Starten Sie bitte Ihren Computer neu, um sicherzustellen, dass das System die Maus richtig erkennt.

DPI Adjustment Not Working

- Stellen Sie sicher bitte, dass Sie die DPI-Einstelltaste drücken.
- Probieren Sie bitte die Verwendung der Maus auf unterschiedlichen Oberflächen aus, da manche Oberflächen die DPI-Einstellfunktion beeinträchtigen können.

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

Kundenservice: +0211 4187 3343 (DE)

Mon-Fri: 9am-5pm

Produktbilder:



DE-03

CAN ICES(B)/NMB(B)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.

- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Produkts führen.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc., dass diese Maus mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU konform ist.

Entsorgung von Abfallgeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem anderen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihr Abfallgerät an einem dafür vorgesehenen Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Abfallgeräts zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Abfallgerät zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Rathaus, Ihren Haushaltsabfalldienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Erklärung zur Strahlenbelastung

Das Produkt entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die HF-Belastung tragbarer Geräte in einer unkontrollierten Umgebung und ist für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Betrieb sicher. Eine weitere Reduzierung der HF-Belastung kann erreicht werden, indem das Produkt so weit wie möglich vom Körper des Benutzers entfernt gehalten wird oder das Gerät auf eine geringere Ausgangsleistung eingestellt wird (sofern eine solche Funktion verfügbar ist).

Kanada – Industry Canada [IC]

Dieses Gerät entspricht RSS5247 von Industry Canada.

Dieses Gerät entspricht àRSS5247 der kanadischen Industrie.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

[1] Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

[2] Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Dieses Gerät entspricht Industry Canadaa RSS, das für lizenzfreie Funkgeräte gilt.

Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen zulässig:

[1] Das Gerät darf keine Störungen verursachen.

[2] Der Benutzer des Geräts muss etwaige Funkstörungen in Kauf nehmen, auch wenn die Störungen zu unerwünschtem Betrieb führen können.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

IC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit dem in der Konformitätserklärung angegebenen Mindestabstand zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.
Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass der in der DoC angegebene Mindestabstand zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender kolloziert oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

EU-Batterieverordnung



Dieses Symbol auf der/den Batterie(n) oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferte(n) Batterie(n) nicht als Hausmüll entsorgt werden darf/dürfen. Trennen Sie stattdessen die Batterie(n) von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie über Ihr lokales Recyclingsystem, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält/enthalten. Weitere Informationen zum Recycling dieser Batterie(n) erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt oder die Batterie(n) gekauft haben.

So legen Sie Batterien ein oder ersetzen sie:

1. Bitte drücken Sie auf die Abdeckung und schieben Sie sie dann nach oben, um sie zu öffnen.
2. Bitte legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+) und (-) ein.
3. Bitte setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Achtung:

Bei unsachgemäßer Verwendung von Batterien besteht die Gefahr von Auslaufen oder Explosionen. Befolgen Sie unbedingt die nachstehenden Anweisungen:

- Legen Sie die Batterien des Typs „AAA“ mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
- Mischen Sie keine Batterietypen.
- Verwenden Sie keine neuen und keine gebrauchten Batterien gleichzeitig. Andernfalls kann es zu Auslaufen kommen oder die Lebensdauer der Batterien kann verkürzt werden.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort, um ein Auslaufen der Batterie in das Batteriefach zu vermeiden. Berühren Sie keine freiliegende Batteriesäure, da dies zu Hautverletzungen führen kann.
- Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann; Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann; und Aussetzen einer Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck, was zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Hinweis: Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

Dieses Produkt verwendet das folgende Modul für die Drahtlos-Funktion
Produkt: Drahtlose Maus

Marke: acer

Modell: OMR242



**Acer Souris
(OMR242)**

**Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)
Du lundi au vendredi : 9am-5pm**

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi acer !

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation lorsque vous utilisez ce produit.

Préface

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits acer. Pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Modèle:

OMR242

Nom de l'article:

acer Souris sans fil

Liste des produits:

1 x acer Souris sans fil

1 x Manuel de l'utilisateur


1 x Carte de garantie

Description du produit

La souris sans fil acer (OMR242) est conçue pour la précision et le confort. Elle est dotée d'un capteur optique avancé pour un suivi précis sur différentes surfaces et d'une connexion sans fil fiable. Cette souris est idéale pour les jeux et les tâches quotidiennes, offrant un mélange parfait de fonctionnalité et de facilité d'utilisation. Grâce à son design ergonomique, l'OMR242 tient naturellement dans la main, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

Les paramètres DPI ajustables vous permettent de personnaliser la sensibilité en fonction de vos besoins, garantissant ainsi un contrôle fluide et réactif du curseur. La fonctionnalité « plug and play » signifie qu'aucun pilote n'est nécessaire, ce qui facilite l'installation.

Interface du produit



A : Bouton gauche

B : Molette de défilement

C : Bouton droit

D: Récepteur USB

E: DPI-Einstelltaste

F: Capteur

Spécifications du produit

Modèle: OMR242

Matériau : ABS

DPI : 800/1200/1600

Portée effective : 8M

Systèmes compatibles : Windows/Linux/macOS

Poids du produit : 75g

Taille du produit : 103 mm*66 mm*38 mm

Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Température de stockage : -20°C à 50°C

Plage d'humidité : 5% à 90% (humidité relative)

Résolution des problèmes

La souris ne fonctionne pas

- Vérifiez que le récepteur USB de la souris est correctement connecté.
 - Essayez de brancher le récepteur sur un autre port USB.
 - Assurez-vous que les piles de la souris fonctionnent.
 - Redémarrez votre ordinateur pour vous assurer que le système reconnaît correctement la souris.
- Le réglage du DPI ne fonctionne pas

Vérifiez que vous appuyez bien sur le bouton de réglage du DPI.

- Vérifiez que vous appuyez bien sur le bouton de réglage du DPI.
- Essayez d'utiliser la souris sur d'autres surfaces, car certaines surfaces peuvent affecter la fonctionnalité de réglage du DPI.

Services après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre produit acer correctement, veuillez contacter notre équipe d'assistance amicale quand vous le souhaitez pour une solution rapide.

Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

Image du produit :



FR-03

CAN ICES(B)/NMB(B)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Federal Communications Commission d'utiliser ce produit.

Déclaration de Conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/EU et de la directive RoHS 2011/65/EU.

Élimination des Déchets d'Équipements par les Utilisateurs dans les Ménages Privés de l'Union Européenne

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de votre équipement en le remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de votre équipement au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où déposer votre équipement à recycler, veuillez contacter votre mairie locale, votre service de gestion des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à la limite d'exposition aux radiofréquences portables fixée par la FCC pour un environnement non contrôlé et est sûr pour l'utilisation prévue, telle que décrite dans le présent manuel. L'exposition aux radiofréquences peut être réduite davantage si le produit est tenu aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou si l'appareil est réglé sur une puissance de sortie plus faible, si cette fonction est disponible.

Canada - Industrie Canada [IC]

Cet appareil est conforme à la norme RSS5247 d'Industrie Canada. Cet appareil se conforme à RSS5247 de Canada d'Industrie. Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

[1] cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et

[2] cet appareil doit accepter toute interférence.

y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- [1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- [2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de l'IC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC fixées pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement noncontrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec la distance minimale indiquée dans la DoC entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Règlement de l'UE sur les piles



Ce symbole sur la (les) pile(s) ou sur l'emballage indique que la (les) pile(s) fournie(s) avec ce produit ne doit (doivent) pas être traitée(s) comme un déchet ménager. Au contraire, veuillez séparer la/les batterie(s) des autres types de déchets et la/les recycler par le biais de votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chennica du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la ou les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de cette (ces) batterie(s), veuillez contacter les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit ou la (les) batterie(s).

Pour installer ou remplacer les piles.

1. Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser pour l'ouvrir.

2. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).

3. Remettre le couvercle en place.

Attention :

L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner des fuites ou des explosions. Veillez à suivre les instructions ci-dessous :

- Insérez les piles « AAA » en respectant la polarité (+ et -)
- Ne pas mélanger les types de piles.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée. Sinon, vous risquez de provoquer des fuites ou de raccourcir la durée de vie des piles.
- Retirez immédiatement les piles déchargées afin d'éviter toute fuite dans le compartiment des piles. Ne touchez pas l'acide de la batterie exposée, car vous risquez de vous blesser la peau.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, qui peut entraîner une explosion, le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Remarque : Retirez les piles de leur compartiment lorsque vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.

Ce produit utilise le module suivant pour la fonctionnalité sans fil.

Produit : Souris sans fil

Marque : acer

Modèle : OMR242



**Acer Mouse
(OMR242)**

**Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)
Lun-Ven: 9am-5pm**

Manuale Utente

Grazie per aver scelto acer!

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso durante l'utilizzo di questo prodotto.

Prefazione

Grazie per aver acquistato prodotti acer. Per un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Modello:

OMR242

Nome dell'Articolo:

Mouse Wireless acer

Contenuto della confezione:

1 x Mouse Wireless acer

1 x Manuale utente


1 x Scheda di garanzia

Descrizione del Prodotto

Il mouse wireless acer (OMR242) è progettato per precisione e comfort. Dispone di un avanzato sensore ottico per un tracciamento accurato su varie superfici e una connessione wireless affidabile. Questo mouse è ideale sia per il gaming che per le attività quotidiane, offrendo un perfetto equilibrio tra funzionalità e facilità d'uso. Con il suo design ergonomico, l'OMR242 si adatta naturalmente alla tua mano, riducendo l'affaticamento durante un uso prolungato.

Le impostazioni DPI regolabili ti consentono di personalizzare la sensibilità per diverse esigenze, garantendo un controllo del cursore fluido e reattivo. La funzionalità plug and play significa che non sono necessari driver, rendendo l'installazione semplice.

Interfaccia del Prodotto



A: Pulsante sinistro
B: Rotellina di scorrimento
C: Pulsante destro

D: Ricevitore USB
E: Pulsante di regolazione DPI
F: Sensore

Specifiche del prodotto

Modello: OMR242

Materiale: ABS

DPI: 800/1200/1600

Portata effettiva: 8M

Sistemi compatibili: Windows/Linux/macOS

Peso del prodotto: 75g

Dimensioni del prodotto: 103mm*66 mm*38 mm

Temperatura operativa: -20°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C a 50°C

Gamma di umidità: 5% a 90% (Umidità relativa)

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona

- Verificare che il ricevitore USB del mouse sia correttamente collegato.
- Provare a collegare il ricevitore a una porta USB diversa.
- Assicurarsi che il mouse abbia batterie funzionanti.
- Riavviare il computer per garantire che il sistema riconosca correttamente il mouse.

La regolazione DPI non funziona

- Assicurarsi di premere il pulsante di regolazione DPI.
- Provare a utilizzare il mouse su superfici diverse, poiché alcune superfici potrebbero influire sulla funzionalità di regolazione DPI.

Servizi post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tuo tempo libero per una soluzione rapida.

Servizio Clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

Immagine del prodotto :



CAN ICES(B)/NMB(B)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato e dichiarato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Le modifiche o le alterazioni non espressamente approvate dal produttore potrebbero invalidare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, di utilizzare questo prodotto.

Dichiarazione di Conformità CE

Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Smaltimento delle Attrezzature di Scarto da parte degli Utenti nelle Abitazioni Private dell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i vostri altri rifiuti domestici. È invece vostra responsabilità smaltire le vostre attrezzature consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta separata e il riciclaggio delle vostre attrezzature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove poter smaltire le vostre attrezzature di scarto per il riciclaggio, contattate il vostro ufficio comunale locale, il vostro servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato il prodotto.



Dichiarazione di esposizione alle radiazioni

Il prodotto è conforme al limite di esposizione RF portatile FCC stabilito per un ambiente non controllato ed è sicuro per il funzionamento previsto come descritto nel presente manuale. Un'ulteriore riduzione dell'esposizione RF può essere ottenuta se il prodotto può essere tenuto il più lontano possibile dal corpo dell'utente o se si imposta il dispositivo su una potenza di uscita inferiore, se tale funzione è disponibile.

Canada - Industrie Canada [IC]

Questo dispositivo è conforme alla norma RSS5247 di Industrie Canada. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industrie Canada.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- [1] questo dispositivo non deve causare interferenze, e
- [2] questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Il presente dispositivo è conforme agli standard CNR di Industrie Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. Il funzionamento è autorizzato alle seguenti due condizioni:

- [1] il dispositivo non deve produrre interferenze, e
- [2] l'utente del dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza radioelettrica ricevuta, anche se tale interferenza può compromettere il funzionamento.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Dichiarazione di Esposizione alla Radiazione RF IC:

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alla radiazione IC stabiliti per un ambiente non controllato.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendo la distanza minima indicata nel DoC tra il radiatore e il corpo. Questo trasmettitore non deve essere collocato o operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato mantenendo la distanza minima indicata nel DoC tra il radiatore e il corpo.

Questo trasmettitore non deve essere collocato o operare in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Regolamento Batterie UE



Questo simbolo sulla batteria o sulla confezione indica che le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici. Invece, si prega di separare le batterie da altri tipi di rifiuti e di riciclarle attraverso il sistema di riciclaggio locale per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico per il piombo (Pb) è aggiunto sotto questo simbolo se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di queste batterie, si prega di contattare le autorità locali o il negozio dove è stato acquistato il prodotto o le batterie.

Per installare o sostituire le batterie:

1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
2. Inserire le batterie con la polarità corretta (+) e (-).
3. Sostituire il coperchio.

Attenzione:

L'uso scorretto delle batterie può causare perdite o esplosioni.
Assicurarsi di seguire le istruzioni seguenti:

- Inserire le batterie "AAA" con la polarità corretta (+ e -).
- Non mescolare tipi di batterie diversi.
- Non usare una batteria nuova insieme a una usata, poiché potrebbe causare perdite o ridurre la vita delle batterie.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare perdite nel compartimento delle batterie. Non toccare l'acido delle batterie esposte, poiché potrebbe causare danni alla pelle.
- Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarle o tagliarle, poiché potrebbero esplodere. Non lasciare le batterie in ambienti con temperature estremamente elevate, poiché ciò potrebbe provocare esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili. Le batterie sottoposte a una pressione atmosferica estremamente bassa possono esplodere o causare perdite di liquidi o gas infiammabili.

Nota: Rimuovere le batterie dal compartimento quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo.

Questo prodotto utilizza il seguente modulo per la funzionalità wireless.

Prodotto: Mouse Wireless acer

Marca: acer

Modello: OMR242



**Acer Ratón
(OMR242)**

**Atención al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)
Mon-Fri: 9am-5pm**

Manual del Usuario

¡Gracias por elegir Acer!

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar este producto.

Prefacio

Gracias por adquirir productos ACER. Para un funcionamiento óptimo, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Modelo:

OMR242

Nombre del Artículo:

Acer Ratón Inalámbrico

Lista de Productos:

1 x Acer Ratón Inalámbrico

1 x Manual del Usuario


1 x Tarjeta de Garantía

Descripción del Producto

El ratón inalámbrico Acer (OMR242) está diseñado para ofrecer precisión y comodidad. Cuenta con un sensor óptico avanzado para un seguimiento preciso en diversas superficies y una conexión inalámbrica confiable. Este ratón es ideal tanto para juegos como para tareas cotidianas, ofreciendo una combinación perfecta de funcionalidad y facilidad de uso. Con su diseño ergonómico, el OMR242 se adapta de forma natural a la mano, reduciendo la fatiga durante un uso prolongado.

Los ajustes de DPI ajustables te permiten personalizar la sensibilidad para diferentes necesidades, asegurando un control del cursor suave y receptivo. La funcionalidad de "plug and play" significa que no se requieren controladores, lo que facilita su configuración.

Interfaz del Producto



A: Botón Izquierdo
B: Rueda de Desplazamiento
C: Botón Derecho

D: Receptor USB
E: Botón de Ajuste de DPI
F: Sensor

Especificaciones

Modelo: OMR242

Material: ABS

DPI: 800/1200/1600

Alcance Efectivo: 8 m

Sistemas Compatibles: Windows/Linux/macOS

Peso: 75 g

Tamaño del Producto: 103 mm x 66 mm x 38 mm

Temperatura de Funcionamiento: de -20 °C a 40 °C

Temperatura de Almacenamiento: de -20 °C a 50 °C

Rango de Humedad: del 5 % al 90 % (humedad relativa)

Solución de Problemas

El Ratón no Funciona

- Verifique que el receptor USB del mouse esté conectado correctamente.
- Intente conectar el receptor a un puerto USB diferente.
- Asegúrese de que las baterías del mouse funcionen.
- Reinicie su computadora para asegurarse de que el sistema reconozca el mouse correctamente.

El Ajuste de DPI no Funciona

- Asegúrese de presionar el botón de ajuste de DPI.
- Intente utilizar el mouse en diferentes superficies ya que algunas pueden afectar la funcionalidad de ajuste de DPI.

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Servicio de Atención al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

De lunes a viernes: 9am-5pm

Imagen del Producto :



ES-03

CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones, para operar este producto.

Declaración de Conformidad CE

Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminación de Equipos Desechados por los Usuarios en Hogares Privados en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desear su equipo entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La recogida separada y el reciclaje de su equipo desechado en el momento de la eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y a asegurarse de que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede dejar su equipo desechado para su reciclaje, póngase en contacto con la oficina de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.



Declaración de Exposición a la Radiación

El producto cumple con el límite de exposición a radiofrecuencia portátil de la FCC establecido para un entorno no controlado y es seguro para el funcionamiento previsto, tal como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a radiofrecuencia si el producto se mantiene lo más alejado posible del cuerpo del usuario o si se configura el dispositivo a una potencia de salida menor, si dicha función está disponible.

Canadá -Industria Canadá [IC]

Este dispositivo cumple con RSS5247 de Industry Canada.
Este dispositivo cumple con RSS5247 de la industria canadiense.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- [1] este dispositivo puede no causar interferencias y
- [2] este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Este dispositivo cumple con el RSS de Industry Canada aplicable a dispositivos de radio exentos de licencia.
Se autoriza la operación bajo las dos condiciones siguientes:

- [1] el dispositivo no puede causar interferencias, y
- [2] el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia frecuencia de radio sufrida, incluso si la interferencia puede comprometer su funcionamiento.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Declaración de exposición a la radiación IC RF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado.
Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima como se indica en DoC entre el radiador y su cuerpo.
Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado.
Este equipo debe instalarse y operarse con la distancia mínima indicada en el DoC entre el radiador y su cuerpo.
Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Reglamento de la UE sobre Baterías



Este símbolo en la(s) batería(s) o en el embalaje indica que la(s) batería(s) suministrada(s) con este producto no debe(n) tratarse como residuos domésticos. En su lugar, separe la(s) batería(s) de otros tipos de residuos y reciclela(s) a través de su sistema de reciclaje local para proteger el medio ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se añade debajo de este símbolo si la(s) batería(s) contiene(n) más del 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de esta(s) batería(s), póngase en contacto con su autoridad local o con la tienda donde compró el producto o la(s) batería(s).

Para instalar o reemplazar las baterías.

1. Presione y luego deslice la tapa para abrirla.
2. Inserte las baterías con la polaridad correcta (+) y (-).
3. Vuelva a colocar la tapa.

Precaución:

El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación:

- Inserte las pilas "AAA" con la polaridad correcta (+ y -).
- No mezcle los tipos de pilas.
- No utilice una pila nueva junto con una usada. De lo contrario, puede provocar fugas o acortar la vida útil de las pilas.
- Retire las pilas agotadas inmediatamente para evitar fugas de las pilas en el compartimento de las pilas. No toque el ácido de las pilas que esté expuesto, ya que puede provocar lesiones en la piel.
- Desechar una pila en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. Dejar una pila en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable; y someter la pila a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Nota: Retire las pilas del compartimento de las pilas cuando no las utilice durante un período prolongado.

Este producto utiliza el siguiente módulo para la funcionalidad inalámbrica.

Producto: Ratón Inalámbrico

Marca : acer

Model : OMR242



**Rato Acer
(OMR242)**

Atendimento ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)
Seg-Sex: 9h às 19h

Manual do Utilizador

Obrigado por escolher o acer!

Por favor, leia este manual de utilizador com cuidado ao utilizar este produto.

Prefácio

Obrigado por comprar produtos acer. Para uma operação ideal, leia este manual com atenção antes de utilizar.

Modelo:

OMR242

Nome do artigo:

Rato sem fios acer

Lista de produtos:


- 1 x Rato sem fios acer
- 1 x Manual do Utilizador
- 1 x Cartão de Garantia

Descrição do Produto

O rato sem fios acer (OMR242) foi concebido para oferecer precisão e conforto. Possui um sensor ótico avançado para um rastreio preciso em várias superfícies e uma ligação sem fios fiável. Este rato é ideal para jogos e tarefas diárias, oferecendo uma combinação perfeita de funcionalidade e facilidade de utilização. Com o seu design ergonómico, o OMR242 adapta-se naturalmente à sua mão, reduzindo o cansaço durante uma utilização prolongada.

As definições de DPI ajustáveis permitem personalizar a sensibilidade para diferentes necessidades, garantindo um controlo suave e responsivo do cursor. A funcionalidade plug and play significa que não é necessário qualquer driver, facilitando a configuração.

Product Interface



A: Botão Esquerdo

**B: Rolamento de
Rolamento**

C: Botão Direito

D: Receptor USB

E: Botão de ajuste DPI

F: Sensor

Especificações do Produto

Modelo: OMR242

Material: ABS

DPI: 800/1200/1600

Gama Eficaz: 8M

Sistemas compatíveis: Windows/Linux/macOS

Peso do produto: 75g

Tamanho do produto: 103 mm*66 mm*38 mm

Temperatura Operacional: -20°C a 40°C

Temperatura de armazenamento: -20°C a 50°C

Gama de humidade: 5% a 90% (humidade Relativa)

Resolução de Problemas

Rato não funciona

- Verifique se o receptor USB do rato está corretamente ligado.
- Experimente ligar o receptor numa porta USB diferente.
- Certifique-se de que o rato tem baterias de trabalho.
- Reinicie o seu computador para garantir que o sistema reconhece o rato corretamente.

Ajuste do DPI não funciona

- Certifique-se de que está a premir o botão de ajuste do DPI.
- Tente utilizar o rato em diferentes superfícies, pois algumas superfícies podem afetar a funcionalidade de ajuste do DPI.

Serviços pós-venda

Se não tiver a certeza de como fazer com que o seu produto acer funcionasse corretamente, por favor contacte a nossa equipa de apoio amigável no seu tempo livre para uma solução rápida.

Atendimento ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h às 19h

Fotos do produto :



CAN ICES(B)/NMB(B)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é concedida pela Comissão Federal de Comunicações, para operar este produto.

Declaração de Conformidade CE

Pelo presente, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Eliminação de resíduos de equipamentos por utilizadores em casas particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser descartado com seus outros resíduos domésticos. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar seu equipamento de desperdício entregando-o a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e reciclagem separadas do seu equipamento de desperdício no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e garantir que ele seja reciclado de maneira que proteja a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações sobre onde você pode deixar seu equipamento de desperdício para reciclagem, entre em contato com o escritório da sua cidade local, seu serviço de coleta de resíduos domésticos ou a loja onde você comprou o produto.



Declaração de exposição à radiação

O produto está em conformidade com o limite de exposição a RF portátil da FCC para um ambiente não controlado e é seguro para a utilização prevista, conforme descrito neste manual. A exposição à RF pode ser ainda mais reduzida se o produto for mantido o mais longe possível do corpo do utilizador ou se o dispositivo estiver configurado para uma potência de saída mais baixa, se esta funcionalidade estiver disponível.

Canadá - Indústria Canadá [IC]

Este dispositivo está em conformidade com a norma RSS5247 da Industry Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a RS5247 da indústria canadiana.

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS isentas de licença da Industry Canada.

A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

[1] este dispositivo não pode causar interferências e

[2] Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência.

incluindo interferências que podem causar um funcionamento indesejado do dispositivo.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Este dispositivo está em conformidade com o RSS da Industry Canadaa aplicável a dispositivos de rádio isentos de licença.

A operação é autorizada nas duas condições seguintes:

[1] o dispositivo não pode causar interferências, e

[2] o utilizador do dispositivo deve aceitar qualquer interferência de rádio encontrada, mesmo que a interferência possa causar uma operação indesejada.

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

Declaração de exposição à radiação RF IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com a distância mínima indicada no DoC entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com a distância mínima indicada na DoC entre o radiador e o seu corpo.

Este transmissor não deve estar localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Regulamento de Baterias da UE



Este símbolo na(s) bateria(s) ou na embalagem indica que a(s) bateria(s) fornecida(s) com este produto não devem ser tratadas como lixo doméstico. Em vez disso, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema de reciclagem local para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo chennica para o chumbo (Pb) é adicionado abaixo deste símbolo se a(s) bateria(s) contiverem mais de 0,004% de chumbo. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) bateria(s), contacte as autoridades locais ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) bateria(s).

Para instalar ou substituir baterias.

1. Pressione a tampa e deslize-a para a abrir.
2. Insira as pilhas respeitando as polaridades (+) e (-).
3. Volte a colocar a tampa.

Atenção:

O uso inadequado de baterias pode resultar em fuga ou explosão. Certifique-se de que segue as instruções abaixo:

- Insira as pilhas "AAA" respeitando a polaridade (+ e -)
- Não misture tipos de baterias.
- Não utilize uma bateria nova com uma bateria velha. Caso contrário, corre o risco de causar fugas ou diminuir a vida útil da bateria.
- Retire imediatamente as pilhas descarregadas para evitar fugas no compartimento da pilha. Não toque no ácido da bateria exposto, pois pode ferir a pele.
- Eliminar uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, o que pode resultar numa explosão, deixando a bateria num ambiente de temperatura extremamente elevada que pode resultar na explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável ; e uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.

Nota: Retire as pilhas do compartimento quando não as utilizar durante um longo período de tempo.

Este produto utiliza o seguinte módulo para a funcionalidade sem fios.

Produto: rato sem fio

Marca: acer

Modelo: OMR242



**Acer マウス
(モデル: OMR242)**

**カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)
月～金: 午前9時～午後6時**

ユーザーマニュアル

acer をお選びいただきありがとうございます！

この製品をご使用の際は、このユーザーマニュアルをよくお読みください。

前書き

ACER 製品をご購入いただき、ありがとうございます。最適な操作のために、使用する前にこのマニュアルをよくお読みください。

モデル:

OMR242

アイテム名:

Acer ワイヤレスマウス

製品リスト:

1 x Acer ワイヤレスマウス

1 x ユーザーマニュアル


1 x 保証書

製品説明

Acer ワイヤレスマウス (OMR242) は、精度と快適性を追求して設計されています。高精度の光学センサーを搭載し、さまざまな表面で正確なトラッキングを実現し、信頼性の高いワイヤレス接続を提供します。このマウスは、ゲームにも日常作業にも最適で、機能性と使いやすさの完璧なバランスを備えています。OMR242 の人間工学に基づいたデザインは手になじみ、長時間の使用でも疲れを軽減します。

調整可能な DPI 設定により、ニーズに合わせて感度をカスタマイズでき、スムーズで応答性の高いカーソル操作を実現します。プラグアンドプレイ機能により、ドライバのインストールが不要で、簡単にセットアップできます。

製品インターフェース



A: 左ボタン
B: スクロールホイール
C: 右ボタン

D: USBレシーバー
E: DPI調整ボタン
F: センサー

製品仕様

モデル: OMR242

材質: ABS

DPI: 800/1200/1600

有効範囲: 8M

対応システム: Windows/Linux/macOS

製品重量: 75g

製品サイズ: 103 mm × 66 mm × 38 mm

動作温度: -20°C～40°C

保管温度: -20°C～50°C

湿度範囲: 5%～95% RH (相対湿度)

トラブルシューティング

マウスが動作しない場合

- マウスの USB レシーバーが正しく接続されているか確認してください。
- レシーバーを別の USB ポートに接続してみてください。
- マウスの電池が正常か確認してください。
- コンピュータを再起動して、システムがマウスを正しく認識するか確認してください。

DPI 調整が機能しない場合

- DPI 調整ボタンを押していることを確認してください。
- - 一部の表面は DPI 調整機能に影響を与える可能性があるため、異なる表面でマウスを試してみてください。

アフターサービス

ACER 製品を正常に動作させる方法がわからない場合は、お気軽に当社のサポートチームにご連絡ください。迅速な解決策をご提供いたします。

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)
月～金: 午前9時～午後6時

製品画像:



JP-03

CAN ICES(B)/NMB(B)

この装置はFCC規則第15部に準拠しています。以下の2つの条件に従って動作します: (1) このデバイスが有害な電波干渉を発生させることはない、および(2) このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要がある。この装置は、テストの結果、クラスBデジタルデバイスの制限に適合し、FCC規則第15部に準拠していることが認められました。これらの制限は、住宅への設置によって生じる有害な干渉からの適切な保護を目的として規定されています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用し、また放射することがあるため、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、干渉が生じないことが保証される特別な設置方法はありません。

この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしている場合(装置の電源をオン/オフすれば判別できます)、干渉を防止するため以下の1つまたは複数の対処方法を試してみることをお勧めします:

- 受信アンテナの方向または位置を調整する。
- 当該装置を受信装置から遠くに設置する。
- 当該装置を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続する。
- 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に問い合わせる。

製造元によって明示的に許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、連邦通信委員会によって付与された、この製品を操作するためのユーザーの権限が無効になるおそれがあります。

CE適合宣言

ここに、Acer Gadget Inc.は、このマウスが2014/53/EUの無線機器指令および2011/65/EUのRoHS指令の重要な要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します。

欧州連合内の家庭での廃棄機器の処分

この製品またはそのパッケージに表示されているこのシンボルは、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。代わりに、廃棄電気電子機器のリサイクルのために指定された収集場所に引き渡すことにより、廃棄機器を処分する責任があります。廃棄時における廃棄機器の分別収集およびリサイクルは、天然資源の保護に役立ち、人間の健康および環境を保護する方法でリサイクルされることを保証します。リサイクルのために廃棄機器をどこに持ち込むかについての詳細は、地元の市役所、家庭ごみ処理サービス、または製品を購入した店にお問い合わせください。



放射線暴露声明

この製品は、制御されていない環境に設定されたFCCの携帯用RF暴露制限に準拠しており、本マニュアルに記載されたとおりに使用する限り安全です。さらにRF暴露を低減するためには、製品をできるだけ体から遠ざけるか、可能な場合はデバイスの出力を下げる機能を使用してください。

カナダ - インダストリーカナダ [IC]

このデバイスは、インダストリーカナダのRSS5247規格に準拠しています。
このデバイスは、インダストリーカナダの免許不要RSS規格に準拠しています。
使用は以下の二つの条件に従います：

- [1] このデバイスは干渉を引き起こしてはいけません。
- [2] このデバイスは、意図しない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、すべての干渉を受け入れなければなりません。

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

この機器は、免許不要のラジオ機器に適用されるインダストリーカナダのCNRIに準拠しています。

使用は以下の二つの条件に従います：

- [1] この機器は干渉を引き起こしてはいけません。
- [2] この機器は、機器の動作に影響を及ぼす可能性のあるすべての干渉を受け入れなければなりません。

CAN ICES-3[B]/NMB-3[B]

IC RF放射線露出声明

この機器は、制御されていない環境に設定されたICの放射線露出限度に準拠しています。この機器は、DoCに記載された最小距離を保って設置および使用する必要があります。この送信機は、他のアンテナや送信機と併設または同時に動作してはなりません。

放射線暴露に関する声明

本製品は、非管理環境における FCC 携帯 RF 暴露制限に適合しており、本マニュアルに記載された意図的な操作に対して安全です。本製品をユーザーの身体からできるだけ離すか、そのような機能が利用可能であれば、デバイスを低出力に設定することで、さらなるRF暴露の低減を達成することができます。

EUバッテリー規則



この製品に付属している電池やその包装に表示されているこの記号は、この電池を家庭ごみとして処理してはならないことを示しています。代わりに、電池を他の廃棄物と分別し、環境と健康を保護するために、地元のリサイクルシステムを通じてリサイクルしてください。電池に0.004%以上の鉛（Pb）が含まれている場合、この記号の下に化学記号（Pb）が追加されます。この電池のリサイクルに関する詳細な情報については、地元の当局や製品を購入した店舗にお問い合わせください。

バッテリーの取り付けまたは交換方法

1. カバーを押してからスライドさせて開けます。
2. 正しい極性 (+および-) で電池を挿入します。
3. カバーを戻します。

注意:

バッテリーの不適切な使用は、液漏れや爆発を引き起こす可能性があります。以下の指示に従ってください:

- 「AAA」バッテリーを正しい極性 (+および-) で挿入してください。
- バッテリーの種類を混ぜないでください。
- 新しいバッテリーと使用済みのバッテリーと一緒に使用しないでください。そうしないと、液漏れやバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。
- バッテリーが切れたらすぐに取り出して、バッテリーコンパートメント内で液漏れを防いでください。露出したバッテリー酸に触れないでください。皮膚に損傷を与える可能性があります。
- バッテリーを火中や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に粉碎したり切断したりすると、爆発の原因となることがあります。また、バッテリーを非常に高温の周囲環境に放置すると、可燃性液体やガスの漏れを伴う爆発が発生する可能性があります。また、バッテリーが非常に低い気圧にさらされると、可燃性液体やガスの漏れを伴う爆発が発生する可能性があります。

使用しない期間が長い場合は、バッテリーコンパートメントからバッテリーを取り出してください。

この製品は、無線機能のために以下のモジュールを使用しています。

ブランド: ACER

モデル: OMR242

