



Acer Dual-Mode Wireless Mouse (Model OMR272, OMR287)


HVIN:OMR272A, OMR287



Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am - 6pm(EST)

User Manual

Product Interface



When returning, please put the receiver in the receiver storage and return it together with the mouse.

① Left & Right Buttons

② Scroll Wheel

③ DPI Button

④ Side Scroll Wheel

⑤ Show/Hide Desktop Button

⑥ Battery Indicator

⑦ Forward & Backward Button

⑧ USB-C Charging Port

⑨ Mode Switch Button

⑩ Connecting Mode Indicator

⑪ Sensor

⑫ Power Switch

⑬ USB-A Receiver

⑭ USB-A to USB-C Charging Cable

Product Specifications

Material: ABS

Product Weight: 102 g $\pm$ 5 g/3.59 oz $\pm$ 0.17 oz

Product Size: 102 $\times$ 81 $\times$ 48.5 mm/4.0 $\times$ 3.18 $\times$ 1.9 inch

6 Adjustable DPI: 800/1200/1600/2400/3200/4800 (Default 1600 DPI)

Report Rate: 125Hz

Battery: 500 mAh Lithium Polymer Battery

Charging Time: 150 mins

Sleep Time: Automatic sleep after 10 minutes of inactivity (Movement wake-up)

USB/Bluetooth Compatibility: USB 2.0/Bluetooth 5.2

Compatible System: Windows/macOS

Compatible Multi-surface: white paper, wood grain board, cloth pad, leather surface

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

FAQ

Q1: How to make the mouse work?

A1: Turn on the power switch, click the mode switch button, then select the required connection method and the mouse will start working after the connection is successful.

Q2: How to select a connection mode?

A2: You can click the mode switch button to switch the connection mode. A red light indicates 2.4G, a flashing green light indicates OMR272-BT1, and a flashing blue light indicates OMR272-BT2. The light stops flashing when connected.

Q3: Can I control multiple devices simultaneously?

A3: No, the mouse can connect to three different devices, but only one connection method can be used at a time.

Q4: How do I clear and re-pair my Bluetooth devices?

A4: Press and hold the mode switch button for 3 seconds, the light will flash again and Bluetooth will resume waiting for pairing. You can then connect to a new device.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares that this Acer Dual-Mode Wireless Mouse with Screen is in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS directive 2011/65/EU.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISSED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

EU Battery Regulation

This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health. The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004% lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).



Produktschnittstelle



Bei der Rücksendung legen Sie den Empfänger bitte in die Empfängeraufbewahrung und geben ihn zusammen mit der Maus zurück.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ① Linke & Rechte Tasten | ⑧ USB-C Ladeanschluss |
| ② Scrollrad | ⑨ Modusschalter |
| ③ DPI-Taste | ⑩ Verbindungsmodusanzeige |
| ④ Seitliches Scrollrad | ⑪ Sensor |
| ⑤ Desktop-Taste ein-/ausblenden | ⑫ Ein-/Ausschalter |
| ⑥ Akkuanzeige | ⑬ USB-A Empfänger |
| ⑦ Vorwärts- & Rückwärts-Taste | ⑭ USB-A auf USB-C Ladekabel |

Produktspezifikationen

Material: ABS

Produktgewicht: 102 g $\pm$ 5 g

Produktgröße: 102 $\times$ 81 $\times$ 48,5 mm

6 einstellbare DPI: 800/1200/1600/2400/3200/4800 (Standard: 1600 DPI)

Signalrate: 125 Hz

Akku: 500 mAh Lithium-Polymer-Akku

Ladezeit: 150 Min.

Ruhezeit: Automatischer Ruhezustand nach 10 Minuten Inaktivität
(Bewegungsaktivierung)

USB/Bluetooth Kompatibilität: USB 2.0/Bluetooth 5.2

Kompatibles System: Windows/macOS

Kompatible Oberflächen: weißes Papier, Holzmaserung, Stoffunterlage, Lederoberfläche

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@Acergadget.com

Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mo-Fr: 9am-5pm

FAQ

F1: Wie funktioniert die Maus?

A1: Schalten Sie den Netzschalter ein, klicken Sie auf die Modus-Umschalttaste und wählen Sie die gewünschte Verbindungsmethode. Die Maus ist nach erfolgreicher Verbindung betriebsbereit.

F2: Wie wähle ich einen Verbindungsmodus aus?

A2: Klicken Sie auf die Modus-Umschalttaste, um den Verbindungsmodus zu wechseln. Eine rote Leuchte zeigt 2,4G an, eine blinkende grüne Leuchte zeigt OMR272-BT1 an und eine blinkende blaue Leuchte zeigt OMR272-BT2 an. Die Leuchte hört auf zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt ist.

F3: Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig steuern?

A3: Nein, die Maus kann mit drei verschiedenen Geräten verbunden werden, es kann jedoch immer nur eine Verbindungsmethode gleichzeitig verwendet werden.

F4: Wie lösche und kopple ich meine Bluetooth-Geräte erneut?

A4: Halten Sie die Modus-Umschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Leuchte blinkt erneut und Bluetooth wird fortgesetzt und wartet auf die Kopplung. Sie können dann eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen.

CE-Konformitätserklärung

Acer Gadget Inc. erklärt hiermit, dass diese Acer Dual-Mode Wireless Mouse den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (dies lässt sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der von der Federal Communications Commission erteilten Betriebserlaubnis für dieses Produkt führen.

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind stattdessen dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Durch die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten eine gesundheits- und umweltschonende Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgungsstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISSED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

EU-Batterieverordnung

Dieses Symbol auf der/den Batterie(n) oder der Verpackung weist darauf hin, dass die mit diesem Produkt gelieferte(n) Batterie(n) nicht als Hausmüll entsorgt werden darf(en). Bitte trennen Sie die Batterie(n) stattdessen vom Restmüll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird unter diesem Symbol hinzugefügt, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält/enthalten. Weitere Informationen zum Recycling dieser Batterie(n) erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt bzw. die Batterie(n) erworben haben.



Interface du Produit



Lors du retour, veuillez ranger le récepteur dans son emplacement et le restituer avec la souris.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ① Boutons gauche et droite | ⑧ Port de charge USB-C |
| ② Molette de défilement | ⑨ Bouton de changement de mode |
| ③ Bouton DPI | ⑩ Indicateur de mode de connexion |
| ④ Molette de défilement latérale | ⑪ Capteur |
| ⑤ Bouton Afficher/Masquer le bureau | ⑫ Interrupteur d'alimentation |
| ⑥ Indicateur de batterie | ⑬ Récepteur USB-A |
| ⑦ Bouton Avant/Arrière | ⑭ Câble de charge USB-A vers USB-C |

Caractéristiques du Produit

Matériau : ABS

Poids du produit : 102 g $\pm$ 5 g

Dimensions du produit : 102 $\times$ 81 $\times$ 48,5 mm

6 DPI réglables : 800/1200/1600/2400/3200/4800 (par défaut : 1600 DPI)

Taux de rapport : 125 Hz

Batterie : Batterie lithium-polymère 500 mAh

Temps de charge : 150 min

Autonomie en veille : Veille automatique après 10 minutes d' inactivité (réveil par mouvement)

Compatibilité USB/Bluetooth : USB 2.0/Bluetooth 5.2

Systèmes compatibles : Windows/macOS

Compatibilité multi-surfaces : papier blanc, panneau en bois, tissu, cuir

Service après-vente

Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre produit Acer, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à votre convenance pour une solution rapide.

E-mail : NE_hub.service@acergadget.com

Service clientèle : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

FAQ

Q1 : Comment faire fonctionner la souris ?

R1 : Allumez l' interrupteur, cliquez sur le bouton de changement de mode, puis sélectionnez la méthode de connexion souhaitée. La souris fonctionnera une fois la connexion établie.

Q2 : Comment sélectionner un mode de connexion ?

R2 : Cliquez sur le bouton de changement de mode pour changer de mode de connexion. Un voyant rouge indique 2,4 G, un voyant vert clignotant indique OMR272-BT1 et un voyant bleu clignotant indique OMR272-BT2. Le voyant cesse de clignoter une fois la connexion établie.

Q3 : Puis-je contrôler plusieurs appareils simultanément ?

R3 : Non, la souris peut se connecter à trois appareils différents, mais une seule méthode de connexion est possible à la fois.

Q4 : Comment effacer et réappairer mes appareils Bluetooth ?

R4 : Appuyez sur le bouton de changement de mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; le voyant clignote à nouveau et le Bluetooth reprend l' appairage. Vous pouvez alors vous connecter à un nouvel appareil.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Gadget Inc. déclare que cette souris sans fil bimode Acer est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la Commission fédérale des communications (FCC) d'utiliser ce produit.

Élimination des équipements usagés par les ménages dans l'Union européenne

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos équipements usagés en les déposant dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut contribuent à préserver les ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de vos équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Règlement européen sur les piles

Ce symbole, apposé sur la ou les piles ou sur l'emballage, indique que la ou les piles fournies avec ce produit ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers. Veuillez donc les séparer des autres types de déchets et les recycler via votre système de recyclage local afin de protéger l'environnement et la santé. Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si la ou les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour plus d'informations sur le recyclage de cette ou ces piles, veuillez contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit ou la ou les piles.



Interfaccia del Prodotto



In caso di reso, riporre il ricevitore nell'apposito contenitore e restituirlo insieme al mouse.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Pulsanti sinistro e destro | ⑧ Porta di ricarica USB-C |
| ② Rotella di scorrimento | ⑨ Pulsante di selezione modalità |
| ③ Pulsante DPI | ⑩ Indicatore modalità di connessione |
| ④ Rotella di scorrimento laterale | ⑪ Sensore |
| ⑤ Pulsante Mostra/Nascondi desktop | ⑫ Interruttore di alimentazione |
| ⑥ Indicatore batteria | ⑬ Ricevitore USB-A |
| ⑦ Pulsante Avanti e Indietro | ⑭ Cavo di ricarica da USB-A a USB-C |

Specifiche del prodotto

Materiale: ABS

Peso del prodotto: 102 g $\pm$ 5 g / 3,59 oz $\pm$ 0,17 oz

Dimensioni del prodotto: 102 $\times$ 81 $\times$ 48,5 mm / 4,0 $\times$ 3,18 $\times$ 1,9 pollici

6 DPI regolabili: 800/1200/1600/2400/3200/4800 (1600 DPI predefiniti)

Frequenza di aggiornamento: 125 Hz

Batteria: 500 mAh Batteria ai polimeri di litio

Tempo di ricarica: 150 minuti

Tempo di sospensione: sospensione automatica dopo 10 minuti di inattività (attivazione tramite movimento)

Compatibilità USB/Bluetooth: USB 2.0/Bluetooth 5.2

Sistema compatibile: Windows/macOS

Compatibile con più superfici: carta bianca, cartone con venature del legno, panno, pelle

Servizi post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto Acer, contatta il nostro cordiale team di supporto nel tuo tempo libero per una soluzione rapida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Servizi Clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

FAQ

D1: Come faccio a far funzionare il mouse?

R1: Accendere l'interruttore di alimentazione, fare clic sul pulsante di commutazione modalità, quindi selezionare il metodo di connessione desiderato. Il mouse inizierà a funzionare una volta stabilita la connessione.

D2: Come selezionare una modalità di connessione?

R2: È possibile fare clic sul pulsante di commutazione modalità per cambiare la modalità di connessione. Una luce rossa indica 2.4G, una luce verde lampeggiante indica OMR272-BT1 e una luce blu lampeggiante indica OMR272-BT2. La luce smette di lampeggiare una volta stabilita la connessione.

D3: Posso controllare più dispositivi contemporaneamente?

R3: No, il mouse può connettersi a tre dispositivi diversi, ma è possibile utilizzare un solo metodo di connessione alla volta.

D4: Come posso cancellare e riassociare i miei dispositivi Bluetooth?

R4: Tenere premuto il pulsante di selezione modalità per 3 secondi, la luce lampeggerà di nuovo e il Bluetooth tornerà in attesa di associazione. A questo punto è possibile connettersi a un nuovo dispositivo.

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente, Acer Gadget Inc. dichiara che questo mouse wireless Acer Dual-Mode è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile conferire i rifiuti di apparecchiature per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Regolamento UE sulle batterie

Questo simbolo sulla/e batteria/e o sulla confezione indica che la/le batteria/e fornita/e con questo prodotto non deve/devono essere trattate come rifiuti domestici. Si prega invece di separare la/le batteria/e da altri tipi di rifiuti e di riciclarla/le tramite il sistema di riciclaggio locale per proteggere l'ambiente e la salute. Il simbolo chimico del piombo (Pb) viene aggiunto sotto questo simbolo se la/le batteria/e contiene più dello 0,004% di piombo. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questa/e batteria/e, contattare l'autorità locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto o la/le batteria/e.



Interfaz del Producto



Al devolverlo, guarde el receptor en el compartimento para receptores y devuélvalo junto con el ratón.

① Botones Izquierdo y Derecho

② Rueda

③ Botón DPI

④ Rueda Lateral

⑤ Botón para Mostrar/Ocultar el escritorio

⑥ Indicador de Batería

⑦ Botón de Avance/Retroceso

⑧ Puerto de carga USB-C

⑨ Botón de cambio de modo

⑩ Indicador de modo de conexión

⑪ Sensor

⑫ Interruptor de encendido

⑬ Receptor USB-A

⑭ Cable de carga USB-A a USB-C

Especificaciones

Material: ABS

Peso del Producto: 102 g $\pm$ 5 g/3,59 oz $\pm$ 0,17 oz

Tamaño del Producto: 102 $\times$ 81 $\times$ 48,5 mm/4,0 $\times$ 3,18 $\times$ 1,9 pulgadas

6 DPI Ajustables: 800/1200/1600/2400/3200/4800 (Predeterminado: 1600 DPI)

Velocidad de Respuesta: 125Hz

Batería: Batería de polímero de litio de 500 mAh

Tiempo de Carga: 150 minutos

Tiempo de Suspensión: Suspensión automática tras 10 minutos de inactividad (Reactivación por movimiento)

Compatibilidad USB/Bluetooth: USB 2.0/Bluetooth 5.2

Sistema Compatible: Windows/MacOS

Compatible con Múltiples Superficies: papel blanco, tablero de madera, almohadilla de tela, superficie de cuero

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com

Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

FAQ

P1: ¿Cómo hacer que el ratón funcione?

R1: Encienda el interruptor, haga clic en el botón de cambio de modo y seleccione el método de conexión deseado. El ratón comenzará a funcionar una vez que la conexión se haya realizado correctamente.

P2: ¿Cómo seleccionar un modo de conexión?

R2: Puede hacer clic en el botón de cambio de modo para cambiar el modo de conexión. Una luz roja indica 2.4G, una luz verde intermitente indica OMR272-BT1 y una luz azul intermitente indica OMR272-BT2. La luz deja de parpadear cuando se establece la conexión.

P3: ¿Puedo controlar varios dispositivos simultáneamente?

R3: No, el ratón puede conectarse a tres dispositivos diferentes, pero solo se puede usar un método de conexión a la vez.

P4: ¿Cómo borro y vuelvo a emparejar mis dispositivos Bluetooth?

R4: Mantenga pulsado el botón de cambio de modo durante 3 segundos; la luz volverá a parpadear y el Bluetooth se reanudará a la espera del emparejamiento. A continuación, podrá conectarse a un nuevo dispositivo.

Declaración CE de Conformidad

Por la presente, Acer Gadget Inc. declara que este Acer Ratón Inalámbrico Dual Modo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario, otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), para operar este producto.

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISSED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Reglamento de la UE Sobre Pilas

Este símbolo en la(s) pila(s) o en el embalaje indica que la(s) pila(s) que se suministran con este producto no deben tratarse como residuos domésticos. En su lugar, sepárela(s) de otros tipos de residuos y reciclela(s) a través de su sistema de reciclaje local para proteger el medio ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se añade debajo de este símbolo si la(s) pila(s) contiene(n) más del 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de esta(s) pila(s), póngase en contacto con su autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto o la(s) pila(s).



Interface do Produto



Ao devolver, coloque o receptor no compartimento de armazenamento e devolva-o juntamente com o rato.

① Botões Esquerdo e Direito

② Roda de Rolagem

③ Botão DPI

④ Roda de Rolagem Lateral

⑤ Botão Mostrar/Ocultar Ambiente de Trabalho

⑥ Indicador de Bateria

⑦ Botão Avançar e Voltar

⑧ Porta de Carregamento USB-C

⑨ Botão de Seleção de Modo

⑩ Indicador de Modo de Ligação

⑪ Sensor

⑫ Botão Ligar/Desligar

⑬ Receptor USB-A

⑭ Cabo de Carregamento USB-A para USB-C

Especificações do Produto

Material: ABS

Peso do Produto: 102 g $\pm$ 5 g/3,59 oz $\pm$ 0,17 oz

Tamanho do Produto: 102 $\times$ 81 $\times$ 48,5 mm/4,0 $\times$ 3,18 $\times$ 1,9 polegadas

6 DPI Ajustáveis: 800/1200/1600/2400/3200/4800 (Padrão: 1600 DPI)

Taxa de Reporte: 125 Hz

Bateria: Bateria de polímero de lítio de 500 mAh

Tempo de Carregamento: 150 minutos

Tempo de Espera: Suspensão automática após 10 minutos de inatividade (despertar por movimento)

Compatibilidade com USB/Bluetooth: USB 2.0/Bluetooth 5.2

Sistema Compatível: Windows/macOS

Compatível com Várias Superfícies: papel branco, cartão com textura de madeira, almofada de tecido, superfície de couro

Serviço Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer o seu produto Acer funcionar corretamente, contacte a nossa equipa de suporte quando quiser para uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Serviço de apoio ao cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

Perguntas Frequentes

P1: Como fazer o rato funcionar?

R1: Ligue o interruptor, clique no botão de comutação de modo e selecione o método de ligação pretendido. O rato começará a funcionar após a ligação ser bem-sucedida.

P2: Como selecionar um modo de ligação?

R2: Pode clicar no botão de alternar modo para alternar o modo de ligação. Uma luz vermelha indica 2,4G, uma luz verde intermitente indica OMR272-BT1 e uma luz azul intermitente indica OMR272-BT2. A luz deixa de piscar quando ligado.

P3: Posso controlar vários dispositivos em simultâneo?

R3: Não, o rato pode ligar-se a três dispositivos diferentes, mas apenas pode ser utilizado um método de ligação de cada vez.

P4: Como faço para limpar e voltar a emparelhar os meus dispositivos Bluetooth?

R4: Pressione e mantenha pressionado o botão de comutação de modo durante 3 segundos, a luz piscará novamente e o Bluetooth voltará à espera do emparelhamento. Poderá então ligar-se a um novo dispositivo.

Declaração de Conformidade CE

Através do presente instrumento, a Acer Gadget Inc. declara que este Rato Sem Fios Acer Dual-Mode está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva Equipamento de Rádio 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Caso este equipamento provoque interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
 - Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
 - Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
 - Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.
- Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador, concedida pela Comissão Federal de Comunicações (FCC), para operar este produto.

Eliminação de Equipamentos Inservíveis por Utilizadores em Residências Particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os seus equipamentos inservíveis, entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos inservíveis. A recolha seletiva e a reciclagem dos seus equipamentos inservíveis no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode eliminar os seus equipamentos inservíveis para reciclagem, contacte a câmara municipal local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC and ISSED RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ISED STATEMENT:

- English: "

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- French:"

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:


- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Regulamento de Baterias da UE

Este símbolo na(s) bateria(s) ou na embalagem indica que a(s) bateria(s) fornecida(s) com este produto não deve(m) ser tratada(s) como lixo doméstico. Em vez disso, separe a(s) bateria(s) de outros tipos de lixo e recicle-a(s) através do sistema de reciclagem local para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico para o chumbo (Pb) é adicionado abaixo deste símbolo se a(s) bateria(s) contiver(em) mais de 0,004% de chumbo. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) bateria(s), contacte a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) bateria(s).



製品インターフェース



 返却の際は、レシーバーをレシーバー収納部に入れ、マウスと一緒にご返却ください。

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ① 左右ボタン | ⑧ USB-C充電ポート |
| ② スクロールホイール | ⑨ モード切替ボタン |
| ③ DPIボタン | ⑩ 接続モードインジケータ |
| ④ サイドスクロールホイール | ⑪ センサー |
| ⑤ デスクトップ表示/非表示ボタン | ⑫ 電源スイッチ |
| ⑥ バッテリーインジケータ | ⑬ USB-Aレシーバー |
| ⑦ 進む/戻るボタン | ⑭ USB-A to USB-C充電ケーブル |

製品仕様

材質:ABS

製品重量:102 g $\pm$ 5 g / 3.59 oz $\pm$ 0.17 oz

製品サイズ:102×81×48.5 mm / 4.0×3.18×1.9 inch

DPI調整:6段階 (800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800)

※初期設定:1600 DPI

レポートレート:125Hz

バッテリー:500mAh リチウムポリマーバッテリー

充電時間:約150分

スリープ機能:10分間操作がない場合、自動スリープ(マウス移動で復帰)

USB/Bluetooth互換性:USB 2.0 / Bluetooth 5.2

対応OS:Windows / macOS

対応表面:白紙、木目ボード、クロスパッド、レザー素材

アフターサービス

Acer製品の動作に関して不明点がある場合は、サポートチームにご連絡いただければ、迅速な解決方法をご案内いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

よくある質問

Q1: マウスを使用するにはどうすればよいですか？

A1: 電源スイッチをオンにし、モード切替ボタンを押して接続方法を選択してください。接続が成功すると、マウスが使用可能になります。

Q2: 接続モードはどうやって選びますか？

A2: モード切替ボタンをクリックすることで接続モードを切り替えられます。

1) 赤点灯:2.4G 2) 緑点滅:OMR272-BT1 3) 青点滅:OMR272-BT2

4) 接続完了後は点滅が停止します。

Q3: 複数デバイスを同時に操作できますか？

A3: いいえ。同時操作はできません。3台まで接続登録できますが、同時に使用できるのは1台のみです。

Q4: Bluetooth接続をリセットして再ペアリングするには？

A4: モード切替ボタンを3秒間長押しすると、インジケーターが再び点滅し、Bluetoothがペアリング待機状態に戻ります。その後、新しいデバイスと接続できます。

CE適合宣言

本書により、Acer Gadget Inc. は、本Acerデュアルモードワイヤレスマウスが、無線機器指令2014/53/EUおよびRoHS指令2011/65/EUの基本要件およびその他の関連規定に適合していることを宣言します。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。使用には以下の2つの条件が適用されます：

- (1) このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはいけません。
- (2) このデバイスは、受けた干渉をすべて受け入れる必要があります。その干渉には、望ましくない動作を引き起こす可能性のあるものも含まれます。

この機器は、FCC規則のパート15に基づいてクラスBデジタルデバイスの限度に準拠していることがテストで確認されています。これらの限度は、住宅設置環境での有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しないと無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことは保証されません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器をオン/オフすることで判定できる）、ユーザーは以下のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きまたは場所を変更する。
- 機器と受信機との距離を広げる。
- 機器を、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続する。
- 販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談する。

メーカーによって明示的に承認されていない変更または改造は、FCCによって付与されたこの製品の使用権限を無効にする可能性があります。

欧州連合内の家庭用ユーザーによる廃棄機器の処分

この製品やその包装に表示されているこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。代わりに、使用済みの電気・電子機器を分別収集し、指定されたリサイクル施設に引き渡す責任があります。製品の廃棄時に廃棄物を分別収集およびリサイクルすることにより、天然資源の保護と人の健康と環境の保護に貢献します。リサイクルのための収集場所については、お住まいの市役所、廃棄物処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。

放射線暴露声明

この製品は、制御されていない環境に設定されたFCCの携帯用RF暴露制限に準拠しており、本マニュアルに記載されたとおりに使用する限り安全です。さらにRF暴露を低減するためには、製品をできるだけ体から遠ざけるか、可能な場合はデバイスの出力を下げる機能を使用してください。

