










acer Acer Wireless Mouse OMR344  User Manual	www.acer.com.cn Product Interface  1 2 3 4 1. Left button 2. Scroll wheel/Middle button 3. Right button 4. Receiver storage compartment Technical Specifications 1. Model: OMR344 2. Sensor: Optical 3. Modes: 2.4G 4. Transmission Distance: 10m 5. Buttons: 3 6. DPI: 1200 (Default) 7. Switch Lifespan: 30 million clicks (left & right buttons) 8. Power: AA battery 9. Weight: 59.5±5g (2.10±0.18 oz) 10. Dimensions: 112.6x60.5x37.1mm (4.43 × 2.38 × 1.46 in) 11. OS Support: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS EN-01	www.acer.com.cn How to connect? 1. Slide down the back cover at the bottom of the mouse, insert one AA battery, and remove the USB receiver. 2. Take out the wireless receiver and insert it into the computer USB port. Trouble shooting 1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer. 2. Make sure the computer meets the minimum system requirement. 3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance. Precautions 1. Never use this product if damaged. 2. Protect the product from extreme temperatures, hot surface, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapours and solvents. Automatic hibernation 1. If you don't use the mouse for 10 minutes, it will automatically enter sleep mode, which can effectively save energy. 2. You can wake up the mouse by pressing any key. EN-02	www.acer.com.cn Produktschnittstelle  1 2 3 4 1. Linke Maustaste 2. Scrollrad/Mitteltaste 3. Rechte Maustaste 4. Aufbewahrungsfach für Empfänger Technische Spezifikationen 1. Modell: OMR344 2. Sensor: Optisch 3. Modi: 2.4G 4. Übertragungsreichweite: 10m 5. Tasten: 3 6. DPI: 1200 (Standard) 7. Schalterlebensdauer: 30 Millionen Klicks (linke & rechte Tasten) 8. Stromversorgung: AA-Batterie 9. Gewicht: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Abmessungen: 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS DE-01	www.acer.com.cn Wie verbinden? 1. Schieben Sie die Rückseite unten an der Maus herunter, legen Sie eine AA-Batterie ein und entfernen Sie den USB-Empfänger. 2. Nehmen Sie den drahtlosen Empfänger heraus und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Computers. Fehlerbehebung 1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Wireless-Empfänger des Produkts korrekt in den USB-Anschluss des Computers gesteckt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die minimalen Systemanforderungen erfüllt. 3. Wenn der Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger den effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand für eine bessere Leistung. Vorsichtsmaßnahmen 1. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. 2. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, heißen Oberflächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, starken Stößen, entzündbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. Automatische Ruhezustand 1. Wenn Sie die Maus 10 Minuten lang nicht benutzen, geht sie automatisch in den Schlafmodus über, was effektiv Energie spart. 2. Sie können die Maus durch Drücken einer beliebigen Taste aufwecken. DE-02	www.acer.com.cn Interface du produit  1 2 3 4 1. Bouton gauche 2. Molette de défilement/Bouton central 3. Bouton droit 4. Compartiment de rangement du récepteur Spécifications techniques 1. Modèle : OMR344 2. Capteur : Optique 3. Modes : 2.4G 4. Distance de transmission : 10m 5. Boutons : 3 6. DPI : 1200 (Par défaut) 7. Durée de vie du commutateur : 30 millions de clics (boutons gauche et droit) 8. Alimentation : Pile AA 9. Poids : 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Dimensions : 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS FR-01	www.acer.com.cn Comment se connecter ? 1. Faites glisser le cache arrière en bas de la souris, insérez une pile AA et retirez le récepteur USB. 2. Sortez le récepteur sans fil et insérez-le dans le port USB de l'ordinateur. Dépannage 1. Assurez-vous que le récepteur USB sans fil du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur. 2. Assurez-vous que l'ordinateur répond aux exigences système minimales. 3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse la plage efficace, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances. Précautions 1. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé. 2. Protégez le produit contre les températures extrêmes, les surfaces chaudes, les flammes nues, la lumière directe du soleil, l'eau, l'humidité élevée, l'humidité, les secousses fortes, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants. Hibernation automatique 1. Si vous n'utilisez pas la souris pendant 10 minutes, elle passera automatiquement en mode veille, ce qui permet d'économiser efficacement de l'énergie. 2. Vous pouvez réveiller la souris en appuyant sur n'importe quelle touche. FR-02	www.acer.com.cn Interfaccia prodotto  1 2 3 4 1. Pulsante sinistro 2. Rotella di scorrimento/Pulsante centrale 3. Pulsante destro 4. Comparto di conservazione del ricevitore Specifiche tecniche 1. Modello: OMR344 2. Sensore: Ottico 3. Modalità: 2.4G 4. Distanza di trasmissione: 10m 5. Pulsanti: 3 6. DPI: 1200 (Predefinito) 7. Durata del commutatore: 30 milioni di clic (pulsanti sinistro e destro) 8. Alimentazione: Batteria AA 9. Peso: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Dimensioni: 112,3x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Sistemi operativi supportati: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS IT-01	www.acer.com.cn Come connettersi? 1. Far scorrere il coperchio posteriore nella parte inferiore del mouse, inserire una batteria AA e rimuovere il ricevitore USB. 2. Estrarre il ricevitore wireless e inserirlo nella porta USB del computer. Risoluzione dei problemi 1. Assicurarsi che il ricevitore USB wireless del prodotto sia correttamente inserito nella porta USB del computer. 2. Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi. 3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera l'intervallo efficace, ridurre la distanza per prestazioni migliori. Precauzioni 1. Non usare questo prodotto se danneggiato. 2. Proteggere il prodotto da temperature estreme, superfici calde, fiamme libere, luce solare diretta, acqua, alta umidità, umidità, forti urti, gas infiammabili, vapori e solventi. Ibernazione automatica 1. Se non usi il mouse per 10 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione, risparmiando efficacemente energia. 2. Puoi riattivare il mouse premendo un tasto qualsiasi. IT-02
www.acer.com.cn Interfaz del producto  1 2 3 4 1. Botón izquierdo 2. Rueda de desplazamiento/Botón central 3. Botón derecho 4. Compartimento de almacenamiento del receptor Especificaciones técnicas 1. Modelo: OMR344 2. Sensor: Óptico 3. Modos: 2.4G 4. Distancia de transmisión: 10m 5. Botones: 3 6. DPI: 1200 (Predeterminado) 7. Vida útil del interruptor: 30 millones de clics (botones izquierdo y derecho) 8. Alimentación: Batería AA 9. Peso: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Dimensiones: 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS ES-01	www.acer.com.cn ¿Cómo conectar? 1. Desliza la cubierta trasera en la parte inferior del ratón, inserta una batería AA y retira el receptor USB. 2. Saca el receptor inalámbrico e insértalo en el puerto USB del ordenador. Solución de problemas 1. Asegúrate de que el receptor USB inalámbrico del producto esté correctamente enchufado en el puerto USB del ordenador. 2. Asegúrate de que el ordenador cumpla con los requisitos mínimos del sistema. 3. Si la distancia entre el producto y el receptor supera el rango efectivo, reduce la distancia para un mejor rendimiento. Precauciones 1. No utilices este producto si está dañado. 2. Protege el producto de temperaturas extremas, superficies calientes, llamas abiertas, luz solar directa, agua, alta humedad, humedad, golpes fuertes, gases inflamables, vapores y disolventes. Hibernación automática 1. Si no usas el ratón durante 10 minutos, entrará automáticamente en modo de reposo, lo que ahorra energía de forma efectiva. 2. Puedes despertar el ratón presionando cualquier tecla. ES-02	www.acer.com.cn Produktgränssnitt  1 2 3 4 1. Vänsterknapp 2. Scrollhjul/Mittelnapp 3. Högerknapp 4. Förvaringsfack för mottagare Tekniska specifikationer 1. Modell: OMR344 2. Sensor: Optisk 3. Lägen: 2.4G 4. Överföringsavstånd: 10m 5. Knappar: 3 6. DPI: 1200 (Standardinställad) 7. Brytarlivslängd: 30 miljoner klick (vänster & höger knappar) 8. Strömförsörjning: AA-batteri 9. Vikt: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Mått: 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Stödda operativsystem: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS SE-01	www.acer.com.cn Hur ansluter man? 1. Skjut ner baklocket längst ner på musen, sätt in en AA-batteri och ta bort USB-mottagaren. 2. Ta ut den trådlösa mottagaren och sätt in den i datorns USB-port. Felsökning 1. Se till att produktens USB-trådlösa mottagare är korrekt ansluten till datorns USB-port. 2. Se till att datorn uppfyller de minimala systemkraven. 3. Om avståndet mellan produkten och mottagaren överskrider den effektiva räckvidden, minska avståndet för bättre prestanda. Försiktighetsåtgärder 1. Använd inte denna produkt om den är skadad. 2. Chrënte produkt pëd extrémnimi teplotami, horkými plochami, otevřenými plameny, přímým slunečním zářením, vodou, vysokou vlhkostí, vlhkostí, silnými nárazy, hořlavými plymy, páry a rozpouštědly. Automatisk dvale 1. Om du inte använder musen i 10 minuter går den automatiskt över till viloläge, vilket sparar energi effektivt. 2. Du kan väcka musen genom att trycka på valfri tangent. SE-02	www.acer.com.cn Rozhraní produktu  1 2 3 4 1. Levý tlačítko 2. Kolečko pro posouvání/Střední tlačítko 3. Pravý tlačítko 4. Úložíště pro přijímač Technické specifikace 1. Model: OMR344 2. Senzor: Optický 3. Režimy: 2.4G 4. Přenosová vzdálenost: 10m 5. Tlačítka: 3 6. DPI: 1200 (Výchozí) 7. Životnost spínače: 30 milionů kliknutí (levé a pravé tlačítka) 8. Napájení: Baterie AA 9. Hmotnost: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Rozměry: 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Podporované operační systémy: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS CZ-01	www.acer.com.cn Jak se připojit? 1. Posuňte zadní kryt dolů na spodku myši, vložte jednu AA baterii a vyjměte USB přijímač. 2. Vyjměte bezdrátový přijímač a vložte ho do USB portu počítače. Řešení problémů 1. Ujistěte se, že USB bezdrátový přijímač produktu je správně zapojen do USB portu počítače. 2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky. 3. Pokud vzdálenost mezi produktem a přijímačem překročí efektivní dosah, snižte prosím vzdálenost pro lepší výkon. Předběžná opatření 1. Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud je poškozený. 2. Chrěnte produkt pëd extrémními teplotami, horkými plochami, otevřenými plameny, přímým slunečním zářením, vodou, vysokou vlhkostí, vlhkostí, silnými nárazy, hořlavými plymy, páry a rozpouštědly. Automatická hibernace 1. Pokud myš 10 minut nepoužijete, přejde automaticky do spánkového režimu, což efektivně šetří energii. 2. Myš můžete probudit stisknutím libovolné klávesy. CZ-02	www.acer.com.cn Produktinterface  1 2 3 4 1. Venstre knap 2. Scrollhjelp/Midterknap 3. Højre knap 4. Opbevaringsrum til modtager Tekniske specifikationer 1. Model: OMR344 2. Sensor: Optisk 3. Tilstande: 2.4G 4. Overføringsafstand: 10m 5. Knapper: 3 6. DPI: 1200 (Standardindstillet) 7. Switch levetid: 30 millioner klik (venstre & højre knapper) 8. Strømforsyning: AA-batteri 9. Vægt: 59,5±5g (2,10±0,18 oz) 10. Dimensioner: 112,6x60,5x37,1mm (4,43 × 2,38 × 1,46 in) 11. Understøttede operativsystemer: Windows XP/Win7/Win8/Win10/Mac OS DK-01	www.acer.com.cn Hvordan tilslutter man? 1. Skynd baglægget nederst på musen ned, indsæt en AA-batteri og fjern USB-mottageren. 2. Tag den trådløse mottager ud og indsæt den i computerens USB-port. Fejlfinding 1. Sørg for, at produktets USB-trådløse mottager er korrekt sat i computerens USB-port. 2. Sørg for, at computeren opfylder de minimale systemkrav. 3. Hvis afstanden mellem produktet og mottageren overskrider den effektive rækkevidde, skal du reducere afstanden for bedre ydeevne. Forsigtighedsforanstaltninger 1. Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget. 2. Beskyld produktet mod ekstreme temperaturer, varme overflader, åbne flammer, direkte sollys, vand, høj fugtighed, fugt, stærke stød, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler. Automatisk dvale 1. Hvis du ikke bruger musen i 10 minutter, går den automatisk i dvale tilstand, hvilket sparar energi effektivt. 2. Du kan vække musen ved at trykke på en vilkårlig tast. DK-02	www.acer.com.cn FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. acer