S7 说明书
尺寸：148*90mm
材质：双面印刷，骑马钉，105g铜版纸



Wireless Charging Station
S7

1

English

Specifications


Product Name	Wireless Charging Station
Product Model	S7
USB-C Input	9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A
Wireless Output (For Phone)	25W Max
Wireless Output (For Earbuds)	5W Max
Wireless Output (For Watch)	2.5W Max
Product Size	81.8 × 81.8 × 104.4 mm
Product Weight	320 g
Total Output	Max. 30W (For Input DC 15V)

Contents

1. Wireless Charging Station × 1
2. Charging Cable × 1
3. Power Adapter × 1
4. Product Manual × 1
5. Warranty Card × 1


2

Product Overview



3

Deployment Guide



① Folded Status ② Unfold the Earbuds charging dock

③ Press to pop out / retract the watch charging dock ④ Fully unfolded state

4

Instructions for Use

1. This product can charge up to three devices at the same time: a smartphone, an Apple Watch, and a wireless earbud charging case.

2. Power On: Connect the product using the included power adapter and Type-C cable.

3. Charging Areas:
• Phone: Place the phone on the top circular charging area and align it with the magnets.
• Earbuds: Place the earbud charging case on the circular flat area after unfolding the top phone wireless charging module. The earbud case must support wireless charging.
• Watch: Press to pop out the watch charging area before use. This area is compatible with Apple Watch only.

Information To User

Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the compliance authority may void the user's authority to operate the equipment.

Lighting and cooling fan control

1. When the power is connected, the bottom ambient light remains solid warm white. If a charging error occurs, the ambient light flashes red.

2. Short-press the touch button to cycle through the lighting modes:Solid Warm White → RGB Lighting → Ice Blue Breathing Light → Light Off → Repeat

3. After power-on, the cooling fan runs automatically for 10 seconds and then stops. The fan automatically turns on while the phone is charging and turns off when charging is complete. Press and hold the touch button for 3 seconds to manually turn off the fan.

5

⚠ Important Safety Instructions

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, personal injury, or damage to the product or other property.

1. Use Certified Power Accessories Only
Always use the included cable and adapter, or those certified by local safety authorities (e.g., FCC, CE, BSMI). Strictly prohibit the use of uncertified, substandard, or mismatched high-power chargers and cables, which may cause product damage or hazards.

2. Strictly Prohibit Foreign Metal Objects (FOD)
Never place any foreign metal objects (such as coins, keys, RFID/induction cards, or phone cases containing metal components) between your phone and the wireless charging area. Doing so will cause the metal object to heat up rapidly, potentially leading to severe burns or fire.

3. Ensure Precise Alignment with the Charging Coil
Please make sure your phone supports wireless charging. This product transmits power wirelessly over a short distance through inductive coupling between charging coils. Align the center of your phone with the charging coil in the wireless charging pad. Misalignment may significantly reduce charging efficiency, interrupt charging, or cause abnormal device heating.

4. Avoid Charging in High-Temperature or Confined Spaces
Always charge the device in a well-ventilated area. Do not use the wireless charger in enclosed or poorly ventilated environments, such as inside a car under direct sunlight, on a bed, under blankets, or inside a bag. Excessive heat buildup may cause thermal runaway.

5. Keep Away from Moisture and Wet Environments

6

Do not use the product in damp locations such as bathrooms or near sinks. Never plug or unplug the power adapter with wet hands to prevent moisture from penetrating internal circuits, which could cause leakage, short circuits, or electric shock.

6. No Self-Disassembly or Use of Damaged Units
Do not attempt to disassemble, modify, or repair this product yourself. Stop using the device immediately and disconnect the power if you notice any physical damage (e.g., cracked housing, deformed pins, frayed cables) or operational anomalies (e.g., strange noises, burning odor, or smoke).

7. Medical Device Interference
This product contains magnets and radios that emit electromagnetic fields, which may interfere with medical devices such as implanted pacemakers and defibrillators. Maintain a safe distance of at least 12 inches / 30 cm between this wireless charger and your medical device. Consult your physician and medical device manufacturer for specific guidelines before use. If you suspect interference, stop using the device immediately.

8. Child & Pet Safety
This product is not a toy and contains internal electronic circuitry. Keep out of reach of children and pets. Ensure children do not play with the device or insert foreign objects into the USB ports and charging areas.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna (s).

7

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the device and receiver.
• Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc., declares that this Wireless Charging Station is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/ 53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/ EC with regardto establishing a framework for the setting of ecodesign.

8

Warranty & Customer Service

Thank you for purchasing our product. We provide comprehensive after-sales service to ensure you have an excellent user experience. To safeguard your rights,
please read the following warranty instructions carefully:

1. This product offers a one-year warranty service under non-human factors:
(1) Returns and Exchanges: Supported within one month of purchase.
(2) Free Repairs: Supported within one year of purchase.

2. The warranty does not cover:
(1) Damage caused by improper use or unauthorized disassembly of the product.
(2) Product malfunctions caused by repairs not authorized by our company.
(3) Damage or malfunctions caused by external forces or other human factors.
The warranty period starts from the date of purchase. Please provide proof of purchase when seeking repairs. If proof of purchase is unavailable, the warranty period will be calculated from the manufacturing date.
This product is covered by LOCAL WARRANTY ONLY, valid only in the country/region where you purchased this product. For any warranty service, please contact your local dealer directly.

3. For repairs and related inquiries, please contact our service email:
support@szjztech.com

9

Recycling Warning

• This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, Follow local rules and never dispose of the product or batteries with normal household waste.

• Dieses schild bedeutet, dass das produkt nicht als lebende abfallprodukte entsorgt werden darf. Produkte Oder batterien sollten an einem ort zur entsorgung an den entsprechenden elektrischen und elektronischen geräten entsorgt werden, der den örtlichen vorschriften entspricht, nicht aber gemeinsam mit dem gewöhnlichen abfall entsorgt werden.

• Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, respecter les règles locales et ne jamais jeter le produit ou les piles avec les déchets ménagers normaux.

• Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar debe ser entregado al punto de. recogida aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, seguir las normas locales y nunca tirar el producto o las pilas con residuos domésticos normales.

• Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rispettare le norme locali e non smaltire mai il prodotto o le batterie con i normali rifiuti domestici.

德语

Deutsch

Technische Daten


Produktname	Kabellose Ladestation
Modell	S7
USB-C-Eingang	9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A
Kabellose Leistung (Phone)	25W Max
Kabellose Leistung (Earbuds)	5W Max
Kabellose Leistung (Watch)	2.5W Max
Abmessungen	81.8 × 81.8 × 104.4 mm
Gewicht	320 g
Gesamtleistung	Max. 30W (bei 15V DC)

Lieferumfang

1. Kabellose Ladestation × 1
2. Ladekabel × 1
3. Netzteil × 1
4. Bedienungsanleitung × 1
5. Garantiekarte × 1

10

Produktübersicht



12

Aufklapp Anleitung



① Eingeklappt ② Klappen Sie den Ladebereich für die Kopfhörer auf

③ Drücken Sie, um den Ladebereich der Smartwatch ein- bzw. auszuklappen ④ Vollständig aufgeklappt

13

Bedienung

1. Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig: Smartphone, Apple Watch und Ladecase kabelloser Earbuds.

2. Einschalten: Mit dem mitgelieferten Netzteil und USB-C-Kabel anschließen.

3. Ladebereiche:
• Smartphone: Auf die obere runde Ladefläche legen und an den Magneten ausrichten.
• Earbuds: Obere Smartphone-Ladefläche aufklappen und das kabellos laden Ladecase auf die runde Fläche legen.
• Smartwatch: Ladefläche vor Gebrauch durch Drücken ausfahren. Nur mit Apple Watch kompatibel.

Information für den Benutzer

Jede unbefugte Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich von der Compliance-Behörde genehmigt wurde, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

Licht- und Lüftersteuerung

1. Nach dem Anschluss leuchtet die untere Ambientebeleuchtung dauerhaft warmweiß. Bei einem Ladefehler blinkt sie rot.

2. Touch-Taste kurz drücken:
Warmweiß → RGB → eisblaues Atemlicht → Aus → Wiederholen

3. Nach dem Einschalten läuft der Lüfter 10 Sekunden und stoppt. Beim Laden des Smartphones schaltet er sich automatisch ein und danach wieder aus. Zum manuellen Ausschalten die Touch-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

14

⚠ Wichtige Sicherheitswarnungen

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Produkt und an anderem Eigentum führen.

1. Nur sicherheitszertifiziertes Stromversorgungszubehör verwenden
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel und Netzteil (Reiseladegerät) oder Zubehör, das über eine örtlich anerkannte Sicherheitszertifizierung verfügt, z. B. FCC, CE oder BSMI. Die Verwendung nicht zertifizierter, minderwertiger oder nicht den Spezifikationen entsprechender Hochleistungs-Ladegeräte und Kabel ist strengstens untersagt, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Gefahren führen kann.

2. Metallische Fremdkörper sind strengstens verboten (FOD)
Legen Sie im Ladebereich zwischen dem Smartphone und der kabellosen Ladestation niemals metallische Fremdkörper ab, beispielsweise Münzen, Schlüssel, kontaktlose Karten/Chipkarten oder Handyhüllen mit Metallbestandteilen. Metallgegenstände können sich während des Ladevorgangs durch Induktion sehr schnell erhitzen und schwere Verbrennungen oder einen Brand verursachen.

3. Exakte Ausrichtung an der Ladespule sicherstellen
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone kabelloses Laden unterstützt. Dieses Produkt überträgt elektrische Energie über eine kurze Distanz durch elektromagnetische induktive Kopplung zwischen den Ladespulen. Richten Sie die Mitte des Smartphones an der Ladespule der kabellosen Ladefläche aus. Eine falsche Ausrichtung kann die Ladeeffizienz erheblich verringern, den Ladevorgang unterbrechen oder zu einer ungewöhnlichen Erwärmung des Geräts führen.

15

4. Nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Bereichen laden
Laden Sie das Gerät stets in einer gut belüfteten Umgebung. Führen Sie den kabellosen Ladevorgang niemals in einem Fahrzeug unter direkter Sonneneinstrahlung, auf einem Bett, unter Bettdecken, auf einem Teppich oder in einer geschlossenen Tasche durch. Eine übermäßige Wärmeansammlung kann ein thermisches Durchgehen verursachen.

5. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden
Verwenden Sie dieses Produkt niemals in feuchten Umgebungen, beispielsweise in Badezimmern oder in der Nähe von Waschbecken. Stecken Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen ein oder aus, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die internen Schaltkreise eindringt und Leckströme, Kurzschlüsse

6. Nicht selbst zerlegen und beschädigte Produkte nicht weiterverwenden
Dieses Produkt darf nicht selbst zerlegt, verändert oder repariert werden. Wenn Sie physische Schäden feststellen, beispielsweise ein gerissenes Gehäuse, verformte Steckerstifte oder beschädigte Kabel, oder wenn während des Ladevorgangs ungewöhnliche Geräusche, ungewöhnliche Gerüche, Rauch oder andere Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und stellen Sie die Verwendung ein.

7. Störungen medizinischer Geräte
Dieses Produkt enthält Magnete und Funkkomponenten, die elektromagnetische Felder erzeugen und implantierte Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm (12 Zoll) zwischen diesem kabellosen Ladegerät und Ihrem medizinischen Gerät ein. Wenden Sie sich vor der Verwendung an Ihren Arzt und den

16

Hersteller des medizinischen Geräts, um spezifische Anweisungen zu erhalten. Wenn Sie eine Störung vermuten, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

8. Sicherheit von Kindern und Haustieren
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und enthält empfindliche elektronische Schaltkreise. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen und keine Fremdkörper in die USB-Anschlüsse einführen oder im Ladebereich ablegen.

法语

Français

Caractéristiques


Nom du produit	Station de recharge sans fil
Product Model	S7
Entrée USB-C	9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A
Sortie sans fil (téléphone)	25W Max
Sortie sans fil (écouteurs)	5W Max
Sortie sans fil (montre)	2.5W Max
Dimensions	81.8 × 81.8 × 104.4 mm
Poids	320 g
Puissance totale	Max. 30W (entrée CC 15V)

Contenu

1. Station de recharge sans fil × 1
2. Câble de recharge × 1
3. Adaptateur secteur × 1
4. Manuel d'utilisation × 1
5. Carte de garantie × 1


17

Présentation du produit



18

Guide de dépliage



① Position repliée ② Déplier la zone de recharge des écouteurs

③ Appuyez pour faire apparaître / rétracter la zone de chargement de la montre ④ Position entièrement dépliée

19

Mode d'emploi

1. Recharge simultanément jusqu'à trois appareils : smartphone, Apple Watch et boîtier d'écouteurs sans fil.

2. Mise sous tension : branchez l'adaptateur secteur et le câble USB-C fournis.

3. Zones de recharge :
• Téléphone : placez-le sur la zone circulaire supérieure et alignez-le avec les aimants.
• Écouteurs : déployez la zone supérieure et placez le boîtier compatible avec la recharge sans fil sur la zone circulaire.
• Montre : appuyez pour sortir la zone de recharge. Compatible uniquement avec Apple Watch.

Informations à l'utilisateur

Toute modification non autorisée qui n'a pas été expressément approuvée par l'autorité de conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Commande éclairage et ventilateur

1. Une fois branché, l'éclairage inférieur reste allumé en blanc chaud. En cas d'erreur de recharge, il clignote en rouge.

2. Appuyez brièvement sur la touche tactile :
Blanc chaud → RGB → bleu glacier pulsé → éteint → répétition

3. À l'allumage, le ventilateur fonctionne pendant 10 secondes, puis s'arrête. Il démarre pendant la recharge du téléphone et s'arrête une fois celle-ci terminée. Maintenez la touche tactile pendant 3 secondes pour l'arrêter manuellement.

20

⚠ Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT: Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures corporelles ou des dommages au produit et à d'autres biens.

1. Utiliser uniquement des accessoires d'alimentation certifiés conformes aux normes de sécurité
Utilisez exclusivement le câble de recharge et l'adaptateur secteur (chargeur de voyage) fournis, ou des accessoires bénéficiant d'une certification de sécurité locale reconnue, par exemple FCC, CE ou BSMI. Il est strictement interdit d'utiliser des chargeurs ou des câbles haute puissance non certifiés, de qualité inférieure ou dont les caractéristiques sont incompatibles, car ils pourraient endommager le produit ou présenter un danger.

2. Interdiction formelle de placer des objets métalliques étrangers (FOD)
Ne placez jamais d'objets métalliques étrangers dans la zone de recharge située entre le téléphone et la base de recharge sans fil, par exemple des pièces de monnaie, des clés, des cartes sans contact/à puce ou des coques de téléphone contenant des éléments métalliques. Pendant la recharge, ces objets métalliques peuvent chauffer très rapidement par induction et provoquer de graves brûlures ou un incendie.

3. Assurer un alignement précis avec la bobine de recharge
Assurez-vous que votre téléphone prend en charge la recharge sans fil. Ce produit transmet de l'énergie électrique sans fil sur une courte distance par couplage inductif électromagnétique entre les bobines de recharge. Alignez le centre du téléphone avec la bobine située sur la surface de recharge sans fil. Un mauvais alignement peut réduire considérablement l'efficacité de la

21

recharge, interrompre celle-ci ou provoquer une surchauffe anormale de l'appareil.

4. Éviter la recharge à haute température ou dans un espace confiné
Rechargez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé. N'effectuez jamais de recharge sans fil dans un véhicule exposé directement au soleil, sur un lit, sous des couvertures, sur un tapis ou à l'intérieur d'un sac fermé. Une accumulation excessive de chaleur peut provoquer un emballement thermique.

5. Ne pas utiliser dans un environnement humide ou en présence d'eau
N'utilisez jamais ce produit dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains ou à proximité d'un lavabo. Ne branchez et ne débranchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains mouillées, afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans les circuits internes et ne provoque des courants de fuite, des courts-circuits ou une électrocution.

6. Ne pas démonter le produit ni continuer à utiliser un produit endommagé
Il est strictement interdit de démonter, de modifier ou de réparer soi-même ce produit. Si vous constatez des dommages physiques, tels qu'un boîtier fissuré, des broches déformées ou des câbles endommagés, ou si des anomalies apparaissent pendant la recharge, telles que des bruits inhabituels, des odeurs anormales ou de la fumée, débranchez immédiatement l'alimentation et cessez d'utiliser le produit.

7. Interférences avec les dispositifs médicaux
Ce produit contient des aimants et des composants radio qui émettent des champs électromagnétiques susceptibles de perturber les stimulateurs cardiaques implantés, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Pendant son fonctionnement,

22

maintenez une distance de sécurité d'au moins 30 cm (12 pouces) entre ce chargeur sans fil et votre dispositif médical. Avant toute utilisation, consultez votre médecin et le fabricant de votre dispositif médical afin d'obtenir des recommandations spécifiques. Si vous soupçonnez une interférence, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

8. Sécurité des enfants et des animaux domestiques
Ce produit n'est pas un jouet et contient des circuits électroniques sensibles. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et n'insèrent aucun objet étranger dans les ports USB ou dans la zone de recharge.

23

西班牙语

Español

Especificaciones

Producto	Estación de carga inalámbrica
Modelo	S7
Entrada USB-C	9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A
Salida inalámbrica (teléfono)	25W Max
Salida inalámbrica (auriculares)	5W Max
Salida inalámbrica (reloj)	2.5W Max
Dimensiones	81.8 × 81.8 × 104.4 mm
Peso	320 g
Salida total	Max. 30W (entrada CC de 15V)

Contenido

1. Estación de carga inalámbrica × 1
2. Cable de carga × 1
3. Adaptador de corriente × 1
4. Manual de usuario × 1
5. Tarjeta de garantía × 1

24

Descripción del producto



25

Guía de despliegue



① Estado plegado ② Despliegue el área de carga de los auriculares

③ Presione para desplegar o retraer la zona de carga del reloj ④ Estado completamente desplegado

26

Instrucciones de uso

1. Carga hasta tres dispositivos a la vez: smartphone, Apple Watch y estuche de auriculares inalámbricos.

2. Encendido: conecte el adaptador de corriente y el cable USB-C incluidos.

3. Áreas de carga:
• Teléfono: colóquelo sobre el área circular superior y alinéelo con los imanes.
• Auriculares: despliegue el módulo superior y coloque el estuche compatible con carga inalámbrica sobre el área circular.
• Reloj: presione para extraer el área de carga. Compatible solo con Apple Watch.

Información para el usuario

Cualquier cambio o modificación no autorizado que no haya sido aprobado expresamente por la autoridad de cumplimiento podrá anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Control de luz y ventilador

1. Al conectarlo, la luz ambiental inferior permanece en blanco cálido. Si ocurre un error de carga, parpadea en rojo.

2. Pulse brevemente el botón táctil:
Blanco cálido → RGB → azul hielo pulsante → apagado → repetir.

3. Al encenderse, el ventilador funciona durante 10 segundos y se detiene. Se activa durante la carga del teléfono y se apaga al finalizar. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagarlo manualmente.

27

⚠ Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes instrucciones de seguridad podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños al producto y a otros bienes.

1. Utilice únicamente accesorios de alimentación con certificación de seguridad
Utilice exclusivamente el cable de carga y el adaptador de corriente (cargador de viaje) incluidos, o accesorios que cuenten con una certificación de seguridad local reconocida, por ejemplo, FCC, CE o BSMI. Queda terminantemente prohibido utilizar cargadores o cables de alta potencia no certificados, de calidad inferior o cuyas especificaciones no sean compatibles, ya que podrían dañar el producto o generar situaciones peligrosas.

2. Queda estrictamente prohibido colocar objetos metálicos extraños (FOD)
Nunca coloque objetos metálicos extraños en la zona de carga situada entre el teléfono y la base de carga inalámbrica, como monedas, llaves, tarjetas sin contacto/con chip o fundas de teléfono que contengan componentes metálicos. Durante la carga, estos objetos metálicos pueden calentarse muy rápidamente por inducción y provocar quemaduras graves o un incendio.

3. Asegure una alineación precisa con la bobina de carga
Asegúrese de que su teléfono sea compatible con la carga inalámbrica. Este producto transmite energía eléctrica de forma inalámbrica a corta distancia mediante el acoplamiento inductivo electromagnético entre las bobinas de carga. Alinee el centro del teléfono con la bobina situada en la superficie de carga inalámbrica. Una alineación incorrecta puede reducir considerablemente la eficiencia de carga, interrumpir la carga o provocar un calenta

28

miento anormal del dispositivo.

4. Evite cargar en lugares con altas temperaturas o en espacios cerrados
Cargue siempre el dispositivo en una zona bien ventilada. Nunca realice la carga inalámbrica dentro de un vehículo expuesto directamente al sol, sobre una cama, debajo de mantas, sobre una alfombra o dentro de una bolsa cerrada. La acumulación excesiva de calor podría provocar una fuga térmica.

5. No utilice el producto en entornos húmedos o con presencia de agua
Nunca utilice este producto en lugares húmedos, como baños o cerca de lavabos. No conecte ni desconecte el adaptador de corriente con las manos mojadas, para evitar que la humedad penetre en los circuitos internos y provoque fugas de corriente, cortocircuitos o descargas eléctricas.

6. No desmonte el producto ni continúe utilizándolo si está dañado
Queda estrictamente prohibido desmontar, modificar o reparar este producto por cuenta propia. Si observa daños físicos, como una carcasa agrietada, clavijas deformadas o cables dañados, o si durante la carga se producen anomalías, como ruidos extraños, olores inusuales o humo, desconecte inmediatamente la alimentación y deje de utilizar el producto.

7. Interferencias con dispositivos médicos
Este producto contiene imanes y componentes de radio que emiten campos electromagnéticos, los cuales pueden interferir con marcapasos implantados, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Durante su funcionamiento, mantenga una distancia de seguridad mínima de 30 cm (12 pulgadas) entre este cargador inalámbrico y su dispositivo médico. Antes de utilizarlo, consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener

29

instrucciones específicas. Si sospecha que se están produciendo interferencias, deje de utilizar el producto inmediatamente.

8. Seguridad de niños y mascotas
Este producto no es un juguete y contiene circuitos electrónicos delicados. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas. Asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo ni introduzcan objetos extraños en los puertos USB o en la zona de.

30

意大利语

Italiano

Specifiche

Prodotto	Stazione di ricarica wireless
Modello	S7
Ingresso USB-C	9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A
Uscita wireless (telefono)	25W Max
Uscita wireless (auricolari)	5W Max
Uscita wireless (orologio)	2.5W Max
Dimensioni	81.8 × 81.8 × 104.4 mm
Peso	320 g
Uscita totale	Max. 30W (ingresso CC 15V)

Contenuto

1. Stazione di ricarica wireless × 1
2. Cavo di ricarica × 1
3. Alimentatore × 1
4. Manuale utente × 1
5. Scheda di garanzia × 1

31

Panoramica del prodotto



32

Guida all'apertura



① Stato ripiegato ② Aprire l'area di ricarica degli auricolari

③ Premere per far uscire / ritrarre l'area di ricarica dell'orologio ④ Stato completamente aperto

33

Istruzioni per l'uso

1. Ricarica fino a tre dispositivi contemporaneamente: smartphone, Apple Watch e custodia per auricolari wireless.

2. Accensione: collegare l'alimentatore e il cavo USB-C inclusi.

3. Aree di ricarica:
• Telefono: posizionarlo sull'area circolare superiore e allinearlo ai magneti.
• Auricolari: aprire il modulo superiore e posizionare la custodia compatibile con la ricarica wireless sull'area circolare.
• Orologio: premere per estrarre l'area di ricarica. Compatibile solo con Apple Watch.

Informazioni per l'utente

Qualsiasi modifica non autorizzata non espressamente approvata dall'autorità di conformità può invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Controllo luce e ventola

1. Quando collegato, la luce ambientale inferiore rimane bianca calda. In caso di errore di ricarica, lampeggia in rosso.

2. Premere brevemente il tasto touch:
Bianco caldo → RGB → blu-ghiaccio pulsante → spento → ripetizione.

3. All'accensione, la ventola funziona per 10 secondi e poi si arresta. Si attiva durante la ricarica del telefono e si spegne al termine. Tenere premuto il tasto per 3 secondi per spegnerla manualmente.

34

⚠ Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA: La mancata osservanza delle seguenti istruzioni di sicurezza può causare incendi, scosse elettriche, lesioni personali o danni al prodotto e ad altri beni.

1. Utilizzare esclusivamente accessori di alimentazione certificati per la sicurezza
Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione (caricatore da viaggio) inclusi, oppure accessori dotati di una certificazione di sicurezza locale riconosciuta, ad esempio FCC, CE o BSMI. È severamente vietato utilizzare caricabatterie o cavi ad alta potenza non certificati, di qualità scadente o con specifiche non compatibili, poiché potrebbero danneggiare il prodotto o creare situazioni di pericolo.

2. È severamente vietato collocare oggetti metallici estranei (FOD)
Non collocare mai oggetti metallici estranei nell'area di ricarica tra il telefono e la base di ricarica wireless, come monete, chiavi, carte contactless/con chip o custodie per telefono contenenti componenti metallici. Durante la ricarica, questi oggetti metallici possono riscaldarsi molto rapidamente per induzione e causare gravi ustioni o incendi.

3. Garantire un allineamento preciso con la bobina di ricarica
Assicurarsi che il telefono supporti la ricarica wireless. Questo prodotto trasmette energia elettrica senza fili a breve distanza mediante accoppiamento induttivo elettromagnetico tra le bobine di ricarica. Allineare il centro del telefono con la bobina presente sulla superficie di ricarica wireless. Un allineamento errato può ridurre notevolmente l'efficienza di ricarica, interrompere la ricarica o causare un surriscaldamento anomalo del dispositivo.

35

4. Evitare la ricarica ad alte temperature o in spazi chiusi
Ricaricare sempre il dispositivo in un ambiente ben ventilato. Non effettuare mai la ricarica wireless all'interno di un veicolo esposto alla luce solare diretta, su un letto, sotto le coperte, su un tappeto o all'interno di una borsa chiusa. Un accumulo eccessivo di calore può causare una fuga termica.

5. Non utilizzare in ambienti umidi o in presenza di acqua
Non utilizzare mai questo prodotto in ambienti umidi, come bagni o in prossimità di lavandini. Non collegare o scollegare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate, per evitare che l'umidità penetri nei circuiti interni e provochi dispersioni di corrente, cortocircuiti o scosse elettriche.

6. Non smontare il prodotto e non continuare a utilizzarlo se danneggiato
È severamente vietato smontare, modificare o riparare autonomamente questo prodotto. Se si riscontrano danni fisici, come un involucro incrinato, pin deformati o cavi danneggiati, oppure anomalie durante la ricarica, come rumori insoliti, odori anomali o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione e interrompere l'uso del prodotto.

7. Interferenze con dispositivi medici
Questo prodotto contiene magneti e componenti radio che emettono campi elettromagnetici e possono interferire con pacemaker impiantati, defibrillatori o altri dispositivi medici. Durante il funzionamento, mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 cm (12 pollici) tra questo caricabatterie wireless e il dispositivo medico. Prima dell'uso, consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per ottenere indicazioni specifiche. Se si sospetta un'interferenza, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.

36

8. Sicurezza di bambini e animali domestici
Questo prodotto non è un giocattolo e contiene circuiti elettronici sensibili. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo e non inseriscano oggetti estranei nelle porte USB o nell'area di ricarica.

37