

英语

TESNOUR



Ear Clip Wireless headset
BL-02

Product Overview
Supplies 1 (left & right)
Charging Case
Quick Start Guide and Warranty Letter



1. Multi-function touch button (MPB)
2. Earphone LED indicator
3. Touch sensor
4. Earphone charging contact
5. Charging contact of charging case
6. USB-C charging port

Wear
Take out the earphones and place the "BL-02" behind your ears and gently mobility it to a comfortable position to ensure the best possible wearing and sound quality experience.



Pairing
Once the power of the charging case, take out the earphones, and the earphone will automatically turn on. For a new device connection, please click your phone's Bluetooth and search for "BL-02" for pairing. After successful connection, you will hear the system voice prompt.

Switching mode
Press the left or right ear right touch position to power on for 3 seconds

Call
Touch and long press any left or right touch position for 3 seconds to switch off the power.

Power on/OFF
Once the power of the charging case, take out the earphones, and the earphone will turn on automatically. Put the earphones into the charging case, the earphones will turn off and charge automatically.

Pairing
Once the power of the charging case, take out the earphones, and the earphone will automatically turn on. For a new device connection, please click your phone's Bluetooth and search for "BL-02" for pairing. After successful connection, you will hear the system voice prompt.

Switching mode
Press the left or right ear right touch position to power on for 3 seconds

Call
Touch and long press any left or right touch position for 3 seconds to switch off the power.

Music
Play and stop music: Double click and touch the multi-function button (left and right earphones can be operated). Press the long press to play the mobile phone music, left earphone touch 2s

Voice control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Factory reset
Press and hold the touch button, both ears at the same time long press for 10 seconds and right headset white light is on for 3 seconds, after clearing the pairing record of the headset and mobile phone (without clearing the left and right ears), enter the headset pairing mode, such as not connecting to a new device within 3 minutes will be automatically.

Indicator light/voice guide

Mode	Description	Voice Prompt
Power On	When the earphone is powered on, the LED indicator will light up.	System voice
Power Off	When the earphone is powered off, the LED indicator will turn off.	System voice
Pairing	When the earphone is in pairing mode, the LED indicator will flash red and blue.	System voice
Connected	When the earphone is connected to the mobile phone, the LED indicator will turn off.	System voice
Charging Case	When the charging case is charging, the LED indicator will light up.	System voice

Note

- After removing the earphones from the charging case, the left and right earphones will automatically connect and correct without pressing the buttons.
- Enter pairing mode automatically.
- Please place the earphones in the correct position for charging.
- It is not recommended to replace the battery privately without permission.
- The battery (battery pack or battery compartment) shall not be removed or tampered with, and the battery shall not be exposed to fire, flame, or other overheating or underheating in the environment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) if this device does cause such interference, it must be accepted by the user. This device must accept any interference that may cause harmful interference to the user's reception for compliance with the FCC Rules.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to you or others, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Check the equipment site or outlet for a ground connection.
- Check the manual for an expanded list of techniques for help.
- The device has been evaluated for use with most IF equipment. The device can be used in portable equipment without modification.

德语

TESNOUR



Kabellose Clip-on-Kopfhörer
BL-02

Produktübersicht
Lieferant: 2 (links & rechts)
Ladegerät: USB-C-Ladekabel
Schnellstartanleitung und Garantiekarte



1. Multifunktions-Touch-Button (MPB)
2. LED-Anzeige des Ohrhörers
3. Berührungssensor
4. Ladekontakt am Ohrhörer
5. Ladekontakt am Ladegerät
6. USB-C-Ladeanschluss

Tragen
Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und setzen Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr. Schließen Sie es an eine Ohrschleife und stellen Sie sicher, dass es bequem und bequem zu tragen ist. Um das Modell und Klangqualität zu gewährleisten.

Ein-/Ausstellen
Nachdem Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr gesetzt haben, wird das Modell automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Modell wieder ausschalten möchten, drücken Sie auf die Taste „Ein-/Aus“.

Kopplung
Nachdem Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr gesetzt haben, wird das Modell automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Modell wieder ausschalten möchten, drücken Sie auf die Taste „Ein-/Aus“.

Moduswechsel
Drücken Sie auf die Taste „Moduswechsel“ (rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden, um den Modus zu wechseln. Wenn Sie den Modus wechseln möchten, drücken Sie auf die Taste „Moduswechsel“ (rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden.

Anruf
Drücken Sie auf die Taste „Anruf“ (links und rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden, um den Anruf zu beenden. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie auf die Taste „Anruf“ (links und rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden.

Ein-/Ausstellen
Nachdem Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr gesetzt haben, wird das Modell automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Modell wieder ausschalten möchten, drücken Sie auf die Taste „Ein-/Aus“.

Kopplung
Nachdem Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr gesetzt haben, wird das Modell automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Modell wieder ausschalten möchten, drücken Sie auf die Taste „Ein-/Aus“.

Moduswechsel
Drücken Sie auf die Taste „Moduswechsel“ (rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden, um den Modus zu wechseln. Wenn Sie den Modus wechseln möchten, drücken Sie auf die Taste „Moduswechsel“ (rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden.

Anruf
Drücken Sie auf die Taste „Anruf“ (links und rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden, um den Anruf zu beenden. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie auf die Taste „Anruf“ (links und rechts Touch-Taste) für 3 Sekunden.

Music
Play and stop music: Double click on the multifunction button (left & right earphones). Press the long press to play the mobile phone music, 2s touch right earphone

Speech control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Zurücksetzen auf Werkeinstellungen
Wenn Sie das Modell „BL-02“ hinter Ihr Ohr gesetzt haben, wird das Modell automatisch eingeschaltet. Wenn Sie das Modell wieder ausschalten möchten, drücken Sie auf die Taste „Ein-/Aus“.

Anzeigeleuchte / Sprachanage

Modus	Anzeige	Sprachanage
Ein/Aus	Wenn das Ohrhörer eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf.	Systemstimme
Paarung	Wenn das Ohrhörer in den Paarungsmodus übergeht, blinkt die LED-Anzeige rot und blau.	Systemstimme
Verbunden	Wenn das Ohrhörer mit dem Mobiltelefon verbunden ist, leuchtet die LED-Anzeige nicht.	Systemstimme
Ladegerät	Wenn das Ladegehäuse geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige auf.	Systemstimme

Hinweise

- Das Gerät ist für den Einsatz in der Nähe des Kopfes vorgesehen. Es ist nicht zulässig, das Gerät in der Nähe von Kindern oder anderen Personen zu verwenden.
- Das Gerät ist für den Einsatz in der Nähe des Kopfes vorgesehen. Es ist nicht zulässig, das Gerät in der Nähe von Kindern oder anderen Personen zu verwenden.

法语

TESNOUR



Casque sans fil à pince
BL-02

Présentation du produit
Fournit: 2 (gauche et droite)
Boîtier de charge
Câble de charge USB-C
Guide de démarrage rapide et lettre de garantie



1. Bouton multifonction (MPB)
2. Indicateur LED des écouteurs
3. Détection de mouvement
4. Contact de charge des écouteurs
5. Contact de charge du boîtier
6. Port de charge USB-C

Port
Retirez les écouteurs et placez le modèle "BL-02" derrière votre oreille, puis ajustez-le à une position confortable pour assurer le meilleur port et une bonne qualité de son.

Alimentation / Éteindre
Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.

Appairage
Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.

Changement de mode
Appuyez sur le bouton "Changement de mode" pendant 3 secondes pour passer d'un mode à un autre.

Appel
Appuyez sur le bouton "Appel" pendant 3 secondes pour répondre à un appel.

Alimentation / Éteindre
Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.

Appairage
Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.

Changement de mode
Appuyez sur le bouton "Changement de mode" pendant 3 secondes pour passer d'un mode à un autre.

Appel
Appuyez sur le bouton "Appel" pendant 3 secondes pour répondre à un appel.

Music
Play and stop music: Double click on the multifunction button (left & right earphones). Press the long press to play the mobile phone music, 2s touch right earphone

Speech control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Commande vocale
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Remise à zéro
Press and hold the touch button, both ears at the same time long press for 10 seconds and right headset white light is on for 3 seconds, after clearing the pairing record of the headset and mobile phone (without clearing the left and right ears), enter the headset pairing mode, such as not connecting to a new device within 3 minutes will be automatically.

Indicateur lumineux / Invite vocale

Mode	Indicateur lumineux	Invite vocale
Alimentation	Quand les écouteurs sont allumés, l'indicateur LED s'allume.	Ton système
Appairage	Quand les écouteurs passent en mode d'appairage, l'indicateur LED clignote rouge et bleu.	Ton système
Connecté	Quand les écouteurs sont connectés au téléphone, l'indicateur LED s'éteint.	Ton système
Charge	Quand le boîtier de charge est chargé, l'indicateur LED s'allume.	Ton système

Remarques

- Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.
- Après avoir retiré les écouteurs, le modèle "BL-02" s'allume automatiquement. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton "Alimentation / Éteindre" pendant 3 secondes.

意大利语

TESNOUR



Cuffie wireless a clip
BL-02

Presentazione del prodotto
Fornisce: 2 (sinistra e destra)
Cassa di ricarica
Cavo di ricarica USB-C
Guida rapida e lettera di garanzia



1. Pulsante multifunzione (MPB)
2. Indicatore LED dell'auricolare
3. Rilevazione del movimento
4. Contatto di ricarica dell'auricolare
5. Contatto di ricarica della custodia
6. Porta di ricarica USB-C

Indossare
Rimuovere gli auricolari e posizionare il modello "BL-02" dietro l'orecchio. Regolare in una posizione comoda per garantire il miglior comfort e l'ascolto.

Accensione/Spegnimento
Dopo aver rimosso gli auricolari, il modello "BL-02" si accende automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

Abbinamento
Dopo aver rimosso gli auricolari, il modello "BL-02" si accende automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

Cambio modalità
Premere il pulsante "Cambio modalità" per 3 secondi per passare da una modalità all'altra.

Chiamata
Premere il pulsante "Chiamata" per 3 secondi per rispondere a una chiamata.

Accensione/Spegnimento
Dopo aver rimosso gli auricolari, il modello "BL-02" si accende automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

Abbinamento
Dopo aver rimosso gli auricolari, il modello "BL-02" si accende automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

Cambio modalità
Premere il pulsante "Cambio modalità" per 3 secondi per passare da una modalità all'altra.

Chiamata
Premere il pulsante "Chiamata" per 3 secondi per rispondere a una chiamata.

Music
Play and stop music: Double click on the multifunction button (left & right earphones). Press the long press to play the mobile phone music, 2s touch right earphone

Speech control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Controllo vocale
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Ripristino di fabbrica
Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 10 secondi e la luce bianca rimarrà accesa per 3 secondi. Dopo aver cancellato il record di pairing, il dispositivo tornerà allo stato di fabbrica.

Indicatore luminoso / Messaggio vocale

Modo	Indicatore luminoso	Messaggio vocale
Accensione	Quando gli auricolari sono accesi, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema
Appairamento	Quando gli auricolari passano in modalità di appairamento, l'indicatore luminoso lampeggia rosso e blu.	Tono di sistema
Connesso	Quando gli auricolari sono connessi al telefono, l'indicatore luminoso si spegne.	Tono di sistema
Carica	Quando il case di ricarica è carico, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema

Nota

- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.
- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

西班牙语

TESNOUR



Auriculares inalámbricos con clip
BL-02

Descripción del producto
Fornisce: 2 (sinistra e destra)
Cassa di ricarica
Cavo di ricarica USB-C
Guida rapida e lettera di garanzia



1. Pulsante multifunzione (MPB)
2. Indicatore LED dell'auricolare
3. Rilevazione del movimento
4. Contatto di ricarica dell'auricolare
5. Contatto di ricarica della custodia
6. Porta di ricarica USB-C

Uso
Rimuovere gli auricolari e collocare il modello "BL-02" dietro l'orecchio. Regolare in una posizione comoda per garantire il miglior comfort e l'ascolto.

Encendido/Apagado
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.

Emparejamiento
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.

Cambio de modo
Presionar el botón "Cambio de modo" durante 3 segundos para cambiar de modo.

Llamadas
Presionar el botón "Llamadas" durante 3 segundos para contestar una llamada.

Encendido/Apagado
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.

Emparejamiento
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.

Cambio de modo
Presionar el botón "Cambio de modo" durante 3 segundos para cambiar de modo.

Llamadas
Presionar el botón "Llamadas" durante 3 segundos para contestar una llamada.

Music
Play and stop music: Double click on the multifunction button (left & right earphones). Press the long press to play the mobile phone music, 2s touch right earphone

Speech control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Controllo vocale
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Ripristino di fabbrica
Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 10 secondi e la luce bianca rimarrà accesa per 3 secondi. Dopo aver cancellato il record di pairing, il dispositivo tornerà allo stato di fabbrica.

Indicador luminoso / Tono de voz

Modo	Luz indicadora	Tono de voz
Encendido	Quando gli auricolari sono accesi, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema
Appairamento	Quando gli auricolari passano in modalità di appairamento, l'indicatore luminoso lampeggia rosso e blu.	Tono di sistema
Connesso	Quando gli auricolari sono connessi al telefono, l'indicatore luminoso si spegne.	Tono di sistema
Carica	Quando il case di ricarica è carico, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema

Nota

- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.
- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.

葡萄牙语

TESNOUR



Auscultadores sem fios clip-on
BL-02

Visão geral do produto
Fornisce: 2 (sinistra e destra)
Cassa di ricarica
Cavo di ricarica USB-C
Guida rapida e lettera di garanzia



1. Pulsante multifunzione (MPB)
2. Indicatore LED dell'auricolare
3. Rilevazione del movimento
4. Contatto di ricarica dell'auricolare
5. Contatto di ricarica della custodia
6. Porta di ricarica USB-C

Uso
Rimuovere gli auricolari e collocare il modello "BL-02" dietro l'orecchio. Regolare in una posizione comoda per garantire il miglior comfort e l'ascolto.

Ligar/Desligar
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Ligar/Desligar" durante 3 segundos.

Emparejamiento
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Ligar/Desligar" durante 3 segundos.

Mudança de modo
Presionar el botón "Mudança de modo" durante 3 segundos para cambiar de modo.

Chamada
Presionar el botón "Chamada" durante 3 segundos para contestar una llamada.

Ligar/Desligar
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Ligar/Desligar" durante 3 segundos.

Emparejamiento
Después de haber quitado los auriculares, el modelo "BL-02" se enciende automáticamente. Para apagar los auriculares, presionar el botón "Ligar/Desligar" durante 3 segundos.

Mudança de modo
Presionar el botón "Mudança de modo" durante 3 segundos para cambiar de modo.

Chamada
Presionar el botón "Chamada" durante 3 segundos para contestar una llamada.

Music
Play and stop music: Double click on the multifunction button (left & right earphones). Press the long press to play the mobile phone music, 2s touch right earphone

Speech control
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Controllo vocale
When the headset is connected to the mobile phone, press and hold the left or right ear for 3 seconds to wake up the voice assistant.

Ripristino di fabbrica
Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 10 secondi e la luce bianca rimarrà accesa per 3 secondi. Dopo aver cancellato il record di pairing, il dispositivo tornerà allo stato di fabbrica.

Luz indicadores / Aviso de voz

Modo	Luz indicadora	Aviso de voz
Encendido	Quando gli auricolari sono accesi, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema
Appairamento	Quando gli auricolari passano in modalità di appairamento, l'indicatore luminoso lampeggia rosso e blu.	Tono di sistema
Connesso	Quando gli auricolari sono connessi al telefono, l'indicatore luminoso si spegne.	Tono di sistema
Carica	Quando il case di ricarica è carico, l'indicatore luminoso si accende.	Tono di sistema

Observações

- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.
- Quando si rimuovono gli auricolari dal custodia, si accenderanno automaticamente. Per spegnere gli auricolari, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per 3 secondi.