




SERENE AIR[®] Aroma Diffuser

Instruction Manual




ORI

Product & Accessories

• Please check to ensure the following items are present and inspect for damage before use.


- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ① Mist Nozzle | ② Cover | ③ Main Unit | ④ Control Panel |
| ⑤ Power Button | ⑥ Mist Mode Button | ⑦ Light Button | ⑧ Mist Mode Indicator Light |
| ⑨ Music Control Panel | ⑩ Music Volume Button (Increase) | ⑪ Music Volume Button (Decrease) | ⑫ Bluetooth Mode Button |
| ⑬ Atomizer | ⑭ Water Tank | ⑮ Waterproof Cap | ⑯ Vent |
| ⑰ Water Tank Cover | ⑱ Water Mark - MAX (850ML) | ⑲ Ventilation Inlet | ⑳ 50ML Measuring Cup |
| ㉑ Power Jack | | | |



(The image is for reference only. Actual product may vary.)

Operating Instructions

- Always place your aroma diffuser on a firm, flat and level surface.
- Condensation may occur around the aroma diffuser when operating in high humidity environment.




Mist Mode Instructions

- The diffuser will begin with continuous mist mode when the power is on, and mist mode indicator light is on.
- Press the mist mode button to switch to intermittent mode (3minutes on, 1minutes off), and the mist mode indicator light blinks.
- Press the mist mode button again to switch back to continuous mist mode.
- For safety purpose, the product is programmed to stop operating automatically when it detects the water is below its programmed level.

使用說明

- 請在穩固、平坦、水平的地方使用本產品。
- 若室內環境濕度較高，使用時，易在機器周圍產生水氣。




霧化模式設定

- 按下電源開關，預設啟動連續霧化模式，霧化模式指示燈常亮。
- 按下霧化模式設定鍵，切換為間歇霧化模式（3分鐘開1分鐘關，重複循環），霧化模式指示燈呼吸閃爍。
- 再按霧化模式設定鍵，可切換回連續霧化模式。
- 為保障使用安全，當機器偵測到水量不足時，將自動斷電。

使用說明

- 請在穩固、平坦、水平的地方使用本產品。
- 若室內環境濕度較高，使用時，易在機器周圍產生水氣。




霧化模式設定

- 按下電源開關，默認啟動連續霧化模式，霧化模式指示燈常亮。
- 按下霧化模式設定鍵，切換為間歇霧化模式（3分鐘開1分鐘關，重複循環），霧化模式指示燈呼吸閃爍。
- 再按霧化模式設定鍵，可切換回連續霧化模式。
- 為保障使用安全，當機器偵測到水量不足時，將自動斷電。

Light Instructions

- Product can be either single color or cycle through 7 color LED pattern (warm white, green, blue, red, yellow, purple and light white).
- Press power button, product will begin with single color - warm white light.
- To select a single color, press the light button until you reach your desired color.
- To switch off the light, keep pressing the light button. At the end of the 7 color cycle, the light will turn off.



Music/ Bluetooth Setting

- Press Bluetooth mode button to turn on the Bluetooth, turn on personal Bluetooth device and search "SERENE HOUSE" to connect.
- When Bluetooth is connected, press Bluetooth mode button again to play next music, if there is not, music will stop.
- Disconnect the Bluetooth device to turn off the Bluetooth mode.
- Press Music Mode Button to turn on the music, embedded music will play on a loop.
- Press Bluetooth Mode Button to turn off the music in music mode.
- Press Music Volume Button (Increase/Decrease) Bluetooth Mode Button.



Cleaning & Maintenance

- Always disconnect the power and unplug the adapter before cleaning.
- For best atomizing performance, be sure to clean the product after each use.
- Remove the lid, empty the water from the tank, add a small amount of warm water (do not exceed 40°C/104°F), and a few drops of neutral cleanser. Use a cotton swab to clean the atomizer and internal surface of the water tank. Gently rinse off the soap out of the water tank after washing.
- Never use acidic cleansers as this may cause malfunction.
- Be careful to not allow water to enter the vent, the ventilation inlet and the buttons.
- If any liquids accidentally flows into the ventilation inlet, vent or control buttons, allow internal mechanism to dry thoroughly (at least 4 hour) before the next use, otherwise this may cause the product to malfunction.

Precautions before use

- This product works with the basis of Ultrasonic Vibration, allows the water molecule to spread into the air, condensation may occur around the aroma diffuser when operating in high humidity environment.
- Do not move or tip the product when it is in operation.


燈光模式設定

- 機器可單色 / 循環播放七彩情境燈（暖白光、綠光、藍光、紅光、黃光、紫光和白光）。
- 按下電源開關，機器預設啟動單色暖白光。
- 若要切換燈光顏色，請按壓燈光模式設定鍵，直到喜愛的顏色出現即可，按到第七下時，燈光將循環播放。
- 按到第八下，燈光關閉。



音樂 / 藍牙模式設定

- 按下藍牙模式設定鍵時，啟動藍牙模式，請開啟個人的藍牙播放設備後尋找 "SERENE HOUSE" 並連接。
- 藍牙正常連接狀態下，再次按下藍牙模式設定鍵，將自動切換播放設備的下一首音樂，若無下一首音樂則音樂暫停。
- 若欲關閉藍牙模式，則斷開連接設備即可。
- 按下音樂模式設定鍵時，啟動音樂模式，內建音樂自動循環播放。
- 在音樂模式中，若欲關閉音樂，請按下藍牙模式設定鍵。
- 在音樂與藍牙模式，均可使用加大音量鍵 / 減小音量鍵，調整音量。



清潔保養

- 在清潔保養之前，電器必須切斷電源，務必拔除變壓器及移除主體上的接頭。
- 建議每次使用完畢即進行清潔保養，以確保機器正常運作。
- 於水箱內加入適量溫水（水溫勿超過40°C），並滴入少許中性清潔劑，使用乾淨棉棒輕拭水箱內部及霧化器表面，待清潔完畢後以乾淨的布將機器擦乾即可。
- 請勿使用酸性清潔劑，否則有可能導致機器損壞。
- 請慎防進氣口、出風口或按鍵開關部位進水導致機器故障。
- 若有液體不慎進入機器主體，請靜置至少6小時，待機器完全乾燥後，方可使用。



SERENE AIR[®] 雲頂純淨機

操作使用說明書




ORI

產品與配件介紹

• 使用前，請確認以下物品是否齊全，有無破損情況。

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| ① 噴霧口 | ② 上蓋 | ③ 主體 | ④ 控制面板 |
| ⑤ 電源開關鍵 | ⑥ 霧化模式設定鍵 | ⑦ 燈光模式設定鍵 | ⑧ 霧化模式指示燈 |
| ⑨ 音樂控制面板 | ⑩ 加大音量鍵 | ⑪ 減小音量鍵 | ⑫ 音樂模式設定鍵 |
| ⑬ 藍牙模式設定鍵 | ⑭ 霧化器 | ⑮ 水箱 | ⑯ 防水套 |
| ⑰ 出風口 | ⑱ 水箱上蓋 | ⑲ 最高水位線-MAX (850ml) | |
| ⑳ 進氣口 | ㉑ 電源孔 | ㉒ 變壓器 | ㉓ 50ml量杯 |




(圖片僅供參考，請以實品為主)

产品与配件介绍

• 使用前，请确认以下物品是否齐全，有無破損情況。

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| ① 噴霧口 | ② 上蓋 | ③ 主體 | ④ 控制面板 |
| ⑤ 電源開關鍵 | ⑥ 霧化模式設定鍵 | ⑦ 燈光模式設定鍵 | ⑧ 霧化模式指示燈 |
| ⑨ 音樂控制面板 | ⑩ 加大音量鍵 | ⑪ 減小音量鍵 | ⑫ 音樂模式設定鍵 |
| ⑬ 藍牙模式設定鍵 | ⑭ 霧化器 | ⑮ 水箱 | ⑯ 防水套 |
| ⑰ 出風口 | ⑱ 水箱上蓋 | ⑲ 最高水位線-MAX (850ml) | |
| ⑳ 進氣口 | ㉑ 電源孔 | ㉒ 送配器 | ㉓ 50ml量杯 |



(圖片僅供參考，請以實品為主。)



SERENE AIR[®] 云顶纯净机


操作使用说明书



ORI


灯光模式设定

- 机器可单色 / 循环播放七彩情境灯（暖白光、绿光、蓝光、红光、黄光、紫光和白光）。
- 按下电源开关，机器预启动单色暖白光。
- 若要切换灯光颜色，请按压灯光模式设定键，直到喜爱的颜色出现即可，按到第七下时，灯光将循环播放。
- 按到第八下，灯光关闭。



音乐 / 蓝牙模式设定

- 按下蓝牙模式设定键时，启动蓝牙模式，请开启个人的蓝牙播放设备后寻找 "SERENE HOUSE" 并连接。
- 蓝牙正常连接状态下，再次按下蓝牙模式设定键，将自动切换播放设备的下一首音乐，若无下一首音乐则音乐暂停。
- 若欲关闭蓝牙模式，则断开连接设备即可。
- 按下音乐模式设定键时，启动音乐模式，内建音乐自动循环播放。
- 在音乐模式中，若欲关闭音乐，请按下蓝牙模式设定键。
- 在音乐与蓝牙模式，均可使用加大音量键 / 减小音量键调整音量。



清洁保养

- 在清洁保养之前，电器必须切断电源，务必拔除适配器及移除主体上的接头。
- 建议每次使用完毕即进行清洁保养，以确保机器正常运作。
- 于水箱内加入适量温水（水温勿超过40°C），并滴入少许中性清洁剂，使用干净棉棒轻拭水箱内部及雾化器表面，待清洁完毕后以干净的布将机器擦干即可。
- 请勿使用酸性清洁剂，否则有可能导致机器损坏。
- 请慎防进气口、出风口或按键开部位进水导致机器故障。
- 若有液体不慎进入机器主体，请静置至少6小时，待机器完全干燥后，方可使用。

- Do not open the covers and waterproof cap or black the ventilation inlet while the product is in operation as water leakage, injury, or malfunction may occur.
- After each use, make sure to pour out any remaining water in the tank.
- If the lid and cover are not properly covered, it may affect the performance of atomizing.
- Recommend using tap water, soft water, mineral water or using with SERENE AIR Sanitizing Solution, not recommend to use other type of water.
- It is important to not use steamed distilled water, as this water had the minerals remove from the water that affects the operation of the diffusers.
- Reverse osmosis (RO) water also has minerals in the water and the diffuser will not be able to diffuse the mist properly and the desired results will not be achieved.
- Hard water is also not recommended. This would require that the oscillator be cleaned every time after use when using hard water, because the calcium carbonate from hard water will pile up. Also, hard water is too heavy for oscillator to diffuse mist.
- Recommend using water with a temperature of 25°C~40°C, if the temperature is below 5°C, the product may need longer time to start.

Notes on the use of oils

- For best performance of this Aroma diffuser, we recommend using essential oil from SERENE HOUSE. Essential oils are highly concentrated liquids. Use with caution. Do not spill the oils as they may damage plastic objects and furniture. If essential oil drops on the surface of this machine or on objects or on the floor, please clean it immediately.
- Children and pets are very sensitive to essential oil that is inedible. Use with caution.
- Stop using the product and open the windows for ventilation. If you have difficulty breathing due to allergic reaction or any special physical conditions, such as pregnancy, lung failure, cancer, epilepsy or other illnesses, please consult your doctor before using essential oils.

Safety Precautions

- In order to prevent any accidents happening, must follow the instructions below as you are using this product:
- The instructions of this manual are for users applying this product correctly, and preventing damage or property loss for users or others.
- WARNING: It is central conditions for preventing any accidents happening, please follow carefully.

⚠ WARNING

- Stop using the product immediately and unplug once smoke, smell, noise, or other unusual situations appear. It is very possible to cause fire hazard or electric shock, if the product operates continuously.
- Do not alter, repair or dismantle this product on your own, it may cause fire hazard, electric shock, malfunction or injury.
- Please follow local regulations when you are discarding consumables.
- Please use a DC 24V/500mA adapter, otherwise the machine may malfunction.

使用注意事項

- 本產品使用超音波霧化原理，使水分快速擴散於空氣中，若室內環境溫度較高，機器在使用時，周圍易產生水氣。
- 機器運作時，請勿移動、傾倒或傾倒主體。
- 運轉過程中，請勿取下上蓋，水槽上蓋與出風口的排水套，或者堵塞主體下方風扇進氣口，並請勿將手放於水槽內，否則可能造成機器漏水、故障或受傷。
- 水槽內殘留的液體若超過24小時，建議倒掉並進行清潔保養步驟。
- 本產品置於上蓋或水槽上蓋，可能導致機器無法正常雾化效果不佳。
- 請使用自來水、軟水、礦泉水，或搭配SERENE HOUSE祛濕器，不建議使用其他液體。
- 請注意不要使用蒸餾水或純水，因水中礦物質已被過濾，將影響機器霧化效果，不易產生霧氣。
- 逆滲透(RO)水也只含微量礦物質，會造成機器霧化效果不佳，不易產生霧氣。
- 不建議使用硬水，因硬水的碳酸鈣會沉澱堆積，每次使用完後都必須清理霧化器。此外硬水分子太多，無法有效產生雾化效果。
- 建議使用溫度25℃~40℃的水，如使用低於5℃的水，機器啟動所需的时间較久，此為正常情況。

精油使用注意事項

- 本產品建議請用SERENE HOUSE精油搭配使用，切勿使用含有香水、香精或含雜質的精油，以免傷害霧化器裝置。
- 精油屬於高濃的高純度油，有可能溶解塑膠或傢俱塗裝，若不慎沾附於產品外側或傢俱上，請立即擦拭，避免產生刮痕或傢俱損壞。
- 如接觸物對香味非常敏感，在密閉空間內使用時請特別小心，及避免誤食。
- 使用期間如感覺不舒服或身體不適，請立即停止使用，並打開窗戶使空氣流通。如您有任何身體上的特殊狀況，例如懷孕、肺衰竭、癌症或癲癇等症狀，使用前建議先諮詢您的醫師。

注意事項

- 為了預防使用時生意外，請務必遵守以下事項：
- 本產品使用說明書的注意事項，是為了讓使用者能正確的使用本產品，防止對使用者或他人造成危害及財產損失。
- 警告事項皆為預防意外發生的重要內容，請務必遵守。

⚠ 警告

- 一、當一出現冒煙、異味、雜音等異常現象時，仍繼續使用的話，可能導致火災、觸電等，請立即將電源插頭，停止使用。

使用注意事項

- 本產品使用超音波霧化原理，使水分快速扩散于空气中，若室内环境温度较高，机器在使用时，周围易产生水气。
- 机器运作时，请勿移动、倾斜或倾倒主体。
- 运转过程中，请勿取下上盖，水槽上盖与出风口的排水套，或者堵塞主体下方风扇进气口，并请勿将手放于水槽内，否则可能造成机器漏水、故障或受伤。
- 水槽内残留的液体若超过24小时，建议倒掉并进行清洁保养步骤。
- 本产品置于上盖或水槽上盖，可能导致机器无法正常工作效果不佳。
- 请使用自来水、软水、矿泉水，或搭配SERENE HOUSE祛湿器，不建议使用其他液体。
- 请注意不要使用蒸馏水或纯水，因水中矿物质已被过滤，将影响机器雾化效果，不易产生雾气。
- 逆渗透(RO)水也只含微量矿物质，会造成机器雾化效果不佳，不易产生雾气。
- 不建议使用硬水，因硬水的碳酸钙会沉淀堆积，每次使用完後都必须清理雾化器。此外硬水分子太多，无法有效产生雾化效果。
- 建议使用温度25℃~40℃的水，如使用低于5℃的水，机器启动所需的时间较久，此为正常情况。

精油使用注意事項

- 本产品建议与SERENE HOUSE精油搭配使用，切勿使用含有香水、香精或含杂质的精油，以免伤害雾化器装置。
- 精油属于高浓度的高纯度油，有可能溶解塑料或家具涂装，若不慎沾附于产品外侧或家具上，请立即擦拭，避免产品外观或家具受损。
- 如与宠物对香味非常敏感，在密闭空间内使用时请特别小心，及避免误食。
- 使用期间如感觉不舒服或身体不适，请立即停止使用，并打开窗户使空气流通。如您有任何身体上的特殊状况，例如怀孕、肺衰竭、癌症或癫痫等症狀，使用前建议先咨询您的医师。

注意事項

- 为了预防使用时生意外，请务必遵守以下事项：
- 本操作使用说明书的注意事项，是为了让用户能正确使用本产品，防止对用户或他人造成危害及财产损失。
- 警告事项均预防意外发生的重要内容，请务必遵守。

⚠ 警告

- 一、当出现冒烟、异味、杂音等异常现象，如继续使用可能会导致火灾、触电等，请立即关闭电源，并移除电源线，停止使用。

- The AC adapter will heat up when the product is operating and it is normal.
- Do not connect the power during installation, as electric shock and injury may occur.
- The product should always be unplugged and the water tank should always be empty when moving the product or when the product is not in operation.
- While unplugging the power cord, please hold it light or may cause damage to the power cord.

- If power cord or plug is damaged, or the product is dropped, hit, damaged, or broken, stop the use until it is possible to cause electric shocks or short circuit.
- Do not operate this product with wet hands, or drip or spill water or other liquids onto the product. These may cause electric shock or injuries.
- Do not deliberately place your eyes, nose or mouth close to the fragrance mist emitted as this may cause physical discomfort.
- Do not put fingers or hands into the product.
- In order to avoid any danger or accidents, parents guard is necessary when children use this product.
- Please follow the instructions to use this product: it is possible to result in poisoning or fire hazard. If other substances are used.
- Do not immerse this product in water, this product is for household use only.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been properly supervised or instructed concerning use of the product by a person responsible.
- Do not let children use this product alone, keep it out of reach of children, or it may cause electric shocks or injuries.
- To avoid fire hazard, electric shocks, injuries or malfunction, please do not keep this product in the following places:
 - Under direct sunlight or high temperature environments, and keep away from fire sources.
 - Places with high pressure or flammable materials.
- Do not place the product on soft surfaces such as carpet, as this may block the ventilation inlet on the bottom of the unit, causing the device to not function correctly.
- Do not over bend, heat, or place heavy objects on the power cord, or it may cause fire hazard or malfunction.
- If an extension cord is used, please pay attention to the introductions to electric appliances using. The specifications should be the same. The cord should be placed of evident places to avoid children pulling or stepping on it.
- In order to prevent accidents happening, if the power cord is damaged, please replace it via the manufacturer, other service departments, or staffs who own related qualifications.

Troubleshooting

When the product is broken-down, please confirm the following items before sending it for maintenance:

Machine does not operate

- Power cord not connected to the main unit
 - Be sure plug is correctly inserted into the power jack on the main unit.

- 請勿擅自對本產品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、觸電、故障或受傷。

- 一、耗材料棄時，請遵照各國法規。

- 請使用DC 24V/500mA規格之變壓器，否則將導致機器故障。
- 當機器運作時，變壓器發熱，乃屬正常現象。
- 請勿於安裝機器時連接電源，否則有可能造成短路或受傷。
- 本產品於長期不用或移動時，請務必先將電源線並取下所有插頭，並倒掉容器內的水，否則可能造成產品故障。
- 取下變壓器時，請勿拉扯電源線，必須緊握變壓器再拔除，否則有可能造成電源線損壞。

- 當電源線或插頭被壓時，或是產品不小心掉落受到撞擊而受損或破裂時，不得繼續使用本產品，否則有可能造成短路、短路等問題。
- 請勿用濕手操作本產品，或讓水等其他液體沾到，漸漸滴上蓋，否則有可能造成觸電受傷。
- 請勿將容器開口暴露出出口所排出的香氣霧氣，否則有可能造成身體不適。
- 請勿在本產品運作時將手或手指放置於本產品之內。
- 為避免危險，如童孺在成年人監督下使用產品，預防意外發生。
- 錯誤使用本產品，將可能導致火災等意外，請依指示使用本產品，若使用其他介質將可能引發中毒或火災等危險。
- 請勿將本产品浸入水中；本产品僅供空間除臭、環境淨化使用。
- 除非有專業人士的督導和指示，本产品不适合由身體、感官或精神能力欠佳、或缺乏經驗及知識的人士使用（包括兒童）。
- 建議放在幼童及寵物無法及不到的地方，避免意外發生。
- 請勿將本产品放置在以下地方，否則有可能引起火災、觸電、受傷、故障：
 - 陽光直射或高溫環境，或靠近火源。
 - 高壓及易燃物周圍。

- 請將置放於地毯等柔軟的地方，否則可能造成底部的進氣口，造成機器無法正常運作。
- 請勿將機器線圈壓到、加壓或上方放置重疊物，否則有可能引起火災或故障。
- 連接延長線時，請注意所使用的電器規格，電源線應配置於明顯的地方，避免拉扯或絆倒。
- 若電源線損壞時，請更換同一或其他服務處或具有相關資格的人员加以更換以避免危險。

障礙排除

疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

機器無法運作

- 電源線未正確接上主體的電源孔
 - 請確認電源線是否正確接上主體的電源孔。

- 請勿擅自對本產品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、触电、故障或受傷。

- 一、耗材料棄時，請遵照各國法規。

- 請使用DC 24V/500mA規格之變配器，否則將導致致機器故障。
- 當機器運作時，通配器會發熱，乃屬正常現象。
- 請勿於安裝機器時連接電源，否則有可能造成短路或受傷。
- 本產品於長期不用或移動時，請務必先將電源線并接下所有插頭，並倒掉容器內的水，否則可能造成產品故障。
- 取下變壓器時，請勿拉扯電源線，必須緊握變配器再拔除，否則有可能造成電源線損壞。

- 當電源線或插頭被壓時，或是產品不小心掉落受到撞擊而受損或破裂時，不得繼續使用本產品，否則有可能造成短路、短路等問題。
- 請勿用濕手操作本產品，或讓水等其他液體沾到，漸漸滴上蓋，否則有可能造成觸電受傷。
- 請勿將容器開口暴露出出口所排出的香氣霧氣，否則有可能造成身體不適。
- 請勿在本產品運作時將手或手指放置於本產品之內。
- 為避免危險，如童孺在成年人監督下使用產品，預防意外發生。
- 錯誤使用本產品，將可能導致火災等意外，請依指示使用本產品，若使用其他介質將可能引發中毒或火災等危險。
- 請勿將本产品浸入水中；本产品仅供空间除臭、环境净化使用。
- 除非有专业人士的督導和指示，本产品不适合由身体、感官或精神能力欠佳、或缺乏经验及知识的人士使用（包括兒童）。
- 建議放在幼童及寵物無法及不到的地方，避免意外發生。
- 請勿將本产品放置在以下地方，否則有可能引起火災、触电、受傷、故障：
 - 陽光直射或高溫環境，或靠近火源。
 - 高壓及易燃物周圍。

- 請將置放於地毯等柔軟的地方，否則可能造成底部的進氣口，造成機器無法正常運作。
- 請勿將機器線圈壓到、加壓或上方放置重疊物，否則有可能引起火災或故障。
- 連接延長線時，請注意所使用的電器規格，電源線應配置於明顯的地方，避免拉扯或絆倒。
- 若電源線損壞時，請更換同一或其他服務處或具有相關資格的人员加以更換以避免危險。

障礙排除

疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

機器無法運作

- 電源線未正確接上主體的電源孔
 - 一請確認電源線是否正確接上主體的電源孔。

- The power is correctly connected but the product still does not operate
 - Check whether the water tank contains any water and then recheck that the ON/OFF switch is on. Check that the water level in the tank does not exceed the maximum water level line (MAX); if this is the case, empty out the excess water.

The product does not atomize or does not atomize effectively

- The water temperature is too low
 - Please use tap water or mineral water at a temperature 25°C - 40°C (77°F~104°F).
- Use hard water or steamed distilled water
 - Please use tap water or mineral water (The calcium carbonate from ared hard water will pile, please filter the water before using).
- Daily atomizer
 - Perform maintenance according to the "Cleaning & Maintenance" section of this manual.
- Placement of the product
 - Place on a firm, level, and stable surface as well as in light wind place.
- Check the water volume
 - Make sure the water does not exceed its designated water mark level (MAX), or drain the excess water.
- The lid does not attach securely to the main unit
 - Reattach the lid according to the procedure in the "Operating Instructions" section of this manual.
- Using unfiltered SANITIZING SOLUTION
 - Using unfiltered SANITIZING SOLUTION may weaken the atomizing effects.
- Water accidentally flow into the vent
 - Please pour out the water, place the product upside down, tap the product to remove the moisture, wait at least 6 hours and allow the product to dry thoroughly before using.

Product Specification

Product Name: SERENE Air® Aroma Diffuser – OR I	Water Tank Capacity: 850ml
Product Model: 191201022	LED Lights: 7 colors (Loop/Fixed)
Product Size: 300X120MM	Operating Mode: Continuous Mode / Intermittent Mode
Product Material: Plastic, Stainless Steel	Continuous Mode: 120mins usage time
Power : Input : AC100-240V 50/60Hz	Intermittent Mode: 16hours usage time
Output : DC24V	Rated Power: 12W (3min on, 1minuts off)
Frequency: 2.45MHz	Suggested Room Size: 15-35 square meters
Product Weight: 1500g	

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please contact with SERENE HOUSE customers service or local shop.
Service Line: +886 2 7721 8848

- 電源已正確接上，但仍然不會運作
 - 請先確認水箱是否有水，然後再確認電源開關是否開啟。或確認是否超過最高水位線（MAX），如超出，請將超出水量倒出水槽外。

無法產生細霧效果不佳

- 水溫太低
 - 請使用溫度在25°C到40°C的自來水或礦泉水。
- 使用硬水或蒸餾水
 - 請使用自來水或礦泉水（某些地區的水質容易造成水垢，請將水過濾後再使用）。
- 霧化器故障
 - 請依照本說明書中的「清潔保養」方法進行維修。
- 機器放置於地毯等柔軟物體上，或者使用場所的風速過大
 - 請在水平、平整及風量小的場所使用。
- 水箱內水位超過最高水位線（MAX）
 - 請將多餘的水倒掉。
- 上蓋 / 水槽上蓋未正確安裝
 - 請參照本說明書中的「使用說明」，將上蓋與出風口外蓋正確安裝在主體上。注意水槽上蓋與上蓋均定位點，請準準水槽與主體上的定位點後方能準確蓋上。
- 使用抗氯潔潔液
 - 未經稀釋使用抗氯液，可能會使霧氣減弱，為正常現象。
- 機器主體進水潮濕
 - 移除上蓋與出風口外蓋，並將機器靜置至少六小時，待機器完全乾燥後再使用。

產品規格

產品名稱：ORI實控淨機	產品重量：1500g
產品型號：191201022	水箱容量：850ml
產品尺寸：直徑300 X 高120 MM	LED燈光：七彩（循環 / 定色）
產品材質：不鏽鋼、不織網	運作模式：超聲波連續霧化模式 / 間歇雾化模式
電壓：Input：AC100~240V 50/60 Hz	連續使用時間：約12小時
Output：DC24V	間歇使用時間：約16小時（噴霧3分鐘停1分鐘）
額定功率：17W	建議使用空間：15-35平方公尺
頻率：2.45 MHz	

如產品出現其它故障，請聯繫SERENE HOUSE官方客服或請與專賣店聯繫。
請自行動手拆卸或維修本產品。
服務專線：+886 2 7721 8848

- 电源已正确接上，但仍然不会运作
 - 先确认水箱是否有水，然后再确认电源开关是否开启。或确认是否超过最高水位线（MAX），如超出，请取出水量倒出水槽外。

无法雾化或雾化效果不佳

- 水温太低
 - 请使用温度在25°C到40°C的自來水或矿泉水。
- 使用硬水或蒸馏水
 - 請使用自來水或矿泉水（某些地区的水质容易造成水垢，請將水过滤后再使用）。
- 雾化器故障
 - 請依照本说明书中的「清洁保养」方法进行维修。
- 机器放置在地毯等柔软物体上，或者使用场所的风速过大
 - 請在水平、平整及風量小的場所使用。
- 水箱內水位超過最高水位線（MAX）
 - 請將多餘的水倒掉。
- 上蓋 / 水槽上蓋未正确安装
 - 請參照本说明书中的「使用說明」，將上蓋與出風口外蓋正確安裝在主体上。注意水槽上蓋與上蓋均定位點，請對準水槽與主體上的定位點後方能準確蓋上。
- 使用抗氯釋釋液
 - 未經稀釋使用抗氯液，可能會使霧氣減弱，為正常現象。
- 機器主體進水潮濕
 - 移除上蓋與出風口外蓋，並將機器靜置至少六小時，待機器完全干燥后再使用。

产品规格

产品名称：ORI实控净机	产品重量：1500g
产品型号：191201022	水箱容量：850ml
产品尺寸：直径300 X 高120 MM	LED灯光：七彩（循环 / 定色）
产品材质：不锈钢、不织网	运作模式：超声波连续雾化 / 间歇雾化模式
电压：Input：AC100~240V 50/60 Hz	连续使用时间：约12小时
Output：DC24V	间歇使用时间：约16小时（喷雾3分钟停1分钟）
额定功率：17W	建议使用空间：15-35平方公尺
频率：2.45 MHz	

如产品出现其它故障，请联系SERENE HOUSE官方客服或请询专卖店店员。
请勿自行动手拆卸或维修本产品。
服务专线：+86 400-888-3268

Warranty Card

- SERENE HOUSE is providing 1 Year Warranty Service, please see this Warranty card properly (Will not reissue one another if missing), or you can register your product's warranty on our website to guarantee your product's warranty rights.
- To register your product's Warranty→ <https://www.serenehouse.tw/forms/product-registration>
1. Customer should follow the instruction to use the product. If the product is malfunction during warranty Period, please keep your Warranty card and Receipt, to apply for maintenance services, we will repair or replace a new one for you.
2. Under these situations, there will be additional charge even though it is in Warranty Period.
- Fire Hazard, Broken, Gas explosion, Earthquake, Windstorm, Flood, Thunder, Abnormal Voltage, Natural disasters or Force Majeure that cause product to breakage or malfunction.
 - Content of Warranty Card is incomplete, alters, or not able to provide a valid purchase evidence.
 - Discolor, scars, stains and improper keeping that cause product to malfunction.
 - Replacement consumable accessories (batteries, remote control, cleaning brush)
3. When you need your product to be repaired, please register from website or contact to local distributor, we will contact you as soon as possible.
- Maintenance Request Form→ <https://www.serenehouse.tw/forms/repair-application>

Customer Info				
Name	Mr / Mrs		Phone	
Address				
E-mail				
Product Info			 WebsiteProduct RegistrationMaintenance Request Form • Customer Service's Phone Number: (02) 7721-8848 • Customer Service's Email service_tw@serene-house.com	
Name				
Model				
Manufacturer Code				
Retailer				
Purchase Date	Y	M		
Warranty Period	12 Months After Purchase (Not including consumable accessories)			

產品保證書

SERENE HOUSE提供一年保固服務，請妥善保管本產品保證書（遺失恕不補發），或可於購買商品後至產品官網登錄產品保證書，確保您的商品保固權益。

產品保證書登錄→<https://www.serenehouse.tw/forms/product-registration>

- 顧客依保使用說明書，於正常使用情況下，在保固期間內發生故障時，請備妥商品、本保證書及產品保證書憑證（如發票、訂購單等），申請維修服務，我們將為您免費修理或換新。

若出現下列情況，雖在保固期間內仍須採取額外費用或付費修理：

- 錯誤使用方式或不当的修理與改造所造成的故障或損壞。
- 火災、爆轟、瘴氣或天然氣爆炸、地震、風災、水災、打雷、電壓異常及其他天災或不可抗力因素所造成的故障或損壞。
- 保證書內容不完整、經人為塗改，或未能提供有效購買憑證。
- 產品使用後的變色、變色、汙損及保管不当所造成的損壞。
- 消耗性零件及配件的更換（如霧片、清潔刷、電池、遙控器等）。

3. 當需回廠維修產品時，可先至官網提交維修申請，我們將盡速為您服務。

維修申請→<https://www.serenehouse.tw/forms/repair-application>

通訊地址			
E-mail			
商品資訊		 官方網站 產品登錄 維修申請 ★ 客服專線：（02）7721-8848 ★ 客服郵箱：service_tw@serene-house.com	
商品資訊			
商品名稱			
型 號			
生產序號			
銷售商			
購買日期			
保固期間			
自購買日起12個月（不含稅材）			

产品保修卡

为确保您的权益，请妥善保管本产品保修卡（遗失恕不补发）。如需服务时请出示本保证书，依照下列刊载之内容，提供免费维修。

- 顾客依照使用说明书，于正常使用情况下，在保固期间内发生故障时，请带着商品与本保证书，即可至授权购买門市代为修理，此属免费维修。

2. 若出现下列情况，虽在保固期间内仍须采取额外费用或付费修理：

- 错误使用方式或不当的修理与改造所造成的故障或损坏。
- 火灾、爆轰、瘴气或天然气爆炸、地震、风灾、水灾、打雷、电压异常及其他天灾或不可抗力因素所造成的故障或损坏。
- 保证书上未注明顾客姓名、购买日期及购买門市，或是保证书内容经人为涂改时。
- 使用后的仿色、变色、污损及保管不当所造成的损坏。
- 消耗性零件及配件的更换（如雾化片、清洁刷、电池、遙控器等）。

顧客資料			
姓 名	先生 / 女士	電 話	
地 址			
E-mail			
商 品 信 息		专卖店印章章处 (请务必盖章)	
商品名称			
型 号			
生产序号			
经 销 商			
购买日期	年	月	日
保修期间	自购买日起12个月 (不含耗材)		

东莞静庐商贸有限公司
广东省东莞市凤岗镇智北路5号2楼
service@serenehouse.com.cn
+86 400 888 3268

- 若自行填写不满、不实或空白时，本保修卡无效，请填写姓名、电话地址：如未填写购买日期与加盖公章专卖店店章，请立即到购买本商品的門市店填写要求。本保修卡只贈贈一次，请务必小心保管，遗失恕不补发。

FCC15

EN This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 1. Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 2. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. • This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator&your body.	FR Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. 1. Il faut noter que des changements ou des modifications effectués sur ce produit qui ne sont pas expressément approuvés par la partie en charge de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement. 2. REMARQUE : cet équipement a été testé et il a été trouvé qu'il répond aux exigences concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 du règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer une interférence nuisible avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'aura lieu pour une installation particulière. Si cet équipement provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, nous recommandons à l'utilisateur de corriger cette interférence en prenant l'une des mesures suivantes : • réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; • augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; • brancher l'équipement dans une prise sur un circuit électrique différent de celui du récepteur ; • demander l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.	ES Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que cause un funcionamiento no deseado. 1. Por favor, note que los cambios o modificaciones de este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 2. NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra dicha interferencia en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el cual está conectado el receptor. • Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado en radio/TV en busca de ayuda.
--	--	---

FCC18

EN This device complies with Part 18 of the FCC Rules. 1. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Consumer ISM equipment, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 2. Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 3. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	FR Cet appareil est conforme à la Partie 18 du règlement du FCC. 1. Cet équipement a été testé et il a été trouvé qu'il répond aux exigences concernant les appareils ISM pour consommateurs, conformément à la Partie 18 du règlement du FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer une interférence nuisible avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'aura lieu pour une installation particulière. 2. Il faut noter que des changements ou des modifications effectués sur ce produit qui ne sont pas expressément approuvés par la partie en charge de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement. 3. Si cet équipement provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, nous recommandons à l'utilisateur de corriger cette interférence en prenant l'une des mesures suivantes : • réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; • augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; • brancher l'équipement dans une prise sur un circuit électrique différent de celui du récepteur ; • demander l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.	ES Este dispositivo cumple con la parte 18 de las reglas de la FCC. 1. Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un equipo ISM para consumidores, de conformidad con la Parte 18 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra dicha interferencia en una instalación en particular. 2. Por favor, note que los cambios o modificaciones de este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 3. Si este equipo en efecto causa interferencia dañina a la recepción de radio televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el cual está conectado el receptor. • Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado en radio/TV en busca de ayuda.
---	--	--