BIGGERFIVE



VITA


Kids Smart Watch

Model	BX60	Screen Type	1.83" -inch
Battery capacity	3.85V/350mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	2.5hours	Battery Life	5-7Day
Waterproof level	IP68	Weight of Product	37.5g
Operating Temperature	-10℃-50℃	Bluetooth Version	BLE5.3
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	CE: 2.42 dBm FCC: 1.96 dBm

Scan the QR code
for more function information

Quick start guide (EN)

1. Product overview



Physical button operation

Up Button

A short press quickly opens the camera shooting interface.


Down Button

1. Short press to return to the previous page or access the app list.
2. Long press for 2s to power on/off, long press for 8s to hard reset.

2. Turning on/off

Turning on

Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.



Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the down button to turn on the watch.



Turning off

1. To turn off the watch: go to Settings -> General -> Turning off menu
2. Long press the down button to turn off the watch.

App downloads and pairing

1. App downloads

Download and install the "BIGGERFIVE" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code on the right

2. Pairing

Turn on BIGGERFIVE app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation

Swipe up/down

1. To toggle through menu.
2. To view long text/details.

Swipe left/right


1. To toggle through menu.

Tap the screen

1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompts.

Tap and hold on the screen

1. To switch between watch faces.



Features

The BX60 features IP68 water resistance, an ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 80 sports modes, and 100+ cloud watch faces. It supports all-day heart rate, blood oxygen, and sleep monitoring, as well as functions such as image recognition, word spelling, sleep-aid music, bedtime stories, a virtual pet, camera, and habit formation. For instructions on using these functions and frequently asked questions, please open the BIGGERFIVE App and go to the "User Guide".

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

1. Keep the product clean;
2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

* Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
* For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.


Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

Kurzanleitung (DE)

1. Produktübersicht



Tastenfunktion

Aufwärtstaste

Kurzer Druck öffnet schnell die Kameraaufnahmeoberfläche.


Abwärtstaste

1. Kurzer Druck: Zurück zur vorherigen Seite oder Aufrufen der App-Liste.
2. Langer Druck (2 Sek.): Ein-/Ausschalten. Langer Druck (8 Sek.): Hard-Reset.

2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.



Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Langes Drücken der unteren Taste schaltet die Uhr ein.



Ausschalten

1. So schalten Sie die Uhr aus: Gehen Sie zu Einstellungen -> Allgemein -> Ausschalten-Menü
2. Langes Drücken der unteren Taste schaltet die Uhr aus.

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Laden Sie die "BIGGERFIVE" App aus dem App Store, Google Play oder durch Scannen des QR-Codes rechts herunter und installieren Sie sie.

2. Koppeln

Schalten Sie die BIGGERFIVE-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.
2. um lange Texte/Details anzuzeigen.

Nach links/rechts wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.

Auf den Bildschirm tippen

1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.

Bildschirm gedrückt halten

1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.



Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

1. Halten Sie die Smartwatch sauber;
2. Halten Sie das Produkt trocken;
3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;

* Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
* Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.


Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.
- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.
- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto



Tastenfunktion

Botón Arriba

Una pulsación breve abre rápidamente la interfaz de la cámara.


Botón Abajo

1. Pulsación breve: volver a la página anterior o acceder a la lista de aplicaciones.
2. Pulsación larga (2 s): encender/apagar. Pulsación larga (8 s): reinicio forzado (hard reset).

2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.



Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el botón inferior para encender el reloj.



Apagar

1. Para apagar el reloj: vaya a Ajustes -> General -> Menú de apagado
2. Mantenga pulsado el botón inferior para apagar el reloj.

Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "BIGGERFIVE" en App Store, Google Play o escaneando el código QR de la derecha.

2. Vinculación

Abra la aplicación BIGGERFIVE. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo

1. para desplazarse por el menú.
2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha


1. para desplazarse por el menú.

Tocar la pantalla

1. para acceder al menú.
2. para operar siguiendo las indicaciones.

Mantener pulsada la pantalla

1. para alternar entre las esferas de reloj.



Funciones

El BX60 cuenta con resistencia al agua IP68, una batería de larga duración, control táctil de pantalla completa, baja latencia, 80 modos deportivos y más de 100 esferas de reloj en la nube. Monitoriza la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y el sueño durante todo el día, e incluye funciones como reconocimiento de imágenes, deletreo de palabras, música para conciliar el sueño, cuentos para dormir, mascota virtual, cámara y formación de hábitos. Para obtener instrucciones sobre el uso de estas funciones y consultar las preguntas frecuentes, abre la aplicación BIGGERFIVE y ve a la "Guía del usuario".

Cuidado y mantenimiento

Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

1. Mantenga el producto limpio;
2. Mantenga el producto seco;
3. No lleve el producto demasiado apretado;

* No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
* Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.


Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

Guide de démarrage rapide (FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Bouton Haut

Une courte pression ouvre rapidement l'interface de prise de vue de l'appareil photo.


Bouton Bas

1. Courte pression : retourner à la page précédente ou accéder à la liste des applications.
2. Longue pression (2 s) : allumer/éteindre. Longue pression (8 s) : réinitialisation matérielle.

2. Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la charger.



Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Maintenez le bouton bas enfoncé pour allumer la montre.



Éteindre

1. Pour éteindre la montre : allez dans Paramètres -> Général -> Menu d'extinction
2. Maintenez le bouton bas enfoncé pour éteindre la montre.

Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application "BIGGERFIVE" sur l'App Store, Google Play ou en scannant le code QR à droite.

2. Jumelage

Activez l'application BIGGERFIVE -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas.

1. pour faire défiler le menu.
2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite


1. pour faire défiler le menu.

Appuyer sur l'écran

1. pour accéder au menu.
2. pour utiliser en fonction des messages.

Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

1. pour alterner entre les cadrans de montre.



Caractéristiques

La BX60 est étanche (IP68), possède une autonomie exceptionnelle, un écran tactile intégral, une faible latence, 80 modes sportifs et plus de 100 cadrans disponibles dans le cloud. Elle assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, de l'oxygénation sanguine et du sommeil, et propose des fonctionnalités telles que la reconnaissance d'images, l'orthographe, des berceuses, des histoires pour s'endormir, un animal virtuel, un appareil photo et des outils pour apprendre de nouvelles habitudes. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de ces fonctions et consulter la FAQ, veuillez ouvrir l'application BIGGERFIVE et accéder au « Guide utilisateur ».

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

1. Gardez le produit propre;
2. Gardez le produit au sec;
3. Ne portez pas le produit de manière trop serrée;

* N'utilisez pas de nettoyants ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyants sans savon.
* Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.


Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto



Funzionamento del pulsante fisico

Pulsante Su

Una breve pressione apre rapidamente l'interfaccia di scatto della fotocamera.


Pulsante Giù

1. Breve pressione: torna alla pagina precedente o accede all'elenco delle app.
2. Pressione lunga (2 s): accende/spegne. Pressione lunga (8 s): hard reset (ripristino forzato).

2. Accensione/Spegnimento

Accensione

Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.



Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Tieni premuto il pulsante giù per accendere l'orologio.



Spegnimento

1. Per spegnere l'orologio: vai su Impostazioni -> Generali -> Menu di spegnimento
2. Tieni premuto il pulsante giù per spegnere l'orologio.

Download e associazione di app

1. Download di app

Scarica e installa l'app "BIGGERFIVE" su App Store, Google Play o inquadrando il codice QR a destra.

2. Associazione

Attivare l'app BIGGERFIVE -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso

1. per scorrere il menu.
2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

Scorrere verso sinistra/destra

1. per scorrere il menu.

Toccare lo schermo

1. per accedere al menu.
2. per operare secondo le indicazioni.

Toccare e tenere premuto sullo schermo

1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.



Funzionalità

Il BX60 è dotato di resistenza all'acqua IP68, batteria a lunghissima durata, controllo touch a schermo intero, bassa latenza, 80 modalità sportive e oltre 100 quadranti cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigeno nel sangue e del sonno per tutto il giorno, oltre a funzioni come il riconoscimento delle immagini, l'ortografia, la musica per il sonno, le storie della buonanotte, un animale domestico virtuale, la fotocamera e la creazione di abitudini. Per istruzioni sull'utilizzo di queste funzioni e domande frequenti, apri l'app BIGGERFIVE e consulta la "Guida utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

1. Mantenere il prodotto pulito;
2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;

* Non utilizzare detergenti domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detergenti privi di sapone.
* In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.


Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattarci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

Краткое руководство (RU)

1. Обзор продукта



Как работает физическая кнопка

Кнопка «Вверх»

Короткое нажатие быстро открывает интерфейс камеры для съёмки.

Кнопка «Вниз»

1. Короткое нажатие: возврат к предыдущей странице или переход к списку приложений.
2. Долгое нажатие (2 с): включение/выключение питания. Долгое нажатие (8 с): жёсткая перезагрузка (hard reset).

2. Включение и выключение

Включение

Если часы выключены, они автоматически включатся при зарядке.



Примечание: Перед первым использованием зарядите часы, чтобы активировать их. Для зарядки необходимо использовать оригинальный адаптер питания.

Долгое нажатие кнопки «Вниз» включает часы.



Выключение

1. Чтобы выключить часы: перейдите в Настройки → Основные → Меню выключения.
2. Долгое нажатие кнопки «Вниз» выключает часы.

Загрузка приложений и сопряжение

1. Загрузки приложений

Загрузите и установите приложение «BIGGERFIVE» в App Store, Google Play или отсканировав QR-код справа.

2. Паранг

Включите приложение BIGGERFIVE -> Активируйте соединение Bluetooth на вашем телефоне -> Найдите в приложении устройство, с которым нужно выполнить сопряжение (или отсканируйте код QR на устройстве) -> Завершите привязку в приложении (или на устройстве).

Работа экрана

Проведите пальцем вверх/вниз

1. Для переключения между меню.
2. Для просмотра длинного текста/подробностей.

Проведите пальцем влево/вправо

1. Для переключения между пунктами меню.

Нажмите на экран

1. Чтобы войти в меню.
2. Чтобы действовать в соответствии с подсказками.

Нажмите и удерживайте экран

1. Переключение между циферблатами



Функции

BX60 обладает водонепроницаемостью IP68, сверхдлительным временем автономной работы, полноэкранным сенсорным управлением, низкой задержкой, 80 спортивными режимами и более 100 облачными циферблатами. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови и сна, а также такие функции, как распознавание изображений, правописание слов, музыка для сна, чтение сказок перед сном, виртуальный питомец, камера и формирование привычек. Инструкции по использованию этих функций и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в приложении BIGGERFIVE в разделе «Руководство пользователя».

Уход и обслуживание

Три совета по использованию и уходу:

1. Содержите изделие в чистоте;
2. Содержите изделие в сухости;
3. Не носите изделие слишком туго;

* Не используйте бытовые чистящие средства для чистки изделия. Используйте средства без мыла.
* Стойкие пятна рекомендуется удалять путем чистки спиртом.


Водонепроницаемость: не подходит для использования во время дайвинга, плавания в море или в сауне. Подходит для использования в бассейнах, душах (с холодной водой) и на мелководье.

Инструкции по безопасности

- Не подвергайте изделие и его принадлежности воздействию экстремальных температур, в противном случае это может привести к возникновению опасностей, таких как поломка изделия, возгорание или взрыв.
- Защищайте изделие от сильных ударов и тряски, чтобы не повредить изделие и его аксессуары, тем самым предотвращая поломки изделия.
- Не разбирайте и не модифицируйте изделие и его аксессуары самостоятельно. Обратитесь к нам для послепродажного обслуживания в случае выхода изделия из строя.

Guia de início rápido (PT)

1. Visão geral do produto



Como funciona o botão físico

Botão Cima

Um toque curto abre rapidamente a interface de captura da câmera.


Botão Baixo

1. Toque curto: voltar à página anterior ou acessar a lista de aplicativos.
2. Toque longo (2 s): ligar/desligar. Toque longo (8 s): reinicialização forçada (hard reset).

2. Ligar e desligar


Ligando

Quando o relógio estiver desligado, ligará automaticamente ao ser carregado.



Nota: Carregue o relógio para o activar antes da primeira utilização. O adaptador de alimentação original deve ser utilizado para o carregamento.

Mantenha pressionado o botão baixo para ligar o relógio.



Desligando

1. Para desligar o relógio: vá em Configurações → Geral → Menu de desligamento.
2. Mantenha pressionado o botão baixo para desligar o relógio.

Downloads e emparelhamento de aplicações

1. App-downloads

Baixe e instale o aplicativo "BIGGERFIVE" na App Store, Google Play ou lendo o código QR à direita.

2. Parang

Abra a aplicação BIGGERFIVE -> Ative a ligação Bluetooth no seu telefone -> Procure o dispositivo para emparelhar na aplicação (ou digitalize o código QR no dispositivo) -> Conclua o emparelhamento na aplicação (ou no dispositivo).

Operação de ecrã

Deslize para cima/baixo

1. Para alternar entre menus.
2. Para visualizar textos longos/detalhes.

Deslize para a esquerda/direita


1. Para alternar entre menus.

Toque no ecrã

1. Para entrar no menu.
2. º Para operar de acordo com as instruções.

Toque e mantenha pressionado na tela

1. Para alternar entre os mostradores do relógio



Funcionalidades

O BX60 possui resistência à água IP68, bateria de longa duração, controlo por toque em todo o ecrã, baixa latência, 80 modos desportivos e mais de 100 mostradores de relógio na nuvem. Oferece monitorização contínua do ritmo cardíaco, oxigenação sanguínea e sono, além de funções como reconhecimento de imagem, ortografia de palavras, música para auxiliar o sono, histórias para dormir, um animal de estimação virtual, câmara fotográfica e criação de hábitos. Para obter instruções sobre como utilizar estas funções e perguntas frequentes, abra a aplicação BIGGERFIVE e aceda ao "Guia do Utilizador".

Cuidado e manutenção

Três sugestões de utilização e manutenção:

1. Mantenha o produto limpo;
2.º Mantenha o produto seco;
3. Não utilize o produto demasiado apertado;

* Não utilize produtos de limpeza domésticos para limpar o produto. Utilize produtos de limpeza sem sabão.
* Para manchas persistentes, recomenda-se esfregar com álcool.


À prova de água: Não é adequado para utilização durante o mergulho, natação no mar ou em saunas. Adequado para utilização em piscinas, chuveiros (água fria) e águas pouco profundas.

Instruções de segurança

- Não exponha o produto e os seus acessórios a temperaturas extremas, caso contrário poderão ocorrer riscos como falha do produto, incêndio ou explosão.
- Proteja o produto contra impactos ou solavancos fortes, para não danificar o produto e os seus acessórios, evitando assim falhas do produto.
- Não desmonte nem modifique o produto e os seus acessórios por conta própria. Contacte-nos para obter assistência pós-venda caso o produto apresente defeito.

Snelstartgids (NL)

1. Productoverzicht



Hoe de fysieke knop werkt

Knop Omhoog

Kort indrukken opent snel de camera-interface voor het maken van foto's.


Knop Omlaag

1. Kort indrukken: terug naar de vorige pagina of toegang tot de app-lijst.
2. Lang indrukken (2 s): aan/uit zetten. Lang indrukken (8 s): harde reset (hard reset).

2. Aan-en uitzetten

Aanzetten

Wanneer het horloge uit staat, wordt het automatisch ingeschakeld tijdens het opladen.



Let op: Laad het horloge op om het te activeren vóór het eerste gebruik. Gebruik de originele stroomadapter om het op te laden.

Houd de omlaagknop ingedrukt om het horloge in te schakelen.



Uitschakelen

1. Om het horloge uit te schakelen: ga naar Instellingen → Algemeen → Uitschakelmenu.
2. Houd de omlaagknop ingedrukt om het horloge uit te schakelen.

App-downloads en koppeling

1. Download di app

Download en installeer de "BIGGERFIVE" app in de App Store, Google Play of door de QR-code aan de rechterkant te scannen.

2. Parang

Zet de BIGGERFIVE app aan -> Activeer de Bluetooth verbinding op je telefoon -> Zoek in de app naar het apparaat waarmee je wilt koppelen (of scan de QR code op het apparaat) -> Voltooi de verbinding op de app (of op het apparaat).

Schermbediening

Veeg omhoog/omlaag

1. Om door het menu te bladeren.
2. Om lange tekst/details te bekijken.

Veeg naar links/rechts


1. Om door het menu te bladeren.

Tik op het scherm

1. Om het menu te openen.
2. Om de aanwijzingen op te volgen.

Tik en houd vast op het scherm

1. Om te wisselen tussen wijzerplaten



Functies

De BX60 is IP68-waterbestendig, heeft een ultralange batterijduur, full-screen touchbediening, lage latentie, 80 sportmodi en meer dan 100 cloud-wijzerplaten. Hij ondersteunt de hele dag hartslagmeting, bloedzuurstofmeting en slaapmonitoring, evenals functies zoals beeldherkenning, woordspeling, slaapmuziek, bedtijdverhaaltjes, een virtueel huisdier, camera en gewoontevorming. Voor instructies over het gebruik van deze functies en veelgestelde vragen kunt u de BIGGERFIVE-app openen en naar de "Gebruikershandleiding" gaan.

Verzorging en onderhoud

Drie suggesties voor gebruik en onderhoud:

1. Houd het product schoon;
2. Houd het product droog;
3. Draag het product niet te strak;

* Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Gebruik in plaats daarvan zeepvrije reinigingsmiddelen.
* Bij hardnekkige vlekken raden we aan om deze te verwijderen door te schrobben met alcohol.

Waterdicht: Niet geschikt voor gebruik tijdens het duiken, zwemmen in zee of in de sauna. Wel geschikt voor gebruik in zwembaden, douches (koud water) en ondiepe gedeelten.

Veiligheidsinstructies

- Stel het product en de bijbehorende accessoires niet bloot aan extreme temperaturen. Dit kan leiden tot gevaren zoals productstoringen, brand of explosie.
- Bescherm het product tegen sterke stoten of schokken om schade aan het product en de accessoires te voorkomen en zo productstoringen te voorkomen.
- Demonteer of wijzig het product en de bijbehorende accessoires niet zelf. Neem contact met ons op voor aftersales-service als het product defect raakt.

The device meets the EU ROHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

– Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
– disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

• If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.

• If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care

Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation,please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist. (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and watches before wearing again. The residual sweat components will corrode the watch. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the watch. In case of skin allergy, please take off your watch and Seek medical advice in time.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La conformité du das est basée sur une distance de séparation de 0 mm entre l'unité et le corps de l'utilisateur

* Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.

* Pay attention to the following precautions to avoid damage to the device affecting its waterproof and dustproof effect

• Do not immerse the device in fresh water at a depth of more than 1.5 m or for more than 30 minutes.

• Do not immerse the device in seawater or other corrosive liquids. If so, clean it with clean water in time.

• Do not expose the device to currents with strong water pressure (e.g. surfing, diving, waves or waterfalls).

Responsible Party
Company name: Wearthink Innovations LLC
Address: 8 The Green #10702, Dover, DE 19901
Tel: +1 628-9461423
E-mail: us@wearthink.com

iDO	名称	BX60 说明书	材质	80G哑粉
	尺寸	展开尺寸：420X200mm 成品尺寸：70X100mm	装订方式	6折页
	颜色	四色印刷		
	版本号			