QUICK START GUIDE

Sightsys WiFi PTZ Camera user manual

SightSys

English

Download the APP

Download the APP by scanning the QR code or search for "SightSys" in Google Play/Apple App Store.

Add the camera to the APP

1. Power on the camera and wait for about 1 minute.
2. Open the APP.
3. Click the "+" icon in the APP, and it will scan your camera's QR code.
4. Follow the instructions.

Note: Make sure your phone is connected to 2.4GHz WiFi when you're pairing your camera.

Hold SetUp/Reset button on Cloud SIM Wifi card over the camera's micro SD slot for 10 seconds, then release. The camera will restart and enter pairing mode. Wait for 1 minute.

Camera mode APP's UI Lists

Add your camera successfully and you can access your camera. Here's the camera control panel with keyboard directly in front of the camera.

1. Setting
2. Record
3. Record
4. Full screen
5. Sound
6. Talk
7. Pan and Tilt
8. Night vision
9. PTZ Tracking
10. Preset
11. PTZ control
12. Cruise
13. Alarm
14. Video
15. Download
16. Events

Doorbell mode APP's UI Lists

1. Setting
2. Record
3. Record
4. Full screen
5. Sound
6. Talk
7. Pan and Tilt
8. Night vision
9. PTZ Tracking
10. Preset
11. PTZ control
12. Cruise
13. Alarm
14. Video
15. Download
16. Events

Deutsch

Laden Sie die APP herunter

Laden Sie die APP durch Scannen des folgenden QR-Codes oder durch Suche nach "SightSys" in Google Play/Apple App Store herunter.

Fügen Sie die Kamera zur APP hinzu

1. Schalten Sie die Kamera ein und warten Sie etwa 1 Minute.
2. Öffnen Sie die APP.
3. Klicken Sie auf das "+" Symbol in der APP, und es wird den QR-Code Ihrer Kamera scannen.
4. Folgen Sie den Anweisungen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, wenn Sie Ihre Kamera koppeln.

Halten Sie die SetUp/Reset-Taste auf der Wifi-SIM-Karte der Cloud über den Micro-SD-Kartensteckplatz der Kamera für 10 Sekunden gedrückt und lassen Sie dann los. Die Kamera wird neu gestartet und in den Kopplungsmodus wechseln. Warten Sie 1 Minute.

Kamera-Modus APP's UI Listen

Fügen Sie Ihre Kamera erfolgreich hinzu und Sie können auf Ihre Kamera zugreifen. Hier ist das Kamera-Bedienfeld mit der Tastatur direkt vor der Kamera.

1. Einstellung
2. Aufnahme
3. Aufnahme
4. Vollbild
5. Ton
6. Sprechen
7. Schwenken und Neigen
8. Nachtsicht
9. PTZ-Tracking
10. Voreinstellung
11. PTZ-Steuerung
12. Kreuzfahrt
13. Alarm
14. Video
15. Herunterladen
16. Ereignisse

Doorbell-Modus APP's UI Listen

1. Einstellung
2. Aufnahme
3. Aufnahme
4. Vollbild
5. Ton
6. Sprechen
7. Schwenken und Neigen
8. Nachtsicht
9. PTZ-Tracking
10. Voreinstellung
11. PTZ-Steuerung
12. Kreuzfahrt
13. Alarm
14. Video
15. Herunterladen
16. Ereignisse

Español

Descargue la APP

Descargue la APP escaneando el código QR o busque "SightSys" en Google Play/Apple App Store.

Añada la cámara a la APP

1. Encienda la cámara y espere unos 1 minuto.
2. Abra la APP.
3. Haga clic en el icono "+" en la APP, y escaneará el código QR de su cámara.
4. Siga las instrucciones.

Nota: Asegúrese de que su teléfono esté conectado a WiFi de 2,4 GHz cuando esté emparejando su cámara.

Mantenga presionado el botón SetUp/Reset en la tarjeta Wifi SIM de Cloud sobre la ranura para tarjeta micro SD de la cámara durante 10 segundos y luego suéltelo. La cámara se reiniciará y entrará en el modo de emparejamiento. Espere 1 minuto.

Modo cámara APP's UI Listas

Agregue su cámara con éxito y podrá acceder a su cámara. Aquí está el panel de control de la cámara con el teclado directamente frente a la cámara.



1. Ajuste
2. Grabar
3. Grabar
4. Pantalla completa
5. Sonido
6. Hablar
7. Panorámica e inclinación
8. Visión nocturna
9. Seguimiento PTZ
10. Preestablecido
11. Control PTZ
12. Crucero
13. Alarma
14. Video
15. Descargar
16. Eventos

Modo timbre APP's UI Listas

1. Ajuste
2. Grabar
3. Grabar
4. Pantalla completa
5. Sonido
6. Hablar
7. Panorámica e inclinación
8. Visión nocturna
9. Seguimiento PTZ
10. Preestablecido
11. Control PTZ
12. Crucero
13. Alarma
14. Video
15. Descargar
16. Eventos

Italiano

Scarica l'APP

Scarica l'APP scansionando il codice QR o cerca "SightSys" in Google Play/Apple App Store.

Aggiungi la fotocamera all'APP

1. Accendi la fotocamera e attendi circa 1 minuto.
2. Apri l'APP.
3. Fai clic sull'icona "+" nell'APP, e scansionerà il codice QR della tua fotocamera.
4. Segui le istruzioni.

Nota: assicurati che il tuo telefono sia connesso a WiFi da 2,4 GHz quando stai abbinando la tua fotocamera.

Tieni premuto il pulsante SetUp/Reset sulla scheda Wifi SIM di Cloud sopra lo slot per schede micro SD della fotocamera per 10 secondi, quindi rilascia. La fotocamera si riavvierà ed entrerà in modalità di accoppiamento. Attendi 1 minuto.

Modalità fotocamera APP's UI Elenchi

Aggiungi la tua fotocamera con successo e potrai accedere alla tua fotocamera. Ecco il pannello di controllo della fotocamera con la tastiera direttamente di fronte alla fotocamera.

1. Impostazione
2. Registra
3. Registra
4. Schermo intero
5. Suono
6. Parla
7. Panoramica e inclinazione
8. Visione notturna
9. Tracciamento PTZ
10. Volume telefonico
11. Preimpostato
12. Controllo PTZ
13. Crociera
14. Allarme
15. Video
16. Scaricamento
17. Eventi

Modalità campanello APP's UI Elenchi

1. Impostazione
2. Registra
3. Registra
4. Schermo intero
5. Suono
6. Parla
7. Panoramica e inclinazione
8. Visione notturna
9. Tracciamento PTZ
10. Volume telefonico
11. Preimpostato
12. Controllo PTZ
13. Crociera
14. Allarme
15. Video
16. Scaricamento
17. Eventi

Português

Baixe o APP

Baixe o APP digitalizando o código QR ou pesquise "SightSys" na Google Play/Apple App Store.

Adicione a câmera ao APP

1. Ligue a câmera e aguarde cerca de 1 minuto.
2. Abra o APP.
3. Clique no ícone "+" no APP, e ele escaneará o código QR da sua câmera.
4. Siga as instruções.

Nota: Certifique-se de que seu telefone está conectado a 2,4 GHz WiFi quando estiver emparelhando sua câmera.

Mantenha pressionado o botão SetUp/Reset no cartão Wifi SIM da Cloud sobre o slot do cartão micro SD da câmera por 10 segundos e solte. A câmera será reiniciada e entrará no modo de emparelhamento. Aguarde 1 minuto.

Modo câmera APP's UI Listas

Adicione a câmera com sucesso e você poderá acessar a câmera. Aqui está o painel de controle da câmera com o teclado diretamente na frente da câmera.

1. Configuração
2. Gravar
3. Gravar
4. Tela cheia
5. Som
6. Falar
7. Panorâmica e inclinação
8. Visão noturna
9. Rastreamento PTZ
10. Predefinição
11. Controle PTZ
12. Cruzeiro
13. Alarme
14. Vídeo
15. Download
16. Eventos

Modo campainha APP's UI Listas

1. Configuração
2. Gravar
3. Gravar
4. Tela cheia
5. Som
6. Falar
7. Panorâmica e inclinação
8. Visão noturna
9. Rastreamento PTZ
10. Predefinição
11. Controle PTZ
12. Cruzeiro
13. Alarme
14. Vídeo
15. Download
16. Eventos

日本語

APPをダウンロード

Google Play/Apple App StoreでQRコードをスキャンするか、「SightSys」を検索してAPPをダウンロードします。

APPにカメラを追加する

1. カメラの電源を入れ、約1分待ちます。
2. APPを開きます。
3. APPの「+」アイコンをクリックすると、カメラのQRコードがスキャンされます。
4. 指示に従ってください。

注：カメラをペアリングするときは、スマートフォンが2.4GHz WiFiに接続されていることを確認してください。

Cloud Wifi SIMカードのSetUp/Resetボタンをカメラのマイクロ SDスロットの上に10秒間押したままにしてから離します。カメラが再起動してペアリングモードになります。1分間待ちます。

カメラモードAPP's UIリスト

カメラを正常に追加すると、カメラにアクセスできます。これがカメラの前にキーボードが直接あるカメラコントロールパネルです。

1. 設定
2. 録画
3. 録画
4. 全画面
5. サウンド
6. 話す
7. パンとチルト
8. ナイトビジョン
9. PTZトラッキング
10. プリセット
11. PTZコントロール
12. クルーズ
13. アラーム
14. ビデオ
15. ダウンロード
16. イベント

ドアベルモードAPP's UIリスト

1. 設定
2. 録画
3. 録画
4. 全画面
5. サウンド
6. 話す
7. パンとチルト
8. ナイトビジョン
9. PTZトラッキング
10. プリセット
11. PTZコントロール
12. クルーズ
13. アラーム
14. ビデオ
15. ダウンロード
16. イベント

한국어

APP 다운로드

Google Play/Apple App Store에서 QR 코드를 스캔하거나 "SightSys"를 검색하여 APP을 다운로드하십시오.

APP에 카메라 추가

1. 카메라를 켜고 약 1분 정도 기다립니다.
2. APP을 엽니다.
3. APP에서 "+" 아이콘을 클릭하면 카메라의 QR 코드가 스캔됩니다.
4. 지시 사항을 따르십시오.

참고: 카메라를 페어링할 때 휴대폰이 2.4GHz WiFi에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Cloud Wifi SIM 카드의 SetUp/Reset 버튼을 카메라의 마이크로 SD 슬롯 위에 10초 동안 누른 다음 놓습니다. 카메라가 재시작되고 페어링 모드로 들어갑니다. 1분 정도 기다립니다.

카메라 모드 APP's UI 목록

카메라를 성공적으로 추가하고 카메라에 액세스할 수 있습니다. 다음은 카메라 바로 앞에 키보드가 있는 카메라 제어판입니다.

1. 설정
2. 녹음
3. 녹음
4. 전체 화면
5. 소리
6. 말하기
7. 팬 및 틸트
8. 야간 투시경
9. PTZ 추적
10. 프리셋
11. PTZ 제어
12. 크루즈
13. 알람
14. 비디오
15. 다운로드
16. 이벤트

초인종 모드 APP's UI 목록

1. 설정
2. 녹음
3. 녹음
4. 전체 화면
5. 소리
6. 말하기
7. 팬 및 틸트
8. 야간 투시경
9. PTZ 추적
10. 프리셋
11. PTZ 제어
12. 크루즈
13. 알람
14. 비디오
15. 다운로드
16. 이벤트

ภาษาไทย

ดาวน์โหลด APP

ดาวน์โหลด APP โดยสแกนรหัส QR หรือค้นหา "SightSys" ใน Google Play/Apple App Store

เพิ่มกล้องลงใน APP

1. เปิดกล้องและรอประมาณ 1 นาที
2. เปิด APP
3. คลิกไอคอน "+" ใน APP แล้วจะสแกนรหัส QR ของกล้องของคุณ
4. ทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ WiFi 2.4GHz เมื่อคุณจับคู่กล้องของคุณ

กดปุ่ม SetUp/Reset บนการ์ด Cloud SIM Wifi ค้างไว้เหนือช่องเสียบการ์ด micro SD ของกล้องเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นปล่อย กล้องจะรีสตาร์ทและเข้าสู่โหมดการจับคู่ รอ 1 นาที

โหมดกล้อง APP's UI รายการ

เพิ่มกล้องของคุณสำเร็จและคุณสามารถเข้าถึงกล้องของคุณได้ นี่คือแผงควบคุมกล้องที่มีแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้ากล้องโดยตรง

1. การตั้งค่า
2. บันทึก
3. บันทึก
4. เต็มหน้าจอ
5. เสียง
6. พูด
7. แพนและเอียง
8. การมองเห็นกลางคืน
9. การติดตาม PTZ
10. พรีเซ็ต
11. การควบคุม PTZ
12. ล่องเรือ
13. สัญญาณเตือน
14. วีดีโอ
15. ดาวน์โหลด
16. เหตุการณ์

โหมดกริ่งประตู APP's UI รายการ

1. การตั้งค่า
2. บันทึก
3. บันทึก
4. เต็มหน้าจอ
5. เสียง
6. พูด
7. แพนและเอียง
8. การมองเห็นกลางคืน
9. การติดตาม PTZ
10. พรีเซ็ต
11. การควบคุม PTZ
12. ล่องเรือ
13. สัญญาณเตือน
14. วีดีโอ
15. ดาวน์โหลด
16. เหตุการณ์

Tiếng Việt

Tải xuống APP

Tải xuống APP bằng cách quét mã QR hoặc tìm kiếm "SightSys" trong Google Play/Apple App Store.

Thêm camera vào APP

1. Bật máy ảnh và đợi khoảng 1 phút.
2. Mở APP.
3. Nhấp vào biểu tượng "+" trong APP, và nó sẽ quét mã QR của máy ảnh của bạn.
4. Làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Đảm bảo điện thoại của bạn được kết nối với WiFi 2,4GHz khi bạn ghép nối máy ảnh của mình.

Giữ nút SetUp/Reset trên thẻ Wifi SIM của Cloud qua khe cắm thẻ micro SD của máy ảnh trong 10 giây, sau đó thả ra. Máy ảnh sẽ khởi động lại và vào chế độ ghép nối. Đợi 1 phút.

Chế độ máy ảnh APP's UI Danh sách

Thêm máy ảnh của bạn thành công và bạn có thể truy cập máy ảnh của mình. Đây là bảng điều khiển máy ảnh với bàn phím ngay trước máy ảnh.

1. Thiết lập
2. Ghi âm
3. Ghi âm
4. Toàn màn hình
5. Âm thanh
6. Nói chuyện
7. Pan và Tilt
8. Tầm nhìn ban đêm
9. Theo dõi PTZ
10. Đặt trước
11. Điều khiển PTZ
12. Du thuyền
13. Báo động
14. Video
15. Tải xuống
16. Sự kiện

Chế độ chuông cửa APP's UI Danh sách

1. Thiết lập
2. Ghi âm
3. Ghi âm
4. Toàn màn hình
5. Âm thanh
6. Nói chuyện
7. Pan và Tilt
8. Tầm nhìn ban đêm
9. Theo dõi PTZ
10. Đặt trước
11. Điều khiển PTZ
12. Du thuyền
13. Báo động
14. Video
15. Tải xuống
16. Sự kiện

Bahasa Melayu

Muat turun APP

Muat turun APP dengan mengimbas kod QR atau cari "SightSys" di Google Play/Apple App Store.

Tambahkan kamera ke APP

1. Hidupkan kamera dan tunggu selama kira-kira 1 minit.
2. Buka APP.
3. Klik ikon "+" dalam APP, dan ia akan mengimbas kod QR kamera anda.
4. Ikuti arahan.

Nota: Pastikan telefon anda disambungkan ke WiFi 2.4GHz apabila anda memasangkan kamera anda.

Tahan butang SetUp/Reset pada kad Wifi SIM Cloud di atas slot kad micro SD kamera selama 10 saat, kemudian lepaskan. Kamera akan dimulakan semula dan memasuki mod pemasangan. Tunggu selama 1 minit.

Mod kamera APP's UI Senarai

Tambahkan kamera anda dengan jayanya dan anda boleh mengakses kamera anda. Berikut ialah panel kawalan kamera dengan papan kekunci terus di hadapan kamera.

1. Tetapan
2. Rakam
3. Rakam
4. Skrin penuh
5. Bunyi
6. Bercakap
7. Pan dan Tilt
8. Penglihatan malam
9. Penjejakan PTZ
10. Pratetap
11. Kawalan PTZ
12. Pelayaran
13. Penggera
14. Video
15. Muat turun
16. Acara

Mod loceng pintu APP's UI Senarai

1. Tetapan
2. Rakam
3. Rakam
4. Skrin penuh
5. Bunyi
6. Bercakap
7. Pan dan Tilt
8. Penglihatan malam
9. Penjejakan PTZ
10. Pratetap
11. Kawalan PTZ
12. Pelayaran
13. Penggera
14. Video
15. Muat turun
16. Acara

Bahasa Indonesia

Unduh APP

Unduh APP dengan memindai kode QR atau cari "SightSys" di Google Play/Apple App Store.

Tambahkan kamera ke APP

1. Nyalakan kamera dan tunggu sekitar 1 menit.
2. Buka APP.
3. Klik ikon "+" di APP, dan akan memindai kode QR kamera Anda.
4. Ikuti instruksi.

Catatan: Pastikan ponsel Anda terhubung ke WiFi 2.4GHz saat Anda memasangkan kamera Anda.

Tahan tombol SetUp/Reset pada kartu Wifi SIM Cloud di atas slot kartu micro SD kamera selama 10 detik, lalu lepaskan. Kamera akan restart dan masuk ke mode pairing. Tunggu 1 menit.

Mode kamera APP's UI Daftar

Tambahkan kamera Anda dengan sukses dan Anda dapat mengakses kamera Anda. Berikut adalah panel kontrol kamera dengan keyboard langsung di depan kamera.

1. Pengaturan
2. Rekam
3. Rekam
4. Layar penuh
5. Suara
6. Berbicara
7. Pan dan Tilt
8. Penglihatan malam
9. Pelacakan PTZ
10. Preset
11. Kontrol PTZ
12. Pelayaran
13. Alarm
14. Video
15. Unduh
16. Acara

Mode bel pintu APP's UI Daftar

1. Pengaturan
2. Rekam
3. Rekam
4. Layar penuh
5. Suara
6. Berbicara
7. Pan dan Tilt
8. Penglihatan malam
9. Pelacakan PTZ
10. Preset
11. Kontrol PTZ
12. Pelayaran
13. Alarm
14. Video
15. Unduh
16. Acara

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This manual is available in the following languages:

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Português
- 日本語
- ภาษาไทย
- Tiếng Việt
- Bahasa Melayu
- Bahasa indonesia

03.01.03.00986