


PB32

DASH CAM



USER MANUAL



[en]Refer to user instructions in corresponding language.

[de]Anweisungen in entsprechender Sprache beachten

[fr]Consultez instructions dans votre langue

[it]Istruzioni nella lingua corrispondente





[es]Instrucciones en idioma correspondiente

[da]Anvisningerne på tilsvarende sprog

[sv]Instruktionerna på motsvarande språk

[cs]Instrukce v odpovídajícím jazyce

Camera Overview



First Use(English)

(1) Inserting Memory Card

To record video, you will need to insert a memory card, and complete the formatting process. We recommend you use a Class 10 U3 or higher memory card of well-known brands at a maximum of 256GB.

Kind reminder:

- (1) Please format the memory card on the computer and then in the camera for better compatibility.
- (2) We recommend you format the memory card every two months for better performance. Reformatting will erase all data on the SD card, so make sure you have backed up all your important files before formatting.

(2) First Power-up

To begin using your dash cam, plug it in with the car charger or a USB cable. The camera will turn on automatically as soon as it receives power and prompt you to complete the initial setup on the screen for first-time use. This product does not contain a built-in battery and requires a constant supply of power to it when in use.

Warm tips:

- ① You can use your iPhone or Android phone's USB charger to plug your dash cam into a 110V power outlet.
- ② If you don't get the initial setup prompts for any reason, please reset your camera, then restart it for the initial setup.

(3) Settings

By default, all settings are preset so that you can start using the camera right away without any additional adjustments. However, you can customize it further by learning more about the camera by either watching How to Video on Youtube or reading the User Manual so you can get the maximum benefit out of it and the best user experience.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Erste Nutzung(Deutsch)

(1) Einsetzen der Speicherkarte

Um Videos aufzuzeichnen, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen und den Formatierungsprozess abschließen. Wir empfehlen die Verwendung einer Speicherkarte bekannter Marken der Klasse 10 U3 oder höher mit einer maximalen Kapazität von 256 GB.

Freundlicher Hinweis:

(1) Bitte formatieren Sie die Speicherkarte zunächst auf dem Computer und anschließend in der Kamera, um eine bessere Kompatibilität zu gewährleisten.

(2) Wir empfehlen Ihnen, die Speicherkarte alle zwei Monate zu formatieren, um eine bessere Leistung zu gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, die Speicherkarte alle zwei Monate zu formatieren, um eine bessere Leistung zu gewährleisten. Die Neuformatierung löscht alle Daten auf der SD-Karte – stellen Sie daher sicher, dass Sie alle wichtigen Dateien vor dem Formatieren gesichert haben.

(2) Erste Inbetriebnahme

Um Ihre Dashcam zu nutzen, schließen Sie sie mit dem Autoladegerät oder einem USB-Kabel an. Die Kamera startet automatisch, sobald sie Strom erhält, und auffordert Sie beim ersten Einsatz, die Einrichtung am Bildschirm abzuschließen. Dieses Produkt verfügt über keine integrierte Batterie und benötigt während des Betriebs eine kontinuierliche Stromversorgung.

Freundliche Tipps:

① Sie können das USB-Ladegerät Ihres iPhones oder Android-Handys verwenden um Ihre Dashcam an eine 110-Volt-Stromsteckdose anzuschließen.

② Wenn Sie aus irgendeinem Grund keine Initialsetup-Hinweise erhalten, setzen

Sie die Kamera bitte zurück und starten Sie sie anschließend neu, um das Initial setup durchzuführen.

(3) Einstellungen

Standardmäßig sind alle Einstellungen voreingestellt, sodass Sie die Kamera sofort ohne zusätzliche Anpassungen nutzen können. Jedoch können Sie weitere Anpassungen vornehmen, indem Sie sich detaillierter mit der Kamera vertraut machen – entweder durch das Anschauen von Anleitungsvideos auf YouTube oder das Lesen der Bedienungsanleitung. Auf diese Weise erzielen Sie den maximalen Nutzen und das beste Benutzererlebnis.

Première utilisation(français)

(1) Insertion de la carte mémoire

Pour enregistrer des vidéos, vous devez insérer une carte mémoire et compléter le processus de formatage. Nous vous recommandons d'utiliser une carte mémoire de marques réputées, de classe 10 U3 ou supérieure, avec une capacité maximale de 256 Go.

Remarque amicale :

- (1) Veuillez d'abord formater la carte mémoire sur un ordinateur, puis dans la caméra de bord, afin d'assurer une meilleure compatibilité.
- (2) Nous vous recommandons de formater la carte mémoire tous les deux mois afin de garantir une meilleure performance.
Le reformattage supprimera toutes les données sur la carte SD — veuillez donc vous assurer que vous avez sauvegardé tous vos fichiers importants avant de procéder au formatage.

(2) Première mise en service

Pour utiliser votre caméra de bord, connectez-la avec un chargeur de voiture ou un câble USB. La caméra démarre automatiquement dès qu'elle reçoit de l'électricité et, lors de la première utilisation, vous invite à terminer la configuration sur l'écran. Ce produit ne dispose pas de batterie intégrée et nécessite une alimentation électrique continue pendant son fonctionnement.

Remarques amicales :

- ① Vous pouvez utiliser le chargeur USB de votre iPhone ou de votre téléphone Android pour connecter votre caméra de bord à une prise de courant de 110 volts.
- ② Si vous ne recevez pas d'indications de configuration initiale pour une raison quelconque, veuillez réinitialiser la caméra de bord, puis la redémarrer ensuite afin de réaliser la configuration initiale.

(3) Paramètres

Par défaut, tous les paramètres sont pré-réglés, vous pouvez donc utiliser la caméra immédiatement sans aucun réglage supplémentaire. Cependant, vous pouvez apporter des ajustements personnalisés en vous familiarisant d'avantage avec l'appareil — soit en regardant les vidéos tutoriels sur YouTube, soit en consultant le manuel d'utilisation. Ainsi, vous tirerez le meilleur parti de l'appareil et bénéficierez de la meilleure expérience utilisateur.

Prima utilizzazione(italiano)

(1) Inserimento della scheda di memoria

Per registrare video, è necessario inserire una scheda di memoria e completare il processo di formattazione. Consigliamo l'utilizzo di una scheda di memoria di marche rinomate, di classe 10 U3 o superiore, con una capacità massima di 256 GB.

Nota amichevole:

- (1) Si prega di formattare prima la scheda di memoria su un computer e poi nella telecamera per auto, per garantire una migliore compatibilità.
- (2) Consigliamo di formattare la scheda di memoria ogni due mesi per garantire una migliore prestazione.
Il riformattaggio cancellerà tutti i dati sulla scheda SD — si prega quindi di assicurarsi di aver salvato tutti i file importanti prima di procedere con il formattaggio.

(2) Prima messa in servizio

Per utilizzare la tua telecamera per auto, collegala con un caricatore per auto o un cavo USB. La telecamera si avvia automaticamente non appena riceve corrente elettrica e, durante la prima utilizzazione, ti invita a completare la configurazione sullo schermo. Questo prodotto non dispone di batteria integrata e richiede un'alimentazione elettrica continua durante il funzionamento.

Note amichevoli:

- ① Puoi utilizzare il caricatore USB del tuo iPhone o del tuo telefono Android per collegare la tua telecamera per auto a una presa di corrente da 110 volt.
- ② Se per qualsiasi motivo non ricevi indicazioni di configurazione iniziale, si prega di reimpostare la telecamera per auto e poi riavviarla per completare la configurazione iniziale.

(3) Impostazioni

Per impostazione predefinita, tutti i parametri sono preconfigurati, quindi puoi utilizzare la telecamera immediatamente senza alcun aggiustamento supplementare. Tuttavia, puoi effettuare ulteriori personalizzazioni familiarizzandoti meglio con l'apparecchio — sia guardando i video tutorial su YouTube sia consultando il manuale d'uso. In questo modo potrai sfruttare al massimo l'apparecchio e ottenere la migliore esperienza utente.

Primer uso (español)

(1) Insertación de la tarjeta de memoria

Para grabar videos, es necesario insertar una tarjeta de memoria y completar el proceso de formateo. Recomendamos el uso de una tarjeta de memoria de marcas reconocidas, de clase 10 U3 o superior, con una capacidad máxima de 256 GB.

Nota amigable:

- (1) Por favor, formatee primero la tarjeta de memoria en una computadora y luego en la cámara para auto, para garantizar una mejor compatibilidad.
- (2) Recomendamos formatear la tarjeta de memoria cada dos meses para garantizar un mejor rendimiento.
El reformato eliminará todos los datos de la tarjeta SD — por favor, asegúrese de haber guardado todos los archivos importantes antes de proceder con el formateo.

(2) Primera puesta en servicio

Para usar su cámara para auto, conéctela con un cargador para auto o un cable USB. La cámara se enciende automáticamente tan pronto como recibe electricidad y, durante la primera utilización, le invita a completar la configuración en la pantalla. Este producto no tiene batería integrada y requiere una alimentación eléctrica continua durante su funcionamiento.

Notas amigables:

- ① Puede usar el cargador USB de su iPhone o de su teléfono Android para conectar su cámara para auto a una toma de corriente de 110 voltios.
- ② Si por cualquier motivo no recibes indicaciones de configuración inicial, por favor restablece la cámara para auto y luego reiníciala para completar la configuración inicial.

(3) Configuraciones

Por configuración predeterminada, todos los parámetros están preconfigurados, por lo que puedes usar la cámara inmediatamente sin ningún ajuste adicional. Sin embargo, puedes realizar más personalizaciones familiarizándote mejor con el dispositivo — ya sea viendo los videos tutoriales en YouTube o consultando el manual de uso. De esta manera, podrás aprovechar al máximo el dispositivo y obtener la mejor experiencia de usuario.

Første brug (dansk)

(1) Indsættelse af hukommelseskort

For at optage videoer er det nødvendigt at indsætte et hukommelseskort og fuldføre formateringsprocessen. Vi anbefaler brug af et hukommelseskort fra anerkendte mærker, af klasse 10 U3 eller højere, med en maksimal kapacitet på 256 GB.

Venlig bemærkning:

- (1) Venligst formatér først hukommelseskortet på en computer og derefter på kameraet til bil, for at sikre bedre kompatibilitet.
- (2) Vi anbefaler at formatere hukommelseskortet hver anden måned for at sikre bedre ydelse.

Genformatering sletter alle data på SD-kortet — venligst sørg for at have gemt alle vigtige filer, før du fortsætter med formateringen.

(2) Første indførelse i drift

For at bruge dit kamera til bil skal du forbinde det med en bilmobiloplader eller et USB-kabel. Kameraet tændes automatisk straks som det modtager strøm, og ved første brug inviterer det dig til at fuldføre opsætningen på skærmen. Dette produkt har ikke nogen integreret batteri og kræver en kontinuert strømforsyning under drift.

Vänlig anmärkning:

- ① Du kan använda USB-laddaren för din iPhone eller Android-telefon för att ansluta din kamera till ett 110-voltsuttag i bilen.
- ② Om du av någon anledning inte får installationsanvisningar vid uppstart, återställ bilkameran och starta sedan om den för att slutföra den första installationen.

(3) Inställningar

Som standard är alla parametrar förkonfigurerade så att du kan använda kameran direkt utan ytterligare justeringar. Du kan dock göra ytterligare personliga justeringar när du väl känner till enheten bättre – antingen genom att titta på instruktionsvideor på YouTube eller genom att läsa användarmanualen. På så sätt kan du utnyttja enheten fullt ut och få bästa möjliga användarupplevelse.

Första användningen (svenska)

(1) Insättning av minneskort

För att spela in videoer är det nödvändigt att insätta ett minneskort och slutföra formateringsprocessen. Vi rekommenderar användning av ett minneskort från erkända märken, av klass 10 U3 eller högre, med en maximal kapacitet på 256 GB.

Vänlig anmärkning:

- (1) Venligst formatér først hukommelseskortet på en computer og derefter på kameraet til bil, for at sikre bedre kompatibilitet.
- (2) Vi anbefaler at formatere hukommelseskortet hver anden måned for at sikre bedre ydelse.

Genformatering sletter alle data på SD-kortet — venligst sørg for at have gemt alle vigtige filer, før du fortsætter med formateringen.

(2) Første indførelse i drift

For at bruge dit kamera til bil skal du forbinde det med en bilmobiloplader eller et USB-kabel. Kameraet tændes automatisk straks som det modtager strøm, og ved første brug inviterer det dig til at fuldføre opsætningen på skærmen. Dette produkt har ikke nogen integreret batteri og kræver en kontinuert strømforsyning under drift.

Venlige bemærkninger:

- ① Du kan bruge USB-laderen til din iPhone eller Android-telefon til at forbinde dit kamera til bil til en stikkontakt på 110 volt.
- ② Hvis af en eller anden grund du ikke modtager opsætningsanvisninger til starten, venligst nulstil dit kamera til bil og genstart det derefter for at fuldføre den indledende opsætning.

(3) Opsætninger

Som standard er alle parametre forudkonfigureret, så du kan bruge kameraet med det samme uden yderligere justeringer. Du kan dog foretage yderligere personlige tilpasninger, når du kender til enheden bedre – enten ved at se tutorialvideoer på YouTube eller ved at henvise til brugsanvisningen. På denne måde kan du udnytte enheden til fulde og få den bedste brugeroplevelse.

První použití (čeština)

(1) Vložení paměťové karty

Pro nahrávání videí je nutné vložit paměťovou kartu a dokončit proces formátování. Doporučujeme použití paměťové karty od známých značek, třídy 10 U3 nebo vyšší, s maximální kapacitou 256 GB.

Přátelská poznámka

- (1) Prosím, nejprve formátujte paměťovou kartu na počítači a poté v autokamere, aby bylo zajištěna lepší kompatibilita.
- (2) Doporučujeme formátovat paměťovou kartu každé dva měsíce, aby bylo zajištěno lepší rendimento.

Přeforátování smaže všechna data na SD kartě — prosím, ujistěte se, že jste si uložili všechny důležité soubory před zahájením formátování.

(2) První uvedení do provozu

K používání autokamery ji připojte k autonabíječce nebo USB kabelu. Autokamera se automaticky zapne hned po přijetí napájení a při prvním použití vás vyzve k dokončení nastavení na obrazovce. Tento produkt nemá integrovanou baterii a pro své fungování vyžaduje trvalé napájení.

Přátelské poznámky

- ① Můžete použít USB nabíječku od svého iPhone nebo Android telefonu k připojení vaší autokamery k 110V napájecímu zásuvce.
- ② Pokud z jakéhokoli důvodu neobdržíte pokyny k počátečnímu nastavení, vraťte prosím autokameru do výchozích nastavení a poté ji restartujte, abyste dokončili počáteční nastavení.

(3) Nastavení

Při výchozím nastavení jsou všechny parametry předem nakonfigurovány, takže můžete používat autokameru ihned bez jakýchkoli dodatkových úprav. Nicméně můžete provést další přizpůsobení, pokud se lépe seznámíte s zařízením — ať už sledováním tutoriálních videí na YouTube nebo studiem návodu k použití. Tímto způsobem využijete zařízení naplno a získáte nejlepší uživatelskou zkušenost.