Lepre

Smart Spot Camera



M2

EN (Instructions & Safety Information)

1. Keep the device away from water, fire, humidity, or hot environments.
2. Do not use a damaged charger or USB cable to charge the device.
3. Use only the power supplies provided by the manufacturer and found in the original packaging of this product. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
4. Do not disassemble, repair, or modify the product.
5. Do not use the product if the casing has been broken. Danger of electric shock.
6. Never touch the product with wet hands.
7. Do not use liquid to clean the product. Use only a dry cloth.
8. Never insert metal objects into the product. If a metal object enters the product, turn off the circuit breaker and contact professional technicians.
9. Do not use this product in healthcare facilities, hospitals or healthcare facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.
10. When leaving the product unused for an extended period, unplug it from the power outlet.
11. Operating Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Please read and adhere to the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate it at your own risk.
12. This product is subject to the European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product must be collected separately for recycling in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic appliances. This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.

DE (Anleitung und Sicherheitsinformationen)

1. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
2. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.
3. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte und in der Originalverpackung dieses Produkts enthaltene Netzteil. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
4. Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder modifiziert werden.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist, Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
6. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
7. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten. Benutzen Sie ein trockenes Tuch.
8. Führen Sie niemals Metallgegenstände in das Produkt ein. Wenn ein Metallgegenstand in das Produkt eindringt, schalten Sie den Strom aus und kontaktieren Sie einen autorisierten Elektriker.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die auf externe HF-Strahlungen empfindlich reagieren können.
10. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
11. Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C, Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, ehe Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und bedienen Sie es auf eigenes Risiko.
12. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zur Entsorgung an den trockenen Tuch. Das Symbol für Recycling kennzeichnet z.B. einen Gegenstand oder Materialteile mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.

FR (Instructions et informations de sécurité)

1. Tenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité et des environnements chauds.
2. N'utilisez pas un chargeur ou un câble USB endommagé pour charger l'appareil.
3. Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et contenus dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
4. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
5. Ne pas utiliser le produit si le boîtier est cassé. Risque d'électrocution.
6. Ne jamais toucher le produit avec des mains mouillées.
7. Ne pas utiliser de liquides pour nettoyer le produit. Utiliser uniquement un chiffon sec.
8. N'insérez jamais d'objets métalliques dans l'appareil. Si un objet métallique pénètre dans l'appareil, coupez le disjoncteur et contactez des techniciens professionnels.
9. Ne pas utiliser ce produit dans des établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des équipements qui pourraient être sensibles à l'énergie RF externe.
10. Si vous laissez le produit inutilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique.
11. Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Lisez et respectez les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommages ne se produiront pas en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Utilisez ce produit avec précaution et à vos risques et périls.
12. Ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.

ES (Instrucciones & Información de Seguridad)

1. Mantenga el aparato alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
2. No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
3. Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y que se encuentren en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
4. No desmonte, repare o modifique el producto.
5. No utilice el producto si la carcasa está rota. Peligro de descarga eléctrica.
6. No toque nunca el producto con las manos mojadas.
7. No utilice líquidos para limpiar el producto. Utilice sólo un paño seco.
8. Nunca introduzca objetos metálicos en el producto. Si un objeto metálico entra en el producto, desconecte el disyuntor y póngase en contacto con un electricista autorizado.
9. No utilice este producto en instalaciones sanitarias. Los hospitales o instalaciones sanitarias pueden estar utilizando equipos que podrían ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.
10. Cuando deje el producto sin usar durante un periodo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente.
11. Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Lea y respete la información de seguridad anterior cuando utilice el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido a un uso inadecuado del aparato. Utilice este producto con cuidado y bajo su propia responsabilidad.
12. Este producto está sujeto a las provisiones de la directiva europea 2012/19/EC. El símbolo que muestra una papelera tachada indica que el producto desechado necesita recogerse por separado en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos identificados con este símbolo no se deben desechar junto a los residuos normales del hogar, sino que se deben llevar a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo de reciclaje marca que, por ejemplo, un objeto o partes del material son de valor para el reciclaje. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas y a proteger el medio ambiente.

IT (Istruzioni & Informazioni Sulla Sicurezza)

1. Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, umidità o ambienti caldi.
2. Non utilizzare un caricatore o un cavo USB danneggiato per caricare il dispositivo.
3. Utilizzare solo gli alimentatori forniti dal produttore e contenuti nell'imballo originale di questo prodotto. Se avete domande, non esitate a contattarci.
4. Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
5. Non utilizzare il prodotto se la custodia è rotta. Pericolo di scossa elettrica.
6. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.
7. Non utilizzare liquidi per pulire il prodotto. Utilizzare solo un panno asciutto.
8. Non inserire mai oggetti metallici nel prodotto. Se un oggetto metallico entra nel prodotto, spegnere l'interruttore automatico e contattare tecnici professionisti.
9. Non utilizzare questo prodotto in strutture sanitarie, gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero utilizzare apparecchiature che potrebbero essere sensibili all'energia a radiofrequenza esterna.
10. Quando si lascia il prodotto inutilizzato per un lungo periodo, scollegarlo dalla presa di corrente.
11. Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Si prega di leggere e osservare le informazioni di sicurezza sopra riportate quando si utilizza il dispositivo. Non possiamo garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti ad un uso improprio dell'apparecchio. Utilizzare questo prodotto con cura e a proprio rischio.
12. Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura su ruote con una croce sopra, indica che si richiede che il prodotto sia differenziato per il riciclo nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti identificati con questo simbolo non possono smaltire con i rifiuti domestici, ma devono portare a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici e elettronici. Questo simbolo di riciclaggio marca per esempio un oggetto o parti di un materiale utili per essere riciclati. Riciclare aiuta a ridurre il consumo di materie prime e a proteggere l'ambiente.

NL (Instructies & Veiligheidsinformatie)

1. Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtigheid of warme omgevingen.
2. Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
3. Gebruik uitsluitend de voedingen die door de fabrikant zijn meegeleverd en die te vinden zijn in de originele verpakking van dit product. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
4. Demonteer, repareer of wijzig het product niet.
5. Gebruik het product niet als de behuizing is beschadigd. Gevaar voor elektrische schok.
6. Raak het product nooit aan met natte handen.
7. Gebruik geen vloeistof om het product schoon te maken. Gebruik alleen een droge doek.
8. Steek nooit metalen voorwerpen in het product. Als een metalen voorwerp het product binnendringt, schakel de stroomonderbreker uit en neem contact op met een erkende elektricien.
9. Gebruik dit product niet in gezondheidszorginrichtingen, Ziekenhuizen of gezondheidszorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig kan zijn voor externe RF-energie.
10. Als u het product gedurende een langere periode ongebruikt laat, haal het dan uit het stopcontact.
11. Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Lees en houd u aan de bovenstaande veiligheidsinformatie bij het gebruik van het apparaat. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade optreden door onjuist gebruik van het apparaat. Gebruik dit product met zorg en op eigen risico.
12. Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten met dit symbool mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit recyclingsymbool markeert bijv. een object of delen van het materiaal als waardevol voor recycling. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te beschermen.

SV (Instruktioner och Säkerhetsinformation)

1. Håll enheten borta från vatten, eld, fuktighet eller varma miljöer.
2. Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
3. Använd endast strömförsörjningen som tillhandahålls av tillverkaren och som finns i originalförpackningen till denna produkt. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.
4. Öppna inte, reparera eller modifiera produkten.
5. Använd inte produkten om höljet har skadats. Risk för elektrisk stöt.
6. Rör aldrig produkten med våta händer.
7. Använd inte vätska för att rengöra produkten. Använd endast en torr trasa.
8. Försök aldrig att sätta in metallföremål i produkten. Om ett metallföremål kommer in i produkten, stäng av huvudströmbrytaren och kontakta professionella tekniker.
9. Använd inte denna produkt på sjukvårdsanläggningar. Sjukhus eller sjukvårdsanläggningar kan använda utrustning som kan vara känslig för extern RF-energi.
10. När du lämnar produkten oanvänd under en längre tid, koppla ur den från eluttaget.
11. Driftstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Läs och följ ovanstående säkerhetsinformation när du använder enheten. Vi kan inte garantera att det inte uppstår olyckor eller skador som beror på felaktig användning av enheten. Använd denna produkt med försiktighet och på eget ansvar.
12. Den här produkten omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen av en överkryssad soptunna anger att produkten måste samlas in separat i enlighet med gällande lokala bestämmelser när den kasseras. Symbolen gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är identifierade med denna symbol får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Denna återvinningssymbol markerar t.ex. ett föremål eller delar av materialet som värdefullt för återvinning. Återvinning hjälper till att minska förbrukningen av råvaror och skydda miljön.

TR (Kullanma Talimatları ve Güvenlik Bilgisi)

1. Cihaza suyun, ateşlerin, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
2. Cihaza şarj etmek için hasarlara sahip şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
3. Bu ürünün orijinal ambalajında bulunan ve üretici tarafından sağlanan güç kaynaklarını kullanın, herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
4. Ürünü sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin.
5. Kasa kırılmışsa ürünü kullanmayın, Elektrik çarpılması tehlikesi.
6. Ürüne asla ıslak ellerle dokunmayın.
7. Ürünü temizlemek için sıvı kullanmayın, Sadece kuru bir bez kullanın.
8. Metal nesneleri ürüne sokmayın, Bir metal nesne ürüne girdiyse sigortayı kapatın ve yetkili bir elektrikçiye başvurun.
9. Bu ürünü sağlık tesislerinde kullanmayın, Hastaneler veya sağlık tesisleri, dış RF enerjisine duyarlı olabilen ekipmanlar kullanabilir.
10. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, prizden çekin.
11. Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), Cihaza kullanırken yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Cihazın yanlış kullanımı nedeniyle hiçbir kaza veya hasarın ortaya çıkmaması garanti edemeyiz, Lütfen bu ürünü dikkatlice kullanın ve kendi sorumluluğunuzda çalıştırın.
12. Bu ürün, Avrupa Direktifi 2012/19/EC hükümlerine tabidir. Üzerinde çöp kutusunun çizgisi olduğu sembol, ürünün Avrupa Birliği'nde ayrı çöp toplama gerektirdiğini gösterir. Bu, ürün ve bu sembolle işaretlenmiş tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu sembolle işaretlenmiş ürünler normal ev atıklarıyla birlikte atılamaz, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için toplama noktasına götürülmelidir. Bu geri dönüşüm sembolü örn. geri dönüşüm için değerli olan bir nesne veya malzemenin parçaları, Geri dönüşüm, tam madde tüketimini azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı olur.

SKUs*: M2-EU M2-UK

https://www.lepro.com/docs/

Smart Lighting Holding Limited claims SKUs* meet the Radio Act 2014/53/EU, a complete Declaration of Conformity is available at this link:

Die Ansprüche der Smart Lighting Holding Limited SKUs* erfüllen das Radio Act 2014/53 / EU, Eine vollständige Konformitätserklärung kann unter folgendem Link bereitgestellt werden:

Smart Lighting Holding Limited affirme que SKUs* est conforme à la loi sur la radio 2014/53 / EU, Une Déclaration de Conformité complète peut être téléchargée avec ce lien:

Smart Lighting Holding Limited afirma que SKUs* cumple con la Radio Act 2014/53 / EU, Puede descargar la Declaración de conformidad completa:

Smart Lighting Holding Limited dichiara SKUs* incontra la Radio Act 2014/53/EU, Una dichiarazione di conformità completa può essere scaricato a questo link:

Smart Lighting Holding Limited beweert dat SKU's* voldoen aan de Radiowet 2014/53/EU, Een volledige conformiteitsverklaring kan via deze link worden gedownload:

Firma Smart Lighting Holding Limited twierdzi, że jednostki SKU* są zgodne z ustawą radiową 2014/53/UE, Pełną deklarację zgodności można pobrać za pomocą tego linku:

Smart Lighting Holding Limited hävdar att SKU:er* uppfyller Radio Act 2014/53/EU, En fullständig försäkran om överensstämmelse kan laddas ner med denna länk:

Smart Lighting Holding Limited, SKU'lerin* 2014/53/EU Radyo Yasasına uygun olduğunu iddia ediyor, Eksiksiz bir Uygunluk Beyanı bu bağlantıdan indirilebilir:

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiators& your body.

ISEDC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS-standard(s), Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device, Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempt(es) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil, Tous les changements ou modifications non expressément approuvés par la responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiators& your body.
Déclaration d'exposition aux radiations de l'ISEDC:
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par l'EDEDC pour un environnement non contrôlé, Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, La distance entre le radiateur et votre corps doit être d'au moins 20 cm lors de l'installation et du fonctionnement de cet appareil.

Only AUSTRALIA and NEW ZEALAND LIMITED WARRANTY

This warranty covers defects in materials and workmanship of products manufactured, sold by Lepro which were purchased and used in Australia or New Zealand,The warranty lasts for one year from the date of purchase of the product, This warranty extends to you if you are the end-user purchaser with the original purchase receipt,The benefits provided under this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies provided under Australian and New Zealand law.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law,You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage, You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure,The Lepro Limited warranty Applies if, •, Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description, •,The failure is caused by damage, faulty connections or abuse, •,A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the product, for example, lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence, •,The product has been opened or disassembled.

During the Limited Warranty period Lepro will repair or replace, at its option, products that manifest defects in material or workmanship, To request warranty service within Australia and New Zealand, We recommend that you contact us via email or the App first, and then return the product to the reseller from which you purchased it,You will be responsible for shipping charges, insurance, and other transportation-related expenses incurred in claiming the warranty from Lepro,If you return out•of• warranty products or products under warranty that are determined not to confirm to this warranty, you will be responsible for all return-shipping and other transportation-related expenses,You may contact Lepro with the information below:Business Name: Lit Innovation Limited
Business Address: Suite 2104, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Ireland,
Phone Number: +1 866-287-2558, Email Address: cs@lepro.com

LIGHTING INNOVATION INC.
3651 Lindell Road Suite D1048, Las Vegas NV, 89103, USA
www.lepro.com +1 866-287-2558 cs@lepro.com

Le Ming Trading Inc.
801-40081 No, 3 Rd, Richmond, BC, V6Y 2S2, CA
www.lepro.ca +1 833-433-1453 cs@lepro.ca

Manufacturer / Hersteller: **LC Innovation Limited**
One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Ireland
www.lepro.de +49 800-724-0202 cs@lepro.de

UK Importer: **Lighting EVER Ltd.**
93 Addy House, Rathernthe New Road, London, SE16 3YD, United Kingdom, www.lepro.co.uk
+44 800-802-1244 cs@lepro.co.uk

Made in China Fabriqué en Chine Hergestellt in China

Field of View:	120° FOV
Video Definition:	2K
Audio:	Two-Way (built-in microphone and Speaker)
Night Vision:	850 nm IR LED | Full-Color Night Vision
Wireless Protocols:	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4GHz
Adapter Input:	100-240V~ 50/60Hz
Adapter Output:	5.0 V⎓2.1.0 A
Storage Options:	Supports video storage on Micro SD cards up to 256GB or in the cloud

FCC ID: 2A3MAM2 **IC:** 27538-M2 **HVIN:** M2
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Micro SD card not included,
Micro•SD•Karte nicht enthalten,
Carte Micro SD non incluse,
Tarjeta Micro SD no incluida,
Scheda Micro SD non inclusa,
Micro SD•kaart niet inbegrepen,
Micro SD•kort ej inkluderat,
Karta Micro SD nie jest dołączona,
Micro SD kart dahil değil.

App Connection

1. Lepro
2. Lepro

Download on the App Store
Get it on Google Play

Android 7.0+ iOS 13.0+
WiFi 2.4 GHz

Follow the on-screen steps to finish set up,
Die Schritte auf dem Bildschirm befolgen, um es einzurichten,
Suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration,
Siga los pasos en pantalla para finalizar la configuración,
Seguire i passaggi sullo schermo per completare l'impostazione,
Volg de stappen op het scherm om het instellen te voltooien,
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen,
Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację,
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki adımları izleyin,

EN
1, Indicator Light
2, Camera
3, White LED / Infrared Light
4, Mic
5, Waterproof Air Vents
6, MicroSD Card Slot
7, Reset Button
8, Speaker
9, Charging Port
10, Magnetic Base
11, Double-Sided Tape
12, Metal Plate
13, DC Power Adapter
14, Charging Cable

DE
1, Kontrollleuchte
2, Kamera
3, LED-Weißlicht / Infrarotlicht
4, Mikrofon
5, Wasserdichte Entlüftungsbohrung
6, MicroSD-Steckplatz
7, Reset-Taste
8, Lautsprecher
9, Ladeanschluss
10, Magnetfuß
11, Doppelseitiges Klebeband
12, Metallplatte
13, Netzteil
14, Ladekabel

FR
1, Voyant Lumineux
2, Caméra
3, LED Blanche / Lumière Infrarouge
4, Microphone
5, Grilles de Ventilation Etanches
6, Fente pour carte MicroSD
7, Bouton de réinitialisation
8, Haut-parleur
9, Port de charge
10, Base Magnétique
11, Ruban Adhésif Double Face
12, Plaque Métallique
13, Adaptateur d'alimentation
14, Câble de chargement

ES
1, Indicador Luminoso
2, Cámara
3, LED Blanco / Luz Infrarroja
4, Micrófono
5, Rejillas de Ventilación Impermeables
6, Ranura para tarjeta MicroSD
7, Botón de Reinicio
8, Altavoz
9, Puerto de carga
10, Base Magnética
11, Cinta de Doble Cara
12, Placa Metálica
13, Adaptador de Corriente
14, Cable de carga

IT
1, Indicatore Luminoso
2, Fotocamera
3, LED Bianco/Luce a Infrarossi
4, Microfono
5, Griglie di Ventilazione Impermeabili
6, Slot per scheda MicroSD
7, Pulsante di Ripristino
8, Altoparlante
9, Porta di Ricarica
10, Base Magnetica
11, Nastro Biadesivo
12, Piastra Metallica
13, Adattatore di Alimentazione
14, Cavo di Ricarica

NL
1, Indicator Light
2, Camera
3, Witte LED / Infrarood licht
4, Microfoon
5, Waterdichte Luchtroosters
6, MicroSD-kaartsleuf
7, Resetknop
8, Luidspreker
9, Oplaadpoort
10, Magnetische Basis
11, Dubbelzijdig Tape
12, Metalen Plaat
13, DC-voedingsadapter
14, Oplaadkabel

PL
1, Dioda sygnalizacyjna
2, Kamera
3, Biała dioda LED / Światło podczerwone
4, Mikrofon
5, Wodoodporne kratki powietrzne
6, Slot na kartę MicroSD
7, Przycisk reset
8, Głośnik
9, Port ładowania
10, Magnetyczna Baza
11, Taśma dwustronna
12, Blacha metalowa
13, Zasilacz DC
14, Kabel ładowania

SV
1, Indikeringslampa
2, Kamera
3, Vit LED / Infrarött Ljus
4, Mikrofon
5, Vattentäta Luftventiler
6, MicroSD-kortplats
7, Återställningsknapp
8, Högtalare
9, Laddningsport
10, Magnetisk Bas
11, Dubbelsidig Tejp
12, Metallplåt
13, DC-strömadapter
14, Laddningskabel

TR
1, Gösterge Lambası
2, Kamera
3, Beyaz LED / Kızılötesi Işık
4, Mikrofon
5, Su Geçirmez Hava Menfezleri
6, MicroSD Kart Yuvası
7, Sıfırlama Düğmesi
8, Hoparlör
9, Şarj portu
10, Manyetik Taban
11, Çift Yüzlü Bant
12, Metal Levha
13, DC Güç Adaptörü
14, Şarj kablosu

3 Installation Modes



How to reset the camera



EN:
While the camera is powered on, press and hold the RESET button for at least 5 seconds until the indicator light blinks red.

- Blinking red quickly → Camera updating or camera resetting
- Blinking red and blue → Ready for setup
- Blinking blue quickly → Connecting to Wi-Fi
- Blinking red slowly → Connected to Wi-Fi
- Solid blue → Connected to the cloud

DE:
Halten Sie bei eingeschalteter Kamera die RESET-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte rot blinkt

- Schnelles rotes Blinken → Update oder Reset der Kamera
- Rot-Blaues Blinken → Bereit zur Einrichtung
- Schnelles blaues Blinken → Verbindung mit WLAN wird hergestellt
- Langsames rotes Blinken → Mit WLAN verbunden
- Dauerhaft blau → Mit der Cloud verbunden

FR:
Lorsque la caméra est allumée, appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

- Clignotement rouge rapide → Mise à jour ou réinitialisation de la caméra
- Clignotement rouge et bleu → Prêt pour la configuration
- Clignotement bleu rapide → Connexion au réseau WLAN en cours d'établissement
- Clignotement rouge lent → Connecté au WLAN
- Bleu fixe → Connecté au cloud

ES:
Con la cámara encendida, mantenga pulsado el botón RESET durante al menos 5 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee en rojo.

- Parpadeo rápido en rojo → Actualización de la cámara o reinicio de la cámara
- Parpadeo en rojo y azul → Listo para la instalación
- Parpadeo rápido en azul → Se está estableciendo la conexión a la red Wi-Fi
- Parpadeo en rojo lentamente → Conectado a Wi-Fi
- Azul sólido → Conectado a la nube

IT:
Con la fotocamera accesa, tenere premuto il pulsante RESET per almeno 5 secondi finché la spia non lampeggia in rosso.

- Rosso lampeggiante rapidamente → Aggiornamento o reimpostazione della fotocamera
- Rosso e blu lampeggianti → Pronto per la configurazione
- Blu lampeggiante rapidamente → Connessione al Wi-Fi
- Rosso lampeggiante lentamente → Connesso al Wi-Fi
- Blu fisso → Connesso al cloud

NL:
Terwijl de camera is ingeschakeld, druk en houd de RESET-knop minstens 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje rood knippert.

- Knipperend rood snel → Camera wordt bijgewerkt of camera wordt gereset
- Knipperend rood en blauw → Klaar voor installatie
- Knipperend blauw snel → Verbinding maken met Wi-Fi
- Langzaam knipperend rood → Verbonden met Wi-Fi
- Effen blauw → Verbonden met de cloud

SV:
Medan kameran är påslagen, tryck och håll ned ÅTERSTÄLL-knappen i minst 5 sekunder tills indikatorlampan blinkar rött.

- Snabbt blinkande rött → Kamera uppdaterar eller kamera återställer
- Blinkande rött och blått → Klar för installning
- Snabbt blinkande blått → Ansluter till Wi-Fi
- Sakta blinkande rött → Ansluten till Wi-Fi
- Solid blått → Ansluten till molnet

PL:
Gdy kamera jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 5 sekund, aż lampka sygnalizacyjna zacznie migać na czerwono.

- Szybko mruga na czerwono → Aktualizacja kamery lub resetowanie kamery
- Szybko mruga na czerwono i niebiesko → Gotowy do konfiguracji
- Szybko mruga na niebiesko → Łączenie z Wi-Fi
- Wolno mruga na czerwono → Połączony z Wi-Fi
- Stały niebieski → Połączony z chmurą

TR:
Kamera açıkken, RESET düğmesine en az 5 saniye basılı tutun ve gösterge lambası kırmızı yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin.

- Hızlı kırmızı yanıp sönme → Kamera güncelleniyor veya kamera sıfırlanıyor
- Hızlı kırmızı ve mavi yanıp sönme → Kurulumu hazır
- Hızlı mavi yanıp sönme → Wi-Fi'ye bağlanılıyor
- Yavaş kırmızı yanıp sönme → Wi-Fi'ye bağlandı
- Durağan mavi → Bulut'a bağlandı