

- o White light
- o Solid white light
- Red light
- + Flashing red light

Recharge the charging case:
Solid white light: Fully charged
Flashing red light: battery >20%
Flashing white light: battery >20%

When not charging, open/close the lid /press the button to display the current battery status of the charging case:
Solid red light: battery >20%
Solid white light: battery >20%

Charge the earphones in the charging case:
 The white light flashes and goes out after 5 seconds.

DE: Ladestation aufladen
 Durch gelbtes oder rotes Licht wird auf geladenes oder fast vollgeladenes Ladegehäuse hingewiesen. Wenn das weiße Licht dauerhaft leuchtet, ist das Ladegehäuse vollständig geladen.
 Wenn ein rotes Licht blinkt, ist die Ladefähigkeit der Ladebox zu 20 Prozent geladen, wenn das weiße Licht blinkt, beträgt die Ladekapazität der Ladebox 20 Prozent.
 Durch Öffnen oder Schließen der Ladebox wird der Ladezustand der Ladebox und des Gehörschutzes angezeigt.

ES: Recargar el fondo de carga.
 Los colores de la luz indican el nivel de carga de la caja de carga. Cuando el LED blanco permanece encendido, la caja de carga está completamente cargada.
 Si la luz roja intermite, la batería restante es > 20 %.
 Si el LED blanco intermite, la batería restante es > 20 %.
 Al abrir o cerrar la tapa de la caja de carga, se muestra el nivel de carga de la caja de carga.
 La luz roja indica > 20 % de carga.
 La luz blanca indica > 20 % de carga.
 Cuando las auriculares se insertan en la funda de carga, la luz blanca parpadeará y se apagará después de 5 segundos.