baseus	倍思包装设计稿件信息	
产品名称：OS-倍思 轻电2代 磁吸移动电源 10000mAh 22.5W		
产品型号： /	料号:1100027800	
方案编码： /	编码&版本：PB5761Z_P0A0	
平面设计师：曾清清	结构设计师：	
物料描述：快速指南\120g无荧光白牛皮\双面单色印刷\风琴折\60*95mm\8页16P\ROHS		

温馨提示：请印刷供应商严格按照倍思的图纸印刷生产。如贵司有生产上的原因需要调整倍思图纸的字体、图形、颜色、刀模尺寸等，请必须通知倍思相关负责的包装设计师，并在征得包装设计师同意的情况下修改文档并发回存档。

版本历史		
版本	变更日期	变更描述
P0A0	2024-07-16	初始发行

切线 ——— 折线 - - - - - 刀线图例

K

baseus

QUICK START GUIDE



Baseus Airpow II
Qi2 Magnetic Power Bank
10000mAh 22.5W

For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit
https://www.baseus.com/pages/support-center

1. Warranty

EN **Customer Service**
1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE **Kundendienst**
1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR **Service à la clientèle**
1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT **Assistenza clienti**
1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR **고객 서비스**
1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL **Obsługa klienta**
1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU **Служба поддержки**
1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA **Обслуговування клієнтів**
1. 24-місячної гарантія
2. Довічна технічна підтримка

VI **Dịch vụ khách hàng**
1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Contact Us
✉ care@baseus.com
https://www.baseus.com
+1 800 220 8056 (US)

ES **Servicio al Cliente**
1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

ID **Layanan Pelanggan**
1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

JP **カスタマーサービス**
1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL **Klantenservice**
1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning


PT **Atendimento ao consumidor**
1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR **Müşteri Hizmetleri**
1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

繁中 **客戶服務**
1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR **خدمة العملاء**
1. ضمان لمدة 24 شهرًا
2. دعم فني مدى الحياة

2. Functions of Parts



EN
1. Magnetic Charger
2. USB-A Port
3. Power Button
4. USB-C Port
5. Wireless Charging Indicator
6. Battery LED Indicator

DE
1. Magnet-Ladegerät
2. USB-A-Anschluss
3. Ein/Aus-Taste
4. USB-C-Anschluss
5. Anzeige für kabelloses Laden
6. Batterie-LED-Anzeige

ES
1. Cargador magnético
2. Puerto USB-A
3. Botón de alimentación
4. Puerto USB-C
5. Piloto de carga inalámbrica
6. Piloto led de la batería

FR
1. Chargeur magnétique
2. Port USB-A
3. Bouton d' alimentation
4. Port USB-C
5. Voyant de charge sans fil
6. Voyant LED de la batterie

ID
1. Pengisi Daya Magnetik
2. Port USB-A
3. Tombol Daya
4. Port USB-C
5. Indikator Pengisian Daya Nirkabel
6. Indikator LED Baterai

IT
1. Caricatore magnetico
2. Porta USB-A
3. Pulsante di accensione
4. Porta USB-C
5. Spia di ricarica wireless
6. Spia LED della batteria

JP
1. マグネット式充電器
2.USB-Aポート
3.電源ボタン
4.USB-Cポート
5.ワイヤレス充電インジケーター
6.バッテリーLEDインジケーター

KR
1. 마그네틱 충전기
2. USB-A 포트
3. 전원 버튼
4. USB-C 포트
5. 무선 충전 표시등
6. 배터리 LED 표시등

NL
1. Magnetische oplader
2. USB-A-poort
3. Aan/uit-knop
4. USB-C-poort
5. Indicatielampje voor draadloos opladen
6. Ledlampje van batterij

PL
1. Ładowarka magnetyczna
2. Port USB-A
3. Przycisk zasilania
4. Port USB-C
5. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego
6. Dioda LED baterii

PT
1. Carregador magnético
2. Porta USB-A
3. Botão de energia
4. Porta USB-C
5. Indicador de carregamento sem fio
6. Indicador LED de bateria

RU
1. Магнитное зарядное устройство
2. Порт USB-A
3. Кнопка питания
4. Порт USB-C
5. Индикатор беспроводной зарядки
6. Светодиодный индикатор аккумулятора

TR
1. Manyetik Şarj Cihazı
2. USB-A Bağlantı Noktası
3. Güç Düğmesi
4. USB-C Bağlantı Noktası
5. Kablosuz Şarj Göstergesi
6. Pil LED Göstergesi


UA
1. Магнітний зарядний пристрій
2. Порт USB-A
3. Вимикач живлення
4. Порт USB-C
5. Індикатор бездротового заряджання
6. Світлодіодний індикатор акумулятора

VI
1. Bộ sạc từ tính
2. Cổng USB-A
3. Nút nguồn
4. Cổng USB-C
5. Chỉ báo sạc không dây
6. Chỉ báo LED pin

繁中
1.磁性充電器
2.USB-A 連接埠
3.電源按鈕
4.USB-C 連接埠
5.無線充電指示燈
6.電池 LED 指示燈

AR
1. شاحن مغناطيسي
2. منفذ USB-A
3. زر الطاقة
4. منفذ USB-C
5. مؤشر الشحن اللاسلكي
6. مؤشر مزود بالبطارة LED.

3. Magnetic Charging for iPhone



EN The wireless charging indicator turns green when wireless charging starts.

DE Die Anzeige für kabelloses Laden leuchtet grün, wenn das kabellose Laden beginnt.

ES El piloto de carga inalámbrica se enciende de color verde al comenzar la carga.

FR Le voyant de charge sans fil devient vert lorsque la charge sans fil commence.

ID Indikator pengisian daya nirkabel menyala hijau saat pengisian daya nirkabel dimulai.

IT La spia di ricarica wireless diventa verde quando inizia la ricarica wireless.

JP ワイヤレス充電が始まると、ワイヤレス充電インジケーターは緑色になります。

KR 무선 충전이 시작되면 무선 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

NL Het indicatielampje voor draadloos opladen brandt groen wanneer het draadloos opladen start.

PL Wskaźnik ładowania bezprzewodowego zmienia kolor na zielony po rozpoczęciu ładowania bezprzewodowego.

PT O indicador de carregamento sem fio fica verde quando o carregamento sem fio é iniciado.

RU При запуске процесса беспроводной зарядки индикатор беспроводной зарядки загорится зеленым цветом.

TR Kablosuz şarj başladığında kablosuz şarj göstergesi yeşil yanar.


UA Коли починається бездротове заряджання, індикатор бездротового заряджання засвічується зеленим світлом.

VI Chỉ báo sạc không dây chuyển sang màu xanh lá khi quá trình sạc không dây bắt đầu.

繁中 無線充電開始時，無線充電指示燈變成綠色。

AR يتحول مؤشر الشاحن اللاسلكي إلى اللون الأخضر عند بدء الشحن اللاسلكي.

4. Charging Your Devices Using Charging Cables



EN Connect it to your devices using proper charging cables. The charging begins automatically.

DE Mit geeigneten Ladekabeln an Ihre Geräte anschließen. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

ES Conéctela a sus dispositivos usando los cables de carga apropiados. La carga comienza automáticamente.

FR Connectez-la à vos appareils à l' aide de câbles de charge appropriés. La charge commence automatiquement.

ID Hubungkan ke perangkat Anda menggunakan kabel pengisian daya yang sesuai. Pengisian daya dimulai secara otomatis.

IT Collegarlo ai dispositivi utilizzando i cavi di ricarica appropriati. La ricarica inizia automaticamente.

JP 適切な充電ケーブルを使ってデバイスに接続してください。充電は自動的に始まります。

KR 적절한 충전 케이블을 사용하여 장치에 연결합니다. 충전이 자동으로 시작됩니다.

NL Sluit de oplader met behulp van de gepaste oplaadkabels op uw apparaten aan. Het opladen begint automatisch.

PL Wystarczy podłączyć go do urządzeń za pomocą odpowiednich kabli ładowania. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

PT Conecte-o aos seus dispositivos usando cabos de carregamento adequados. O carregamento começa automaticamente.

RU Подключайте его к устройствам с помощью подходящих зарядных кабелей. Зарядка начнется автоматически.

TR Uygun şarj kablolarını kullanarak cihazlarınızda bağlantı kurun. Şarj işlemi kendiliğinden başlayacaktır.

UA Для підключення батареї до пристроїв використовуйте відповідні зарядні кабелі. Заряджання розпочинається автоматично.

VI Kết nối với các thiết bị của bạn bằng các cáp sạc phù hợp. Quá trình sạc sẽ tự động bắt đầu.

繁中 使用適合的充電線將其連接到您的裝置。充電自動開始。

AR قم بتوصيلة في جهازك باستخدام كابل شحن مناسب. يبدأ الشحن تلقائيًا.

Facebook @baseus.fans
Instagram @baseus_global
X (Twitter) @Baseus_Global
YouTube @Baseusofficial
TikTok @baseus.us

22 PAP
Raccolta carta

Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Warning Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.


The following importer is the responsible party (for FCC matters only)
Company Name: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC
Address: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312 ANAHEIM, CA 92804
Telephone: +6-145412699

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +1 800 220 8056 Website: https://www.baseus.com
Official Aftersales E-mail Address: care@baseus.com
Designed by Baseus
Made in China

PB5761Z-P0A0
1100027800

FR
Cet appareil et cordons se recyclent
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

5. Low Current Charging Mode



EN Double press the power button to initiate this mode, and the battery LED indicator will flash white in a loop. Short press again to exit.
*The power bank will automatically turn off if not in use for 2 hours. To power it on again, long press the button for 3 seconds.

DE Zweimal die Ein/Aus-Taste drücken, um diesen Modus zu starten. Die Batterie-LED-Anzeige blinkt dann weiß. Zum Beenden erneut kurz drücken.
*Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, wenn sie 2 Stunden lang nicht verwendet wird. Zum Einschalten die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

ES Pulse dos veces el botón de alimentación para activar este modo. Al hacerlo, el piloto led de la batería parpadeará de color blanco en bucle. Para salir, vuelva a pulsar.
* La batería externa se apagará automáticamente si no se usa durante 2 horas. Para volver a encenderla, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

FR Appuyez deux fois sur le bouton d' alimentation pour lancer ce mode, et le voyant LED de la batterie clignotera en blanc en boucle. Appuyez à nouveau brièvement pour quitter.
*La batterie externe s' éteint automatiquement si elle n' est pas utilisée pendant 2 heures. Pour la rallumer, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes.

ID Tekan dua kali tombol daya untuk menginisiasi mode ini. Indikator LED baterai akan berkedip putih tanpa putus. Tekan lagi untuk keluar.
*Power bank akan mati secara otomatis saat tidak digunakan selama 2 jam. Untuk menyalakannya kembali, tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik.

IT Premere due volte il pulsante di accensione per avviare questa modalità e la spia LED della batteria lampeggerà in bianco a ciclo continuo. Premere di nuovo brevemente per uscire.
*Se non viene utilizzato per 2 ore, il power bank si spegne automaticamente. Per riaccenderlo, premere a lungo il pulsante per 3 secondi.

JP 電源ボタンを2回押すことで、このモードが開始され、バッテリーLEDインジケーターがループで白く点滅します。終了するには、再び短く押してください。
* パワーバンクは2時間使用しなければ、自動的にオフになります。再び電源を入れるには、このボタンを3秒間長押ししてください。

KR 이 모드를 시작하려면 전원 버튼을 두 번 누르세요. 그러면 배터리 LED 표시등이 흰색으로 반복해서 깜박입니다. 종료하려면 다시 짧게 누르세요.
*2시간 동안 사용하지 않으면 보조 배터리가 자동으로 꺼집니다. 다시 켜려면 버튼을 3초간 길게 누르세요.

NL Dubbeldruk op de aan/uit-knop om deze modus te starten. Het ledlampje van de batterij knippert herhaaldelijk wit. Druk opnieuw kort om af te sluiten.
*De powerbank wordt automatisch uitgeschakeld als hij gedurende 2 uur niet wordt gebruikt. Als u hem weer wilt inschakelen, drukt u 3 seconden op de knop.

PL Dwukrotnie naciśnięcie przycisku zasilania zainicjuje ten tryb, a dioda LED baterii zacznie migać na biało. Aby wyjść z tego trybu, krótko naciśnij ponownie ten przycisk.
*Power bank wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używany przez 2 godziny. Aby ponownie włączyć power bank, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy.

PT Pressione duas vezes o botão de energia para iniciar este modo e o indicador LED da bateria piscará em branco continuamente. Pressione rapidamente novamente para sair.
*O power bank desligará automaticamente se não for usado por 2 horas. Para ligá-lo novamente, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos.

RU Для активации режима дважды нажмите кнопку питания. Светодиодный индикатор аккумулятора начнет мигать белым цветом. Для выхода снова нажмите кнопку один раз.
*Внешний аккумулятор отключается автоматически, если не используется в течение 2 часов. Чтобы снова его включить, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

TR Bu modu başlatmak için güç düğmesine iki kez basılmasında pilin üzerindeki LED göstergesi dönüşlü hâlinde beyaz yanıp sönecektir. Çıkmak için tekrar kısa basın.
*Power bank, 2 saat kullanılmadığında bu özelliği kendiliğinden kapatır. Tekrar açmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun.


UA Щоб увімкнути цей режим, двічі натисніть кнопку живлення, після цього світлодіодний індикатор акумулятора почне постійно блимати білим світом. Для виходу натисніть знову.
*Якщо універсальна мобільна батарея не використовується протягом 2 годин, вона автоматично вимкнеться. Щоб увімкнути знову, натисніть й утримуйте вимикач протягом 3 секунд.

VI Nhấn hai lần vào nút nguồn để khởi động chế độ này, sau đó chỉ báo LED pin sẽ nhấp nháy màu trắng theo vòng lặp. Nhấn thả một lần nữa để thoát.
Sạc dự phòng sẽ tự động tắt nếu không ở trạng thái sử dụng trong 2 giờ. Để bật nguồn trở lại, hãy nhấn giữ nút đó trong 3 giây.

繁中 按兩下電源按鈕即可啟始此模式，並且電池 LED 指示燈將循環閃爍白色，再次短按即可離開。
* 如果 2 小時不使用，行動電源將自動關閉。若要再次開啟電源，請長按按鈕 3 秒。

AR اضغط مرتين على زر الطاقة لتفعيل هذا الوضع وسيومض مؤشر LED الخاص ببطارية الليثيوم باللون الأبيض. اضغط مرة أخرى للخروج.
* سيتم إيقاف تشغيل البنك تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة ساعتين. لتشغيله مجددًا، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

6. Recharging



EN Recharge the power bank via the USB-C port.

DE Die Powerbank über den USB-C-Anschluss aufladen.

ES Para recargar la batería externa, utilice el puerto USB-C.

FR Rechargez la batterie externe via le port USB-C.

ID Isi ulang daya power bank via port USB-C.

IT Ricaricare il power bank tramite la porta USB-C.

JP パワーバンクはUSB-Cポートで充電します。

KR USB-C 포트에서 보조 배터리를 충전하세요.

NL Laad de powerbank opnieuw op via de USB-C-poort.

PL Ponownie ładowanie power banku odbywa się przez port USB-C.

PT Recarregue o power bank usando a porta USB-C.

RU Заряжайте внешний аккумулятор через порт USB-C.

TR USB-C bağlantı noktasını kullanarak power bank' ı şarj edin.

UA Для зарядження універсальної мобільної батареї використовуйте порт USB-C.

VI Sạc lại sạc dự phòng qua cổng USB-C.

繁中 透過 USB-C 連接埠為行動電源再充電。

AR أعد شحن الباور بانك عن طريق منفذ USB-C.

7. Specifications

Model No.			
DE: Modellnr.	**JP:** 型番	**RU:** Модель №	PPWPQ10-20
ES: N.° de modelo	**KR:** 모델 번호	**TR:** Model Numarası	
FR: N° de modèle	**NL:** Modelnr.	**UA:** Модель №	
ID: Model No.	**PL:** Numer modelu	**VI:** Số mẫu	
IT: N. modello	**PT:** Modelo Nº	**繁中:** 型號	
		AR: رقم الطراز	
Capacity			
DE: Kapazität	**JP:** 容量	**RU:** Мощность	10000mAh 3.7V/37Wh
ES: Capacidad	**KR:** 용량	**TR:** Kapasite	
FR: Capacité	**NL:** Capaciteit	**UA:** Ємність	
ID: Kapasitas	**PL:** Pojemność	**VI:** Dung lượng	
IT: Capacità	**PT:** Capacidade	**繁中:** 電池容量	
		AR: السعة	
USB-C Input			
DE: USB-C-Eingang		**RU:** Входная мощность USB-C	5V–2.4A; 9V–2A; 12V–1.5A
ES: Entrada USB-C		**TR:** USB-C Giriş	
FR: Entrée USB-C		**UA:** Вхід USB-C	
ID: Input USB-C		**VI:** Cổng suất đầu vào USB-C	
IT: Ingresso USB-C		**繁中:** USB-C 輸入	
JP: USB-C入力			
KR: USB-C 입력			
NL: USB-C-invoer			
PL: Wejście USB-C			
PT: Entrada USB-C			
		USB-C **AR:** قدرة دخل منفذ	
USB-C Output			
DE: USB-C-Ausgang		**RU:** Входная мощность USB-C	5V–2.4A; 9V–2.22A; 12V–1.67A
ES: Salida USB-C		**TR:** USB-C Çıkış	
FR: Sortie USB-C		**UA:** Вихід USB-C	
ID: Output USB-C		**VI:** Cổng suất đầu ra USB-C	
IT: Uscita USB-C		**繁中:** USB-C 輸出	
JP: USB-C出力			
KR: USB-C 출력			
NL: USB-C-uitvoer			
PL: Wyjście USB-C			
PT: Saída USB-C			
		USB-C **AR:** قدرة خرج منفذ	

USB-A Output			
DE: USB-A-Ausgang		**PL:** Wyjście USB-A	5V–2.4A; 9V–2A; 10V–2.25A(SCP); 12V–1.5A
ES: Salida USB-A		**PT:** Saída USB-A	
FR: Sortie USB-A		**RU:** Выходная мощность USB-A	
ID: Output USB-A		**TR:** USB-A Çıkış	
IT: Uscita USB-A		**UA:** Вихід USB-A	
JP: USB-A出力		**VI:** Cổng suất đầu ra USB-A	
KR: USB-A 출력		**繁中:** USB-A 輸出	
NL: USB-A-uitvoer			
		USB-A **AR:** قدرة خرج منفذ	
Wireless Output			
DE: Drahtlose Ausgabe		**TR:** Kablosuz Çıkış	5W/15W
ES: Salida inalámbrica		**UA:** Бездротовий вихід	
FR: Sortie sans fil		**VI:** Đầu ra không dây từ tính	
ID: Output Nirkabel		**繁中:** 無線輸出	
IT: Uscita wireless			
JP: ワイヤレス出力			
KR: 무선 출력			
NL: Draadloze uitgang			
PL: Wyjście bezprzewodowe			
PT: Saída sem fio			
RU: Беспроводной выход			
Total Output			
DE: Gesamtausgangsleistung		**PL:** Moc całkowita	5V–2.4A
ES: Salida total		**PT:** Saída Total	
FR: Sortie totale		**RU:** Совокупная выходная мощность	
ID: Total Output		**TR:** Toplam Çıkış	
IT: Uscita totale		**UA:** Загальний вихід	
JP: 総合出力		**VI:** Tổng công suất đầu ra	
KR: 총 출력		**繁中:** 總輸出	
NL: Totale uitvoer		**AR:** إجمالي الإخراج	

Content	
DE: Inhalt	**JP:** 梱包物 **RU:** Содержание
ES: Contenido	**KR:** 패키지 내용물 **TR:** İçerik
FR: Contenu	**NL:** Inhoud **UA:** Зміст
ID: Isi	**PL:** Zawartość **VI:** Nội dung
IT: Contenuto	**PT:** Conteúdo **繁中:** 包裝明細
	AR: المحتوى

Power Bank ×1 | Quick Start Guide ×1 | Charging Cable ×1 | Emoji Stickers ×1 | Warranty Card ×1

Product Size	
DE: Produktabmessungen	**PL:** Rozmiar produktu
ES: Tamaño del producto	**PT:** Tamanho do produto
FR: Taille du produit	**RU:** Размер устройства
ID: Ukuran produk	**TR:** Ürün Ebatı
IT: Dimensione del prodotto	**UA:** Розмір продукту
JP: サイズ	**VI:** Kích thước sản phẩm
KR: 제품 크기	**繁中:** 產品尺寸
NL: Grootte van het product	**AR:** حجم المنتج

110×69×17.5mm

Product Weight	
DE: Produktgewicht	**PL:** Waga produktu
ES: Peso del producto	**PT:** Peso do produto
FR: Poids du produit	**RU:** Вес устройства
ID: Berat produk	**TR:** Ürün ağırlığı
IT: Peso del prodotto	**UA:** Вага виробу
JP: 重量	**VI:** Trọng lượng sản phẩm
KR: 제품 무게	**繁中:** 產品重量
NL: Gewicht product	**AR:** وزن المنتج

≈ 209g

Operating Temperature:
Non-tropical area, 0°C to 25 °C (32°F to 77°F)

Storage Temperature:
0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F)

Frequency Range: 115-205KHz_360KHz
Radiated H-Field: 115-205KHz -17.16dBμA/m@10m
360kHz -17.23dBμA/m@10m

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Radiation Exposure Statement
The product has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

폐기지침 (Instruction of Disposal)
다 큰 배터리는 집부로 버리지 마십시오.
배터리 팩을 폐기할 경우 소각 및 물속에 집어넣지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
배터리 폐기방법은 각자 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.