



DIY SSD/安装 SSD

4



M.2 2280 SSD



Install the SSD into its slot by inserting it slantly and fix it with screws.

将SSD卡对准卡槽缺口倾斜插入, 使用螺丝固定住。

將SSD記憶卡對準卡槽缺口傾斜插入, 使用螺絲固定住。

Setzen Sie die Ssd-karte schrag gegen die Kerbe des Kartenschlitzes ein und halten Sie sie mit Schrauben fest.

SSDカードを斜めに挿入してスロットに取り付け、ネジで固定します。


Instale la tarjeta SSD en su ranura, insertándola inclinada y fíjela con tornillos.

Allinea la scheda SSD con la tacca della fessura per scheda, inseriscila obliquamente e fissala con le viti.

Alignez la carte SSD avec l'encoche du logement de carte et insérez-la obliquement, puis fixez-la avec des vis.

Włóż kartę SSD pod kątem do gniazda i zabezpiecz ją śrubą.

Lijn de SSD-kaart uit met de inkeping in de kaartsleuf, steek deze diagonaal naar beneden, en bevestig deze met een schroef.



Insert the cable into the connectors, close the two covers, tighten all the screws on the two covers to secure them in place.

將線纜插入連接器，合上蓋子并拧紧两个蓋子上的所有螺絲。

將線纜插入連接器，合上蓋子並擰緊兩個蓋子上的所有螺絲。

Stecken Sie das Kabel in die Anschlüsse, schließen Sie die beiden Abdeckungen und ziehen Sie alle Schrauben an den beiden Abdeckungen fest, um sie zu befestigen.

ケーブルをコネクタに挿入し、2つのカバーを閉じ、2つのカバーのすべてのネジを締めて固定します。

Inserte el cable en los conectores, cierre las dos tapas, apriete todos los tornillos de las dos tapas para fijarlas en su lugar.


Inserire il cavo nei connettori, chiudere i due coperchi, stringere tutte le viti sui due coperchi per fissarli in posizione.

Insérez le câble dans les connecteurs, fermez les deux couvercles, serrez toutes les vis sur les deux couvercles pour les fixer en place.

Włóż kabel do złączy, zamknij dwie pokrywki, dokręć wszystkie śruby na obu pokrywach, aby je zamocować.

Steek de kabel in de connectoren, sluit de twee deksels en draai alle schroeven op de twee deksels vast om ze vast te zetten.

DIY Mini PC Suspension Stand/安装Mini PC 挂架



Install your Mini PC to a compatible Universal Screen Mount device

Please follow the steps below to install your Mini PC to a compatible Universal Screen Mount device:

1. Install the minipc Mount on the back of the device with the included screws. (A)
2. Place Mini PC upside down on a flat and stable surface and install the included screws to the screw holes of the bottom of the Mini PC.
Warning! Do not over tighten the screws as it may damage to your Mini PC.
3. Fix the Mini PC to the Mini PC Mount of the monitor. (B)

将您的Mini PC安装到通用型屏幕挂架兼容设备

请依照以下步骤将Mini PC安装到兼容通用型屏幕挂架兼容设备：

1. 使用附带的螺丝将迷你主机挂架安装至设备背后。(A)
2. 将您的Mini PC底部朝上并倒置于平坦的地方，使用附带的螺丝安装至Mini PC底部的螺丝孔中。
警告！请勿过度拧紧螺丝，因为可能会造成您的Mini PC损坏。
3. 将已安装完成的Mini PC固定至MiniPC挂架处。(B)

將您的Mini PC安裝到通用型螢幕掛架相容設備

請依照以下步驟將Mini PC安裝到相容通用型螢幕掛架相容設備：

1. 使用隨附的螺絲將迷你主機安裝座安裝在設備背面。(A)
2. 將您的Mini PC底部朝上並倒置於平坦的地方，使用附帶的螺絲安裝至Mini PC底部的螺絲孔中。
警告！請勿過度擰緊螺絲，因為可能會造成您的Mini PC損壞
3. 將已安裝完成的Mini PC固定至MiniPC掛架處 (B)

Installieren Sie Ihren Mini-PC auf einem kompatiblen Gerät mit universeller Bildschirmhalterung

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihren Mini-PC auf einem kompatiblen Gerät mit universeller Bildschirmhalterung zu installieren:

1. Montieren Sie die MiniPC-Halterung mit den mitgelieferten Schrauben auf der Rückseite des Geräts. (A)
2. Legen Sie den Mini-PC mit der Oberseite nach unten auf eine ebene und stabile Fläche und befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben an den Schraublöchern an der Unterseite des Mini-PCs.
Warnung! Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Ihr Mini PC beschädigen könnte.
3. Befestigen Sie den Mini-PC an der MiniPC-Halterung des Monitors. (B)

互換性のあるユニバーサル スクリーン マウント デバイスにミニ PC をインストールします

互換性のあるユニバーサル スクリーン マウント デバイスにミニ PC をインストールするには、以下の手順に従ってください:

1. 付属のネジを使用して、MiniPC マウントをデバイスの背面に取り付けます。 (A)
2. Mini PC を上下逆に平らで安定した場所に置きます。付属のネジをMini PCのネジ穴に取り付けます。
警告！ネジを締めすぎないでください。Mini PCを損傷する可能性があります。
3. Mini PCをモニターのMiniPCマウントに固定します。 (B)

Instale su Mini PC en un dispositivo de montaje de pantalla universal compatible

Siga los pasos a continuación para instalar su Mini PC en un dispositivo de montaje de pantalla universal compatible:

1. Instale el soporte para miniPC en la parte posterior del dispositivo con los tornillos incluidos. (A)
2. Coloque el Mini PC boca abajo sobre una superficie plana y estable e instale los tornillos incluidos en los orificios correspondientes de la parte inferior de la Mini PC.
¡Advertencia! No apriete demasiado los tornillos, ya que podría dañar su Mini PC.
3. Fije la Mini PC al soporte para Mini PC del monitor. (B)

Installa il tuo Mini PC su un dispositivo compatibile con Universal Screen Mount

Segui i passaggi sottostanti per installare il tuo Mini PC su un dispositivo compatibile con Universal Screen Mount:

1. Installare il supporto MiniPC sul retro del dispositivo con le viti incluse. (A)
2. Posiziona la parte inferiore del tuo Mini PC verso l'alto, capovolgilo e posizionalo su un luogo piatto, e installalo nel foro della vite nella parte inferiore del Mini PC con le viti in dotazione.
Avvertimento! Per favore non stringere eccessivamente le viti, poiché potresti danneggiare il tuo Mini PC.
3. Fissare il Mini PC al supporto MiniPC del monitor. (B)

Installez votre Mini PC sur un dispositif de montage d'écran universel compatible

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour installer votre Mini PC sur un dispositif de montage d'écran universel compatible :

1. Installez le support MiniPC à l'arrière de l'appareil à l'aide des vis fournies. (A)
2. le Mini PC étant placé sur une surface plane, face inférieure vers le haut et à l'envers, utilisez les vis fournies pour l'installer dans les trous de vis situés sur la face inférieure du Mini PC.
Attention ! Ne serrez pas trop les vis car cela pourrait endommager votre Mini PC.
3. Fixez le Mini PC au support MiniPC du moniteur. (B)

Zainstaluj swój Mini PC na kompatybilnym urządzeniu Universal Screen Mount

Aby zainstalować swój Mini PC na kompatybilnym urządzeniu Universal Screen Mount, wykonaj poniższe czynności:

1. Zamontuj uchwyt MiniPC z tyłu urządzenia za pomocą dołączonych śrub. (A)
2. Umieść Mini PC do góry nogami na płaskiej i stabilnej powierzchni i zamontuj dołączone śruby w otworach na śruby na spodzie Mini PC.
Ostrzeżenie! Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić Mini PC.
3. Przymocuj Mini PC do uchwyty MiniPC monitora. (B)

Installeer uw Mini-pc op een compatibel Universal Screen Mount-apparaat

Volg de onderstaande stappen om uw Mini-pc op een compatibel Universal Screen Mount-apparaat te installeren:

1. Installeer de MiniPC Mount op de achterkant van het apparaat met de meegeleverde schroeven.
(A)

2. Plaats de Mini PC ondersteboven op een vlakke en stabiele ondergrond en monteer de meegeleverde schroeven in de schroefgaten aan de onderkant van de Mini PC.
Waarschuwing! Draai de schroeven niet te vast, want dit kan uw Mini PC beschadigen.

3. Bevestig de Mini-PC aan de Mini-PC-houder van de monitor. (B)

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Operation of transmitters in the 5.925–7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems

Operational restrictions for 6 GHz U-NII devices.

FCC regulations restrict operation of this device to indoor use only. The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm(8 inches)during normal operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

 WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- a) The statement "Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. "
- b) The statement "Even used batteries may cause severe injury or death."
- c) The statement "Call a local poison control center for treatment information."
- d) A statement indicating the compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
- e) A statement indicating the nominal battery voltage.
- f) The statement "Non-rechargeable batteries are not to be recharged."
- g) The statement "Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."
- h) Products with non-replaceable button/coin cell batteries shall additionally include a statement indicating the product contains non-replaceable batteries.

MINISFORUM

联系信息

生产商： 深圳美高创新科技股份有限公司
网址： <https://www.miniscloud.com>
地址： 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号宝能智创谷B栋
201-203、205-210、218-2、219-222
电话： 0755-84659450

售后技术支持

网址： <https://www.minisforum.com/new/support>
电话： 400-090-9901

Contact information

Manufacturer： Micro Computer (HK) Tech Limited
Website： <https://www.miniscloud.com>
Address： Unit 1908, 19/F, Tower 2, Grand Central Plaza, 138
Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., H.K
TEL： 852-23860910

Online Technical Support

Website： <https://www.minisforum.com/new/support>
Email： support@minisforum.com