

CAMP LIGHT

LAMPE DE CAMPING

LUZ DE CAMPAMENTO

CAMPINGLAMPA

ITM. / ART. 1872247

SET-UP / ASSEMBLAGE / CONFIGURACIÓN / INSTÄLLNING


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Estimated Assembly Time: Installation time will vary depending on skill level.
No Tools Required For Assembly.

Avant de commencer à assembler ce produit, assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces. Comparez les pièces à celles de la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.
Durée d'assemblage estimée : Le temps d'installation peut varier en fonction du niveau de compétence.
Aucun outil nécessaire pour l'assemblage.


Antes de ensamblar el producto, verifique la lista de partes para asegurarse de tener todas las piezas. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.
Tiempo estimado de ensamble: El tiempo de instalación variará en función del nivel de habilidad.
No se necesitan herramientas para el ensamble.

Kontrollera att alla delar finns på plats innan du börjar montera produkten. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte försöka montera produkten.
Uppskattad monteringstid: Installationstiden varierar beroende på skicklighetsnivå.
Inga verktyg krävs för montering.

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE
CONTENIDO DEL PAQUETE / FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL




INSTALLATION OVERVIEW / APERÇU DE L'INSTALLATION
VISIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN / ÖVERSIKT ÖVER INSTALLATIONEN



OPERATION / FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO / FUNKTION

Power Button - hold for dimming
Bouton d'alimentation - maintenir enfoncé pour ajuster la luminosité
Botón de encendido - mantener presionado para atenuar la luz
Strömknapp - håll in för dimming
1 x High / Élevée / Alta / Hög
2 x Medium / Moyenne / Media / Neutral
3 x Low / Faible / Baja / Låg
4 x Off / Éteindre / Fuera / Av
30 / 300 / 2000 lumens • lúmenes



(6500K - 4500K - 3000K)

Color Temperature / Température de couleur
Temperatura de color / Färgtemperatur


Double click power button to change the color temperature of area light only.

Appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation pour uniquement ajuster la température de couleur de l'éclairage.

Haga doble clic en el botón de encendido para cambiar la temperatura de color de la luz de área solamente.

Dubbeltklicka på strömbrytaren för att ändra färgtemperaturen endast för områdesbelysning.


Adjust Color Temperature
Régler la température de couleur
Ajustar la temperatura del color
Ställ in färgtemperatur




Adjust Brightness
Régler la luminosité
Ajustar el brillo
Justera ljusstyrkan




On / Off
Marche / Arrêt
Encendido / Apagado
På / Av




Magnetic Remote
Télécommande magnétique
Mando magnético
Magnetisk fjärrkontroll




USB-C IN for recharging battery
Port USB-C pour recharger la batterie
ENTRADA USB-C para recargar la batería
USB-C för laddning av batteriet




The Indicator Is **Red** When Charging
And Turns **Green** When Unit Is Fully Charged.




Le voyant est **Rouge** pendant la charge
Devient **Vert** Lorsque L'appareil Est
Complètement Chargé.




El Indicador Se Ilumina En **Rojo** Durante La
Carga Y En **Verde** Cuando La Unidad Está
Completamente Cargada.




Indikatorn Är **Röd** Vid Laddning Och Blir
Grön När Enheten Är Fulladdad



USB-C IN for recharging battery
Port USB-C pour recharger la batterie
ENTRADA USB-C para recargar la batería
USB-C för laddning av batteriet



DC 5V 1A Input for charging battery with
solar panel (not included)
Entrée DC 5V1A pour recharger la batterie avec un
panneau solaire (non compris)
Entrada DC 5V 1A para cargar la batería con un
panel solar (no incluido)
DC 5V 1A Ingång för laddning av batteri med
solpanel (ingår ej)



CAUTION

CAUTION: Battery not replaceable. Do not disassemble. This is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only. **Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes** when it is illuminated.
• Do not disassemble the housing. There are no internal serviceable parts.
• This unit contains a rechargeable battery. Although this product arrives partially charged from the factory, it **MUST be fully charged before the first use.**

NOTE

WARNING: Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC STATEMENT OF COMPLIANCE
Note: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B). This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE : Batterie non remplaçable. Ne pas démonter. Cette lampe n'est pas un jouet et n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants. Pour adultes seulement. **Ne jamais regarder directement dans la lumière et ne pas diriger la lumière vers les yeux d'une autre personne.**
Ne pas démonter le boîtier. Les pièces à l'intérieur ne sont pas réparables.
Cet appareil contient une batterie rechargeable. Ce produit sort de l'usine partiellement chargé, **mais DOIT être complètement chargé avant la première utilisation.**

REMARQUE

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout changement n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut invalider le droit d'utiliser l'appareil. Ce produit a été testé et respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites ont été établies afin d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut décharger de l'énergie sous forme de fréquences radio et peut donc, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux consignes, engendrer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas de brouillage dans une installation en particulier. Dans le cas où cet appareil causerait un brouillage préjudiciable à la réception de radio ou de télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur peut tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Modifier l'orientation de l'antenne de réception ou la déplacer.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Communiquer avec le revendeur ou avec un technicien de radio ou de télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC
Remarque : Ce produit est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et 2. cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut

CAN ICES-005 (B) / N MB-005 (B). Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.

INSIDE