

Краткое руководство по быстрому старту

ЯберL3

RU

Содержание

English	02
Deutsch	10
Français	18
Italiano	26
Español	34
日本語	42
Русский	50
繁体中文	58

Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали Yaber Проектор L3 Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство быстрого старта (QSG) перед использованием проектора Yaber L3. Отсканируйте QR-код на следующей странице, чтобы получить подробное руководство пользователя и видеоинструкцию по продукту. Мы призываем вас изучить их подробно.

Мы понимаем, что при использовании проектора у вас могут возникать различные вопросы и проблемы. Однако оставлять отзыв на странице продукта не поможет улучшить ваш опыт. (Пожалуйста, позвольте нам помочь вам! Мы искренне ценим ваши отзывы и оперативно предоставим удовлетворяющее решение.)

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь отправить нам номер вашего заказа и описание проблем по адресу global@yaber.com. (Заголовок: US+L3+000-0000000-0000000+ Проблемы) Будьте уверены, наша служба поддержки предоставит вам решение в течение 24 часов.

Ваше удовлетворение — наш главный приоритет. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, мы искренне надеемся, что вы дадите нам возможность их решить. Мы стремимся предложить вам наилучшее возможное решение. Заранее благодарим за ваше понимание и терпение.

- Поскольку устройство содержит яркий источник света, не смотрите прямо в объектив.
- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия устройства, чтобы не нарушить отвод тепла от внутренних компонентов и не повредить устройство.
- Беречь от влаги, прямого воздействия солнечных лучей, высоких температур, низкого давления и магнитных полей.
- Не размещайте устройство в местах с повышенным содержанием пыли и грязи.
- Размещайте устройство на ровной и устойчивой поверхности, не размещайте его на поверхностях, подверженных вибрации.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
- Не ставьте тяжёлые или острые предметы на устройство.
- Избегайте сильной вибрации, так как она может повредить внутренние компоненты.
- Используйте правильный тип батареек для пульта дистанционного управления.
- Не разбирайте устройство. Ремонт устройства должен выполнять только персонал, авторизованный производителем.
- Защищайте сетевой шнур от повреждений и зажимов, особенно в местах подключения к вилкам, розеткам и в точке выхода из устройства.
- Отключите устройство от сети во время грозы или при длительном неиспользовании.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому шнуру или разъёму питания мокрыми руками.
- Существует риск взрыва при замене батарейки на неподходящий тип. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, торговый образ HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Сканируйте QR-код, чтобы посмотреть учебное видео



Руководство пользователя PDF

Сканировать и скачать



Видео руководство

Сканируйте, чтобы узнать больше



Часто задаваемые вопросы


✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com

▶ [@yaberofficial](#)

📺 [@yaberofficial](#)

Обзор продукта




*Закрытие этих областей во время использования может привести к ошибкам или неправильной работе устройства.



Краткое руководство пользователя




Сетевой шнур



Наборы для чистки


Расстояние проекции и размер



Рекомендуемое расстояние проекции составляет около 9,0 футов / 2,75 м. Указанные данные показывают максимальный размер изображения на каждом расстоянии; фактический размер изображения может отличаться из-за трапециoidalной коррекции или других функций настройки.


Настроить отображение экрана

1. Коррекция дисторсии и настройка фокуса



- 1) L3 поддерживает «Проекцию с большим углом наклона», что означает, что пользователи могут получить четкое изображение, даже если проектор не перпендикулярен экрану. Для качества проекции, пожалуйста, убедитесь, что угол наклона проектора не превышает 30° (по горизонтали) и +25° -5° (по вертикали), иначе автоматическая регулировка может работать некорректно.
- 2) Выберите [Проектор] меню. Включить [Автоматическая коррекция трапециoidalных искажений после запуска/при движении] и [Автофокус после запуска/при движении] функция, тогда проектор будет автоматически фокусироваться и корректировать трапециoidalные искажения каждый раз, когда вы перемещаете проектор или включаете его.
- 3) Если изображение остается размытым, отрегулируйте кнопки фокуса "F+" и "F-" а пульте проектора для точной настройки четкости изображения.

2. Автоматическая подгонка экрана и автоматическое избегание препятствий



Когда the [Избегание препятствий на Keystone] включено, изображение будет автоматически обходить препятствия, если в зоне проекции есть препятствия. Когда [Выравнивание экрана по кизстоуна] если включено, изображение автоматически подстроится под экран, если есть 16:9 в проекционной области.

3. Настройка изображения и звука

In[Настройки]-[Проектор]-[Режим подсветки проектора]пользователи могут выбрать один из 3 режимов:

- 1) Режим ECO: сниженная яркость для уменьшения энергопотребления.
- 2) Стандарт: По умолчанию, яркое изображение с низким уровнем шума.
- 3) Высокая производительность: лучший уровень яркости.



Примечание: режим высокой производительности может сопровождаться более громким шумом.

Беспроводное подключение и умные функции

1. Настройка WiFi

Выберите [Соединение] меню --[Сеть] Включить the [Сетевое соединение] опция. Выберите сеть и введите пароль, к которой хотите подключиться.

Внимание: Плавность трансляции и совместного использования с беспроводным подключением будет зависеть от сетевой среды. Функция совместного использования контента позволяет просматривать медиафайлы, такие как видео, музыка и фотографии, сохранённые на вашем устройстве Android/iOS/ПК, на вашем экране. Пожалуйста, убедитесь, что [Обмен контентом] включено в [Подключение мультимедийного устройства] перед совместным использованием.

2. Способы доступа к большому количеству приложений

1) Только предустановленные приложения, перечисленные в [App Store] доступны для загрузки.

2) Обратите внимание, что проектор не поддерживает загрузку приложений через веб-браузер или APK-файл. Однако, если у искомого вами стримингового приложения есть веб-версия, вы можете смотреть его напрямую через встроенный браузер или получить доступ к неподдерживаемому приложению с помощью ТВ-стика (продается отдельно). Если вы не можете найти нужное приложение или столкнулись с проблемами воспроизведения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

3) L3 совместим с Roku, Fire TV Stick и другими основными потоковыми устройствами. Чтобы использовать ТВ-стик, подключите его к проектору через порт HDMI и запитайте через USB-порт проектора или внешний адаптер питания.

3. Для системы iOS (AirPlay)



Устройство для гостиной


Внимание: Убедитесь, что ваше устройство iOS подключено к той же Wi-Fi сети, что и ваш проектор.

1) Подключите проектор к вашей домашней Wi-Fi сети.

2) Вернуться на главную страницу -- Нажмите  на пульте дистанционного управления -- Выберите [AirPlay] -- Оставайтесь на этом интерфейсе.

3) Доступ [Центр управления] на вашем устройстве iOS -- Выберите [Отражение экрана] функция -- Выберите и подключить имя консоли [Устройство в гостиной]
Если Код доступа AirPlay появляется на экране, введите код доступа на вашем устройстве Apple продолжать.

4. Для Android и Windows 10+ ОС (Совместное использование экрана)




Внимание: Устройства Android могут использовать различные термины и методы для включения зеркалирования экрана. Убедитесь, что ваше устройство Android подключено к той же Wi-Fi сети, что и ваш проектор.

1) Вернуться на главную страницу -- Нажмите на пульте дистанционного управления -- Выберите [Совместное использование экрана]-- Оставайтесь на этом интерфейсе.

2) Доступ к [Центр управления] на вашем устройстве Android выберите [Отражение экрана/Умный просмотр].

3) Выберите и подключите имя консоли [Устройство в гостиной].



快速入門指南

Yaber L3

ZH

內容

English	02
Deutsch	10
Français	18
Italiano	26
Español	34
日本語	42
Русский	50
繁體中文	58

尊敬的客戶：

感謝您選擇YaberL3投影儀。在使用您的Yaber L3投影儀之前，請仔細閱讀快速入門指南（QSG）。掃描下一頁二維碼，獲取詳細的產品使用手冊和視頻指南。我們鼓勵您深入探索它們。

我們理解您在使用投影儀時可能會遇到各種疑問和問題。但是，在產品頁面上留下評論無助於改善您的體驗。（請讓我們幫助您！我們衷心感謝您的反饋，並將及時提供滿意的解決方案。）

如果您遇到任何問題，請隨時將您的訂單號和問題發送給我們global@yaber.com。（標題：US+L3+000-0000000-0000000+期）請放心，我們的服務團隊將在24小時內為您提供解決方案。

您的滿意是我們的首要任務。如果您遇到任何問題，我們真誠地希望您給我們解決問題的機會。我們致力於為您提供最佳解決方案。我們提前感謝您的理解和耐心。

- 本機含有高亮度光源，請勿直視鏡頭。
- 請勿堵塞或遮蓋本機的散熱孔，以免影響內部零件散熱並損壞本機。
- 請遠離潮濕、陽光直射、高溫、低壓及磁場環境。
- 請勿將本機放置在灰塵和污垢過多的區域。
- 請將本機放置在平坦穩定的位置，切勿放置在容易產生震動的表面上。
- 請勿讓兒童在無人監督的情況下操作本機。
- 請勿在本機上放置重物或尖銳物品。
- 請避免劇烈震動，否則可能損壞內部零件。
- 請使用正確類型的遙控器電池。
- 請勿拆解本機。本機僅可由製造商授權的人員維修。
- 請保護電源線免另腳踏或擠壓，特別是在插頭、插座及電源線離開本機的位置。
- 雷暴期間或長時間不使用時，請拔掉本機電源插頭。
- 切勿用濕手觸摸電源線或電源接頭。
- 使用不正確類型的電池可能導致爆炸危險。請依照當地法規處理廢棄電池。



術語HDMI、HDMI高清多媒體接口、HDMI商業外觀和HDMI徽標是HDMI許可管理員公司的商標或註冊商標。

掃描二維碼觀看教程



PDF用戶手冊

掃描並下載



視頻指南

掃描了解更多信息



常見問題






✉ global@yaber.com

🌐 www.yaber.com

▶ [@yaberofficial](#)

📺 [@yaberofficial](#)

產品概述




*使用期間遮蓋這些區域可能導致錯誤或本機故障。



QSG




電源線



清潔工具包

投影距離和尺寸




推薦投影距離約為9.0英尺/2.75米。

以上數據顯示各距離的最大投影尺寸；實際畫面尺寸可能因梯形校正或其他調整功能而有所不同。


調整屏幕顯示

1. 梯形校正和焦點調整



- 1) L3支持“大角度側投”，這意味着即使投影儀不垂直於屏幕，用戶仍然可以擁有清晰的圖像。為了投影質量，請確保投影儀的傾斜角度不超過30°（水平）和+25° -5°（垂直），否則自動調節可能無法正常工作。
- 2) 選擇 [投影儀] 菜單。打開 [開機后/運動時自動梯形] 和 [開機后/運動時自動對焦] 功能，然後它會在您每次移動投影儀或打開投影儀時自動對焦和調整梯形。
- 3) 如果圖像仍然模糊，調整對焦按鈕 "F+" 和 "F-" 在投影儀遙控器上微調圖像清晰度。

2.自動屏幕貼合和自動避障



當 [拱頂石上的避障] 啟用時，如果投影區域有障礙物，圖像將自動避開障礙物。當 [Keystone上的屏幕對齊] 啟用時，圖像將自動匹配屏幕，如果有16:9在投影區。

3.畫面和聲音調節

In[設置]-[投影儀]-[投影儀燈光模式]，用戶可以在3種模式之間進行設置：

- 1) ECO模式：亮度更低，功耗更低。
- 2) 標準：默認，圖像明亮，噪點低。
- 3) 高性能：最佳亮度水平。



注意：高性能模式可能有更大的噪音。

無線連接和智能功能

1.WiFi設置

選擇 [連接] 菜單-- [網絡]。啟用 [網絡連接] 選項。選擇網絡並鍵入要連接到的密碼。

注意：使用無線連接進行投射和共享的流暢性會受到網絡環境的影響。內容共享允許您在屏幕上查看保存在Android/iOS/PC設備中的視頻、音樂和照片等媒體內容。請確保 [內容分享] 在[多媒體設備連接]在分享之前。

2. 訪問更多應用程序的方法

1) 僅預裝的應用程序[App Store]可供下載。

2) 請注意，投影儀不支持通過網絡瀏覽器或APK文件下載應用程序。但是，如果您正在尋找的流媒體應用程序有網頁版本，您可以直接通過內置瀏覽器觀看，或者使用電視棒（單獨出售）訪問不支持的應用程序。如果您找不到您需要的應用程序或遇到任何播放問題，請隨時聯繫我們。

3) L3兼容Roku、Fire TV Stick和其他主要流媒體設備。要使用電視棒，請通過HDMI端口將其連接到投影儀，並通過投影儀的USB端口或外部電源適配器供電。

3. 適用於iOS系統（AirPlay）




客廳裝置

注意：確保您的iOS設備與投影儀連接到同一個Wi-Fi網絡。

- 1) 將投影儀連接到您的家庭Wi-Fi。
- 2) 返回主頁--按遙控器上的  --選擇【AirPlay】--停留在此界面。

3) 訪問 [控制中心] 在iOS設備上——選擇 [屏幕鏡像] 函數--選擇並連接控制台名稱 [客廳裝置]。如果 AirPlay密碼出現在屏幕上，請在Apple設備上輸入密碼繼續。

4. 適用於Android和Windows 10+操作系統（屏幕共享）



注意：Android設備可能會使用各種術語和方法來啟用屏幕鏡像。確保您的Android設備與投影儀連接到同一個Wi-Fi網絡。

- 1) 返回主頁——按遙控器上的——選擇 [屏幕共享]——停留在這個界面上。
- 2) 訪問 [控制中心] 在您的Android設備上，選擇 [屏幕鏡像/智能視圖]。
- 3) 選擇並連接控制台名稱 [客廳裝置]。

