


Changement de mode

Cette souris prend en charge trois canaux de connexion : 2,4 GHz, BT 1 et BT 2. Après avoir connecté la souris à des appareils via le réseau 2,4 GHz et les deux canaux BT (BT1 et BT2), vous pouvez basculer entre les appareils connectés en appuyant sur le bouton de changement de mode. Le voyant LED s'éteint une fois l'appairage réussi.




Indicateurs lumineux

Changement de DPI : Voyant rouge

Batterie faible : Voyant clignotant

En charge : Voyant rouge

Charge complète : Voyant vert



Chargement

1. Le voyant clignote lorsque la batterie est faible. Pour éviter tout dysfonctionnement de la souris, veuillez la recharger rapidement.
2. Le voyant est rouge pendant la charge ; il devient vert une fois la charge complète.

Remarque :

1. Veuillez utiliser le câble de chargement fourni pour recharger la souris.
2. N'utilisez pas de chargeur rapide. Un adaptateur haute puissance risque d'endommager la puce de la souris. (Rechargez la souris directement via un port USB de votre ordinateur ou un chargeur 5 V.)
3. Pour une expérience optimale, veuillez charger complètement la souris avant la première utilisation.
4. Le câble USB fourni sert uniquement au chargement et ne doit pas être utilisé comme souris filaire. La souris ne fonctionnera pas si le câble de chargement USB est branché directement sur le port de l'ordinateur sans connexion via un récepteur USB 2,4 GHz ou une connexion sans fil.

Mode DPI


Quatre niveaux de DPI sont disponibles. Appuyez sur le bouton DPI pour ajuster le niveau selon vos préférences.

Lorsque vous appuyez sur le bouton DPI, le voyant rouge clignote une, deux, trois ou quatre fois, correspondant respectivement aux niveaux de DPI 400, 800, 1200 et 1600.

Si le niveau de DPI le plus élevé ne vous convient pas, vous pouvez également le régler manuellement sur votre ordinateur.

Système Windows : Ouvrez le « Centre Souris et Clavier Microsoft », sélectionnez votre souris, cliquez sur « Paramètres de base », puis sur « Sensibilité » et ajustez le niveau de DPI.

Système macOS : Ouvrez le menu « Préférences système », cliquez sur « Souris », puis faites glisser le curseur « Vitesse de suivi » pour régler le niveau de DPI.



Mise en veille et réactivation

La souris Nulea M506 est dotée d'un mode veille intelligent pour prolonger l'autonomie de la batterie. Connectée sans fil, elle passe automatiquement en veille 30 minutes après la dernière utilisation. Pour l'utiliser, il suffit de faire défiler le trackball.

Remarque : Si le déplacement de la boule de commande ne parvient toujours pas à réveiller la souris, veuillez vérifier les raisons suivantes.

- Assurez-vous que la batterie de la souris est complètement chargée ;
- Le mode d'appairage est bien configuré sur le canal associé à la souris ;
- La fonction BT de votre appareil est correctement activée ;
- Si votre ordinateur est en veille, veuillez d'abord le sortir de veille, puis faire défiler le trackball pour réactiver la souris.


Consignes de sécurité importantes

Attention : L'utilisation répétée et prolongée du clavier et de la souris peut entraîner des blessures. Nous recommandons d'éviter toute utilisation excessive de ce produit, ainsi que de tout clavier et souris.

- Évitez les chutes.
- Ne pas démonter.
- Évitez tout contact avec des liquides.
- Ce produit est conçu pour une utilisation sous des climats tempérés.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne jamais placer de flamme nue (comme une bougie) sur ce produit.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon ou une brosse sèche.

IT

Specifiche




Modello	M506
Dimensioni	76,5 × 124,5 × 95,5 mm
Peso	130 g
Materiale	ABS
Potenza nominale	CC 5 V===0,3 A
DPI	400-800 (predefinito) - 1200-1600

Contenuto della confezione

- 1 × Mouse trackball verticale wireless
- 1 × Manuale utente
- 1 × Scheda di assistenza post-vendita
- 1 × Cavo di ricarica Type-C

Connessione wireless (modalità BT)


Sistema Windows (Windows 10 come esempio)




- 1 Accendere il mouse.
- 2 Premere il pulsante di cambio canale per passare alla modalità BT.
- 3 Tenere premuto il pulsante di cambio canale per 3-5 secondi. L'indicatore LED lampeggerà rapidamente, indicando che il mouse è entrato in modalità di associazione BT.
- 4 Fare clic sul pulsante "Dispositivi" sul computer.



- 5 Fare clic sul pulsante "Aggiungi connessione wireless o altro dispositivo".



- 6 Cercare il dispositivo "Nulea M506" e quindi fare clic sul pulsante "Associa".



- 7 Se l'associazione è avvenuta correttamente, l'indicatore LED si accenderà per 3 secondi e poi si spegnerà.



Sistema macOS

Completare i passaggi di installazione della connessione wireless (1-3) prima di effettuare l'associazione.

- 1 Fare clic su "Continua" per iniziare l'installazione.





- 2 Fare clic sul pulsante di connessione wireless nella cartella Preferenze di Sistema.




- 3 Cercare il dispositivo "Nulea M506" e quindi fare clic sul pulsante di associazione. Se l'installazione è completa, il mouse funzionerà normalmente.




Connessione 2.4G





3




4

- 1 Accendere il mouse e premere brevemente il pulsante di selezione modalità per passare alla modalità 2.4G. L'indicatore LED lampeggerà lentamente.
- 2 Rimuovere il ricevitore USB dalla parte inferiore del mouse.
- 3 Inserire il ricevitore USB nella porta USB del computer.
Nota: controllare attentamente l'orientamento del connettore e la posizione di inserimento. Se si avverte una resistenza significativa durante l'inserimento del connettore USB, controllarne la forma e l'orientamento. L'uso di una forza eccessiva potrebbe danneggiare il connettore.
- 4 Il mouse è ora pronto per l'uso.


Cambio di modalità

Questo mouse supporta tre canali di connessione: 2.4G, BT1 e BT2. Dopo aver collegato il mouse ai dispositivi tramite 2.4G e i due canali BT (BT1, BT2), è possibile passare da un dispositivo all'altro premendo il pulsante di cambio modalità. L'indicatore LED si spegnerà una volta completata l'associazione.



Indicatori luminosi

Commutazione DPI: luce rossa
Batteria scarica: luce lampeggiante
In carica: luce rossa
Carica completa: luce verde



Ricarica

1. La spia luminosa lampeggerà quando la batteria è scarica. Per evitare di compromettere l'esperienza utente e la funzionalità del mouse, ricaricarlo tempestivamente.
2. La spia luminosa è rossa durante la ricarica; diventerà verde a carica completa.

Nota:

1. Utilizzare il cavo di ricarica incluso per caricare il mouse.
2. Non utilizzare un caricabatterie rapido per caricare il mouse. L'utilizzo di un adattatore ad alta potenza potrebbe danneggiare il chip del mouse. (Si prega di caricare il mouse direttamente tramite la porta USB di un computer o un caricabatterie da 5 V.)
3. Per un'esperienza utente ottimale, caricare completamente il mouse prima del primo utilizzo.
4. Il cavo USB incluso è solo per la ricarica e non deve essere utilizzato come mouse cablato. Il mouse non funzionerà anche se il cavo di ricarica USB è collegato direttamente alla porta del computer quando non è collegato al computer tramite un ricevitore USB 2.4G o una connessione wireless.

Modalità DPI


Sono disponibili 4 impostazioni DPI. Premere il pulsante DPI per regolare il valore desiderato.

Premendo il pulsante DPI, la luce rossa lampeggerà una/due/tre/quattro volte, corrispondenti rispettivamente a DPI 400–800–1200–1600.

Se il DPI più alto non soddisfa ancora le proprie esigenze, è possibile regolare manualmente i DPI sul computer.

Sistema Windows: aprire "Centro Gestione Mouse e Tastiere Microsoft", selezionare il mouse in uso, fare clic su "Impostazioni di base", trovare "Sensibilità" e regolare di conseguenza.

Sistema macOS: aprire il menu "Impostazioni di sistema", fare clic su "Mouse" e trascinare il cursore "Velocità di tracciamento" per regolare il DPI.



Modalità di sospensione e riattivazione

Il mouse Nulea M506 è dotato di una modalità di sospensione intelligente per prolungare la durata della batteria. Quando è connesso in modalità wireless, il mouse M506 entra automaticamente in modalità di sospensione 30 minuti dopo l'ultimo utilizzo. Per utilizzare il mouse, è necessario riattivarlo ruotando la trackball.

Nota: se il mouse non si riattiva nemmeno muovendo il trackball, verificare i seguenti motivi.

- Assicurarsi che la batteria del mouse sia completamente carica;
- La modalità di associazione sia attiva sul canale associato al mouse;
- La funzione BT del dispositivo terminale funzioni correttamente;
- Se il computer è in modalità di sospensione, riattivarlo prima, quindi ruotare la trackball per riattivare il mouse.


Istruzioni di sicurezza importanti

Nota: l'uso ripetuto della tastiera e del mouse per un periodo prolungato può causare lesioni. Si consiglia agli utenti di evitare un uso eccessivo di questo prodotto o di qualsiasi tastiera e mouse.

- Evitare cadute.
- Non smontare.
- Evitare il contatto con liquidi.
- Questo prodotto è adatto solo per l'uso in climi miti.
- La temperatura ambiente non deve superare i 40 °C durante l'utilizzo di questo prodotto.
- Non posizionare mai una fiamma libera (come una candela) su questo prodotto.
- Pulire questo prodotto solo con un panno asciutto o una spazzola.

ES

Especificaciones



Modelo	M506
Dimensiones	76,5 × 124,5 × 95,5 mm
Peso	130 g
Material	ABS
Potencia nominal	5 V CC==0,3 A
DPI	400-800 (predeterminado) - 1200-1600

Contenido del paquete

1 × Ratón Trackball Vertical Inalámbrico


1 × Manual de Usuario

1 × Tarjeta de Servicio Postventa

1 × Cable de Carga Tipo C

Conexión inalámbrica (Modo BT)


Sistema Windows (Windows 10 como ejemplo)




- 1 Encienda el ratón.
- 2 Pulse el botón de cambio de canal para cambiar al modo BT.
- 3 Mantenga pulsado el botón de cambio de 3 a 5 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente, lo que indica que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento BT.
- 4 Haga clic en el botón "Dispositivos" en su ordenador.



- 5 Haga clic en el botón "Agregar conexión inalámbrica u otro dispositivo".



- 6 Busque el dispositivo "Nulea M506" y pulse el botón "Emparejar".




- 7 Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador LED se iluminará durante 3 segundos y luego se apagará.



Sistema macOS

Complete los pasos de instalación de la conexión inalámbrica (1-3) antes de emparejar.

- 1 Haga clic en "Continuar" para comenzar la instalación.




- 2 Haga clic en el botón de conexión inalámbrica en la carpeta "Preferencias del Sistema".




- 3 Busque el dispositivo "Nulea M506" y haga clic en el botón de emparejamiento. Una vez completada la instalación, el mouse funcionará con normalidad.




Conexión 2.4G




1



2



3




4

- 1 Encienda el ratón y presione brevemente el botón de cambio de modo para cambiar al modo 2.4G. El indicador LED parpadeará lentamente.
- 2 Retire el receptor USB de la parte inferior del ratón.
- 3 Inserte el receptor USB en el puerto USB del ordenador.
 Nota: Compruebe cuidadosamente la orientación y la posición de inserción del conector. Si nota mucha resistencia al insertar el conector USB, compruebe su forma y orientación. Si ejerce demasiada fuerza, podría dañarlo.
- 4 El ratón ya está listo para usar.

Cambio de modo

Este ratón admite tres canales de conexión: 2.4G, BT1 y BT2. Tras conectar el ratón a los dispositivos mediante 2.4G y los dos canales BT (BT1 y BT2), puede cambiar entre los dispositivos conectados pulsando el botón de cambio de modo. El indicador LED se apagará tras el emparejamiento.




Indicadores luminosos

Cambio de DPI: Luz roja

Batería baja: Luz intermitente

Cargando: Luz roja

Carga completa: Luz verde



Cargando

1. La luz indicadora parpadeará cuando la batería esté baja. Para evitar afectar la experiencia de usuario y la funcionalidad del ratón, cárguelo lo antes posible.
2. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se iluminará en verde cuando esté completamente cargado.

Nota:

1. Utilice el cable de carga incluido para cargar el ratón.
2. No utilice un cargador rápido para cargar el ratón. Usar un adaptador de alta potencia podría dañar el chip del ratón. (Cargue el ratón directamente mediante el puerto USB de una computadora o un cargador de 5 V).
3. Para una mejor experiencia de usuario, cargue el ratón completamente antes del primer uso.
4. El cable USB incluido es solo para cargar y no debe utilizarse como ratón con cable. El ratón no funcionará incluso si el cable de carga USB está conectado directamente al puerto de la computadora si no está conectado a esta mediante un receptor USB de 2.4 G o una conexión inalámbrica.

Modo DPI


Hay 4 configuraciones de DPI. Presione el botón DPI para ajustarlo según sus preferencias.

Al presionar el botón DPI, la luz roja parpadeará una, dos, tres o cuatro veces, correspondientes a DPI 400–800–1200–1600, respectivamente.

Si el DPI más alto aún no satisface sus necesidades, también puede ajustarlo manualmente en su computadora.

Sistema Windows: Abra el "Centro de Mouse y Teclado de Microsoft", seleccione el mouse que esté usando, haga clic en "Configuración Básica", busque "Sensibilidad" y ajuste el valor según sus preferencias.

Sistema macOS: Abra el menú "Configuración del Sistema", haga clic en "Mouse" y arrastre el control deslizante "Velocidad de Seguimiento" para ajustar el DPI.



Modo de suspensión y activación

El ratón Nulea M506 cuenta con un modo de suspensión inteligente para prolongar la duración de la batería. Al conectarse de forma inalámbrica, el ratón M506 entrará automáticamente en modo de suspensión 30 minutos después de su último uso. Para usarlo, debe activarlo desplazando el trackball

Nota: Si al mover el trackball aún no se activa el mouse, verifique las siguientes razones.

- Asegúrese de que la batería del ratón esté completamente cargada;
- El modo de emparejamiento esté en el canal emparejado con el ratón;
- La función BT de su dispositivo funciona correctamente;
- Si su ordenador está en modo de suspensión, actíVELO primero y, a continuación, desplace el trackball para activar el ratón.


Instrucciones importantes de seguridad

Nota: El uso repetido del teclado y el ratón durante un período prolongado puede provocar lesiones. Recomendamos a los usuarios evitar el uso excesivo de este producto o de cualquier teclado o ratón.

- Evite las caídas.
- No desmonte.
- Evite el contacto con líquidos.
- Este producto solo es apto para climas templados.
- La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C durante el uso de este producto.
- Nunca coloque una llama abierta (como una vela) sobre este producto.
- Limpie este producto únicamente con un paño o cepillo seco.

NL

Specificaties




Model	M506
Afmetingen	76,5 × 124,5 × 95,5 mm
Gewicht	130 g
Materiaal	ABS
Voeding	DC 5V---0,3A
DPI	400-800 (standaard) - 1200-1600

Inhoud van de verpakking

- 1 × Draadloze verticale trackballmuis
- 1 × Gebruikershandleiding
- 1 × Klantenservicekaart
- 1 × USB Type-C oplaadkabel

Draadloze verbinding (BT-modus)


Windows-systeem (Windows 10 als voorbeeld)




- 1 Schakel de muis in.
- 2 Druk op de kanaalschakelaar om over te schakelen naar de BT-modus.
- 3 Houd de schakelaar 3-5 seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert snel, wat aangeeft dat de muis de BT-koppelingsmodus heeft ingeschakeld.
- 4 Klik op de knop "Apparaten" op uw computer.



- 5 Klik op de knop "Draadloze verbinding of ander apparaat toevoegen".



- 6 Zoek naar het apparaat "Nulea M506" en klik vervolgens op de knop Koppelen.




- 7 Als het koppelen is gelukt, licht de LED-indicator 3 seconden op en gaat dan uit.



macOS-systeem

Voltooi de installatiestappen voor de draadloze verbinding (1-3) voordat u gaat koppelen.

- 1 Klik op "Doorgaan" om de installatie te starten.



- 2 Klik op de knop voor de draadloze verbinding in de map Systeemvoorkeuren.
- 3 Zoek naar het apparaat "Nulea M506" en klik vervolgens op de knop Koppelen. Als de installatie is voltooid, werkt de muis normaal.



2.4G-verbinding

