GT01 Pro Smart Watch

Operation Manual

iXatch

Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use.

Model	GT01 Pro	Screen Type	1.69"-inch color screen
Battery capacity	300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	1 hour	Battery Life	7 Day
Waterproof level	5ATM	Weight of Product	41g
Operating Temperature	0℃-60℃	Bluetooth Version	BLE5.1
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	4dBm

Scan the QR code
for more function information

4.SM.GT01PRO000 V1.0

Quick Start (EN)

1. Know the Device



Physical Button

Press the physical button
1. Return; or
2. Turn on screen when screen is off.
3. Access the function list.

Press and hold the physical button
1. To turn on the device in power-off state;
2. In charging state, press and hold the physical button for 5s to reset the program without clearing data.

2. Power On/Off

Power On

When you start charging the device, it will be turned on automatically.



Note: the device must be charged and activated before the first use; please always use the original charger to charge the device.

Press and hold the physical button to turn on the device.

Power Off

Shutdown path:
[Setup]→[Power Off].

Downloading and Pairing

1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.

2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen Operations

Swipe the screen up/down
1. To switch among pages at the same level; or
2. To view long text or details.

Swipe the screen left/right
1. To switch among pages at the same level.

Click the screen
1. To go to the sub-page;
2. To complete the corresponding action, depending on which on-screen button is clicked.



Functions

GT01 Pro supports features such as: multiple exercise modes, weather, watch face store, breath training, heart rate monitoring, sleep monitoring, stress level monitoring, blood oxygen level detection, notifications, Call via Bluetooth,skin temperature monitoring,Noise monitoring,etc. For instructions and FAQs for these functions, open the app to access the user guide for answers.

Maintenance

Below are three recommendations on wearing and maintenance:
1. Keep the device clean;
2. Keep the device dry;
3. Do not wear the device too tight.
- Do not use household cleaners to clean the device. Use soap-free cleaners instead.
- For stains that are difficult to remove, it is recommended to scrub with alcohol.

Waterproof performance: the device is not suitable for diving, swimming in the sea or sauna; it is suitable for swimming pool, shower (cold water) and swimming in shallows.

Safety

- To prevent device failure, fire and explosion, never place the device or its accessories in any extremely-high-temperature or extremely-low-temperature area.
- To prevent device damage, accessory damage and device failure, always protect the device against strong impact or shock.
- Do not disassemble or modify the device or its accessories without authorization. Any device failure should be referred to our after-sales service personnel.

クイック スタート (JP)

1. ウォッチの説明

物理ボタン

物理ボタンを押します
1. 戻る、または。
2. 画面がオフのときに画面をオンにする。
3. 機能リストにアクセスする 。

物理ボタンを押したままにします
1. 電源オフ状態のウォッチをオンにする;
2. 充電状態で、5秒ボタンを押したままにすると、データを消去せ ずにプログラムをリセットできます。

2. 電源オン/オフ

電源オン

ウォッチの充電を始めると、自動的にオンになります。

注: 初めてウォッチを使うときは充電をしてから、起動してください。必ずオリジナルの充電器をお使いください。

ボタンを押したままにすると、ウォッチの電源が入ります。

電源オフ
シャットダウンの手順:
[設定]→[電源オフ]。

ダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

2. ペアリング

VeryFitアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する（またはデバイスのQRコードをスキャンする）-> アプリ（またはデバイス）でバインディングを完了します。

画面操作

画面を上下にスワイプ
1. 同じ位置でページを切り替える、または
2. 長いテキストや詳細を表示する。

画面を左右にスワイプ
1. 同じ位置でページを切り替える。

画面をクリック
1. 下位ページに移動する;
2. どの画面上のボタンがクリックされたかにより、様々な動きをする。



機能

GT01 Proは複数のエクササイズモード、天気、ウォッチフェイスストア、呼吸トレーニング、心拍数モニタリング、睡眠モニタリング、ストレスレベルモニタリング、血中酸素濃度検出、Bluetooth経由で通話、体温モニタリング、環境音のモニタリング、通知などの機能をサポートしています。これらの機能の説明やFAQ（よくある質問）については、アプリを開いてユーザーガイドにアクセスして回答をご覧ください。

メンテナンス

ウォッチの着用とメンテナンスでは次の３つのことを守ってください。
1. ウォッチを清潔に保つ、
2. ウォッチを乾燥させておく、
3. ウォッチを きつく着用しない。
- 家庭用クリーナを使用してウォッチを清掃しないでください。代わりに洗剤を含まないクリーナをお使いください。
- 取り除くのが難しい汚れについては、アルコールで拭き取ることをお勧めします。

防水性能：ウォッチは、ダイビング、海水浴、サウナには適していません。スイミングプール、シャワー（冷たい水）と浅瀬での水泳に対応しています。

安全性

- ウォッチの故障、火災、爆発を防ぐために、ウォッチまたはその付属品を極端な高温または低温の場所に置かないで下さい。
- ウォッチや附属品の損傷、ウォッチの故障を防ぐために、常に強い衝撃や衝撃からウォッチを保護してください。
- ウォッチまたはその付属品を、許可なく分解または改造しないでください。ウォッチが故障したら、アフターサービスの担当者にお問い合わせください。

Kurzanleitung (DE)

1. Smartwatch kennenlernen

Taste

Taste drücken
1. Zurück; oder
2. Display einschalten, wenn es ausgeschaltet ist.
3. Zugriff auf die Funktionsliste.

Taste gedrückt halten
1. Smartwatch einschalten;
2. Während des Ladens müssen Sie die physikalische Taste für 5 Sekunden gedrückt halten, um das Programm zurückzusetzen, ohne die Daten zu löschen.

2. Ein- und ausschalten

Einschalten

Bei Beginn des Ladezyklus schaltet sich die Smartwatch automatisch ein.



Hinweis: Vor Erstgebrauch muss die Smartwatch geladen und aktiviert werden. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten.

Ausschalten
Herunterfahren:
[Einrichtung]→[Ausschalten].

Download und Kopplung

1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit " im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.

2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Bedienung über Bildschirm

Aufwärts/abwärts wischen
1. Seiten auf gleicher Ebene umblättern oder
2. Länge Texte oder Details anzeigen.

Links/rechts wischen
1. Seiten auf gleicher Ebene umblättern.

Antippen
1. Unterseite aufrufen;
2. Entsprechende Aktion beenden, abhängig von der angetippten Schaltfläche.

Funktionen

Die GT01 Pro unterstützt Funktionen wie mehrere Trainingsmodi, Wetter, Zifferblatt-Store, Atemtraining, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Überwachung des Stressniveaus, Anruf über Bluetooth, Lärmüberwachung,Überwachung der Hauttemperatur, Erkennen des Sauerstoffgehalts im Blut, Anruf über Bluetooth Benachrichtigungen usw. Für Anleitungen und FAQs zu diesen Funktionen öffnen Sie die App, um auf das Benutzerhandbuch für Antworten zuzugreifen.

Wartung

Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen zum Tragen und zur Wartung:
1. Halten Sie die Smartwatch sauber.
2. Halten Sie die Smartwatch trocken.
3. Ziehen Sie das Armband nicht zu fest an.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Smartwatch keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen seifenfreie Reinigungsmittel.
- Bei schwer zu entfernenden Flecken empfehlen wir die Reinigung mit Alkohol.

Wasserdichtigkeit: Die Smartwatch ist nicht zum Tauchen, Schwimmen im Meer oder Tragen in der Sauna geeignet. Sie eignet sich für Schwimmbad, Dusche (kaltes Wasser) und Schwimmen im flachen Wasser.

Sicherheit

- Um einen Ausfall der Smartwatch, Feuer und Explosion zu vermeiden, verwenden Sie sie oder das Zubehör nicht in Bereichen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Schützen Sie die Smartwatch stets vor starken Stößen oder Erschütterungen, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden.
- Demontieren oder modifizieren Sie die Smartwatch und das Zubehör nicht. Wenden Sie sich im Schadenfall an unseren Kundendienst.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:
- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

CAUTION
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

The device meets the EU RoHS criterion. Please refer to IEC 62321. EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Démarrage rapide (FR)

1. Découvrir l'appareil

Touche physique

Appuyer sur la touche physique
1. Revenir ; ou
2. Allumer l'écran lorsqu'il est éteint.
3. Accéder à la liste des fonctions.

Appuyer et maintenir appuyée la touche physique
1. Pour allumer l'appareil;
2. En mode de chargement, appuyez sur la touche physique

pendant 5 secondes pour réinitialiser le programme sans effacer les données.

2. Marche/Arrêt

Mise en marche

Lorsque vous commencez à charger l'appareil, il s'activera automatiquement.



Remarque : l'appareil doit être chargé et activé avant la première utilisation. Veuillez toujours utiliser le chargeur d'origine pour charger l'appareil.

Appuyez et maintenir appuyée la touche physique pour allumer l'appareil.

Arrêt
Chemin d'arrêt :
[Configuration]→[Arrêt].

Téléchargement et association

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.

2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Utilisation de l'écran

Balayer l'écran vers le haut ou le bas
1. Pour basculer entre les pages du même niveau, ou
2. Pour afficher un texte long ou des détails.

Balayer l'écran vers la gauche ou la droite
1. Pour basculer entre les pages du même niveau.

Cliquez sur l'écran
1. Pour aller à la sous-page;
2. Pour terminer l'action correspondante, en fonction de la touche sur l'écran sur laquelle vous avez cliqué.



Fonctions

GT01 Pro prend en charge des fonctionnalités telles que : modes d'exercice multiples, météo, boutique de cadrans, entraînement respiratoire, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, surveillance du niveau de stress, détection du niveau d'oxygène dans le sang, notifications,Appel via Bluetooth, Surveillance de la température de la peau, Surveillance du bruit, etc. Pour obtenir des instructions et une FAQ sur ces fonctions, ouvrez l'application pour accéder au guide de l'utilisateur pour obtenir des réponses.

Entretien

Voici trois recommandations sur le port et l'entretien :
1. Maintenir l'appareil propre;
2. Maintenir l'appareil sec;
3. Ne par porter l'appareil trop serré.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ménagers pour nettoyer l'appareil. Utiliser plutôt des nettoyants sans savon.
- Pour les taches difficiles à enlever, il est recommandé de frotter avec de l'alcool.

Imperméabilité : l'appareil n'est pas adapté à la plongée, à la natation dans la mer ni pour une utilisation dans un sauna. Il peut être porté dans une piscine, sous la douche (eau froide) et pour les baignades en eaux peu profondes.

Sécurité

- Pour prévenir la défaillance de l'appareil, l'incendie et l'explosion, ne jamais placer l'appareil ou ses accessoires dans une zone à très haute température ou à très basse température.
- Pour éviter d'endommager l'appareil et ses accessoires et pour éviter qu'il tombe en panne, protégez toujours l'appareil contre les chocs ou les impacts violents.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil ou ses accessoires sans autorisation. Toute panne de l'appareil doit être signalée à notre service après-vente.

Inicio rápido (ES)

1. Conociendo el dispositivo

Botón físico

Pulsar el botón físico
1. Volver; o
2. Encender la pantalla cuando está apagada.
3. Acceder a la lista de funciones.

Pulsar y sostener el botón físico
1. Encender el dispositivo en estado apagado;
2. En el estado de carga, pulsar y sostener el botón físico durante 5 seg para restablecer el programa sin borrar los datos.

2. Encendido/apagado

Encendido

Cuando inicie la carga del dispositivo, éste se encenderá automáticamente.



Nota: el dispositivo debe ser cargado y activado antes de su primer uso; siempre se debe usar el cargador original para cargar el dispositivo.

Pulsar y sostener el botón físico para encender el dispositivo.

Apagado
Ruta del apagado:
[Configuración]→[Apagado].

Descarga y emparejamiento

1. Descarga de aplicaciones

Descargue e instale la aplicación "VeryFit" de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.

2. Vinculación

Abra la aplicación VeryFit. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Operaciones de la pantalla

Deslizar la pantalla hacia arriba/abajo
1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel; o
2. Visualizar el texto largo o los detalles.

Deslizar la pantalla hacia la izquierda/derecha
1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel.

Hacer clic en la pantalla
1. Ir a la subpágina;
2. Completar la acción correspondiente, según el botón en pantalla sobre el cual haga clic.



Funciones

GT01 Pro es compatible con funciones como: múltiples modos de ejercicio, tiempo, tienda de pantalla del reloj, entrenamiento de respiración, monitorización del ritmo cardíaco, monitorización del sueño, monitorización del nivel de estrés, detección del nivel de oxígeno en sangre, notificaciones,Llamada por Bluetooth, Monitorización de temperatura de la piel, Monitorización de ruido etc. Para ver instrucciones y preguntas frecuentes sobre estas funciones, abra la aplicación y acceda a la guía del usuario para conocer las respuestas.

Mantenimiento

A continuación se detallan tres recomendaciones acerca del uso y del mantenimiento:
1. Mantener el dispositivo limpio;
2. Mantener el dispositivo seco;
3. No usar el dispositivo demasiado ajustado.
- No utilizar limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. En cambio, se deben utilizar limpiadores libres de jabón.
- Para las manchas que son difíciles de remover, se recomienda limpiar con alcohol.

Rendimiento impermeable: el dispositivo no es adecuado para bucear, nadar en el mar o en el sauna; es adecuado para piletas de natación, para la ducha (agua fría) y para la natación en aguas poco profundas.

Seguridad

- A fin de evitar fallas en el dispositivo, incendio y explosión, nunca se debe colocar el dispositivo o sus accesorios en áreas de temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.
- Para evitar el daño al dispositivo, el daño a sus accesorios y fallas en el dispositivo, siempre se debe proteger el dispositivo contra impactos fuertes o choques.
- No se debe desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin previa autorización. Cualquier falla del dispositivo debe ser remitida a nuestro personal de servicio de posventa.

Avvio rapido (IT)

1. Conoscere il dispositivo

Tasto fisico

Premere il tasto fisico
1. Andare indietro; o
2. Attivare lo schermo quando è spento.
3. Accedere all'elenco delle funzioni.

Tenere premuto il tasto fisico
1. Per accendere il dispositivo se è spento;
2. In stato di caricamento, tenere premuto il tasto fisico per 5 s per resettare il programma senza eliminare i dati.

2. Accensione/Spegnimento

Accensione

Quando si inizia a caricare il dispositivo, si accenderà automaticamente.



Nota: il dispositivo deve essere caricato ed attivato prima del primo utilizzo; utilizzare sempre il caricatore originale per caricare il dispositivo.

Tenete premuto il tasto fisico per accendere l'unità.

Spegnimento
Percorso di spegnimento:
[Configurazione]→[Spegnimento].

Scaricamento e appaiamento

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansionando il codice QR qui sotto.

2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansionare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Operazioni a schermo

Far scorrere lo schermo su e giù
1. Per passare tra pagine dello stesso livello; o
2. Per vedere un testo lungo o dettagli.

Far scorrere lo schermo a destra e sinistra
1. Per passare tra pagine dello stesso livello.

Cliccare sullo schermo
1. Per accedere alla sotto-pagina;
2. Per completare l'azione corrispondente, a seconda di quale tasto a schermo si è cliccato.



Funzioni

Il dispositivo GT01 Pro supporta funzioni come: modalità di allenamento multiple, meteo, store quadranti, allenamento del respiro, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, monitoraggio del livello di stress, rilevamento del livello di ossigeno nel sangue, notifiche,Chiamata tramite Bluetooth, Monitoraggio della temperatura pelle, Monitoraggio del rumore ecc. Per istruzioni e domande frequenti relative a queste funzioni, aprire l'app per accedere alla guida dell'utente per le risposte.

Manutenzione

Sotto sono riportate tre raccomandazioni per indossare lo smartwatch ed effettuare la manutenzione:

1. Mantenere il dispositivo pulito;
2. Mantenere il dispositivo asciutto;
3. Non indossare il dispositivo troppo stretto.
- Non utilizzate prodotti di pulizia casalinga per pulire il dispositivo. Utilizzare puliteri privi di sapone, invece.
- Per macchie ostinate, si raccomanda di pulire con alcol.

Impermeabilità: il dispositivo non è adatto a tuffi, nuotate in mare o sauna; è adatto a piscine, docce (acqua fredda) e nuotate in acqua bassa.

Sicherheit

- Per prevenire guasti al dispositivo, incendi ed esplosioni, non porre mai il dispositivo o i suoi accessori in aree con temperature estremamente alte o estremamente basse.
- Per prevenire danni al dispositivo, agli accessori o guasti al dispositivo, proteggerlo sempre da forti impatti o shock.
- Non smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori senza autorizzazione. Qualsiasi guasto del dispositivo deve essere riferito al nostro personale di servizio post-vendita.

Sikkerhed

- Undgå en utilsigtet afbrydelse af Smartwatch, ild og eksplosion, og anbring aldrig enheden eller dens tilbehør i områder med ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Beskyt altid Smartwatch mod kraftige stød eller rystelser for at undgå skader og fejl.
- Du må ikke skille Smartwatch eller dens tilbehør ad eller ændre på dem uden tilladelse. Ved fejl på Smartwatch skal du kontakte vores kundeservicemedarbejder.

Hvis du oplever ubehag eller hudirritation, når du bærer dit smartur, anbefaler vi, at du prøver at rengøre din enhed. Nogle gange kan der ophobe sig rester eller fremmedlegemer omkring din enhed, som kan irritere din hud. Det er også muligt, at du ikke bærer uret korrekt. Vi anbefaler, at du rengør og justerer dit ur regelmæssigt for at sikre en mere komfortabel pasform.

Forsigtig:
- Hvis du oplever hudirritation, når du bærer dit ur, skal du undlade at bære det og vente to til tre dage for at se, om symptomerne aftager. Hvis symptomerne vedvarer eller forværres, skal du kontakte en læge.
- Hvis du har eksem, allergier eller astma, er du måske mere tilbøjelig til at opleve hudirritation eller allergi fra et bærbart apparat.

FORSIGTIG
- Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type
- bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion;
- efterladelse af et batteri i et ekstremt højtemperaturmiljø, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas;
- et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, der kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Udtjente elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på det kommunale indsamlingssted via private personer er gratis. Ejeren af udtjente apparater er ansvarlig for at bringe apparaterne til disse indsamlingssteder eller lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genbrug af værdifulde råmaterialer og behandling af giftige stoffer.

Enheden opfylder EU's RoHS-kriterium. Se IEC 62321. EU RoHS-direktiv 2011/65/EU og revideret direktiv.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:
1. denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og 2. denne enhed skal acceptere enhver interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:
-- Omdiriger eller flyt modtageantennen.
-- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
-- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet til.
-- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

FORSIGTIG
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE

爱都科技	名称	GT01-Pro说明书	材质	封面底：105g哑粉　内页：80g哑粉
	尺寸	成品尺寸：60*152mm	装订方式	风琴折
	颜色	四色印刷		
	版本号	4.SM.GT01PRO000 V1.0		